

Svenska

I denna handbok ingår:

- "Säkerhetsinformation" på sidan 5.
- "Felsökning vid installation" på sidan 6.
- "Hitta mer information" på sidan 10.

Säkerhetsinformation

- Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades med produkten eller en utbytesnätdel och nätsladd som godkänts av tillverkaren.
- Anslut nätdelen till ett eluttag som finns nära produkten och är lättillgängligt.
- Se till att en professionell serviceperson utför service och reparationer som inte beskrivs i användarhandboken.

VARNING: Använd inte faxen under åskväder. Installera inte den här produkten och gör inga elektriska anslutningar eller kabelanslutningar, t.ex. av nätdelen eller en telefon, under åskväder.

Felsökning vid installation

Symtom	Lösning
Strömindikatorn tänds inte när du trycker på strömbrytaren	• Kontrollera att nätsladden är helt intryckt i Allt-i-ett. • Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från Allt-i-ett. Koppla in nätsladden igen genom att trycka in den helt i anslutningen på Allt-i-ett och helt in i vägguttaget. • Kontrollera att Allt-i-ett är ansluten till ett fungerande eluttag genom att ansluta den till ett uttag som har använts med andra enheter.
Kontrollpanelen på Allt-i-ett visar text på fel språk	1 Sätt på Allt-i-ett genom att trycka på strömbrytaren. 2 Tryck på Meny. 3 Tryck på nedåtpilknappen tills du kommer till det sista objektet. 4 Tryck på uppåtpilknappen en gång. 5 Tryck på höger pilknapp tills det språk du vill använda visas på kontrollpanelens display. 6 Tryck på knappen Välj för att välja det språket.
Allt-i-ett kommunicerar inte med datorn	Kontrollera att operativsystemet är kompatibelt med Allt-i-ett, som har stöd för följande operativsystem: • Windows 98 • Windows Me • Windows 2000 • Windows XP • Mac OS X version 10.2.3 eller senare
	Är Allt-i-ett ansluten till datorn via en annan enhet, t.ex. en USB-hubb eller switch? Koppla i så fall bort USB-kabeln från andra enheter och anslut den direkt mellan Allt-i-ett och datorn.
	Koppla ifrån och koppla sedan tillbaka USB-kabeln från datorn och Allt-i-ett.

Symtom	Lösning
Justeringsidan eller testsidan skrivs inte ut	Tryck på strömbrytaren. Om strömindikatorn inte tänds kan du se "Strömindikatorn tänds inte när du trycker på strömbrytaren" på sidan 6. Kontrollera att papper har fyllts på korrekt i pappersfacket. Om du vill ha hjälp kan du läsa <i>installationsbladet</i> som medföljde Allt-i-ett. Kontrollera att du tagit bort etiketten och den genomskinliga tejpén på undersidan av varje bläckpatron. Kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt. Den svarta bläckpatronen eller fotopatronen ska sitta ordentligt i den vänstra hållaren och färgpatronen ska sitta ordentligt i den högra hållaren.
Pappersstopp visas på kontrollpanelens display	1 Ta tag ordentligt i papperet och dra försiktigt ut det från skrivaren. 2 Tryck på Välj på kontrollpanelen. 3 Skriv ut sidor som eventuellt saknas igen.

Symtom	Lösning
Allt-i-ett fungerar inte som den ska eller ett kommunikations felmeddelande visas när du försöker att använda Allt-i-ett med en dator.	Kontrollera att programmet installerats på rätt sätt: För Windows På skrivbordet klickar du på Start → Program eller Alla program. Om Lexmark 4300 Series inte finns i listan över program kan du låsa "Ta bort och installera programmet på nytt" på sidan 9. För Mac OS X Finns det en mapp för Lexmark 4300 Series på skrivbordet? Om inte kan du se "Ta bort och installera programmet på nytt" på sidan 9.
	Kontrollera om Allt-i-ett är inställd som standardskrivare. För Windows 1 Klicka på Start → Inställningar → Skrivare (Windows 98, Me, 2000). - Klicka på Start → Kontrollpanelen → Skrivare och fax (Windows XP). 2 Om det inte finns en bockmarkering bredvid skrivaren (vilket betyder att den redan är inställd som standardskrivare) högerklickar du på Lexmark 4300 Series och väljer Använd som standardskrivare. För Mac OS 10.2.3 1 På skrivbordet kontrollerar du om det finns en mapp för Lexmark 4300 Series. Om den inte finns på skrivbordet installerar du Allt-i-ett-programmet. 2 I Finder väljer du Program → Verktysprogram → Skrivarinställning. För Mac OS 10.3 1 I Finder väljer du Program → Verktysprogram → Verktyg för skrivarinställning. 2 Välj Lexmark 4300 Series i listan. 3 Välj Ange som standard.
	Koppla bort USB-kabeln från andra enheter och anslut den direkt mellan Allt-i-ett och datorn.

Ta bort och installera programmet på nytt

För Windows:

- 1** På skrivbordet klickar du på **Start → Program → Lexmark 4300 Series → Avinstallera Lexmark 4300 Series**.

Obs! Om Avinstallera Lexmark 4300 Series inte finns i listan går du direkt till steg 3.

- 2** Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort programmet.
- 3** Starta om datorn innan du installerar Allt-i-ett-programmet igen.
- 4** Sätt i cd-skivan och följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera programmet.

Om installationsskärmen inte visas:

- 1** Klicka på **Avbryt** på alla skärmmeddelanden om Ny maskinvara.
- 2** Mata ut cd-skivan med Allt-i-ett-programmet och sätt i den igen.

Om installationsskärmen för Allt-i-ett-programmet inte visas:

- a** På skrivbordet dubbelklickar du på **Den här datorn** (Windows 98, Me, 2000).
Användare av Windows XP klickar på **Start → Den här datorn**.
- b** Dubbelklicka på ikonen för cd-romenheten. Vid behov dubbelklickar du på **Setup.exe**.
- c** När installationsskärmen för Allt-i-ett-programmet visas klickar du på **Installera** eller **Installera nu**.
- d** Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

För Mac OS X:

- 1** På skrivbordet dubbelklickar du på mappen **Lexmark 4300 Series**.
- 2** Dubbelklicka på **4300 Series Avinstallationsprogram**.

Obs! Om varken mappen Lexmark 4300 Series eller 4300 Series Avinstallationsprogram finns i listan går du direkt till steg 4.

- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort Allt-i-ett-programmet.
- 4 Starta om datorn innan du installerar Allt-i-ett-programmet igen.
- 5 Sätt i cd-skivan, klicka på **4300 Series Installationsprogram** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera programmet.

Hitta mer information

Om de här lösningarna inte åtgärdar ditt problem:

- Se *installationsbladet* som medföljde Allt-i-ett.
- Se *Användarhandboken* eller Hjälp-avsnittet för ditt operativsystem:

För Windows: Dubbelklicka på ikonen **Lexmark 4300 Series Användarhandbok** på skrivbordet.

Obs! Om du inte kopierade *Användarhandboken* till datorn under programinstallationen, sätter du in cd-skivan med Allt-i-ett-programmet och klickar på ikonen **Visa Användarhandboken**.

För Mac OS X:

- 1 På skrivbordet dubbelklickar du på mappikonen **Lexmark 4300 Series**.
 - 2 Dubbelklicka på genvägen **Lexmark 4300 Series Hjälp**.
 - 3 Klicka på ämneslänken **Felsökning**.
- Se programmet Lexmark Utskriftsassistent (endast Windows):
 - 1 Dubbelklicka på ikonen **Lexmark Imaging Studio**.
 - 2 Klicka på knappen **Underhålla/Felsöka**.
 - Om du vill ha hjälp kan du besöka <http://support.lexmark.com/>.