

Impresión

Uso del color

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice alfabético

La impresora admite una amplia variedad de tamaños de papel. Consulte **Directrices del material de impresión** para ver ilustraciones de la orientación correcta del papel.

La impresora determina el tamaño del papel cargado en las bandejas, según la posición de las guías del papel. Asegúrese de que ajusta las guías cada vez que cambie el tamaño de papel. En las siguientes tablas encontrará los tamaños de papel y sobres que admite su impresora.

Tamaño	Dimensiones	Velocidad de impresión en blanco y negro/color ¹ (ppm)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 29,72 pulg.)	24/6
Carta	215 x 279 mm (8,5 x 27,94 pulg.)	24/6
Ejecutivo	184 x 266 mm (7,25 x 26,67 pulg.)	24/6
B5	182 x 257 mm (7,2 x 25,65 pulg.)	24/6
Legal ²	216 x 356 mm (8,5 x 35,56 pulg.)	23/3
A5	148 x 210 mm (5,8 x 20,83 pulg.)	24/6
¹ Velocidad de impresión en una sola cara según los valores predeterminados de fábrica.		
² Sólo se puede colocar en la bandeja de papel legal opcional.		



Impresión

Uso del color

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice alfabético

Tamaño	Dimensiones (alto/ancho)	Velocidad de impresión en blanco y negro/color* (ppm)
Sobre DL	110 x 220 mm (4,3 x 22,10 pulg.)	12/4
Sobre C5	162 x 229 mm (6,4 x 22,86 pulg.)	12/4
Sobre B5	176 x 250 mm (6,9 x 25,15 pulg.)	12/4
Sobre 9	99 x 226 mm (3,9 x 22,61 pulg.)	12/4
Sobre 10	103 x 241 mm (4,125 x 9,5 pulg.)	12/4
* Velocidad de impresión en una sola cara según los valores predeterminados de fábrica.		



Impresión

Uso del color

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de
problemas

Administración

Índice alfabético

Sensor de tamaño del papel

La impresora puede detectar automáticamente la carga en la bandeja 1 de papel de tamaño A4, carta, legal, ejecutivo o de sobres B5, DL y nº 10. Para ello, el valor de **Sensor tam autom** debe ser **Activado**. El valor predeterminado de la impresora viene configurado de fábrica con el modo EE.UU. o No EE.UU. y con el valor **Sensor tam autom Activado**. Este valor afecta a la capacidad de detección automática de la impresora. En modo EE.UU., la bandeja reconoce el sobre nº 10, pero no el sobre DL. En modo No EE.UU., ocurre a la inversa. Consulte el manual *Referencia técnica* para obtener más información sobre estos dos modos.

La impresora determina el tamaño del papel cargado en las bandejas, según la posición de la guía del papel frontal. La bandeja opcional de 500 hojas tiene siempre activado el valor **Sensor tam autom Activado**. Debido a que la bandeja 2 sólo admite papel normal y a que no se puede utilizar para papel legal ni sobres, el sensor automático de esta bandeja sólo reconoce el papel de tamaño A4, carta o ejecutivo. Este sensor de la bandeja 2 no se puede desactivar.

Si el valor **Sensor tam autom** está **Activado**, no se pueden seleccionar tamaños de papel en el panel del operador, en MarkVision ni en la aplicación de software. Debido a que la impresora detecta automáticamente el tamaño del papel de la bandeja, no se pueden anular los valores del menú Tamaño del papel.



Impresión

Uso del color

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice alfabético

Si desea utilizar tamaños de papel que no se reconozcan si el valor **Sensor tam autom** está **Activado**, debe cambiar el valor **Sensor tam autom** a **Desactivado**.

Para ello:

- 1 Apague la impresora.
- 2 Mantenga pulsados los botones **Continuar** y **Parar** y encienda la impresora.
- 3 Suelte los botones cuando aparezca **Efectuando prueba automat..**
- 4 Pulse **Menú>** o **<Menú**, hasta que aparezca el mensaje **Tamaño auto bdj1**.
- 5 Pulse **Seleccionar**.
- 6 Pulse **Menú>** o **<Menú** hasta que se muestre **Desactivado**.
- 7 Pulse **Seleccionar**.

Para volver a activar el sensor de tamaño automático, repita los pasos del 1 al 7 pero seleccione **Activado** durante el paso 6.

