



B2236 打印机

用户指南

2022 年 7 月

www.lexmark.com

机器类型:

1400

型号:

438

目录

安全信息.....	5
约定.....	5
产品声明.....	5
了解打印机.....	7
查找有关打印机的信息.....	7
查找打印机序列号.....	8
打印机配置.....	8
使用控制面板.....	9
理解电源按钮和指示灯的状态.....	9
选择纸张.....	10
设置、安装和配置.....	15
为打印机选择位置.....	15
连接电缆.....	16
加载纸张和特殊介质.....	16
安装和更新软件、驱动程序和固件.....	20
网络连接.....	22
打印菜单设置页.....	25
保护打印机.....	26
清除打印机内存.....	26
还原出厂默认设置.....	26
易失性声明.....	26
打印.....	27
从计算机打印.....	27
从移动设备打印.....	27
配置保密作业.....	28
打印保密和其他挂起作业.....	29
打印字体样本列表.....	30
在副本之间放置分隔页.....	30
取消打印作业.....	30
调整碳粉浓度.....	31

使用打印机菜单.....	32
菜单一览表.....	32
设备.....	32
打印.....	39
纸张.....	43
网络/端口.....	44
安全.....	55
报告.....	58
疑难解答.....	59
维护打印机.....	60
检查部件和耗材的状态.....	60
配置耗材通知.....	60
设置电子邮件警报.....	60
查看报告.....	61
订购部件和耗材.....	61
更换部件和耗材.....	62
清洁打印机.....	66
节省能源和纸张.....	67
将打印机移动到其他位置.....	67
运输打印机.....	68
解决问题.....	69
打印质量问题.....	69
打印问题.....	70
打印机不响应.....	93
网络连接问题.....	94
耗材问题.....	96
清除卡纸.....	97
进纸问题.....	103
联系客户支持.....	105
回收和处理.....	107
回收 Lexmark 产品.....	107
回收 Lexmark 包装.....	107

注意事项.....	108
索引.....	114

安全信息

约定

注意：注意指出可以帮助您的信息。

警告：警告指出可能会损坏打印机硬件或软件的事物。

小心：小心指出可能导致人身伤害的潜在危险情况。

不同类型的警告语句包括：

-  **小心—可能的伤害：**指出人身伤害的风险。
-  **小心—电击危险：**指出电击的风险。
-  **小心—发热表面：**指出如果触碰会燃烧的风险。
-  **小心—夹伤危险：**指出被卡在运动部件之间的风险。
-  **小心—运动部件：**指出被转动部件割伤或擦伤的风险。

产品声明

-  **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。
-  **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。
-  **小心—可能的伤害：**请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器，或 UPS 设备。此类附件的功率容量可能很容易被激光打印机超负荷，并可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。
-  **小心—可能的伤害：**只有正确连接在打印机和随打印机提供的电源线之间的 Lexmark 内联浪涌保护器可以用于此产品。使用非 Lexmark 的浪涌保护设备可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。
-  **小心—电击危险：**为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。
-  **小心—电击危险：**为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。
-  **小心—可能的伤害：**请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。
-  **小心—电击危险：**为避免电击危险，请确认所有的外部连接（如以太网和电话系统连接）被正确安装在它们的标示插口中。
-  **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

 **小心—电击危险：**为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

 **小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 20 千克（44 磅），则可能需要两个人或更多人才安全地抬起它。

 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

 **小心—夹伤危险：**为避免夹伤的风险，请在使用此标签标记的区域内谨慎行事。夹伤可能会发生在运动部件附近，如齿轮、盖门、托盘和盖板。

 **小心—运动部件：**为避免割伤或擦伤的风险，请让手远离使用此标签标记区域内的运动部件。运动部件的伤害可能发生在齿轮和其他旋转部件周围。

 **小心—可能的伤害：**此产品使用激光。使用非*用户指南*中指定的控制或调整或执行步骤可能导致有害的辐射。

本产品使用特定制造商的元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，制造商概不负责。

除了在用户文档中有所描述的之外，有关服务或维修的事项请咨询服务代表。

请保留这些安全指导。


了解打印机

查找有关打印机的信息


您在查找什么？	在此查找
初始设置说明	请参阅随打印机附带的设置文档。
- 打印机软件 - 打印或传真驱动程序 - 打印机固件 - 实用程序	转到 www.lexmark.com/downloads ，搜索您的打印机型号，然后在“类型”菜单中，选择您需要的驱动程序、固件或实用程序。
- 选择和保存纸张及特殊介质 - 加载纸张 - 配置打印机设置 - 查看和打印文档及照片 - 在网络上配置打印机 - 管理和维护打印机 - 检查和解决问题	信息中心—请转到 https://infoserve.lexmark.com 。 操作视频—请转到 https://infoserve.lexmark.com/idv/ 。
使用打印机软件的帮助信息。	Microsoft Windows 或 Macintosh 操作系统的帮助—打开打印机软件程序或应用程序，然后单击 帮助。 单击  来查看上下文相关的信息。 注意： “帮助”随打印机软件一起自动安装。 - 根据操作系统，打印机软件在打印机程序文件夹中或桌面上。
- 文档 - 在线聊天支持 - 电子邮件支持 - 语音信箱支持	转到 http://support.lexmark.com。 注意： 选择您所在的国家或地区，然后选择您的产品来查看适当的支持网站。 您所在国家或地区的支持联系信息可以在网站或随打印机附带的印刷的保修单上找到。 当您联系客户支持人员时请准备好下列信息： - 购买地点和日期 - 机器类型和序列号 如需更多信息，请参阅第 8 页上的“查找打印机序列号”。
- 安全信息 - 规格信息 - 保修信息 - 环境信息	保修信息根据国家或地区而异： - 在美国—请参阅随打印机附带的 Statement of Limited Warranty（有限保修声明），或者转到 http://support.lexmark.com。 - 在其他国家和地区—请参阅随打印机附带的印刷的保修单。 产品信息指南—请参阅随打印机附带的文档，或者转到 http://support.lexmark.com。
关于 Lexmark 数字护照的信息	转到 https://csr.lexmark.com/digital-passport.php 。

查找打印机序列号

- 1 拉出进纸匣。
- 2 在手动进纸器下面找到序列号。




打印机配置



1	控制面板
2	“电源”按钮
3	手动进纸器
4	250 页进纸匣
5	标准接纸架

使用控制面板



	控制面板部件	功能
1	显示屏	- 查看打印机消息和耗材状态。 - 设置和操作打印机。
2	指示灯	检查打印机的状态。
3	“主页”按钮	转到主屏幕。
4	向右箭头按钮	- 滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。 - 增加设置的数值。
5	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
6	“停止”或“取消”按钮	停止当前的作业。
7	“菜单”按钮	访问打印机菜单。
8	“选择”按钮	- 选择菜单选项。 - 保存设置的更改。
9	向左箭头按钮	- 滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。 - 减少设置的数值。

理解电源按钮和指示灯的状态

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“睡眠”模式。
蓝色	打印机电源已打开或已就绪。
蓝色灯闪烁	打印机正在处理数据。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

电源按钮灯	打印机状态
关	打印机关机、就绪或正在处理数据。
白色	打印机处于“睡眠”模式。

选择纸张

纸张使用指南

使用适当的纸张以防止卡纸，并有助于确保无故障打印。

- 请总是使用新的、没有损坏的纸张。
- 在加载纸张之前，请了解纸张的推荐可打印面。此信息通常在纸张包装上指出。
- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一进纸匣中混合纸张尺寸、类型或重量；混合使用会造成卡纸。
- 不要使用涂层纸，除非它们是专为电子照排印刷设计的。

纸张特性

以下纸张特性会影响打印质量和可靠性。在使用它们打印之前，请考虑下列因素。

重量

进纸匣能够送入重量从 **60-105 克/平方米（16-28 磅）** 的纵向纹理纸张。轻于 **60 克/平方米（16 磅）** 的纸张可能硬度不够而不能正确进纸，从而可能造成卡纸。

卷曲度

卷曲是纸张在其边缘有弯曲的趋势。过度卷曲会造成进纸问题。当纸张通过打印机，经受高温后会出现卷曲。将打开包装的纸张保存在炎热、潮湿、寒冷或干燥的环境中可能使纸张在打印之前卷曲，从而造成进纸问题。

平滑度

纸张的平滑度直接影响打印质量。如果纸张太粗糙，碳粉将不能正确地熔印到纸张上。如果纸张太光滑，可能造成进纸或打印质量问题。建议使用 **50 Sheffield** 点的纸张。

水分含量

纸张中的水分含量影响打印质量和打印机正确进纸的能力。在使用之前请一直将纸张放在其原包装中。纸张暴露导致的水分含量改变会降低纸张的性能。

在打印前 **24 至 48 小时** 将存放在原包装中的纸张放在与打印机相同的环境中。如果存储或运输环境与打印机环境相差很大，可将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。

纹理方向

纹理是指纸张中的纸纤维排列方向。纹理可以是 *纵向*，沿着纸张的长度，或者 *横向*，沿着纸张的宽度。

对于 **60 - 105 克/平方米（16-28 磅）** 的纸张，建议使用纵向纹理的纸张。

纤维含量

大多数高质量静电复印纸张是用 **100%** 化学制浆木材制成的。这样的含量提供给纸张高度稳定性，从而降低进纸问题，并提高打印质量。包含棉类纤维的纸张对纸张处理能力有负面影响。

不可接受的纸张

建议不要将下列纸张类型用于打印机：

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张，也称为无碳纸、无碳复写纸（CCP）或不需要碳（NCR）的纸张
- 用可能污染打印机的化学物质制造的预印纸
- 可能受打印机熔印部件温度影响的预印纸
- 要求定位精度（在页面上精确设定打印位置）高于 ± 2.3 毫米（ ± 0.9 英寸）的预印纸，例如光学字符识别（OCR）表格

有些情况下，可以使用软件应用程序调整定位，以在这些表格上成功打印。

- 涂层纸（可擦写的证券纸）、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙，表面粗糙或纹理密集的纸张，或者卷曲的纸张
- 不符合 EN12281:2002（欧洲）的再生纸
- 重量小于 60 克/平方米（16 磅）的纸张
- 几个部分组成的表单或文档

选择预印表单和信签

- 使用纵向纹理纸张。
- 仅使用以胶版或雕版印刷的表单和信签。
- 避免使用粗糙或深纹理表面的纸张。
- 使用不受碳粉中的树脂影响的油墨。氧固化和油性的油墨通常可以满足这些要求；乳胶油墨可能不满足。
- 在大量购买准备使用的预印表单和信签之前应先试用一些样张。此操作可以确定预印表单或信签中的油墨是否会影响打印质量。
- 若有疑问，请与您的纸张供应商联系。
- 使用信签打印时，请按打印机的正确方向加载纸张。如需更多信息，请参阅 *纸张和特殊介质指南*。

保存纸张

请使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 在打印前 24 至 48 小时将存放在原包装中的纸张放在与打印机相同的环境中。
- 如果存储或运输环境与打印机环境相差很大，可将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。
- 为达到最佳效果，请将纸张保存在温度为 21°C (70°F)，相对湿度为 40% 的环境中。
- 大多数标签制造商建议在温度为 18 - 24°C (65 - 75°F)，相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 将纸张放在纸箱中，放在平板或支架上，而不是地板上。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。
- 只有当您准备将纸张加载到打印机中时，才将纸张从纸箱或包装中取出。纸箱和包装有助于保持纸张清洁、干燥和平整。

支持的纸张尺寸

注意：

- 宽度小于 210 毫米（8.3 英寸）的纸张总是以降速打印。
- 当使用宽度小于 105 毫米（4.1 英寸）的纸张打印时，请使用手动进纸器。
- 支持双面打印的最小纸张尺寸是 210 x 279.4 毫米（8.3 x 11 英寸）。
- 对于 letter、legal、Oficio 或 folio 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 Letter。

纸张尺寸	250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印
A4 210 x 297 毫米（8.3 x 11.7 英寸）	✓	✓	✓
A5（短边进纸） 148 x 210 毫米（5.8 x 8.3 英寸）	✓	✓	x
A5（长边进纸） 210 x 148 毫米（8.3 x 5.8 英寸）	✓	✓	x
A6 105 x 148 毫米（4.1 x 5.8 英寸）	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 毫米（7.2 x 10.1 英寸）	✓	✓	x
Oficio（墨西哥） 215.9 x 340.4 毫米（8.5 x 13.4 英寸）	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 毫米（3.94 x 5.83 英寸）	x	✓	x
Statement 139.7 x 215.9 毫米（5.5 x 8.5 英寸）	✓	✓	x
Executive 184.2 x 266.7 毫米（7.25 x 10.5 英寸）	✓	✓	x
Letter 215.9 x 279.4 毫米（8.5 x 11 英寸）	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸）	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.3 毫米（8.5 x 13 英寸）	✓	✓	✓
Universal 98 x 148 毫米（3.9 x 5.8 英寸）至 216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）	x	✓	x
Universal 105 x 148 毫米（4.1 x 5.8 英寸）至 216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）	✓	✓	x
7 3/4 Envelope (Monarch) 98.4 x 190.5 毫米（3.875 x 7.5 英寸）	x	✓	x

纸张尺寸	250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印
9 Envelope 98.4 x 225.4 毫米（3.875 x 8.9 英寸）	X	✓	X
10 Envelope 104.8 x 241.3 毫米（4.12 x 9.5 英寸）	X	✓	X
DL Envelope 110 x 220 毫米（4.33 x 8.66 英寸）	X	✓	X
C5 Envelope 162 x 229 毫米（6.38 x 9.01 英寸）	X	✓	X
B5 Envelope 176 x 250 毫米（6.93 x 9.84 英寸）	X	✓	X
其他信封 98.4 x 162 毫米（3.87 x 6.38 英寸）至 176 x 250 毫米（6.93 x 9.84 英寸）	X	✓	X

支持的纸张类型

注意：标签、信封和卡片纸总是以降速打印。

纸张类型	250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印
普通纸张	✓	✓	✓
卡片纸	X	✓	X
标签	X	✓	X
铜版纸	✓	✓	✓
信封	X	✓	X
信签	✓	✓	✓
预印纸	✓	✓	✓
彩色纸	✓	✓	✓
轻磅纸张	✓	✓	✓
重磅纸张	✓	✓	✓
再生纸	✓	✓	✓

支持的纸张重量

250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印
60 - 105 克/平方米（16 - 28 磅铜版纸）	60 - 200 克/平方米（16 - 54 磅铜版纸）	60 - 105 克/平方米（16 - 28 磅铜版纸）

设置、安装和配置

为打印机选择位置

- 留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门，以及安装硬件选件。
- 在电源插座附近设置打印机。


⚠ 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

⚠ 小心—电击危险： 为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

- 确认室内气流符合 **ASHRAE 62** 标准或 **CEN Technical Committee 156** 标准的最新版本。
- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。
- 让打印机保持：
 - 清洁、干燥、无灰尘
 - 远离散落的订书钉和回形针
 - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流
 - 避免直射阳光和湿度极限
- 请保持推荐的温度并避免波动。

环境温度	10 至 32.2°C (50 至 90°F)
存储温度	-40 至 43.3°C (-40 至 110°F)

- 在打印机周围留出下列推荐的空间以保证良好的通风：



1	顶部	120 毫米 (5 英寸)
2	后部	260 毫米 (10 英寸)
3	右边	120 毫米 (5 英寸)
4	前部	550 毫米 (22 英寸) 注意： 打印机前部所需的最小空间是 76 毫米 (3 英寸)
5	左边	120 毫米 (5 英寸)

连接电缆

小心—电击危险： 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

警告—可能的损坏： 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在打印时，请勿触碰所示区域中的 **USB 电缆**、任何无线网络适配器或打印机。



	打印机端口	功能
1	以太网端口	将打印机连接到网络。
2	USB 打印机端口	将打印机连接到计算机。
3	电源线插座	将打印机连接到电源插座上。

加载纸张和特殊介质

设置纸张尺寸和类型

1 从控制面板，导览至：

 > 纸张 > **OK** > 进纸匣配置 > **OK** > 纸张尺寸/类型 > **OK**

2 选择一个纸张来源，然后配置纸张尺寸和类型。

注意：

- 对于 **A4** 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 **A4**。
- 对于 **letter**、**legal**、**Oficio** 或 **folio** 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 **Letter**。

配置 Universal 纸张设置


1 从控制面板，导览至：

 > 纸张 > **OK** > 介质配置 > **OK** > Universal 设置 > **OK**



2 配置设置，然后按 **OK**。

加载进纸匣


1 移除进纸匣。




2 调整纸张导片以匹配加载的纸张尺寸。



3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。



4 让可打印面朝下加载纸张，然后确认侧导片紧密地贴着纸张。





注意：

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页面顶边朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页面底边朝着进纸匣的前部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。

5 插入进纸匣。

如有必要，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载手动进纸器

1 打开手动进纸器。**2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。****3 加载一张纸，让可打印面朝上。**

- 对于单面打印，加载信签时，让可打印面朝上，并且顶边先进入打印机。
- 对于双面打印，加载信签时，让可打印面朝下，并且顶边最后进入打印机。
- 加载信封时，使封舌面朝下，并且靠着纸张导片的左边。

警告—可能的损坏： 为避免卡纸，不要将纸张强行送入手动进纸器中。

安装和更新软件、驱动程序和固件

安装打印机软件

注意：

- 打印驱动程序包括在软件安装程序包中。
- 对于安装了 macOS 10.7 或更高版本的 Macintosh 计算机，无需安装驱动程序即可在 AirPrint 认证的打印机上打印。如果您需要自定义打印特性，请下载打印驱动程序。

1 获取软件安装程序包的副本。

- 从随打印机附带的软件 CD。
- 转到 www.lexmark.com/downloads。

2 运行安装程序，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。

添加打印机到计算机

在开始之前，请执行以下操作之一：

- 将打印机和计算机连接到同一网络上。如需有关将打印机连接到网络的更多信息，请参阅[第 22 页上的“将打印机连接到 Wi-Fi 网络”](#)。
- 将计算机连接到打印机。如需更多信息，请参阅[第 24 页上的“将计算机连接到打印机”](#)。
- 使用 USB 电缆将打印机连接到计算机上。如需更多信息，请参阅[第 16 页上的“连接电缆”](#)。

注意：USB 电缆单独出售。

对于 Windows 用户

1 从计算机，安装打印驱动程序。

注意：如需更多信息，请参阅[第 20 页上的“安装打印机软件”](#)。

2 打开打印机和扫描仪，然后单击添加打印机或扫描仪。

3 根据您的打印机连接，执行下面的操作之一：

- 从列表中选择打印机，然后单击**添加设备**。
- 单击**显示 Wi-Fi Direct 打印机**，选择打印机，然后单击**添加设备**。
- 单击**我需要的打印机不在列表中**，然后从添加打印机窗口，执行以下操作：
 - a 选择使用 **TCP/IP 地址或主机名添加打印机**，然后单击**下一步**。
 - b 在“主机名或 IP 地址”字段中，键入打印机 IP 地址，然后单击**下一步**。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- c 选择打印驱动程序，然后单击**下一步**。
- d 选择使用**当前安装的打印驱动程序（推荐）**，然后单击**下一步**。
- e 键入打印机名称，然后单击**下一步**。

- f** 选择打印机共享选项，然后单击下一步。
- g** 单击完成。

对于 Macintosh 用户

- 1 从计算机，打开打印机和扫描仪。
- 2 单击 **+**，然后选择打印机。
- 3 从使用菜单中，选择打印驱动程序。

注意：

- 要使用 Macintosh 打印驱动程序，请选择 **AirPrint** 或安全 **AirPrint**。
- 如果您需要自定义打印特性，请选择 **Lexmark** 打印驱动程序。要安装驱动程序，请参阅[第 20 页上的“安装打印机软件”](#)。

- 4 添加打印机。

更新固件

一些应用程序需要最低打印机固件级别才能正确操作。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击 **设置 > 设备 > 更新固件**。

- 3 执行下面的任一操作：

- 单击 **检查更新 > 我同意，开始更新**。
- 上载闪存文件。

注意：要下载最新固件，请转到 www.lexmark.com/downloads，然后搜索您的打印机型号。

- a** 浏览闪存文件。

注意：确保您提取了固件压缩文件。

- b** 单击 **上载 > 开始**。

导出或导入配置文件

您可以将打印机的配置设置导出到文本文件中，然后导入该文件来将设置应用于其他打印机。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 从“嵌入式 Web 服务器”，单击 **导出配置或导入配置**。

- 3 按照屏幕上的说明进行操作。
- 4 如果打印机支持应用程序，请执行下列操作：
 - a 单击**应用程序** > 选择应用程序 > **配置**。
 - b 单击**导出或导入**。

网络连接

将打印机连接到 Wi-Fi 网络

在开始之前，请确认：

- 已从打印机断开以太网电缆。
- 活动适配器菜单设置为自动。从控制面板，导航至： > 网络/端口 > **OK** > 网络概述 > **OK** > 活动适配器 > **OK** > 自动 > **OK**

使用控制面板

- 1 从控制面板，导航至：

 > 网络/端口 > **OK** > 无线 > **OK** > 在打印机面板上设置 > **OK**

- 2 选择 Wi-Fi 网络，然后输入网络密码。

注意：对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机型号，在初始设置期间会出现设置 Wi-Fi 网络的提示。

使用 Lexmark Mobile Assistant

- 1 根据您的移动设备，从 Google Play™ Store 或 App Store 在线商店下载 Lexmark Mobile Assistant 应用程序。
- 2 从控制面板，导航至： > 网络/端口 > **OK** > 无线 > **OK** > 使用移动应用程序设置 > **OK**
- 3 按照显示屏上的说明查看打印机 ID。

注意：打印机 ID 是打印机无线网络 SSID。
- 4 从您的移动设备，启动应用程序，然后接受“使用条款”。

注意：如果需要，请授予权限。
- 5 点击**连接到打印机** > **转到 Wi-Fi 设置**。
- 6 将移动设备连接到打印机无线网络。
- 7 返回到应用程序，然后点击**设置 Wi-Fi 连接**。
- 8 选择 Wi-Fi 网络，然后输入网络密码。
- 9 点击**完成**。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 将打印机连接到无线网络

在您开始之前，请确认：

- 访问点（无线路由器）经 WPS 认证或与 WPS 兼容。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 无线网络适配器安装在您的打印机中。如需更多信息，请参阅随适配器附带的说明。
- 确认活动适配器设置为自动。从控制面板，导航至：

 > 网络/端口 > **OK** > 网络概述 > **OK** > 活动适配器 > **OK** > 自动 > **OK**

使用“按下按钮”方法

- 1 从控制面板，导航至：

 > 网络/端口 > **OK** > 无线 > **OK** > Wi-Fi Protected Setup > **OK** > 启动“按下按钮”方法 > **OK**

- 2 按照显示屏上的说明进行操作。

使用个人身份识别码 (PIN) 方法

- 1 从控制面板，导航至：

 > 网络/端口 > **OK** > 无线 > **OK** > Wi-Fi Protected Setup > **OK** > 启动 PIN 码方法 > **OK**

- 2 复制 8 位的 WPS PIN 码。

- 3 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入访问点的 IP 地址。

注意：

- 要获知 IP 地址，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 4 访问 WPS 设置。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。

- 5 输入 8 位的 PIN 码，然后保存更改。

配置 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® 是基于 Wi-Fi 的对等技术，允许无线设备直接连接到启用 Wi-Fi Direct 的打印机，而不使用访问点（无线路由器）。

- 1 从控制面板，导航至：

设置 > **OK** > 网络/端口 > **OK** > Wi-Fi Direct > **OK**

- 2 配置设置。

- 启用 Wi-Fi Direct—启用打印机广播它自己的 Wi-Fi Direct 网络。
- Wi-Fi Direct 名称—为 Wi-Fi Direct 网络分配名称。
- Wi-Fi Direct 密码—在使用对等连接时分配用于协商无线安全性的密码。
- 在设置页上显示密码—在“网络设置页”上显示密码。
- 自动接受按钮请求—让打印机自动接受连接请求。

注意：自动接受按钮请求是不安全的。

将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前，请确保 Wi-Fi Direct 已配置。如需更多信息，请参阅[第 23 页上的“配置 Wi-Fi Direct”](#)。

使用 Wi-Fi Direct 连接

注意：这些说明仅适用于 Android 移动设备。

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 启用 **Wi-Fi**，然后点击 **Wi-Fi Direct**。
- 3 选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
- 4 在打印机控制面板上确认连接。

使用 Wi-Fi 连接

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 点击 **Wi-Fi**，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
注意：在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是两个随机字符）。
- 3 输入 Wi-Fi Direct 密码。

将计算机连接到打印机

在连接计算机之前，请确保 Wi-Fi Direct 已配置。如需更多信息，请参阅[第 23 页上的“配置 Wi-Fi Direct”](#)。

对于 Windows 用户

- 1 打开打印机和扫描仪，然后单击**添加打印机或扫描仪**。
- 2 单击**显示 Wi-Fi Direct 打印机**，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
- 3 从打印机显示屏，记录打印机的 8 位 PIN 码。
- 4 在计算机上输入 PIN 码。
注意：如果打印驱动程序没有安装，则 Windows 会下载适当的驱动程序。

对于 Macintosh 用户

- 1 单击无线图标，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
注意：在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是两个随机字符）。
- 2 键入 Wi-Fi Direct 密码。

注意：从 Wi-Fi Direct 网络断开后，请将计算机切换回其以前的网络。

停用 Wi-Fi 网络

- 1 从打印机控制面板，导览至：

 > 网络/端口 > **OK** > 网络概述 > **OK** > 活动适配器 > **OK** > 标准网络 > **OK**

- 2 按照显示屏上的说明进行操作。

检查打印机连接性

- 1 从控制面板，导览至：

 > 报告 > **OK** > 网络 > **OK**

- 2 选择**网络设置页**，然后按 **OK**。

- 3 检查网络设置页的第一部分，并确认状态为已连接。

如果状态为未连接，表示 **LAN** 分接器可能不活动或者网络电缆可能未插入或出现功能故障。请联系您的管理员以获得帮助。

打印菜单设置页

- 1 从控制面板，导览至：

 > 报告 > **OK**

- 2 选择**菜单设置页**，然后按 **OK**。

保护打印机

清除打印机内存

要清除易失性内存或缓存数据，请关闭打印机电源。

要清除非易失性内存或单独的设置、设备和网络设置、安全设置，以及嵌入式解决方案，请执行下列操作：

- 1 从控制面板，导览至：
 > 设备 > **OK** > 维护 > **OK** > 停机清除 > **OK** > 清除非易失性内存上的所有信息 > **OK**
- 2 选择**是** > **OK**。
- 3 选择**启动初始设置**或**让打印机脱机**，然后按 **OK**。

还原出厂默认设置

- 1 从控制面板，导览至：
 > 设备 > **OK** > 还原出厂默认设置 > **OK** > 还原所有设置 > **OK**
- 2 选择**是**，然后按 **OK**。

易失性声明

您的打印机包含各种内存，可以存储设备和网络设置，以及用户数据。

内存类型	描述
易失性内存	您的打印机使用标准 <i>随机存取内存</i> （RAM）在简单打印作业期间临时缓存用户数据。
非易失性内存	您的打印机可以使用两种形式的非易失性内存： EEPROM 和 NAND （闪存存储器）。两种类型都用来保存操作系统、设备设置和网络信息。

在下列情况下清除任何已安装的打印机内存中的内容：

- 打印机正要停止工作。
- 打印机正被移动到另一个部门或位置。
- 打印机正在由您组织以外的人员维修。
- 为了维修将打印机从您的处所移出。
- 打印机被出售给另一个组织。

打印

从计算机打印

注意：对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话框。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

从移动设备打印

从移动设备使用“Lexmark 移动打印”进行打印

“Lexmark™ 移动打印”允许您将文档和图像直接发送到支持的 Lexmark 打印机。

- 1 打开文档，然后将文档发送或共享到“Lexmark 移动打印”。

注意：某些第三方应用程序可能不支持发送或共享特性。如需更多信息，请参阅随应用程序附带的文档。

- 2 选择打印机。
- 3 打印文档。

从移动设备使用“Lexmark 打印”进行打印

“Lexmark™ 打印”是移动打印解决方案，适用于在 Android™ 6.0 或更高版本上运行的移动设备。它让您将文档和图像发送到联网的打印机和打印管理服务器。

注意：

- 确保您从 Google Play 商店下载“Lexmark 打印”应用程序并在移动设备中启用它。
- 确保打印机和移动设备都连接到相同的网络上。

- 1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档。
- 2 发送或共享文档给“Lexmark 打印”。

注意：某些第三方应用程序可能不支持发送或共享特性。如需更多信息，请参阅随应用程序附带的文档。

- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

从移动设备使用“Mopria 打印服务”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android 5.0 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

注意： 确认您从 Google Play 商店下载 “Mopria 打印服务” 应用程序并在移动设备中启用。

- 1 从您的 Android 移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 点击 .

从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

注意：

- 确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。
 - 此应用程序仅在某些苹果设备中受支持。
- 1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用程序。
 - 2 点击  > 打印。
 - 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
 - 4 打印文档。

从移动设备使用 Wi-Fi Direct® 进行打印

Wi-Fi Direct® 是一种打印服务，让您打印到任何随时可以使用 Wi-Fi Direct 的打印机。

注意： 确认移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信息，请参阅[第 24 页上的“将移动设备连接到打印机”](#)。

- 1 从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 根据您的移动设备，执行下面的操作之一：
 - 点击  > 打印。
 - 点击  > 打印。
 - 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

配置保密作业

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **设置 > 安全 > 保密打印设置**。

3 配置设置。

使用	来
最多无效 PIN 码	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 注意： 当达到限制时，对应于该用户名的打印作业将被删除。
保密作业有效期	设置保密打印作业的到期时间。 注意： 保密挂起作业存储在打印机中，直到它们被手动释放或删除。
重复作业有效期	设置重复打印作业的到期时间。 注意： 重复挂起作业存储在打印机内存中以便重印。
校验作业有效期	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本的到期时间。 注意： 校验作业在打印剩余的副本之前打印一份副本以检查它是否令人满意。
保留作业有效期	设置打印机存储打印作业的到期时间。 注意： 保留挂起作业在打印完后被自动删除。
要求挂起所有作业	设置打印机挂起所有打印作业。
保留重复文档	设置打印机打印具有相同文件名的所有文档。

打印保密和其他挂起作业

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击 **文件 > 打印**。
- 2 选择打印机，然后单击 **属性、首选项、选项或设置**。
- 3 单击 **打印并挂起**。
- 4 选择 **使用打印并挂起**，然后分配用户名。
- 5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果您选择**保密**，则使用个人身份识别号码（PIN 码）来保护打印作业。

- 6 单击 **确定或打印**。
- 7 从打印机控制面板，释放打印作业。

- 对于保密打印作业，请导航至：
挂起作业 > **OK** > 选择您的用户名 > **OK** > 保密 > **OK** > 输入 PIN 码 > **OK** > 选择打印作业 > **OK**
> 配置设置 > **OK** > 打印 > **OK**
- 对于其他打印作业，请导航至：
挂起作业 > **OK** > 选择您的用户名 > **OK** > 选择打印作业 > **OK** > 配置设置 > **OK** > 打印 > **OK**

对于 Macintosh 用户

使用 AirPrint

- 1 打开文档后，选择**文件 > 打印**。
- 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择**PIN 打印**。
- 3 在打印机中启用**使用 PIN 码打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击**打印**。
- 5 从打印机控制面板，释放打印作业。导览至：

挂起作业 > **OK** > 选择您的计算机名称 > **OK** > **保密** > **OK** > 输入 PIN 码 > **OK** > 选择打印作业 > **OK** > **打印** > **OK**

使用打印驱动程序

- 1 打开文档后，选择**文件 > 打印**。
 - 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择**打印并挂起**。
 - 3 选择**保密打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。
 - 4 单击**打印**。
 - 5 从打印机控制面板，释放打印作业。导览至：
- 挂起作业** > **OK** > 选择您的计算机名称 > **OK** > **保密** > **OK** > **OK** > 选择打印作业 > **OK** > 输入 PIN 码 > **OK** > **打印** > **OK**

打印字体样本列表

- 1 从控制面板，导览至：
 > **报告** > **OK** > **打印** > **OK** > **打印字体** > **OK**
- 2 选择**PCL 字体**，然后按 **OK**。

在副本之间放置分隔页

- 1 从控制面板，导览至：
 > **打印** > **OK** > **布局** > **OK** > **分隔页** > **OK** > **副本之间** > **OK**
- 2 打印文档。

取消打印作业

从打印机控制面板

- 1 从控制面板，按两次 ，然后按 。
- 2 选择要取消的打印作业，然后按 **OK**。

从计算机

- 1 根据操作系统，请执行下面任一操作：
 - 打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。
 - 从 **Apple** 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机。
- 2 选择要取消的打印作业。

调整碳粉浓度

- 1 从控制面板，导览至：
 > 打印 > **OK** > 质量 > **OK** > 碳粉浓度
- 2 调整设置，然后按 **OK**。

使用打印机菜单

菜单一览表

设备	• 首选项 • Eco 模式 • 远程操作面板* • 通知 • 电源管理	• 匿名数据收集 • 还原出厂默认设置 • 维护 • 关于本打印机
打印	• 布局 • 设置 • 质量	• PCL • 图像
纸张	• 进纸匣配置	• 介质配置
网络/端口	• 网络概述 • 无线 • Wi-Fi Direct • 以太网 • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • LPD 配置 • HTTP/FTP 设置 • USB • 限制外部网络访问
安全*	• 登录方法 • 证书管理 • 登录限制	• 保密打印设置 • 清除临时数据文件 • 杂项
报告	• 菜单设置页 • 设备	• 打印 • 网络
疑难解答	打印质量测试页	

* 此菜单仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。

设备

首选项

菜单项	描述
显示语言 [语言列表]	设置出现在显示屏上的文本语言。
国家/地区 [国家/地区列表]	确定配置打印机运行所在的国家或地区。
运行初始设置 是 否*	运行设置向导。
注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
显示的信息 显示文本 1 显示文本 2	指定出现在主屏幕上的信息。
日期和时间 配置 当前日期和时间 手动设置日期和时间 日期格式 [MM-DD-YYYY*] 时间格式 [12 小时 A.M./P.M.*] 时区 [GMT*] 网络时间协议 启用 NTP NTP 服务器	配置打印机日期和时间。
纸张尺寸 美制* 公制	指定纸张尺寸的度量单位。 注意： 在初始化设置向导中选定的国家或地区决定最初的纸张尺寸设置。
屏幕超时 10 - 300 (60*)	设置在显示屏显示主屏幕之前，或者打印机自动注销用户帐户之前的空闲时间（以秒为单位）。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

Eco 模式

菜单项	描述
打印 面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
打印 每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
打印 碳粉浓度 浅 正常* 深	确定文本图像的颜色深浅。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

远程操作面板

菜单项	描述
外部 VNC 连接 不允许* 允许	将外部“虚拟网络计算 (VNC)”客户端连接到远程控制面板。
验证类型 无* 标准验证	设置访问 VNC 客户端服务器时的验证类型。
VNC 密码	指定密码以连接到 VNC 客户端服务器。 注意： 此菜单项仅在验证类型设置为标准验证时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

通知

菜单项	描述
耗材 显示耗材估算 显示估算* 不显示估算	显示耗材的估计状态。
耗材 自定义耗材通知	配置当打印机需要用户干预时的通知设置。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 主要 SMTP 网关 主要 SMTP 网关端口 (25*) 次要 SMTP 网关 次要 SMTP 网关端口 (25*) SMTP 超时 (30 秒*) 答复地址 总是使用 SMTP 默认答复地址 (关*) 使用 SSL/TLS (禁用*) 要求可信证书 (开*) SMTP 服务器验证 (不要求验证*) 设备启动的电子邮件 (无*) 设备用户 ID 设备密码 NTLM 域	配置打印机的电子邮件设置。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
错误预防 卡纸协助 关 开*	设置打印机自动检查被卡的纸张。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
错误预防 自动继续 禁用 5 - 255 (5*)	让打印机在清除某些维护条件后自动继续处理或打印作业。
错误预防 自动重启 自动重启 (总是重启*)	设置打印机在出现错误时重新启动。
错误预防 自动重启 最多自动重启次数 (2*)	设置打印机可以执行的自动重启次数。
错误预防 自动重启 自动重启窗口 (720*)	设置在打印机执行自动 重启之前的秒数。
错误预防 自动重启 自动重启计数器	显示重启计数器的只读信息。
错误预防 显示纸张尺寸小于打印尺寸错误 自动清除* 开	设置打印机在出现纸张尺寸小于打印尺寸错误时显示消息。 注意： 纸张尺寸小于打印尺寸是指所加载纸张的尺寸。
错误预防 页面保护 关* 开	设置打印机在打印之前将整个页面处理到内存中。
卡纸内容恢复 卡纸恢复 自动* 关 开	设置打印机重新打印被卡的页面。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

电源管理

菜单项	描述
睡眠模式配置文件 从睡眠模式打印 打印后保持清醒 打印后进入睡眠模式*	设置打印机在打印后保持“就绪”模式或返回“睡眠”模式。
超时 睡眠模式 1 - 120 分钟 (15*)	设置打印机在开始以“睡眠”模式运行之前的空闲时间。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
超时 休眠超时 禁用 1 小时 2 小时 3 小时 6 小时 1 天 2 天 3 天* 1 周 2 周 1 个月	设置打印机关闭之前的时间。
超时 连接时休眠超时 休眠 不休眠*	设置休眠超时，以在存在活动的以太网连接时关闭打印机。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

匿名数据收集

菜单项	描述
允许匿名数据收集 是 否	将打印机使用情况和性能信息发送给 Lexmark。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

还原出厂默认设置

菜单项	描述
还原设置 还原所有设置 还原打印机设置 还原网络设置	还原打印机出厂默认设置。

维护

配置菜单

菜单项	描述
USB 配置 USB PnP 1* 2	更改打印机的 USB 驱动程序模式，以提高它与个人计算机的兼容性。
USB 配置 USB 速度 全速 自动*	设置 USB 端口全速运行并禁用其高速功能。
进纸匣配置 显示进纸匣插入消息 关 仅适用于未知尺寸* 始终	插入进纸匣后显示消息以选择纸张尺寸和类型。
进纸匣配置 加载 A5 短边 长边*	指定加载 A5 纸张尺寸时的页面方向。
进纸匣配置 纸张提示 自动* 手动纸张	设置用户在出现加载纸张的提示时装填的纸张来源。
进纸匣配置 信封提示 自动* 手动信封	设置用户在出现加载信封的提示时装填的纸张来源。
进纸匣配置 提示的操作 提示用户* 继续 使用当前设置	设置打印机解决纸张或信封相关的更改提示。
报告 菜单设置页 事件日志 事件日志摘要	打印有关打印机菜单设置、状态和事件日志的报告。
耗材使用情况和计数器 清除耗材使用情况历史	重置耗材页计数器或查看打印总页数。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
打印机仿真 仿真器安全性 页面超时 0 - 60 (60*)	设置仿真期间的页面超时。
打印机仿真 仿真器安全性 作业后重置仿真器 关* 开	打印作业后重置仿真器。
打印机仿真 仿真器安全性 禁用打印机消息访问 关 开*	在仿真期间禁用对打印机消息的访问。
打印配置 字体锐化 0 - 150 (24*)	设置文本的磅值，低于该值的在打印字体数据时使用高频屏幕。
打印配置 打印密度 禁用 1 - 5 (3*)	当打印文档时调整碳粉密度。
设备操作 静音模式 开 关*	设置打印机减少打印时产生的噪音。 注意： 此设置会降低打印机的整体性能。
设备操作 面板菜单 启用* 禁用*	设置打印机以启用对控制面板菜单的访问。 注意： 此菜单项只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。
设备操作 清除自定义状态	清除所有自定义消息。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

停机清除

菜单项	描述
打印机内存上次清除	清除保存在打印机中的所有设置和快捷方式。
清除非易失性内存上的所有信息	注意： 清除所有快捷方式和快捷方式设置仅在某些打印机型号中可用。
清除所有打印机和网络设置	
清除所有快捷方式和快捷方式设置	

关于本打印机

菜单项	描述
资产标签	显示打印机的序列号。
打印机的位置	确定打印机位置。最大长度为 63 个字符。
联系人	个性化打印机名称。最大长度为 63 个字符。
发送日志 取消 发送	向 Lexmark 发送诊断信息。

打印

布局

菜单项	描述
面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
翻转样式 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的哪一面（长边或短边）。 注意： 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
空白页 打印 不打印*	打印包括在打印作业中的空白页。
逐份打印 关[1,1,1,2,2,2] 开[1,2,1,2,1,2]*	尤其在打印作业的多份副本时，保持打印作业的页面按顺序堆放。
分隔页 无* 副本之间 作业之间 页面之间	当打印时插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] (1*)	指定分隔页的纸张来源。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
每面页数顺序 水平* 水平反转 垂直 垂直反转	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 注意： 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
每面页数方向 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
每面页数边框 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
份数 1 - 9999 (1*)	指定每一个打印作业的份数。
打印区域 正常* 整页	设置一张纸上的可打印区域。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

设置

菜单项	描述
打印机语言 PCL 仿真	设置打印机语言。
全部打印顺序 按字母顺序* 先打印最新作业 先打印最旧作业	指定您选择打印所有挂起和保密作业的顺序。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

质量

菜单项	描述
打印分辨率 300 dpi 600 dpi* 1200 图像质量 2400 图像质量	设置打印输出上文本和图像的分辨率。 注意： 分辨率以每英寸点数或图像质量确定。
碳粉浓度 浅 正常* 深	确定文本图像的颜色深浅。
半色调 正常* 细节	增强打印输出以具有更清晰边缘的更光滑线条。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

PCL

菜单项	描述
字体名称 [可用字体列表] (Courier*)	从指定的字体来源选择字体。
符号集 [可用符号集列表] (10U PC-8*)	指定用于每一个字体名称的符号集。 注意： 符号集是字母和数字字符、标点符号以及特殊符号的集合。符号集支持不同的语言或特定程序，例如用于科学文本的数学符号。
水平字距 0.08 – 100 (10*)	指定固定或单一宽度字体的水平字距。 注意： “水平字距”是指在一个水平英寸的排版中固定空间字符的个数。
方向 纵向* 横向 纵向反转 横向反转	指定文本和图形在页面上的打印方向。
每页行数 1 – 255	指定通过 PCL® 数据流打印的每一页的文本行数。 注意： - 此菜单项激活立式擒纵机构，导致在页面的默认边距之间打印选定的请求行数。 60 是美国的出厂默认设置。64 是国际通用的出厂默认设置。
PCL5 最小行宽 1 – 30 (2*)	设置以 1200 dpi 打印的任何作业的初始最小笔划宽度。
PCLXL 最小行宽 1 – 30 (2*)	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
A4 宽度 198 毫米* 203 毫米	设置 A4 尺寸纸张上的逻辑页面宽度。 注意： 逻辑页面是打印数据的物理页面上的空间。
换行后自动回车 关* 开	设置打印机在换行控制命令之后执行回车。 注意： 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
回车后自动换行 关* 开	设置打印机在回车控制命令之后执行换行。
打印超时 禁用 启用*	使打印机能够在它空闲指定的时间（以秒为单位）之后结束打印作业。
打印超时时间 1 - 255 (90*)	设置打印机在它空闲之后结束打印作业的时间（以秒为单位）。 注意： 此菜单项仅在打印超时已启用时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

图像

菜单项	描述
自动适合 开 关*	为图像选择最佳的可用纸张尺寸和方向设置。 注意： 当设置为开时，此菜单项会覆盖图像的缩放和方向设置。
反转 关* 开	反转黑白单色图像。 注意： 此菜单项不适用于 GIF 或 JPEG 图像格式。
缩放 左上角定位 最适合* 中心定位 适合高度/ 宽度 适合高度 适合宽度	调整图像以适合可打印区域。 注意： 当自动适合设置为开时，缩放被自动设置为最适合。
方向 纵向* 横向 纵向反转 横向反转	指定文本和图形在页面上的打印方向。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

纸张

进纸匣配置

菜单项	描述
默认纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 手动纸张 手动信封	设置所有打印作业的纸张来源。
纸张尺寸/类型 进纸匣 [x] (1*) 手动纸张 手动信封	指定在每个纸张来源中加载的纸张尺寸或纸张类型。
替换尺寸 关 Letter/A4 所有列出的尺寸*	如果在任何纸张来源中没有加载请求的尺寸，将打印机设置为替换指定的纸张尺寸。 注意： - 关 提示用户加载所需的纸张尺寸。 - Letter/A4 在加载 Letter 尺寸纸张时将 A4 尺寸的文档打印在 Letter 纸张上，而在加载 A4 时将 Letter 尺寸的作业打印在 A4 尺寸的纸张上。 - 所有列出的尺寸替换 Letter/A4。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

介质配置

Universal 设置

菜单项	描述
度量单位 英寸 毫米	指定 Universal 纸张的度量单位。 注意： 英寸是美国的出厂默认设置。毫米是国际通用的出厂默认设置。
纵向宽度 3.00 – 14.17 英寸 (8.50*) 76 – 360 毫米 (216*)	设置 Universal 纸张的纵向宽度。
纵向高度 3.00 – 14.17 英寸 (14*) 76 – 360 毫米 (356*)	设置 Universal 纸张的纵向高度。
进纸方向 短边* 长边	设置打印机从短边或长边方向拾取纸张。 注意： 长边仅在最长边小于支持的最大宽度时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

介质类型

菜单项	描述
普通纸张 卡片纸 再生纸 标签 铜版纸 信封 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张	指定所加载纸张的纹理、重量和方向。

网络/端口

网络概述

菜单项	描述
活动适配器 自动* 标准网络 无线	指定网络连接的类型。
网络状态	显示打印机网络的连接状态。
在打印机上显示网络状态 关 开*	在显示屏上显示网络状态。
速度，双工	显示当前活动网卡的速度。
IPv4	显示 IPv4 地址。
所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
重置打印服务器 开始	重置所有连到打印机的活动网络连接。 注意： 此设置会移除所有网络配置设置。
网络作业超时 关 开* (90 秒)	设置在打印机取消网络打印作业之前的时间。
标题页 关* 开	打印标题页。
启用网络连接 启用* 禁用	启用或禁用所有网络连接。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用 LLDP 关* 开	在打印机中启用“链路层发现协议 (LLDP)”。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

无线

注意： 此菜单仅在连接到无线网络或具有无线模块的打印机中可用。

菜单项	描述
使用移动应用程序设置	使用 Lexmark Mobile Assistant 应用程序配置无线连接。
在打印机面板上设置 选择网络 添加 Wi-Fi 网络 网络名称 网络模式 无线安全模式 禁用* WPA2/WPA - 个人 WPA2 - 个人 WPA2/WPA3 - 个人 WPA3 - 个人 802.1x - RADIUS	确定打印机所连接的无线网络。 注意： 此菜单项在“嵌入式 Web 服务器”中显示为 <i>无线连接设置</i> 。
Wi-Fi Protected Setup 启动“按下按钮”方法 启动 PIN 码方法	建立无线网络并启用网络安全性。 注意： - 启动“按下按钮”方法在给定时间内按下打印机和访问点（无线路由器）上的按钮时将打印机连接到无线网络。 - 启动 PIN 码方法在打印机上的 PIN 码被输入到访问点的无线设置中时将打印机连接到无线网络。
兼容性 802.11b/g/n (2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	指定无线网络的无线标准。 注意： 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 和 802.11a/n/ac (5GHz) 仅在安装了无线模块时出现。
无线安全模式 禁用* WPA2/WPA - 个人 WPA2 - 个人 WPA2/WPA3 - 个人 WPA3 - 个人 802.1x - RADIUS	设置将打印机连接到无线设备的安全类型。
WPA2/WPA - 个人 AES*	通过 WPA2/WPA 实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2/WPA - 个人时出现。

菜单项	描述
设置 PSK	设置安全无线连接的密码。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2/WPA - 个人或 WPA2 - 个人时出现。
WPA2 - 个人 AES*	通过 WPA2 实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2 - 个人时出现。
802.1x 加密模式 WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	通过 802.1x 标准实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 802.1x - RADIUS 时出现。
IPv4 启用 DHCP 开* 关	启用“动态主机配置协议 (DHCP)”。 注意： DHCP 是一种标准协议，它允许服务器为网络上的每个设备动态分配 IP 地址和其他网络配置参数，以便它们可以与其他 IP 网络进行通信。
IPv4 设置静态 IP 地址 IP 地址 子网掩码 网关	设置打印机的静态 IP 地址。
IPv6 启用 IPv6 开* 关	在打印机中启用 IPv6。
IPv6 启用 DHCPv6 开 关*	在打印机中启用 DHCPv6。
IPv6 无状态地址自动配置 开* 关	设置网络适配器接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。
IPv6 DNS 服务器地址	指定 DNS 服务器地址。
IPv6 手动分配的 IPv6 地址	分配 IPv6 地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。
IPv6 手动分配的 IPv6 路由器	分配 IPv6 路由器地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。
IPv6 地址前缀 0 - 128 (64*)	指定地址前缀。
IPv6 所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
IPv6 所有 IPv6 路由器地址	显示所有 IPv6 路由器地址。

菜单项	描述
网络地址 UAA LAA	查看网络地址。
PCL 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 如果 PCL 智能切换为关，则打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： - 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。 - 如果 PS 智能切换为关，则打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
作业缓存 开 关*	在打印前将打印作业暂时保存在硬盘或智能存储驱动器 (ISD) 上。 注意： 此菜单项仅在硬盘或 ISD 已安装时出现。
Mac 二进制 PS 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript® 打印作业。 注意： - 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。 - 开处理原始的二进制 PostScript 打印作业。 - 关使用标准协议来过滤打印作业。

Wi-Fi Direct

菜单项	描述
启用 Wi-Fi Direct 开 关*	设置打印机来直接连接到 Wi-Fi 设备。
Wi-Fi Direct 名称	指定 Wi-Fi Direct 网络的名称。
Wi-Fi Direct 密码	设置密码来验证和确认通过 Wi-Fi 连接的用户。
在设置页上显示密码 关 开*	在网络设置页上显示 Wi-Fi Direct 密码。
首选频道号 1 - 11 自动*	设置 Wi-Fi 网络的首选频道。
组所有者 IP 地址	指定组所有者的 IP 地址。
自动接受按钮请求 关* 开	接受请求以自动连接到网络。 注意： 自动接受客户端是不安全的。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

以太网

菜单项	描述
网络速度	显示活动的网络适配器的速度。
IPv4 启用 DHCP 开* 关	启用“动态主机配置协议 (DHCP)”。 注意： DHCP 是一种标准协议，允许服务器动态地向客户端分发 IP 寻址和配置信息。
IPv4 设置静态 IP 地址 IP 地址 子网掩码 网关	设置打印机的静态 IP 地址。
IPv6 启用 IPv6 开* 关	在打印机中启用 IPv6。
IPv6 启用 DHCPv6 关* 开	在打印机中启用 DHCPv6。
IPv6 无状态地址自动配置 开* 关	设置网络适配器接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。
IPv6 DNS 地址	指定 DNS 服务器地址。
IPv6 地址前缀 0 - 128 (64*)	指定地址前缀。
IPv6 所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
IPv6 所有 IPv6 路由器地址	显示所有 IPv6 路由器地址。
网络地址 UAA LAA	显示打印机媒体访问控制 (MAC) 地址：本地管理地址 (LAA) 和通用管理地址 (UAA)。 注意： 您可以手动更改打印机 LAA。
PCL 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 如果 PCL 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
能效以太网 自动* 开 关	当打印机没有从以太网接收数据时降低功耗。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

TCP/IP

注意： 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
设置主机名	设置当前的 TCP/IP 主机名。
域名	设置域名。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
允许 DHCP/BOOTP 更新 NTP 服务器 开* 关	允许 DHCP 和 BOOTP 客户端更新打印机的 NTP 设置。
零配置名称	指定零配置网络的服务名称。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
启用自动 IP 开* 关	自动分配 IP 地址。
DNS 地址	指定当前域名系统 (DNS) 服务器地址。
备份 DNS	指定备份的 DNS 服务器地址。
备份 DNS 2	
备份 DNS 3	
域搜索顺序	指定定位打印机及其常驻在网络上不同域中的资源的域名列表。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
启用 DDNS 关* 开	更新动态 DNS 设置。
DDNS TTL	指定当前的 DDNS 设置。
默认 TTL	
DDNS 刷新时间	
启用 mDNS 开* 关	更新多播 DNS 设置。
WINS 地址	指定 Windows Internet 名称服务 (WINS) 的服务器地址。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用 BOOTP 关* 开	允许 BOOTP 分配打印机 IP 地址。
受限制的服务器列表	指定 TCP 连接的 IP 地址。 注意： - 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。 - 使用逗号分隔每个 IP 地址。 - 您可以添加最多 50 个 IP 地址。
受限制的服务器列表选项 阻止所有端口* 仅阻止打印 仅阻止打印和 HTTP	指定列表中的 IP 地址如何访问打印机功能。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
MTU	指定 TCP 连接的最大传输单位 (MTU) 参数。
Raw 打印端口 1 - 65535 (9100*)	指定连接在网络上的打印机的 raw 端口号。
出站流量最高速度 禁用* 启用	启用打印机的最高传输速率。
启用 TLSv1.0 开* 关	启用 TLSv1.0 协议。
启用 TLSv1.1 开* 关	启用 TLSv1.1 协议。
SSL 密码列表	指定用于 SSL 或 TLS 连接的密码算法。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

SNMP

注意： 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
SNMP 版本 1 和 2c 启用 关 开* 允许 SNMP Set 关 开* 启用 PPM MIB 关 开* SNMP 团体	配置简单网络管理协议 (SNMP) 版本 1 和 2c 来安装打印驱动程序和应用程序。
SNMP 版本 3 启用 关 开* 上下文名称 设置读/写凭证 用户名 验证密码 隐私密码 设置只读凭证 用户名 验证密码 隐私密码 验证哈希 MD5 SHA1* 最低验证级别 无验证, 无隐私 验证, 无隐私 验证, 隐私* 隐私算法 DES AES-128*	配置 SNMP 版本 3 来安装和更新打印机安全性。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

IPSec

注意: 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 IPSec 关* 开	启用 Internet 协议安全性 (IPSec)。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
基本配置 默认* 兼容性 安全	设置 IPSec 基本配置。 注意： 此菜单项仅在启用 IPSec 设置为开时出现。
DH (Diffie-Hellman) 组建议 modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	设置 IPSec 加密。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性时出现。
建议的加密方法	指定加密方法。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性时出现。
建议的验证方法	指定验证方法。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性时出现。
IKE SA 生存时间（小时）	指定 IKE SA 有效期。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为安全时出现。
IPSec SA 生存时间（小时）	指定 IPSec SA 有效期。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为安全时出现。
IPSec 设备证书	指定 IPSec 证书。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性或安全时出现。
预共享密钥验证的连接 主机 [x] 地址 密钥	配置打印机的已验证连接。 注意： 这些菜单项仅在启用 IPSec 设置为开时出现。
证书验证的连接 主机 [x] 地址[/subnet] 地址[/subnet]	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

802.1x

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
活动 关* 开	让打印机加入需要验证才允许访问的网络。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

LPD 配置

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
LPD 超时 0 - 65535 秒 (90*)	设置超时值以阻止行式打印机后台程序 (LPD) 服务器无限期待挂起或无效的打印作业。
LPD 标题页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的标题页。 注意： 标题页是打印作业的第一页，用作为打印作业的分隔符和用于识别打印作业请求的发起人。
LPD 尾页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的尾页。 注意： 尾页是打印作业的最后一页。
LPD 回车转换 关* 开	启用回车转换。 注意： 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

HTTP/FTP 设置

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 HTTP 服务器 关 开*	访问“嵌入式 Web 服务器”来监控和管理打印机。
启用 HTTPS 关 开*	配置安全超文本传输协议 (HTTPS) 设置。
强制 HTTPS 连接 关* 开	强制打印机使用 HTTPS 连接。
启用 FTP/TFTP 关 开*	使用 FTP 发送文件。
HTTP 代理 IP 地址	配置 HTTP 和 FTP 服务器设置。 注意： 此特性仅在某些打印机型号中可用。
FTP 代理 IP 地址	
HTTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (80*)	
HTTPS 设备证书	
FTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (21*)	
HTTP/FTP 请求的超时 1 - 299 (30*)	指定服务器连接停止之前的时间长度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
HTTP/FTP 请求的重试次数 1 - 299 (3*)	设置连接到 HTTP/FTP 服务器的重试次数。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认 设置。	

USB

菜单项	描述
PCL 智能切换 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 如果 PCL 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
启用 USB 端口 启用* 禁用	启用标准的 USB 端口。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

限制外部网络访问

菜单项	描述
限制外部网络访问 关* 开	限制对网络站点的访问。
外部网络地址	指定访问受限的网络地址。
通知的电子邮件地址	指定电子邮件地址以发送日志事件的通知。
Ping 频率 1 - 300 (10*)	以秒为单位指定网络查询间隔。
主题	指定通知电子邮件的主题和消息。
消息	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

安全

登录方法

公有

菜单项	描述
管理权限 功能访问 挂起作业访问 在设备上取消作业 更改语言 Internet 打印协议 (IPP) 黑白打印 网络文件夹 - 扫描	控制对打印机功能的访问。
管理权限 管理菜单 安全菜单 网络/端口菜单 纸张菜单 报告菜单 功能配置菜单 耗材菜单 SE 菜单 设备菜单	控制对打印机菜单的访问。
管理权限 设备管理 远程管理 固件更新 导入/导出所有设置 停机清除 嵌入式 Web 服务器访问	控制对打印机管理选项的访问。

本地帐户

菜单项	描述
添加用户 用户名/密码 用户名 密码 PIN 码	创建本地帐户来管理对打印机功能的访问。

菜单项	描述
管理组/权限	控制组或用户对打印机功能、应用程序和安全设置的访问。
添加组	
导入访问控制	
功能访问	
管理菜单	
设备管理	
所有用户	
导入访问控制	
功能访问	
管理菜单	
设备管理	
管理员	
功能访问	
管理菜单	
设备管理	

证书管理

菜单项	菜单项
配置证书默认值	设置生成的证书的默认值。
公用名称	
组织名称	
单位名称	
国家/地区	
省名	
城市名	
主题备用名称	
设备证书	生成、删除或查看设备证书。
管理 CA 证书	加载、删除或查看证书颁发机构 (CA) 证书。

登录限制

菜单项	描述
登录失败 1 - 10 (3*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试次数。
失败时间期限 1 - 60 分钟 (5*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试之间的时间期限。
锁定时间 1 - 60 分钟 (5*)	指定锁定的持续时间。
Web 登录超时 1 - 120 分钟 (10*)	指定在用户被自动注销之前远程登录的延迟。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

保密打印设置

菜单项	描述
最多无效 PIN 码 2 - 10	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 注意： - 零值会关闭此设置。 - 当达到限制时，对应于该用户名和 PIN 码的打印作业将被删除。
保密作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置保密打印作业的到期时间。 注意： - 如果在保密打印作业驻留在打印机内存或硬盘中时更改此菜单项，那些打印作业的有效期时间不会更改为新的默认值。 - 如果关闭打印机电源，保留在打印机内存中的所有保密作业会被删除。
重复作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置您要重复的打印作业的有效期。
校验作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本以供用户检查其质量的有效期。
保留作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业用于稍后打印的有效期。
要求挂起所有作业 关* 开	设置打印机挂起所有打印作业。
保留重复文档 关* 开	设置打印机打印具有相同文件名的其他文档，而不覆盖任何打印作业。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

清除临时数据文件

菜单项	描述
存储在内置内存中 关* 开	删除保存在打印机内存中的所有文件。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

杂项

菜单项	描述
打印权限 关* 开	允许用户打印。
默认的打印许可登录	显示用于用户打印的默认权限。 注意： 此设置仅在创建了一个或多个登录方法时显示。
安全复位跳线 启用“来宾”访问* 无影响	指定对打印机的用户访问。 注意： - 跳线位于控制器板上的锁图标旁边。 - 启用“来宾”访问允许任何人访问打印机的所有方面。 - 无影响在所需的安全信息不可用时，可能导致无法访问打印机。
最小密码长度 0 - 32	指定密码长度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

报告

菜单设置页

菜单项	描述
菜单设置页	打印包含打印机菜单的报告。

设备

菜单项	描述
设备信息	打印包含有关打印机的信息的报告。
设备统计	打印有关打印机使用情况和耗材状态的报告。
配置文件列表	打印存储在打印机中的配置文件列表。
资产报告	打印包含打印机序列号和型号名称的报告。

打印

菜单项	描述
打印字体 PCL 字体	打印有关在每一种打印机语言中可用的字体的范例和信息。

网络

菜单项	描述
网络设置页	打印显示打印机上已配置的网络和无线设置的页面。 注意： 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。
Wi-Fi Direct 已连接的客户端	打印显示使用 Wi-Fi Direct 连接到打印机的设备列表的页面。 注意： 此菜单项仅在启用 Wi-Fi Direct 设置为开时出现。

疑难解答

菜单项	描述
打印质量测试页	打印样本页以识别并修正打印质量缺陷。

维护打印机

检查部件和耗材的状态

1 从控制面板，导览至：

 > 报告 > **OK** > 设备 > **OK** > 设备统计 > **OK**

2 从所打印页面的耗材信息部分，检查部件和耗材的状态。

配置耗材通知

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**设置 > 设备 > 通知**。

3 从“耗材”菜单，单击**自定义耗材通知**。

4 为每一种耗材项目选择一个通知。

5 应用更改。

设置电子邮件警报

配置打印机在耗材不足、必须更换或添加纸张，或者出现卡纸时发送电子邮件警报。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**设置 > 设备 > 通知 > 电子邮件警报设置**，然后配置设置。

注意：如需有关 SMTP 设置的更多信息，请与您的电子邮件提供商联系。

3 单击**设置电子邮件列表和警报**，然后配置设置。

4 应用更改。

查看报告

- 1 从控制面板，导览至：
设置 > **OK** > 报告 > **OK**
- 2 选择您要查看的报告，然后按 **OK**。

订购部件和耗材

在美国，要订购耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权耗材经销商的信息。在其他国家或地区，请转到 www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。

注意：所有打印机耗材的使用寿命估算值都是假设使用 letter 或 A4 尺寸的普通纸张打印。

警告—可能的损坏：未能维护最佳的打印机性能，或者不更换部件和耗材可能会损坏您的打印机。

使用正品 Lexmark 部件和耗材

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 部件和耗材时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。它也会影响保修范围。由于使用第三方部件和耗材而造成的损坏不在保修范围内。所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 部件和耗材而设计，如果使用第三方部件和耗材可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或其相关组件。

警告—可能的损坏：不使用“回收计划”协议条款的耗材和部件可以重置和再制造。但是，制造商的保修不包括由于非正品耗材或部件造成的任何损坏。重置耗材或部件的计数器而没有适当的再生产会对打印机造成损坏。重置耗材或部件的计数器之后，打印机可能显示错误，指出存在重置项目。

订购碳粉盒

- 注意：**
- 碳粉盒容量基于 ISO/IEC 19752 标准估算。
 - 长时间的极低打印覆盖率可能对实际打印量有负面影响。

回收计划碳粉盒

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、中东和非洲	澳大利亚和新西兰
回收计划碳粉盒	B221000	B222000	B223000	B224000	B225000	B226000
高容量回收计划碳粉盒	B221H00	B222H00	B223H00	B224H00	B225H00	B226H00
超高容量回收计划碳粉盒	B221X00	B222X00	B223X00	B224X00	B225X00	B226X00

常规碳粉盒

项目	全球范围
超高容量碳粉盒	B220XA0

订购成像部件

长时间的极低打印覆盖率可能造成成像部件在碳粉耗尽之前部分失效。

项目	部件号
成像部件	B220Z00

更换部件和耗材

更换碳粉盒

1 打开前部盖门。


警告—可能的损坏： 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除成像部件。




3 从成像部件中移除旧的碳粉盒。




4 拆开新碳粉盒的包装。


5 摇晃碳粉盒以使碳粉重新分布。



6 移除封条，然后移除盖板。



7 将新的碳粉盒插入成像部件中。



8 插入成像部件。



9 关闭盖门。

更换成像部件

1 打开前部盖门。


警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除旧的成像部件。




3 从旧的成像部件中移除碳粉盒。



4 拆开新的成像部件的包装，然后插入碳粉盒。

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




5 插入新的成像部件。



6 关闭盖门。

更换双面打印部件

1 移除旧的双面打印部件。




2 拆开新的双面打印部件的包装。

3 插入新的双面打印部件。




更换进纸匣

1 移除旧的进纸匣。



2 拆开新进纸匣的包装。

3 插入新的进纸匣。



重置耗材使用情况计数器

1 从控制面板，导览至：

 > 设备 > **OK** > 维护 > **OK** > 配置菜单 > **OK** > 耗材使用情况和计数器 > **OK**

2 选择您要重置的计数器。

警告—可能的损坏：不使用“回收计划”协议条款的耗材和部件可以重置和再制造。但是，制造商的保修不包括由于非正品耗材或部件造成的任何损坏。重置耗材或部件的计数器而没有适当的再生产会对打印机造成损坏。重置耗材或部件的计数器之后，打印机可能显示错误，指出存在重置项目。

清洁打印机

 **小心—电击危险：**为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

注意：

- 请每隔几个月执行此任务一次。
- 因不当处理造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

1 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。

2 从标准接纸架上取走纸张。

3 使用软毛刷或真空吸尘器清除打印机周围的所有灰尘、绒毛和纸片。

4 使用柔软、不起毛的湿布擦拭打印机的外面。

注意：

- 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。
- 确认在清洁之后，打印机的所有区域都是干燥的。

5 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

节省能源和纸张

配置省电模式设置

睡眠模式

1 从控制面板，导览至：

 > 设备 > **OK** > 电源管理 > **OK** > 超时 > **OK** > 睡眠模式 > **OK**

2 输入打印机在进入“睡眠”模式之前保持空闲的时间。

休眠模式

1 从控制面板，导览至：

 > 设备 > **OK** > 电源管理 > **OK** > 超时 > **OK** > 休眠超时 > **OK**

2 选择打印机在进入“休眠”模式之前的时间。

注意：

- 确认在发送打印作业之前，将打印机从“休眠”模式唤醒。
- 要将打印机从“休眠”模式唤醒，请按电源按钮。
- 当打印机处于“休眠”模式时，“嵌入式 Web 服务器”被禁用。

节省耗材

- 在纸张的两个面上打印。

注意：双面打印是打印驱动程序中的默认设置。

- 在单张纸上打印多个页面。
- 使用预览特性来在您打印之前查看文档的外观。
- 打印文档的一份副本来检查其内容和格式的正确性。

将打印机移动到其他位置

 **小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 20 千克（44 磅），则可能需要两个人或更多人才能够安全地抬起它。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。

- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。

注意：因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。


运输打印机

如需运输说明，请转到 <http://support.lexmark.com> 或者联系客户支持。


解决问题

打印质量问题


找到与您遇到的打印质量问题相似的图像，然后单击图像下面的链接来阅读解决问题的步骤。




[第 70 页上的“空白或白色页”](#)




[第 71 页上的“打印变深”](#)




[第 73 页上的“细线打印不正确”](#)



[第 74 页上的“纸张折叠或起皱”](#)




[第 74 页上的“灰色背景”](#)




[第 84 页上的“水平浅色条带”](#)



[第 76 页上的“页边距不正确”](#)



[第 77 页上的“打印变浅”](#)




[第 78 页上的“打印斑驳和斑点”](#)




[第 79 页上的“纸张卷曲或歪斜”](#)




[第 80 页上的“打印弯曲或歪斜”](#)



[第 88 页上的“重复的缺陷”](#)




[第 81 页上的“纯黑色页面”](#)



[第 82 页上的“文本或图像被剪切”](#)




[第 83 页上的“碳粉很容易脱落”](#)




[第 86 页上的“垂直深色条带”](#)




[第 87 页上的“垂直深色线条或条纹”](#)



[第 87 页上的“垂直深色条纹和打印缺失”](#)



[第 84 页上的“垂直浅色条带”](#)



[第 85 页上的“垂直白线”](#)

打印问题

打印质量很差

空白或白色页



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印机打印空白或白色页面吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 移除成像部件。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 检查成像部件是否有损坏迹象。 注意： 确认光导鼓接触件没有弯曲或移位。 c 用力摇晃成像部件，使碳粉重新分布。 d 插入成像部件。 e 打印文档。 打印机打印空白或白色页面吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 更换碳粉盒。 打印机打印空白或白色页面吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 更换成像部件。 打印机打印空白或白色页面吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印变深




注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 减少碳粉浓度。 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度 c 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。 注意： • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 检查纸张是否有纹理或粗糙表面。 您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗？	请转到第 5 步。	请转到第 6 步。
第 5 步 a 使用普通纸张更换纹理纸张。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 7 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 7 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 8 步。	问题得以解决。
第 8 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


细线打印不正确



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 细线打印不正确吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 增加碳粉浓度。 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度 b 打印文档。 细线打印不正确吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


纸张折叠或起皱



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 纸张折叠或起皱吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 纸张折叠或起皱吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。 注意： • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以从打印机控制面板更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 纸张折叠或起皱吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

灰色背景



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 关闭打印机电源，等待 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 减少碳粉浓度。 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度 c 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。 注意： • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以从打印机控制面板更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 更新打印机固件。如需更多信息，请参阅第 21 页上的“ 更新固件 ”。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。


操作	是	否
第 6 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

页边距不正确



操作	是	否
第 1 步 a 将纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 设置纸张尺寸。 从控制面板，导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸。 注意： 确认设置与加载的纸张相符。 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印变浅



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 增加碳粉浓度。 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度 c 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。 注意： • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定打印分辨率。 b 将分辨率设置为 600 dpi 。 c 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 5 步 a 移除成像部件。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 用力摇晃成像部件，使碳粉重新分布。 c 插入成像部件。 d 关闭打印机电源，等待 10 秒钟，然后打开打印机电源。 e 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 检查碳粉盒的状态。 从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 设备 > 设备统计 b 从所打印页面的“耗材信息”部分，检查碳粉盒的状态。 碳粉盒接近使用寿命结束吗？	请转到第 7 步。	请联系 客户支持 。
第 7 步 a 更换碳粉盒。 b 打印文档。 打印浓度浅吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印斑驳和斑点



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印斑驳吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 检查打印机是否有泄漏的碳粉污染物。 打印机没有泄漏的碳粉吗？	请转到第 3 步。	请联系 客户支持 。
第 3 步 a 检查成像部件的状态。 从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 设备 > 设备统计 b 从所打印页面的耗材信息部分，检查成像部件的状态。 成像部件接近使用寿命结束吗？	请转到第 4 步。	请联系 客户支持 。
第 4 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印斑驳吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

纸张卷曲



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查加载的纸张是否被支持。 注意： 如果纸张不被支持，请加载支持的纸张。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 3 步 a 将进纸匣中的导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸和纸张类型。 注意： • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 取出纸张，将它翻转，然后重新加载。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印弯曲或歪斜



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 将进纸匣中的导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 检查加载的纸张是否被支持。 注意： 如果纸张不被支持，请加载支持的纸张。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。
第 4 步 a 对于双面打印，请检查双面打印部件的纸张尺寸设置是否正确。 注意： Letter、legal、Oficio 或 folio 必须设置为 Letter。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

纯黑色页面



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印机打印纯黑色页面吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印机打印纯黑色页面吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 检查成像部件是否有损坏迹象。 注意： 确认光导鼓接触件没有弯曲或移位。 成像部件没有损坏吗？	请联系 客户支持 。	请转到第 4 步。
第 4 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印机打印纯黑色页面吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

文本或图像被剪切



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 文本或图像被剪切吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 文本或图像被剪切吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 文本或图像被剪切吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


碳粉很容易脱落



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 碳粉容易脱落吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。 注意： - 确认设置与加载的纸张相符。 - 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 碳粉容易脱落吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


水平浅色条带



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现水平浅色条带吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现水平浅色条带吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印页面上出现水平浅色条带吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直浅色条带



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直浅色条带吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 检查碳粉盒的状态。 从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 设备 > 设备统计 b 从所打印页面的“耗材信息”部分，检查碳粉盒的状态。 打印页面上出现垂直浅色条带吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 更换碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直浅色条带吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直白线




注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直白线吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。 注意： • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直白线吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


垂直深色条带



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色条带吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色条带吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 检查是否有强光进入打印机的右侧，如有必要请移动打印机。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色条带吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


垂直深色线条或条纹



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新安装。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直深色条纹和打印缺失



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色条纹和图像缺失吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色条纹和图像缺失吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

重复的缺陷



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 使用“打印质量测试页”，检查重复缺陷之间的距离是否等于下面的任何值： 成像部件 • 75.40 毫米（2.97 英寸） • 34.70 毫米（1.37 英寸） • 23.9 毫米（0.94 英寸） 碳粉盒 • 35.70 毫米（1.41 英寸） • 36.80 毫米（1.45 英寸） 转印辊 • 44 毫米（1.73 英寸） 定影器 • 78.1 毫米（3.07 英寸） • 75.4 毫米（2.97 英寸） 重复缺陷之间的距离符合任何测量值吗？	请转到第 2 步。	记录距离，然后联系 客户支持 。
第 2 步 a 更换与重复缺陷距离相匹配的耗材项目。 注意： 如果耗材项目是转印标尺或定影器，请联系 客户支持 。 b 打印文档。 出现重复的缺陷吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印作业不打印

操作	是	否
第 1 步 a 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后检查您是否已经选择正确的打印机。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 检查打印机电源是否已打开。 b 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 c 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。


操作	是	否
第 3 步 a 检查端口是否工作，电缆是否牢固地连接到计算机和打印机。 如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 4 步。
第 4 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 5 步。
第 5 步 a 移除打印驱动程序，然后重新安装。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印缓慢

操作	是	否
第 1 步 确认打印机电缆牢固地连接到打印机和计算机、打印服务器或其他网络设备上。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 确认打印机不处于“静音模式”。 从控制面板，导览至：  > 设备 >  > 维护 >  > 配置菜单 >  > 设备操作 >  > 静音模式 >  b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定打印分辨率。 b 将分辨率设置为 600 dpi。 c 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 4 步 a 从控制面板，导览至：  > 打印 > OK > 质量 > OK > 打印分辨率 > OK b 将分辨率设置为 600 dpi。 c 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型设置。 注意： • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至  > 纸张 > OK > 进纸匣配置 > OK > 纸张尺寸/类型 > OK。 • 较重的纸张打印速度更慢。 • 比 letter、A4 和 legal 窄的纸张可能打印速度更慢。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 确认纹理和重量的打印机设置与加载的纸张相符。 从控制面板，导览至：  > 纸张 > OK > 介质配置 > OK > 介质类型 > OK 注意：粗糙纹理的纸张和重磅纸张可能打印速度更慢。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 7 步。	问题得以解决。
第 7 步 移除挂起作业。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 8 步。	问题得以解决。
第 8 步 a 确认打印机没有过热。 注意： • 让打印机在长时间打印作业之后冷却下来。 • 遵守建议的打印机环境温度。如需更多信息，请参阅第 15 页上的“为打印机选择位置”。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上

操作	是	否
第 1 步 a 检查您是否使用正确的纸张打印。 b 打印文档。 文档打印在正确的纸张上吗？	请转到第 2 步。	加载正确的纸张尺寸和纸张类型。
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸和纸张类型。 注意： 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至：  b 确认设置与加载的纸张相符。 c 打印文档。 文档打印在正确的纸张上吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

保密和其他挂起文档不打印

操作	是	否
第 1 步 a 从控制面板，检查文档是否出现在挂起作业列表中。 注意： 如果文档没有列出，请使用“打印并挂起”选项打印文档。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 打印作业可能包含格式错误或无效的数据。删除打印作业，然后再次发送它。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
第 3 步 如果您从 Internet 打印，打印机可能读取多个作业标题作为副本。 对于 Windows 用户 a 打开“打印首选项”对话框。 b 从“打印并挂起”选项卡，单击使用打印并挂起，然后单击保留重复文档。 c 输入 PIN 码，然后保存更改。 d 发送打印作业。 对于 Macintosh 用户 a 有区别地保存和命名每一个作业。 b 单独发送作业。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 4 步。
第 4 步 a 删除一些挂起作业以释放打印机内存。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印机不响应

操作	是	否
第 1 步 检查电源线是否已连接到电源插座上。  小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 检查电源插座是否由开关或断路器关闭。 电源插座由开关或断路器关闭吗？	打开开关或复位断路器。	请转到第 3 步。
第 3 步 检查打印机电源是否已打开。 打印机电源打开了吗？	请转到第 4 步。	打开打印机电源。
第 4 步 检查打印机是否处于“睡眠”或“休眠”模式。 打印机处于“睡眠”或“休眠”模式吗？	按下电源按钮来唤醒打印机。	请转到第 5 步。

操作	是	否
第 5 步 检查连接打印机和计算机的电缆是否插入正确的端口中。 电缆插入正确的端口中吗？	请转到第 6 步。	将电缆插入正确的端口中。
第 6 步 安装正确的打印驱动程序。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请转到第 7 步。
第 7 步 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

网络连接问题

无法打开“嵌入式 Web 服务器”

操作	是	否
第 1 步 检查打印机电源是否已打开。 打印机电源打开了吗？	请转到第 2 步。	打开打印机电源。
第 2 步 确认打印机 IP 地址是正确的。 注意： - 在主屏幕上查看 IP 地址。 - IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。 打印机 IP 地址正确吗？	请转到第 3 步。	在地址字段中键入正确的打印机 IP 地址。
第 3 步 检查您是否使用支持的浏览器： - Internet Explorer 11 或更高版本 - Microsoft Edge - Safari 6 或更高版本 - Google Chrome™ 32 或更高版本 - Mozilla Firefox 24 或更高版本 您的浏览器是支持的吗？	请转到第 4 步。	安装支持的浏览器。
第 4 步 检查网络连接是否工作。 网络连接工作吗？	请转到第 5 步。	请与您的管理员联系。

操作	是	否
第 5 步 确认连接到打印机和打印服务器的电缆牢固。如需更多信息，请参阅随打印机附带的文档。 电缆连接牢固吗？	请转到第 6 步。	固定电缆连接。
第 6 步 检查 Web 代理服务器是否被禁用了。 Web 代理服务器被禁用了吗？	请转到第 7 步。	请与您的管理员联系。
第 7 步 访问“嵌入式 Web 服务器”。 “嵌入式 Web 服务器”打开了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法将打印机连接到 Wi-Fi 网络

操作	是	否
第 1 步 确认活动适配器设置为自动。 从控制面板，导航至： 设置 > OK > 网络/端口 > OK > 网络概述 > OK > 活动适配器 > OK > 自动 > OK 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 检查是否选择了正确的 Wi-Fi 网络。 注意： 一些路由器可能共享默认的 SSID。 您是否正在连接到正确的 Wi-Fi 网络？	请转到第 4 步。	请转到第 3 步。
第 3 步 连接到正确的 Wi-Fi 网络。如需更多信息，请参阅 第 22 页上的“将打印机连接到 Wi-Fi 网络” 。 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。	请转到第 4 步。
第 4 步 检查无线安全模式。 从控制面板，导航至： 设置 > OK > 网络/端口 > OK > 无线 > OK > 无线安全模式 > OK 是否选择了正确的无线安全模式？	请转到第 6 步。	请转到第 5 步。

操作	是	否
第 5 步 选择正确的无线安全模式。 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。	请转到第 6 步。
第 6 步 确认您输入正确的网络密码。 注意： 请注意密码中的空格、数字和大小写。 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

耗材问题

更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配

要纠正这个问题，请购买与打印机使用地区相匹配的正确使用地区的碳粉盒，或者购买全世界范围内使用的碳粉盒。

- 在消息中，42 后面的第一个数字指出打印机的使用地区。
- 在消息中，42 后面的第二个数字指出碳粉盒的使用地区。

打印机和碳粉盒使用地区

地区	数字代码
全世界或未定义地区	0
北美洲（美国、加拿大）	1
欧洲经济区、西欧、北欧国家、瑞士	2
亚太地区	3
拉丁美洲	4
其余欧洲地区、中东、非洲	5
澳大利亚、新西兰	6
无效的地区	9

注意： 要查找打印机和碳粉盒的使用地区设置，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至：
设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

非 Lexmark 耗材

打印机已经检测到打印机中安装了非 Lexmark 的耗材或部件。

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 耗材和部件时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。

所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 耗材和部件而设计，如果使用第三方耗材或部件可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或相关组件。

警告—可能的损坏：使用第三方耗材或部件会影响保修范围。由于使用第三方耗材或部件而造成的损坏可能不在保修范围内。

要接受任何及所有这些风险并开始在您的打印机中使用非正品耗材或部件，请同时按住 **X** 和 **OK** 按钮 15 秒。

如果您不希望接受这些风险，请从您的打印机中移除第三方耗材或部件，然后安装正品 Lexmark 耗材或部件。如需更多信息，请参阅第 61 页上的“使用正品 Lexmark 部件和耗材”。

如果打印机在同时按住 **X** 和 **OK** 按钮 15 秒后没有打印，请重置耗材使用情况计数器。

1 从控制面板，导览至：

⚙️ > 设备 > **OK** > 维护 > **OK** > 配置菜单 > **OK** > 耗材使用情况和计数器 > **OK**

2 选择您要重置的部件或耗材，然后选择 **OK**。

3 阅读警告消息，然后选择继续 > **OK**。

4 要清除消息，请同时按住 **X** 和 **OK** 按钮 15 秒。


注意：如果您无法重置耗材使用情况计数器，请将耗材返回给购买处的经销商。

清除卡纸

避免卡纸


正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。



- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。


- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。



- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 对于 **A4** 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置为 **A4**。
- 对于 **letter**、**legal**、**Oficio** 或 **folio** 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置为 **Letter**。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。




- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意：


- 当卡纸协助设置为开时，打印机在清除被卡的页面后送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当卡纸恢复设置为开或自动时，打印机重新打印被卡的页面。



	卡纸位置
1	标准接纸架
2	前部盖门
3	手动进纸器
4	进纸匣
5	后部盖门
6	双面打印部件

纸张卡在进纸匣中

1 移除进纸匣。



2 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



3 插入进纸匣。


纸张卡在前部盖门内

1 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除成像部件。



警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




3 取出被卡的纸张。



小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



4 插入成像部件。




5 关闭盖门。

纸张卡在后部盖门内


1 打开后部盖门。



小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。




2 打开定影器通道盖门。



3 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。




4 关闭定影器通道盖门。

5 关闭后部盖门。

纸张卡在双面打印部件中

1 拉出双面打印部件，然后取出被卡的纸张。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



注意：确认已取出所有纸张碎片。

2 插入双面打印部件。

纸张卡在标准接纸架中

取出被卡的纸张。


注意：确认已取出所有纸张碎片。



纸张卡在手动进纸器中

取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



进纸问题

当打印时信封封口

操作	是	否
第 1 步 a 使用已经存储在干燥环境中的信封。 注意： 使用高水分含量的信封打印会使封舌封住。 b 发送打印作业。	请转到第 2 步。	问题得以解决。
当打印时信封封口吗？		

操作	是	否
第 2 步 a 确认纸张类型设置为信封。 从控制面板，导览至：  > 纸张 > OK > 进纸匣配置 > OK > 纸张尺寸/类型 > OK b 发送打印作业。 当打印时信封封口吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

逐份打印不工作

操作	是	否
第 1 步 a 从控制面板，导览至：  > 打印 > OK > 布局 > OK > 逐份打印 > OK > 开 [1,2,1,2,1,2] > OK b 打印文档。 正确地逐份打印文档吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后选择逐份打印。 b 打印文档。 正确地逐份打印文档吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 减少要打印的页数。 b 打印文档。 正确地逐份打印页面吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

频繁出现卡纸

操作	是	否
第 1 步 a 移除进纸匣。 b 检查纸张是否加载正确。 注意： • 确认纸张导片放置正确。 • 确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。 • 确认使用推荐的纸张尺寸和类型打印。 c 插入进纸匣。 d 打印文档。 卡纸经常发生吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 从控制面板，导览至：  > 纸张 > OK > 进纸匣配置 > OK > 纸张尺寸/类型 > OK b 设置正确的纸张尺寸和类型。 c 打印文档。 卡纸经常发生吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 卡纸经常发生吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

被卡的页面不重新打印

操作	是	否
1 从控制面板，导览至：  > 设备 > OK > 通知 > OK > 卡纸内容恢复 > OK > 卡纸恢复 > OK 2 选择开或自动，然后按 OK 。 重新打印被卡的页面吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

联系客户支持

在联系客户支持之前，请确认下列信息：

- 打印机问题
- 错误消息

- 打印机型号类型和序列号

请转到 <http://support.lexmark.com> 来接收电子邮件或聊天支持，或者浏览手册库、支持文档、驱动程序和其他下载资源。

还提供通过电话的技术支持。在美国或加拿大，请拨打 1-800-539-6275。对于其他国家或地区，请转到 <http://support.lexmark.com>。

回收和处理

回收 Lexmark 产品

如需返回 Lexmark 产品以循环再生：

- 1 转到 www.lexmark.com/recycle。
- 2 选择您要回收的产品。

注意：没有列入 Lexmark 收集和回收计划的打印机耗材和硬件可以通过您当地的回收中心进行回收。

回收 Lexmark 包装

Lexmark 一直致力于尽量减少包装。较少的包装有助于确保 Lexmark 打印机以最有效和环保的方式进行运输，而且只需处理较少的包装材料。这些努力可减少温室气体排放，节约能源并节省自然资源。Lexmark 也在某些国家或地区提供包装组件的回收。如需更多信息，请转到 www.lexmark.com/recycle，然后选择您的国家或地区。有关可用的包装材料回收计划的信息包含在产品回收信息中。

Lexmark 纸板箱在存在瓦楞纸回收设施的地区是 100% 可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

Lexmark 包装中使用的泡沫塑料在存在泡沫塑料回收设施的地区是可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

当您返回碳粉盒给 Lexmark 时，您可以重新使用碳粉盒的包装箱。Lexmark 也回收包装箱。

注意事项

产品信息

产品名称：

Lexmark B2236dw 打印机

机器类型：

1400

型号：

438

版本注意事项

2022 年 7 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 www.lexmark.com/privacy。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 www.lexmark.com。

© 2019 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Android、Google Play 和 Google Chrome 是 Google LLC. 的商标。

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft、Internet Explorer、Microsoft Edge 和 Windows 是微软集团公司的商标。

Mopria® 字标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家的注册和/或未注册商标。未经授权，不得使用。

PCL® 是 Hewlett-Packard（惠普）公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard（惠普）公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标。

Wi-Fi® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从安装软件 CD 的 CD:\NOTICES 目录查看。

噪音水平

下列测量按照 ISO 7779 进行，并且报告符合 ISO 9296 标准。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压, dBA	
打印	单面: 53; 双面: 50
就绪	16

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

产品处理

请勿按处理生活垃圾的方法来处理打印机或耗材。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

返回利盟碳粉盒以再利用或循环再生

“利盟碳粉盒收集计划”可以让您免费返回旧碳粉盒给利盟，以便再利用或循环再生。返回给利盟的空碳粉盒会百分之一百被再利用或再生产以循环再生。用于返回碳粉盒的箱子也可以循环再生。

要返回利盟碳粉盒以再利用或循环再生，请执行下面的操作：

- 1 请转到 www.lexmark.com/recycle。
- 2 选择您要回收的产品。

中国 RoHS 计划的信息

部件名称	有毒及有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O

连接器	X	O	O	O	O	O
机械配件—杆、辊	X	O	O	O	O	O
机械配件—电机	X	O	O	O	O	O
机械配件—其他	X	O	O	O	O	O
扫描仪配件，仅适用于多功能设备	X	O	O	O	O	O
LCD/LED 显示屏	X	O	O	O	O	O

此表格基于 **SJ/T 11364** 规则。

O：表示部件的所有同质材料中有毒和有害物质的含量低于 **GB/T 26572** 中描述的浓度限制要求。

X：表示部件中至少一种同质材料中的有毒和有害物质含量高于 **GB/T 26572** 中描述的浓度限制要求。

此产品符合中国 **RoHS** 指令中有关某些有害物质使用的限制。



所有包含在内的产品及其组件的环保使用期限 (**EFUP**) 经由此处所示的符号标记，除非另有标示。某些组件可能有不同的 **EFUP**，因此标记以反映之。环保使用期限只有当产品在产品手册中定义的条件操作时是有效的。



静电敏感注意事项



此符号指出静电敏感的部件。在没有先触摸远离该符号的区域内的金属表面时，不要接触靠近这些符号的区域。

在执行维护任务（如清除卡纸或更换耗材）时，为防止静电放电造成的损坏，即使符号不存在，也请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

ENERGY STAR

任何在产品或启动屏幕上贴有 ENERGY STAR® 标志的利盟产品自生产之日起都经过认证，符合美国环境保护署 (EPA) 的 ENERGY STAR 要求。



温度信息

操作温度和相对湿度	10 至 32.2°C (50 至 90°F) 和 15 至 80% RH 15.6 至 32.2°C (60 至 90°F) 和 8 至 80% RH 最大湿球温度 ² : 22.8°C (73°F) 非冷凝环境
打印机 / 碳粉盒 / 成像部件长期存储 ¹	15.6 至 32.2°C (60 至 90°F) 和 8 至 80% RH 最大湿球温度 ² : 22.8°C (73°F)
打印机 / 碳粉盒 / 成像部件短期运输	-40 至 40°C (-40 至 104°F)
¹ 耗材的保质期大约为 2 年。这是基于在 22°C (72°F) 和 45% 湿度的标准办公环境中的存储。 ² 湿球温度由空气温度和相对湿度决定。	

激光注意事项

本打印机在美国认证合乎 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J 对分类 I (1) 激光产品的标准，而在其他地区则被认证是合乎 IEC 60825-1: 2014 的分类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本激光系统及打印机的设计，在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下，不会使人体接触分类 I 以上等级的辐射。本打印机有不可维修的打印头配件，包含具有以下规格的激光器：

类别：IIIb (3b) AlGaAs

标称输出功率（毫瓦）：15

波长（纳米）：775 – 800

能量消耗

产品功耗

下表记录了该产品的功率消耗特性。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

模式	描述	功耗（瓦特）
打印	产品正在从电子输入生成硬拷贝输出。	460
复印	产品正在从硬拷贝的原始文档生成硬拷贝输出。	N/A
扫描	产品正在扫描硬拷贝文档。	N/A
就绪	产品正在等待打印作业。	4.0
睡眠模式	产品处于高级别能源节省模式。	1.2
休眠	产品处于低级别能源节省模式。	N/A
关	产品已被插入电源插座中，但电源开关被关闭。	0.1

前面表格中列出的功耗水平表示平均时间测量值。瞬时功率拉升可能远远超过平均水平。

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

睡眠模式

本产品被设计为使用一种称为 *睡眠模式* 的节能模式。“睡眠模式”通过在长期不活动时间内减少电力消耗来节约能源。本产品在规定时间段（称为 *睡眠模式超时*）未被使用后自动进入“睡眠模式”。

本产品的出厂默认“睡眠模式超时”（以分钟为单位）：	15
---------------------------	----

通过使用配置菜单，可以在 1 分钟至 120 分钟之间修改“睡眠模式超时”。如果打印速度小于或等于每分钟 30 页，则只能将超时设置为最多 60 分钟。将“睡眠模式超时”设置为较低的值可以减少能源消耗，但是可能会增加产品的响应时间。将“睡眠模式超时”设置为较高的值可以保持较快的响应速度，但是会使用更多的能源。

休眠模式

本产品被设计为使用一种称为 *休眠模式* 的超低功耗操作模式。当以“休眠模式”运行时，所有其他系统和设备都被安全地降低功耗。

“休眠”模式能够以下列任何一种方法进入：

- 使用“休眠超时”
- 使用“预定省电模式”

此产品在所有国家或地区的出厂默认“休眠超时”	3 天
------------------------	-----

打印机在打印作业之后并进入“休眠”模式之前等待的时间可以在一小时和一个月之间修改。

EPEAT 注册影像设备产品的注意事项：

- 待机电量水平在“休眠”或“关闭”模式下发生。
- 产品应自动掉电至待机功率 $\leq 1\text{ W}$ 。产品出厂时应启用自动待机功能（“休眠”或“关闭”）。

“关”模式

如果此产品具有仍然消耗少量电能的关模式，那么如需完全停止产品功耗，请从电源插座上断开电源线。

能源使用总量

估计产品的能源使用总量有时很有用。由于功耗要求是以瓦特为单位提供的，因此功耗应乘以产品在每种模式下花费的时间以计算能源使用量。产品的能源使用总量是每种模式下能源使用量的总和。

无线产品的监管注意事项

本章节包含的监管信息仅适用于无线型号。

如果不确定您的型号是否为无线型号，请转到 <http://support.lexmark.com>。

模块化组件注意事项

无线型号包含以下模块组件：

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M08-001；FCC ID：IYLLEXM08001；IC：2376A-LEXM08001

要确定在您的特定产品中安装了哪些模块化组件，请参考实际产品上的标签。

无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米（8 英寸），以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

索引

A

添加打印机到计算机 20
调整碳粉浓度 31
AirPrint
 使用 28
连接电缆 16
避免纸张卡住 97

B

空白页 70

C

取消打印作业
 从计算机 30
 从打印机控制面板 30
无法将打印机连接到 Wi-Fi 95
无法打开“嵌入式 Web 服务” 94
检查打印机连接性 25
检查状态
 部件和耗材 60
清洁打印机 66
清除卡纸
 在双面打印部件中 102
 在前部盖门内 100
 在手动进纸器中 103
 在进纸匣中 99
计算机
 连接到打印机 24
保密文档不打印 92
保密打印作业
 配置 28
配置耗材通知 60
配置 Universal 纸张设置 17
配置 Wi-Fi Direct 23
将计算机连接到打印机 24
连接移动设备
 到打印机 24
连接打印机
 到无线网络 22
连接到无线网络
 使用 PIN 码方法 23
 使用“按下按钮”方法 23
节省耗材 67
联系客户支持 105
控制面板
 使用 9

打印弯曲 80

客户支持
 联系 105
切断图像 82
切断文本 82

D

打印变深 71
停用 Wi-Fi 网络 24
文档, 打印
 从计算机 27
 从移动设备 27
打印页面上有斑点 78
双面打印部件
 更换 65
 设置纸张尺寸 16

E

Eco 模式
 设置 67
辐射注意事项 109, 113
启用 Wi-Fi Direct 24
信封
 加载 19
环保设置 67
清除打印机内存 26
以太网端口 16
导出配置文件
 使用“嵌入式 Web 服务” 21
电子邮件警报
 设置 60

F

FCC 注意事项 113
查找打印机信息 7
查找打印机序列号 8
细线打印不正确 73
固件, 更新 21
折叠的纸张 74
字体样本
 打印 30

G

正品 Lexmark 部件和耗材 61
正品部件和耗材 61
打印页面上出现灰色背景 74

H

挂起文档不打印 92
休眠模式
 设置 67
水平浅色条带 84
打印机周围的湿度 111

I

识别卡纸位置 98
图像切断 82
成像单元
 订购 62
 更换 64
导入配置文件
 使用“嵌入式 Web 服务” 21
页边距不正确 76
指示灯
 理解状态 9
安装打印驱动程序 20
安装打印机软件 20

J

卡住, 清除
 在进纸匣中 99
卡纸
 避免 97
卡纸, 清除
 在后部盖门内 101
 在标准接纸架中 103

L

信签
 加载 19
 选择 11
Lexmark 移动打印
 使用 27
Lexmark 打印
 使用 27
打印变浅 77
加载纸张
 在进纸匣中 17
加载手动进纸器 19
定位卡纸区域 98

M

- 手动进纸器
 - 加载 19
- 内存
 - 安装在打印机上的类型 26
- 菜单
 - 802.1x 52
 - 关于本打印机 39
 - 匿名数据收集 36
 - 证书管理 56
 - 保密打印设置 57
 - 配置菜单 37
 - 设备 58
 - Eco 模式 33
 - 清除临时数据文件 58
 - 以太网 48
 - HTTP/FTP 设置 53
 - 图像 42
 - IPSec 51
 - 布局 39
 - 本地帐户 55
 - 登录限制 56
 - LPD 配置 52
 - 介质类型 44
 - 菜单设置页 58
 - 杂项 58
 - 网络 59
 - 网络概述 44
 - 通知 34
 - 停机清除 38
 - PCL 41
 - 电源管理 35
 - 首选项 32
 - 打印 59
 - 公有 55
 - 质量 41
 - 远程操作面板 34
 - 还原出厂默认设置 36
 - 限制外部网络访问 54
 - 设置 40
 - SNMP 50
 - TCP/IP 49
 - 进纸匣配置 43
 - 疑难解答 59
 - Universal 设置 43
 - USB 54
 - 无线 45
 - Wi-Fi Direct 47
- 菜单设置页
 - 打印 25
- 缺少打印 87

移动设备

- 连接到打印机 24
- 打印, 从 27, 28
- Mopria 打印服务 27
- 打印斑驳 78
- 移动打印机 15, 67

N

- 噪声级别 109
- 非 Lexmark 耗材 96
- 非易失性内存 26
- 清除 26
- 注意事项 109, 111, 112, 113

O

- 订购耗材
 - 成像单元 62
 - 碳粉盒 61

P

- 纸张
 - 信签 11
 - 预印表单 11
 - 选择 10
 - 不可接受 11
- 纸张特性 10
- 纸张卷曲 79
- 纸张使用指南 10
- 卡纸
 - 在手动进纸器中 103
- 纸张卡在双面打印部件中 102
- 纸张卡在前部盖门内 100
- 纸张卡在后部盖门内 101
- 纸张卡在进纸匣中 99
- 纸张卡住, 清除
 - 在后部盖门内 101
- 纸张卡住
 - 避免 97
 - 位置 98
- 纸张卡住, 清除
 - 在标准接纸架中 103
- 纸张尺寸
 - 设置 16
- 纸张尺寸
 - 支持的 12
- 纸张类型
 - 设置 16
- 纸张类型
 - 支持的 13
- 纸张重量
 - 支持的 14
- 部件和耗材
 - 检查状态 60
- 个人身份识别码方法 23
- 放置分隔页 30
- 电源按钮灯
 - 理解状态 9
- 电源线插座 16
- 省电模式
 - 设置 67
- 预印表单
 - 选择 11
- 打印驱动程序
 - 安装 20
- 打印作业
 - 从计算机取消 30
 - 从打印机控制面板取消 30
- 打印作业没有打印 89
- 打印质量问题 69
- 打印质量测试页 59
- 打印质量疑难解答
 - 空白或白色页 70
 - 打印弯曲 80
 - 打印变深 71
 - 细线打印不正确 73
 - 纸张折叠或起皱 74
 - 打印页面上出现灰色背景 74
 - 水平浅色条带 84
 - 打印变浅 77
 - 打印斑驳和斑点 78
 - 纸张卷曲 79
 - 打印质量问题 69
 - 重复的缺陷 88
 - 打印歪斜 80
 - 全黑页面 81
 - 文本或图像被剪切 82
 - 碳粉很容易脱落 83
 - 垂直深色条带 86
 - 垂直深色线条或条纹 87
 - 垂直深色条纹和打印缺失 87
 - 垂直浅色条带 84
 - 垂直白线 85
- 打印疑难解答
 - 逐份打印不工作 104
 - 保密和其他挂起文档不打印 92
 - 当打印时信封封口 103
 - 页边距不正确 76
 - 被卡的页面不重新打印 105
 - 作业从错误的进纸匣打印 92
 - 作业打印在错误的纸张上 92
 - 频繁出现卡纸 105
 - 打印作业不打印 89
 - 打印缓慢 90

打印机

- 最小空间 15
- 选择位置 15
- 运输 68
- 打印机配置 8
- 打印机信息
 - 查找 7
- 打印机不响应 93
- 打印机内存
 - 清除 26
- 打印机菜单 32
- 打印机消息
 - 非 Lexmark 耗材 96
 - 更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配 96
- 打印机部件
 - 清洁 66
- 打印机端口 16
- 打印机报告
 - 查看 61
- 打印机设置
 - 还原为出厂默认设置 26
- 打印机软件
 - 安装 20
- 打印机状态 9
- 打印
 - 保密打印作业 29
 - 字体样本列表 30
 - 从计算机 27
 - 从移动设备 27, 28
 - 挂起作业 29
 - 菜单设置页 25
 - 重复打印作业 29
 - 保留打印作业 29
 - 使用“Mopria 打印服务” 27
 - 使用 Wi-Fi Direct 28
 - 校验打印作业 29
- 打印网络设置页 25
- 打印字体样本列表 30
- 从计算机打印 27
- “按下按钮”方法 23

R

循环再生

- Lexmark 包装 107
- Lexmark 产品 107
- 移除卡纸
 - 在双面打印部件中 102
 - 在前部盖门内 100
 - 在手动进纸器中 103
- 打印页面上出现重复的缺陷 88

更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配 96

更换部件

- 双面打印部件 65

进纸匣 65

更换耗材

- 成像单元 64

碳粉盒 62

重置

- 耗材使用情况计数器 96

重置计数器 66

还原出厂默认设置 26

S

- 安全信息 5, 6
- 为打印机选择位置 15
- 选择纸张 10
- 分隔页
 - 放置 30
- 序列号，打印机
 - 查找 8
- 设置纸张尺寸 16
- 设置纸张类型 16
- 设置电子邮件警报 60
- 运输打印机 68
- 打印歪斜 80
- 睡眠模式
 - 设置 67
- 打印缓慢 90
- 全黑页面 81
- 易失性声明 26
- 保存纸张 11
- 耗材
 - 节省 67
- 耗材通知
 - 配置 60
- 耗材使用情况计数器
 - 重置 66, 96
- 支持的纸张尺寸 12
- 支持的纸张类型 13
- 支持的纸张重量 14

T

打印机周围的温度 111

文本切断 82

碳粉盒

- 订购 61

更换 62

碳粉浓度

- 调整 31

碳粉很容易脱落 83

进纸匣

- 加载 17

进纸匣

- 更换 65

疑难解答

- 无法将打印机连接到 Wi-Fi 95

- 无法打开“嵌入式 Web 服务器” 94

- 打印质量问题 69

- 打印机不响应 93

疑难解答，打印

- 逐份打印不工作 104

- 保密和其他挂起文档不打印 92

- 当打印时信封封口 103

- 页边距不正确 76

- 被卡的页面不重新打印 105

- 作业从错误的进纸匣打印 92

- 作业打印在错误的纸张上 92

- 频繁出现卡纸 105

- 打印作业不打印 89

- 打印缓慢 90

疑难解答，打印质量

- 空白或白色页 70

- 打印弯曲 80

- 打印变深 71

- 细线打印不正确 73

- 纸张折叠或起皱 74

- 打印页面上出现灰色背景 74

- 水平浅色条带 84

- 打印变浅 77

- 打印斑驳和斑点 78

- 纸张卷曲 79

- 重复的缺陷 88

- 打印歪斜 80

- 全黑页面 81

- 文本或图像被剪切 82

- 碳粉很容易脱落 83

- 垂直深色条带 86

- 垂直深色线条或条纹 87

- 垂直深色条纹和打印缺失 87

- 垂直浅色条带 84

- 垂直白线 85

U

Universal 纸张

- 配置设置 17

更新固件 21

USB 打印机端口 16

- 使用正品 Lexmark 部件和耗材 61

- 使用控制面板 9

V

- 垂直深色条带 86
- 打印页面上出现垂直深色线条 87
- 垂直深色条纹 87
- 垂直浅色条带 84
- 打印页面上出现垂直条纹 87
- 垂直白线 85
- 查看报告 61
- 易失性内存 26
 - 清除 26
- 易失性
 - 声明 26

W

- 白线 85
- 白色页 70
- Wi-Fi Direct
 - 配置 23
- 无线网络
 - 将打印机连接到 22
 - Wi-Fi Protected Setup 23
- 无线网络 22
- Wi-Fi Direct
 - 启用 24
 - 从移动设备打印 28
- Wi-Fi 网络
 - 停用 24
- Wi-Fi Protected Setup
 - 无线网络 23
- 纸张起皱 74