



Принтери B2338, B2442, M1242, MS321, MS421

Ръководство за потребителя

Септември 2018 г.

www.lexmark.com

Тип(ове) на машината:

4600

Модели:

230, 238, 430, 438, 490

Съдържание

Информация за безопасност.....	5
Правила.....	5
Извлечения за продукта.....	5
Откриване на информация за принтера.....	8
Откриване на информация за принтера.....	8
Избор на място за принтера.....	9
Конфигурации на принтера.....	10
Свързване на кабели.....	11
Използване на контролния панел.....	12
Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина.....	13
Зареждане на хартия и специален носител.....	14
Настройка на размера и типа на специални печатни носители.....	14
Конфигуриране на универсални настройки за хартия.....	14
Зареждане на тави.....	14
Зареждане на многоцелевото подаващо устройство.....	16
Свързване на тави.....	17
Поставка за хартия.....	18
Поддържани размери хартия.....	18
Поддържани типове хартия.....	19
Поддържано тегло на хартията.....	20
Отпечатване.....	21
Отпечатване от компютър.....	21
Отпечатване от мобилно устройство.....	21
Отпечатване на списък с примери на шрифтове.....	22
Запознаване с менютата на принтера.....	23
Карта на менюто.....	23
Устройство.....	23
Печат.....	30
Хартия.....	38
Мрежа/портове.....	40

Отчети.....	52
Откриване и отстраняване на неизправности.....	53
Печат на страница с настройки на менюто.....	53
Защита на принтера.....	54
Намиране на слота за защита.....	54
Изтриване на паметта на принтера.....	54
Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.....	55
Изявление за енергозависимост.....	55
Поддръжка на принтера.....	57
Мрежова функционалност.....	57
Почистване на принтера.....	59
Поръчване на части и консумативи.....	60
Замяна на части и консумативи.....	63
Преместване на принтера.....	73
Пестене на енергия и хартия.....	74
Рециклиране.....	75
Отстраняване на заседнала хартия.....	77
Предотвратяване на засядането.....	77
Идентифициране на места на засядане.....	78
Засядане на хартия във врата А.....	79
Заседнала хартия в задната вратичка.....	82
Заседнала хартия в стандартната изходна тава.....	83
Засядане на хартия в устройството за двустранен печат.....	84
Заседнала хартия в тавите.....	85
Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство.....	85
Откриване и отстраняване на неизправности.....	87
Проблеми с мрежовата връзка.....	87
Проблеми с консумативите.....	88
Проблеми с подаването на хартия.....	90
Проблеми с печата.....	93
Свързване с поддръжка на клиенти.....	122
Надстройване и миграция.....	123
Хардуер.....	123

Софтуер.....	128
Фърмуер.....	129
Известия.....	131
Индекс.....	138

Информация за безопасност

Правила

Забележка: *Забележката* посочва информация, която може да ви помогне.

Предупреждение: *Предупреждението* посочва нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на продукта.

ВНИМАНИЕ: Индикацията за *внимание* посочва потенциално опасна ситуация, която може да ви нарани.

Различните видове индикации за внимание включват:



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Показва опасност от нараняване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: Показва опасност от токов удар.



ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Показва опасност от изгаряне при докосване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Показва опасност от премазване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ: Показва опасност от улавяне между движещи се части.

Извлечения за продукта



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Не използвайте този продукт с удължители, разклонители или удължители с много звена или UPS устройства. Капацитетът на мощност на тези видове аксесоари може лесно да бъде надвишен от лазерен принтер и може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Само вграденото защитно устройство срещу свръхнапрежение на Lexmark, което е свързано правилно между принтера и захранващия кабел, предоставен с принтера, може да се използва с този продукт. Използването на защитни устройства срещу свръхнапрежение, не принадлежащи на Lexmark, може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Не режете, усуквайте, сгъвайте, пречупвайте или поставяйте тежки предмети върху кабела за захранване. Не подлагайте кабела за захранване на изтъкване или натиск. Не притискайте кабела за захранване между предмети като мебели и стени. Ако някое от тези неща се случи, има опасност от пожар или токов удар. Проверявайте редовно кабела за захранване за признаци за такива повреди. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт, преди да го проверите.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, се уверете, че всички външни връзки (като Ethernet и връзки с телефонна система) са правилно монтирани в маркираните за тях портове за свързване.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
- Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 - Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 - Разкачете всички кабели от принтера.
 - Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
 - Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
 - Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
 - Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
 - Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
 - Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
 - Дръжте принтера в изправено положение.
 - Избягвайте силни удари при движение.
 - Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
 - Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

 **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:** За да избегнете риска от прищипване, бъдете внимателни на местата, обозначени с този етикет. Нараняванията от прищипване могат да се получат около движещите се части, като зъбни колела, врати, тави и капаци.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Този продукт използва лазер. Използването на контролни елементи или настройки или изпълняването на процедури, различни от тези, посочени в *Ръководство на потребителя*, може да доведе до опасно облъчване с радиация.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Литиевата батерия в този продукт не се сменя. Има опасност от експлозия, ако литиевата батерия се замени неправилно. Не трябва да презареждате, разглобявате или изгаряте литиева батерия. Изхвърляйте използваните литиеви батерии съгласно указанията на производителя и местните разпоредби.

Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на производителя. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Производителят не отговаря за употребата на подменени части.

По отношение на услуги или поправки, които са различни от описаните в документацията за потребителя, се обръщайте към служител от отдел по обслужване на клиенти.

Този продукт използва процес за отпечатване, който нагрива печатния носител, а топлината може да предизвика отделяне на емисии от носителя. Трябва да разберете този раздел от инструкциите за работа, който описва насоките за избор на печатен носител, за да избегнете вероятността от вредни емисии.


Този продукт може да произвежда малки количества озон по време на нормална работа и може да е оборудван с филтър с цел да ограничат концентрациите на озон до нива доста под препоръчителните допустими стойности. За да се избегнат високи нива на концентрация на озон по време на продължителна употреба, монтирайте продукта в добре проветрено помещение и заменяйте филтрите за озон и изгорели газове, ако е зададена инструкцията за това в инструкциите за поддръжка на продукта. Ако не се споменава за филтри в инструкциите за поддръжка на продукта, тогава за този продукт няма налични филтри, изискващи подмяна.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Откриване на информация за принтера

Откриване на информация за принтера

Какво търсите?	Намерете го тук
Начални инструкции за конфигуриране: • Свързване на принтера • Инсталиране на софтуера на принтера	Вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера, или отидете на http://support.lexmark.com.
Още инструкции за конфигуриране и използване на принтера: • Избиране и съхраняване на хартия и специални носители • Зареждане на хартия • Конфигуриране на настройките на принтера • Преглеждане и отпечатване на документи и снимки • Настройване и използване на софтуера на принтера • Конфигуриране на принтера в мрежа • Грижи за принтера и поддръжка • Отстраняване на неизправности и решаване на проблеми	<i>Информационен център</i>– Отидете на http://infoserve.lexmark.com. <i>Страници на менюто за помощ</i>– получите достъп до ръководствата, касаещи фърмуера на принтера или отидете на http://support.lexmark.com. <i>Ръководство за сензорния екран</i>– Отидете на http://support.lexmark.com. Видеоклипове за продукта – Отидете на http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Информация относно настройката и конфигурирането на функциите за достъпност на принтера	<i>Ръководство за функциите за достъпност на Lexmark</i>– Отидете на http://support.lexmark.com.
Помощ при използване на софтуера на принтера	Помощ за операционни системи Microsoft® Windows® или Macintosh – отворете софтуерна програма на принтера или приложение и след това щракнете върху Помощ. Кликнете върху , за да видите информация, свързана с контекста. Забележки: • Help (Помощ) се инсталира автоматично със софтуера на принтера. • В зависимост от операционната система, софтуерът на принтера се намира в папката с програми на принтера или на десктопа.

Какво търсите?	Намерете го тук
Най-новата допълнителна информация, актуализации и техническа поддръжка: • Документация • Изтегляне на драйвери • Поддръжка чрез чат на живо • Поддръжка по имейл • Гласова поддръжка	Отидете на http://support.lexmark.com. Забележка: Изберете вашата държава или регион и след това изберете вашия продукт, за да видите подходящата страница за поддръжка. Информацията за връзка с отдела за поддръжка за Вашата държава или регион можете да намерите на уебсайта или в отпечатаната гаранция, доставена с принтера. Когато се свържете с поддръжката на клиенти, имайте под ръка следната информация: • Място и дата на закупуване • Тип и сериен номер на машината 
• Информация за безопасност • Нормативна информация • Информация за гаранцията • Информация за околната среда	Информацията за гаранцията варира според държавата или региона: • В САЩ – вижте декларацията за ограничена отговорност, включена към този принтер, или отидете на адрес http://support.lexmark.com. • В други държави или региони – вижте отпечатаната гаранция, доставена с принтера. <i>Информационното ръководство за продукта</i> – вижте документацията доставена с принтера или отидете на http://support.lexmark.com.

Избор на място за принтера

- Оставете достатъчно място за отваряне на тавите, капаците и вратичките и за инсталиране на хардуерни опции.
- Поставете принтера близо до електрически контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.




ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

- Уверете се, че въздушният поток в помещението отговаря на най-новите изисквания на стандарта 62 на ASHRAE или стандарт 156 на Техническия комитет на Европейския комитет за стандартизация.
- Осигурете равна, здрава и стабилна повърхност.

- Дръжте принтера:
 - Чист, сух и незапрашен
 - Далеч от отделни скоби от телбод или кламери
 - Далеч от пряко излагане на въздушния поток на климатици, отоплителни уреди или вентилатори
 - При условия, които не включват директна слънчева светлина или силно количество влага
- Спазвайте препоръчителните температури и избягвайте резки промени.

Околна температура	от 10 до 32°C (от 50 до 90°F)
Температура на съхранение	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)

- За добра вентилация е необходимо да осигурите следното препоръчително свободно пространство около принтера:



1	Отгоре	305 мм (12 инча)
2	Задна страна	100 мм (3,94 инча)
3	Дясна страна	110 мм (4,33 инча)
4	Предна страна	305 мм (12 инча) Забележка: Минималното необходимо пространство пред принтера е 76 мм (3 инча).
5	Лява страна	65 мм (2,56 инча)

Конфигурации на принтера



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

Можете да конфигурирате принтера си, като добавите допълнителни тави за 250 или 550 листа. За повече информация вижте ["Инсталиране на допълнителни тави" на стр. 127](#).



1	Контролен панел
2	Стандартна изходна тава
3	Капак за достъп до контролерната платка
4	Стандарта тава за 250 листа
5	Допълнителна тава за 250 или 550 листа
6	Многофункционално подаващо устройство
7	Вратичка А


Свързване на кабели

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.

Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте USB кабела, безжични мрежови адаптери или принтера в показаните зони по време на печат.



	Използвайте	За да
1	USB порт на принтера	Свържете принтера към компютър.
2	Гнездо за захранващия кабел	Свържете принтера към електрически контакт.
3	Ethernet порт	Свържете принтера към мрежа.

Използване на контролния панел



	Използвайте	За да
1	Дисплея	Вижте опциите за печат, състоянието на принтера и съобщения за грешки.
2	Бутон за менютата	Отворете менютата.
3	Бутон за захранване	Включете или изключете принтера. Забележка: За изключване на принтера натиснете и задръжте бутона за захранване за пет секунди.
4	бутон за стоп или отмяна	За спиране на текущото задание на принтера.
5	Светлинния индикатор	Проверете състоянието на принтера.

	Използвайте	За да
6	Бутон за връщане назад	Връщане към предишния екран.
7	Бутон със стрелка надясно	- За превъртане на менютата или превключване на екраните и опциите на менюто. - Увеличете цифровата стойност на изведената настройка.
8	Изберете бутон	- Изберете опции от менюто. - Показва наличните стойности или настройки за меню. Звездичка (*) указва фабричната настройка по подразбиране. - Записвайте настройки.
9	Бутон със стрелка наляво	- За превъртане на менютата или превключване на екраните и опциите на менюто. - Намалете цифровата стойност на изведената настройка.

Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина

Светлинния индикатор	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен или е в режим „Хибернация“.
Син	Принтерът е готов или обработва данни.
Червен	Принтерът изисква намеса на потребителя.

Светлина на бутона за захранване	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен, в готовност или обработва данни.
Свети в кехлибарен цвят	Принтерът е изключен в режим „Заспиване“.
Мигащ в кехлибарен цвят	Принтерът е в режим „Хибернация“.

Зареждане на хартия и специален носител

Настройка на размера и типа на специални печатни носители

- 1 От началния екран се придвижете до:

 > Paper (Хартия) >  > Tray Configuration (Конфигурация на тава) >  > Paper Size/Type (Размер/тип на хартия) > 

- 2 Изберете източник на хартия, след което конфигурирайте размера и типа на специалните печатни носители.

Конфигуриране на универсални настройки за хартия

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > Paper (Хартия) >  > Media Configuration (Конфигурация на носител) >  > Universal Setup (Универсална настройка) > 


- 2 Изберете **Ширина на портрет** или **Височина на портрет** и след това натиснете .
- 3 Регулирайте настройките, след което натиснете .

Зареждане на тави


 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо да се използват.

- 1 Отстранете тавата.


Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тави, докато принтерът работи.




2 Регулирайте водачите на хартия спрямо размера на хартията, която зареждате.



3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.



4 Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.



Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката с лице надолу, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.


- За двустранен печат заредете бланката с лице нагоре, като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Не плъзгайте хартията в тавата.
- За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.

5 Поставете тавата.

Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство


1 Отворете многоцелевото подаващо устройство.



2 Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.



3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.



4 Заредете хартия със страната за печат, обърната нагоре.

Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката с лице нагоре, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката с лице надолу като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Заредете пликовете с предкрилката от лявата страна с лице надолу.
- Заредете европейски пликове така, че предкрилката да е с лице надолу и да влиза първа в принтера.

Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликове с марки, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.

5 От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Свързване на тави

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Щракнете върху **Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигурация на тави)**.

3 Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.

4 Запазете настройките.

5 Кликнете върху **Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Конфигуриране на тави**.

6 Настройте свързването на тавите на **Автоматично**.

7 Запазете настройките.

За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети: Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Поставка за хартия

Поддържани размери хартия

Размер на хартията	Тава	Многофункционално подаващо устройство	Двустраничен печат
A4 210 x 297 мм (8,3 x 11,7 инча)	✓	✓	✓
A5 210 x 148 мм (5,8 x 8,3 инча)	✓	✓	✗
A5 LEF* 148 x 210 мм (5,8 x 8,3 инча)	✓	✓	✗
A6* 105 x 148 мм (4,1 x 5,8 инча)	✓	✓	✗
JIS B5 182 x 257 мм (7,2 x 10,1 инча)	✓	✓	✗
Размер Oficio (Мексико) 216 x 340 мм (8,5 x 13,4 инча)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 мм (3,9 x 5,8 инча)	✗	✓	✗
Заявление 140 x 216 мм (5,5 x 8,5 инча)	✓	✓	✗
Executive 184 x 267 мм (7,3 x 10,5 инча)	✓	✓	✗
Letter 216 x 279 мм (8,5 x 11 инча)	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)	✓	✓	✓
Фолио 216 x 330 мм (8,5 x 13 инча)	✓	✓	✓
Универсален размер 76,2 x 127 mm (3 x 5 инча) до 216 x 356 mm (8,5 x 14 инча)	✓	✓	✗
7 3/4 плик (Монарх) 98 x 191 мм (3,9 x 7,5 инча)	✗	✓	✗
Плик 9 98 x 225 мм (3,9 x 8,9 инча)	✗	✓	✗
Плик 10 105 x 241 мм (4,1 x 9,5 инча)	✗	✓	✗

* Този размер хартия не се поддържа в допълнителната тава.

Размер на хартията	Тава	Многофункционално подаващо устройство	Двустранинен печат
Плик DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 инча)	X	✓	X
Плик C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 инча)	X	✓	X
Плик B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 инча)	X	✓	X
Друг плик 76,2 x 127 mm (3 x 5 инча) до 216 x 356 mm (8,5 x 14 инча)	X	✓	X
* Този размер хартия не се поддържа в допълнителната тава.			

Поддържани типове хартия

Тип хартия	Тава	Многофункционално подаващо устройство	Двустранинен печат
Обикновена хартия	✓	✓	✓
Картон за картички	X	✓	X
Прозрач.фолио	✓	✓	X
Рецикл. хартия	✓	✓	✓
Хартиени етикети ¹	✓	✓	X
Документна хартия ²	✓	✓	✓
Бланка	✓	✓	✓
Пред.отп.	✓	✓	✓
Цветна хартия	✓	✓	✓
Лека хартия	✓	✓	✓
Тежка хартия ²	✓	✓	✓
Груба/памук	✓	✓	✓

¹ Едностранините хартиени етикети, предназначени за лазерни принтери, се поддържат за редовна употреба. Препоръчително е да отпечатват 20 или по-малко страници хартиени етикети на месец. Не се поддържат винилови, фармацевтични и двустрани етикети.

² Хартията за документи и тежката хартия се поддържат в режим на двустранинен печат с тегло на хартията до 90 g/m² (24 lb).

Тип хартия	Тава	Многофункционално подаващо устройство	Двустранен печат
Плик	X	✓	X
Груби пликове	X	✓	X
¹ Едностранныте хартиени етикети, предназначени за лазерни принтери, се поддържат за редовна употреба. Препоръчително е да отпечатвате 20 или по-малко страници хартиени етикети на месец. Не се поддържат винилови, фармацевтични и двустранни етикети. ² Хартията за документи и тежката хартия се поддържат в режим на двустранен печат с тегло на хартията до 90 g/m² (24 lb).			

Поддържано тегло на хартията

	Тава	Многофункционално подаващо устройство	Двустранен печат
Тегло хартия	60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb)	60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb)	60 – 90 g/m ² (16 – 24 lb)

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Забележка: За етикети, картони и пликосе задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.

- 1 Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.
- 2 Променете настройките, ако е необходимо.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от мобилно устройство чрез Lexmark Mobile Print

Lexmark™ С Mobile Print можете да изпращате документи и изображения директно до поддържан принтер Lexmark.

- 1 Отворете документа и след това изпратете до или споделете документа с Lexmark Mobile Print.

Забележка: Някои приложения на трети страни може да не поддържат версията за изпращане или споделяне. За повече информация вижте документацията на приложението.

- 2 Изберете принтер.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез Google Cloud Print

Google Cloud Print™ е услуга за мобилен печат, която позволява на разрешените приложения на мобилни устройства да отпечатват на всякакъв тип принтер с възможност за отпечатване с Google Cloud Print.

- 1 Стартирайте разрешеното приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
- 2 Докоснете **Отпечатване** и след това изберете принтер.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата на принтера Mopria

Услугата на принтера Mopria® е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват Android™ версия 4.4 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

Забележка: Преди печата се уверете, че услугата на принтера Mopria е разрешена.

- 1 Стартирайте съвместимо приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
- 2 Докоснете **Печат** и след това изберете принтера.
- 3 Изпратете заданието за печат.

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint

AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да печатате директно от устройства Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

Забележки:

- Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.
 - Това приложение се поддържа само при някои модели на принтер.
- 1 Стартирайте съвместимо приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
 - 2 Изберете елемента за печат и след това натиснете иконата за споделяне.
 - 3 Докоснете **Отпечатване** и след това изберете принтер.
 - 4 Отпечатайте документа.

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > Reports (Отчети) >  > Print (Печат) >  > Print Fonts (Отпечатване на шрифтове)

- 2 Изберете **PCL шрифтове** или **PostScript шрифтове** и след това натиснете .

Запознаване с менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство	• Предпочитания • Панел Remote Operator (Дистанционен оператор) • Известия • Управление на захранването	• Изпратена до Lexmark информация • Възстановяване на фабрични настройки • Поддръжка • Относно този принтер
Печат	• Оформление • Настройка • Качество • Отчитане задан. • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Изображение
Хартия	• Конфигур. тава	• Конфигурация на носител
Мрежа/портове	• Преглед на мрежата • Безжично • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• Конфигуриране на LPD • Настройки на HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Отчети	• Стр. с настр. на меню • Устройство	• Печат • Мрежа
Откриване и отстраняване на неизправности	• Тестови страници за качество на печат	

Устройство

Предпочитания

Елемент от меню	Описание
Език на дисплея [Списък с езици]	Зададете езика на текста, който се появява на дисплея.
Страна/Регион [Списък с държави]	Идентифицирайте държавата или региона, където принтерът е конфигуриран да работи.
Старт 1-ва настройка Да Не*	Изпълните съветника за конфигуриране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Показвана информация Текст на дисплея 1 Текст на дисплея 2	Посочете информацията, която да се появява на началния екран.
Дата и час Конфигуриране Текущи дата и час Ръчно задаване на дата и час Date Format [MM-DD-YYYY*] (Формат на датата (MM-ДД-ГГГГ) Time Format [12 hour A.M./P.M.*] (Времеви формат (12-часов, преди обед/следобед) Time Zone [GMT*] (Времева зона (GMT) NTP (Network Time Protocol) Включване на NTP NTP Сървър	Конфигуриране на датата и часа на принтера.
Размери хартия САЩ* Метрични	Определете единицата за измерване на размери хартия. Забележка: Страната или регионът, избрани в съветника за първоначално конфигуриране, определя първоначалната настройка за размер на хартия.
Край на време за изчакване на екрана 10 – 300 (60*)	Задайте времето за режим на готовност, преди да бъде изведен на дисплея началният екран или преди принтерът автоматично да изключи акаунт на потребител.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Панел Remote Operator (Дистанционен оператор)

Елемент от меню	Описание
External VNC Connection (Външна VNC връзка) Don't Allow (Не позволявам)* Позволяване	Свързва външен Virtual Network Computing (VNC) клиент към отдалечения контролен панел.
Вид удостоверяване Няма* Standard Authentication (Стандартно удостоверяване)	Задава типа на удостоверяването при достъп до клиентския сървър VNC.
VNC Password (VNC парола)	Задава паролата за свързване към клиентския сървър VNC. Забележка: Този елемент от менюто се появява само ако Authentication Type (Тип на удостоверяването) е зададен на Standard Authentication (Стандартно удостоверяване).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Известия

Елемент от меню	Описание
Консумативи Покажи изм. консумативи Покажи измерване* Не показвай измерване	Показване на прогнозна информация за състояние на консумативи.
Консумативи Показване на приблизителни оценки Страници* Процент	Определете модула, който принтерът използва, за да направи приблизителна оценка за употребата на консумативи и да задейства персонализирани известия, когато се изисква намеса на потребителя. Забележка: Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.
Консумативи Аларма касета Изкл. Единичен* Продължителен	Задава колко пъти да звучи алармата, когато тонер касетата е изчерпана.
Консумативи Персонализирани известия за консумативи	Конфигурирайте настройките за известяване, когато принтерът изисква намеса на потребителя. Забележка: Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.
Предотвратяване на грешки Помощ засядане Изкл. Вкл.*	Задайте на принтера да проверява автоматично за заседнала хартия.
Предотвратяване на грешки Автоматично продължаване Disabled (Деактивиран) 5–255 (5*)	Оставете принтера автоматично да продължи да обработва или отпечатва задание, след като изчистите някои условия за обслужване.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Авто рестарт Рестарт всеки път* Рестарт никога Рестарт при режим на готовност	Задайте на принтера да се рестартира, когато се появи грешка.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Максимален брой автоматични рестартирания 1–20 (2*)	Задайте броя автоматични рестартирания, които принтерът може да извърши.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Прозорец за автоматично рестартиране 1–525600 (720*)	Задайте броя на секундите, преди принтерът да извърши автоматично рестартиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Брояч за автоматично рестартиране	Показване на информация само за четене на брояча за рестартиране.
Предотвратяване на грешки Показване на грешка за къса хартия Автоматично изчистване* Вкл.	Задайте на принтера да показва съобщение при възникването на грешка на къса хартия. Забележка: Късата хартия се отнася до размера на заредената хартия.
Предотвратяване на грешки Защита стр. Изкл.* Вкл.	Задайте на принтера да обработва цялата страница в паметта, преди да я отпечата.
Възстановяване при засядане на съдържание Възстан.при засядане x-я Изкл. Вкл. Автоматично*	Задайте на принтера да отпечата отново заседналите страници.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Управление на захранването

Елемент от меню	Описание
Sleep Mode Profile (Профил на режим на заспиване) Print with Display off (Отпечатване при изкл. дисплей) Позволява печат при изключен дисплей* Вкл. дисплей при печат	Позволява печат, когато дисплеят е изключен.
Край на време Режим на заспиване 1 – 120 минути (15*)	Задайте времето на готовност, преди принтерът да започне да работи в режим на заспиване.
Край на време Време на изчакване за активиране на режим на хибернация Деактивирано 1 час 2 часа 3 часа 6 часа 1 ден 2 дни 3 дни* 1 седмица 2 седмици 1 месец	Задайте времето, преди принтерът да влезе в режим на хибернация.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Край на време Време на изчакване за хибернация при връзка Хибернация Do Not Hibernate (Без хибернация)*	Задайте на принтера да влиза в режим на хибернация дори когато има налична активна Ethernet връзка.
Еко-режим Изкл.* Енергия Енергия/Хартия Хартия	Намалете консумацията на електричество, хартия или специални печатни носители. Забележка: Задаването на „Екологичен режим“ на „Енергия“ или „Хартия“ може да се отрази върху производителността на печатането, но не и върху качеството на печата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изпратена до Lexmark информация

Елемент от меню	Описание
Изпратена до Lexmark информация Запаметяване Използване на консумативи и страници (анонимно) Производителност на устройството (анонимно) Нито едно от горепосочените*	Изпратете на Lexmark информация за използването и производителността на принтера. Забележка: Час на изпращане на информацията появява се само ако изберете някоя от настройките в Изпратена до Lexmark информация освен Нито едно от горепосочените.
Час на изпращане на информацията Начален час Краен час	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Възстановяване на фабрични настройки

Елемент от меню	Описание
Възстан. настр. Restore all settings (Възст. всички настр.) Restore printer settings (Възст. настр. принтер) Restore network settings (Възстан. мрежови настр.)	Възстановите фабричните настройки по подразбиране на принтера.

Поддръжка

Меню за конфигурация

Елемент от меню	Описание
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB PnP 1* 2	Променете режима на USB драйвера на принтера, за да подобрите неговата съвместимост с персонален компютър.
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB скорост Пълно Автоматично*	Кара USB порта да работи на пълна скорост и дезактивира неговите възможности за висока скорост.
Конфигур. тава Тавата се свързва Автоматично* Изкл.	Задайте принтера да свързва тавите, които имат същите настройки на тип и размер хартия.
Конфигур. тава Показване на съобщение за подвижен модул на тава Изкл. Само за неизвестни размери* Винаги	Показване на съобщението Подвижен модул на тава .
Конфигур. тава А5 зареждане Къса страна Дълга страна*	Задава ориентацията на хартията, когато зареждате хартия с размер А5.
Конфигур. тава Запит. х-я Автоматично* Подаващо у-во Ръчно под.х-я	Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на хартия. Забележка: За извеждане на многоцелевото подаващо устройство задайте Configure MP (Конфигуриране на MP) на Cassette (Касета) от менюто Paper (Хартия).
Конфигур. тава Запитване плик Автоматично* Подаващо у-во Ръчно плик	Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на плик. Забележка: За извеждане на многоцелевото подаващо устройство задайте Configure MP (Конфигуриране на MP) на Cassette (Касета) от менюто Paper (Хартия).
Конфигур. тава Действ.при запит. Запитване на потребител* Продължи Използв. настоящите	Задайте принтера да разрешава подкани, свързани с промяна на хартията или плика.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Отчети Стр. с настр. на меню Дневник събития Обобщение на регистъра на събитията Статистика за HealthCheck	Отпечатване на отчети относно настройки на менюто на принтера, тактовете на принтера и регистри за събития.
Използване на консумативи и броячи Изчистване хронология изп. консум. Нулиране на брояча за черна касета Нулиране на брояча за черен модул за изображения Нулиране брояч поддръжка	Нулира хронологията за използването на консумативи или броячите за страници на консумативи след смяна на касетата с тонер и модула за изображения.
Емулации на принтер PPDS дубликат Изкл.* Вкл.	Задайте принтера да разпознава и използва потока за данни на PPDS.
Конфигурация на печат По-ярък шрифт 0 – 150 (24*)	Задайте стойността на размера на точките на текста, под който високочестотните екрани се използват при отпечатване на данни на шрифта. Например, ако стойността е 24, тогава всички размери на шрифтове с размер 24 точки или по-малко използват високочестотни екрани.
Конфигурация на печат Print Density (Плътност на печата) Disabled (Деактивиран)* 1 – 5 (3*)	Регулирайте плътността на тонера, когато отпечатвате документи.
Операции с устройство Безшум. режим Изкл.* Вкл.	Задайте количеството шум, произвеждано от принтера. Забележка: Активирането на тази настройка забавя работата на принтера.
Операции с устройство Менюта панел Enable (Активиране)* Disable (Деактивиране)	Активирайте достъпа до менютата на контролния панел.
Операции с устройство Безопасен режим Изкл.* Вкл.	Задайте принтера да работи в специален режим, в който се опитва да продължи да предлага възможно най-много функционалност, въпреки известни проблеми. Например, когато е зададено на „Вкл.“ и моторът за двустранен печат не функционира, принтерът извършва едностранен печат на документите дори ако заданието е двустранен печат.
Операции с устройство Изчистване на персонализирано състояние	Изтриване на дефинирани от потребителя низове за съобщения по избор „По подразбиране“ и „Смяна“.
Операции с устройство Изчистване на всички дистанционно инсталирани съобщения	Изтриване на съобщения, които са били дистанционно инсталирани.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изтр. при неизправност

Елемент от меню	Описание
Изтр. при неизправност Printer Memory Last Sanitized (Последно изчистване на паметта на принтера)	Показва информация за това кога последно е изчистена паметта на принтера.
Изтр. при неизправност Sanitize all information on nonvolatile memory (Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет)	Изчиства всички настройки и приложения, които се съхраняват в паметта на принтера.
Изтр. при неизправност Erase all printer and network settings (Изтриване на всички настройки на принтера и мрежата)	Изчиства всички настройки и приложения, които се съхраняват в принтера и мрежата.

Информация за този принтер

Елемент от меню	Описание
Маркер за актив	Показва серийния номер на принтера.
Printer's Location (Местоположение на принтера)	Установява местоположението на принтера. Максималната дължина е 63 знака.
Свържете се със	Персонализирайте името на принтера. Максималната дължина е 63 знака.

Печат

Оформление

Елемент от меню	Описание
Страни 1-sided (1-странно)* 2-sided (2-странно)	Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.
Начин на обръщане Дълга страна* Къса страна	Определя коя страна на хартията (дългата или късата) ще бъде свързана при двустранен печат. Забележка: В зависимост от избраната опция принтерът автоматично задава разделяща позиция за отпечатаната информация така, че страниците от заданието да бъдат правилно свързани.
Празни страници Печат Do Not Print (Не отпечатвай)*	Отпечатайте празни страници, които са включени в задание за печат.
Сортиране Исключ. [1,1,1,2,2,2] Вкл. [1,2,1,2,1,2]*	Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Разделящи листове Няма* Между копията Между задания Между стран.	Вкарва празни разделящи листове по време на печат.
Източник на разделителен лист Тава [x] (1*) Подаващо у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист.
Страници на страна Изкл.* 2 pages per side (2 страници на страна) 3 pages per side (3 страници на страна) 4 pages per side (4 страници на страна) 6 pages per side (6 страници на страна) 9 pages per side (9 страници на страна) 12 pages per side (12 страници на страна) 16 pages per side (16 страници на страна)	Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.
Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна) Horizontal (Хоризонтално)* Хориз., обърн. Вертикално Верт., обърн.	Задава позиционирането на многостранични изображения, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна). Забележка: Позиционирането зависи от броя на страниците с изображения и тяхната ориентация.
Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна) Автоматично* Пейзаж Портрет	Задава ориентацията на документ от много страници, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Pages per Side Border (Граница на страници на една страна) Няма* Солидна	Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Копия 1 – 9999 (1*)	Посочете броя копия за всяко задание за печат.
Зона на печат Normal (Нормална)* Цяла страница	Задава зоната за печат върху лист хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка

Елемент от меню	Описание
Език на принтера PCL Emulation (PCL дубликат)* PS дубликат	Задайте езика на принтера. Забележка: Настройването на езика на принтера по подразбиране не възпрепятства софтуерна програма да изпраща задания за печат, които използват друг език на принтера.
Иконом.ресурси Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да обработва временни изтеглени файлове, когато получава задание, което изисква повече от наличната памет. Забележки: „Изкл.“ задава за принтера да запазва изтеглените файлове само докато паметта е необходима. Изтеглените файлове биват изтрети, за да бъдат обработени заданията за печат. - Когато е настроено на Оп (Вкл.) и паметта на принтера свърши, се появява Memory Full (Паметта е пълна) [38] на дисплея на принтера, но изтеглените файлове не се изтриват.
Ред печат вс.докум. По азбучен ред* Първо най-старите Първо най-новите	Посочете реда, по който задържаните и поверителните задания да се отпечатват, когато е избрана опцията „Ред печат вс.докум.“.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Качество

Елемент от меню	Описание
Раздел. способн. при печат 600 dpi* 1200 изобр.Q 2400 изобр.Q 1200 dpi 300 dpi	Задава разделителната способност за текста и изображенията на разпечатката. Забележка: Разделителната способност се определя в точки на инч или качество на образа.
Усилване на пиксели Изкл.* Шрифтове Хоризонтално Вертикално Двупосочно	Активира повече пиксели за отпечатване в групи за яснота, за да подобрите текста и изображенията.
Плътност на тонера 1 – 10 (8*)	Определете светлостта или тъмнотата на текстовите изображения.
Фотогравюра Normal (Нормална)* Detail (Подробни данни)	Подобрете разпечатката за по-плавни линии с по-остри ръбове.
Яркост -6 до 6 (0*)	Регулира яркостта на разпечатката.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Контраст 0 до 5 (0*)	Регулира контраста на разпечатката.
Корекция на сивото Изкл. Автоматично*	Регулира подобряването на контраста, приложен към изображенията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчитане задан.

Забележка: Това меню се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.

Елемент от меню	Описание
Отчитане задан. Изкл.* Вкл.	Настройва принтерът да създава дневник на заданията за печат, които получава.
Честота на дневник за отчитане Ежедневно Седмично Месечно*	Посочва колко често принтерът създава файл с дневник.
Действия дневник в края на честотата Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущия дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване	Посочва как принтерът да реагира, когато се надвиши праговата стойност за честота. Забележка: Стойността, зададена в „Честота на дневник за отчитане“ определя кога се активира това действие.
Ниво на почти пълен регистър Изкл.* Вкл.	Посочите максималния размер на регистрационния файл, преди принтерът да изпълни действие с дневника при Near Full (Почти пълен).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Действия дневник почти пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущия дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички дневници	Посочва как принтерът реагира, когато твърдият диск е почти пълен. Забележка: Стойността, зададена в Log Near Full Level (Ниво на почти пълен регистър) определя кога се активира това действие.
Действия дневник пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички дневници	Посочва как принтерът реагира, когато запълването на диска достигне максималната граница (100 MB).
URL публик. дневник	Посочва къде принтерът да изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Имейл адрес за изпращане на дневници	Посочите имейл адреса, на който принтерът изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Префикс файл дневник	Посочва желанния префикс за името на файла с дневника. Забележка: Текущото име на хост, дефинирано в меню TCP/IP, се използва като префикс за файловете с дневниците по подразбиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

XPS

Елемент от меню	Описание
Печат на стр. с грешки Изкл.* Вкл.	Отпечатване на тестова страница с информация за грешките, включително грешките на XML коректура.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Минимална ширина на линията 1 – 30 (2*)	Задава минималната ширина на щрих на всяко отпечатано задание в 1200 dpi.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PDF

Елемент от меню	Описание
Мащабиране до побиране Да Не*	Мащабира съдържанието на страницата, за да съответства на избрания размер на хартията.
Анотация Печат Do Not Print (Не отпечатвай)*	Определя дали да се отпечатват анотации в PDF.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PostScript

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на PS грешка Вкл. Изкл.*	Отпечатване на тестова страница, съдържаща грешката PostScript.
Минимална ширина на линията 1 – 30 (2*)	Задава минималната ширина на щрих на всяко отпечатано задание в 1200 dpi.
PS режим на стартиране Вкл. Изкл.*	Деактивирате файла SysStart.
Край изчакване Disabled (Деактивиран) 15–65535 (40*)	Поставя принтера в изчакване на допълнителни данни, преди да отмени задание за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PCL

Елемент от меню	Описание
Източник на шрифт На устройство* Всички	Изберете източника, който съдържа селекцията от шрифтове по подразбиране.
Име на шрифт [List of available fonts] [Списък на наличните шрифтове]	Изберете шрифт от посочения източник на шрифтове.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Набор символи [List of available symbol set] [Списък на наличния комплект от символи]	Определете комплекта от символи за всяко име на шрифт. Забележка: Комплектът от символи е набор от символи от букви и цифри, препинателни знаци и специални символи. Комплектите от символи поддържат различни езици или специфични програми, като например математически символи за научен текст.
Стъпка 0,08 – 100 (10*)	Определете стъпка на шрифта за мащабируеми едноразредни шрифтове. Забележка: „Стъпка“ се отнася за броя на символите с фиксирано разстояние на хоризонтален инч тип.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Редове стр. 1 – 255	Определете броя редове текст за всяка страница, отпечатана чрез потока за данни PCL®. Забележки: - Този елемент от менюто задейства вертикалния механизъм, който осигурява отпечатването на избрания брой редове между полетата по подразбиране на страницата. 60 е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. 64 е международната фабрична настройка по подразбиране.
PCL5 Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCL5) 1 – 30 (2*)	Задава първоначалната минимална ширина на шрих. Забележки: - Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно. - Задания, отпечатани в 4800 CQ, използват половината стойност.
PCLXL Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCLXL) 1 – 30 (2*)	
Ширина на A4 198 mm* 203 mm*	Задава ширината на логическата страница при печатане върху хартия с размер A4. Забележка: Логическата страница е мястото върху физическата страница, на което се отпечатва информацията.
Авт.CR след LF Вкл. Изкл.*	Настройва да връща касетата след контролна команда за подаване на ред. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Авт.LF след CR Вкл. Изкл.*	Настройва принтера да извършва подаване на ред след връщане на касетата след контролна команда.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Повт.номер.тава Задав.под.у-во Изкл.* Няма 0 – 201 Задаване на тава [x] Изкл.* Няма 0 – 201 Задав.ръчно подав. Изкл.* Няма 0 – 201 Задаване ръчно подаване на пликосе Изкл.* Няма 0 – 201	Конфигурира принтера да работи с драйвери или приложения за печат, които използват различни задания за източника на хартия.
Повт.номер.тава Преглед фабрични настройки	Показва фабричната настройка по подразбиране, зададена за всеки източник на хартия.
Повт.номер.тава Възст. осн.	Възстановява фабричните настройки по подразбиране за всички задания за тави.
Край на време за печат Деактивирано 1 – 255 (90*)	Настройва принтера да завърши задание за печат, след като е бил в режим на готовност за определен период, измерен в секунди.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

HTML

Елемент от меню	Описание
Име на шрифт [List of fonts] (Times*) (Списък на шрифтовете (Times))	Задава шрифта за използване при HTML документи.
Размер шрифт 1 – 255 (12*)	Задава размера на шрифта за използване при HTML документи.
Мащабиране 1 – 400% (100*)	Мащабира HTML документите.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Задайте ориентацията на страницата за HTML документи.
Размер поле 8 - 255 mm (19*)	Задайте поле на страницата за HTML документи.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Фонове Без печат Отпечатване*	Отпечатване на изходна информация или графики за HTML документи.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изображение

Елемент от меню	Описание
Авт.побиране Изкл. Вкл.*	Изберете най-добрия наличен размер на хартията и ориентация на настройката за дадено изображение. Забележка: Когато е зададен на On (Вкл.), този елемент от менюто отменя настройките за мащабиране и ориентация за изображението.
Инверсия Изкл.* Вкл.	Инвертирани двутонни монохромни изображения. Забележка: Това меню не се прилага за GIF или JPEG формати на изображенията.
Мащабиране Best Fit (Най-доб.побир.)* Фиксир.горе вляво Фиксир.в център Побир.шир./вис. Побир.височ. Побир.ширина	Коригира изображението, за да се вмести в зоната за печат. Забележка: Когато Auto Fit (Автоматично пасване) е зададена като On (Вкл.), Scaling (Мащабиране) автоматично се задава като Best Fit (Най-добро пасване).
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация) Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Хартия

Конфигуриране на тава

Елемент от меню	Описание
Осн.източник Тава [x] (1*) Подаващо у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Задава източника на хартия за всички задания за печат. Забележка: Многоцелевото подаващо устройство се появява само когато "Конфигуриране на MP" е настроено на "Касета".
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Разм./вид х-я Тава [x] Подаващо у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Определя размера на хартията или вида на хартията, заредена във всеки източник на хартия.
Смяна на размер Изкл. Заявление/A5 Letter/A4 Всички в списъка*	Указва на принтера да замени определен размер хартия, ако исканият размер не е зареден в нито един от източниците на хартия. Забележки: • „Изкл.“ изисква от потребителя да зареди искани размер на хартията. • Statement/A5 отпечатва документ в размер A5 на statement при зареждане на statement и задания с размер statement на хартия размер A5 при зареждане на A5. • Letter/A4 отпечатва документ с размер A4 на letter при зареждане на letter и задания с размер letter на хартия размер A4 при зареждане на letter. • Всички изброени заменят Letter/A4.
Конф.подав. у-во Касета* Ръчен Първи	Посочва на принтера кога да избере хартия заредена в многоцелевото подаващо устройство. Забележки: • Когато е настроен на „Касета“ принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като тава. • Когато е настроен на „Ръчно“, принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като устройство за ръчно подаване. • Когато е настроен на „Първо“, принтерът взима хартия от многоцелевото подаващо устройство до неговото изпразване, независимо от искания източник или размер на хартията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Конфигурация на носител

Универсална настройка

Елемент от меню	Описание
Мерни единици Инчове Милиметри	Определя единицата за измерване за универсалната хартия. Забележка: „Инчове“ е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. Millimeters (Милиметри) е международната фабрична настройка по подразбиране.
Ширина на вертикалната ориентация 3 – 14,17 инча (8,50*) 76 – 359,91 мм (216*)	Задава ширината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Височина на портрета 3 – 14,17 инча (14*) 76 – 359,91 мм (356*)	Задава височината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Посока на подаване Къса страна* Дълга страна	Настройва принтера да взема хартия от посоката на късата или дългата страна. Забележка: Long Edge (Дълга страна) се появява само когато най-дългата страна е по-къса от максималната поддържана ширина.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Типове носители

Елемент от меню	Описание
Обикн.хартия Х-я за визитки Прозрач.фолио Рецикл. хартия Етикети Ленена хартия Плик Тежки пликосе Бланка Пред.отп. Цветна хартия Леко Тежко Груба/памук Персонализация по вид [x]	Задава текстурата и теглото на заредената хартия. Можете да избирате от следните опции: Текстура хартия Гладка Normal (Нормална)* Груба Тегло хартия Леко Normal (Нормална)* Тежко
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Мрежа/портове

Преглед на мрежата

Елемент от меню	Описание
Active Adapter (Активен адаптер) Автоматично* Стандартна мрежа	Определете как се свързва мрежа.
Network Status (Състояние на мрежата)	Показва състоянието на свързване на мрежата на принтера.
Показва състоянието на мрежата на принтера Вкл.* Изкл.	Показва състоянието на мрежата на дисплея.
Скорост, дуплекс	Показва скоростта на текущата активна мрежова карта.
IPv4	Показва IPv4 адреса.
Всички IPv6 адреси	Показва всички IPv6 адреси.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Рестартиране на сървъра за печат	Нулира всички активни мрежови свързвания към принтера. Забележка: Тази настройка премахва всички настройки за мрежова конфигурация.
Таймаут на задача в мрежата Изкл. Вкл.* (90 секунди)	Задава времето, преди принтерът да анулира мрежово задание за печат.
Разделителна страница Изкл.* Вкл.	Отпечатване на разделителна страница.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Безжично

Забележка: Това меню е налично само при принтери, свързани с Wi-Fi мрежа или принтери, които имат безжичен мрежов адаптер.

Елемент от меню	Описание
Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение	Конфигурирайте Wi-Fi връзката чрез използване на Lexmark Mobile Assistant.
Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) Избор на мрежа Прибавяне на Wi-Fi мрежа Мрежово име Мрежов режим Инфраструктура Режим безжична защита Disabled (Деактивиран)* WEP WPA2/WPA – персонален WPA2 – персонален 802.1x – RADIUS	Конфигурирайте Wi-Fi връзката чрез използване на контролния панел. Забележка: 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Автоматично откриване на WPS Изкл. Вкл.* Метод с натискане на стартов бутон Метод за стартиране с PIN	Установете Wi-Fi мрежа и активирайте мрежовата защита. Забележки: - Автоматичното откриване на WPS се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на WEP. - Методът на стартиране с натискане на бутон свързва принтера с Wi-Fi мрежа, когато бутоните на принтера и точката за достъп (безжичния рутер) бъдат натиснати в рамките на определен период от време. - Методът на стартиране с PIN свързва принтера с Wi-Fi мрежа след въвеждане на PIN на принтера в настройките за безжична мрежа на точката за достъп.

Елемент от меню	Описание
Мрежов режим Тип BSS Инфраструктура*	Определете мрежовия режим.
Активирайте Wi-Fi Direct Вкл. Изкл.*	Активирайте директна връзка с принтера за устройствата с възможност за директна Wi-Fi връзка.
Съвместимост 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Определете стандарт за Wi-Fi мрежата. Забележка: 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) и 802.11a/n/ac (5GHz) се появяват само когато е инсталирана Wi-Fi опция.
Режим безжична защита Disabled (Деактивиран)* WEP WPA2/WPA – персонален WPA2 – персонален 802.1x – RADIUS	Задайте режима на защита при свързване на принтера с Wi-Fi устройства. Забележка: 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.
Режим WEP удостоверяване Автоматично* Отвори Споделен	Задайте типа протокол за безжично шифроване (WEP) за принтера. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжичната защита е настроен на WEP.
Задаване на WEP ключ	Посочете WEP парола за защитена Wi-Fi връзка.
WPA2/WPA персонален AES	Активирайте Wi-Fi защитата чрез защитено конфигуриране на Wi-Fi (WPA). Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на WPA2/WPA – персонален.
Задаване на предварително споделен ключ	Задайте паролата за защитена Wi-Fi връзка.
WPA2 – персонален AES	Активиране на Wi-Fi защита чрез WPA2. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на WPA2 – персонален.
Режим 802.1x шифроване WPA+ WPA2*	Активиране на Wi-Fi защита чрез стандарта 802.1x. Забележки: - Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на 802.1x – RADIUS. 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.

Елемент от меню	Описание
IPv4 Разрешаване на DHCP Вкл.* Изкл. Задава статичен IP адрес IP адрес Маска на мрежата Шлюз	Разрешава и конфигурира IPv4 настройките на принтера.
IPv6 Разрешаване на IPv6 Вкл.* Изкл. Разрешаване на DHCPv6 Вкл. Изкл.* Адрес за автоматично конфигуриране без държава Вкл.* Изкл. Адрес на DNS сървър Ръчно зададен IPv6 адрес Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор Префикс на адреса Всички IPv6 адреси Всички IPv6 адреси на маршрутизатори	Разрешава и конфигурира IPv6 настройките на принтера.
Мрежов адрес UAA LAA	Видите мрежовите адреси.
PCL SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Буфер.задание Вкл. Изкл.*	Съхранявате временно задания за печат на твърдия диск на принтера, преди да печатате. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Елемент от меню	Описание
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • „Вкл.“ обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. • „Изкл.“ филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.

Ethernet

Елемент от меню	Описание
Мрежова скорост	Показва скоростта на активен мрежов адаптер.
IPv4 Разрешаване на DHCP Вкл.* Изкл.	Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP). Забележка: DHCP е стандартен протокол, който позволява на сървъра динамично да разпространява IP адреси и информация за конфигуриране на клиентите.
IPv4 Задава статичен IP адрес IP адрес Маска на мрежата Шлюз	Задайте статичния IP адрес на Вашия принтер.
Разрешаване на IPv6 Вкл.* Изкл.	Конфигуриране на IPv6 в принтера.
Разрешаване на DHCPv6 Вкл. Изкл.*	Стартиране на DHCPv6 в IPv6 мрежа.
Адрес за автоматично конфигуриране без държава Вкл.* Изкл.	Задава на мрежовия адаптер да приеме автоматично въвеждане на конфигурация за IPv6 адрес, предоставена от рутър.
DNS адрес	Посочване на адреса на DNS сървър, IP адреса и рутера за IPv6 мрежа.
Ръчно зададен IPv6 адрес	
Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор	
Префикс на адреса 0-128 (64*)	
Всички IPv6 адреси	Показване на всички адреси на IP и рутер, използвани в IPv6 мрежа.
Всички IPv6 адреси на маршрутизатори	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Мрежов адрес UAA LAA	Показва адресите на принтера за контрол на достъпа на печатни носители (MAC): Локално зададен адрес (LAA) и универсално зададен адрес (UAA). Забележка: Може да промените ръчно LAA на принтера.
PCL SmartSwitch Вкл.* Изкл.	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Вкл.* Изкл.	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • „Вкл.“ обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. • „Изкл.“ филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Енергийно-ефективна Ethernet Вкл.* Изкл.	Намалява консумацията на енергия, когато принтерът не получава данни от Ethernet мрежа.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

TCP/IP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню	Описание
Задаване на име на хост	Задайте текущото TCP/IP име на хост.
Име на домейна	Задава името на домейна.
Позволява на DHCP/BOOTP да актуализира NTP сървър Изкл. Вкл.*	Позволява на DHCP и BOOTP клиентите да актуализират NTP настройките на принтера.
Няма име на конфигурация	Посочва име на услуга за нулева мрежова конфигурация.
Включване на автоматичен IP Изкл. Вкл.*	Автоматично задаване на IP адрес.
Адрес на DNS сървър	Посочва адреса на настоящия сървър на Системата от домейн имена (DNS).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Адрес на резервен DNS сървър	Посочва адреса на резервния DNS сървър.
Адрес на резервния DNS сървър 2	
Backup DNS Address 3 (Адрес на резервния DNS сървър 3)	
Последователност за търсене на домейни	Посочва списък с имена на домейни за локализиране на принтера и неговите ресурси, които се намират в различни домейни на мрежата.
Разрешаване на DDNS Изкл. Вкл.*	Актуализиране на динамичните настройки на DNS.
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Посочва текущите настройки на DDNS.
TTL (Time-to-live) по подразбиране 5-254 (254*)	
Време за обновяване на DDNS 300-31536000 (604800*)	
Разрешаване на mDNS Изкл. Вкл.*	Актуализира мултикаст настройките на DNS.
WINS адрес	Посочва адрес на сървъра за Windows Internet Name Service (WINS).
Разрешаване на BOOTP Изкл.* Вкл.	Позволява BOOTP да зададе IP адрес на принтера.
Ограничен списък със сървъри	Посочва IP адрес за TCP връзки. Забележки: - Използвайте запетая за отделяне на всеки IP адрес. - Можете да добавите до 50 IP адреса.
Опции „Списък с ограничени сървъри“ Блокира всички портове* Блокира само отпечатване Блокира само отпечатване и HTTP	Посочва как IP адресите в списъка могат да имат достъп до функционалността на принтера.
MTU 256-1500 (1500*)	Посочва параметър на максимална единица на предаване (MTU) за TCP връзки.
Raw порт за отпечатване 1 – 65535 (9100*)	Посочва номер на raw порт за принтери, свързани в мрежа.
Максимална скорост на изходящия трафик Изкл.* Вкл.	Активира максимална скорост на предаване на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Enable SSLv2 (Активиране на SSLv2) Изкл.* Вкл.	Активиране на протокол SSLv2.
Enable SSLv3 (Активиране на SSLv3) Изкл.* Вкл.	Активиране на протокол SSLv3.
Enable TLSv1.0 (Активиране на TLSv1.0) Изкл. Вкл.*	Активиране на протокол TLSv1.0.
Enable TLSv1.1 (Активиране на TLSv1.1) Изкл. Вкл.*	Активиране на протокол TLSv1.1.
SSL Cipher List (Списък с шифри SSL)	Посочва алгоритмите с шифри за използване за SSL или TLS връзките.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

SNMP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
SNMP Versions 1 and 2c (SNMP протокол за управление на опростена мрежа версии 1 и 2с) Разрешено Изкл. Вкл.* Разрешаване на SNMP Изкл. Вкл.* Enable PPM MIB (Активирай PPM MIB) Изкл. Вкл.* SNMP група	Конфигурирайте Протокол за управление на опростена мрежа (SNMP) версии 1 и 2с, за да инсталирате драйвери и приложения за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
SNMP версия 3 Разрешено Изкл. Вкл.* Set Read/Write Credentials (Задаване на данни за четене/запис) Потребителско име Парола Set Read-only Credentials (Задаване на данни само за четене) Потребителско име Парола Authentication Hash (Удостоверяване на хеширане) MD5 SHA1* Minimum Authentication Level (Минимално ниво за удостоверяване) Няма удостоверяване, няма поверителност Удостоверяване, няма поверителност Authentication, Privacy (Удостоверяване, поверителност)* Privacy Algorithm (Алгоритъм за поверителност) DES AES-128*	Конфигурирайте SNMP версия 3, за да инсталирате и обновявате защитата на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

IPSec

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активиране на IPSec Изкл.* Вкл.	Активира защита на интернет протокол (IPSec).
Базова конфигурация По подразбиране* Съвместимост Защитен	Задава базовата конфигурация на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато „Активиране на IPSec“ е зададено на „Вкл.“.
IPSec сертификат на устройство	Посочва сертификат на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появяват само когато базовата конфигурация е в позиция „Съвместимост“.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Връзки, удостоверени с предварително споделен ключ Хост [x] Адрес Ключ	Конфигурира удостоверените връзки на принтера. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само когато „Активирай IPSec“ е зададено на „Вкл.“.
Връзки, удостоверени със сертификат Хост [x] адрес[/подмрежа] Адрес[/подмрежа]	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

802.1x

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активен Изкл.* Вкл.	Позволява на принтера да се присъедини към мрежи, които изискват удостоверяване преди разрешаване на достъп. Забележка: Да конфигурира настройките на този елемент от менюто, достъп до вграден уебсървър.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Конфигуриране на LPD

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
LPD таймаут 0–65535 seconds (90*) (0 – 65 535 секунди (90*))	Задава стойността за таймаут, за да спре сървъра Line Printer Daemon (LPD) от неопределено изчакване за висящи или невалидни задания за печат.
Разделителна страница при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на разделителна страница за всички задания за печат за LPD. Забележка: Разделителната страница е първата страница на дадено задание за печат, използвана за отделяне на заданията за печат и за идентифициране на автора на заявката на заданието за печат.
Страница за край при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на страница за край за всички задания за печат за LPD. Забележка: Страницата за край е последната страница на заданието за печат.
Преобразуване на символа за връщане на каретката при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Активира преобразуването при връщане на касетата. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки на HTTP/FTP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню	Описание
Разрешаване на HTTP сървър Изкл. Вкл.*	Достъп до вградения уебсървър да наблюдава и управлява принтера.
Разрешаване на HTTPS Изкл. Вкл.*	Конфигуриране на настройките на HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Разрешаване на FTP/TFTP Изкл. Вкл.*	Изпращане на файл с помощта на FTP.
IP порт по подразбиране за HTTP 1 – 65535 (80*)	Конфигуриране на настройките на HTTP и FTP сървъра.
HTTPS сертификат на устройство	
IP порт по подразбиране за FTP 1 – 65535 (21*)	
Край за HTTP/FTP заявки 1 – 299 (30*)	Посочете времето в секунди преди връзката на сървъра да спре.
Нови опити HTTP/FTP заявки 1 – 299 (3*)	Задаване на броя на повторни опити за свързване към HTTP/FTP сървъра.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

USB

Елемент от меню	Описание
PCL SmartSwitch Вкл.* Изкл.	Задава принтерът автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика на принтера по подразбиране. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Вкл.* Изкл.	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: „Вкл.“ обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. „Изкл.“ филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Активиране на USB порт Enable (Активиране)* Disable (Деактивиране)	Активиране на стандартен USB порт.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

ThinPrint

Елемент от меню	Описание
Enable ThinPrint (Активирайте ThinPrint) Изкл. Вкл.*	Отпечатване с ThinPrint.
Номер на порт 4000 – 4999 (4000*)	Задава номера на порта за сървър ThinPrint.
Честотна лента (бита/сек.) 0* 100 – 1000000	Задава скоростта за предаване на данни в средата ThinPrint.
Размер на пакета (килобайта) 0 – 64000 (0*)	Задава размера на пакета за предаване на данни.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Google Cloud Print

Елемент от меню	Описание
Регистрация Регистриране	Регистрирайте на принтера в сървър Google Отпечатване в облак.
Опции Enable Google Cloud Print (Активирайте Google Cloud отпечатване) Изкл. Вкл.*	Отпечатване директно от Вашия акаунт в Google.
Опции Enable Local Discovery (Активирайте локално откриване) Изкл. Вкл.*	Позволете на регистрирания потребител и на други потребители в същата подмрежа да изпращат задания на принтера локално.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Опции Enable SSL Peer Verification (Активирайте SSL равнопоставена проверка) Изкл. Вкл.*	Проверява автентичността на сертификата за равнопоставеност, за да се свържете към Вашия Google акаунт.
Опции Always Print As Image (Винаги да се отпечата като изображение) Изкл.* Вкл.	Настройте принтера да обработва PDF файловете като изображения за по-бързо отпечатване.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Wi-Fi Direct

Забележка: Това меню се появява само когато директна Wi-Fi мрежа е активната мрежа.

Елемент от меню	Описание
SSID	Определя идентификатора на набор от услуги (SSID) на Wi-Fi мрежата.
Set Preshared Key (Задаване на предварително споделен ключ)	Задава предварително споделения ключ (PSK) за удостоверяване и потвърждаване на потребителите на Wi-Fi връзка.
Show PSK on Setup Page (Показване на PSK на страницата за конфигуриране) Вкл.* Изкл.	Показва PSK на страница за настройка на мрежа.
Group Owner IP Address (Собственик на група на IP адрес)	Определя IP адреса на собственика на групата.
Auto-Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания) Вкл. Изкл.*	Приема автоматично искания за свързване към мрежа. Забележка: Автоматичното приемане на клиенти не е сигурно.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчети

Стр. с настр. на меню

Елемент от меню	Описание
Стр. с настр. на меню	Отпечатване на отчет, съдържащ предпочитанията, настройките и конфигурацията на принтера.

Устройство

Елемент от меню	Описание
Информация за устройството	Отпечатване на отчет, съдържащ информация за принтера.
Статистики за устройството	Отпечатване на отчет за използването на принтера и статуса на консумативите.
Списък с профили	Отпечатване на списък с профили, съхранени в принтера.
Отчет за актив	Отпечатайте доклад, който съдържа серийния номер на принтера и името на модела.

Печат

Елемент от меню	Описание
Шрифт печат PCL шрифтове Шрифт PostScript	Печатни мостри и информация за наличните шрифтове за всеки език на принтера.

Мрежа

Елемент от меню	Описание
Страница за настройка на мрежата	Отпечатване на страница, показваща конфигурираната мрежа и безжичните настройки по принтера. Забележка: Елементът на това меню е наличен само в мрежовите принтери или принтери, свързани със сървърите за печат.

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

Елемент от меню	Описание
Тестови страници за качество на печат	Отпечатване на пробни страници, за да идентифицирате и коригирате дефектите в качеството на печата.

Печат на страница с настройки на менюто

- 1 От контролния панел се придвижете до:




> **Отчети** > **OK**

- 2 Изберете **страница с настройки на менюто**, и след това натиснете **OK**.

Защита на принтера

Намиране на слота за защита

Принтерът е оборудван с функция за заключване за защита. Прикрепете заключване за защита на показаното място, съвместимо с повечето модели лаптопи, за да защитите принтера на мястото му.



Изтриване на паметта на принтера

За да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни, изключете принтера.

За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Device (Устройство)** >  > **Maintenance (Поддръжка)** >  > **Out of Service Erase (Не работи изтриване)** > 

- 2 Изберете **Sanitize all information on nonvolatile memory (Отстраняване на цялата информация на енергонезависимата памет)**, след което натиснете .

- 3 За да стартирате заданието, изберете **Continue (Продължи)**, след което натиснете .

- 4 Следвайте инструкциите на дисплея.

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Device (Устройство)** >  > **Restore Factory Defaults (Възстановяване на настройки по подразбиране)** >  > **Restore Settings (Възстановяване на настройките)** > 

2 Изберете **Възстановяване на всички настройки** и след това натиснете .

3 За да започнете процеса отидете на:

RESTORE (Възстановяване) >  > **Start (Начало)** > 

За по-подробен метод за възстановяване на фабричните настройки вижте ["Изтриване на паметта на принтера" на стр. 54](#).

Изявление за енергозависимост

Типове памет	Описание
Енергозависима памет	Вашият принтер използва стандартна оперативна памет с произволен достъп (RAM), за да буферира временно потребителски данни по време на обикновени задания за печат и копиране.
Енергонезависима памет	Принтерът може да използва две форми енергонезависима памет: EEPROM и NAND (флаш памет). Двата типа се използват за съхраняване на операционната система, настройки на принтер, мрежова информация, настройки на скенера и маркери, както и вградени решения.
Памет на твърдия диск	Някои принтери може да разполагат с инсталиран твърд диск. Твърдият диск на принтера е проектиран за характерна за принтера функция. Твърдият диск позволява на принтера да задържа буферирани потребителски данни от сложни задания за печат, данни за формуляри и за шрифтове.

Изтрийте съдържанието на даден вид инсталирана памет на принтера при следните обстоятелства:

- Принтерът се извежда от експлоатация.
- Твърдият диск на принтера е сменен.
- Принтерът е преместен в различен раздел или на различно местоположение.
- Принтерът е обслужван от лице извън вашата организация.
- Принтерът е отстранен от вашето помещение за обслужване.
- Принтерът е продаден на друга организация.

Изхвърляне на твърд диск на принтера

- **Размагнетизиране** – прочиства твърдия диск с магнитно поле, което изтрива съхранените данни
- **Натрошаване** – физически компресираща твърдия диск, за да счупи компонентите и да ги направи нечетливи
- **Фрезоване** – физически нарязва твърдия диск на малки метални парчета

Забележка: За да гарантирате, че всички данни са напълно изтрети, унищожете физически всеки твърд диск, на който се съхраняват данни.

Поддръжка на принтера

Предупреждение – потенциални щети: Неуспешното поддържане на оптимална работа на принтера или неподмяната на части и консумативи може да доведе до повреда на вашия принтер.

Мрежова функционалност

Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа

Използване на контролния панел

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Network/Ports (Мрежа/портове)** >  > **Wireless (Безжична)** >  > **Setup On Printer Panel**
(Конфигуриране на панела на принтера) > 

- 2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Забележка: При моделите на принтер с Wi-Fi мрежова функционалност, по време на първоначалното конфигуриране се появява подкана за настройка на Wi-Fi мрежата.

Използване на Lexmark Mobile Assistant

- 1 В зависимост от мобилното ви устройство изтеглете приложението Lexmark Mobile Assistant от Google Play™ Магазин или от онлайн магазина App Store.

- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Network/Ports (Мрежа/портове)** >  > **Wireless (Безжична мрежа)** >  > **Setup Using Mobile App** (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение) >  > **Continue for Printer ID**
(Продължаване за ИД на принтера) > 

- 3 Стартирайте приложението от мобилното си устройство и приеете условията за ползване.
- 4 Удостоете с разрешение.
- 5 Докоснете **Start Wi-Fi Setup** (Стартиране на конфигурирането на безжичната мрежа) и изберете принтера.
- 6 Изберете безжична мрежа и въведете идентификационните си данни.
- 7 Докоснете **Finish Wi-Fi Setup** (Приключване на конфигурирането на безжичната мрежа).

Свързване на принтера към безжична мрежа чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Преди да започнете, се уверете, че:

- Точката за достъп (безжичния рутер) е сертифицирана по WPS или е съвместима с WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
- Безжичен мрежов адаптер е инсталиран на вашия принтер. За повече информация вижте инструкциите, доставени с адаптера.

Използване на метода чрез натискане на бутон

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > (Мрежа/портове) >  > **Wireless (Безжична)** > 

- 2 Изберете **Wi-Fi Protected Setup** и след това натиснете .

- 3 Изберете **Метод на стартиране с натискане на бутон** и след това натиснете .

- 4 Следвайте инструкциите на дисплея.

Използване на метода с персонален идентификационен номер (PIN)

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > (Мрежа/портове) >  > **Wireless (Безжична)** > 

- 2 Изберете **Wi-Fi Protected Setup (Защитено конфигуриране на Wi-Fi)** >  > **Start PIN Method (Метод на стартиране с PIN)**. > .

- 3 Копирайте осемцифрения WPS PIN.

- 4 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на точката за достъп в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 5 Отворете на настройките за WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.

- 6 Въведете осемцифрения PIN и след това запишете промените.

Деактивиране на Wi-Fi мрежата

1 От контролния панел на принтера се придвижете до:

 > **Network/Ports (Мрежа/портове)** >  > **Network Overview (Преглед на мрежата)** >  > **Active Adapter (Активен адаптер)** >  > **Standard Networking (Стандартна мрежа)** > 

2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Почистване на принтера



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.

Забележки:

- Изпълнявайте тази задача на всеки няколко месеца.
- Щети по принтера, които са причинени от неправилно обслужване, не се покриват от гаранцията на принтера.

1 Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

2 Извадете хартията от стандартната изходна тава и многоцелевото подаващо устройство.

3 Отстранете прах, влакна и парчета хартия около принтера чрез мека четка или прахосмукачка.

4 Изтрийте външните повърхности на принтера с мокра, мека, немъхеста кърпа.

Забележки:

- Не използвайте битови почистващи или перилни препарати, тъй като могат да повредят покритието на принтера.
- Уверете се, че всички части на принтера са сухи след почистване.

5 Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Поръчване на части и консумативи

За да поръчате части и консумативи в САЩ, свържете се с Lexmark на 1-800-539-6275 за информация относно оторизирани доставчици на консумативи Lexmark във Вашия регион. Ако се намирате в друга държава или регион, отидете на www.lexmark.com или се свържете с мястото, откъдето сте закупили принтера.

Забележка: Очакваната трайност на консумативите на принтера е съобразена с печатане на обикновена хартия с размер A4 или letter.

Проверка на състоянието на части и консумативи

От контролния панел се придвижете до:

 > Status/Supplies (Състояние/консумативи) >  > (Supplies) Консумативи > 

Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark

Вашият принтер Lexmark е проектиран за най-добра работа с оригинални части и консумативи на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти. Може също да засегне покритието на гаранцията. Повреди, причинени от използването на части и консумативи от трети страни, не се покриват от гаранцията. Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с части и консумативи на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват части и консумативи от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Поръчване на касета с тонер

Забележки:

- Прогнозираният капацитет на касетата е въз основа на стандарт ISO/IEC 19752.
- Изключително ниското покритие на отпечатване за продължителен период от време може да се отрази негативно на действителния капацитет.

Касети с тонер MS321 и MS421 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ и Канада	Европейското икономическо пространство	Останалата част от Тихоокеанска Азия	Латинска Америка	Останалата част от Европа, Близкия изток и Африка	Австралия и Нова Зеландия
Тонер касета от програма за връщане	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Тонер касета с висок капацитет от програмата за връщане	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Касета с тонер с много висок капацитет от програмата за връщане ¹	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Касета с тонер с висок капацитет от програмата за връщане ²	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Касета с тонер с много висок капацитет от фирмената програма за връщане ^{1, 2}	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E

¹ Поддържа се само за модел на принтер MS421 на Lexmark.

² На разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.

Обикновени касети с тонер MS321 и MS421 на Lexmark

Елемент	По света
Обикновени касети с тонер с висок капацитет ¹	56F0HA0
Обикновени касети с тонер с много висок капацитет ²	56F0XA0

¹ Поддържа се само за модел на принтер MS321 на Lexmark.

² Поддържа се само за модел на принтер MS421 на Lexmark.

Касета с тонер M1242 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия	Европейското икономическо пространство	Останалата част от Тихоокеанска Азия	Латинска Америка
Тонер касета от програма за връщане	24B6885	24B6888	24B6891	24B6894

Касети с тонер B2338 и B2442 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ и Канада	Европейското икономическо пространство	Останалата част от Тихоокеанска Азия	Латинска Америка	Останалата част от Европа, Близкия изток и Африка	Австралия и Нова Зеландия
Тонер касета от програмата за връщане	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Касета с тонер с висок капацитет от програмата за връщане*	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00

* Поддържа се само за модел на принтер B2442 на Lexmark.

Обикновени касети с тонер B2338 и B2442 на Lexmark

Елемент	По света
Обикновена касета с тонер ¹	B2300A0
Обикновени касети с тонер с висок капацитет ²	B240HA0

¹ Поддържа се само за модел на принтер B2338 на Lexmark.
² Поддържа се само за модел на принтер B2442 на Lexmark.

Поръчка на модул за изображения

Изключително слабото покритие на отпечатване за продължителен период от време може да доведе до неизправност на частите на модула за изображения преди изчерпване на тонера.

Елемент	Номер на частта
Модул за изображения от програмата за връщане	56F0Z00
Обикновен модул за изображения	56F0ZA0
Модул за изображения от фирмената програма за връщане	56F0Z0E

* Този модул за изображения е на разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.

Конфигуриране на известия за консумативи

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.


2 Щракнете върху **Настройки > Устройство > Известия**.

- 3 От меню Консумативи щракнете върху **Персонализирани известия за консумативи**.
- 4 Изберете известие за всеки консуматив.
- 5 Приложете промените.


Замяна на части и консумативи

Смяна на касетата с тонер


- 1 Отворете вратичка А.



- 2 Отстранете използваната касета с тонер.




- 3** Разопакувайте новата касета с тонер и след това я разклатете три пъти, за да разпределите тонера.



- 4** Поставете новата касета с тонер.


Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.




- 5** Затворете вратичка А.

Подмяна на модула за изображения


1 Отворете вратичка А.




2 Отстранете касетата с тонер.



3 Отстранете използвания модул за изображения.



- 4 Разопакувайте новия модул за изображения и след това го разклатете три пъти, за да разпределите тонера.




Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




- 5 Поставете новия модул за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.



- 6 Вкарайте касетата с тонер.


Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.




7 Затворете вратичка А.

Замяна на гумите за поемане

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Отстранете тавата.




4 Отстранете използваните гуми за поемане една след друга.



5 Разопакувайте новите гуми за поемане.

- 6 Поставете новите гуми за поемане.



- 7 Поставете тавата.
- 8 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.


⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 9 Включете принтера.


Замяна на модула на поемащата ролка

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Отстранете допълнителната тава.



⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.



4 Отстранете подвижния модул на тавата и след това обърнете основата на тавата.




5 Отстранете използвания модул на поемащата ролка.




6 Разопакувайте новия модул на поемащата ролка.

7 Поставете новия модул на поемащата ролка.



8 Обърнете основата на тавата и след това поставете подвижния модул на тавата.

- 9 Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато *щракне* на място.



- 10 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 11 Включете принтера.

Преместване на принтера

Преместване на принтера в друго местоположение

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:

- Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
- Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
- Разкачете всички кабели от принтера.
- Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.

- Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
- Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
- Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
- Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
- Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
- Дръжте принтера в изправено положение.
- Избягвайте силни удари при движение.
- Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
- Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

Забележка: Щети по принтера, които са причинени от неправилно преместване, не се покриват от гаранцията на принтера.

Транспортиране на принтера

За инструкции за изпращане отидете на <http://support.lexmark.com> или се свържете с поддръжка на клиенти.

Пестене на енергия и хартия

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

Еco-Mode (Екологичен режим)

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > Device (Устройство) >  > Power Management (Управление на енергия) >  >
Eco-Mode (Екологичен режим) > 

- 2 Изберете настройка.

Режим на заспиване

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > Device (Устройство) >  > Power Management (Управление на захранването) >  >
Timeouts (Времена на изчакване) >  > Sleep Mode (Режим на заспиване) > 

- 2 Въведете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим на заспиване.

Режим на хибернация

1 От контролния панел се придвижете до:

 > Device (Устройство) >  > Power Management (Управление на захранването) >  > Timeouts (Времена на изчакване) >  > Hibernate Timeout (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация) > 

2 Изберете периода от време, преди принтерът да влезе в режим на хибернация.

Забележки:

- Не забравяйте да събудите принтера от „Режим на хибернация“, преди да изпратите задание за печат.
- Вграденият уебсървър е дезактивиран, когато принтерът е в режим на хибернация.

Регулиране на яркостта на дисплея на принтера

1 От контролния панел се придвижете до:

 > Device (Устройство) >  > Preferences (Предпочитания) > 

2 Изберете **Screen Brightness (Яркост на екрана)** и след това натиснете .

3 Регулирайте настройката и след това натиснете .

Пестене на консумативи

- Отпечатвайте от двете страни на хартията.

Забележка: Двустранният печат е настройка по подразбиране в драйвера на принтера.

- Отпечатвайте няколко страници на един лист хартия.
- Използвайте функцията за предварителен преглед, за да видите как ще изглежда документа, преди да го разпечатате.
- Разпечатайте едно копие на документа, за да проверите съдържанието му и формата за точност.

Рециклиране

Рециклиране на продукти на Lexmark

За да върнете продукти на Lexmark за рециклиране:

1 Отидете на www.lexmark.com/recycle.

2 Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Забележка: Консумативите и хардуерът на принтера, които не са включени в списъка на програмата на Lexmark за събиране и рециклиране, могат да се рециклират чрез местния център за рециклиране.

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Lexmark се стреми непрекъснато към свеждане на опаковките до минимум. По-малкият брой опаковки помага да се гарантира, че принтерите на Lexmark се транспортират по най-ефективния и предпазващ околната среда начин и че има по-малък брой опаковки за изхвърляне. Тези ефективни мерки водят до по-малко емисии на парникови газове, пестят се енергия и природни ресурси. Lexmark също предлага рециклиране на компоненти на опаковки в някои страни или региони. За повече информация отидете на www.lexmark.com/recycle и после изберете вашата страна или регион. Информацията относно наличните програми за рециклиране на опаковки е включена в информацията за рециклиране на продукта.

Картонените опаковки на Lexmark са 100% годни за рециклиране, където съществуват съоръжения за рециклиране на велпапе. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Пяната, която се използва при опаковките на Lexmark, може да се рециклира, където съществуват съоръжения за рециклиране на пена. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Когато върнете касета на Lexmark, можете да използвате повторно кутията, в която сте получили касетата. Lexmark рециклира кутията.

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Програмата на Lexmark за събиране на касети ви позволява да върнете използваните касети безплатно до Lexmark за повторна употреба или рециклиране. Сто процента от празните касети, върнати на Lexmark, се използват повторно или се преработват за рециклиране. Кутиите, които се използват за връщане на касетите, също се рециклират.

За да върнете касети на Lexmark за повторна употреба или рециклиране, следвайте инструкциите, които придружават касетата, и използвайте предплатения етикет за доставка. Можете също да направите следното:

- 1 Отидете на www.lexmark.com/recycle.
- 2 Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Отстраняване на заседнала хартия


Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

- Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.



- Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът печата.
- Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
- Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.




- Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани правилно и не са притиснати плътно към хартията или пликите.
- Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартията.

Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.

- Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.




- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

Идентифициране на места на засядане

Забележки:


- Когато функцията Jam Assist (Подпомагане при засядане) е зададена на On (Вкл.), принтерът автоматично изважда празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете своите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на On (Вкл.) или Auto (Автоматично), принтерът отпечатва повторно заседналите страници.




	Място на заседнала хартия
1	Стандартна изходна тава
2	Задна вратичка
3	Тава [x]
4	Многофункционално подаващо устройство
5	Вратичка А

Засядане на хартия във врата А


1 Отстранете тавата.




2 Отворете вратичка А.



3 Отстранете касетата с тонер.



4 Отстранете модула за изображения.



Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.





5 Отстранете заседналата хартия.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.




6 Вкарайте модула за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.



7 Вкарайте касетата с тонер.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.



8 Затворете вратичка А.


9 Поставете тавата.

Заседнала хартия в задната вратичка

1 Отворете задната вратичка.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.



2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.




3 Затворете задната вратичка.

Заседнала хартия в стандартната изходна тава


Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.




Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

- 1 Отстранете тавата.



- 2 Отстранете заседналата хартия.


Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



- 3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в тавите

- 1 Отстранете тавата.



- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



- 3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

- 1 Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство.
- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.



4 Заредете хартия и регулирайте водача на хартията.



Откриване и отстраняване на неизправности

Проблеми с мрежовата връзка

не може да отвори вграденият уеб сървър

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 2.	Включете принтера.
Стъпка 2 Уверете се, че IP адресът на принтера е правилен. За преглед на IP адреса на принтера: • От началния екран • От раздела „TCP/IP“ в менюто „Мрежи/портове“ • Като разпечатате страница за настройка на мрежа или страница с настройки на менюто и след това откриете раздела „TCP/IP“ Забележка: IP адресът се показва като четири числа, разделени с точки, например 123.123.123.123. Правилен ли е IP адресът на принтера?	Отидете на стъпка 3.	Въведете правилния IP адрес в полето за адрес.
Стъпка 3 Проверете дали използвате поддържан браузър: • Internet Explorer® версия 9 или по-нова • Microsoft Edge™ • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later Поддържа ли се вашият браузър?	Отидете на стъпка 4.	Инсталирайте поддържан браузър.
Стъпка 4 Проверете дали мрежовата връзка работи. Работи ли мрежовата връзка?	Отидете на стъпка 5.	Свържете се с вашия администратор.
Стъпка 5 Уверете се, че кабелните връзки към принтера и сървъра за печат са добре фиксирани. За повече информация вижте документацията доставена с принтера. Добре ли са фиксирани кабелните връзки?	Отидете на стъпка 6.	Фиксирайте добре кабелните връзки.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 Проверете дали са забранени уеб прокси сървърите. Забранени ли са уеб прокси сървърите?	Отидете на стъпка 7.	Свържете се с вашия администратор.
Стъпка 7 Влезте във вградения уеб сървър. Отвори ли се Embedded Web Server?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проверка на свързването на принтера

- 1 От контролния панел се придвижете до:



- 2 Изберете **Страница за настройка на мрежа** и след това натиснете **OK**.

- 3 Проверете първия раздел на Страница за настройка на мрежа и потвърдете, че състоянието е Свързано.

Ако състоянието е Не е свързано, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е разкачен или дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.

Проблеми с консумативите

Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера

За да разрешите този проблем, купувайте касети за правилния регион, отговарящ на региона на принтера, или касети, които могат да се използват в целия свят.

- Първата цифра след 42 в съобщението посочва региона на принтера.
- Втората цифра след 42 в съобщението посочва региона на касетата.

Региони на касета с тонер и принтер

Регион	Цифров код
За целия свят или за неопределен регион	0
Северна Америка (САЩ, Канада)	1
Европейско икономическо пространство, Западна Европа, Северни държави, Швейцария	2
Азиатско-тихоокеански регион	3
Латинска Америка	4
Останалата част от Европа, Близкия изток, Африка	5
Австралия, Нова Зеландия	6
Невалиден регион	9

Забележка: За да откриете регионалните настройки на принтера и касетата с тонер, отпечатайте тестовите страници за качество на печат. От контролния панел се придвижете до: **Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Отпечатване на тестови страници за качество)**.

Консумативи, които не са на Lexmark

Принтерът установи поставен консуматив или част, която не е от Lexmark.

Вашият принтер Lexmark е разработен за най-добра работа с оригинални консумативи и части на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти.

Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с доставчици и части на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват доставчици или части на трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди Вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети: Използването на консумативи или части от трети страни може да повлияе на гаранционния обхват. Щети, причинени от използването на консумативи или части от трети страни, може да не се покриват от гаранцията.

За да приемете някои или всички от тези рискове и да използвате неоригинални консумативи или части за принтера си, натиснете и задръжте едновременно за 15 секунди **X** и  на контролния панел на принтера.

Ако не желаете да приемате тези рискове, отстранете консумативите или частите на трети страни и след това поставете в принтера си оригинални консумативи или части на Lexmark. За повече информация вижте ["Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark" на стр. 60](#).

Ако принтерът не печата след едновременно натискане и задържане на **X** и  за 15 секунди, нулирайте брояча за използването на консумативи.

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Device** (Устройство) >  > **Maintenance** (Поддръжка) >  > **Config Menu** (Меню за конфигурация) >  > **Supply Usage And Counters** (Използване на консумативи и броячи) > 

- 2 Изберете частта или консуматива, който искате да нулирате, след което изберете **Start** (Старт) > .
- 3 Прочетете предупредителното съобщение и след това изберете **Continue** (Продължаване) > .
- 4 Натиснете и задръжте едновременно **X** и  за 15 секунди, за да изчистите съобщението.

Забележка: Ако не успеете да нулирате броячите за използване на консумативи, тогава върнете елемента до мястото на закупуване.

Проблеми с подаването на хартия

Пликът се запечатва при отпечатване

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Използвайте плик, който е съхраняван в суха среда. Забележка: Отпечатването на пликове при силно овлажнено съдържание може да запечата предкрилката. б Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Уверете се, че типът хартия е зададен на Плик. От контролния панел се придвижете до:  > Paper (Хартия) >  > Tray Configuration (Конфигурация на тава) >  > Paper Size/Type (Размер/тип на хартия) >  б Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Отпечатването с колиране не работи

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а От контролния панел се придвижете до:  > Оформление на >  > печат >  б Изберете Колиране и след това натиснете . в Задайте Колиране на Вкл. и след това натиснете . г Отпечатайте документа. Документът правилно ли е колиран?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Отворете диалоговия прозорец Печат от документа, който искате да отпечатате и след това изберете Колиране. б Отпечатайте документа. Документът правилно ли е колиран?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Намалете броя на страниците за отпечатване. б Отпечатайте документа. Правилно ли са колирани страниците?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Свързването на тавите не работи

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали хартията в тавите е с еднакъв размер и от един и същи тип. б Проверете дали водачите на хартията са позиционирани правилно. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а От контролния панел се придвижете до:  > Paper (Хартия) >  > Tray Configuration (Конфигурация на тава) >  > Paper Size/Type (Размер/тип на хартия) >  б Задайте размера и типа хартия да съвпадат с хартията, заредена в свързаните тави. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Уверете се, че Тавата се свързва е зададено на Автоматично. За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 17 . б Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Хартията често засяда

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете тавата. б Проверете дали хартията е заредена правилно. Забележки: - Уверете се, че водачите на хартия са позиционирани правилно. - Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията. - Уверете се, че отпечатват на препоръчаните тип и размер хартия. в Поставете тавата. г Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а От контролния панел се придвижете до:  > Paper (Хартия) >  > Tray Configuration (Конфигурация на тавата) >  > Paper Size/Type (Размер/тип на хартия) >  б Задайте правилния размер и вид на хартията. в Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Заседналите страници не се отпечатват повторно

Действие	Да	Не
1 От контролния панел се придвижете до:  > Известия >  2 От менюто за възстановяване на засядане на принтера, изберете On (Вкл.) или Auto (Автоматично), след което натиснете . Заседналите страници отпечатват ли се отново?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проблеми с печата

Качеството на печат е лошо

Празни или бели страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 a Отстранете всички опаковъчен материал, който е останал на модула за изображения. 1 Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. 2 Проверете модула за изображения за признаци на повреда и го заменете при необходимост. Забележка: Уверете се, че контактите на барабана на фотопроводника не са изкривени или изместени. 3 Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера. 4 Поставете модула за изображения и след това поставете касетата с тонер. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 3 .	Проблемът е решен.
Стъпка 3 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. a От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмно отпечатване




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Намалете тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете дали хартията разполага с текстурирано, или грубо покритие. Отпечатвате ли върху текстурирана или груба хартия?	Отидете на стъпка 5.	Отидете на стъпка 6.
Стъпка 5 а Заменете текстурираната хартия с обикновена хартия. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 8.	Проблемът е решен.
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Фините линии не се отпечатват правилно



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Регулирайте настройките за качество на печат. 1 От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество > Подобряване на пикселите > Шрифтове 2 Регулирайте тъмнината на тонера на 7. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество б Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Прегъната или намачкана хартия




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Сив фон



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. б Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. а От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 5 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 6 .	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Светли хоризонтални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.


Действие	Да	Не
а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли хоризонтални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Грешни полета



Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите на хартията до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти.

Светло отпечатване



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. а От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Натиснете всяка страна на ролката за прехвърляне, разположена под модула за изображения, за да проверите дали потъва и се връща обратно на мястото си.  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете. в Ако ролката на прехвърлящото устройство не потъва и не се връща обратно на мястото си, извадете я и отново я поставете. 1 Дръпнете нагоре единия край на ролката на прехвърлящото устройство и после го натиснете надолу, докато <i>щракне</i> на място. 2 Ако е необходимо, повторете това действие и с другия край. г Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера, и след това го поставете. д Вкарайте касетата с тонер. е Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. ж Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 а Ако проблемът възникне след инсталиране на нов комплект за поддръжка, тогава проверете дали ролката за прехвърляне, включена в комплекта, е инсталирана. Забележка: Заменете ролката за прехвърляне, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 Вижте състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Наближава ли края на експлоатационния срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 8.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Издавана разпечатка и точки



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Издавана ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 Проверете принтера за замърсяване от протекъл тонер. Има ли в принтера протекъл тонер?	Отидете на стъпка 4.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Сменете касетата с тонер. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Вижете състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Почти изтекъл ли е експлоатационният срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 5.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Набръчкване на хартията



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Извадете хартия от тавата и обърнете хартията. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изкривени или наклонени разпечатки



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Проверете гумата за поемане в тавата за признаци на повреда и замърсяване и я заменете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Повтарящи се дефекти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 С използване на Тестови страници за качество на печат проверете дали разстоянието между повтарящите се дефекти е равно на някое от следните: • 97 mm (3,82 инча) • 47 mm (1,85 инча) • 38 mm (1,5 инча) Съвпада ли разстоянието между повтарящите се дефекти с някои от измерванията?	Отидете на стъпка 2.	Запишете си разстоянието и след това се свържете с поддръжката на клиенти .
Стъпка 2 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Повтарящите се дефекти появяват ли се?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изцяло черни страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения. Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете модула за изображения за признаци на повреда. Без повреди ли е модулът за изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изрязан текст или изображения




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Тонерът се изтрива лесно




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Тонерът изтрива ли се лесно?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Тонерът изтрива ли се лесно?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмни вертикални ленти




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Поставете модула за изображения и след това поставете касетата. в Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения. Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Проверете дали навлиза ярка светлина от дясната страна на принтера и го преместете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Вертикални тъмни линии или черти




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**


страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това инсталирайте отново модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмни вертикални черти с липса в разпечатката



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 a Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Светли вертикални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
a Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Вертикални бели линии



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Бавно отпечатване

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Уверете се, че принтерът не е в Екологичен режим и Безшумен режим. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на заредената в тавата хартия. • Можете също да промените настройките от меню Хартия на контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Намалете броя на страниците за отпечатване. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Свържете кабела на принтера безопасно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнителния компонент или другото мрежово устройство. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а От меню Качество на контролния панел задайте Разделителна способност на 600 dpi. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Уверете се, че принтерът не прегрява. Забележки: • Оставете принтера да се охлади след много дълго задание за печат. • Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте "Избор на място за принтера" на стр. 9. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 7 а Добавете още памет на принтера. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Заданията за печат не се отпечатват

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отворете диалоговия прозорец "Отпечатване" от документа, който се опитвате да отпечатате, и проверете дали сте избрали правилния принтер. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Проверете дали принтерът е включен. б Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея. в Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Проверете дали портовете работят и дали кабелите са добре свързани към компютъра и принтера. За повече информация вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Премахнете и повторно инсталирайте драйвера за принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Принтерът не отговаря

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрическия контакт.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Проверете дали електрическият контакт не е изключен от превключвател или прекъсвач. Изключен ли е електрическият контакт от превключвател или прекъсвач?	Включете превключвателя или рестартирайте прекъсвача.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 4.	Включете принтера.
Стъпка 4 Проверете дали принтерът се намира в режим „Заспиване“ или в режим „Хибернация“. Намира ли се принтерът в режим „Заспиване“, или в режим „Хибернация“?	Натиснете бутона за захранване, за да събудите принтера.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 Проверете дали кабелите, свързващи принтера и компютъра, са включени в правилните портове. В правилните портове ли са включени кабелите?	Отидете на стъпка 6.	Включете кабелите в правилните портове.
Стъпка 6 Изключете принтера, инсталирайте хардуерните опции и след това го включете отново. За повече информация вижте документацията на опцията. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 7.
Стъпка 7 Инсталирайте правилния драйвер на принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 8.

Действие	Да	Не
Стъпка 8 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Регулиране на тъмнотата на тонера

1 От контролния панел се придвижете до:



2 Изберете **Тъмнина на тонера** и след това натиснете **OK**.

3 Регулирайте настройката и след това натиснете **OK**.

Заданието се отпечатва от грешната тава или върху грешната хартия

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали печатате върху правилната хартия. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Отидете на стъпка 2.	Заредете правилния размер и вид на хартията.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележка: Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до: б Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. в Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Проверете дали тавите са свързани. За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 17. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е от правилната тава?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Свързване с поддръжка на клиенти

Преди да се свържете с поддръжка на клиенти, се уверете, че разполагате със следната информация:

- Проблеми с принтера
- Съобщение за грешка
- Тип на модела на принтера и сериен номер

Отидете на <http://support.lexmark.com>, за да получавате поддръжка по имейл или чат или прегледайте библиотеката от ръководства, документация за поддръжка, драйвери и други изтегляния.

Техническа поддръжка през телефона също е достъпна. За САЩ или Канада използвайте 1-800-539-6275. За други държави или региони отидете на <http://support.lexmark.com>.

Надстройване и миграция

Хардуер

Налични вътрешни опции

- Запис на данни на потребителя
- Карти за шрифт


Достъп до контролерната платка



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.



4 Затворете капака за достъп.

5 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

6 Включете принтера.

Инсталиране на карта с памет


⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

1 Изключете принтера.

2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

3 Отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.



- 4 Извадете картата с памет.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

- 5 Вкарвайте картата с памет, докато не *щракне* на място.



- 6 Затворете капака за достъп до контролерната платка.

- 7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


- 8 Включете принтера.

Инсталиране на допълнителна карта

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори.



- 4 Освободете допълнителната карта.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

- 5 Избутайте добре картата до мястото ѝ.



Забележка: Конекторът на картата трябва да докосва по цялата си дължина и да бъдат поставен с лице срещу контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Неправилната инсталация на картата може да повреди картата и контролерната платка.

- 6 Затворете капака за достъп.
- 7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 8 Включете принтера.

Инсталиране на допълнителни тави

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.


- 3 Извадете допълнителната тава и след това отстранете опаковъчния материал.

Забележка: Ако допълнителните тави вече са инсталирани, отключете ги от принтера, преди да го повдигнете. Не се опитвайте да вдигнете принтера и тавите едновременно.

- 4 Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато *щракне* на място.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.



- 5 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 6 Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте "[Добавяне на налични опции в драйвера за принтера](#)" на стр. 129.

Софтуер

Инсталиране на софтуера на принтера

- Сдобийте се с копие от инсталационния пакет на софтуера.
 - От CD със софтуера, който се доставя с принтера.
 - Отидете на <http://support.lexmark.com> и след това изберете принтера и операционната система.

2 Стартирайте инсталиращата програма и след това следвайте инструкциите на екрана на компютъра.

3 Потребителите на Macintosh трябва да добавят принтера.

Забележка: Вижте IP адреса на принтера в раздела „TCP/IP“ в менюто „Мрежи/портове“.

Добавяне на налични опции в драйвера за принтера

За потребители на Windows

1 Отворете папката с принтери.

2 Изберете принтера, който искате да актуализирате, и извършете едно от следните действия:

- За Windows 7 или по-нова версия изберете **Printer properties** (Свойства на принтера).
- За по-ранни версии изберете **Properties** (Свойства).

3 Отидете до раздела Configuration (Конфигурация), след което изберете **Update Now - Ask Printer** (Актуализиране сега – Допитване до принтера).

4 Приложете промените.

За потребители на Macintosh

1 От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до Вашия принтер и изберете **Options & Supplies** (Опции и консумативи).

2 Отидете до списъка с хардуерни опции, след което добавете всички инсталирани опции.

3 Приложете промените.

Фърмуер

Експортиране или импортиране на конфигурационен файл

Може да експортирате конфигурационните настройки на Вашия принтер в текстов файл и след това да импортирате файла, за да приложите настройките на други принтери.

1 Отворете уеббраузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уебстраницата правилно.

2 Експортирайте или импортирайте конфигурационен файл за едно или множество приложения.

За едно приложение

a От вградения уебсървър кликнете върху **Apps** (Приложения) > желаното приложение > **Configure** (Конфигуриране).

b Кликнете върху **Export** (Експортиране) или **Import** (Импортиране).

За множество приложения

- а** От вградения уебсървър кликнете върху **Export Configuration** (Експортиране на конфигурация) или **Import Configuration** (Импортиране на конфигурация).
- б** Следвайте инструкциите на екрана.

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

За повече информация относно актуализирането на фърмуера на устройството се свържете с вашия представител на Lexmark.

- 1** От вградения уеб сървър щракнете върху **Настройки > Устройство > Актуализиране на фърмуера**.
- 2** Придвижете се до необходимия файл за запис на данни.
- 3** Приложете промените.

Известия

Информация за продукта

Име на продукта:

Принтери Lexmark B2338dw, Lexmark B2442dw, Lexmark M1242, Lexmark MS321dn, Lexmark MS421dn, Lexmark MS421dw

Тип на машината:

4600

Модел(и):

230, 238, 430, 438, 490

Известие за нова версия

Септември 2018 г.

Следващият параграф не важи за страни, в които такива разпоредби противоречат на закона: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои щати не допускат отказ от изрични или мълчаливи гаранции за определени сделки; поради тази причина настоящата декларация може да не се отнася за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел да подсказва, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

За техническа поддръжка на Lexmark, посетете <http://support.lexmark.com>.

За информация за консумативи и файлове за изтегляне, посетете www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

Търговски марки

Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lexmark International, Inc. в Съединените щати и/или други държави.

Google Cloud Print и Google Chrome са търговски марки на Google Inc. Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store и Safari са търговски марки на Apple Inc. AirPrint и логотипът AirPrint са търговски марки на Apple, Inc.

Microsoft, Windows и Internet Explorer са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на групата компании Microsoft в САЩ и други страни.

Mopria®, емблемата на Mopria® и емблемата на Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и сервизни марки на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неоторизираното използване е строго забранено.

PCL® е регистрирана търговска марка на Hewlett-Packard Company. PCL е обозначение на Hewlett-Packard Company за набор от команди (език) и функции на принтера, включени в нейните принтери. Този принтер е разработен, за да бъде съвместим с езика PCL. Това означава, че принтерът разпознава командите на PCL, използвани в различни програмни приложения и че принтерът дублира функциите, които отговарят на командите.

PostScript е регистрирана търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Известия за лицензиране

Всички известия за лицензиране, свързани с този продукт, може да бъдат разгледани от компактдиска:\NOTICES директория на компактдиска за инсталиране на софтуер.

Нива на емисии на шум

Следните измервания са направени в съответствие с ISO 7779 и отчетени в съответствие с ISO 9296.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Средно еднометрово звуково налягане, dBA	
Отпечатване	Едностранно: 54 (MS321, B2338), 55 (MS421, M1242, B2442); Двустранно: 53 (MS321, B2338), 54 (MS421, M1242, B2442)
Сканиране	Няма
Копиране	Няма
Готово	14

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)



Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Ако имате допълнителни въпроси относно възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на www.lexmark.com за телефонния номер на вашето търговско представителство.

Изхвърляне на продукта

Не изхвърляйте принтера или консумативите по същия начин като нормален домашен боклук. Консултирайте се с местните власти относно изхвърляне и рециклиране.

Известие за чувствителност към статично електричество



Този символ обозначава части, чувствителни към статично електричество. Не докосвайте зоните около тези символи, преди първо да докоснете метална повърхност в зона, далеч от символа.

За да предотвратите повреди от електростатичен разряд при извършване на задачите по поддръжка, като например почистване на заседнала хартия или подмяна на консумативи, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

ENERGY STAR (ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА)

Всеки продукт на Lexmark, обозначен със символа ENERGY STAR – върху самия продукт или символът, появяващ се върху екрана при стартиране – отговаря на изискванията ENERGY STAR на Агенцията за

защита на околната среда (Environmental Protection Agency), както е конфигуриран при изпращането от Lexmark.



Информация за температурата

Околна работна температура	от 10 до 32°C (от 50 до 90°F)
Температура на транспортиране	от -20 до 40°C (от -4 до 104°F)
Температура на съхранение и относителна влажност	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F) от 8 до 80% относителна влажност

Известие за лазера

Принтерът е сертифициран в САЩ в съответствие с изискванията на DHHS 21 CFR, глава I, подглава J за лазерни продукти клас I (1), а в останалите държави е сертифициран като лазерен продукт клас I, отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2014.

Лазерните продукти клас I не се смятат за опасни. Принтерът съдържа вътрешен лазер клас IIIb (3b) AlGaInP, който номинално е 15 миливата, работещ в областта на дължина на вълната от 650 – 670 нанометра и е поместен в модул на печатащата глава, който не подлежи на обслужване. Лазерната система и принтерът са създадени по начин, който не позволява никакъв достъп на хора до лазерна радиация над клас I по време на нормална работа, при поддръжка от потребителя или при определени сервизни условия.

Потребление на енергия

Потребление на енергия от продукта

Следната таблица представя характеристиките на потреблението на енергия на продукта.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Режим	Описание	Потребление на енергия (ватове)
Отпечатване	Продуктът генерира продукция от хартия от входящото електричество.	Едностранно: 520 (MS321, B2338), 570 (MS421, M1242, B2442); Двустранно: 315 (MS321, B2338), 345 (MS421, M1242, B2442)
Копиране	Продуктът генерира продукция от хартия от оригиналните документи от хартия.	Няма
Scan (Сканиране)	Продуктът сканира документи от хартия.	Няма

Режим	Описание	Потребление на енергия (ватове)
Готово	Продуктът чака задание за печат.	7 (MS321, B2338), 7,5 (MS421, M1242, B2442)
Режим на заспиване	Продуктът е в режим на пестене на енергия от високо ниво.	1,8 (MS321, B2338), 1,6 (MS421, M1242, B2442)
Хибернация	Продуктът е в режим на пестене на енергия от ниско ниво.	0,1
Изкл.	Продуктът е включен в електрически контакт, но захранването е спряно.	0,1

Нивата на потребление на енергия, показани в предишната таблица, представят усреднени измервания за време. Мигновените изтегляния на енергия може да са значително по-високи от средното.

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Режим на заспиване

Този продукт притежава режим за пестене на енергия, наречен *Режим на заспиване*. Режимът на заспиване спестява енергия, като намалява консумацията на енергия по време на продължителни периоди на бездействие. Режимът на заспиване се включва автоматично, след като продуктът не се използва за определен период от време, наречен *Време на изчакване за активиране на режима на заспиване*.

Стойностите по подразбиране на времето на изчакване за този продукт са (в минути):	15
--	----

Чрез използването на менютата за конфигурация времето на изчакване за активиране на режима на заспиване може да бъде зададено на между 1 и 120 минути. Задаването на времето на изчакване на ниска стойност намалява консумацията на енергия, но може да увеличи времето за реакция на продукта. Задаването на времето на изчакване на висока стойност запазва бърза скоростта на реакция, но се изразходва повече енергия.

Режим Хибернация

Този продукт притежава работен режим за изключително ниска консумация на енергия, наречен *Режим на хибернация*. При работа в режим на хибернация всички други системи и устройства се изключват безопасно.

Режимът на хибернация може да бъде активиран по един от следните начини:

- Чрез времето на изчакване за активиране на хибернация
- Чрез режими за планиране на захранването

Фабрично зададено време на изчакване за активиране на хибернация за този продукт във всички страни или региони	3 дни
--	-------

Периодът от време, който принтерът изчаква след отпечатването на задание, преди да влезе в режим на хибернация, може да бъде зададен между един час и един месец.

Режим „Изключен“

Ако режимът „Изключен“ на този продукт все пак изразходва малко количество енергия, извадете захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекратите напълно потреблението на енергия.

Общ разход на енергия

Понякога е полезно да се пресметне общият разход на енергия на продукта. Тъй като разходът на енергия се измерва във ватове, за да се пресметне разходът на енергия, трябва да се умножи разходът на енергия по времето, което продуктът използва във всеки режим. Общият разход на енергия на продукта е равен на сумата от разхода на енергия във всеки режим.

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Този раздел съдържа нормативна информация, която се отнася само за безжичните модели.

Ако имате съмнение дали Вашият модел е безжичен, отидете на <http://support.lexmark.com>.

Известие за модулен компонент

Моделите с безжична връзка съдържат един от следните модулни компоненти:

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-LEXM07001

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M08-001; FCC ID: IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

За да определите кой модулен компонент е инсталиран във Вашия продукт, вижте етикета на действителния продукт.

Излагане на радиочестотно лъчение

Радиационното излъчване на това устройство е много под ограниченията за радиочестотно излъчване, налагани от ФКС и други регулаторни органи. Между антената и човек трябва да се спазва минимално разстояние от 20 см (8 инча), за да отговаря това устройство на изискванията на ФКС за радио-честотно лъчение и на тези и другите регулаторни органи.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие със защитните изисквания на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС на Съвета на ЕК относно сближаването и хармонизацията на законодателството на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост, безопасността на електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението, относно екодизайна на свързаните с енергопотребление продукти и ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена

на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Този продукт удовлетворява ограниченията от Клас В на EN 55022 и EN55032 и изискванията за безопасност на EN 60950-1 или EN 62368-1.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие с изискванията за защита на Директива 2014/53/ЕС на Съвета на ЕО относно сближаването и хармонизирането на законодателството на държавите членки във връзка с радиосъоръженията.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Съвместимостта е обозначена със знака CE:



Заявление на ЕС относно работните честотни ленти на радиопредавателя и максимална RF мощност

Този радиопроduct предава по лента с честота 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz) в ЕС. Максималната EIRP изходна мощност, включително усилване на антената, е ≤ 20 dBm.

Индекс

А

AirPrint
използване 22

Е

Eco-Mode (Екологичен режим)
настройка 74
Ethernet порт 11

Г

Google Cloud Print
използване 21

U

USB порт на принтера 11

W

Wi-Fi Protected Setup
безжична мрежа 58
Wi-Fi мрежа
дезактивиране 59

А

актуализиране на фърмуера
файл за запис на данни 130

Б

безжична мрежа 57
Wi-Fi Protected Setup 58
свързване на принтера с 57
бележки за FCC 136
бели линии 116
бели страници 93
бройчи за използването на
консумативи
нулиране 89

В

вертикални тъмни линии на
разпечатките 114
вертикални черти на
разпечатките 114
възстановяване на
стандартните фабрични
настройки 55

вътрешни опции
запис на данни на
потребителя 123
инсталиране 126
карта с памет 124
карти за шрифт 123
вътрешни опции, добавяне
драйвер за принтера 129

Г

гнездо за захранващия
кабел 11
гуми за поемане
замяна 67

Д

дезактивиране на Wi-Fi
мрежата 59
дисплей на принтера
регулиране на яркостта 75
добавяне на вътрешни опции
драйвер за принтера 129
добавяне на опции за хардуер
драйвер за принтера 129
документи, отпечатване
от компютър 21
от мобилно устройство 21, 22
допълнителна карта
инсталиране 126
достъп до платката на
контролера 123
драйвер за принтера
опции за хардуер,
добавяне 129

Е

експортиране на
конфигурационен файл
използване на вградения
уебсървър 129
енергозависима памет 55
изтриване 54
енергонезависима памет 55
изтриване 54
етикети
размер 14

З

Заменете касетата,
несъответствие с региона на
принтера 88
замяна на гумите за
поемане 67
замяна на модула на
поемашката ролка 69
зареждане
многофунк. подав. у-во 16
зареждане на пликове
в многоцелевото подаващо
устройство 16
зареждане на тави 14
заседания на хартия,
отстраняване
в стандартната изходна
тава 83
заседнала хартия
избягване 77
заседнала хартия в задната
врата 82
заседнала хартия в
многофункционалното
устройство за подаване 85
заседнала хартия в тавите 85
заседнала хартия,
отстраняване
в задната врата 82
в многоцелевото подаващо
устройство 85
в устройството за двустранен
печат 84
тави 85
засядане на хартия
избягване 77
засядане на хартия в
устройството за двустранен
печат 84
засядане на хартия във врата
А 79
засядане на хартия,
отстраняване
в многоцелевото подаващо
устройство 85
в стандартната изходна
тава 83

в устройството за двустранен
печат 84
тави 85
защитаване на паметта на
принтера 55

И

идентифициране на места на
засядане на хартията 78
избор на място за принтера 9
известия 132, 133, 134, 135,
136
известия за лъчения 132, 136
известявания за консумативи
конфигуриране 62
изкривен печат 107
използване
оригинални консумативи на
Lexmark 60
оригинални части на
Lexmark 60
изтриване на паметта на
принтера 54, 55
изцапана разпечатка 104
изявление за
енергозависимост 55
икономичен режим
настройка 74
импортиране конфигурационен
файл
използване на вградения
уебсървър 129
инсталиране на допълнителна
карта 126
инсталиране на карта с
памет 124
инсталиране на софтуера на
принтера 128
информация за
безопасност 6, 7
информация за принтера
намиране 8

К

карта на менюто 23
карта с памет
инсталиране 124
картон за картички
размер 14
касети с тонер
рециклиране 76

консумативи
пестене 75
Консумативи, които не са на
Lexmark 89
консумативи, поръчка
тонер касета 60
контролен панел
бутони 12
използване 12
светлинен индикатор 12
конфигурации на принтера 10
конфигуриране на
уведомления за
консумативи 62
конфигуриране на
универсални настройки за
хартия 14

М

меню
802.1x 49
Ethernet 44
Google Cloud Print 51
HTML 37
IPSec 48
PCL 35
PDF 35
PostScript 35
SNMP 47
TCP/IP 45
ThinPrint 51
USB 50
Wi-Fi Direct 52
XPS 34
Възстановяване на фабрични
настройки 27
Известия 25
Изображение 38
Изпратена до Lexmark
информация 27
Изтр. при неизправност 30
Информация за този
принтер 30
Качество 32
Конфигур. тава 38
Конфигуриране на LPD 49
Меню за конфигурация 28
Мрежа 53
Настройка 32
Настройки на HTTP/FTP 50
Откриване и отстраняване на
неизправности 53

Отчитане задан. 33
Оформление 30
Панел Remote Operator
(Дистанционен оператор) 24
Печат 53
Преглед на мрежата 40
Предпочитания 23
Стр. с настр. на меню 52
Типове носители 40
Универсална настройка 39
Управление на
захранването 26
Устройство 53
меню Ethernet 44
Меню Wireless (Безжична
връзка) 41
Меню за възстановяване на
настройки по подразбиране 27
менюта
Безжично 41
менюта на принтера 23
Метод с натискане на бутон 58
метод с персонален
идентификационен номер 58
многофунк. подав. у-во
зареждане 16
Мобилен печат на Lexmark
използване 21
мобилно устройство
отпечатване от 21, 22
модул на поемащата ролката
замяна 69

Н

намачкана хартия 97
намиране на заседнала
хартия 78
намиране на слота за
защита 54
настройки за опазване на
околната среда 74
настройки на принтера
възстановяване на
фабричните настройки 55
не може да отвори вграденият
уеб сървър 87
неотпечатани задания за
печат 119
нива на емисии на шум 132
нулиране
броячи за използването на
консумативи 89

нулиране на броячите за използването на консумативи 89

О

опции за хардуер, добавяне драйвер за принтера 129
откриване на допълнителна информация за принтера 8
отпечатване
от компютър 21
от мобилно устройство 21
списък с образци на шрифтове 22
Стр. с настр. на меню 53
отпечатване на списък с образци на шрифтове 22
отпечатване на страница за настройка на мрежа 88
отпечатване от вашия принтер 21
отстраняване на заседнала хартия
във врата А 79
отстраняване на неизправности
не може да отвори вграденият уеб сървър 87
принтерът не отговаря 120
отстраняване на неизправности на печата
бавно отпечатване 117
грешни полета 101
задания за печат върху неправилната хартия 121
задания за печат от неправилната тава 121
заданията за печат не се отпечатват 119
заседналите страници не се отпечатват повторно 93
отпечатването с колиране не работи 90
пликът се запечатва при отпечатване 90
свързването на тавите не работи 91
хартията често засяда 92
отстраняване на неизправности с качеството на печата
вертикални бели линии 116

вертикални тъмни линии или черти 114
изкривена или наклонена разпечатка 107
изрязан текст или изображения 110
изцапана разпечатка и точки 104
изцяло черни страници 108
набръчкване на хартията 105
повтарящи се дефекти 107
празни или бели страници 93
прегъната или намачкана хартия 97
светли вертикални ленти 116
светли хоризонтални ленти 100
светло отпечатване 102
сив фон върху разпечатките 98
тонерът се изтрива лесно 111
тъмни вертикални ленти 112
тъмни вертикални черти с липса в разпечатката 115
тъмно отпечатване 94
фините линии не се отпечатват правилно 96
отстраняване на неизправности, качество на печата
вертикални бели линии 116
вертикални тъмни линии или черти 114
изкривена или наклонена разпечатка 107
изрязан текст или изображения 110
изцапана разпечатка и точки 104
изцяло черни страници 108
набръчкване на хартията 105
повтарящи се дефекти 107
празни или бели страници 93
прегъната или намачкана хартия 97
светли вертикални ленти 116
светли хоризонтални ленти 100
светло отпечатване 102
сив фон върху разпечатките 98
тонерът се изтрива лесно 111

тъмни вертикални ленти 112
тъмни вертикални черти с липса в разпечатката 115
тъмно отпечатване 94
фините линии не се отпечатват правилно 96
отстраняване на неизправности, отпечатване бавно отпечатване 117
грешни полета 101
задания за печат върху неправилната хартия 121
задания за печат от неправилната тава 121
заданията за печат не се отпечатват 119
заседналите страници не се отпечатват повторно 93
отпечатването с колиране не работи 90
пликът се запечатва при отпечатване 90
свързването на тавите не работи 91
хартията често засяда 92

П

памет на твърдия диск на принтера 55
пестене на консумативи 75
платка на контролера достъп до 123
пликове
размер 14
поддръжката на клиенти осъществяване на контакт 122
поддържани размери хартия 18
поддържани тегла на хартията 20
поддържани типове хартия 19
подмяна на консумативи
тонер касета 63
фотобарабан 65
портове на принтера 11
поръчване
тонер касета 60
фотобарабан 62
почистване
външни части на принтера 59

вътрешни части на
принтера 59
почистване на принтера 59
празни страници 93
прегъната хартия 97
предотвратяване на
засядането на хартия 77
прекъсване на връзката между
тавите 17
преместване на
принтера 9, 73
принтер
избор на място 9
минимални свободни
пространства 9
транспортиране 74
принтерът не отговаря 120
проверка на свързването на
принтера 88
проверка на състоянието
консумативи 60
части 60

Р

разпечатка с изкривяване 107
регулиране на тъмнотата на
тонера 121
регулиране на яркостта на
дисплея на принтера 75
Режим на заспиване
настройка 74
Режим на хибернация
настройка 74
рециклиране
касети с тонер 76
опакровки на Lexmark 76
продукти на Lexmark 75

С

светлина на бутона за
захранване
запознаване със
състоянието 13
светлинен индикатор
запознаване със
състоянието 13
свързване на кабели 11
свързване на принтера
с безжична мрежа 57
свързване на тави 17

свързване с безжична мрежа
чрез метода с PIN 58
чрез метода с натискане на
бутон 58
свързване с поддръжката на
клиенти 122
слот за защита
намиране 54
софтуер на принтера,
инсталиране 128
специални печатни носители
настройка на размера на
хартията 14
настройка на типа хартия 14
списък с образци на
шрифтове
отпечатване 22
Стр. с настр. на меню
отпечатване 53
съобщения на принтера
Заменете касетата,
несъответствие с региона на
принтера 88
Консумативи, които не са на
Lexmark 89
състояние на принтера 13
състояние на части и
консумативи 60

Т

тави
зареждане 14
инсталиране 127
Тестови страници за качество
на печат 53
тонер касета
замяна 63
поръчване 60
точки на разпечатката 104
транспортиране на
принтера 74
тъмнота на тонера
регулиране 121

У

Универсални настройки за
хартия
конфигуриране 14
Услуга за печат Morgia
използване 21

Ф

фотобарабан
замяна 65
поръчване 62
фърмуер
актуализиране 130

Х

хардуерни опции
тави 127

Я

яркост на дисплея на
принтера
регулиране 75