

Supplies Guide מדריך לחומרים
(מתכלים)
 עמוד 2 מתוך 7

Fuser			מודול העברה		
34.6 מ"מ	110.0 מ"מ	95.0 מ"מ	55.0 מ"מ	78.5 מ"מ	37.7 מ"מ
1.36 אינץ'	4.33 אינץ'	3.74 אינץ'	2.17 אינץ'	3.09 אינץ'	1.48 אינץ'

Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 3 מתוך 7



Supplies Guide מדריך לחומרים


(מתכלים)

עמוד 4 מתוך 7

Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 5 מתוך 7



Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 6 מתוך 7

Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 7 מתוך 7