

Příručka pro FTP

Poznámka: Skenování dokumentů je možné přímo na FTP server, ale pouze na jeden FTP server současně.

Skenování na adresu serveru FTP pomocí číselné zkratky

- 1 Položte předlohu lícem nahoru, krátkou stranou napřed, do zásobníku podavače ADF, nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

Poznámky:

- Do zásobníku podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Po správném vložení papíru se rozsvítí kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do zásobníku podavače ADF, nastavte vodící lišty.
- 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko # a potom zadejte číselnou zkratku FTP serveru.


- 4 Stiskněte tlačítko .

Skenování na adresu FTP serveru pomocí ovládacího panelu

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Po správném vložení papíru se rozsvítí kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.
- 3 Stisknutím tlačítka šipka nahoru nebo dolů na ovládacím panelu tiskárny přejděte na položku **Zástupci** a poté stiskněte tlačítko .

- 4 Stiskněte položku **Zástupci pro FTP** >  > vyberte jméno příjemce >  nebo .

Poznámka: Zástupce lze vytvořit pouze v prostředí serveru Embedded Web Server.