

Anleitung für Druckdefekte

Erkennen auszutauschender Verbrauchsmaterialien oder Teile

Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern auf einer gedruckten Seite einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Fehlern auf der Seite am ehesten entspricht, zeigt an, welches Teil den Fehler verursacht.

Hinweise:

- Mit diesen Anweisungen werden zusätzlich vier Farbseiten und eine leere Seite gedruckt. Benutzen Sie diese Seiten als Hilfe, um herauszufinden, welches Teil fehlerhaft ist.
- Die Fotoleitereinheit und Entwicklereinheit können vom Kunden ausgetauscht werden. Wenn das Transfermodul oder die Fixierstation ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst unter <http://support.lexmark.com> oder den für Sie zuständigen Lexmark Kundendienstvertreter.

Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 Zoll)	(1,17 Zoll)	(3,70 Zoll)	(1,72 Zoll)	(1,79 Zoll)

The diagram shows five vertical lines of varying heights and positions, intended for matching with printing errors. The lines are arranged in a row from left to right, corresponding to the dimensions listed above. Each line is a simple black outline with a horizontal top and bottom bar, and a vertical side on the left. The lines are: 1) 25,1 mm (0,99 Zoll) - a short line with a top bar; 2) 29,8 mm (1,17 Zoll) - a slightly taller line with a top bar; 3) 94,2 mm (3,70 Zoll) - a tall line with a top bar; 4) 43,9 mm (1,72 Zoll) - a medium-height line with a top bar; 5) 45,5 mm (1,79 Zoll) - a medium-height line with a top bar.

Tauschen Sie das Transfermodul aus. Tauschen Sie die Fixierstation aus.

37,7 mm (1,48 Zoll)	55,0 mm (2,17 Zoll)	78,5 mm (3,09 Zoll)	95 mm (3,74 Zoll)
------------------------	------------------------	------------------------	----------------------











