


Helpgids FTP

Opmerking: U kunt documenten direct naar een FTP-server scannen, maar slechts naar één FTP-adres tegelijk.

Scannen naar een FTP-adres met een snelkoppelingennummer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.





Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
 - Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.
- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
 - 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op # en voer het FTP-snelkoppelingennummer in.
 - 4 Druk op .

Scannen naar een FTP-adres met het bedieningspaneel van de printer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
 - Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.
- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
 - 3 Blader op het bedieningspaneel van de printer met de pijl omhoog of omlaag naar **Snelkoppelingen** en druk dan op .
 - 4 Raak **FTP-snelkoppelingen** >  > aan en selecteer de naam van de ontvanger >  of .

Opmerking: Snelkoppelingen kunnen alleen worden gemaakt vanuit de Embedded Web Server.