

# FTP 指南

**請注意：**您可以直接將文件掃描至 FTP 伺服器，但一次只能掃描至一個 FTP 位址。

## 利用快捷鍵號碼掃描至 FTP 位址

**1** 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

**請注意：**

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

**2** 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

**3** 從印表機控制面板，按下 #，然後輸入 FTP 快捷鍵號碼。

**4** 按下 。


## 利用印表機控制面板掃描至 FTP 位址




**1** 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

**請注意：**

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

**2** 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

**3** 從印表機控制面板，按下上移鍵或下移鍵按鈕，以捲至 **Shortcuts**（快捷鍵），然後按下 。

**4** 按下 **FTP Shortcuts**（FTP 快捷鍵）>  > 選取收件人名稱 >  或 。

**請注意：**您只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立快捷鍵。