

## Scan Guide (دليل المسح الضوئي)

### ملاحظات:

- عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى.
- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين.
- استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات أحادية الصفحة، أو صفحات الكتب، أو العناصر الصغيرة، أو ورق الصور، أو الوسائط الرقيقة (كقصاصات المجلات).

### المسح الضوئي إلى خادم FTP

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، المس FTP، ثم أدخل المعلومات اللازمة.
- 3 إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات FTP أخرى.
- 4 أرسل مهمة FTP.

### المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB.
- 3 حدد مجلد الوجهة، ثم المس Scan to USB (مسح ضوئي إلى USB).
- 4 عند الضرورة، اضبط إعدادات المسح الضوئي.
- 5 أرسل مهمة المسح الضوئي.

### إرسال المستندات المسوحة ضوئياً إلى الكمبيوتر

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
  - 2 من لوحة التحكم، المس Scan To (مسح ضوئي إلى) < Scan To Computer (مسح ضوئي إلى الكمبيوتر).
  - 3 حدد ملف تعريف المسح الضوئي الذي تم إنشاؤه لمهمة المسح الضوئي.
- لمزيد من المعلومات حول إنشاء ملفات تعريف المسح الضوئي، راجع الموضوع "Creating a scan profile" (إنشاء ملفات تعريف المسح الضوئي) في Information Center (مركز المعلومات) على العنوان <http://infoserve.lexmark.com/ids>.