

# 掃描指南

請注意：

- 使用自動送稿器 (ADF) 時，請將載入的原始文件面朝上。
- 自動送稿器適用於多頁或雙面列印文件。
- 掃描器玻璃面板適用於單頁文件、書籍頁面、小物件、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

## 掃描到 FTP 伺服器

- 1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從主畫面，觸控 **FTP**，然後輸入所需資訊。
- 3 必要時，請配置其他 **FTP** 設定。
- 4 傳送 **FTP** 工作。

## 掃描至快閃儲存碟

- 1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
- 2 將快閃儲存碟插入 **USB** 連接埠。
- 3 選取目的地資料夾，然後觸控**掃描至 USB**。
- 4 必要時，請調整掃描設定。
- 5 傳送掃描工作。

## 將已掃描的文件傳送到電腦

- 1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從控制面板，觸控**掃描至 > 掃描至電腦**。
- 3 選取針對掃描工作建立的掃描設定檔。

如需有關建立掃描設定檔的其他資訊，請參閱下列網站中的「資訊中心」所列「建立掃描設定檔」主題：  
<http://infoserve.lexmark.com/ids/>。