

Scan Guide (دليل المسح الضوئي)

ملاحظات:

- عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى.
- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين.
- استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات أحادية الصفحة، أو صفحات الكتب، أو العناصر الصغيرة، أو ورق الصور، أو الوسائط الرقيقة (كقصاصات المجلات).

المسح الضوئي إلى خادم FTP

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، المس FTP، ثم أدخل المعلومات اللازمة.
- 3 إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات FTP أخرى.
- 4 أرسل مهمة FTP.

المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB.
- 3 حدد مجلد الوجهة، ثم المس Scan to USB (مسح ضوئي إلى USB).
- 4 عند الضرورة، اضبط إعدادات المسح الضوئي.
- 5 أرسل مهمة المسح الضوئي.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الطابعة، أو محرك الأقراص المحمول في المنطقة الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقدان للبيانات أو تعطل.



إرسال المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى الكمبيوتر

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، المس ملفات تعريف المسح الضوئي < المسح الضوئي إلى الكمبيوتر.
- 3 حدد ملف تعريف المسح الضوئي حيث تريد حفظ المستند.