



Višefunkcijski uređaji CX820, CX827, XC6152, XC6153

Korisnički priručnik

Listopad 2020.

www.lexmark.com

Vrste uređaja:

7563

Modeli:

136, 137

Sadržaj

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sigurnosne informacije..... | 7 |
| Pravila označavanja..... | 7 |
| Izjave o proizvodu..... | 7 |
| Upoznavanje pisača..... | 10 |
| Pronalaženje informacija o pisaču..... | 10 |
| Odabir lokacije za pisač..... | 11 |
| Konfiguracije pisača..... | 12 |
| Priključivanje kabela..... | 13 |
| Upotreba upravljačke ploče..... | 15 |
| Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora..... | 16 |
| Upotreba početnog zaslona..... | 16 |
| Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu..... | 18 |
| Prilagodba početnog zaslona..... | 18 |
| Podržane aplikacije..... | 18 |
| Postavljanje obrazaca i favorita..... | 18 |
| Postavljanje kopiranja kartica..... | 19 |
| Upotreba centra za prečace..... | 19 |
| Postavljanje centra za skeniranje..... | 19 |
| Postavljanje opcije Kvota za uređaj..... | 20 |
| Upotreba opcije Generator QR kodova..... | 20 |
| Konfiguriranje Ekoloških postavki..... | 21 |
| Upotreba usluge Korisnička podrška..... | 21 |
| Izrada Cloud Connector profila..... | 21 |
| Upravljanje knjižnim oznakama..... | 22 |
| Upravljanje kontaktima..... | 23 |
| Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom..... | 25 |
| Omogućavanje načina rada povećanja..... | 25 |
| Uključivanje glasovnog navođenja..... | 25 |
| Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja..... | 25 |
| Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva..... | 25 |
| Kretanje zaslonom pomoću poteza..... | 26 |
| Upotreba zaslonske tipkovnice..... | 26 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Ulaganje papira i posebnih medija..... | 27 |
| Postavljanje formata i vrste posebnih medija..... | 27 |
| Konfiguriranje univerzalnih postavki papira..... | 27 |
| Ulaganje u odlagače..... | 27 |
| Ulaganje u ulagač za razne medije..... | 29 |
| Povezivanje ladic..... | 30 |
| Podrška za papir..... | 31 |
| Podržani formati papira..... | 31 |
| Podržane vrste papira..... | 34 |
| Podržane gramature papira..... | 36 |
| Ispisivanje..... | 38 |
| Ispisivanje s računala..... | 38 |
| Ispisivanje obrazaca..... | 38 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja..... | 38 |
| Ispisivanje s flash pogona..... | 40 |
| Podržani flash pogoni i vrste datoteka..... | 41 |
| Konfiguriranje povjerljivih zadataka..... | 42 |
| Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka..... | 42 |
| Ispisivanje s Cloud Connector profila..... | 43 |
| Ispisivanje popisa uzoraka fontova..... | 43 |
| Ispisivanje popisa direktorija..... | 44 |
| Otkazivanje zadatka ispisivanja..... | 44 |
| Kopiranje..... | 45 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 45 |
| Izrada kopija..... | 45 |
| Kopiranje fotografija..... | 45 |
| Kopiranje na papir sa zaglavljem..... | 46 |
| Kopiranje na obje strane papira..... | 46 |
| Smanjenje ili povećanje kopija..... | 46 |
| Razvrstavanje kopija..... | 46 |
| Postavljanje razdjelnih stranica između kopija..... | 46 |
| Kopiranje više stranica na samo jedan list..... | 47 |
| Stvaranje prečaca za kopiranje..... | 47 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| E-pošta..... | 48 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 48 |
| Konfigurirajte SMTP poslužitelj e-pošte..... | 48 |
| Slanje e-pošte..... | 49 |
| Stvaranje prečaca za e-poštu..... | 49 |
| Faksiranje..... | 50 |
| Postavljanje pisača za faksiranje..... | 50 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 59 |
| Slanje faksa..... | 60 |
| Zakazivanje faksa..... | 60 |
| Stvaranje prečaca za odredišni faks..... | 60 |
| Promjena razlučivosti faksa..... | 61 |
| Podešavanje zatamnjenja faksa..... | 61 |
| Ispis zapisnika faksiranja..... | 61 |
| Blokiranje neželjenih faksova..... | 61 |
| Stavljanje faksova na čekanje..... | 61 |
| Prosljeđivanje faksa..... | 61 |
| Skeniranje..... | 63 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 63 |
| Skeniranje na FTP poslužitelj..... | 63 |
| Stvaranje prečaca za FTP..... | 63 |
| Stvaranje prečaca mrežne mape..... | 63 |
| Skeniranje na flash pogon..... | 64 |
| Skeniranje na poslužitelj za faks..... | 65 |
| Slanje skeniranih dokumenata na računalo..... | 65 |
| Skeniranje u Cloud Connector profil..... | 65 |
| Upoznavanje s izbornicima pisača..... | 67 |
| Karta izbornika..... | 67 |
| Uredaj..... | 68 |
| Ispis..... | 83 |
| Papir..... | 93 |
| Kopiranje..... | 96 |
| Faks..... | 100 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| E-pošta..... | 113 |
| FTP | 119 |
| USB pogon..... | 123 |
| Mreža/priklučci..... | 128 |
| Sigurnost..... | 140 |
| Izvješća..... | 146 |
| Pomoć..... | 148 |
| Rješavanje problema..... | 148 |
| Ispisivanje stranice s postavkama izbornika..... | 148 |
| Zaštita pisača..... | 149 |
| Lociranje sigurnosnog utora..... | 149 |
| Brisanje memorije pisača..... | 149 |
| Brisanje memorije tvrdog diska pisača..... | 149 |
| Šifriranje tvrdog diska pisača..... | 150 |
| Vraćanje tvornički zadanih postavki..... | 150 |
| Izjava o postojanosti memorije..... | 150 |
| Održavanje pisača..... | 152 |
| Postavljanje upozorenja za e-poštu..... | 152 |
| Pregledavanje izvješća..... | 152 |
| Prilagođavanje glasnoće zvučnika..... | 152 |
| Umrežavanje..... | 153 |
| Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)..... | 155 |
| Čišćenje dijelova pisača..... | 156 |
| Naručivanje dijelova i potrošnog materijala..... | 161 |
| Zamjena dijelova i potrošnog materijala..... | 164 |
| Pohrana potrošnog materijala..... | 196 |
| Premještanje pisača..... | 196 |
| Štednja energije i papira..... | 197 |
| Recikliranje..... | 198 |
| Otklanjanje zaglavljениh papira..... | 199 |
| Izbjegavanje zaglavljivanja..... | 199 |
| Pronalaženje mesta zaglavljivanja..... | 200 |
| Zaglavljivanje papira u odlagačima..... | 201 |
| Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije..... | 202 |

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata..... | 203 |
| Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku..... | 205 |
| Zaglavljeni papir iza vratašaca B..... | 206 |
| Zaglavljeni papir u odjeljku sklopa za završnu obradu..... | 209 |
| Zaglavljena klamerica iza vratašca G..... | 211 |
| Rješavanje problema..... | 215 |
| Problemi s mrežnom vezom..... | 215 |
| Problemi s hardverskim opcijama..... | 217 |
| Problemi s potrošnim materijalom..... | 219 |
| Problemi s ulaganjem papira..... | 221 |
| Problemi s ispisivanjem..... | 224 |
| Problemi s kvalitetom boje..... | 246 |
| Problemi s faksiranjem..... | 248 |
| Problemi sa skeniranjem..... | 252 |
| Obraćanje službi za korisničku podršku..... | 255 |
| Nadogradnja i migracija..... | 256 |
| Hardver..... | 256 |
| Softver..... | 271 |
| Programske datoteke..... | 271 |
| Obavijesti..... | 273 |
| Indeks..... | 281 |

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Napomena: *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

Upozorenje: *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnjećenja.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajana. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignječiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač punite odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.
-  **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.
-  **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomicnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Zamjena litijске baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijске baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijске baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijске baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobađanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojem se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.


Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

SPREMITE OVE UPUTE.

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

| Što tražite? | Pronađite to ovdje |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upute za početno postavljanje: <ul style="list-style-type: none">• Povezivanje pisača• Instaliranje softvera pisača | Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com . |
| Više informacija o postavljanju i upute za upotrebu pisača: <ul style="list-style-type: none">• Odabir i spremanje papira i posebnih medija• Ulaganje papira• Konfiguriranje postavki pisača• Pregled i ispis dokumenata i fotografija• Postavljanje i upotreba softvera pisača• Konfiguriranje pisača na mreži• Briga o pisaču i njegovo održavanje• Rješavanje problema | <i>Centar za informacije</i> – posjetite http://infoserve.lexmark.com . <i>Stranice izbornika pomoći</i> – pristupite vodičima za programske datoteke pisača ili posjetite http://support.lexmark.com . <i>Upute za dodirni zaslon</i> – posjetite http://support.lexmark.com . Videozapisi o proizvodu – posjetite http://infoserve.lexmark.com/idv/ . |
| Informacije o postavljanju i konfiguriranju značajki za upravljanje pristupom na pisaču | <i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark</i> – posjetite http://support.lexmark.com . |
| Pomoć za upotrebu softvera pisača | Pomoć za operacijske sustave Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite softverski program pisača ili aplikaciju i zatim pritisnite Pomoć . Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu. Napomene: <ul style="list-style-type: none">• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini. |

| Što tražite? | Pronađite to ovdje |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najnovije dodatne informacije, ažuriranja i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacija • Preuzimanja upravljačkih programa • Podrška putem razgovora uživo • Podrška e-poštom • Glasovna podrška | <p>Posjetite http://support.lexmark.com.</p> <p>Napomena: Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mjesto i datum kupnje • Tip i serijski broj uređaja  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sigurnosne informacije • Regulatorne informacije • Informacije o jamstvu • Informacije o zaštiti okoliša | <p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U SAD-u – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com. • U drugim državama i regijama – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač. <p><i>Priročnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com.</p> |

Odabir lokacije za pisač

Prilikom odabira lokacije za pisač ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca, kao i za postavljanje hardverskih opcija.

- Postavite pisač blizu električne utičnice.

⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
 - Čist, suh i očišćen od prašine.
 - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica.
 - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora.
 - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja.

- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene:

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura okruženja | Od 10 do 32,2 °C (od 50 do 90 °F) |
| Temperatura za spremanje | Od -40 do 43,3 °C (od -40 do 110 °F) |

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:




| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1 | Gornja strana | 330 mm (13 inča) |
| 2 | Desna strana | 152 mm (6 inča) |
| 3 | Prednja strana | 381 mm (15 inča) |
| 4 | Lijeva strana | 457 mm (18 inča) |
| 5 | Stražnja strana | 203 mm (8 inča) |

Konfiguracije pisača

OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Pisač možete konfigurirati tako da dodate opcionalni odlagač za 2200 listova, kombinaciju do tri opcionalna odlagača za 550 listova ili odlagače za omotnice.



| | |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Upravljačka ploča |
| 2 | Standardni Standardna ladica |
| 3 | Automatski ulagač dokumenata (ADF) |
| 4 | Klamerica za završnu obradu |
| 5 | Standardna ladica za 550 listova |
| 6 | Opcionalni odlagači za 550 listova ili odlagači za omotnice |
| 7 | Opcionalni odlagač za 2200 listova |
| 8 | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira |

Priklučivanje kabela


⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.


⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisanja.



| | Priklučak pisača | Funkcija |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | EXT priključak | Povezivanje više uređaja (telefona ili automatske sekretarice) s pisačem i telefonskom linijom. Koristite ovaj priključak ako nemate namjensku liniju faksa za pisač i ako je ova metoda povezivanja podržana u vašoj državi ili regiji. Napomena: Izvadite umetak kako biste pristupili priključku. |
| 2 | LINE priključak | Povezivanje pisača s aktivnom telefonskom linijom putem standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtra, VoIP adaptera ili nekog drugog adaptera koji omogućuje pristup telefonskoj liniji radi slanja i primanja faksova. |
| 3 | USB priključak na pisaču | Povežite pisač s računalom. |
| 4 | Ethernet priključak | Povežite pisač s mrežom. |
| 5 | USB priključci | Priklučite tipkovnicu ili kompatibilni opcionalni dodatak. |
| 6 | Utičnica kabela za napajanje | Povezivanje pisača s ispravno uzemljjenom električnom utičnicom. |

Upotreba upravljačke ploče



| | Koristite | Za |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zaslon | <ul style="list-style-type: none"> Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala. Postavljanje pisača i upravljanje njime. |
| 2 | Gumb Početno | Prelazak na početni zaslon. |
| 3 | Gumb za uključivanje/isključivanje | <ul style="list-style-type: none"> Uključivanje ili isključivanje pisača. Napomena: Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi. Postavljanje pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju. Aktivaciju pisača iz stanja mirovanja ili hibernacije. |
| 4 | Tipkovnicu | Unos brojki ili simbola u polje za unos. |
| 5 | Gumb Pauza | Unos pauze biranja u broju faksa. |
| 6 | Gumb Pokreni | Pokretanje zadatka, ovisno o odabranom načinu rada. |
| 7 | Gumb Očisti sve ili Ponovo postavi | Vraćanje zadatah postavki funkcije kao što je kopiranje, faksiranje ili skeniranje. |
| 8 | Gumb Zaustavi ili Odustani | Zaustavljanje trenutnog zadatka. |
| 9 | Gumb za pomak unatrag | Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos. |
| 10 | Indikator | Provjeru statusa pisača. |
| 11 | Gumbe za glasnoću | Prilagođavanje glasnoće slušalica s mikrofonom ili zvučnika. |
| 12 | Priključak za slušalice s mikrofonom ili zvučnik | Priključivanje slušalica s mikrofonom ili zvučnika. |


Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

| Indikator | Status pisača |
|-----------|-----------------------------------------|
| Isključen | Pisač je isključen ili u hibernaciji. |
| Plava | Pisač je spreman ili obrađuje podatke. |
| Crvena | Pisač zahtijeva intervenciju korisnika. |

| Indikator gumba za uključivanje/isključivanje | Status pisača |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Isključen | Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke. |
| Svjetli žuto | Pisač je u stanju mirovanja. |
| Bljeska žuto | Pisač je u hibernaciji. |

Upotreba početnog zaslona

Napomena: Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.



| Dodirnite | Za |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kopiraj | Izradu kopija. |
| 2 E-pošta | Slanje e-pošte. |
| 3 Promjeni jezik | Promjenu jezika na zaslonu pisača. |
| 4 Faksiranje | Slanje faksa. |
| 5 Postavke | Pristup izbornicima pisača. |
| 6 Zadržani faksovi | Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka faksiranja. Napomena: Ako je gumb Zadržani faksovi skriven, prikazuje se Puštanje faksova na čekanju. |
| 7 Centar za prečace | Organizaciju svih prečaca. |

| Dodirnite | | Za |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Status/potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> Prikaz upozorenja ili poruke pogreške pisača svaki put kada je za nastavak rada potrebna neka radnja. Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja. <p>Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p> |
| 9 | Adresar | Pristup, izradu i organiziranje kontakata. |
| 10 | Profili za skeniranje | Skeniranje i spremanje dokumenata izravno na računalo. |
| 11 | FTP | Skeniranje i spremanje dokumenata izravno na FTP poslužitelj. |
| 12 | Knjižne oznake | Organiziranje svih knjižnih oznaka. |
| 13 | Zadaci na čekanju | Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka ispisivanja |
| 14 | USB pogon | Prikaz, odabir ili ispisivanje fotografija i dokumenata s flash pogona. |
| 15 | Zadaci u redu čekanja | Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja. Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona. |

Ove postavke mogu se prikazivati i na početnom zaslonu

| Dodirnite | Za |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profili aplikacija | Pristup profilima aplikacija. |
| Zaključavanje uređaja | Sprječavanje korisnika u pristupu bilo kakvim funkcijama pisača s početnog zaslona. |

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Prilagodba početnog zaslona

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Uredaj > Vidljive ikone početnog zaslona.
- 2 Odaberite ikone koje želite vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Primijenite izmjene.

Podržane aplikacije

| Aplikacija | Modeli pisača |
|------------------------------|------------------------------|
| Centar za skeniranje | CX820, CX827, XC6152, XC6153 |
| Centar za prečace | CX820, CX827, XC6152, XC6153 |
| Kopiranje kartica | CX820, CX827, XC6152, XC6153 |
| Prilagođavanje zaslona | CX820, CX827, XC6152, XC6153 |
| Obrasci i favoriti | CX820, CX827, XC6152, XC6153 |
| Služba za korisničku podršku | XC6152, XC6153 |
| Kvote za uređaj | XC6152, XC6153 |
| QR kod | XC6152, XC6153 |
| Ekološke postavke | XC6152, XC6153 |
| Cloud Connector | XC6152, XC6153 |

Postavljanje obrazaca i favorita

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Aplikacije > Forms and Favorites > Konfiguriranje**.

- 3 Pritisnite **Dodaj**, a zatim prilagodite postavke.

Napomene:

- Kako biste bili sigurni u ispravnost lokacijskih postavki knjižne oznake, unesite IP adresu glavnog računala knjižne oznake.
- Pripazite na to ima li pisač pristup mapi knjižne oznake.

- 4 Primijenite izmjene.

Postavljanje kopiranja kartica

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriranje**.

3 Konfigurirajte izlazne opcije i postavke skeniranja.

Napomene:

- Pri skeniranju kartice pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 200 dpi u boji ili 400 dpi u crno-bijeloj tehnici.
- Pri skeniranju više kartica pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 150 dpi u boji ili 300 dpi u crno-bijeloj tehnici.
- Za skeniranje više kartica potreban vam je tvrdi disk za pisač.
- Provjerite jesu li mrežne i postavke e-pošte konfiguirirane na pisaču.

4 Primijenite izmjene.

Upotreba centra za prečace

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za prečace**, a zatim odaberite funkciju pisača.

2 Dodirnite **Izradi prečac**, a zatim konfigurirajte postavke.

3 Dodirnite **Spremi**, a zatim unesite jedinstven naziv prečaca.

4 Primijenite izmjene.

Postavljanje centra za skeniranje

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za skeniranje**.

2 Odaberite i izradite odredište, a zatim konfigurirajte postavke.

Napomene:

- Prilikom izrade mrežnog odredišta svakako provjerite i prilagođavajte postavke dok više ne bude pogrešaka.
- Spremaju se samo odredišta izrađena na ugrađenom web-poslužitelju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili s proizvodom.

3 Primijenite izmjene.

Postavljanje opcije Kvota za uređaj

Napomene:

- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržane aplikacije](#)" na 18. str..
- Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Aplikacije > Kvote za uređaj > Konfiguriraj**.

3 U odjeliku Korisnički računi možete dodati ili urediti korisnika, a zatim postaviti korisničko ograničenje.

4 Primijenite izmjene.

Napomena: Informacije o načinu konfiguriranja aplikacije i sigurnosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

Upotreba opcije Generator QR kodova

Napomene:

- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržane aplikacije](#)" na 18. str..
- Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Aplikacije > Generator QR kodova > Konfiguriraj**.

3 Učinite nešto od sljedećeg:

- Odaberite zadanu vrijednost QR koda.
- Upišite vrijednost QR koda.

4 Primijenite izmjene.

Konfiguriranje Ekoloških postavki

Napomena: Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržane aplikacije](#)" na [18. str.](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Ekološke postavke**.
- 2 Konfigurirajte postavke Ekološkog načina rada ili zakažite način rada za uštedu energije.

Upotreba usluge Korisnička podrška

Napomena: Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržane aplikacije](#)" na [18. str.](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Ispišite informacije ili ih pošaljite e-poštom.

Napomena: Informacije o konfiguriranju postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za korisničku podršku*.

Izrada Cloud Connector profila

Napomena: Ova aplikacija dostupna je samo u određenim državama ili regijama. Za dodatne informacije kontaktirajte predstavnika tvrtke Lexmark.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Odaberite davatelja usluge računalnog oblaka.
- 3 Dodirnite **Izradi** ili .
- 4 Upišite jedinstveni naziv profila.

Napomena: Preporučujemo da profil zaštitite PIN-om.

- 5 Dodirnite **U redu**, a zatim zabilježite autorizacijsku šifru.

Napomena: Autorizacijska šifra vrijedi samo za 24 sata.

- 6 Otvorite web-preglednik i zatim <https://lexmark.cloud-connect.co.>
- 7 Pritisnite **Sljedeće**, a zatim prihvate Odredbe upotrebe.
- 8 Unesite autorizacijsku šifru i zatim pritisnite **Poveži**.
- 9 Prijavite se na račun davatelja usluge računalnog oblaka.
- 10 Dajte dopuštenja.

Napomena: Kako biste dovršili postupak autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

Upravljanje knjižnim oznakama

Izrada prečaca

Upotrebljavajte oznake za ispisivanje često upotrebljavanim dokumenata pohranjenih na poslužiteljima ili na internetu.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj knjižnu oznaku**, a nakon toga upišite naziv knjižne oznake.

3 Odaberite vrstu protokola adrese, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Za HTTP i HTTPS upišite URL koji želite označiti.
- Za HTTPS svakako koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese. Na primjer, utipkajte **myWebsite.com/sample.pdf** umjesto unosa **123.123.123.123/sample.pdf**. Pazite da naziv glavnog računala odgovara vrijednosti Uobičajeni naziv (CN) u certifikatu poslužitelja. Više informacija o dobivanju CN vrijednosti u certifikatu poslužitelja potražite u informacijama pomoći za web-preglednik.
- Za FTP upišite FTP adresu. Ne primjer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP ulaz. Ulaz 21 zadani je ulaz za slanje naredbi.
- Za SMB upišite adresu mrežne mape. Na primjer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Upišite naziv mrežne domene.
- Ako je potrebno, odaberite Vrsta provjere autentičnosti za FTP i SMB.

Kako biste ograničili pristup oznaci, unesite PIN.

Napomena: Aplikacija podržava sljedeće vrste datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML web-stranice. Druge vrste datoteka kao što su DOCX i XLXS podržane su kod nekih modela pisača.

4 Pritisnite **Spremi**.

Izrađivanje mapa

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se u obliku četiri skupine znamenki razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj mapu**, a nakon toga upišite naziv mape.

Napomena: Kako biste ograničili pristup mapi, unesite PIN.

3 Pritisnite **Spremi**.

Napomena: Možete izrađivati mape ili knjižne oznake u mapi. Kako biste izradili knjižnu oznaku, pogledajte "[Izrada prečaca](#)" na 22. str..

Upravljanje kontaktima

Dodavanje kontakata

1 Otvorite web-pregleđnik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Iz odjeljka Kontakti dodajte kontakt.

Napomena: Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.

4 Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

5 Primijenite izmjene.

Dodavanje grupe

1 Otvorite web-pregleđnik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

Napomena: Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.

4 Primijenite izmjene.

Uređivanje kontakata ili grupe

1 Otvorite web-pregleđnik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti pritisnite ime kontakta i zatim uredite informacije.
- U odjeljku Grupe kontakata pritisnite naziv grupe i zatim uredite informacije.

4 Primijenite izmjene.

Brisanje kontakata ili grupe

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Adresar.**3 Učinite nešto od sljedećeg:**

- U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.
- U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Omogućavanje načina rada povećanja

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **način rada povećanja**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju preko povećanog zaslona daje "["Kretanje zaslonom pomoću poteza"](#)" na 26. str.

Uključivanje glasovnog navođenja

S upravljačke ploče

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **U redu**.

S tipkovnice

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **U redu**, a zatim pritisnite **Enter**.

Napomene:

- Glasovno navođenje možete uključiti i priklučivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću u dnu upravljačke ploče.

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Odaberite brzinu govora.

Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje lozinki / PIN-ova**.
- 2 Omogućite postavku.

Kretanje zaslonom pomoću poteza

Napomene:

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite povećanje kako biste upotrebjavali poteze za zumiranje i pomicanje.
- Upotrebljavajte fizičku tipkovnicu za unos znakova i prilagođavanje određenih postavki.

| Potez | Funkcija |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvostruki dodir | Odabir opcije ili stavke na zaslonu. |
| Trostruki dodir | Povećavanje ili smanjivanje teksta i slika. |
| Povlačenje udesno ili prema dolje | Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu. |
| Povlačenje ulijevo ili prema gore | Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu. |
| Pomicanje | Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona. Napomena: Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima. |
| Povlačenje gore pa ulijevo | Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon. |
| Povlačenje dolje pa ulijevo | <ul style="list-style-type: none">• Otkazivanje zadatka.• Povratak na prethodnu postavku.• Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti. |
| Povlačenje gore pa dolje | Ponavljanje izgovorenog odzivnika. |

Upotreba zaslonske tipkovnice

Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Odaberite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, odaberite **Tab**, a zatim **Shift + Tab**.

Ulaganje papira i posebnih medija

Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili omotnice, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:

Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira

- 2 Postavite format i vrstu posebnih medija.

Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje.

- 2 Konfigurirajte postavke.

Ulaganje u odlagače

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulazite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.


- 1 Izvucite odlagač.

Napomena: Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.




- 2 Prilagodite vodilice sukladno formatu papira koji ulažete.

Napomena: Koristite naznake na dnu odlagača kako biste postavili položaj vodilica.



3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.




4 Uložite papir tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema gore.

Napomena: Omotnice ulažite samo u opcionalni odlagač za omotnice.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: U opcionalni odlagač za omotnice nemojte ulagati omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

Napomene:

- Uložite letterhead licem prema gore tako da zaglavlje bude na lijevoj strani odlagača za jednostrano ispisivanje.
- Uložite letterhead licem prema dolje tako da zaglavlje bude na desnoj strani odlagača za obostrano ispisivanje.
- Uložite letterhead licem prema gore tako da zaglavlje bude na desnoj strani odlagača za zadatke jednostranog ispisivanja koji zahtijevaju završnu obradu.
- Uložite letterhead licem prema dolje tako da zaglavlje bude na lijevoj strani odlagača za zadatke obostranog ispisivanja koji zahtijevaju završnu obradu.
- Uložite papir s prethodno izbušenim rupama tako da rupe budu okrenute prema prednjoj ili lijevoj strani odlagača.
- Omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema dolje i uz stražnju stranu odlagača. Europske omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema dolje i uz lijevu stranu odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Ako previše napunite odlagač, može doći do zaglavljivanja papira.




5 Umetnите odlagač.


Ako ulažete papir koji nije obični, u izborniku Papir postavite format i vrstu papira koja odgovara papiru uloženom u odlagač.

Ulaganje u ulagač za razne medije


1 Otvorite ulagač za razne medije.



2 Prilagodite vodilicu sukladno veličini papira koji ulažete.




3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.




4 Uložite papir.

- Papir, snop kartica i prozirne folije uložite tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje, a gornji rub prvi ulazi u pisač.



- Omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema gore i uz lijevu stranu vodilice za papir. Europske omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema gore i prva ulazi u pisač.



Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

5 Na upravljačkoj ploči postavite veličinu i vrstu papira sukladno papiru uloženom u odlagač.

Povezivanje ladica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača** > odaberite izvor papira.
- 2 Postavite format i vrstu papira jednake onima za ladice koje povezujete.
- 3 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija ladice > Povezivanje ladice**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Kako biste poništili povezivanje ladica, pobrinite se da ladice nemaju jednake postavke formata i vrste papira.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Temperatura grijača mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uloženim u ladicu.

Podrška za papir

Podržani formati papira

Podržani ulazni formati

| Format papira | Dimenzije | Ladica za 550 listova | Ladica za 2200 listova | Omotnica ladica | Ulagач za razne medije ¹ | Obostrano ispisivanje | ADF |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|
| 3 x 5 | 76,2 x 127 mm (3 x 5 inča) | X | X | X | ✓ | X | X |
| 4 x 6 | 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inča) | X | X | X | ✓ | X | X |
| A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 vodoravno | 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
| A5 okomito ² | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča) | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča) | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transparent | Maks. širina: 215,9 mm (8,5 inča) Maks. duljina: 1320,8 mm (52 inča) | X | X | X | ✓ | X | X |
| Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 inča) | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča) | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča) | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Ovaj izvor papira ne podržava automatsko prepoznavanje formata.

² A5 uspravno prikazuje se kao Univerzalno u standardnim i opcionalnim odlagačima za 550 listova.

| Format papira | Dimenzije | Ladica za 550 listova | Ladica za 2200 listova | Omotnica ladica | Ulagач za razne medije ¹ | Obostrano ispisivanje | ADF |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|
| Univerzalni | 139,7 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (5,5 x 5,8 inča do 8,5 x 14 inča) | X | X | X | ✓ | X | X |
| Univerzalni | 76,2 x 127 mm do 229 x 359,9 mm (3 x 5 inča do 9 x 14,2 inča) | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X |
| Univerzalni | 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 inča do 6,9 x 9,8 inča) | X | X | ✓ | X | X | X |
| Univerzalni | 210 x 215,9 mm do 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 inča do 8,27 x 52 inča) | X | X | X | ✓ | X | X |
| Omotnica 7 3/4 | 98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 inča) | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Omotnica 9 | 98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 inča) | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Omotnica 10 | 104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 inča) | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Omotnica B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča) | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Omotnica C4 | 229 x 324 mm (9 x 13 inča) | X | X | X | ✓ | X | X |
| Omotnica C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 inča) | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Omotnica DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča) | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Druga omotnica | 98,4 x 162 mm do 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 inča do 9 x 14,2 inča) | X | X | X | ✓ | X | X |

¹ Ovaj izvor papira ne podržava automatsko prepoznavanje formata.² A5 uspravno prikazuje se kao Univerzalno u standardnim i opcionalnim odlagačima za 550 listova.

Podržani izlazni formati

| Format papira | Dimenzije | Standardni odjeljak | Klamerica za završnu obradu | | Sklop za dovršavanje klamanjem ili bušenjem rupa na različitim mjestima | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------|
| | | | Ofsetno | Klamanje | Ofsetno | Klamanje | Bušenje rupa | Poštanski sandučić s 2 ladice |
| 3 x 5 | 76,2 x 127 mm (3 x 5 inča) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ |
| 4 x 6 | 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inča) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ |
| A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 vodoravno | 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| A5 okomito* | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča) | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
| Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča) | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Univerzalni | 139,7 x 148 mm do 215,9 x 359,9 mm (5,5 x 5,8 inča do 8,5 x 14,2 inča) | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X |
| Univerzalni | 76,2 x 127 mm do 229 x 359,9 mm (3 x 5 inča do 9 x 14,2 inča) | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | X |

*A5 okomito prikazuje se kao Univerzalno u standardnim i opcionalnim odlagačima za 550 listova.

| Format papira | Dimenzije | Standardni odjeljak | Klamerica za završnu obradu | | Sklop za dovršavanje klamanjem ili bušenjem rupa na različitim mjestima | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|
| | | | Ofsetno | Klamanje | Ofsetno | Klamanje | Bušenje rupa | Poštanski sandučić s 2 ladjice |
| Univerzalni | 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 inča do 6,9 x 9,8 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Univerzalni | 210 x 215,9 mm do 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 inča do 8,27 x 52 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Omotnica 7 3/4 | 98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Omotnica 9 | 98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Omotnica 10 | 104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Omotnica B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Omotnica C4 | 229 x 324 mm (9 x 13 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Omotnica C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Omotnica DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| Druga omotnica | 98,4 x 162 mm do 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 inča do 9 x 14,2 inča) | ✓ | X | X | X | X | X | X |

*A5 okomito prikazuje se kao Univerzalno u standardnim i opcionalnim odlagačima za 550 listova.

Podržane vrste papira

Podržane ulazne vrste

Napomena: Naljepnice, omotnice i kartonski papir uvijek se ispisuju manjom brzinom.

| Vrsta papira | 550 listova ladica | 2200 listova ladica | Omotnica ladica | Ulagач za razne medije | Obostrano ispisivanje | ADF |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| Obični papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kartonski papir ² | ✓ ¹ | X | X | ✓ ¹ | ✓ | X |
| Reciklirani papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sjajni papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
| Teški sjajni papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
| Naljepnice | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| Vinilne naljepnice | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| Bond papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omotnica | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Gruba omotnica | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Prozirnice | X | X | X | ✓ | X | X |
| Papir sa zaglavljem | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prethodno ispisani papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papir u boji | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagani papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teški papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grubi pamučni | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Podržava gramaturu kartonskog papira do 176 g/m².

² Kartonski papir gramature veće od 176 g/m² podržan je samo za jednostrano ispisivanje u standardnom odlagaču za 550 listova.

Podržane izlazne vrste

| Vrsta papira | Klamerica za završnu obradu | | | Sklop za dovršavanje klamanjem ili bušenjem rupa na različitim mjestima | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Bez završne obrade | Ofsetno | Klamanje | Standardna ladica (Normalno i ofsetno slaganje) | Poštanski sandučić s 2 ladice | Klamanje i bušenje rupa |
| Obični papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kartonski papir | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| Prozirnice | ✓ | X | X | ✓ | X | X |

| Vrsta papira | Klamerica za završnu obradu | | | Sklop za dovršavanje klamanjem ili bušenjem rupa na različitim mjestima | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | Bez završne obrade | Ofsetno | Klamanje | Standardna ladica (Normalno i offsetno slaganje) | Poštanski sandučić s 2 ladice | Klamanje i bušenje rupa |
| Reciklirani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sjajni papir | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Teški sjajni papir | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Naljepnice | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Vinilne naljepnice | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bond papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omotnica | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gruba omotnica | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Papir sa zaglavljem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prethodno ispisani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papir u boji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teški papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grubi pamučni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Podržane gramature papira

| Vrsta papira | Standardni odlagač za 550 listova | Odlagač za 2200 listova | Odlagač za omotnice | Ulagač za razne medije |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Obični papir ^{1,2} | 60 – 176 g/m ² (16 – 47 lb) ³ | 60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb) | nije primjenjivo | 60 – 176 g/m ² (16 – 47 lb) |
| Papir za transparente | nije primjenjivo | nije primjenjivo | nije primjenjivo | 90 – 105 g/m ² (24 – 28 lb) |
| Sjajni papir | 88 – 176 g/m ² (60 – 120 lb) | nije primjenjivo | nije primjenjivo | 88 – 176 g/m ² (60 – 120 lb) |

¹ Papir s poprečnim vlaknima gramature od najmanje 90 g/m² (24 lb) podržan je za obostrano ispisivanje.

² Reciklirani papir gramature 75 – 120 g/m² (20 – 32 lb) podržan je za obostrano ispisivanje.

³ Gramatura je također podržana za obostrano ispisivanje.

⁴ Maksimalna gramatura za sadržaj pamuka od 100 % iznosi 24 lb bond.

⁵ Omotnice vrste 28 lb bond ograničene su na sadržaj pamuka od 25 %.

| Vrsta papira | Standardni odlagač za 550 listova | Odlagač za 2200 listova | Odlagač za omotnice | Ulagač za razne medije |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kartonski papir | 88 – 300 g/m ² (60 – 192 lb) | nije primjenjivo | nije primjenjivo | 163 – 176 g/m ² (90 – 120 lb) |
| Naljepnice | 88 – 300 g/m ² (60 – 192 lb) | nije primjenjivo | nije primjenjivo | 199 – 220 g/m ² (53 – 59 lb) |
| Omotnice | nije primjenjivo | nije primjenjivo | 60 – 105 g/m ² (16 – 28 lb) ^{4, 5} | 60 – 105 g/m ² (16 – 28 lb) |

¹ Papir s poprečnim vlaknima gramature od najmanje 90 g/m² (24 lb) podržan je za obostrano ispisivanje.

² Reciklirani papir gramature 75 – 120 g/m² (20 – 32 lb) podržan je za obostrano ispisivanje.

³ Gramatura je također podržana za obostrano ispisivanje.

⁴ Maksimalna gramatura za sadržaj pamuka od 100 % iznosi 24 lb bond.

⁵ Omotnice vrste 28 lb bond ograničene su na sadržaj pamuka od 25 %.

Ispisivanje

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignjećenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignjećenja može doći oko pomičnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.

Ispisivanje s računala

Napomena: Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

Ispisivanje obrazaca

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:
Obrasci i favoriti > odaberite obrazac > Ispis
- 2 Ako je potrebno, konfigurirajte postavke ispisa.
- 3 Pošaljite zadatak ispisivanja.

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.

Napomena: Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Google Cloud Print.

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pisač je registriran na poslužitelju Google Cloud Print.
- Programski dodatak za Cloud Print preuzet je iz trgovine Google Play™ i omogućen na mobilnom uređaju.

1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.

2 Dodirnite  > Ispiši.

3 Odaberite pisač, a zatim dodirnite .

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Usluge ispisa čine rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android verzije 5.0 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

Napomena: Obavezno preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google Play i omogućite je u mobilnom uređaju.

1 Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.

2 Dodirnite  > Ispiši.

3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.

4 Dodirnite .

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

Napomene:

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

2 Dodirnite  > Ispiši.

3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.

4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Wi-Fi Direct.

Napomena: Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem](#)" na 154. str..

1 Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.

2 Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:

- Dodirnite : > Ispiši.
- Dodirnite  > Ispiši.
- Dodirnite ... > Ispiši.

3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.

4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s flash pogona

1 Umetnите flash pogon.



Napomene:

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.
- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.

2 Na zaslonu dodirnite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

3 Pošaljite zadatak ispisivanja.

Kako biste ispisali drugi dokument, dodirnite **USB pogon**.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

Napomene:

- Ovaj pisač podržava USB flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

Vrste datoteka

Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili ranije verzije)
- HTML
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx

- .TIFF ili .tif
- .png

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisivanja

2 Konfigurirajte postavke.

| Opcija | Opis |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a. Napomena: Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se. |
| Istek povjerljivog zadatka | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja. Napomena: Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se ručno aktiviraju ili izbrišu. |
| Istek ponavljačeg zadatka | Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja s ponavljanjem. Napomena: Zadaci ispisivanja s ponavljanjem pohranjeni su u memoriji pisača radi ponovnog ispisivanja. |
| Istek zadatka s provjerom | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije prije ispisivanja preostalih kopija. Napomena: U slučaju zadatka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija. |
| Istek zadatka rezervacije | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadatka ispisivanja. Napomena: Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa. |
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja. |
| Zadrži duplicitne dokumente | Postavite pisač za ispisivanje svih dokumenata istog naziva datoteke. |

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, pritisnite **Datoteka > Ispisivanje**.
- 2 Pritisnite **Svojstva, Preference, Opcije ili Postavljanje**.
- 3 Pritisnite **Ispis i zadržavanje**.
- 4 Odaberite **Upotrebljavaj Ispis i zadržavanje**, a zatim dodijelite korisničko ime.
- 5 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).
Ako je zadatak ispisivanja povjerljiv, unesite četveroznamenkasti PIN.
- 6 Pritisnite **U redu ili Ispiši**.

7 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.

- Za povjerljive zadatke ispisa prijeđite na:

Zadaci na čekanju > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

- Za ostale zadatke ispisivanja prijeđite na:

Zadaci na čekanju > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

Za korisnike računala Macintosh

1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Ispisivanje**.

Ako je potrebno, pritisnite trokut za otkrivanje kako bi se prikazale dodatne opcije.

2 U opcijama ispisivanja ili izborniku Kopije i stranice odaberite **Usmjeravanje zadatka**.

3 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).

Ako je zadatak ispisivanja povjerljiv, dodijelite korisničko ime i četveroznamenkasti PIN.

4 Pritisnite **U redu** ili **Ispiši**.

5 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.

- Za povjerljive zadatke ispisa prijeđite na:

Zadaci na čekanju > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

- Za ostale zadatke ispisivanja prijeđite na:

Zadaci na čekanju > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

Ispisivanje s Cloud Connector profila

Napomena: Ova aplikacija dostupna je samo u određenim državama ili regijama. Za dodatne informacije kontaktirajte predstavnika tvrtke Lexmark.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Cloud Connector**.

2 Odaberite davatelja usluge računalnog oblaka i zatim odaberite profil.

Napomena: Za dodatne informacije o izradi Cloud Connector profila pogledajte "[Izrada Cloud Connector profila](#)" na 21. str.

3 Dodirnite **Ispiši**, a zatim odaberite datoteku.

Ako je potrebno, promijenite postavke.

Napomena: Odaberite podržane datoteke.

4 Ispišite dokument.

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvešća > Ispisivanje > Ispisivanje fontova**.

2 Dodirnite **PCL fontovi** ili **PS fontovi**.

Ispisivanje popisa direktorija

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Ispisivanje > Ispisivanje direktorija.

Otkazivanje zadatka ispisivanja

S upravljačke ploče pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Zadatak u redu čekanja**.

Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

S računala


- 1 Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto do sljedećeg:

- Otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- Iz Preferenci sustava u izborniku Apple pomaknite se do svog pisača.

- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

Kopiranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none">• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažeze. |  <ul style="list-style-type: none">• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Izrada kopija

1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

Napomena: Kako biste izbjegli obrezanu sliku, pazite da format papira originalnog i izlaznog dokumenta bude jednaka.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, prilagodite postavke kopiranja.

3 Kopirajte dokument.

Napomena: Kako biste izradili brzu kopiju, na upravljačkoj ploči pritisnite .

Kopiranje fotografija

1 Postavite fotografiju na staklo skenera.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Sadržaj > Vrsta sadržaja > Fotografija**.

3 Dodirnite **Izvor sadržaja**, a zatim odaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

4 Kopirajte fotografiju.

Kopiranje na papir sa zaglavljem

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj iz** > odaberite format originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj u**, a zatim odaberite izvor papira koji sadrži papir sa zaglavljem.
Ako ste u ulagač za razne medije uložili papir sa zaglavljem, odaberite:
Kopiraj u > Ulagač za razne medije > odaberite format papira > **Letterhead**
- 4 Kopirajte dokument.

Kopiranje na obje strane papira

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Postavljanje papira**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

Smanjenje ili povećanje kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite:
Kopiranje > Skaliranje > navedite omjer kopije
Napomena: Promjenom formata originalnog dokumenta ili izlaznog dokumenta nakon postavljanja Skaliranja vrijednost se vraća na Automatski.
- 3 Kopirajte dokument.

Razvrstavanje kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Razvrstavanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Razdjelne stranice**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Pošaljite zadatak kopiranja.

Kopiranje više stranica na samo jedan list


- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Stranica po strani**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

Stvaranje prečaca za kopiranje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Izradite prečac.

E-pošta

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none">• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete. |  <ul style="list-style-type: none">• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Konfigurirajte SMTP poslužitelj e-pošte

S upravljačke ploče

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > E-pošta > Postavljanje e-pošte.
- 2 Konfigurirajte postavke.

Iz aplikacije Embedded Web Server

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite Postavke > E-pošta.
- 3 U odjeljku Postavljanje e-pošte konfigurirajte postavke.
- 4 Pritisnite Spremi.

Slanje e-pošte

Upotreba upravljačke ploče

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.
Napomena: Možete i unijeti primatelja koristeći adresar ili broj prečaca.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte postavke vrste izlazne datoteke.
- 4 Slanje e-pošte.

Upotreba broja prečaca

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite **#**, a zatim pomoću tipkovnice unesite broj prečaca.
- 2 Pošaljite e-poštu.

Stvaranje prečaca za e-poštu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Izradite prečac.


Faksiranje

Postavljanje pisača za faksiranje

Napomene:

- Sljedeće metode povezivanja primjenjive su samo u nekim državama ili regijama.
- Prilikom početnog postavljanja pisača odznačite potvrđni okvir funkcije faksiranja, kao i svih drugih funkcija koje planirate postaviti poslije, a zatim dodirnite **Nastavi**.
- Lampica indikatora može bljeskati crveno ako je funkcija faksiranja omogućena, a nije potpuno postavljena.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati kabele niti područje pisača prikazano u nastavku tijekom aktivnog slanja ili primanja faksa.



Konfiguriranje SMTP poslužitelja za faksiranje

S upravljačke ploče

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje poslužitelja za faks > Postavke e-pošte poslužitelja za faks**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

Napomena: Za upotrebu SMTP poslužitelja e-pošte omogućite opciju **Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte**.

Iz aplikacije Embedded Web Server

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Postavke > Faks > Postavljanje poslužitelja za faks.**

3 U odjeljku Postavke e-pošte poslužitelja za faks konfigurirajte postavke.

Napomena: Za upotrebu SMTP poslužitelja e-pošte omogućite opciju **Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte.**

4 Pritisnite **Spremi.**


Odabir veze za faks

Postavljanje funkcije telefaksa na standardnoj telefonskoj liniji

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Postavljanje 1: Pisač je priključen na posebnu, namjensku liniju za faks

1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.



2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:


- Pisač možete postaviti za automatsko (Automatsko javljanje uključeno) ili ručno (Automatsko javljanje isključeno) primanje faksova.
- Ako faksove želite primati automatski, postavite pisač tako da se javlja nakon određenog broja zvona.

Postavljanje 2: Pisač dijeli liniju s automatskom sekretaricom

Napomena: Ako ste pretplaćeni na poseban način zvonjenja, svakako na pisaču postavite odgovarajući uzorak zvonjenja. U suprotnom pisač neće primati faksove čak i ako postavite automatsko primanje faksova.

Spojeni na istu zidnu telefonsku utičnicu

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- 3 Priključite telefonsku sekretaricu na telefonski priključak pisača.


Spojeni na različite zidne utičnice

1 Priklučite jednu stranu telefonskog kabela na liniji priključak pisača.

2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

- Ako na liniji imate samo jedan telefonski broj, postavite pisač tako da automatski prima faksove.
- Postavite pisač tako da se javlja dva zvona nakon telefonske sekretarice. Primjerice, ako se telefonska sekretarica javlja nakon dva zvonjenja, postavite Broj zvona prije javljanja na šest.

Postavljanje 3: Pisač dijeli telefonsku liniju s telefonom pretplaćenim na glasovnu poštu

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- 3 Priključite telefon na telefonski priključak pisača.

Napomene:

- Ovaj način najbolje funkcioniра ako govornu poštu koristite češće nego faks te ako ste pretplaćeni na uslugu posebnog zvonjenja.
- Kada se javite na telefon i začujete tonove faksa, pritisnite *9* ili šifru za ručno javljanje na telefonu kako biste primili faks.
- Pisač također možete postaviti tako da automatski prima faksove i isključiti uslugu glasovne pošte kada očekujete faks.

Postavljanje faksa u državama i regijama s različitim telefonskim utičnicama i utikačima


OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.


OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Standardna zidna utičnica koju je prihvatile većina država je RJ11. Ako zidna utičnica u vašoj zgradici nije kompatibilna s tom vrstom priključka, upotrijebite telefonski adapter. Adapter za vašu državu ili regiju možda se ne isporučuje s pisačem te ćete ga morati kupiti zasebno.

Priklučak adaptera možda je postavljen u telefonski priključak pisača. Nemojte vaditi adapter iz telefonskog priključka pisača ako se priključujete na serijski ili kaskadni telefonski sustav.




| Naziv dijela | Broj dijela |
|-------------------------------|-------------|
| Adapterski priključak Lexmark | 40X8519 |

Priklučivanje pisača na zidnu utičnicu koja ne odgovara standardu RJ11

- 1 Priklučite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Priklučite drugu stranu kabela na adapter za RJ11, a zatim priključite adapter na zidnu utičnicu.
- 3 Ako na zidnu utičnicu koja nije po standardu RJ11 želite priključiti i drugi uređaj, priključite ga izravno na telefonski adapter.

Prikључivanje pisača na zidnu utičnicu u Njemačkoj

Njemačke zidne utičnice opremljene su s dvije vrste priključaka. N priključci namijenjeni su telefaksima, modemima i telefonskim sekretaricama. F priključak namijenjen je telefonima. Priklučite pisač na bilo koji N priključak.



- 1 Priklučite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Priklučite drugu stranu kabela na RJ11, a zatim priključite adapter na N priključak.
- 3 Ako na istu zidnu utičnicu želite priključiti telefon i telefonsku sekretaricu, priključite uređaje kako je prikazano.

Povezivanje s uslugom prepoznatljivog načina zvonjenja

Usluga posebnog načina zvonjenja omogućuje vam više telefonskih brojeva na jednoj telefonskoj liniji. Svakom telefonskom broju dodjeljuje se različit uzorak zvonjenja.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole > Odgovaranje uključeno.
- 2 Odaberite uzorak zvonjenja.


Postavljanje datuma i vremena za telefaks

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriranje.
- 2 Konfigurirajte postavke.

Konfiguriranje ljetnog vremena

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriranje.
- 2 Na izborniku Vremenska zona odaberite (UTC + korisnički) Prilagođeno.
- 3 Konfigurirajte postavke.

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none">• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažeš. |  <ul style="list-style-type: none">• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Slanje faksa

Upotreba upravljačke ploče

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4 Pošaljite zadatak faksiranja.

Upotreba računala

Napomena: Provjerite je li univerzalni upravljački program za faksiranje instaliran.

Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, pritisnite **Datoteka > Ispisivanje**.
- 2 Odaberite pisač, a zatim pritisnite **Svojstva, Preference, Opcije** ili **Postavljanje**.
- 3 Pritisnite **Faks > Omogući primanje faksa**, a zatim unesite broj primatelja.
- 4 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 5 Pošaljite zadatak faksiranja.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Ispisivanje**.
- 2 Odaberite pisač i unesite broj primatelja.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4 Pošaljite zadatak faksiranja.

Zakazivanje faksa

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite:
Faks > Za > unesite broj faksa > **Gotovo**
- 3 Dodirnite **Vrijeme slanja**, konfigurirajte postavke i dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pošaljite faks.

Stvaranje prečaca za odredišni faks

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Faksiraj > na**.
- 2 Unesite broj primatelja, a zatim dodirnite **Gotovo**.

3 Dodirnite .

4 Izradite prečac.

Promjena razlučivosti faksa

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Razlučivost**, a zatim prilagodite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

Podešavanje zatamnjenja faksa

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Zatamnenost**, a zatim prilagodite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

Ispis zapisnika faksiranja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Faks**.
- 2 Dodirnite **Zapisnik zadatka faksiranja** ili **Zapisnik poziva faksa**.

Blokiranje neželjenih faksova

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavke faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole**.
- 2 Blokiranje bezimenih faksova postavite na **Uključeno**.

Stavljanje faksova na čekanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke primanja faksa > Stavljanje faksova na čekanje**.
- 2 Odaberite način rada.


Prosljeđivanje faksa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavke faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole**.
- 2 Dodirnite **Prosljeđivanje faksova > Proslijedi**.

3 Konfigurirajte postavke Proslijedi primatelju i Poruka e-pošte s potvrdom.

Skeniranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none">ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete. |  <ul style="list-style-type: none">Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Skeniranje na FTP poslužitelj

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

Stvaranje prečaca za FTP

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP poslužitelja, zatim dodirnite .
- 3 Izradite prečac.

Stvaranje prečaca mrežne mape

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.

- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Prečaci > Dodaj prečac**.


3 Na izborniku Vrsta prečaca odaberite **Mrežna mapa**, a zatim konfigurirajte postavke.

4 Primijenite izmjene.

Skeniranje na flash pogon

1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

2 Umetnute flash pogon.



3 Dodirnite **Skeniranje na USB uređaj** i prilagodite postavke ako je potrebno.

Napomena: Ako se ne prikaže zaslon USB pogona, dodirnite **USB pogon** na početnom zaslonu.

4 Skenirajte dokument.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



Skeniranje na poslužitelj za faks

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Scan Center** i zatim s popisa odredišta odaberite **Faks**.
- 3 Odaberite odredište faksiranja.
Napomena: Kako biste izradili odredište faksiranja, dodirnite **Stvaranje faksa**.
- 4 Skenirajte dokument.

Slanje skeniranih dokumenata na računalo

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Profili za skeniranje > Skeniraj na računalo**.
- 3 Odaberite profil za skeniranje u koji želite spremiti dokument.

Skeniranje u Cloud Connector profil

Napomena: Ova aplikacija dostupna je samo u određenim državama ili regijama. Za dodatne informacije kontaktirajte predstavnika tvrtke Lexmark.

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Cloud Connector**.
- 3 Odaberite davatelja usluge računalnog oblaka i zatim odaberite profil.

Napomena: Za dodatne informacije o izradi Cloud Connector profila pogledajte "[Izrada Cloud Connector profila](#)" na 21. str..

- 4 Dodirnite **Skeniraj**, a zatim dodijelite naziv datoteke i odredišnu mapu.

5 Dodirnite Skeniraj ovdje.

Ako je potrebno, promijenite postavke skeniranja.

6 Skenirajte dokument.

Upoznavanje s izbornicima pisača

Karta izbornika

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj | <ul style="list-style-type: none"> Preferencije Ekološki način rada Zaslon udaljenog operatera Obavijesti Upravljanje napajanjem Podaci poslani tvrtki Lexmark | <ul style="list-style-type: none"> Pristupačnost Vraćanje tvornički zadanih postavki Održavanje Vidljive ikone početnog zaslona O pisaču |
| Ispis | <ul style="list-style-type: none"> Izgled Završna obrada* Postavljanje Kvaliteta Knjigovodstvo zadataka XPS | <ul style="list-style-type: none"> PDF PostScript PCL HTML Slika |
| Papir | <ul style="list-style-type: none"> Konfiguriranje ladice Konfiguriranje medija | <ul style="list-style-type: none"> Konfiguriranje ladice* |
| Kopiranje | Zadane vrijednosti za kopiranje | |
| Faks | Zadane vrijednosti za faks | |
| E-pošta | <ul style="list-style-type: none"> Postavljanje e-pošte Zadane postavke e-pošte | <ul style="list-style-type: none"> Postavljanje web-veza |
| FTP | Zadane postavke FTP-a | |
| USB pogon | <ul style="list-style-type: none"> Skeniranje flash pogona | <ul style="list-style-type: none"> Ispisivanje s flash pogona |
| Mreža/priklučci | <ul style="list-style-type: none"> Pregled mreže Bežično Ethernet TCP/IP SNMP IPSec 802.1x | <ul style="list-style-type: none"> LPD konfiguracija Postavke za HTTP/FTP ThinPrint USB Ograničenje vanjskog pristupa mreži Google Cloud Print Wi-Fi Direct |
| Sigurnost | <ul style="list-style-type: none"> Metode prijave Izrada rasporeda za USB uređaje Zapisnik sigurnosne revizije Ograničenja prijave Postavljanje povjerljivog ispisivanja | <ul style="list-style-type: none"> Šifriranje diska Brisanje privremenih podatkovnih datoteka Postavke Solutions LDAP-a Razno |
| Izvješća | <ul style="list-style-type: none"> Stranica s postavkama izbornika Uređaj Ispis | <ul style="list-style-type: none"> Prečaci Faks Mreža |

*Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomoć | <ul style="list-style-type: none"> Ispisivanje svih uputa Upute za kvalitetu boje Upute za povezivanje Upute za kopiranje Upute za e-poštu Vodič za faks | <ul style="list-style-type: none"> Informativne upute Upute za medije Upute za premještanje Upute za kvalitetu ispisivanja Upute za skeniranje Upute za potrošni materijal |
| Rješavanje problema | Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa | Čišćenje skenera |

*Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.

Uredaj

Preferencije

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jezik prikaza | Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu. |
| Država/regija | Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran rad pisača. |
| Pokretanje početnog postavljanja Isključeno* Uključeno | Pokrenite čarobnjak za postavljanje. |
| Tipkovnica Vrsta tipkovnice | Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice. Napomena: Sve vrijednosti opcije Vrsta tipkovnice možda se neće prikazivati ili će za njihovo prikazivanje biti potrebno instalirati posebni hardver. |
| Prikazane informacije Tekst za prikaz 1 (IP adresa*) Tekst za prikaz 2 (Datum/Vrijeme*) Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2 | Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu. |
| Datum i vrijeme Konfiguriraj Trenutni datum i vrijeme Ručno postavljanje datuma i vremena Format datuma (DD-MM-GGGG*) Format vremena (format od 24 sata*) Vremenska zona (UTC-5:00*) Network Time Protocol Omogući NTP (Uključeno*) NTP poslužitelj Omogući provjeru autentičnosti | Konfigurirajte datum i vrijeme pisača te Network Time Protocol. |
| Formati papira SAD* Metrički | Odredite mjernu jedinicu za formate papira. Napomena: Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osvjetljenje zaslona 20 – 100 % (100*) | Prilagodite svjetlinu zaslona. |
| Pristup flash pogonu Omogućeno* Onemogućeno | Omogućite pristup flash pogonu. |
| Dopusti uklanjanje pozadine Isključeno Uključeno* | Odredite hoće li se dopustiti uklanjanje pozadine. |
| Dopusti prilagođene zadatke skeniranja Isključeno Uključeno* | Odredite prikazuje li se postavka Prilagođeni zadatak skeniranja za kopiranje, skeniranje i faksiranje. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Skeniranje pojedinačne stranice na ležištu za skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač tako da skenira sve vrste zadataka koji obuhvačaju staklo skenera kao jednu stranicu. Napomena: Pisač se vraća na početni zaslon nakon jednog skeniranja iz ležišta, a ne prikazuje upite. |
| Rasvjeta izlaznog odjeljka Isključeno* Uključeno | Omogućite integriranu rasvjetu izlaznog odjeljka ili indikator dodatnog izlaznog odjeljka. |
| Zvučne povratne informacije Povratne informacije gumba (Isključeno*) Glasnoća (5*) | <ul style="list-style-type: none"> Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje gumba, interakcije na ploči, upite po ulaganju papira i obavijesti o pogreškama. Prilagodite glasnoću povratnih informacija. |
| Vrijeme do isključivanja zaslona 5 – -300 sekundi (60*) | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Ekološki način rada

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ispis Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ispis Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Ispis Zatamnjenost tonera 1 – 5 (4*) | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slike s tekstrom. |
| Ispis Štednja boje Isključeno* Uključeno | Smanjite količinu tonera koji se koristi za ispisivanje grafika i slika. |
| Kopiranje Strane 1-strano u 1-strano* 1-strano u 2-strano 2-strano u 1-strano 2-strano u 2-strano | Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta. |
| Kopiranje Stranica po strani Isključeno* 2 okomite stranice 4 okomite stranice 2 vodoravne stranice 4 vodoravne stranice | Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta. |
| Kopiranje Zatamnjenost 1 – 9 (5*) | Odredite zatamnjenost skeniranih slika s tekstrom. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Zaslon udaljenog operatera

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjska VNC veza Nemoj dopustiti* Dopusti | Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta potvrde autentičnosti Ništa* Standardna provjera autentičnosti | Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta. |
| Lozinka za VNC | Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Obavijesti

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svjetla pogrešaka Isključeno Uključeno* | Postavite uključivanje indikatora kada dođe do pogreške pisača. |
| Zvučni signal punog automatskog ulagača papira Isključeno Uključeno* | Omogućite zvuk prilikom ulaganja papira u ADF. |
| Upravljanje alarmima Isključeno Pojedinačno* Kontinuirano | Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač zahtijeva intervenciju korisnika. |
| Potrošni materijal Prikaz procjene stanja potrošnog materijala Prikaži procjene* Nemoj prikazivati procjene | Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala. |
| Potrošni materijal Prikaz procjena Stranice* Postotak | Utvrđite jedinicu pomoću koje pisač procjenjuje upotrebu potrošnog materijala i aktivirajte prilagođene obavijesti za slučajevе kad je potrebna intervencija korisnika. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server. |
| Potrošni materijal Alarm spremnika Isključeno Pojedinačno* Kontinuirano | Postavite broj oglašavanja alarma kad je spremnik gotovo prazan. |
| Potrošni materijal Prilagođene procjene potrošnog materijala Prikaži procjene Nemoj prikazivati procjene* | Konfigurirajte postavke obavijesti kada pisač treba intervenciju korisnika. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Primarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Priključak primarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Sekundarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Priključak sekundarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte SMTP – prekoračenje vremena 5–30 sekundi (30*) | Odredite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor u e-pošti. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uključeno | Upotrebljavajte SMTP zadanu adresu za odgovor. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Koristi SSL/TLS <input checked="" type="checkbox"/> Onemogućeno* <input type="checkbox"/> Dogovori <input type="checkbox"/> Obavezno | Pošaljite poruku e-pošte koristeći šifriranu vezu. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Zatraži pouzdani certifikat <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* <input type="checkbox"/> Isključeno | Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja <input checked="" type="checkbox"/> Provjera autentičnosti nije potrebna* <input type="checkbox"/> Prijava/Obično <input type="checkbox"/> NTLM <input type="checkbox"/> CRAM-MD5 <input type="checkbox"/> Digest-MD5 <input type="checkbox"/> Kerberos 5 | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte E-pošta pokrenuta od strane uređaja Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja | Navedite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte E-pošta pokrenuta od strane korisnika Ništa Koristi SMTP vjerodajnice uređaja Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju* Upit za korisnika | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory Isključeno Uključeno* | Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Korisnički ID za uređaj | Odredite korisnički ID za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Lozinka za uređaj | Odredite lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte PODRUČJE Kerberos 5 | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte NTLM domena | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| Sprječavanje pogrešaka Senzor višestrukog ulaganja automatskog ulagača dokumenata Isključeno Uključeno* | Otkrijte kada automatski ulagač dokumenata istovremeno uzme više listova medija. |
| Sprječavanje pogrešaka Pomoć pri zaglavljivanju Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski provjerava ima li zaglavljenog papira. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatski nastavak Isključeno Uključeno* (5 sekundi) | Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih potreba za intervencijom. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Automatsko ponovno pokretanje Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti Uvijek ponovo pokreni* Ponovo pokretanje nikad | Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Maks. automatskih ponovnih pokretanja 1-20 (2*) | Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1 – 525 600 sekundi (720*) | Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Brojač automatskog ponovnog pokretanja | Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Ponovo postavi brojač automatskog ponovnog pokretanja Odustani Nastavi | Ponovo postavi Brojač automatskog ponovnog pokretanja. |
| Sprječavanje pogrešaka Prikaz pogreške s kratkim papirom Uključeno Automatsko čišćenje* | Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom. Napomena: Kratki papir odnosi se na format uloženog papira. |
| Sprječavanje pogrešaka Zaštita stranice Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja. |
| Oporavak od zaglavljivanja Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski* | Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice. |
| Oporavak od zaglavljivanja Oporavak od zaglavljivanja u skeneru Razina zadatka Razina stranice* | Odredite način ponovnog pokretanja zadatka skeniranja nakon rješavanja zaglavljivanja papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Upravljanje napajanjem

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil načina mirovanja Ispis iz stanja mirovanja Ostani aktivan nakon ispisivanja Prelazak u stanje mirovanja nakon ispisivanja* | Postavite pisač da ostane u stanju pripravnosti ili da se vrati u stanje mirovanja nakon ispisivanja. |
| Prekoračenja vremena Mirovanje 1 – 120 minuta (15*) | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja. |
| Prekoračenja vremena Prekoračenje vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 sat 2 sata 3 sata 6 sata 1 dan 2 dana 3 dana* 1 tjedan 2 tjedna 1 mjesec | Postavite vrijeme prije isključivanja pisača. |
| Prekoračenja vremena Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju Hibernacija Nemoj hibernirati* | Postavite Prekoračenje vremena za hibernaciju za isključivanje pisača dok aktivna Ethernet veza postoji. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku. | |

Podaci poslani tvrtki Lexmark

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podaci poslani tvrtki Lexmark Upotreba potrošnog materijala i stranica Rad uređaja Ništa od navedenog* | Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark. Napomena: Vrijeme slanja podataka prikazuje se samo ako ste u izborniku Podaci poslani tvrtki Lexmark odabrali neke druge postavke osim Ništa. |
| Vrijeme slanja podataka Vrijeme početka Vrijeme završetka | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku. | |

Pristupačnost

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interval dvostrukog pritiska tipki 0 – 5 (0*) | Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostrukе pritiske tipki na priključenoj tipkovnici |
| Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke 0,25 – 5 (1*) | Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljaće tipke. |
| Brzina ponovnog pritiskanja tipke 0,5 – 30 (30*) | Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljaјuću tipku. |
| Produženje vremena do isključivanja zaslona Isključeno* Uključeno | Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerač za istek vremena zaslona, umjesto povratka na početni zaslon. |
| Glasnoća slušalica 1 – 10 (5*) | Prilagodite glasnoću slušalica. |
| Omogući glasovno navođenje ako su priključene slušalice Isključeno* Uključeno | Omogućite glasovno navođenje kada je slušalica povezana s pisačem. |
| Izgovaranje lozinki / PIN-ova Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da glasno čita lozinke ili brojeve za osobnu identifikaciju. |
| Brzina govora Vrlo sporo Sporo Normalno* Brzo Brže Vrlo brzo Ubrzano Vrlo ubrzano Najbrže | Postavite brzinu govora glasovnog navođenja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Vraćanje tvornički zadanih postavki

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vraćanje postavki Vrati sve postavke Vrati postavke pisača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija | Vratite tvornički zadane postavke pisača. |

Održavanje

Izbornik Konfiguracija

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB konfiguracija USB PnP 1* 2 | Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom. |
| USB konfiguracija USB skeniranje na lokalnu lokaciju Uključeno* Isključeno | Postavite hoće li se upravljački program USB uređaja navoditi kao Jednostavni USB uređaj (jedno sučelje) ili Kompozitni USB uređaj (više sučelja). |
| USB konfiguracija Brzina USB-a Puno Automatski* | Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine. |
| Konfiguriranje ladice Otkrivanje veličine Otkrivanje ladice [x] Isključeno Uključeno* | Postavite ladicu tako da automatski otkrije format umetnutog papira. |
| Konfiguriranje ladice Povezivanje ladica Automatski* Isključeno | Postavite pisač da povezuje ladice koji imaju jednake postavke vrste i formata papira. |
| Konfiguriranje ladice Prikaži poruku za umetak za ladicu Isključeno Samo za nepoznate formate* Uvijek | Prikažite poruku koja korisnika obavještava o postavkama formata i vrste papira nakon umetanja u ladicu. |
| Konfiguriranje ladice Ulaganje A5 Kratki rub Dugi rub* | Odredite zadanu orijentaciju umetanja za papir formata A5 u svim izvorima papira. |
| Konfiguriranje ladice Upiti za papir Automatski* Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira. Napomena: Da bi se Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira pojavio, na izborniku Papir opciju Konfiguracija ulagača za razne medije postavite na Kasetu. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguriranje ladice <ul style="list-style-type: none"> Upiti za omotnice Automatski* Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem omotnica. Napomena: Da bi se Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira pojavio, na izborniku Papir opciju Konfiguracija ulagača za razne medije postavite na Kasetu. |
| Konfiguriranje ladice <ul style="list-style-type: none"> Aktivnost za upite Zatraži od korisnika* Nastavi Koristi postojeće | Postavite kako će pisač rješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice. |
| Izvješća <ul style="list-style-type: none"> Stranica s postavkama izbornika Zapisnik događaja Sažetak zapisnika događaja Statistički podaci za provjeru stanja | Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja. |
| Upotreba potrošnih materijala i brojači <ul style="list-style-type: none"> Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala | Ponovo postavite povijest potrošnog materijala, kao što je broj preostalih stranica i dana, na tvorničke vrijednosti. |
| Upotreba potrošnih materijala i brojači <ul style="list-style-type: none"> Ponovno postavljanje grijaca Ponovo postavite brojač za jedinicu za razvijanje s crnom tintom | Ponovo postavite brojač nakon postavljanja novog dijela ili potrošnog materijala. |
| Rasponi prema pokrivenosti <ul style="list-style-type: none"> Metrika prema pokrivenosti Prikaži* Sakrij Rasponi prema pokrivenosti <ul style="list-style-type: none"> Raspon isticanja Raspon poslovnog sadržaja Raspon grafičkog sadržaja | Prilagodite raspon za pokrivenost bojom za svaki raspon ispisa. |
| Emulacije pisača <ul style="list-style-type: none"> Emulacija PPDS-a Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da prepoznae i koristi PPDS podatkovni niz. |
| Emulacije pisača <ul style="list-style-type: none"> PS emulacija Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prepoznae i koristi PS podatkovni niz. |
| Emulacije pisača <ul style="list-style-type: none"> Sigurnost emulatora Istek vremena za stranicu 0-60 (60*) | Postavite istek vremena za stranicu tijekom emulacije. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emulacija pisača Sigurnost emulatora Ponovo postavi emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno | Nakon zadatka ispisa ponovo postavite emulator. |
| Emulacija pisača Sigurnost emulatora Onemogući pristup porukama pisača Isključeno Uključeno* | Onemogućite pristup poruci pisača tijekom emulacije. |
| Konfiguracija faksa Podrška za faksiranje s niskom potrošnjom energije Onemogući mirovanje Dopusti mirovanje Automatski* | Postavite faks za ulazak u stanje mirovanja kada pisač utvrdi da je to potrebno. |
| Konfiguracija faksa Lokacija za spremanje faksova NAND Disk* | Postavite lokaciju pohrane za sve faksove. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Konfiguracija ispisivanja Isključivo crna boja Isključeno* Uključeno | Zadatke koji nisu povezani s kopiranjem ispisujte u sivim tonovima. |
| Konfiguracija ispisivanja Primanje boja Isključeno 1 2* 3 4 5 | Poboljšajte ispisani sadržaj kako bi se kompenzirala pogrešna registracija u pisaču. |
| Konfiguracija ispisivanja Izoštravanje fonta 0-150 (24*) | Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova. Na primjer, ako je vrijednost 24, svi fontovi veličine 24 točke ili manje koriste zaslone visoke frekvencije. |
| Operacije uređaja Tih način rada Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da radi u tihom načinu rada. Napomena: Omogućivanjem ove postavke usporava se općenito funkcioniranje pisača. |
| Operacije uređaja Izbornici na ploči Omogući* Onemogući | Omogućite pristup izbornicima na upravljačkoj ploči. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operacije uređaja Sigurni način rada Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima. Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcioniра, pisač izvršava jednostrano ispisivanje dokumenata čak i ako je zadatak za obostrano ispisivanje. |
| Operacije uređaja Minimalna memorija za kopiranje 80 MB* 100 MB | Postavite dodjeljivanje minimalnog prostora memorije za pohranjivanje zadataka kopiranja. |
| Operacije uređaja Očisti prilagođeni status | Izbrišite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno. |
| Operacije uređaja Izbriši sve poruke daljinske instalacije | Izbrišite poruke koje su instalirane daljinskim putem. |
| Operacije uređaja Automatski prikazuj zaslone s pogreškama Isključeno Uključeno* | Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač bude neaktivan na početnom zaslonu vrijeme jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona. |
| Operacije uređaja Poštivanje orijentacije pri kopiranju bržim putem Isključeno* Uključeno | Omogućite pisaču da koristi postavku Orijentacija na izborniku Kopiranje prilikom slanja zadataka brzog kopiranja. |
| Operacije uređaja Očisti senzorsku i lasersku optiku | Postavite pisač da pokrene brisače i očisti senzorsku i lasersku optiku. |
| Postavljanje kontrolnog senzora tonera Preference učestalosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boja Manje podešavanja boja Normalno* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja | Postavite pisač da nanosi odgovarajuću količinu tonera za održavanje dosljednosti boja. |
| Postavljanje kontrolnog senzora tonera Potpuna kalibracija | Pokrenite potpunu kalibraciju boja. |
| Postavljanje kontrolnog senzora tonera Ispiši stranicu s TPS informacijama | Ispišite dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji kontrolnog senzora tonera. |
| Konfiguracija aplikacija LES aplikacije Isključeno Uključeno* | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguracija skenera Ručna registracija skenera Ispiši kratki test | Ispišite ciljnu stranicu kratkog testa. Napomena: Provjerite je li razmak margina na ciljnoj stranici jednak sa svih strana. Ako nije, morate ponovno postaviti margine pisača. |
| Konfiguracija skenera Ručna registracija skenera Registracija prednjeg automatskog ulagača dokumenata Registracija stražnjeg automatskog ulagača dokumenata Registracija ležišta za skeniranje | Ručno registrirajte plošni skener i ADF nakon zamjene ADF-a, stakla skenera ili kontrolne ploče. |
| Konfiguracija skenera Ponovo postavi brojač održavanja | Nakon zamjene kompleta za održavanje automatskog ulagača papira ponovno postavite brojač. |
| Konfiguracija skenera Brisanje rubova Brisanje rubova pri skeniranju iz plošnog skenera (3*) Brisanje rubova dokumenta skeniranog iz automatskog ulagača dokumenata (3*) | Postavite veličinu (u milimetrima) područja na kojem se neće ispisivati za zadatak skeniranja iz ADF-a ili plošnog skenera. |
| Konfiguracija skenera ADF, ispravljanje pomaka ADF, elektroničko ispravljanje pomaka (Uključeno*) | Ispravite pomaknute dokumente skenirane putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Konfiguracija skenera Onemogući skener Omogućeno* Onemogućeno ADF onemogućen | Onemogućite skener kada ne radi pravilno. |
| Konfiguracija skenera Poredak bajtova za TIFF Pretpostavke o poretku bajtova u procesoru* Mali endijan Veliki endijan | Postavite poredak bajtova za TIFF skenove. |
| Konfiguracija skenera Točan broj TIFF redaka po traci Uključeno* Isključeno | Postavite vrijednost oznake RowsPerStrip za TIFF skenove. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.

Brisanje na kraju vijeka

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posljednje brisanje memorije Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska | Prikazivanje informacija o posljednjem brisanju memorije pisača ili tvrdog diska. Napomena: Opcija Posljednje brisanje osjetljivih podataka prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Izбриши sve podatke s trajne memorije Izbrisati sve postavke pisača i mreže Izbrisati sve aplikacije i postavke aplikacija Izbrisati sve prečace i postavke prečaca Brisanje svih podataka s tvrdog diska Brisanje preuzimanja (brišu se svi makro podaci, fontovi, privatne mape itd.) Izbrisati zadatke u međumemoriji Brisanje zadataka na čekanju | Očistite sve informacije o trajnoj memoriji i informacije na tvrdom disku. Napomena: Opcija Brisanje svih podataka s tvrdog diska prikazuje se samo na pisačima s ugrađenim tvrdim diskom. |

Vidljive ikone početnog zaslona

| Izbornik | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kopiranje E-pošta Faks Status / potrošni materijal Zadaci u redu čekanja Promijeni jezik Centar za prečace Adresar Knjižne oznake Zadaci na čekanju USB FTP Profili za skeniranje Profili aplikacija Prilagođavanje zaslona Obrasci i favoriti Centar za skeniranje Kopiranje kartica | Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu. |

O pisaču

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Oznaka imovine | Opišite pisač. Maksimalna duljina je 32 znaka. |
| Lokacija pisača | Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka. |

* Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Obratite se | Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka. |
| Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB* | Izvezite konfiguracijske datoteke na flash pogon. |
| Izvezi komprimirane zapisnike na USB* | Izvezite komprimirane datoteke zapisnika na flash pogon. |
| Pošalji zapisnike | Pošaljite dijagnostičke informacije tvrtki Lexmark. |
| Odustani Slanje | |

* Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

Ispis

Izgled

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Stil okretanja Dugi rub* Kratki rub | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa. |
| Prazne stranice Ispis Nemoj ispisivati* | Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja. |
| Razvrstavanje Isključeno (1, 1, 1, 2, 2, 2) Uključeno (1, 2, 1, 2, 1, 2)* | Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka. |
| Razdjelne stranice Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Redoslijed stranica po strani Vodoravno* Obrnuto vodoravno Okomito Obrnuto okomito | Odredite položaj više slika stranica kada se upotrebljava izbornik Stranice po strani. |
| Orijentacija stranica po strani Automatski* Vodoravno Okomito | Odredite orijentaciju više slika stranica kada se upotrebljava izbornik Stranice po strani. |
| Obrub za stranice po strani Ništa* Ispuna | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranice po strani. |
| Kopije 1 – 9999 (1*) | Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja. |
| Područje ispisivanja Normalno* Prilagodi stranici Cijela stranica | Postavite područje ispisivanja na listu papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Završna obrada

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadatak klamanja Isključeno* 1 klamerica, gornji lijevi kut 2 klamerice, lijevo 1 klamerica, gornji desni kut 2 klamerice, gore 1 klamerica, donji lijevi kut 2 klamerice, dolje 1 klamerica, donji desni kut 2 klamerice, desno | Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test klamanja Pokreni | Odredite funkcionira li pravilno sklop za završnu obradu klamanjem. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu. |
| Bušenje rupa Isključeno* Uključeno | Izbušite rupe uzduž ruba ispisanog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| Način s bušenjem rupa 2 rupe 3 rupe 4 rupe | Postavite način rada bušenja rupa za ispisane dokumente. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • 3 rupe u SAD-u je tvornički zadana postavka. 4 rupe međunarodna je tvornički zadana postavka. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| Pomak stranica Ništa* Između kopija Između zadataka | Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2], pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice. • Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavljanje

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jezik pisača Emulacija PCL-a Emulacija PS-a* | Postavite jezik pisača. Napomena: Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisivanja koji koriste drugi jezik pisača. |
| Zadatak na čekanju Isključeno* Uključeno | Sačuvajte zadatke ispisivanja koji čekaju potrošni materijal kako bi se mogli ispisati zadaci koji ne trebaju potrošni materijal kojega nema. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |
| Prekoračenje vremena za zadržavanje zadatka 0–255 (30*) | Postavite vrijeme (u sekundama) tijekom kojeg će pisač čekati intervenciju korisnika prije zadržavanja zadataka koji zahtijevaju nedostupne resurse i nastavka ispisivanja drugih zadataka u redu čekanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upotreba pisača Maks. brzina Maksimalni učinak* | <p>Odredite kako će ispisni komplet raditi tijekom ispisivanja.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad se postavi opcija Maksimalni učinak, komplet za ispisivanje u boji usporava ili se zaustavlja tijekom ispisivanja skupina stranica koje su samo crno-bijele. Kad se postavi opcija Maks. brzina, komplet za ispisivanje u boji uvijek radi tijekom ispisivanja, bilo da se ispisuju stranice koje su u boji ili crno-bijele. |
| Odredište preuzimanja RAM* Disk | <p>Odredite gdje će se spremiti svi trajni resursi, kao što su fontovi i makronaredbe, koji su preuzeti na pisač.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.</p> |
| Spremanje resursa Isključeno* Uključeno | <p>Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima, kao što su fontovi i makronaredbe, kada primi zadatak koji zahtijeva veći dio memorije nego što je dostupno.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača. Kad je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Kada je to potrebno, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa. |
| Redoslijed ispisivanja svega Abecedno* Najprije najnovije Najprije najstarije | <p>Odredite redoslijed kad odaberete ispisivanje svih zadataka na čekanju i povjerljivih zadataka.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.</p> |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

Kvaliteta

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način ispisivanja Crno-bijelo U boji* | Postavite način na koji pisač generira sadržaj u boji. |
| Razlučivost ispisa 4800 CQ* 1200 dpi | <p>Postavite rezoluciju ispisa.</p> <p>Napomena: Opcija 4800 CQ pruža visoku kvalitetu ispisivanja pri maksimalnoj brzini.</p> |
| Zatamnjenost tonera 1 do 5 (4*) | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstrom. |
| Poloton Normalno* Detalji | Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenije linije s oštrijim rubovima. |
| Štednja boje Isključeno* Uključeno | <p>Smanjite količinu tonera koji se koristi za ispisivanje grafika i slika.</p> <p>Napomena: Kada je opcija postavljena na Uključeno, ova će postavka nadjačati vrijednost postavke Zatamnjenost tonera.</p> |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB svjetlina -6 do 6 (0*) | Prilagodite svjetlinu, kontrast i zasićenosti ispisa u boji. Napomena: Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se koriste CMYK tehnički podaci. |
| RGB kontrast 0 do 5 (0*) | |
| RGB zasićenost 0 do 5 (0*) | |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku.

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ravnoteža boja Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Ponovo postavi zadano | Prilagodite količinu tonera za svaku boju. |
| Ispravak boje Isključeno Automatski* Ručno | Promjenite postavke boje za ispisivanje dokumenata. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Isključeno postavlja pisač na primanje ispravljanja boje od softvera. Opcija Automatski postavlja pisač na primjenu različitih profila boja za svaki objekt na ispisanoj stranici. Opcija Ručno omogućuje prilagođavanje konverzije RGB ili CMYK boja za svaki objekt na ispisanoj stranici. |
| Uzorci boje Ispisi uzorke boje | Ispišite uzorke stranica za svaku tablicu konverzije RGB i CMYK boja koju pisač koristi. |
| Prilagođavanje boja | Kalibrirajte pisač radi prilagođavanja varijacija boja na ispisu. |
| Zamjena spot boja Postavi prilagođene CMYK boje | Dodijelite specifične CMYK vrijednosti za dvadeset navedenih spot boja. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku.

Knjigovodstvo zadataka

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knjigovodstvo zadataka Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva Svakodnevno Tjedno Mjesečno* | Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika. |
| Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik | Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti. Napomena: Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti. |
| Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti Isključeno Uključeno (5)* | Odredite maksimalnu veličinu datoteke zapisnika prije nego što pisač izvrši radnju zapisnika u slučaju skore popunjenoosti. |
| Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenoosti Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike | Odredite kako će pisač odgovoriti kada je tvrdi disk gotovo pun. Napomena: Vrijednost određena u opciji Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti određuje kada će se ova radnja pokrenuti. |
| Aktivnost zapisivanja pri popunjenoosti Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike | Odredite kako će pisač reagirati kada upotreba tvrdog diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB). |
| URL za slanje zapisnika | Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadatka. |
| Adresa e-pošte za slanje zapisnika | Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadatka. |
| Prefiks datoteke zapisnika | Odredite prefiks datoteka zapisnika. Napomena: Trenutni naziv glavnog računala definiran na izborniku TCP/IP upotrebljava se kao zadani prefiks datoteke zapisnika. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

XPS

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispiši stranice s pogreškama Isključeno* Uključeno | Ispišite stranice s pogreškama na koje je pisač naišao tijekom obrade XPS datoteke. |
| Minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | Postavite minimalnu širinu retka. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno. Zadaci ispisani uz 4800 CQ koriste pola vrijednosti. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

PDF

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prilagodi veličinu stranici Isključeno* Uključeno | Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira. |
| Napomene Ispisivanje Nemoj ispisivati* | Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u. |
| Ispis PDF pogreške Isključeno Uključeno* | Omogući ispis PDF pogreške. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

PostScript

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje PS pogreške Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu koja opisuje PostScript® pogrešku. Napomena: Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisa se provlači. |
| Minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | Postavite minimalnu širinu retka. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno. Zadaci ispisani uz 4800 CQ koriste pola vrijednosti. |
| Način sa zaključanim PS pokretanjem Isključeno Uključeno* | Onemogućite SysStart datoteku. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glađa slika Isključeno* Uključeno | Poboljšajte kontrast i oštrinu slike niske razlučivosti. Napomena: Ova postavka ne utječe na slike čija je razlučivost 300 dpi ili veća. |
| Prioritet fonta Lokalno* Flash/disk | Postavite redoslijed pretraživanja fonta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Lokalno postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta u memoriji prije pretraživanja flash memorije ili tvrdog diska pisača. Opcija Flash/disk postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta na tvrdom disku pisača ili u flash memoriji prije pretraživanja memorije pisača. Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk. |
| Rok za čekanje Isključeno Uključeno* (40 sekundi) | Omogućite pisaču da čeka dodatne podatke prije ponistavanja zadatka ispisivanja. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

PCL

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvor fonta Lokalno* Disk Flash Sve | Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Flash i Disk prikazuju se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk. Da bi se prikazale opcije Flash i Disk, provjerite nisu li zaštićene od čitanja ili zapisivanja. |
| Naziv fonta Courier* | Odaberite font iz navedenog izvora fonta. |
| Skup simbola 12U PC-850* | Odredite skup simbola za svaki naziv fonta. Napomena: Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst. |
| Razmak točaka 0,08 – 100 (10*) | Navedite razmak za fontove fiksnog razmaka ili neproporcionalne fontove. Napomena: Razmak je broj znakova fiksnog razmaka u vodoravnom inču vrste. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Odredite orientaciju teksta i grafika na stranici. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linija po stranici 1 – 255 | Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisano kroz PCL® prijenos podataka. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice. 60 je tvornički zadana postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| PCL5 – minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | Postavite početnu minimalnu širinu retka. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno. Zadaci ispisani uz 4800 CQ koriste pola vrijednosti. |
| PCLXL – minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | |
| Širina A4 198 mm* 203 mm | Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4. Napomena: Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju. |
| Automatski na početak retka nakon odabira novog retka Isključeno* Uključeno | Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak. Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka. |
| Automatski na novi redak nakon odabira početka retka Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda. |
| Ponovno numeriranje ladice Dodjela ulagača za razne materijale Dodjela ladice [x] Dodjela ručnog ulaganja papira Dodjela ručnog umetanja omotnice | Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim upravljačkim programom ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela izvora za zahtjev određenog izvora papira. Odaberite između sljedećih opcija: Isključeno* — Pisač upotrebljava tvornički zadane dodjele izvora papira. Ništa — Izvor papira zanemaruje naredbu Odabir ulaganja papira. 0 – 199 – odaberite numeričku vrijednost kako biste izvoru papira dodijelili prilagođenu vrijednost. |
| Ponovno numeriranje ladice Prikaz tvornički zadanih postavki | Prikažite tvornički zadani vrednost dodijeljenu svakom izvoru papira. |
| Ponovno numeriranje ladice Vrati zadane postavke | Vratite vrijednosti ponovnog numeriranja ladice na tvornički zadane vrijednosti. |
| Istek vremena za ispisivanje Isključeno Uključeno* (90 sekundi) | Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

HTML

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Naziv fonta Times* | Postavite font koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata. |
| Veličina fonta 1 – 255 (12*) | Postavite veličinu fonta koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata. |
| Skaliranje 1 – 400 % (100*) | Skalirajte HTML dokumente za ispis. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Postavite orijentaciju stranice koja će se koristiti za HTML dokumente. |
| Veličina margine 8 – 255 mm (19*) | Postavite marginu stranice koja će se koristiti za HTML dokumente. |
| Pozadine Nemoj ispisivati Ispis* | Ispišite informacije o pozadini ili grafiku za HTML dokumente. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Slika

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatska prilagodba formata Uključeno Isključeno* | Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orijentacije papira za sliku. Napomena: Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orijentacije za sliku. |
| Obrnuto Isključeno* Uključeno | Obrnite crno-bijele monokromatske slike. Napomena: Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate. |
| Skaliranje Sidrenje gore lijevo Uskladi kako je najprikladnije* Sidrenje u sredini Uskladi visinu/širinu Uskladi visinu Uskladi širinu | Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje. Napomena: Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Papir

Konfiguriranje ladice

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadani izvor Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira za sve zadatke ispisivanja. |
| Format/vrsta papira Ladica [x] Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira. |
| Zamjenski format Isključeno Letter/A4 Sve navedeno* | Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira ako potrebnii format nije uložen ni u jedan izvor papira. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira. Opcija Sve navedeno omogućuje sve dostupne zamjene. |
| Konfiguracija sklopa za različite formate Kaseta* Ručno Prvo | Utvrđite ponašanje višenamjenskog uređaja za uvlačenje papira. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcijom Kaseta višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao automatski izvor papira. Opcijom Ručno višenamjenski uređaj za uvlačenje papira postavlja se samo za zadatke ispisivanja koji obuhvaćaju ručno ulaganje. Opcijom Prvo višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao primarni izvor papira. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadana postavku.

Konfiguriranje medija

Univerzalno postavljanje

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjerne jedinice Inči Milimetri | Odredite mjeru jedinicu za univerzalni papir. Napomena: U SAD-u je Inči tvornički zadana postavka. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| Širina okomitog formata 3 – 52 inča (8,5*) 76 – 1321 mm (216*) | Postavite okomitu širinu univerzalnog papira. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadana postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina okomitog formata 3 – 52 inča (14*) 76,2 – 1321 mm (356*) | Postavite okomitu visinu univerzalnog papira. |
| Smjer ulaganja Kratki rub* Dugi rub | Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba. Napomena: Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Prilagođeni formati skena

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prilagođeni format skena [x] Naziv formata skena Širina 1 – 8,5 inča (14*) 25,4 – 215,9 mm (215,9*) Visina 1 – 25 inča (14*) 25,4 – 635 mm (355,6*) Orijentacija Okomito* Vodoravno 2 skena po stranici Isključeno* Uključeno | Dodijelite naziv formata i konfigurirajte postavke skeniranja. |

Vrste medija

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Obični | Navedite teksturu, gramaturu i orientaciju papira. |
| Kartonski papir | |
| Reciklirani papir | |
| Prozirnice | |
| Sjajni papir | |
| Teški sjajni papir | |
| Naljepnice | |
| Vinilne naljepnice | |
| Bond papir | |
| Omotnica | |
| Gruba omotnica | |
| Papir sa zaglavljem | |
| Prethodno ispisani papir | |
| Papir u boji | |
| Lagani papir | |
| Teški papir | |
| Grubi/pamučni | |
| Prilagođena vrsta [X] | |

Konfiguriranje ladice

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izlazna ladica Standardni ladic* Ladica [x] | Odredite izlaznu ladicu. |
| Konfiguracija ladice Poštanski sandučić* Veza Povezivanje dodatnih Dodjela vrste | <p>Konfigurirajte način rada za izlazne odjeljke.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opcija Poštanski sandučić omogućuje pojedinačan odabir standardne ladice i bilo koje dodatne ladice. Opcija Veza omogućuje povezivanje svih izlaznih ladiča kao da su jedna velika ladică. Opcija Povezivanje dodatnih omogućuje povezivanje svih dodatnih ladiča kao jedne velike ladiča. Opcija Dodjela vrste omogućuje dodjeljivanje svake vrste papira ladicu ili skupini povezanih ladiča. |
| Prilagođeni nazivi odjeljaka Standardna ladic Ladica [x] | Dodijelite naziv ladicu. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Kopiranje

Zadane vrijednosti za kopiranje

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta. |
| Strane 1-strano u 1-strano* 1-strano u 2-strano 2-strano u 1-strano 2-strano u 2-strano | Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta. |
| Razdjelne stranice Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica | Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. |
| Boja Isključeno Uključeno* Automatski | Postavite pisač tako da generira ispis u boji iz zadatka skeniranja. |
| Stranica po strani Isključeno* 2 okomite stranice 4 okomite stranice 2 vodoravne stranice 4 vodoravne stranice | Odredite koliko će se slika stranice ispisati po strani lista papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisuj rubove stranice Isključeno* Uključeno | Postavite rub oko svake slike prilikom ispisivanja više stranica na jednoj stranici. |
| Razvrstavanje Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]* | Ispišite više kopija u nizu. |
| Pomak stranica Ništa* Između kopija Između zadataka | <p>Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2], pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice. Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija. Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| Klamanje Isključeno* 1 klamerica, gornji lijevi kut 2 klamerice, lijevo 1 klamerica, gornji desni kut 2 klamerice, gore 1 klamerica, donji lijevi kut 2 klamerice, dolje 1 klamerica, donji desni kut 2 klamerice, desno | <p>Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.</p> |
| Bušenje Isključeno* 2 rupe 3 rupe 4 rupe | <p>Izbušite rupe na isписаном dokumentu.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.</p> |
| Format za postavku "Kopiraj iz" [Popis formata papira] | <p>Postavite format papira originalnog dokumenta.</p> <p>Napomena: U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.</p> |
| Izvor za postavku "Kopiraj na" Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Automatska prilagodba veličine | Navedite izvor papira za zadatak kopiranja. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis. |
| Zatamnjenošć 1 do 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenošć skenirane slike. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broj kopija 1 – 9999 (1*) | Navedite broj kopija. |
| Zaglavlje/podnožje Lijevo zaglavlje Srednje zaglavlje Desno zaglavlje Lijevo podnožje Srednje podnožje Desno podnožje | Navedite informacije o zaglavju ili podnožju na skeniranoj slici. |
| Dodatni sloj Povjerljivo Kopiranje Nacrt Hitno Prilagođeno Isključeno* | Navedite tekst dodatnog sloja za ispis na svakoj kopiji. |
| Prilagođeni dodatni sloj | Upišite tekst za odabir značajke Prilagođeno na izborniku Dodatni sloj. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ravnoteža boja Cijan – crvena -4 do 4 (0*) Magenta – zelena -4 do 4 (0*) Žuta – plava -4 do 4 (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje 1 – 9 (5*) Osjetljivost za područja 1 – 9 (5*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 – 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine Utemeljeno na sadržaju* Fiksno Razina -4 do 4 (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz originalnog dokumenta. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Automatsko centriranje Isključeno* Uključeno | Poravnajte sadržaj na sredini stranice. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na originalnom dokumentu. |
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dopusti kopije u boji Isključeno Uključeno* | Ispišite kopije u boji. |
| Razdjelnici prozirnih medija Isključeno Uključeno* | Umetnite praznu stranicu između prozirnih medija. |
| Izlazni Izlazna ladica Standardna ladica* Ladica [x] | Odredite izlazna ladica. |
| Dopusti prioritetne kopije Isključeno Uključeno* | Prekinite zadatak ispisa radi izrade kopija. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Isključeno Uključeno* | Spremite postavke kopiranja u obliku prečaca. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno* Uključeno | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Kopija za uzorak Isključeno* Uključeno | Ispišite probnu kopiju radi provjere kvalitete prije ispisa preostalih kopija. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Faks

Zadane vrijednosti za faks

Način rada faksiranja

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Način rada faksiranja Faks* Poslužitelj za faks Onemogućeno | Odaberite način rada faksiranja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavljanje faksa

Općenite postavke faksa

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Naziv faks-uređaja | Identificirajte svoj faks-uređaj. |
| Broj faksa | Identificirajte svoj broj faksa. |
| ID faksa Naziv faks-uređaja Broj faksa* | Obavijestite primatelje faksa o nazivu svog faks-uređaja i broju faksa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omogući ručno faksiranje <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uključeno | <p>Postavite pisač na ručno faksiranje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ova stavka izbornika zahtijeva linijski razdjelnik i telefon. • Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksiranja i biranje broja faksa. • Kako biste prešli izravno na ručno faksiranje, dodirnite # i 0 na tipkovnici. |
| Upotreba memorije <input type="checkbox"/> Sve primljeno <input type="checkbox"/> Većinu primljenoga <input checked="" type="checkbox"/> Jednako* <input type="checkbox"/> Većinu poslanoga <input type="checkbox"/> Sve poslano | <p>Postavite dio interne memorije pisača koji će se dodijeliti faksiranju.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika sprječava stanja međumemorije i neuspjele faksove.</p> |
| Otkaži faksove <input checked="" type="checkbox"/> Omogući* <input type="checkbox"/> Nemoj dopustiti | <p>Otkažite odlazne faksove prije nego što se prenesu ili otkažite dolazne faksove prije nego što se dovrši njihovo ispisivanje.</p> |
| Maskiranje broja faksa <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Slijeva <input type="checkbox"/> Zdesna | <p>Navedite format maskiranja odlaznog broja faksa.</p> |
| Broj znamenki za maskiranje 0 – 58 (0*) | <p>Navedite broj znamenki za maskiranje u broju odlaznog faksa.</p> |
| Omogući otkrivanje povezane linije <input type="checkbox"/> Isključeno <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* | <p>Utvrđite je li telefonska linija povezana s pisačem.</p> <p>Napomena: Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.</p> |
| Omogući otkrivanje linije u pogrešnoj utičnici <input type="checkbox"/> Isključeno <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* | <p>Utvrđite je li telefonska linija povezana s odgovarajućim priklučkom na pisaču.</p> <p>Napomena: Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.</p> |
| Omogući podršku kad je u upotrebi dodatni telefon <input type="checkbox"/> Isključeno <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* | <p>Utvrđite upotrebljava li telefonsku liniju drugi uređaj kao što je drugi telefon na istoj liniji.</p> <p>Napomena: Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.</p> |
| Optimiziraj kompatibilnost faksa | <p>Konfigurirajte funkciju faksa pisača za optimalnu kompatibilnost s drugim faks-uređajima.</p> |
| Prijenos faksa <input checked="" type="checkbox"/> Analogno* <input type="checkbox"/> etherFAX <input type="checkbox"/> Ništa | <p>Postavite način prijenosa faksa.</p> |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke za slanje faksova

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razlučivost Standardna* Fina Superfina Ultrafina | Postavite razlučivost skenirane slike. Napomena: Veća razlučivost povećava vrijeme prijenosa faksa i zahtjeva više memorije. |
| Format originala [Popis formata papira] | Navedite format originalnog dokumenta. Napomena: U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orientaciju originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača. |
| Strane Isključeno* Kratki rub Dugi rub | Navedite orientaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača. |
| Vrsta sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta. |
| Zatamnjenošć 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenošć skenirane slike. |
| Iza PABX-a Uključeno Isključeno* | Postavite pisač da bira broj faksa bez čekanja prepoznavanja tona biranja. Napomena: Private Automated Branch Exchange (PABX) telefonska je mreža koja omogućuje jedan pristupni broj za pružanje više linija vanjskim pozivateljima. |
| Način rada s biranjem Tonski* Pulsni | Navedite način rada s biranjem za dolazne ili odlazne faksove. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ravnoteža boja Cijan – crvena -4 do 4 (0*) Magenta – zelena -4 do 4 (0*) Žuta – plava -4 do 4 (0*) | Prilagodite intenzitet boje tijekom skeniranja. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5 | Prilagodite kontrast ispisa. |
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine Utemeljeno na sadržaju* Fiksno Razina -4 do 4 (0*) | Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici. Napomena: Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici. |
| Skeniraj od ruba do ruba Uključeno Isključeno* | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba. |
| OštRNA 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštRNu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatsko ponovno biranje 0-9 (5*) | Prilagodite broj pokušaja ponovnog biranja na temelju razina aktivnosti faks-uređaja primatelja. |
| Učestalost ponovnog biranja 1 – 200 minuta (3*) | Povećajte vrijeme između pokušaja ponovnog biranja kako biste povećali šansu za uspješno slanje faksa. |
| Omogući ECM Uključeno* Isključeno | Aktivirajte način rada s ispravljanjem pogrešaka (ECM) za zadatke faksiranja. Napomena: ECM prepoznaje i ispravlja pogreške u postupku prijenosa faksa uzrokovane smetnjama telefonske linije i slabim signalom. |
| Omogući skeniranja faksova Uključeno* Isključeno | Faksom pošaljite dokumente koji su skenirani na pisaču. |
| Upravljački program na faks-uređaj Uključeno* Isključeno | Omogućite upravljačkom programu za ispisivanje slanje faksa. |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Uključeno* Isključeno | Spremite brojve faksa u obliku prečaca na pisaču. |
| Maks. brzina 33600* 14400 9600 4800 2400 | Postavite maksimalnu brzinu za slanje faksa. |
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Pretpregled skena Isključeno* Uključeno | Omogućite prikaz skena na zaslonu. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno* Uključeno | Ispravljanje pomaka na skeniranoj slici. |
| Omogući skeniranje faksova u boji Isključeno prema zadanoj postavci* Uključeno prema zadanoj postavci Nikada nemoj koristiti Uvijek koristi | Omogućite skenove u boji za faks. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Automatski pretvaraj faksove u boji u monokromatske Uključeno* Isključeno | Sve odlazne faksove u boji pretvorite u crno-bijele. |
| Potvrdi broj faksa Isključeno* Uključeno | Zatražite od korisnika da potvrdi broj faksa. |
| Predbroj | Postavite predbroj. |
| Pravila za predbrojeve | Uspostavite pravilo za predbroj. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavke za primanje faksova

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadatak faksiranja na čekanju Ništa* Toner Toner i potrošni materijal | Uklonite iz reda za ispisivanje zadatke faksiranja koji zahtijevaju specifične nedostupne resurse. |
| Broj zvona prije javljanja 1 – 25 (3*) | Postavite broj zvona za dolazni faks. |
| Automatsko smanjenje Uključeno* Isključeno | Omogućite promjenu veličine dolaznog faksa sukladno stranici. |
| Izvor papira Ladica [X] Automatski* | Odredite izvor papira za ispisivanje dolaznog faksa. |
| Strane Uključeno Isključeno* | Ispisujte papir obostrano. |
| Razdjelne stranice Ništa* Prije zadatka Poslije zadatka | Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [X] (1*) | Navedite izvor papira za razdjelnou stranicu. |
| Izlazna ladicu Standardna ladicu | Odredite izlaznu ladicu za primljene faksove. |
| Podnožje faksa Uključeno Isključeno* | Ispišite informacije o prijenosu na dnu svake primljene stranice faksa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaka vremena na podnožju faksa Primanje* Ispis | Ispišite oznaku vremena na dnu svake primljene stranice faksa. |
| Bušenje Isključeno* 2 rupe 3 rupe 4 rupe | Izbušite rupe uzduž ruba ispisanog faksa. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| Klamanje Isključeno* 1 klamerica 2 klamerice | Zaklamajte ispisani faks. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu. |
| Stavljanje faksova na čekanje Način rada s fakovima na čekanju Isključeno* Uvijek uključeno Ručno Zakazano | Zadržite primljene faksove i spriječite njihovo ispisivanje dok se ne pošalju. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omogući primanje faksa Uključeno* Isključeno | Postavite pisač na primanje faksa. |
| Omogući primanje faksova u boji Uključeno* Isključeno | Postavite pisač na primanje faksa u boji. |
| Omogući ID pozivatelja Uključeno* Isključeno | Omogućite prikaz broja koji šalje dolazni faks. |
| Blokiranje bezimenih faksova Uključeno Isključeno* | Blokirajte dolazne faksove poslane s uređaja koji nemaju ID stanice ili ID faks-uređaja. |
| Popis zabranjenih faksova Dodavanje zabranjenog faksa | Navedite telefonske brojeve koje želite blokirati. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovaranje uključeno Sva zvona* Samo jedno zvono Samo dva zvona Samo tri zvona Samo jedno ili dva zvona Samo jedno ili tri zvona Samo dva ili tri zvona | Postavite prepoznatljiv uzorak zvona za dolazni faks. |
| Automatsko javljanje Uključeno* Isključeno | Postavite pisač na automatsko primanje faksa. |
| Proslijedivanje faksova Ispis* Ispiši i proslijedi Proslijedi | Odredite hoće li se primljeni faks proslijediti. |
| Proslijedi primatelju Odredište 1 Odredište 2 | Odredite mjesto proslijedivanja primljenog faksa. Napomena: Ova stavka izbornika pojavljuje se samo je opcija Proslijedivanje faksova postavljena na Ispiši i proslijedi ili Proslijedi. |
| Poruka e-pošte s potvrdom | Pošaljite poruku e-pošte s potvrdom kada se proslijedivanje faksa uspješno izvrši. Napomena: Poruka e-pošte šalje se samo prilikom proslijedivanja na FTP ili na odredišta za mrežno dijeljenje. |
| Maks. brzina 33600* 14400 9600 4800 2400 | Postavite maksimalnu brzinu prijenosa faksa. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Naslovna stranica faksa

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naslovna stranica faksa | Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa. |
| Isključeno prema zadanoj postavci* | |
| Uključeno prema zadanoj postavci | |
| Nikada nemoj koristiti | |
| Uvijek koristi | |
| Dodaj polje Prima | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Dodaj polje Šalje | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Šalje | |
| Dodaj polje Poruka | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Poruka: | |
| Dodaj logotip | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Dodaj podnožje [x] | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Podnožje [x] | |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke zapisnika faks-uređaja

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učestalost zapisnika prijenosa | Odredite koliko često pisač izrađuje zapisnik. |
| Uvijek* | |
| Nikad | |
| Samo za pogrešku | |
| Radnja zapisnika prijenosa | Ispišite ili pošaljite e-poštom zapisnik za uspješan prijenos faksa ili pogrešku prijenosa. |
| Ispis | |
| Isključeno | |
| Uključeno* | |
| E-pošta | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zapisnik pogrešaka pri primanju Bez ispisivanja* Ispisivanje u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik za neuspjelo primanje faksa. |
| Automatsko ispisivanje zapisnika Uključeno* Isključeno | Ispišite sve aktivnosti faksa. |
| Izvor papira za zapisnik Ladica [x] (1*) | Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja. |
| Prikaz zapisnika Naziv udaljenog faks-uređaja* Birani broj | Identificirajte pošiljatelja po nazivu ili broju udaljenog faks-uređaja. |
| Omogući zapisnik zadataka Uključeno* Isključeno | Prikažite sadržaj svih zadatka faksiranja. |
| Omogući zapisnik poziva Uključeno* Isključeno | Prikažite sažetak povijesti biranja faks-uređaja. |
| Izlazna ladica za zapisnike Standardna ladica* Ladica [x] | Odredite izlaznu ladicu za ispisane zapisnike. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke zvučnika

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Način rada zvučnika Uvijek isključeno* Uvijek uključeno Uključeno do povezivanja | Postavite način rada zvučnika faks-uređaja. |
| Glasnoća zvučnika Niska* Visoka | Prilagodite glasnoću zvučnika faks-uređaja. |
| Glasnoća zvona Isključeno* Uključeno | Omogućite glasnoću zvona. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavljanje poslužitelja za faks-uređaj

Općenite postavke faksa

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U format | Odredite primatelja faksa. Napomena: Ako želite koristiti broj faksa, unesite znak ljestvi (#) ispred broja. |
| Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor za slanje faksa. |
| Predmet | Odredite predmet i poruku faksa. |
| Poruka | |
| Omogućavanje analognog prijema Isključeno* Uključeno | Postavite pisač na primanje analognih faksova. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte Uključeno* Isključeno | Upotrijebite Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) postavke za e-poštu u slanju i primanju faksova. Napomena: Kada je postavka postavljena na Uključeno, ne prikazuje se nijedna druga postavka na izborniku Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje. |
| Primarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja. |
| Priklučak primarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priklučka primarnog SMTP poslužitelja. |
| Sekundarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| Priklučak sekundarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priklučka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj. |
| SMTP – prekoračenje vremena 5 – 30 (30*) | Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori. |
| Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor za slanje faksa. |
| Koristi SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Obavezno | Odredite hoće li se faks slati koristeći šifriranu vezu. |
| Zatraži pouzdani certifikat Isključeno Uključeno* | Odredite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja Provjera autentičnosti nije potrebna* Prijava / Obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj. |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja. |
| E-pošta pokrenuta od strane korisnika Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju Upit za korisnika | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |
| Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory Isključeno* Uključeno | Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Korisnički ID za uređaj | Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Lozinka za uređaj | |
| PODRUČJE Kerberos 5 | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti. |
| NTLM domena | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| Onemogući pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen" Isključeno* Uključeno | Sakrijte poruku o pogrešci SMTP poslužitelj nije postavljen . |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke skeniranja poslužitelja za faksiranje

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Format slike TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv) | Odredite format datoteke za skeniranu sliku. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta. |
| Razlučivost faksa Standardna* Fina Superfina Ultrafina | Postavite razlučivost faksa. |
| Strane Isključeno* Kratki rub Dugi rub | Navedite orientaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Zatamnjenošć 1 – 9 (5*) | Postavite zatamnjenošć ispisa. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici. |
| Format originala [Popis formata papira] | Postavite format papira originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • U SAD-u je opcija Razne veličine tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka. • Ova postavka može se razlikovati ovisno o modelu pisača. |
| Koristi višestranični TIFF Isključeno Uključeno* | Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

E-pošta

Postavljanje e-pošte

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte. |
| Priklučak primarnog SMTP pristupnika 1-65535 (25*) | Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja. |
| Sekundarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| Priklučak sekundarnog SMTP pristupnika 1-65535 (25*) | Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj. |
| SMTP – prekoračenje vremena 5 – 30 sekundi (30*) | Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori. |
| Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor u e-pošti. |
| Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor Uključeno Isključeno* | Uvijek koristite zadalu adresu za odgovor na SMTP poslužitelju. |
| Koristi SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Obavezno | Odredite hoće li se e-pošta slati koristeći šifriranu vezu. |
| Zatraži pouzdani certifikat Isključeno Uključeno* | Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju. |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja Provjera autentičnosti nije potrebna* Prijava / Obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj. |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja. |
| E-pošta pokrenuta od strane korisnika Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju Upit za korisnika | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory Isključeno* Uključeno | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |
| Korisnički ID za uređaj | Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Lozinka za uređaj | |
| PODRUČJE Kerberos 5 | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti. |
| NTLM domena | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Zadane postavke e-pošte

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predmet: | Odredite predmet i poruku e-pošte. |
| Poruka: | |
| Naziv datoteke | Navedite naziv datoteke skeniranog dokumenta. |
| Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv) | Navedite format datoteke za skenirani dokument. |
| Globalne postavke OCR-a Prepoznavanje jezika Automatska rotacija Uklanjanje šuma Poboljšanje automatskog kontrasta | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje. |
| Postavke za PDF Verzija PDF-a (1.5*) Arhivska verzija (A – 1a*) Visoka kompresija (Isključeno*) Sigurno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skenirani dokument. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcije Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) podržane su samo ako je Verzija PDF-a postavljena na 1.4. Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta. |
| Boja Crno-bijelo Siva U boji* Automatski | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo. |
| Razlučivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Postavite razlučivost skenirane slike. |
| Zatamnjenošć 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenošć skenirane slike. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta. |
| Format originala Razne veličine* | Postavite format papira originalnog dokumenta. |
| Strane Isključeno* Kratki rub Dugi rub | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje (5*) Osjetljivost za područja (5*) Dubina boje u bitovima za e-poštu (1 bit*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |
| Minimalna razlučivost skeniranja 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi* | Navedite minimalnu razlučivost skenirane slike. |
| JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5-95 | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 – 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*) Razina (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz izvornog dokumenta. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici. |
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*) Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimalna veličina e-pošte 0-65535 (0*) | Postavite najveću veličinu datoteke za svaku poruku e-pošte. |
| Poruka o pogrešnoj veličini | Odredite poruku o pogrešci koju će pisač slati kada poruka e-pošte premaši dopuštenu veličinu datoteke. Napomena: Možete unijeti do 1024 znaka. |
| Ograničenje odredišta | Ograničite slanje e-pošte samo na određeni popis naziva domene. Napomena: Za razdvajanje domena koristite zareze. |
| Pošalji mi kopiju Nikada se ne prikazuje* Uključeno prema zadanoj postavci Isključeno prema zadanoj postavci Uvijek uključeno | Pošaljite kopiju poruke e-pošte sebi. |
| Dopusti samo osobne poruke e-pošte Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da šalje poruke e-pošte samo vama. |
| Koristi cc:/bcc: Isključeno* Uključeno | Omogućite kopiju i slijepu kopiju u porukama e-pošte. |
| Koristi višestranični TIFF Isključeno Uključeno* | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci. |
| Kompresija TIFF datoteka JPEG LZW* | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke. |
| Tekst po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta u sadržaju koji se skenira. |
| Tekst/fotografija po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta i fotografija u sadržaju koji se skenira. |
| Fotografija po zadanom 5-95 (50*) | Postavite kvalitetu fotografija sadržaja koji se skenira. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno* Uključeno | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapisnik prijenosa Ispiši zapisnik* Nemoj ispisivati zapisnik Ispisuj samo u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik prijenosa za skeniranje e-pošte. |
| Izvor papira za zapisnik Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika e-pošte. |
| Izlazna ladica za zapisnike Standardna ladica* Ladica [x] | Odredite izlaznu ladicu za ispisane zapisnike. |
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Prepregled skena Isključeno* Uključeno | Prikažite pregled prije skeniranja originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Isključeno Uključeno* | Spremite adresu e-pošte u obliku prečaca. |
| Slike u e-pošti poslane kao Privitak* Web-veza | Odredite način slanja slika koje su dio poruke e-pošte. |
| Ponovo postavi informacije e-pošte nakon slanja Isključeno Uključeno* | Nakon slanja poruke e-pošte ponovo postavite polja Prima, Predmet, Poruka i Naziv datoteke na njihove zadane vrijednosti. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavljanje web-veza

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Poslužitelj | Odredite vjerodajnice poslužitelja koji hostira slike uvrštene u poruku e-pošte. |
| Prijava | |
| Lozinka | |
| Putanja | |
| Naziv datoteke | |
| Web-veza | |

FTP

Zadane postavke FTP-a

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv) | Odredite format datoteke za skeniranu sliku. |
| Globalne postavke OCR-a Prepoznavanje jezika Automatska rotacija Uklanjanje šuma Poboljšanje automatskog kontrasta | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje. |
| Postavke za PDF Verzija PDF-a (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoka kompresija (Isključeno*) Sigurno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skeniranu sliku. Napomena: Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta. |
| Boja Crno-bijelo Siva U boji* Automatski | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Razlučivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Postavite razlučivost skenirane slike. |
| Zatamnjenost 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta. |
| Format originala Razne veličine* | Postavite format papira originalnog dokumenta. |
| Strane Isključeno* Dugi rub Kratki rub | Navedite orijentaciju prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Naziv datoteke | Odredite naziv datoteke skenirane slike. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje (5*) Osjetljivost za područja (5*) Dubina boje u bitovima za FTP (1 bit*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |
| JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5-95 | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*) Razina (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz originalnog dokumenta. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici. |
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta. |
| Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*) Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tekst po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici. |
| Tekst/fotografija po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta i fotografije na skeniranoj slici. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotografija po zadanom 5-95 (50*) | Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici. |
| Koristi višestranični TIFF Uključeno* Isključeno | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci. |
| Kompresija TIFF datoteka LZW* JPEG | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke. |
| Zapisnik prijenosa Ispiši zapisnik* Nemoj ispisivati zapisnik Ispisuj samo u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik prijenosa za FTP skeniranja. |
| Izvor papira za zapisnik Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika za FTP. |
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Pretpregled skena Isključeno* Uključeno | Prikažite pretpregled originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Isključeno Uključeno* | Spremite FTP adresu u obliku prečaca. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno* Uključeno | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

USB pogon

Skeniranje flash pogona

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv) | Odredite format datoteke za skeniranu sliku. |
| Globalne postavke OCR-a Prepoznavanje jezika Automatska rotacija Uklanjanje šuma Poboljšanje automatskog kontrasta | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje. |
| Postavke za PDF Verzija PDF-a (1.5*) Arhivska verzija (A – 1a*) Visoka kompresija (Isključeno*) Sigurno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skeniranu sliku. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcije Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) podržane su samo ako je Verzija PDF-a postavljena na 1.4. Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Nvine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta. |
| Boja Crno-bijelo Siva U boji* Automatski | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Razlučivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Postavite razlučivost skenirane slike. |
| Zatamnjenost 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta. |
| Format originala Razne veličine* | Postavite format papira originalnog dokumenta. |
| Strane Isključeno* Dugi rub Kratki rub | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Naziv datoteke | Odredite naziv datoteke skenirane slike. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje (5*) Osjetljivost za područja (5*) Dubina boje u bitovima pri skeniranju (1 bit*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |
| JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5-95 | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 – 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*) Razina (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz izvornog dokumenta. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici. |
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta. |
| Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*) Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tekst po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici. |
| Tekst/fotografija po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta i fotografije na skeniranoj slici. |
| Fotografija po zadanom 5-95 (50*) | Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici. |
| Koristi višestranični TIFF Isključeno Uključeno* | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci. |
| Kompresija TIFF datoteka LZW* JPEG | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Prepregled skena Isključeno* Uključeno | Prikažite pregled prije skeniranja originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno* Uključeno | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Ispisivanje s flash pogona

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj kopija 1 – 9999 (1*) | Postavite broj kopija. |
| Izvor papira Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira za zadatku ispisa. |
| Boja Isključeno Uključeno* | Ispišite datoteku flash pogona u boji. |
| Razvrstavanje (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)* | Složite stranice zadatka ispisa u nizu, naročito prilikom ispisa više kopija zadatka. |
| Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Klamanje Isključeno* 1 klamerica, gornji lijevi kut 2 klamerice, lijevo 1 klamerica, gornji desni kut 2 klamerice, gore 1 klamerica, donji lijevi kut 2 klamerice, dolje 1 klamerica, donji desni kut 2 klamerice, desno | Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bušenje rupa Isključeno* Uključeno | Izbušite rupe uzduž ruba ispisanoг dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| Način s bušenjem rupa 2 rupe 3 rupe 4 rupe | Postavite način rada bušenja rupa za ispisane dokumente. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • 3 rupe u SAD-u je tvornički zadana postavka. 4 rupe međunarodna je tvornički zadana postavka. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| Pomak stranica Ništa* Između kopija Između zadataka | Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na (1,2,3)(1,2,3). Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na (1,1,1)(2,2,2), pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice. • Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| Stil okretanja Dugi rub* Kratki rub | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa. |
| Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Redoslijed stranica po strani Vodoravno* Obrnuto vodoravno Obrnuto okomito Okomito | Odredite položaj više slika kada se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Orijentacija stranica po strani Automatski* Vodoravno Okomito | Odredite orijentaciju više slika kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrub za stranice po strani Ništa* Ispuna | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Razdjelne stranice Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Navedite izvor papira za razdjelu stranicu. |
| Prazne stranice Nemoj ispisivati* Ispis | Ispišite prazne stranice u zadatku ispisa. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Mreža/priključci

Pregled mreže

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivni adapter Automatski* Standardna mreža Bežično | Navedite vrstu mrežne veze. Napomena: Opcija Bežično dostupna je samo na pisačima koji su povezani s bežičnom mrežom. |
| Mrežni status | Pregledajte mrežne veze pisača. |
| Prikaži status mreže na pisaču Isključeno Uključeno* | Prikažite status mreže na zaslonu. |
| Brzina, dvosmjerno | Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice. |
| IPv4 | Prikažite IPv4 adresu. |
| Sve IPv6 adrese | Prikažite sve IPv6 adrese. |
| Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje | Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem. Napomena: Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke. |
| Prekoračenje vremena za mrežni zadatak Isključeno Uključeno* (90 sekundi) | Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranica s natpisom Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu s natpisom. |
| Raspon priključaka za skeniranje na računalo | Odredite valjan raspon priključaka za pisače iza vatrozida za blokiranje priključaka. |
| Omogućavanje mrežnih veza Isključeno Uključeno* | Omogućite pisaču da se poveže s mrežom. |
| Omogućite LLDP Isključeno* Uključeno | Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) za pisač. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Bežično

Napomena: Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanimi s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Postavljanje pomoću mobilne aplikacije | Konfigurirajte bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant. |
| Postavljanje na ploči pisača Odabir mreže Dodaj Wi-Fi mrežu Naziv mreže Mrežni način rada (Infrastruktura*) Način bežične sigurnosti (Onemogućeno*) | Bežičnu vezu konfigurirajte putem upravljačke ploče. |
| Wi-Fi Protected Setup Pokreni metodu pritiska gumba Početak PIN metode | Uspostavite Wi-Fi mrežu i omogućite zaštitu mreže. |
| Omogući Wi-Fi Direct Uključeno Isključeno* | Omogućite uređajima koji podržavaju Wi-Fi Direct povezivanje s pisačem. |
| Kompatibilnost 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz) | Odredite standard Wi-Fi mreže. |
| Način bežične sigurnosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x – RADIUS | Postavite sigurnosni način rada za povezivanje pisača s Wi-Fi uređajima. |

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPv4 Omogući DHCP (Uključeno*) Postavi statičnu IP adresu | Konfigurirajte IPv4 postavke. |
| IPv6 Omogući IPv6 (Uključeno*) Onemogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatska konfiguracija adrese bez statusa (Uključeno*) Adresa DNS poslužitelja Ručno dodijeljena IPv6 adresa Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese usmjerivača | Konfigurirajte IPv6 postavke. |
| Mrežna adresa | Odredite mrežnu adresu. |
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno* Uključeno | Privremeno prije ispisa pohranite zadatke ispisa na tvrdi disk. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadatka ispisivanja. Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja upotrebljavajući standardni protokol. |

Ethernet

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Brzina mreže | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptéra. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPv4 Omogući DHCP (Uključeno*) Postavi statičnu IP adresu | Konfigurirajte IPv4 postavke. |
| IPv6 Omogući IPv6 (Uključeno*) Onemogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatska konfiguracija adrese bez statusa (Uključeno*) Adresa DNS poslužitelja Ručno dodijeljena IPv6 adresa Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese usmjerivača | Konfigurirajte IPv6 postavke. |
| Mrežna adresa UAA LAA | Odredite mrežnu adresu. |
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatku ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno* Uključeno | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk prije ispisa. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računala pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh. • Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola. |
| Energetski učinkovit Ethernet Uključeno Isključeno Automatski* | Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

TCP/IP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavi naziv glavnog računala | Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala. |
| Naziv domene | Postavite naziv domene. |
| Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj Uključeno* Isključeno | Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača. |
| Naziv nulte konfiguracije | Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije. |
| Omogući automatski IP Isključeno* Uključeno | Automatski dodijelite IP adresu. |
| Adresa DNS poslužitelja | Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja. |
| Rezervna DNS adresa | Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja. |
| Rezervna DNS adresa 2 | |
| Rezervna DNS adresa 3 | |
| Nalog za traženje domene | Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži. |
| Omogući DDNS Isključeno* Uključeno | Ažurirajte postavke za dinamički DNS. |
| DDNS TTL | Odredite postavke za trenutni DDNS. |
| Zadani TTL | |
| DDNS – vrijeme osvježavanja | |
| Omogući mDNS Isključeno Uključeno* | Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS. |
| Adresa WINS poslužitelja | Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS). |
| Omogući BOOTP Isključeno* Uključeno | Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača. |
| Popis ograničenih poslužitelja | Navedite IP adrese dopuštene za komunikaciju s pisačem putem TCP/IP protokola. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Za razdvajanje IP adresa koristite zareze. • Možete dodati do 50 IP adresa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcije popisa ograničenih poslužitelja Blokiraj sve priključke* Blokiraj samo priključke za ispisivanje Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP | Navedite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na popisu. |
| MTU 256 – 1500 Ethernet (1500*) | Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze. |
| Priklučak za ispis raw datoteke 1 – 65 535 (9100*) | Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom. |
| Maksimalna brzina izlaznog prometa Isključeno* Uključeno | Postavite maksimalnu brzinu prijenosa pisača. Napomena: Kada je omogućena, opcija za tu postavku iznosi 100 – 1 000 000 kb/s. |
| Omogući TLSv1.0 Isključeno Uključeno* | Omogućite protokol TLSv1.0. |
| Omogući TLSv1.1 Isključeno Uključeno* | Omogućite protokol TLSv1.1. |
| Popis SSL šifri | Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

SNMP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNMP verzije 1 i 2c Omogućeno Isključeno Uključeno* Dopusti SNMP post. Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP zajednica | Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SNMP verzija 3 Omogućeno Isključeno Uključeno* Kontekstni naziv Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Postavi vjerodajnice samo za čitanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Hash za provjeru autentičnosti MD5 SHA1* Minimalna razina provjere autentičnosti Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, privatnost* Algoritam za privatnost DES AES-128* | Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

IPSec

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omogući IPSec Isključeno* Uključeno | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec). |
| Osnovna konfiguracija Zadano* Kompatibilnost Zaštita | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17) | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predložena metoda šifriranja 3DES AES* | Postavite način šifriranja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| Predložena metoda provjere autentičnosti SHA1 SHA256* SHA512 | Postavite način provjere autentičnosti. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| IKE SA Lifetime (sati) 1 2 4 8 24* | Odaberite IKE SA razdoblje isteka. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno. |
| IPSec SA Lifetime (sati) 1 2 4 8* 24 | Odaberite IPSec SA razdoblje isteka. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno. |
| Certifikat IPSec uređaja | Odredite IPSec certifikat. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ Glavno računalo [x] | Konfigurirajte provjerene veze pisača. Napomena: Ove stavke izbornika prikazuju se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Veze čiju autentičnost jamči certifikat Adresa[/subnet] glavnog računala [x] | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

802.1x

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivno Isključeno* Uključeno | Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPD – prekoračenje vremena 0 – 65 535 sekundi (90*) | Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja. |
| Stranica s natpisom za LPD Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja. Napomena: Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja. |
| LPD završna stranica Isključeno* Uključeno | Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja. Napomena: Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava. |
| Pretvorba LPD znaka za početak retka Isključeno* Uključeno | Omogućite pretvorbu novog retka. Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Postavke za HTTP/FTP

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omogući HTTP poslužitelj Isključeno Uključeno* | Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime. |
| Omogući HTTPS Isključeno Uključeno* | Omogućite HTTPS protokol radi šifriranja podataka koji se prenose na poslužitelj za ispis i s njega. |
| Prisilno uspostavi HTTPS veze Uključeno Isključeno* | Prisilite pisač da upotrebljava HTTPS veze. |
| Omogući FTP/TFTP Isključeno Uključeno* | Pošaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola. |
| Lokalne domene | Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelje. |
| IP adresa za HTTP Proxy | Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja. |
| IP adresa za FTP Proxy | |
| HTTP - zadani IP priključak | |
| Certifikat HTTPS uređaja | |
| FTP - zadani IP priključak | |
| Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve 1-299 (30*) | Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem. |
| Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva 1-299 (3*) | Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

ThinPrint

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Omogući ThinPrint Isključeno* Uključeno | Ispisujte koristeći ThinPrint. |
| Broj priključka 4000 – 4999 (4000*) | Postavite broj priključka za ThinPrint poslužitelj. |
| Protočnost (bits/sec) 100 – 1 000 000 (0*) | Postavite brzinu prijenosa podataka u ThinPrint okruženju. |
| Veličina paketa (kilobajti) 0 – 64 000 (0*) | Postavite veličinu paketa za prijenos podataka. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

USB

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno* Uključeno | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk prije ispisa. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računala pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh. Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola. |
| Omogući USB priključak Isključeno Uključeno* | Omogućite prednji USB priključak. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Ograničenje vanjskog pristupa mreži

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ograničenje vanjskog pristupa mreži Isključeno* Uključeno | Ograničenje pristupa mrežnim lokacijama. |
| Vanjski pristup mreži | Definirajte mrežne adrese s ograničenim pristupom. |
| Adresa e-pošte za obavijesti | Definirajte adresu e-pošte za slanje obavijesti o zabilježenim događajima. |
| Frekvencija pinga 1–300 (10*) | Definirajte interval mrežnih upita u sekundama. |
| Predmet | Odredite predmet i poruku e-pošte za obavijesti. |
| Poruka | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku. | |

Google Cloud Print

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registracija Registriraj | Registrirajte pisač na Google Cloud poslužitelj za ispisivanje. |
| Opcije Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno* | Ispisujte izravno iz Google računa. |
| Opcije Omogući lokalno prepoznavanje Isključeno Uključeno* | Omogućite registriranom korisniku i drugim korisnicima u istoj podmreži slanje zadataka na pisač lokalno. |
| Opcije Omogući SSL provjeru ravnopravnih članova Isključeno Uključeno* | Provjerite autentičnost certifikata ravnopravnih članova za povezivanje s Google računom. |
| Opcije Uvijek ispisuj kao sliku Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za obradu PDF datoteka kao slika kako bi ispisivanje bilo brže. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku. | |

Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je aktivna mreža izravna Wi-Fi mreža.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID | Odredite SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi mreže. |
| Broj preferiranog kanala Automatski 1 – 11 (6*) | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže. |
| Postavi PSK | Postavite unaprijed podijeljeni ključ (PSK) za identifikaciju i provjeru korisnika Wi-Fi veze. |
| Prikaži PSK na stranici s postavkama Isključeno Uključeno* | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže. |
| IP adresa vlasnika grupe | Navedite IP adresu vlasnika grupe. |
| Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba Isključeno* Uključeno | Automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s mrežom. Napomena: Automatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Sigurnost

Metode prijave

Upravljanje dopuštenjima

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pristup funkciji <ul style="list-style-type: none"> Pristupi adresaru u aplikacijama Promjena adresara Upravljanje prečacima Izrada profila Upravljanje knjižnim oznakama Ispisivanje s flash pogona Ispis u boji s flash pogona Skeniranje flash pogona Funkcija kopiranja Ispisivanje kopije u boji Zanemarivanje boja Funkcija e-pošte Funkcija faksa Funkcija FTP Puštanje faksova na čekanju Pristup zadacima na čekanju Upotreba profila Otkazivanje zadataka na uređaju Promijeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Udaljeno pokretanje skeniranja Crno-bijelo ispisivanje Ispisivanje u boji Mrežna mapa – ispisivanje Mrežna mapa – ispisivanje u boji Skeniranje u mrežnu mapu Tvrdi disk – ispisivanje Tvrdi disk – ispisivanje u boji Tvrdi disk – skeniranje | <p>Upravljajte pristupom funkcijama pisača.</p> <p>Napomena: Neke stavke izbornika prikazuju se samo kada je instaliran tvrdi disk.</p> |
| Administrativni izbornici <ul style="list-style-type: none"> Sigurnosni izbornik Izbornik mreže/priklučaka Izbornik Papir Izbornik izvješća Izbornici kalibracije funkcija Izbornik potrošnog materijala Izbornik opcionskih kartica Servisni izbornik Izbornik uređaja | Upravljajte pristupom postavkama izbornika pisača. |

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Upravljanje uređajem <ul style="list-style-type: none"> Upravljanje s udaljene lokacije Ažuriranja programskih datoteka Konfiguracija aplikacija Zaključavanje upravljačke ploče rukovatelja Uvezi/izvezi sve postavke Pristup aplikaciji Embedded Web Server Brisanje na kraju vijeka | Upravljajte pristupom opcijama upravljanja pisačem. |
| Aplikacije <ul style="list-style-type: none"> Nove aplikacije Projekcija slajdova Promijeni pozadinu Čuvar zaslona Kopiranje kartica Centar za skeniranje Centar za skeniranje – prilagođeno [x] Obrasci i favoriti | Upravljajte pristupom aplikacijama pisača. |

Lokalni računi

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravljanje grupama/dopuštenjima | Prikažite popis svih spremljenih grupa u pisaču. |
| Dodavanje korisnika <ul style="list-style-type: none"> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN | Izradite lokalne račune i navedite njihov pristup funkcijama pisača, administrativnim izbornicima, opcijama upravljanja pisačem i aplikacijama. |

Izrada rasporeda za USB uređaje

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Rasporedi | Izradite raspored pristupa prednjim USB priključcima. |
| Dodaj novi rasporeda | |

Zapisnik sigurnosne revizije

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Omogući reviziju | Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog. |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Omogući udaljeni Syslog | Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju. |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poslužitelj za udaljeni Syslog | Navedite poslužitelj za udaljeni syslog. |
| Priključak za udaljeni Syslog 1 – 65 535 (514*) | Navedite priključak za udaljeni syslog. |
| Metoda za udaljeni Syslog Normalni UDP* Stunnel | Odredite metodu za syslog za prijenos događaja zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj. |
| Pogon za udaljeni Syslog 0 – Jezgrene poruke 1 – Poruke korisničke razine 2 – Sustav pošte 3 – Daemoni sustava 4 – Sigurnosne/poruke autorizacije* 5 – Interne poruke koje generira Syslog 6 – Podsustav linijskog pisača 7 – Podsustav mrežnih vijesti 8 – Podsustav UUCP 9 – Daemon sata 10 – Sigurnosne/poruke autorizacije 11 – FTP Daemon 12 – Podsustav NTP 13 – Revizija zapisnika 14 – Upozorenje zapisnika 15 – Daemon sata 16 - Lokalna upotreba 0 (local0) 17 - Lokalna upotreba 1 (local1) 18 - Lokalna upotreba 2 (local2) 19 - Lokalna upotreba 3 (local3) 20 - Lokalna upotreba 4 (local4) 21 - Lokalna upotreba 5 (local5) 22 - Lokalna upotreba 6 (local6) 23 - Lokalna upotreba 7 (local7) | Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju. |
| Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Pogreška 4 – Upozorenje* 5 – Obavijest 6 – Informativna poruka 7 – Ispravljanje pogrešaka | Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja. |
| Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog Isključeno* Uključeno | Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu ozbiljnosti, udaljenom poslužitelju. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa e-pošte administratora | Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom. |
| Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom Isključeno* Uključeno | Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa Isključeno* Uključeno | E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko najstarijih unosa. |
| Zapisuj cjelokupno ponašanje Piši najnovije zapisnike preko starijih* Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose | Riješite probleme s pohranom zapisnika kada zapisnik popuni dodijeljenu memoriju. |
| Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenošći Isključeno* Uključeno | E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju. |
| Razina upozorenja na % popunjenošći 1 – 99 (90*) | |
| Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika Isključeno* Uključeno | Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika Isključeno* Uključeno | Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Završeci redaka zapisnika LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki redak. |
| Digitalno potpisivanje izvoza Isključeno* Uključeno | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci zapisnika. |
| Očisti zapisnik | Izbrišite sve zapisnike revizije. |
| Izvezi zapisnik Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV | Izvezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Ograničenja prijave

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Neuspjele prijave 1 – 10 (3*) | Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vremenski okvir za nove pokušaje 1 – 60 minuta (5*) | Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja. |
| Vrijeme blokade 1 – 60 minuta (5*) | Odredite trajanje blokade. |
| Prekoračenje vremena za prijavu na web 1 – 120 minuta (10*) | Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavljanje povjerljivog ispisivanja

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova 2 – 10 | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti. Nakon dosezanja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN. |
| Istek povjerljivog zadatka Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako se ova stavka izbornika promjeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost. Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača. |
| Istek ponavljajućeg zadatka Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti. |
| Istek zadatka s provjerom Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija. |
| Istek zadatka rezervacije Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja. |
| Zadrži duplicitne dokumente Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da ispisuje druge dokumente istog naziva datoteke bez zamjene i jednog od zadataka ispisivanja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Šifriranje diska

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Status Omogućeno Onemogućeno | Omogućite šifriranje diska. |
| Započni šifriranje | |

Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pohranjeno na matičnoj ploči Isključeno* Uključeno | Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača. |
| Pohranjeno na tvrdom disku Brisanje s 1 prolazom* Brisanje s 3 prolaza Brisanje sa 7 prolaza | Izbrišite sve datoteke pohranjene na tvrdom disku pisača. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavke Solutions LDAP-a

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Slijedi LDAP referiranja Isključeno* Uključeno | Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika. |
| Provjera LDAP certifikata Da Ne* | Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata. |

Razno

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštićene značajke Prikaži* Sakrij | Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima. Napomena: Opcija Sakrij prikazuje samo značajke zaštićene kontrolom pristupa funkciji kojoj korisnik može pristupati. |
| Dopuštenje za ispisivanje Isključeno* Uključeno | Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja. |
| Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja Korisničko ime/lozinka* Korisničko ime | Postavite zadalu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje. |
| Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje Omogući pristup kao „gost“** Bez utjecaja | Odredite korisnički pristup pisaču. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči. Opcija Omogući pristup kao „gost“ svima pruža pristup svim aspektima pisača. Opcija Bez utjecaja može onemogućiti pristup pisaču kada obavezne informacije nisu dostupne. |
| Minimalna duljina lozinke 0 – 32 | Navedite duljinu lozinke. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Izvješća

Stranica s postavkama izbornika

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Stranica s postavkama izbornika | Ispišite izvješće koje sadrži izbornike pisača. |

Uređaj

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Informacije o uređaju | Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču. |
| Statistika uređaja | Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala. |
| Popis profila | Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču. |
| Izvješće o imovini | Ispišite izvješće koje sadrži serijski broj i naziv modela pisača. |

Ispis

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje fontova PCL fontovi PS fontovi | Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača. |
| Demonstracija ispisa Demonstracijska stranica | Ispišite stranicu koja prikazuje mogućnosti pisača i podržana rješenja. |
| Ispisivanje direktorija | Ispišite resurse koji su pohranjeni na flash pogonu ili tvrdom disku pisača. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran flash pogon ili tvrdi disk pisača. |

Prečaci

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Svi prečaci | Ispišite izvješće s popisom prečaca pohranjenih na pisaču. |
| Prečaci za faks | |
| Prečaci za kopiranje | |
| Prečaci za e-poštu | |
| Prečaci za FTP | |
| Prečaci mrežne mape | |

Faksiranje

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapisnik zadataka faksiranja | Ispišite izvješće o zadnjih 200 dovršenih zadataka faksiranja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno. |
| Zapisnik poziva faksa | Ispišite izvješće o zadnjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno. |

Mreža

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranica za postavljanje mreže | Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguiranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje. |
| Klijenti povezani uz Wi-Fi Direct | Ispis stranice s popisom uređaja koji su s pisačem povezani putem veze Wi-Fi Direct. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući Wi-Fi Direct postavljena na Uključeno. |

Pomoć

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje svih uputa | Služi za ispis svih vodiča |
| Upute za kvalitetu boje | Pruža informacije potrebne za rješavanje problema s kvalitetom boje |
| Upute za povezivanje | Pruža informacije potrebne za lokalno povezivanje pisača (USB) i za povezivanje s mrežom |
| Upute za kopiranje | Pruža informacije o kopiranju i konfiguraciji postavki |
| Upute za e-poštu | Pruža informacije o slanju e-pošte i konfiguraciji postavki |
| Vodič za faks | Pruža informacije o slanju faksa i konfiguraciji postavki |
| Informativne upute | Pruža informacije o pisaču |
| Upute za medije | Pruža informacije o ulaganju papira i posebnih medija |
| Upute za premještanje | Pruža informacije o premještanju, lociranju i otpremanju pisača |
| Upute za kvalitetu ispisivanja | Pruža informacije o rješavanju problema s kvalitetom |
| Upute za skeniranje | Pruža informacije o skeniranju dokumenta i konfiguraciji postavki |
| Upute za potrošni materijal | Pruža informacije o nabavi potrošnog materijala |

Rješavanje problema

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa | Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa. |
| Čišćenje skenera | Ispišite upute za čišćenje skenera. |

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Stranica s postavkama izbornika.

Zaštita pisača

Lociranje sigurnosnog utora

Pisač ima značajku sigurnosnog zaključavanja. Pričvrstite sigurnosni ključ kompatibilan s većinom prijenosnih računala u prikazanu lokaciju kako biste pisač blokirali na mjestu.



Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.
- 2 Označite potvrdni okvir Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije, a zatim dodirnite BRISANJE.
- 3 Odaberite opciju Pokretanje čarobnjaka za početno postavljanje ili Ostavi pisač isključenim, a zatim dodirnite Sljedeće.
- 4 Započnite radnju.

Brisanje memorije tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.
- 2 Označite potvrdni okvir Brisanje svih podataka s tvrdog diska i zatim dodirnite BRISANJE.
- 3 Odaberite način brisanja podataka.
- 4 Započnite radnju.

Napomena: Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.

Šifriranje tvrdog diska pisača

Ovim procesom briše se sav sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Šifriranje diska > Započni šifriranje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Napomene:

- Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte isključivati pisač tijekom postupka šifriranja.
- Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.
- Nakon šifriranja pisač će se automatski ponovo pokrenuti.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki**.
- 2 Dodirnite **Vraćanje postavki**, a zatim odaberite postavke koje želite vratiti > **VRAĆANJE**.
- 3 Započnite radnju.

Izjava o postojanosti memorije

| Vrsta memorije | Opis |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privremena memorija | Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja. |
| Trajna memorija | Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja. |
| Memorija na tvrdom diskusu | U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima. |

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

Odlaganje tvrdog diska pisača

- **Demagnetiziranje** – tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke
- **Drobljenje** – fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje
- **Mljevenje** – fizičko mljevenje diska na sitne komadiće

Napomena: Kako bi se osiguralo potpuno brisanje svih podataka, fizički uništite svaki tvrdi disk na kojem su pohranjeni podaci.

Održavanje pisača

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Konfigurirajte pisač tako da šalje upozorenja e-poštom kad je potrošni materijal pri kraju, kad treba zamijeniti/dodati papir ili kad se papir zaglavi.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Postavke > Uređaj > Obavijesti > Postavljanje upozorenja za e-poštu** i konfigurirajte postavke.
- 3 Pritisnite **Postavljanje upozorenja i popisa e-poruka** i konfigurirajte postavke.
- 4 Primijenite izmjene.

Pregledavanje izvješća

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća**.
- 2 Odaberite izvješće koje želite pregledati.

Prilagođavanje glasnoće zvučnika

Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:
Postavke > Uređaj > Preference > Zvučne povratne informacije
- 2 Prilagodite glasnoću.

Napomene:

- Ako omogućite tiki način rada, zvučna upozorenja bit će isključena. Ova postavka također usporava pisač.
- Glasnoća će se vratiti na zadani vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

Podešavanje zadane glasnoće slušalica

Glasnoća slušalica vratit će se na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije, nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije ili nakon ponovnog pokretanja.

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Glasnoća slušalica**.
- 2 Odaberite glasnoću.

Konfiguriranje postavki zvučnika faksa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke zvučnika**.
- 2 Učinite sljedeće:
 - Način rada zvučnika postavite na **Uvijek uključeno**.
 - Glasnoću zvučnika postavite na **Visoka**.
 - Aktivirajte Glasnoću zvona.

Umrežavanje

Napomena: Najprije kupite adapter za bežičnu mrežu MarkNet™ N8370 prije postavljanja pisača u bežičnu mrežu. Informacije o instaliranju adaptera za bežičnu mrežu potražite u uputama za postavljanje priloženima uz adapter.

Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.
- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

Upotreba metode pritiska gumba

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode**.
- 2 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.
- 3 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

Napomene:

- Kako biste saznali IP adresu, potražite je u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 4 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- 5 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja učinite sljedeće:

- Omogući Wi-Fi Direct na pisaču. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct.**
- Prikaz unaprijed podijeljenog ključa (PSK) na stranici za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priklučci > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici s postavkama.**
- Ispišite stranicu za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.**

Povezivanje upotrebljavajući Wi-Fi Direct

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Odaberite SSID pisača.
- 4 Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim odaberite SSID pisača.

Napomena: Niz DIRECT-xy (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

Napomena: PSK je lozinka.

Napomene:

- SSID možete promijeniti na upravljačkoj ploči. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priklučci > Wi-Fi Direct > SSID.**
- Isto tako na upravljačkoj ploči možete promijeniti PSK. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priklučci > Wi-Fi Direct > Postavi PSK.**

Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a

Napomene:

- Ako pisač koristi statičnu IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfiguirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguiran za Ethernet dodajete bežični internal solutions port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.
- 3 Konfigurirajte priključak na popisu.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primijenite izmjene.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite + > IP.
- 2 Unesite IP adresu u adresno polje.
- 3 Primijenite izmjene.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

- 1 Postavite parametre na pisaču.
 - a Na upravljačkoj ploči otiđite do izbornika za postavke priključaka.
 - b Pronađite izbornik s postavkama serijskog priključka te po potrebi podešite postavke.
 - c Primijenite izmjene.
- 2 Na računalu otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- 3 Otvorite svojstva pisača i na popisu odaberite COM priključak.
- 4 U značajki za upravljanje uređajima postavite parametre COM priključka.

Napomene:

- Ispisivanje preko serijskog priključka smanjuje brzinu ispisa.
- Provjerite je li serijski kabel priključen na serijski priključak pisača.

Čišćenje dijelova pisača

Čišćenje pisača

⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kable iz pisača.

Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
- Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.

3 Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.

4 Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

5 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Čišćenje skenera

1 Otvorite poklopac skenera.




2 Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:


- Staklo ADF-a




- Staklena podloga ADF-a





- Staklo skenera



- Staklena podloga skenera




3 Otvorite vratašca E.





4 Obrišite sljedeća područja:

- Staklo ADF-a u vratašcima E



- Staklena podloga ADF-a u vratašcima E



5 Zatvorite vratašca, a zatim zatvorite poklopac skenera.

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Kako biste naručili dijelove i potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima potrošnog materijala tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite www.lexmark.com ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

Napomena: Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Status / potrošni materijal**.
- 2 Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.

Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebni Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

Naručivanje spremnika s tonerom

Napomene:

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak i uzrokovati kvar dijelova spremnika prije nego što se toner potroši.

Spremnici iz Lexmarkovog programa povrata CX820

| Stavka | Sjedinjene Američke Države i Kanada | Europsko ekonomsko područje | Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika | Latinska Amerika | Ostatak azijsko-pacičkog područja | Australija i Novi Zeland |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Spremnici za toner iz programa za povrat | | | | | | |
| Crna | 72K10K0 | 72K20K0 | 72K50K0 | 72K40K0 | 72K30K0 | 72K60K0 |
| Cijan | 72K10C0 | 72K20C0 | 72K50C0 | 72K40C0 | 72K30C0 | 72K60C0 |
| Magenta | 72K10M0 | 72K20M0 | 72K50M0 | 72K40M0 | 72K30M0 | 72K60M0 |
| Žuta | 72K10Y0 | 72K20Y0 | 72K50Y0 | 72K40Y0 | 72K30Y0 | 72K60Y0 |
| Visokoučinkoviti spremnici s tonerom u okviru programa povrata | | | | | | |
| Cijan | 82K1HC0 | 82K2HC0 | 82K5HC0 | 82K4HC0 | 82K3HC0 | 82K6HC0 |
| Magenta | 82K1HM0 | 82K2HM0 | 82K5HM0 | 82K4HM0 | 82K3HM0 | 82K6HM0 |

| Stavka | Sjedinjene Američke Države i Kanada | Europsko ekonomsko područje | Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika | Latinska Amerika | Ostatak azijsko-pacifičkog područja | Australija i Novi Zeland |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Žuta | 82K1HY0 | 82K2HY0 | 82K5HY0 | 82K4HY0 | 82K3HY0 | 82K6HY0 |
| Spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru programa povrata | | | | | | |
| Crna | 72K1XK0 | 72K2XK0 | 72K3XK0 | 72K4XK0 | 72K5XK0 | 72K6XK0 |

Standardni spremnici CX820 tvrtke Lexmark

| Stavka | Diljem svijeta |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Standardni spremnici s tonerom visoke učinkovitosti | |
| Cijan | 82K0H20 |
| Magenta | 82K0H30 |
| Žuta | 82K0H40 |
| Standardni spremnici s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti | |
| Crna | 72K0X10 |

Spremnici iz Lexmarkovog programa povrata CX827

| Stavka | Sjedinjene Američke Države i Kanada | Europsko ekonomsko područje | Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika | Latinska Amerika | Ostatak azijsko-pacifičkog područja | Australija i Novi Zeland |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Standardni spremnici za toner iz programa za povrat | | | | | | |
| Crna | 73B10K0 | 73B20K0 | 73B50K0 | 73B40K0 | 73B30K0 | 73B60K0 |
| Cijan | 73B10C0 | 73B20C0 | 73B50C0 | 73B40C0 | 73B30C0 | 73B60C0 |
| Magenta | 73B10M0 | 73B20M0 | 73B50M0 | 73B40M0 | 73B30M0 | 73B60M0 |
| Žuta | 73B10Y0 | 73B20Y0 | 73B50Y0 | 73B40Y0 | 73B30Y0 | 73B60Y0 |

Standardni spremnici CX827 tvrtke Lexmark

| Stavka | Diljem svijeta |
|------------------------------------|----------------|
| Standardni spremnici tonera | |
| Crna | 73B0010 |
| Cijan | 73B0020 |
| Magenta | 73B0030 |
| Žuta | 73B0040 |

Spremnici iz programa za povrat – XC6152 i XC6153 tvrtke Lexmark

| Stavka | Diljem svijeta | Latinska Amerika |
|---------|----------------|------------------|
| Crna | 24B6511 | 24B2454 |
| Cijan | 24B6508 | 24B2154 |
| Magenta | 24B6509 | 24B2155 |

| Stavka | Diljem svijeta | Latinska Amerika |
|--------|----------------|------------------|
| Žuta | 24B6510 | 24B2421 |

Naručivanje fotovodičkog sklopa

| Stavka | Broj dijela |
|------------------------------|-------------|
| Fotovodički sklop (1 komad) | 72K0P00 |
| Fotovodički sklop (3 komada) | 72K0Q00 |

Naručivanje kombiniranog paketa s jedinicom za razvijanje i fotovodičkom jedinicom

| Stavka | Sve države i regije |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kombinirani paket s jedinicom za razvijanje i fotovodičkom jedinicom iz programa za povrat | |
| Crna | 72K0FK0 |
| U boji (CMY) | 72K0FV0 |
| Standardni kombinirani paket s jedinicom za razvijanje i fotovodičkom jedinicom | |
| Crna | 72K0F10 |
| U boji (CMY) | 72K0F50 |

Naručivanje jedinica za razvijanje

| Stavka | Broj dijela |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Program povrata jedinica za razvijanje | |
| Jedinica za razvijanje crna | 72K0DK0 |
| Jedinica za razvijanje u boji (CMY) | 72K0DV0 |
| Jedinica za razvijanje cijan | 72K0DC0 |
| Jedinica za razvijanje magenta | 72K0DM0 |
| Jedinica za razvijanje žuta | 72K0DY0 |
| Uobičajene jedinice za razvijanje | |
| Jedinica za razvijanje crna | 72K0D10 |
| Jedinica za razvijanje u boji (CMY) | 72K0D50 |
| Jedinica za razvijanje cijan | 72K0D20 |
| Jedinica za razvijanje magenta | 72K0D30 |
| Jedinica za razvijanje žuta | 72K0D40 |

Naručivanje spremnika s klamericama

| Stavka | Broj dijela |
|-------------------------|-------------|
| Spremnici s klamericama | 25A0013 |

Naručivanje bočice za otpadni toner

| Stavka | Broj dijela |
|-------------------------|-------------|
| Bočica za otpadni toner | 72K0W00 |

Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Postavke > Uređaj > Obavijesti.

3 U izborniku Potrošni materijal pritisnite Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu.


4 Odaberite obavijest za svaki potrošni materijal.

5 Primijenite izmjene.


Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Zamjena jedinice za razvijanje


1 Otvorite vratašca A.




2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.



3 Izvadite ispisni komplet.




4 Izvadite jedinicu za razvijanje.




5 Otpakirajte novu jedinicu za razvijanje, a zatim uklonite materijal pakiranja.


6 Umetnute novu jedinicu za razvijanje.



7 Umetnute ispisnu jedinicu.



8 Umetnute bočicu za otpadni toner.




9 Zatvorite vratašca A.

Zamjena grijaca


1 Isključite pisač.

2 Otvorite vratašca B.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




3 Izvadite grijač.




4 Otpakirajte novi grijač.

5 Očistite leću grijača štapićem s vatom koji ste dobili u paketu.



6 Umetnute novi grijač tako da čujno *sjedne* na mjesto.




7 Zatvorite vratašca B.


8 Uključite pisač.

Zamjena fotovodičke jedinice


1 Otvorite vratašca A.




2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.



3 Izvadite ispisni komplet.



4 Izvadite fotovodičku jedinicu.




5 Otpakirajte novu fotovodičku jedinicu, a zatim uklonite materijal pakiranja.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.


6 Umetnите novu fotovodičku jedinicu.



7 Umetnите ispisnu jedinicu.




8 Umetnите bočicu za otpadni toner.




9 Zatvorite vratašca A.

Zamjena ispisne jedinice


1 Otvorite vratašca A.



2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.



3 Izvadite ispisni komplet.




4 Otpakirajte novu ispisnu jedinicu, a zatim uklonite materijal pakiranja.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

5 Umetnute novu ispisnu jedinicu.




6 Umetnute bočicu za otpadni toner.



7 Zatvorite vratašca A.

Zamjena spremnika s tonerom

1 Otvorite vratašca A.




2 Izvadite spremnik tonera.



3 Otpakirajte novi spremnik tonera.

4 Umetnute spremnik tonera tako da čujno *sjedne* na mjesto.




5 Zatvorite vratašca A.

Zamjena valjka za uvođenje


Zamjena valjka za uvođenje u odlagaču za 550 listova ili odlagaču za omotnice

1 Isključite pisač.

2 Izvadite odlagač.




3 Izvadite valjak za uvođenje.




4 Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

5 Umetnite novi valjak za uvođenje dok ne čujete da je sjeo na mjesto.




6 Umetnите odlagač.





7 Uključite pisač.

Zamjena valjka za uvođenje u odlagač za 2200 listova

- 1 Isključite pisač.
- 2 Izvucite i zatim odvojite odlagač.




- 3 Izvadite odlagač.
- 4 Izvadite valjak za uvođenje.




- 5 Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

6 Umetnite novi valjak za uvođenje dok ne čujete da je sjeo na mjesto.




7 Umetnите odlagač.




8 Uključite pisač.

Zamjena podloge razdjelnika

1 Izvucite odlagač.




2 Izvadite podlogu razdjelnika.



3 Raspakirajte novu podlogu razdjelnika.


4 Umećite novu podlogu razdjelnika dok ne *sjedne* na mjesto.




5 Umetnute odlagač.

Zamjena bočice s otpadnim tonerom

1 Otvorite vratašca A.




2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.



3 Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.


4 Umetnute novu bočicu za otpadni toner.




5 Zatvorite vratašca A.

Zamjena prijenosnog remena


- 1 Isključite pisač.
- 2 Otvorite vratašca A.




- 3 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.



4 Otvorite vratašca A1.



5 Skinite prijenosni remen.




6 Raspakirajte novi prijenosni remen, a zatim uklonite materijal pakiranja.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite prijenosni remen izravnom svjetlu na dulje od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati prijenosni remen. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.




7 Umetnите novi prijenosni remen tako da čujno *sjedne* na mjesto.



8 Zatvorite vratašca A1.



9 Umetnите bočicu za otpadni toner.



10 Zatvorite vratašca A.

11 Uključite pisač.

Zamjena valjka za prijenos

1 Otvorite vratašca B.




2 Izvadite valjak za prijenos.



3 Otpakirajte novi valjak za prijenos.

Napomena: Nemojte ukloniti bijeli materijal pakiranja.

4 Umetnute novi valjak za prijenos.




5 Uklonite bijeli materijal pakiranja.




6 Zatvorite vratašca B.

Zamjena valjka za podizanje papira u ADF-u

- 1 Isključite pisač.
- 2 Otvorite vratašca D.




- 3 Skinite poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u.



- 4 Izvadite valjak za podizanje papira u ADF-u.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Statički elektricitet lako može oštetiti neke dijelove pisača. Prije nego dodirnete dijelove i komponente označene simbolom osjetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu na području udaljenom od simbola.




5 Otpakirajte novi valjak za podizanje papira u ADF-u.

6 Umetnите novi valjak za podizanje papira u ADF-u tako da čujno *sjedne* na mjesto.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Statički elektricitet lako može oštetiti neke dijelove pisača. Prije nego dodirnete dijelove i komponente označene simbolom osjetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu na području udaljenom od simbola.



7 Umetnите poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u tako da čujno *sjedne* na mjesto.




8 Zatvorite vratašca D.


9 Uključite pisač.

Zamjena valjka za uvlačenje papira u ADF-u

- 1 Isključite pisač.
- 2 Otvorite vratašca D.




- 3 Skinite poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u.




- 4 Izvadite valjak za uvlačenje papira u ADF-u.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Statički elektricitet lako može oštetiti neke dijelove pisača. Prije nego dodirnete dijelove i komponente označene simbolom osjetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu na području udaljenom od simbola.



- 5 Otpakirajte novi valjak za uvlačenje papira u ADF-u.
- 6 Umetnите novi valjak za uvlačenje papira u ADF-u tako da čujno *sjedne* na mjesto.




- 7 Umetnite poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u tako da čujno *sjedne* na mjesto.



- 8 Zatvorite vratašca D.
- 9 Uključite pisač.

Zamjena valjka za odvajanje u ADF-u

- 1 Isključite pisač.
- 2 Otvorite vratašca D.




- 3 Skinite poklopac valjka za odvajanje u ADF-u.




- 4 Izvadite valjak za odvajanje u ADF-u.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Statički elektricitet lako može oštetiti neke dijelove pisača. Prije nego dodirnete dijelove i komponente označene simbolom osjetljivosti na staticki elektricitet, dodirnite metalnu površinu na području udaljenom od simbola.




5 Raspakirajte novi valjak za odvajanje u ADF-u.

6 Umećite novi valjak za odvajanje u ADF-u dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.



7 Umećite valjak za odvajanje u ADF-u dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.




8 Zatvorite vratašca D.

9 Uključite pisač.


Zamjena spremnika s klamericama

Zamjena spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu s klamerom


1 Otvorite vratašca C.



2 Otvorite vratašca G.




3 Izvadite spremnik s klamericama.



4 Raspakirajte novi spremnik s klamericama.

5 Umećite novi spremnik s klamericama dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.




6 Zatvorite vratašca G i C.


OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA: Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, pri zatvaranju vratašaca C držite ruke podalje od označenog područja.

Zamjena nosača spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu klamanjem


1 Otvorite vratašca C.




2 Otvorite vratašca G.



3 Izvucite nosač spremnika s klamericama.




4 Izvadite spremnik s klamericama.




5 Otpakirajte novi nosač spremnika s klamericama.

6 Umetnute spremnik s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.



7 Umetnute nosač spremnika s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.



8 Zatvorite vratašca G i C.

OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA: Kako biste izbjegli rizik od ozljede uklještenjem, pri zatvaranju vratašaca C držite ruke podalje od označenog područja.

Pohrana potrošnog materijala

Odaberite hladno, čisto područje za pohranu potrošnog materijala za pisač. Potrošni materijal pohranite u odgovarajućem položaju i u originalnom pakiranju dok ga ne budete spremni koristiti.

Potrošni materijal nemojte izlagati:

- Izravnoj sunčevoj svjetlosti
- Temperaturama iznad 35 °C (95 °F)
- Visokoj vlažnosti iznad 80 %
- Slanom zraku
- Korozivnim plinovima
- Gustoj prašini

Premještanje pisača

Premještanje pisača na drugu lokaciju

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionale odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguiran s opcionim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

Napomena: Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

Oprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

Štednja energije i papira

Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije

Stanje mirovanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Stanje mirovanja**.
- 2 Odredite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivovan prije aktiviranja načina rada Stanje mirovanja.

Hibernacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Prekoračenje vremena za hibernaciju**.
- 2 Odaberite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivovan prije ulaska u hibernaciju.

Napomene:

- Kako bi opcija Prekoračenje vremena za hibernaciju funkcionirala, postavite opciju Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju na postavku Hibernacija.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u načinu rada Hibernacija.

Prilagodba svjetline zaslona pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Preference > Svjetlina zaslona.
- 2 Podesite postavku.

Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

Napomena: Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

Recikliranje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

- 1 Posjetite www.lexmark.com/recycle.
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

Napomena: Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.


Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Otklanjanje zaglavljenih papira


Izbjegavanje zaglavljivanja

Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.



- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.




- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.

- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.




- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Napomene:

- Kad je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljenog papira provlači prazne ili djelomično ispisane papire. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kad je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

Mjesta zaglavljivanja u pisaču



| | |
|---|------------------------------------------|
| 1 | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira |
| 2 | Vratašca B |
| 3 | Automatski ulagač dokumenata (ADF) |
| 4 | Standardna ladica |
| 5 | Vratašca G |
| 6 | Odjeljak sklopa za završnu obradu |
| 7 | Ladice |

Zaglavljivanje papira u odlagačima

1 Izvucite odlagač.



2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




3 Umetnute odlagač.

4 Otvorite poklopac odlagača.



5 Izvadite zaglavljeni papir.


Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

**6** Zatvorite poklopac odlagača.


Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.**2** Izvadite zaglavljeni papir.


Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

**3** Otvorite vratašca B, a zatim izvadite sve komadiće papira.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




- 4 Zatvorite vratašca B.
- 5 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.



- 6 Uložite papir.


Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata

- 1 Izvadite sve originale iz odlagača ADF-a.
- 2 Otvorite vratašca D.



- 3 Izvadite zaglavljeni papir.
Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Statički elektricitet lako može ošteti neke dijelove pisača. Prije nego dodirnete dijelove i komponente označene simbolom osjetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu na području udaljenom od simbola.



- 4 Zatvorite vratašca D.
- 5 Otvorite poklopac skenera.




- 6 Otvorite vratašca E.



7 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



8 Zatvorite vratašca E i poklopac skenera.

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku


1 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



2 Otvorite vratašca B, a zatim izvadite sve komadiće papira.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




3 Zatvorite vratašca B.

Zaglavljeni papir iza vratašaca B

Zaglavljeni papir u grijaču


1 Otvorite vratašca B.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




3 Otvorite vratašca za pristup grijaču.



4 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




5 Zatvorite vratašca B.

Zaglavljeni papir u jedinici za obostrani rad

1 Otvorite vratašca B.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.



2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




3 Otvorite poklopac sklopa za obostrani rad.



4 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




5 Zatvorite poklopac sklopa za obostrani rad i vratašca B.


Zaglavljeni papir u odjeljku sklopa za završnu obradu

1 Izvadite zaglavljeni papir.


Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



2 Otvorite vratašca C.




3 Otvorite vratašca F.



4 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




5 Zatvorite vratašca F i C.


 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, pri zatvaranju vratašaca C držite ruke podalje od označenog područja.

Zaglavljena klamerica iza vratašca G


1 Otvorite vratašca C.




2 Otvorite vratašca G.



3 Izvucite držač spremnika s klamericama.



4 Podignite štitnik za klamerice i zatim izvadite odvojene klamerice.




Napomena: Nemojte umetati klamerice koje su ispaljene iz spremnika.

5 Zatvorite štitnik za klamerice.



6 Umetnите držač spremnika s klamericama.



7 Zatvorite vratašca G i C.

OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA: Kako biste izbjegli rizik od prignjećenja, pri zatvaranju vratašaca C držite ruke podalje od označenog područja.

Rješavanje problema

Problemi s mrežnom vezom

Embedded Web Server ne može se otvoriti

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1. korak Provjerite je li pisač uključen. Je li pisač uključen? | Prijedite na 2. korak. | Uključite pisač. |
| 2. korak Provjerite je li IP adresa pisača točna. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> IP adresu možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123. Je li IP adresa pisača točna? | Prijedite na 3. korak. | Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje. |
| 3. korak Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer verzije 11 ili noviji Microsoft Edge Safari verzije 6 ili noviji Google Chrome™ verzije 32 ili noviji Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji Je li vaš preglednik podržan? | Prijedite na 4. korak. | Instalirajte podržani preglednik. |
| 4. korak Provjerite funkcioniра li mrežna veza. Funkcioniра li mrežna veza? | Prijedite na 5. korak. | Obratite se administratoru. |
| 5. korak Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispispog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pisač. Jesu li kabeli dobro ukopčani? | Prijedite na 6. korak. | Pričvrstite kabelske veze. |
| 6. korak Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni. Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni? | Prijedite na 7. korak. | Obratite se administratoru. |

| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 7. korak Pristupite aplikaciji Embedded Web Server. Je li se Embedded Web Server otvorio? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Flash pogon ne može se očitati

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja. Je li pisač spreman? | Prijedite na 2. korak. | Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka. |
| 2. korak Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte " Podržani flash pogoni i vrste datoteka " na 41. str.. | Prijedite na 3. korak. | Umetnите podržani flash pogon. |
| 3. korak Izvadite i zatim umetnите flash pogon. Prepoznaće li pisač flash pogon? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Omogućavanje USB priključka

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > USB > Omogući USB priključak.

Provjera mogućnosti povezivanja pisača

1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.

2 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i potvrdite da je status povezano.

Ako je status povezano, onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

Problemi s hardverskim opcijama

Interna opcija ne može se otkriti

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Funkcionira li interna opcija ispravno? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| 2. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke. Je li interna opcija navedena na stranici s postavkama izbornika? | Prijeđite na 4. korak. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera. a Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice. b Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera. c Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna. | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak. |
| Funkcionira li interna opcija ispravno? | | |
| 4. korak a Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispisivanje. Napomena: Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte "Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje" na 271. str.. | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |
| b Ponovo pošaljite zadatok ispisivanja. Funkcionira li interna opcija ispravno? | | |

ISP ne funkcionira pravilno

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se internal solutions port (ISP) na popisu Instalirane značajke. Je li ISP naveden na popisu Instalirane značajke? | Prijedite na 3. korak | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Uklonite, a zatim ponovo instalirajte ISP. Za dodatne informacije pogledajte " Internal solutions port (ISP) – postavljanje " na 257. str. . Napomena: Koristite podržani ISP. Funkcionira li ISP pravilno? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite kabel i ISP vezu. a Upotrijebite odgovarajući kabel, a zatim provjerite je li čvrsto priključen na ISP. b Provjerite je li spojni kabel ISP-a čvrsto priključen na ploču kontrolera. Funkcionira li ISP pravilno? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Kartica paralelnog ili serijskog sučelja ne funkcionira ispravno

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se kartica paralelnog ili serijskog sučelja na popisu Instalirane značajke. Je li kartica paralelnog ili serijskog sučelja navedena na popisu Instalirane značajke? | Prijedite na 3. korak. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Uklonite, a zatim instalirajte karticu paralelnog ili serijskog sučelja. Za dodatne informacije pogledajte " Internal solutions port (ISP) – postavljanje " na 257. str. . Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite vezu između kabela i kartice paralelnog ili serijskog sučelja. Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravnu flash memoriju.
- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisom.
- Otkažite trenutni zadatak ispisivanja.

U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.
- Izbrisite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte flash memoriju većeg kapaciteta.

Napomena: Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

Otkrivena je neformatirana flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste zaustavili defragmentaciju i nastavili s ispisom.
- Formatirajte flash memoriju.

Napomena: Ako se poruka pogreške nastavi prikazivati, flash memorija možda je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

Problemi s potrošnim materijalom

Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s pravilnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

Regije pisača i spremnika s tonerom

| Regija | Brojčana šifra |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Univerzalna ili nedefinirana regija | 0 |
| Sjeverna Amerika (SAD, Kanada) | 1 |
| Europsko ekonomsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska | 2 |
| Azija i Pacifik | 3 |
| Latinska Amerika | 4 |
| Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika | 5 |

| Regija | Brojčana šifra |
|-------------------------|----------------|
| Australija, Novi Zeland | 6 |
| Regija nije valjana | 9 |

Napomena: Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste označili da prihvataćete sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvati te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte "[Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala](#)" na 161. str..

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:
Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači
- 2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **Pokreni**.
- 3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi**.
- 4 Za brisanje poruke istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi.

Napomena: Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

Potrebno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski ulagač dokumenata

Na pisaču je zakazan postupak održavanja. Više informacija potražite na web-stranici <http://support.lexmark.com> ili se obratite servisnom predstavniku i prijavite poruku.

Problemi s ulaganjem papira

Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu. Napomena: U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</p> <p>b Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira</p> <p>b Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcioniра

| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispisivanje > Izgled > Razvrstavanje</p> <p>b Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>a Otvorite dijaloški okvir Ispisivanje u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>a Smanjite broj stranica za ispisivanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice pravilno razvrstane?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Savijanje papira



| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak <p>a Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>Ispisivanje na drugu stranu papira.</p> <p>a Izvadite papir, okrenite ga i potom ga ponovno uložite.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Povezivanje odlagača ne funkcionira

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak <p>a Provjerite sadrže li odlagači jednak format i vrstu papira. b Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <p>a Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira. b Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima. c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <p>a Provjerite je li Povezivanje odlagača postavljeno na Automatski. Za dodatne informacije pogledajte "Povezivanje ladica" na 30. str.. b Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Papir se često zaglavljuje

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. korak <p>a Izvadite odlagač. b Provjerite je li papir pravilno umetnut.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste. <p>c Umetnите odlagač. d Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira b Postavite odgovarajući format i vrstu papira. c Ispišite dokument. <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Uložite papir iz novog paketa. Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe. b Ispišite dokument. <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> a Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Uredaj > Obavijesti > Oporavak od zaglavljivanja b U izborniku Oporavak od zaglavljivanja odaberite Uključeno ili Automatski. c Ispišite dokument. <p>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Problemi s ispisivanjem

Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

| Radnja | Da | Ne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadržani zadaci. Napomena: Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih s pomoću značajke Ispis i čekanje. b Ispišite dokumente. <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <p>Zadatak ispisa može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjni. Izbrišite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.</p> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>3. korak Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplike.</p> <p>Za korisnike sustava Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> a Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa. b Na kartici Ispis i čekanje kliknite Upotrijebi ispis i zadržavanje, a zatim kliknite Zadrži duplicirane dokumente. c Unesite PIN, a zatim spremite promjene. d Pošaljite zadatak ispisivanja. <p>Za korisnike računala Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> a Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom. b Pošaljite zadatak individualno. <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak. |
| <p>4. korak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Izbrišite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača. b Ispišite dokumente. <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 5. korak. |
| <p>5. korak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Dodajte memoriju pisaču. b Ispišite dokumente. <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Sporo ispisivanje

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite da pisač nije postavljen u Tihi način rada. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Operacije uređaja > Tihi način rada. b Ispišite dokument. <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>b Postavite rezoluciju na 4800 CQ.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Razlučivost ispisa.</p> <p>b Postavite rezoluciju na 4800 CQ.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. • Teži papir ispisuje se sporije. • Papir uži od letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |
| <p>6. korak</p> <p>a Provjerite odgovaraju li postavke pisača za teksturu i gramaturu papiru koji se ulaže.</p> <p>Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Vrste medija.</p> <p>Napomena: Papiri grube tekture i velike gramature mogu se sporije ispisivati.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 7. korak. | Problem je riješen. |
| <p>7. korak</p> <p>Uklonite zadatke na čekanju.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 8. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>8. korak</p> <p>a Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisa pričekajte da se pisač ohladi. • Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte "Odabir lokacije za pisač" na 11. str. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

| Radnja | Da | Ne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite je li pisač uključen.</p> <p>b Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>a Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač.</p> <p>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |
| <p>4. korak</p> <p>a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>5. korak</p> <p>a Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Pisač ne reagira

| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.</p> <p> OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> <p>Reagira li pisač?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.</p> <p>Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?</p> | Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>Provjerite je li pisač uključen.</p> <p>Je li pisač uključen?</p> | Prijedite na 4. korak. | Uključite pisač. |
| <p>4. korak</p> <p>Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.</p> <p>Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?</p> | Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač. | Prijedite na 5. korak. |
| <p>5. korak</p> <p>Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.</p> <p>Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?</p> | Prijedite na 6. korak. | Priklučite kabele u odgovarajuće priključke. |
| <p>6. korak</p> <p>Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.</p> <p>Reagira li pisač?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 7. korak. |


| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 7. korak Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Prijeđite na 8. korak. |
| 8. korak Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak a Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru. b Ispišite dokument. Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru? | Prijeđite na 2. korak. | Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste. |
| 2. korak a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira b Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. c Ispišite dokument. Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak a Provjerite jesu li odlagači povezani. Za dodatne informacije pogledajte "Povezivanje ladica" na 30. str.. b Ispišite dokument. Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Kvaliteta ispisa je loša

Prazne ili bijele stranice



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu kako biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Prrijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>Zamjenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Taman ispis



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu kako biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. korak <p>a Izvršite Podešavanje boja. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, smanjite zatamnjenos tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p>Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenos tonera.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak <p>Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p> | Prijedite na 5. korak. | Prijedite na 6. korak. |
| 5. korak <p>a Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |
| 6. korak <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 7. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7. korak Zamijenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument. Je li ispis previše taman? | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Dvostrukе slike



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak a U odlačuč umetnite papir odgovarajuće vrste i gramature. b Ispišite dokument. Pojavljuju li se dvostrukе slike na ispisima? | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. b Ispišite dokument. Pojavljuju li se dvostrukе slike na ispisima? | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak a Izvršite Podešavanje boja. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje. b Ispišite dokument. Pojavljuju li se dvostrukе slike na ispisima? | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Siva pozadina ili pozadina u boji



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**.

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Ovisno o operacijskom sustavu, zatamnjenošću tonera povećajte u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje. Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenošću tonera. b Ispišite dokument. <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?</p> | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provedite postupak Podešavanje boje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje. b Ispišite dokument. <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?</p> | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu. Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa. b Ispišite dokument. <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Neodgovarajuće margine



| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru. b Ispišite dokument. <p>Jesu li margine ispravne?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Postavite veličinu papira. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira b Ispišite dokument. <p>Jesu li margine ispravne?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. Napomena: Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. b Ispišite dokument. <p>Jesu li margine ispravne?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Svijetao ispis



Napomena: Prieđe rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**.

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Izvršite Podešavanje boja. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Podešavanje boja</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, zatamnjenošću tonera povećajte u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje. Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Odaberite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenošću tonera.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Isključite opciju Štednja boje. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispis > Kvaliteta > Štednja boje</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do Postavke > Papir > Konfiguriranje odlagača > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>Provjerite ima li papir izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p> | Prijedite na 6. korak. | Prijedite na 7. korak. |
| <p>6. korak</p> <p>a Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 7. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7. korak <p>a Uložite papir iz novog paketa. Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 8. korak. | Problem je riješen. |
| 8. korak <p>Zamijenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše svijetao?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Mrlje i točke na ispisu



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak <p>Provjerite je li procurio toner u pisaču.</p> <p>Je li procurio toner u pisaču?</p> | Prijedite na 2. korak. | Obratite se službi za korisničku podršku . |
| 2. korak <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira</p> <p>b Provjerite odgovaraju li postavke formata papira i vrste papira uloženom papiru.</p> <p>Napomena: Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Podudaraju li se postavke?</p> | Prijedite na 4. korak. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomena: Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>4. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>Zamijenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Neravni ili iskrivljeni ispis



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Izvucite odlagač.</p> <p>b Izvadite papir, a zatim uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>c Stisnite i povucite vodilice za papir u ispravan položaj za veličinu papira koji ulažete.</p> <p>d Umetnute ladicu.</p> <p>e Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite je li papir koji koristite podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Slike u jednoj boji ili crne



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu. Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa. b Ispišite dokument. Dominira li na ispisu jedna boja ili crna? | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak Zamjenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument. Dominira li na ispisu jedna boja ili crna? | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Nepotpun tekst ili slike



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak <p>a Pomaknite vodilice za papir u odlagaču na odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li stranica ili slika nepotpuna?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li stranica ili slika nepotpuna?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li stranica ili slika nepotpuna?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Toner se lako briše



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>1 Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>2 Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Neujednačena gustoća ispisa



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zamijenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument. Je li gustoća ispisa neujednačena? | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Vodoravne tamne crte



Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**
- Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne tamne crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite izvor papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| 5. korak <p>Zamjenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Okomite tamne crte



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promjeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak <p>Zamjenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Vodoravne bijele crte



Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**.
- Ako se na ispisima uobičajeno pojavljuju vodoravne bijele crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a U navedeni izvor papira umetnite preporučenu vrstu papira.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>4. korak Zamijenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument. Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Okomite bijele crte




Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. b Ispišite dokument. Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira. a U navedeni izvor papira umetnite preporučenu vrstu papira. b Ispišite dokument. Pojavljuju li se i dalje okomite bijele crte na ispisima?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite i zatim umetnite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje okomite bijele crte na ispisima?</p> | Prđite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>Zamjenite ispisnu jedinicu, a zatim ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje okomite bijele crte na ispisima?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Nedostaci koji se ponavljaju



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Koristeći Mjerač za nepravilnosti (za održavanje) stranice, izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>b Zamjenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>Fotovodička jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> • 125,70 mm (4,95 inča) • 35,40 mm (1,39 inča) <p>Jedinica razvijača</p> <p>42 mm (1,65 inča)</p> <p>c Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu.</p> <p>Pojavljuju li se nepravilnosti?</p> | Zabilježite razmak i zatim se obratite službi za korisničku podršku ili servisnom predstavniku. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Koristeći Mjerač za nepravilnosti (za održavanje) stranice, izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>b Zamijenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>Valjak za prijenos 78,50 mm (3,09 inča)</p> <p>Modul za prijenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,10 mm (1,86 inča) • 90 mm (3,54 inča) <p>Grijач</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96,60 mm (3,80 inča) • 127,60 mm (5,02 inča) <p>c Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu.</p> <p>Pojavljuju li se nepravilnosti?</p> | Zabilježite razmak i zatim se obratite službi za korisničku podršku ili servisnom predstavniku. | Problem je riješen. |

Problemi s kvalitetom boje

Podešavanje zatamnjenja tonera

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Ispis > Kvaliteta**.
- 2 Podesite zatamnjenos tonera.
- 3 Primijenite izmjene.

Izmjena boja na temelju ispisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno ispisivanje > Ispravak boje**.
- 2 U izborniku Ispravak boje dodirnite **Ručno > Sadržaj ispravka boje**.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku pretvorbe boja.

| Vrsta objekta | Tablice za pretvorbu boje |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB slika | <ul style="list-style-type: none"> • Živopisno – daje svjetlige, zasićenije boje i može se primijeniti na sve ulazne formate boje. |
| RGB tekst | <ul style="list-style-type: none"> • sRGB prikaz – daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na računalnom zaslonu. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje fotografija. |
| RGB grafika | <ul style="list-style-type: none"> • Prikaz - čista crna – daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na računalnom zaslonu. Ova postavka koristi samo crni toner za stvaranje svih razina sive boje. • sRGB živopisno – daje veću zasićenost boja za ispravak boja sRGB prikaza. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje poslovne grafike. • Isključeno |

| Vrsta objekta | Tablice za pretvorbu boje |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMYK slika | <ul style="list-style-type: none"> US CMYK — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Specifications for Web Offset Publishing (SWOP). |
| CMYK tekst | <ul style="list-style-type: none"> Euro CMYK — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Euroscale. |
| CMYK grafika | <ul style="list-style-type: none"> Živopisni CMYK — povećava zasićenost boje u odnosu na US CMYK ispravak boje. Isključeno |

Najčešća pitanja o ispisivanju u boji

Što je to RGB boja?

RGB boja način je opisivanja boja pomoću količina crvene, zelene i plave boje koje ih čine. Crveno, zeleno i plavo svjetlo mogu se miješati u različitim omjerima kako bi se stvorio široki raspon boja vidljiv u prirodi. Računalni zasloni, skeneri i digitalni fotoaparati koriste taj način prikaza boja.

Što je to CMYK boja?

CMYK boja način je opisivanja boja pomoću količina boja cijana, magente, žute i crne koje se koriste za reprodukciju svake pojedine boje. Tinte u bojama cijana, magente, žute i crne mogu se u različitim omjerima koristiti za ispis širokog raspona boja vidljivog u prirodi. Tiskarski strojevi, tintni pisači i laserski pisači u boji stvaraju boje na taj način.

Kako se boja određuje u dokumentu koji treba ispisati?

Za određivanje i izmjenu boja u dokumentu koriste se softverski programi koji upotrebljavaju kombinacije RGB ili CMYK boja. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa.

Kako pisač zna koju boju ispisivati?

Pri ispisu dokumente, informacije koje opisuju vrstu i boju svakog objekta šalju se pisaču i obrađuju putem tablica za pretvorbu boja. Boja se pretvara u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji zajedno daju boju koju želite. Informacije o objektu određuju promjenu tablica za pretvorbu boja. Moguće je, primjerice, primijeniti jedu tablicu za pretvorbu boja na tekst, a drugu na fotografije.

Što je to ručni ispravak boje?

Kad je omogućen ručni ispravak boje, pisač za obradu objekata koristi tablice za pretvorbu boja koje je odabrao korisnik. Postavke ručnog ispravka boje specifične su za različite vrste objekata (tekst, grafiku ili slike). Specifičan je i način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK). Za pojedinosti o ručnoj primjeni različitih tablica za pretvorbu boje pogledajte „[Izmjena boja na temelju ispisa](#)“ na 246. str.

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, ručni ispravak boje nije upotrebljiv. On isto tako ne funkcioniра ako softverski program ili operacijski sustav računala upravlja bojama. U većini slučajeva postavljanje značajke Ispravak boje na Automatski generira optimalne boje u dokumentima.

Kako postići točno određenu boju (primjerice za logotip tvrtke)?

Pisač u izborniku Kvaliteta nudi devet vrsta kompleta uzoraka boje. Ti su kompleti dostupni i na stranici Uzorci boja u sklopu aplikacije Embedded Web Server. Odabirom bilo kojeg kompleta boja generira se ispis na više stranica koji sadrži stotine okvirića s bojama. Svaki okvirić sadrži CMYK ili RGB kombinaciju boja, ovisno o odabranoj tablici. Vidljiva boja svakog okvirića dobiva se provođenjem kombinacije CMYK ili RGB boja kojima je okvirić označen kroz odabranu tablicu za pretvorbu boja.

Pregledavanjem kompleta uzoraka boja možete pronaći okvirić koji najbolje odgovara boji koju tražite. Kombinacija naznačena na okviriću može se potom upotrijebiti za izmjenu boje objekta u softverskom programu. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa. Pri upotrebi odabrane tablice za pretvorbu boja za određene objekte možda će biti potreban ručni ispravak boje.

Na odabir kompleta uzoraka boja u konkretnim primjenama u velikoj mjeri utječe sljedeći elementi:

- upotrijebljena postavka značajke Ispravak boje (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- vrsta objekta koji se ispisuje (tekst, grafika ili slike)
- način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, stranice s uzorcima boja nisu upotrebljive. Uz to, neki softverski programi podešavaju kombinacije RGB i CMYK boja navedenih u programu putem značajke upravljanja bojom. U takvim slučajevima ispisana boja možda neće u potpunosti odgovarati onoj na stranicama s uzorcima boja.

Ispis izgleda nijansiran

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. korak Izvršite Podešavanje boja. a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje. b Ispišite dokument. Izgleda li ispis nijansiran? | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak Izvršite Ravnotežu boja. a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Ravnoteža boja. b Podesite postavke. c Ispišite dokument. Izgleda li ispis nijansiran? | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Problemi s faksiranjem

Ne prikazuje se ID pozivatelja

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Omogući ID pozivatelja. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole > Omogući ID pozivatelja. Prikazuje li se ID pozivatelja? | Problem je riješen. | |

Slanje i primanje faksova nije moguće

| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. korak Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite jesu li kabeli sljedeće opreme dobro pričvršćeni: <ul style="list-style-type: none"> • telefon • slušalica • telefonska sekretarica Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite čuje li se pozivni ton. <ul style="list-style-type: none"> • Pozovite broj telefaksa kako biste provjerili funkcionira li. • Ako koristite značajku pozivanja bez podizanja slušalice, povećajte glasnoću i provjerite čujete li pozivni ton. Čujete li pozivni ton? | Prijedite na 5. korak | Prijedite na 4. korak. |
| 4. korak Provjerite zidnu telefonsku utičnicu. a Priklučite analogni telefon izravno na zidnu utičnicu. b Poslušajte čuje li se pozivni ton. c Ako ne čujete pozivni ton, upotrijebite drugi telefonski kabel. d Ako još uvijek ne čujete pozivni ton, priključite analogni telefon na drugu zidnu utičnicu. e Ako čujete pozivni ton, priključite pisač na tu zidnu utičnicu. Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak Provjerite je li pisač priključen na uslugu analogne telefonije ili na ispravan digitalni priključak. <ul style="list-style-type: none"> • Ako koristite Integrated Services for Digital Network (ISDN) telefonsku uslugu, priključite se na analogni telefonski priključak ISDN terminalnog adaptera. Za dodatne informacije obratite se davatelju ISDN usluge. • Ako koristite DSL, priključite se na DSL filter ili usmjerivač koji podržava analognu upotrebu. Za dodatne informacije obratite se davatelju DSL usluge. • Ako koristite private branch exchange (PBX) telefonsku uslugu, provjerite priključujete li se na analogni priključak PBX-a. Ako takvog priključka nema, razmislite o instaliranju analogne telefonske linije za telefaks. Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 6. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>6. korak Privremeno iskopčajte drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.</p> <p>a Iskopčajte drugu opremu (primjerice telefonske sekretarice, računala, modeme i razdjelnike telefonskih linija) koja se nalazi između pisača i telefonske linije.</p> <p>b Onemogućite pozive na čekanju i glasovnu poštu. Za dodatne informacije obratite se davatelju telefonske usluge.</p> <p>Možete li slati i primati faksove?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 7. korak. |
| <p>7. korak Skenirajte originalni dokument stranicu po stranicu.</p> <p>a Birajte broj faksa.</p> <p>b Skenirajte dokument.</p> <p>Možete li slati i primati faksove?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Faksovi se mogu primati, ali ne i slati

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>1. korak Uložite originalni dokument pravilno u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.</p> <p>Možete li slati faksove?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| <p>2. korak Pravilno postavite broj prečaca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li postavljen broj prečaca za telefonski broj koji želite nazvati. • Ručno birajte broj telefona. <p>Možete li slati faksove?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Faksovi se mogu slati, ali ne i primati

| Radnja | Da | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak Provjerite da izvor papira nije prazan. Možete li primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite postavke odgode za broj zvonjenja. Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Broj zvona prije javljanja. Možete li primati faksove? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak Ako pisač ispisuje prazne stranice, pogledajte " Prazne ili bijele stranice " na 230. str. Možete li primati faksove? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Loša kvaliteta ispisivanja faksova

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak Provjerite da kvaliteta ispisa nije narušena. a Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispisi stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. b Ispravite nedostatke u kvaliteti ispisa ako ih ima. Za dodatne informacije pogledajte " Kvaliteta ispisa je loša " na 230. str.. Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Smanjite brzinu prijenosa dolaznih faksova. a Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole. b U izborniku Maks. brzina odaberite nižu brzinu prijenosa. Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća? | Problem je riješen. | Obratite se službu za korisničku podršku . |

Problemi sa skeniranjem

Skeniranje preko računala nije moguće

| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. <p>Možete li poslati zadatak skeniranja?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite jesu li kabeli između pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojeni. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem. b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. <p>Možete li poslati zadatak skeniranja?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Djelomične kopije dokumenta ili fotografije

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu. b Kopirajte dokument ili fotografiju. <p>Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite odgovara li postavka veličine papira veličino papira postavljenog u odlagač. b Kopirajte dokument ili fotografiju. <p>Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Niska kvaliteta kopije

| Radnja | Da | Ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ako vaš pisač ima drugo staklo u ADF-u, očistite i to staklo. Za dodatne informacije pogledajte "Čišćenje skenera" na 156. str..</p> <p>b Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu.</p> <p>c Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite kvalitetu originalnog dokumenta ili fotografije.</p> <p>b Podesite postavke za kvalitetu skeniranja.</p> <p>c Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Zadatak skeniranja nije uspio

| Radnja | Da | Ne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>Provjerite kabelske veze.</p> <p>a Provjerite je li Ethernet ili USB kabel čvrsto priključen na računalo i pisač.</p> <p>b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Je li zadatak skeniranja uspješan?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>Provjerite datoteku koju želite skenirati.</p> <p>a Provjerite nije li naziv datoteke već upotrijebljen u odredišnoj mapi.</p> <p>b Provjerite nisu li dokument ili fotografija koje želite skenirati otvoreni u nekoj drugoj aplikaciji.</p> <p>c Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Je li zadatak skeniranja uspješan?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>a Provjerite jesu li odabrani potvrđni okviri Dodaj oznaku vremena ili Piši preko postojeće datoteke u konfiguracijskim postavkama odredišta.</p> <p>b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Je li zadatak skeniranja uspješan?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Skener se ne može zatvoriti

| Radnja | Da | Ne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Uklonite fizičke prepreke zbog kojih se poklopac skenera ne može zatvoriti.</p> <p>Zatvara li se poklopac skenera pravilno?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Skeniranje traje predugo ili se računalo "zamrzava"

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.</p> <p>Traje li skeniranje predugo ili se računalo "zamrzava"?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Skener ne reagira

| Radnja | Da | Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u pisač i ukopčan u električnu utičnicu. <p>⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Kopirajte ili skenirajte dokument. <p>Reagira li skener?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite je li pisač uključen. b Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. c Kopirajte ili skenirajte dokument. <p>Reagira li skener?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite. b Kopirajte ili skenirajte dokument. <p>Reagira li skener?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Prilagođavanje registracije skenera

- Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- U izborniku Ispiši brzi test dodirnite **Pokreni**.

3 Postavite stranicu za Ispiši brzi test na staklo skenera i zatim dodirnite **Registracija ležišta za skeniranje**.

4 U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

5 Usporedite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

Napomena: Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Lijeva margina i Gornja margina.

6 Ponavljajte [4. korak](#) i [5. korak](#) dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.

Prilagođavanje registracije ADF-a

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.

2 U izborniku Ispiši brzi test dodirnite **Pokreni**.

3 Postavite stranicu za Ispiši brzi test u odlagač ADF-a.

4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a** ili **Registracija stražnjeg ADF-a**.

Napomene:

- Kako biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema gore i kratkim rubom prema naprijed u ADF.
- Kako biste poravnali registraciju stražnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema dolje i kratkim rubom prema naprijed u ADF.

5 U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

6 Usporedite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

Napomena: Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Vodoravna prilagodba i Gornja margina.

7 Ponavljajte [5. korak](#) i [6. korak](#) dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.

Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

Nadogradnja i migracija

Hardver

Dostupne interne opcije


- Memorjska kartica
 - DDR3 DIMM
 - Flash memorija
 - Fontovi
 - Kartice aplikacija
 - Obrasci i crtici kod
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
 - MarkNet N8370 (802.11 a/b/g/n/ac bežični poslužitelj za ispis)
 - Kartica paralelnog sučelja IEEE 1284-B
 - Kartica serijskog sučelja RS-232C

Postavljanje memorjske kartice

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memorjske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetići staticki elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.




3 Raspakirajte memorijsku karticu.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

4 Umećite memorijsku karticu dok *ne čujete* da je sjela na mjesto.



5 Vratite pristupni poklopac.



6 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


Internal solutions port (ISP) – postavljanje

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.


1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može ošteti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.




3 Raspakirajte komplet za internal solutions port (ISP).




| | |
|---|---------------------|
| 1 | ISP |
| 2 | Nosač za montiranje |
| 3 | Vijci |

4 Ako je potrebno, izvadite tvrdi disk pisača.

5 Umećite nosač u ploču dok *ne čujete* da je sjeo na mjesto.




6 Pričvrstite ISP na nosač.




7 Ako je potrebno, pričvrstite tvrdi disk na ISP.

a Uklonite nosač tvrdog diska.




b Povežite tvrdi disk s ISP-om.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.



8 Vratite pristupni poklopac.



9 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Postavljanje opcionalne kartice

⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1** Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2** Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak.



3 Raspakirajte opcionalnu karticu.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.


4 Karticu gurnite na mjesto.



Napomena: Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

5 Vratite pristupni poklopac.



6 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Postavljanje tvrdog diska pisača

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.


- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.




- 3 Raspakirajte tvrdi disk.
- 4 Povežite tvrdi disk s pločom kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.




Ako je postavljen ISP (internal solutions port), učinite sljedeće:


- a Uklonite nosač tvrdog diska.



b Povežite tvrdi disk s ISP-om.



5 Vratite pristupni poklopac.



6 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Postavljanje dodatnih ladica


OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Raspakirajte dodatnu ladicu, a zatim uklonite materijal pakiranja.


4 Podignite pisač držeći ga za bočnu i stražnju ručku.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.



Napomena: Ako su dodatne ladice već postavljene, odvojite ih od pisača prije njegova podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i ladice.

5 Poravnajte pisač s dodatnom ladicom i zatim spuštajte pisač dok *ne čujete* da je sjeo na mjesto.



6 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

7 Uključite pisač.

Ako je potrebno, ručno dodajte odlagač u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte ["Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje" na 271. str.](#)


Prilikom postavljanja više od jedne hardverske opcije, slijedite ovaj redoslijed postavljanja.

- Postolje s kotačićima
- Opcionalni odlagač za 2200 listova
- Opcionalni odlagač za 550 listova ili odlagač za omotnice
- Pisač
- Klamerica za završnu obradu


Instaliranje sklopa za završnu obradu s klamerom

1 Isključite pisač.


2 Otvorite vratašca C.




3 Otvorite vratašca A.




4 Izvadite držač papira.



5 Izvadite umetak iz standardnog odjeljka.




6 Skinite poklopac priključka sklopa za završnu obradu s klamerom.



7 Raspakirajte sklop za završnu obradu s klamerom, a zatim uklonite materijal pakiranja.

8 Umećite sklop za završnu obradu s klamerom dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.




9 Zatvorite vratašca A i C.

OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA: Kako biste izbjegli prignjećenje, držite ruke dalje od označenog područja prilikom zatvaranja vratašaca C.


10 Uključite pisač.

Instaliranje nosača tipkovnice

- 1 Isključite pisač.
- 2 Otvorite vratašca A.




- 3 Skinite poklopac priključka za tipkovnicu.




- 4 Otpakirajte nosač tipkovnice.

5 Pričvrstite tipkovnicu za postolje.



6 Umetnите nosač tipkovnice.



7 Zatvorite vratašca A.

8 Uključite pisač.

Softver

Instaliranje softvera pisaca

Napomene:

- Upravljački program za ispisivanje uključen je u paket za instalaciju softvera.
- Na Macintosh računalima sa sustavom MacOS verzije 10.7 ili novijima ne morate instalirati upravljački program za ispis na pisaču s AirPrint certifikatom.

- 1 Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.
 - S priloženog CD-a sa softverom.
 - Posjetite <http://support.lexmark.com>, a zatim odaberite svoj pisač i operacijski sustav.
- 2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
 - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
 - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primijenite izmjene.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primijenite izmjene.

Programske datoteke

Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije** ili **Uvoz konfiguracije**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

4 Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:

- Pritisnite **Aplikacije >**, odaberite aplikaciju i > **Konfiguraciju**.
- Pritisnite **Izvoz** ili **Uvoz**.

Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite **Postavke > Uređaj > Ažuriranje programskih datoteka**.

3 Potražite flash datoteku.

4 Kliknite **Prijenos**.

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Višefunkcijski uređaji Lexmark CX820de, CX820dtfe, CX827de, XC6152de, XC6152dtfe, XC6153, XC6153de

Vrsta uređaja:

7563

Modeli:

136, 137

Obavijest o izdanju

Listopad 2020.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDETNO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primjeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Riječ Mopria® registrirani je i/ili neregistrirani zaštitni znak tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

Razine emisije buke

Sljedeća mjerena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Prosječni zvučni tlak s udaljenosti od 1 metra, dBA | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje | Jednostrano: 54 (crno-bijelo), 55 (u boji); Obostrano: 56 (crno-bijelo), 56 (u boji) |
| Skeniranje | 54 (crno-bijelo), 55 (u boji) |
| Kopiranje | 57 (crno-bijelo), 58 (u boji) |
| Spremno | 15 |

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)



Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu električnih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark (www.lexmark.com) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.


Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:

- 1 Posjetite www.lexmark.com/recycle.
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet



Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

ENERGY STAR

Bilo koji proizvod tvrtke Lexmark sa ENERGY STAR® simbolom na proizvodu ili na početnom zaslonu certificiran je u skladu s preduvjetima Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i oznake ENERGY STAR od datuma proizvodnje.



Informacije o temperaturi

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radna temperatura i relativna vlažnost | Od 10 do 32,2 °C (od 50 do 90 °F) i od 15 do 80 % rel. vl. |
| Dugotrajno spremanje pisača / spremnika / ispisne jedinice ¹ | 15,3 do 32,2 °C (60 do 90 °F) i 8 do 15% rel. vl. Maksimalna temperatura mokrog termometra: 22,8 °C (73 °F) |
| Kratkotrajna isporuka pisača / spremnika / ispisne jedinice | -10 – 40 °C (14 – 104 °F) |

¹ Vijek trajanja potrošnog materijala približno je 2 godine. To je utemeljeno na spremanju u standardnom uredskom okruženju pri 22 °C (72 °F) i 45 % vlage.

² Temperatura mokrog termometra određuje se temperaturom zraka i relativnom vlažnošću.

Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 20

Valna duljina (u nanometrima): 755 – 800

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Način | Opis | Potrošnja energije (W) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje | Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala. | 760 (jednostrano); 740 (obosrano) |
| Kopiranje | Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata. | 870 |
| Skeniranje | Proizvod skenira fizičke dokumente. | 115 |
| Spremno | Proizvod čeka na zadatak ispisa. | 80 (veća potrošnja energije); 70 (manja potrošnja energije) |
| Mirovanje | Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije. | 1,46 |
| Hibernacija | Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije. | 0,3 |
| Isključen | Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen. | 0,2 |

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerena. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom prodljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): 1

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Ako je brzina ispisivanja manja ili jednaka 30 stranica u minuti, istek vremena možete postaviti samo do 60 minuta.

Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjiti ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojem ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama 3 dana

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

U ovom odjeljku možete pronaći regulatorne informacije o proizvodima koji sadrže analognu karticu za faksiranje:

Lexmark regulatorni tip / broj modela:

LEX-M03-002

Regulatorne napomene za bežične proizvode

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni je li vaš model bežični, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Obavijest o modularnoj komponenti

Modeli s bežičnom vezom mogu sadržavati sljedeće modularne komponente:

Lexmark regulatorni tip / LEX-M01-005; FCC ID: IYLLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Snaga zračenja ovog uređaja daleko je ispod ograničenja za izloženost radijskim frekvencijama koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije. Potrebno je održavati udaljenost od minimalno 20 cm (8 inča) između antene i osoba kako bi uređaj zadovoljavao zahtjeve za RF izloženost koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije.

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva Vijeća EZ-a 2014/53/EU on koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču radijske opreme.


Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Sukladnost je naznačena oznakom CE:



Ograničenja

Ova je radijska oprema ograničena samo na upotrebu u zatvorenom. Zabranjena je upotreba na otvorenom. Ovo ograničenje odnosi se na sve države navedene na popisu u nastavku:



A large black exclamation mark icon is centered within a rounded rectangular frame, which is itself centered within a larger rectangular border.

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK | | | |

Izjava EU-a i drugih zemalja o frekvencijskim pojasevima radijskog odašiljača i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radijski proizvod odašilje u pojasu od 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz u EU) ili 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga odašiljača, uključujući pojačanje antene, iznosi ≤ 20 dBm za oba pojasa.

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća Ez-a izmijenjena Direktivom (EU) 2015/863, koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

Obavijest o radijskim smetnjama

Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, ograničenjima klase A i zahtjevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi u stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mjera.

Indeks

A

ADF - valjak za podizanje papira zamjena 186
ADF - valjak za uvlačenje papira zamjena 188
ADF, valjak za odvajanje zamjena 190
ADF, zamjena valjka za odvajanje 190
AirPrint
 upotreba 39
Android uređaj
 ispisivanje s 38
aplikacije, podržane 18
automatska sekretarica
 postavljanje 51
ažuriranje programskih datoteka 272

B

bežična mreža
 Wi-Fi Protected Setup 153
bežična mreža pisača
 povezivanje mobilnog uređaja s 154
blokiranje neželjenih faksova 61
boćica za otpadni toner
 naručivanje 164
 zamjena 180
brisanje
 memorija pisača 149
brisanje grupa 24
brisanje kontakata 24
brisanje memorije pisača 150
brisanje memorije tvrdog diska 149
brojači upotrebe potrošnog materijala
 ponovno postavljanje 220
Brzina govora glasovnog navođenja
 prilagođavanje 25

C

Centar za prečace
 upotreba 19

Centar za skeniranje
 postavljanje 19
Cloud Connector profil
 ispisivanje s 43
 izrada 21
 skeniranje na 65

D

datum i vrijeme
 postavke faksa 59
deaktiviranje Wi-Fi mreže 155
dodavanje grupa 23
dodavanje hardverskih opcija
 upravljački program za
 ispisivanje 271
dodavanje internih opcija
 upravljački program za
 ispisivanje 271
dodavanje kontakata 23
dodavanje prečaca
 e-pošta 49
 FTP adresa 63
 kopiranje 47
 odredište faksa 60
dodjela uzorka zvonjenja za pisač 59
dokumenti
 skeniranje na poslužitelj za faks 65
dokumenti, ispisivanje
 s mobilnog uređaja 38
 s računala 38
dostupne interne opcije 256
držač spremnika s klamericama
 zamjena 194
dvostrukе slike pojavljuju se na ispisima 232

E

Ekološke postavke
 konfiguriranje 21
Embedded Web Server ne može se otvoriti 215
Ethernet priključak 13
EXT priključak 13

F

faks
 konfiguriranje SMTP poslužitelja 50
 postavljanje rasporeda slanja 60
 prosljeđivanje 61
 stavljanje na čekanje 61
faksiranje
 postavljanje datuma i vremena 59
 upotreba uređaja za
 automatsko uvlačenje papira (ADF) 59
 upotrebljavajući staklo skenera 59
faksovi se mogu slati, ali ne i primati 251
FCC obavijesti 278
flash pogon
 ispisivanje s 40
 skeniranje na 64
flash pogon ne može se očitati
 rješavanje problema, ispisivanje 216
format papira
 postavljanje 27
formati papira
 podržano 31
fotografije, kopiranje 45
fotovodička jedinica
 naručivanje 163
 zamjena 168
FTP adresa
 izrada prečaca 63
FTP poslužitelj, skeniranje na
 upotreba upravljačke ploče 63

G

glasovna pošta
 postavljanje 51
Glasovno navođenje
 brzina govora 25
 uključivanje 25
Google Cloud Print
 upotreba 38
grijač
 zamjena 166

grupe
brisanje 24
dodavanje 23
uređivanje 23

H

hardverske opcije
postavljanje 264
hardverske opcije, dodavanje
upravljački program za
ispisivanje 271
Hibernacija
konfiguriranje 197

I

ikone na početnom zaslonu
prikazivanje 18
ikone početnog zaslona
prikaz 18
upotreba 16
indikator gumba za
uključivanje/isključivanje
status pisača 16
informacije o pisaču
pronalaženje 10
instaliranje nosača
tipkovnice 269
instaliranje softvera pisača 271
instaliranje upravljačkog
programa pisača 271
interna opcija ne može se
otkriti 217
internal solutions port (ISP)
postavljanje 257
rješavanje problema 218
internal solutions port (ISP) –
postavljanje 257
interne opcije 256
memorijska kartica 256
postavljanje 260
interne opcije, dodavanje
upravljački program za
ispisivanje 271
iskriviljeni ispis 237
ispis izgleda nijansiran 248
ispis s razvrstavanjem ne
funkcionira 221
ispisivanje
iz Cloud Connector profila 43
popis direktorija 44
popis uzoraka fontova 43

s Android uređaja 38
s flash pogona 40
s mobilnog uređaja 38, 39, 40
s računala 38
Stranica s postavkama
izbornika 148
Upotrebljavajući Wi-Fi
Direct 40
upotrebo aplikacije Mopria
Print Service 39
uz Google Cloud Print 38
ispisivanje obrazaca 38
ispisivanje popisa direktorija 44
ispisivanje popisa uzorka
fontova 43
ispisivanje povjerljivih i drugih
zadržanih zadataka
s Macintosh računala 42
s Windows računala 42
ispisivanje s flash pogona 40
ispisivanje s računala 38
ispisivanje stranice za
postavljanje mreže 216
ispisivanje, rješavanje problema
flash pogon ne može se
očitati 216
ispis s razvrstavanjem ne
funkcionira 221
neodgovarajuće margine 234
omotnice se lijepe pri
ispisivanju 221
papir se često zaglavljuje 223
povezivanje ladica ne
funkcionira 223
povjerljivi i drugi dokumenti na
čekanju ne ispisuju se 224
sporo ispisivanje 225
zadaci ispisivanja ne ispisuju
se 227
zadatak se ispisuje iz pogrešne
ladice 229
zadatak se ispisuje na
pogrešnom papiru 229
zaglavljene stranice ne ispisuju
se ponovno 224
ispisna jedinica
zamjena 171
Ispisi stranicu za ispitivanje
kvalitete ispisa 148
izbjegavanje zaglavljivanja
papira 199
izbornici pisača 67

izbornik
802.1x 135
Bežično 129
Brisanje na kraju vijeka 82
Brisanje privremenih
podatkovnih datoteka 145
Ekološki način rada 69
Ethernet 130
Faks 147
Google Cloud Print 138
HTML 92
IPSec 134
Ispis 147
Ispisivanje s flash pogona 126
Izbornik Konfiguracija 77
Izgled 83
Izrada rasporeda za USB
uređaje 141
Knjigovodstvo zadataka 87
Konfiguriranje ladice 95, 93
Kvaliteta 86
Lokalni računi 141
LPD konfiguracija 135
Mreža 147
Način rada faksiranja 100
O pisaču 82
Obavijesti 71
Ograničenja prijave 143
Ograničenje vanjskog pristupa
mreži 138
PCL 90
PDF 89
Podaci poslani tvrtki
Lexmark 75
Pomoć 148
Postavke Solutions LDAP-
a 145
Postavke za HTTP/FTP 136
Postavljanje 85
Postavljanje e-pošte 113
Postavljanje faksa 100
Postavljanje poslužitelja za
faks-uređaj 110
Postavljanje povjerljivog
ispisivanja 144
Postavljanje web-veza 118
PostScript 89
Preferencije 68
Pregled mreže 128
Prečaci 147
Prilagođeni formati skena 94
Pristupačnost 76

Razno 146
Rješavanje problema 148
Skeniranje flash pogona 123
Slika 92
SNMP 133
Stranica s postavkama izbornika 146
TCP/IP 132
ThinPrint 137
Univerzalno postavljanje 93
Upravljanje dopuštenjima 140
Upravljanje napajanjem 75
Uredaj 146
USB 137
Vidljive ikone početnog zaslona 82
Vraćanje tvornički zadanih postavki 76
Vrste medija 95
Wi-Fi Direct 138
XPS 89
Zadane postavke e-pošte 114
Zadane postavke FTP-a 119
Zadane vrijednosti za kopiranje 96
Zapisnik sigurnosne revizije 141
Zaslon udaljenog operatera 70
Završna obrada 84
Šifriranje diska 145
izgovorene lozinke omogućivanje 25
izjava o postojanosti memorije 150
izmjena izlazne boje 246
izrada Cloud Connector profila 21
izrada knjižnih oznaka 22
izrada kopija 45
izrada mapa za knjižne oznake 22
izrada prečaca e-pošta 49
FTP adresa 63
kopiranje 47
mrežna mapa 63
odredište faksa 60
izvješća status pisača 152
upotreba pisača 152

izvoz konfiguracijske datoteke upotrebom aplikacije Embedded Web Server 271
J
jedinica za razvijanje naručivanje 163 zamjena 164
K
karta izbornika 67 kartica paralelnog sučelja rješavanje problema 218 kartica serijskog sučelja rješavanje problema 218 kartica za programske datoteke 256 kartonski papir ulaganje 29 knjižne oznake izrada 22 izrada mapa za 22 kombinirani paket s jedinicom za razvijanje i fotovodičkom jedinicom naručivanje 163 konfiguracije pisača 12 konfiguriranje ljetnog računanja vremena 59 konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu 164 konfiguriranje postavki zvučnik faksa 153 konfiguriranje SMTP poslužitelja 48 konfiguriranje SMTP poslužitelja za faksiranje 50 kontakti brisanje 24 dodavanje 23 uređivanje 23 kontaktiranje službe za korisnike 255 kopiranje fotografije 45 na letterhead 46 na obje strane papira 46 upotreba uređaja za automatsko uvlačenje papira (ADF) 45

upotrebljavajući staklo skenera 45 kopiranje iz odabrana ladica 45 Kopiranje kartica postavljanje 19 kopiranje papira različitih formata 45 kopiranje više stranica na jedan list papira 47 korekcija boje 246 kretanje zaslonom upotreba poteza 26 kretanje zaslonom pomoću poteza 26 kvaliteta boje, rješavanje problema ispis izgleda nijansiran 248 kvaliteta ispisa čišćenje skenera 156 Kvote za uređaj postavljanje 20

L
ladice ponишtenje veze 30 povezivanje 30 ulaganje 27 lampica indikatora status pisača 16 letterhead kopiranje na 46 Lexmark Mobile Print upotreba 38 LINE priključak 13 ljetno računanje vremena konfiguriranje 59 lociranje sigurnosnog utora 149 loša kvaliteta ispisivanja faksova 251

M
memorija pisača brisanje 149 memorija tvrdog diska brisanje 149 memorija tvrdog diska pisača 150 memorijska kartica 256 postavljanje 256

metoda osobnog identifikacijskog broja 153 metoda pritiska gumba 153 mesta zaglavljivanja identifikacija 200 mobilni uređaj ispisivanje s 38, 39, 40 Mopria Print Service 39 mrežna mapa izrada prečaca 63

N

naručivanje fotovodička jedinica 163 jedinica za razvijanje 163 kombinirani paket s jedinicom za razvijanje i fotovodičkom jedinicom 163 naručivanje potrošnog materijala boćica za otpadni toner 164 spremnici s klamericama 164 naručivanje spremnika s tonerom 161 Način rada povećanja omogućivanje 25 načini rada za uštedu energije konfiguriranje 197 neodgovarajuće margine 234 nepotpun tekst ili slike 238 neravni ispis 237 neželjeni faksovi blokiranje 61 nosač tipkovnice postavljanje 269

O

obavijesti 274, 275, 276, 277, 278 obavijesti o emisiji 274, 278 obavijesti o potrošnom materijalu konfiguriranje 164 obostrano kopiranje 46 obrasci ispisivanje 38 Obrasci i favoriti postavljanje 18 odabir lokacije za pisač 11 okomite bijele crte 244

okomite tamne crte na ispisima 242 omogućavanje izgovorenih lozinki 25 omogućavanje načina rada povećanja 25 omogućavanje osobnih identifikacijskih brojeva 25 omogućavanje USB priključka 216 omogućivanje Wi-Fi Direct veze 154 omotnice ulaganje 29 opcija bežičnog povezivanja 256 opcije bežično 256 kartice za programske datoteke 256 memorijska kartica 256 opcije postavljanja internal solutions port (ISP) 257 tvrdi disk pisača 262 opcionalna kartica postavljanje 260 opcionalni odlagači postavljanje 264 osobni identifikacijski brojevi omogućivanje 25 otkazivanje zadatka ispisivanja s računala 44 s upravljačke ploče pisača 44 Otkrivena je neformatirana flash memorija 219 Otkrivena je neispravna flash memorija 219 otpremanje pisača 197

P

papir postavka univerzalnog formata 27 pisač minimalan slobodni prostor 11 odabir lokacije 11 otpremanje 197 potpuno konfiguiran 12 premještanje 11 pisač ne odgovara 228 podešavanje brzine govora Glasovno navođenje 25

podešavanje zadane glasnoće slušalica 153 podloga razdjelnika zamjena 179 podržane aplikacije 18 podržane gramature papira 36 podržane vrste datoteka 41 podržane vrste papira 34 podržani flash pogoni 41 podržani formati papira 31 pohrana potrošni materijali 196 pohrana zadataka ispisivanja 42 ponavljajuće nepravilnosti ispisa 245 poništavanje veze između ladica 30 ponovno postavljanje brojači upotrebe potrošnog materijala 220 ponovno postavljanje brojača upotrebe potrošnog materijala 220 popis direktorija ispisivanje 44 popis uzorka fontova ispisivanje 43 poruke pisača Otkrivena je neformatirana flash memorija 219 Otkrivena je neispravna flash memorija 219 Potrebno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski ulagač dokumenata 220 Potrošni materijal nije Lexmark 220 U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 219 Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara 219 poslužitelj e-pošte postavljanje 48 postavke pisača vraćanje tvornički zadanih postavki 150 postavke priključka pisača promjena 155 postavke za zaštitu okoliša 197 postavljanje faks-a ovisno o državi ili regiji 56

- veza standardnom telefonskom linijom 51
- postavljanje formata papira 27
- postavljanje ispisivanja putem serijskog priključka 155
- postavljanje memorirske kartice 256
- postavljanje opcije Kvota za uređaj 20
- postavljanje optionalne kartice 260
- postavljanje optionalnih odlagača 264
- postavljanje razdjelnih listova između kopija
kopiranje 46
- postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom 266
- postavljanje tvrdog diska pisača 262
- postavljanje univerzalne veličine papira 27
- postavljanje upozorenja za e-poštu 152
- postavljanje vrste papira 27
- Potrebitno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski ulagač dokumenata 220
- Potrošni materijal nije Lexmark 220
- potrošni materijal, naručivanje boćica za otpadni toner 164 fotovodička jedinica 163 jedinica za razvijanje 163 spremnici s klamericama 164 spremnici tonera 161
- potrošni materijali
pohrana 196
štednja 198
- povezivanje ladica 30
- povezivanje mobilnog uređaja s bežičnom mrežom
pisača 154
- povezivanje pisača s uslugom prepoznatljivog načina zvonjenja 59
- povezivanje s bežičnom mrežom
upotreba metode pritiska gumba 153
- upotreba PIN metode 153
- povećanje kopija 46
- povjerljivi dokumenti ne ispisuju se 224
- povjerljivi zadaci ispisivanja 42
ispisivanje s Macintosh računala 42
ispisivanje s Windows računala 42
- početni zaslon
prilagođavanje 18
- pregledavanje izvješća 152
- pregledavanje zapisnika faksa 61
- premještanje pisača 11, 196
- prečac za e-poštu
izrada 49
- prečac za odredišni faks
izrada 60
- prečac, stvaranje e-pošta 49
FTP adresa 63
- kopiranje 47
odredište faksa 60
- prijenosni remen
zamjena 181
- prijenosni valjak
zamjena 184
- priključci pisača 13
- priključivanje kabela 13
- prilagodba svjetline zaslona pisača 198
- prilagođavanje
registracija skenera 254
- prilagođavanje registracije ADF-a 255
- prilagođavanje svjetline zaslona pisača 198
- prilagođavanje zadane glasnoće zvučnik 152
- prilagođavanje zatamnjenoosti faks 61
- prilagođavanje zatamnjenoosti tonera 246
- primanje faksova nije moguće 251
- primljeni faks
prosljeđivanje 61
- primljeni faksovi
stavljanje na čekanje 61
- privremena memorija 150
brisanje 149
- programske datoteke, ažuriranje 272
- promjena postavki priključka pisača nakon instalacije ISP-a 155
- promjena razlučivosti faks 61
- pronalaženje dodatnih informacija o pisaču 10
- pronalaženje mjesta zaglavljivanja 200
- provjera mogućnosti povezivanja pisača 216
- provjera statusa dijelova i potrošnog materijala 161
- prozirnice
ulaganje 29
- Q**
- QR kodovi
dodavanje 20
- R**
- razine emisije buke 274
- različiti formati papira, kopiranje 45
- razmjena e-pošte
koristeći adresar 49
- koristeći broj prečaca 49
- upotreba pisača 49
- upotreba uređaja za automatsko uvlačenje papira (ADF) 48
- upotrebljavajući staklo skenera 48
- razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora 16
- razvrstavanje kopija 46
- razvrstavanje više kopija 46
- recikliranje
Lexmark ambalaža 198
Lexmark proizvodi 198
- registracija ADF-a
prilagođavanje 255
- rezolucija faksa
promjena 61
- RJ11 adapter 56
- rješavanje problema
Embedded Web Server ne može se otvoriti 215

- pisač ne odgovara 228
česta pitanja o ispisivanju u boji 247
rješavanje problema s faksom
loša kvaliteta ispisa 251
ne prikazuje se ID pozivatelja 248
primanje faksova nije moguće 251
slanje faksova nije moguće 250
slanje ili primanje faksova nije moguće 249
rješavanje problema s kopiranjem
djelomične kopije dokumenata ili fotografija 252
loša kvaliteta kopiranja 253
skener ne odgovara 254
rješavanje problema s kvalitetom ispisa
dvostrukе slike pojavljuju se na ispisima 232
iskriviljeni ispis 237
mrlje i točke na ispisu 236
Na ispisu se pojavljuju okomite tamne crte 242
nepotpun tekst ili slike 238
neravni ispis 237
neravnomjerna gustoća ispisa 240
okomite bijele crte 244
ponavljajuće nepravilnosti ispisa 245
prazne ili bijele stranice 230
puna boja ili crne slike 238
savijanje papira 222
siva pozadina ili pozadina u boji 233
svijetli ispis 234
taman ispis 230
toner se lako briše 239
vodoravne bijele crte 243
vodoravne tamne crte 240
rješavanje problema s opcijama pisača
interna opcija ne može se otkriti 217
internal solutions port (ISP) 218
kartica paralelnog sučelja 218
kartica serijskog sučelja 218
rješavanje problema sa skeniranjem
djelomične kopije dokumenata ili fotografija 252
loša kvaliteta kopiranja 253
računalo se zamrzava tijekom skeniranja 254
skener ne odgovara 254
skeniranje predugo traje 254
skeniranje preko računala nije moguće 252
zadatak skeniranja nije uspio 253
rješavanje problema, faks
loša kvaliteta ispisa 251
ne prikazuje se ID pozivatelja 248
slanje faksova nije moguće 250
slanje ili primanje faksova nije moguće 249
rješavanje problema, ispisivanje
ispis s razvrstavanjem ne funkcioniра 221
neodgovarajuće margine 234
omotnice se lijepe pri ispisivanju 221
papir se često zaglavljuje 223
povezivanje ladica ne funkcioniра 223
povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se 224
sporo ispisivanje 225
zadaci ispisivanja ne ispisuju se 227
zadatak se ispisuje iz pogrešne ladice 229
zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 229
zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno 224
rješavanje problema, kopiranje
djelomične kopije dokumenata ili fotografija 252
loša kvaliteta kopiranja 253
skener ne odgovara 254
skener se ne može zatvoriti 254
skeniranje preko računala nije moguće 252
zadatak skeniranja nije uspio 253
ručna korekcija boje 246
- S**
- serijski priključak, ispisivanje postavljanje 155
sigurnosne informacije 8, 9
sigurnosni utor lociranje 149
siva pozadina ili pozadina u boji 233

skener
čišćenje 156
skener se ne može zatvoriti 254
Skeniraj na računalo
postavljanje 65
skeniranje
na Cloud Connector profil 65
na FTP poslužitelj 63
upotreba uređaja za
automatsko uvlačenje papira
(ADF) 63
upotrebljavajući staklo
skenera 63
skeniranje na flash pogon 64
skeniranje na FTP poslužitelj
upotreba upravljačke ploče 63
skeniranje na poslužitelj za
faks 65
skeniranje na računalo 65
slanje e-pošte 49
slanje faksa
upotreba računala 60
upotreba upravljačke ploče 60
slušalice
zadana glasnoća 153
Služba za korisničku podršku
upotreba 21
službi za korisničku podršku
kontaktiranje 255
smanjenje kopija 46
SMTP poslužitelj e-pošte
konfiguriranje 48
SMTP poslužitelj za faksiranje
konfiguriranje 50
softver pisača
postavljanje 271
sporo ispisivanje 225
spremnici s klamericama
naručivanje 164
spremnici tonera
naručivanje 161
spremnik s klamericama
zamjena 192
spremnik s tonerom
zamjena 173
staklo skenera
upotreba 45, 48, 59, 63
Stanje mirovanja
konfiguriranje 197
status dijelova
provjeravanje 161

status potrošnog materijala
provjeravanje 161
stavljanje faksova na čekanje 61
Stranica s postavkama izbornika
ispisivanje 148

T

taman ispis 230
temperatura oko pisača 276
toner se lako briše 239
trajna memorija 150
brisanje 149
tvornički zadane postavke
vraćanje 150
tvrdi disk pisača
šifriranje 150

U

U flash memoriji nema dovoljno
prostora za resurse 219
uključivanje glasovnog
navođenja 25
ulaganje
kartonski papir 29
ladice 27
omotnice 27
prozirnice 29
ulaganje omotnica
ulagač za razne medije 29
ulaganje papira
ulagač za razne medije 29
ulagač za razne medije
ulaganje 29
Univerzalna veličina papira
postavljanje 27
upotreba
originalni dijelovi tvrtke
Lexmark 161
originalni potrošni materijali
tvrtke Lexmark 161
upotreba automatskog ulagača
dokumenata
kopiranje 45
upotreba opcije Generator QR
kodova 20
upotreba početnog zaslona 16
upotreba upravljačke ploče 15
upotreba uređaja za automatsko
uvlačenje papira
(ADF) 45, 48, 59, 63

upotreba usluge Korisnička
podrška 21
upotrebljavajući staklo
skenera 45, 48, 59, 63
kopiranje 45
upozorenja za e-poštu
postavljanje 152
upravljačka ploča
upotreba 15
upravljački program za
ispisivanje
hardverske opcije,
dodavanje 271
postavljanje 271
uređaj za automatsko uvlačenje
papira (ADF)
upotreba 45, 48, 59, 63
uređivanje grupe 23
uređivanje kontakata 23
USB priključak
omogućivanje 216
USB priključak na pisaču 13
usluga prepoznatljivog načina
zvonjenja, faks
omogućivanje 59
utikač adaptera 56
utičnica kabela za napajanje 13
uvoz konfiguracijske datoteke
upotreboom aplikacije
Embedded Web Server 271

V

valjak za uvođenje
zamjena 174
virtualna tipkovnica
upotreba 26
vlažnost oko pisača 276
vodoravne bijele crte 243
vodoravne tamne crte 240
vrsta papira
postavljanje 27
vrste papira
podržano 34

W

Wi-Fi mreža
deaktiviranje 155
Wi-Fi Direct 154
ispisivanje s mobilnog
uređaja 40

Wi-Fi Protected Setup
bežična mreža 153

Z

zadaci ispisivanja nisu se
ispisali 227
zadaci ispisivanja s
ponavljanjem 42

ispisivanje s Macintosh
računala 42
ispisivanje s Windows
računala 42
zadaci ispisivanja s
provjerom 42

ispisivanje s Macintosh
računala 42
ispisivanje s Windows
računala 42

zadaci ispisivanja s
rezervacijom

ispisivanje s Macintosh
računala 42

ispisivanje s Windows
računala 42

zadaci na čekanju 42
ispisivanje s Macintosh
računala 42
ispisivanje s Windows
računala 42

zadana glasnoća slušalica
prilagođavanje 153

zadana glasnoća zvučnika
prilagođavanje 152

zadatak ispisivanja
otkazivanje s računala 44
otkazivanje s upravljačke ploče
pisača 44

zadržani dokumenti ne ispisuju
se 224

zaglavljena klamerica, vađenje
vratašca G 211

zaglavljena klamerica, vratašca
G 211

zaglavljeni papir
izbjegavanje 199
lokacija 200

zaglavljeni papir iza vratašaca
B 206

zaglavljeni papir u ladicama 201

zaglavljeni papir u odjeljku
sklopa za završnu obradu 209

zaglavljeni papir u standardnom
odjeljku 205
zaglavljeni papir u ulagaču za
razne medije 202
zaglavljeni papir u uređaju za
automatsko uvlačenje
papira 203
zaglavljivanje
izbjegavanje 199
zaglavljivanje papira, vađenje
grijač 206
jedinica za obostrani rad 206
ladice 201
odjeljak sklopa za završnu
obradu 209
Standardna ladica 205
ulagač za razne medije 202
uređaj za automatsko uvlačenje
papira 203
zaglavljivanje, vađenje
grijač 206
jedinica za obostrani rad 206
ladice 201
odjeljak sklopa za završnu
obradu 209
spremnik s klamericama 211
Standardna ladica 205
ulagač za razne medije 202
uređaj za automatsko uvlačenje
papira 203
zakazivanje faksa 60
Zamijenite spremnik, regija
pisača se ne podudara 219
zamjena
prijenosni remen 181
zamjena bočice za otpadni
toner 180
zamjena dijelova
ADF - valjak za podizanje
papira 186
ADF - valjak za uvlačenje
papira 188
ADF, valjak za odvajanje 190
podloga razdjelnika 179
valjak za uvođenje 174
zamjena držača spremnika s
klamericama u sklopu za
završnu obradu s klamerom 194
zamjena fotovodičke
jedinice 168
zamjena grijača 166
zamjena ispiske jedinice 171

zamjena jedinice za
razvijanje 164
zamjena podloge
razdjelnika 179
zamjena potrošnog materijala
bočica za otpadni toner 180
držač spremnika s
klamericama 194
spremnik s klamericama 192
zamjena prijenosnih valjaka 184
zamjena prijenosnog
remenja 181
zamjena spremnika s
klamericama u sklopu za
završnu obradu s klamerom 192
zamjena spremnika s
tonerom 173
zamjena valjka za podizanje
papira u ADF-u 186
zamjena valjka za uvlačenje
papira u ADF-u 188
zamjena valjka za uvođenje 174
zapisnik faksiranja
pregledavanje 61
zaslon pisača
prilagođavanje svjetline 198
zaslonska tipkovnica
upotreba 26
zatamnjeno faksa
prilagođavanje 61
zatamnjeno tonera
prilagođavanje 246
zaštita memorije pisača 150
zvučnik faksa
konfiguriranje postavki 153

Č

česta pitanja o ispisivanju u
boji 247
čišćenje
skener 156
unutarnji dio pisača 156
vanjski dio pisača 156
čišćenje pisača 156
Čišćenje skenera 148

Š

šifriranje
tvrdi disk pisača 150
štednja papira 47

štednja potrošnog
materijala 198
štednja tonera 47