



Menyguide

August 2017

www.lexmark.com

Utgivelsesmerknad

August 2017

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantisvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

Varemerker

Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Innhold

| | |
|---|-----------|
| Utgivelsesmerknad..... | 2 |
| Menyoversikt..... | 7 |
| Menyoversikt..... | 7 |
| Enhet..... | 9 |
| Innstillinger..... | 9 |
| Eksternt kontrollpanel..... | 10 |
| Varsler..... | 11 |
| Strømstyring..... | 13 |
| Informasjon som sendes til Lexmark..... | 14 |
| Tilgjengelighet..... | 14 |
| Gjenopprett standardinnstillinger..... | 15 |
| Vedlikehold..... | 15 |
| Synlige ikoner på startsiden..... | 20 |
| Om denne skriveren..... | 20 |
| Skriv ut..... | 21 |
| Layout..... | 21 |
| Etterbehandling..... | 22 |
| Oppsett..... | 23 |
| Kvalitet..... | 24 |
| Jobbstatistikk..... | 25 |
| XPS..... | 26 |
| PDF..... | 27 |
| PostScript..... | 27 |
| PCL..... | 28 |
| HTML..... | 29 |
| Bilde..... | 30 |
| Papir..... | 31 |
| Skuffkonfigurering..... | 31 |
| Papirtypekonfigurering..... | 32 |
| Skuffkonfigurasjon..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| Kopier..... | 34 |
| Kopistandardverdier..... | 34 |
| Faks..... | 38 |
| Faksmodus..... | 38 |
| Oppsett av analog faks..... | 38 |
| Oppsett av faksserver..... | 47 |
| E-mail (E-post)..... | 51 |
| E-postoppsett..... | 51 |
| Standardinnstillinger for e-post..... | 52 |
| Webkoblingoppsett..... | 57 |
| FTP..... | 58 |
| Standardinnstillinger for FTP..... | 58 |
| USB-stasjon..... | 63 |
| Flash Drive Scan (Skanning av minnepinne)..... | 63 |
| Flash Drive Print (Utskrift fra minnepinne)..... | 67 |
| Nettverk/porter..... | 69 |
| Nettverksoversikt..... | 69 |
| Trådløs..... | 69 |
| Ethernet..... | 71 |
| TCP/IP..... | 72 |
| IPv6..... | 74 |
| SNMP..... | 74 |
| IPSec..... | 75 |
| 802.1x..... | 76 |
| LPD-konfigurasjon..... | 76 |
| HTTP/FTP-innstillinger..... | 77 |
| Parallel [x]..... | 77 |
| ThinPrint..... | 79 |
| USB..... | 79 |
| Google Cloud Print..... | 80 |

| | |
|---|-----------|
| Sikkerhet..... | 81 |
| Påloggingsmetoder..... | 81 |
| Planlegg USB-enheter..... | 82 |
| Sikkerhetskontrolllogg..... | 82 |
| Påloggingsbegrensninger..... | 85 |
| Oppsett for konfidensiell utskrift..... | 85 |
| Diskkryptering..... | 86 |
| Slett midlertidige datafiler..... | 86 |
| Løsninger LDAP-innstillinger..... | 86 |
| Administrasjon av mobiltjenester..... | 87 |
| Diverse..... | 87 |
| Rapporter..... | 88 |
| Menyinnstillingsside..... | 88 |
| Enhet..... | 88 |
| Skriv ut..... | 88 |
| Snarveier..... | 88 |
| Faks..... | 88 |
| Nettverk..... | 89 |
| Hjelp..... | 90 |
| Hjelp..... | 90 |
| Feilsøking..... | 91 |
| Feilsøking..... | 91 |
| Indeks..... | 92 |

Menyoversikt

Menyoversikt

Merknader:

- Menylene kan variere avhengig av skrivermodellen og fastvarenivået.
- Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering av fastvaren til skriveren, kan du gå til <http://support.lexmark.com/firmware> eller ta kontakt med en representant fra Lexmark.

| | | |
|-----------------|---|--|
| Enhet | <ul style="list-style-type: none"> • Innstillinger • Eksternt kontrollpanel • Varsler • Strømstyring • Informasjon som sendes til Lexmark | <ul style="list-style-type: none"> • Tilgjengelighet • Gjenopprett standardinnstillinger • Vedlikehold • Synlige ikoner på startsiden • Om denne skriveren |
| Skriv ut | <ul style="list-style-type: none"> • Layout • Etterbehandling • Oppsett • Kvalitet • Jobbstatistikk • XPS | <ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Bilde |
| Papir | <ul style="list-style-type: none"> • Skuffkonfigurering • Papirtypekonfigurering | <ul style="list-style-type: none"> • Skuffkonfigurasjon |
| Kopier | Kopistandardverdier | |
| Faks | <ul style="list-style-type: none"> • Faksmodus • Oppsett av analog faks | <ul style="list-style-type: none"> • Oppsett av faksserver |
| E-post | <ul style="list-style-type: none"> • E-postoppsett • Standardinnstillinger for e-post | <ul style="list-style-type: none"> • Webkoblingoppsett |
| FTP | Standardinnstillinger for FTP | |
| USB-stasjon | <ul style="list-style-type: none"> • Flash Drive Scan (Skanning av minnepinne) | <ul style="list-style-type: none"> • Flash Drive Print (Utskrift fra minnepinne) |
| Nettverk/porter | <ul style="list-style-type: none"> • Nettverksoversikt • Trådløs • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec | <ul style="list-style-type: none"> • 802.1x • LPD-konfigurasjon • HTTP-/FTP-innstillinger • Parallel [x] • ThinPrint • USB • Google Cloud Print |
| Sikkerhet | <ul style="list-style-type: none"> • Påloggingsmetoder • Planlegg USB-enheter • Sikkerhetskontrollogg • Påloggingsbegrensninger • Oppsett for konfidensiell utskrift | <ul style="list-style-type: none"> • Diskryptering • Slett midlertidige datafiler • Løsninger LDAP-innstillinger • Administrasjon av mobiltjenester • Diverse |

| | | |
|-------------------|--|--|
| Rapporter | <ul style="list-style-type: none">• <u>Menyinnstillingsside</u>• <u>Enhet</u>• <u>Utskrift</u> | <ul style="list-style-type: none">• <u>Snarveier</u>• <u>Faks</u>• <u>Nettverk</u> |
| Hjelp | <ul style="list-style-type: none">• Skriv ut alle veiledningene• Fargekvalitet• Tilkoblingsveiledning• Kopieringsveiledning• E-postveiledning• Faksveiledning | <ul style="list-style-type: none">• Informasjon• Utskriftsmateriale• Flytteveiledning• Veiledning om utskriftskvalitet• Skanneveiledning• Rekvisitaveiledning |
| Feilsøking | Testsider for utskriftskvalitet | |

Enhet

Innstillinger

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Kontrollpanelspråk [Liste over språk] | Angi språket for teksten som vises på skjermen. Merk: Ikke alle språk er tilgjengelige på alle skrivermodellene. Det kan være nødvendig å installere en spesiell maskinvare for enkelte språk. |
| Land/region [Liste over land] | Identifiserer landet som skriveren er konfigurert til å operere i. |
| Kjør første oppsett På Av* | Kjør installéringsveiviseren. |
| Tastatur Tastaturtype [Liste over språk] | Velge et språk som en tastaturtype. |
| Vist informasjon Skjermtekst 1 Skjermtekst 2 Tilpasset tekst 1 Tilpasset tekst 2 | Velg informasjonen som skal vises på startsiden. |
| Dato og klokkeslett Konfigurer Aktuell dato og klokkeslett Angi dato og klokkeslett manuelt Datoformat Tidsformat Tidssone UTC-forskyvning (GMT) Start for sommertid Slutt på sommertid DST-forskyvning Tidsprotokoll for nett. Aktiver NTP NTP-server Aktiver godkjenning Nøkkel-ID Passord | Still inn dato og klokkeslett på skriveren. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • UTC-forskyvning (GMT), Start for sommertid, Slutt/Start og forskyvning for sommertid vises bare i Embedded Web Server for enkelte skrivermodeller. • Nøkkel-ID og Passord vises bare hvis Aktiver godkjenning er satt til MD5-nøkkelen. |
| Papirstørrelser USA* Metrisk | Angi måleenheten for papirstørrelser Merk: Landet eller regionen du valgte under den opprinnelige installéringsveiviseren, avgjør den opprinnelige innstillingen for papirstørrelse. |
| Lysstyrke for skjerm 20–100 % (100*) | Justere lysstyrken på skjermen |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Tilgang til flash-stasjon Aktivert* Deaktivert | Aktiver tilgang til flash-stasjonen. |
| Tillat fjerning av bakgrunn Av På* | Tillat at bildebakgrunnen kan fjernes ved kopiering, faksing, sending av e-post, FTP eller skanning til USB. |
| Tillat skanninger av tilpasset jobb Av På* | Tillate skanning fra tilpassede jobber. |
| Planskanning på én side Av* På | Angi at kopier fra skannerglasset bare skal utføres til én side om gangen. |
| Stillemodus Av* På | Angir støymengden som skriveren produserer. Merk: Aktivering av denne innstillingen senker ytelsen til skriveren. |
| Trykk på på/av-knappen Ikke gjør noe Hvilemodus* | Bestem hvordan skriveren skal reagere når brukeren trykker på på/av-knappen. |
| Lys i utskuff Av På* | Aktivere lyset for utskuff |
| Tidsavbrudd skjerm 10–300 (60*) | Angir tidsavbrudd i sekunder før skjermen viser startsiden, eller før skriveren automatisk logger av en brukerkonto. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Eksternt kontrollpanel

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Ekstern VNC-tilkobling Ikke tillat* Tillat | Gjør det mulig for brukere å koble til en ekstern VNC-klient (Virtual Network Computing) for å kjøre fjernstyringspanelet. |
| Autentiseringstype None (Ingen)* Standard godkjenning | Angi godkjenningstypen ved tilgang til VNC-klientserveren. |
| VNC-passord | Angi passordet for å koble til VNC-klientserveren. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis Godkjenningstype er satt til Standard godkjenning. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Varsler

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Pip ved fylt ADM Av På* | Aktiver en lyd når du legger i papir i den automatiske dokumentmateren. |
| Alarminnstilling Av Single (Enkelt)* Uavbrutt | Angir antall ganger alarmen utløses når skriveren trenger tilsyn. |
| Feil lysforhold Av* På | Angi om indikatorlyset skal slås på når det oppstår en utskriftsfeil. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Rekvista Vis anslag for rekvisita Vis anslag* Ikke vis anslag | Vise beregnet status for rekvisita. |
| Rekvista Kassettalarm Av* Enkelt Uavbrutt Stiftealarm Av* Enkelt Uavbrutt Hullemaskinalarm Av* Enkelt Uavbrutt | Angi antall ganger alarmen utløses når det er lite rekvisita igjen. |
| Oppsett av e-postvarsling | Konfigurer skriveren til å sende e-postvarsler til en liste over kontakter når skriveren trenger tilsyn. |
| Forebygging av feil Papirstoppassistent Av På* | Angi at skriveren automatisk kjører ut tomme sider eller sider med delvis utskrift etter at et fastkjørt ark er fjernet. |
| Forebygging av feil Fortsett automatisk Av* På | Gjør at skriveren fortsetter behandlingen eller utskriften av en jobb automatisk etter å ha fjernet bestemte tilsynssituasjoner. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Forebygging av feil Automatisk omstart Automatisk omstart Start på nytt når inaktiv Alltid starte på nytt* Aldri starte på nytt | Angi at skal skriveren å starte på nytt når det oppstår feil. |
| Forebygging av feil Automatisk omstart Maks. antall automatiske omstarter 1–20 (2*) | Angi antall automatiske omstarter som skriveren kan utføre. |
| Forebygging av feil Automatisk omstart Vindu for automatisk omstart 1–525600 (720*) | Angir antall sekunder før skriveren utfører en automatisk omstart. |
| Forebygging av feil Automatisk omstart Autoomstartteller | Viser en skrivebeskyttet informasjon til omstartstelleren. |
| Forebygging av feil Automatisk omstart Tilbakestill autoomstartteller Avbryt Continue (Fortsett) | Tilbakestill autoomstartteller. |
| Forebygging av feil Vis feil med kort papir På Automatisk fjerning* | Angi at skriveren skal vise en melding når det oppstår en feil med kort papir. Merk: Kort papir refererer til størrelsen på papiret som er lagt i skriveren. |
| Forebygging av feil Sidebeskyttelse Av* På | Angir at skriveren skal hente hele siden inn i minnet før jobben skrives ut. |
| Gjenopprett papirstopp Gjenopprett v/stopp Av På Auto* | Angi at skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt. |
| Gjenopprett papirstopp Gjenopprette ved papirstopp i skanner Jobbnivå Sidenivå* | Angi hvordan du skal starte en skannejobb etter at du har løst en papirstopp. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Strømstyring

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Hvilemodusprofil Skriv ut med Skjerm av Skjerm på ved utskrift Tillat utskrift med skjerm av* | Skrive ut en jobb med skjermen slått av. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Tidsavbrudd strømsparingsmodus | Angi inaktiv tid før skriveren starter drift i hvilemodus. Merk: Verdiene kan variere avhengig av skrivermodellen din. |
| Tidsavbrudd Tidsavbrudd for dvale Deaktivert 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dager 3 dager* 1 uke 2 uker 1 måned | Angi hvor lang tid det skal gå før skriveren går inn i dvalemodus. |
| Tidsavbrudd Tidsavbrudd for dvale ved tilkobling Dvalemodus Ikke gå i dvale* | Angi at skriveren skal gå i dvalemodus selv når det finnes en aktiv Ethernet-tilkobling. |
| Øko-modus Av* Energi Energi/papir Papir | Reduser bruk av energi, papir eller spesialpapir. Merk: Hvis du angir øko-modus for Energi eller Papir, kan det påvirke skriverens ytelse, men ikke utskriftskvaliteten. |
| Planlegg moduser for strøm Planer | Still inn skriveren til å gå i Hvilemodus eller Dvalemodus. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Informasjon som sendes til Lexmark

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Informasjon som sendes til Lexmark <ul style="list-style-type: none"> Rekvista- og sidebruk (anonymt) Enhetsytelse (anonymt) Interaksjon med enheten (anonymt) Ingen av delene | Send informasjon om skriverbruk til Lexmark anonymt. Merk: Standardverdien er verdien du valgte ved første oppsett. |
| Sendetidspunkt for informasjon <ul style="list-style-type: none"> Startklokkeslett Stopptidspunkt | |
| Brukerinformasjon – Nivå <ul style="list-style-type: none"> Bare anonym informasjon om økten Øktinformasjon med generisk brukerinformasjon Øktinformasjon med faktiske bruker-ID-er | |

Tilgjengelighet

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Dobbelinntastingsintervall 0–5 (0*) | Angi hvor lenge, i sekunder, skriveren skal ignorere like tastetrykk på tastaturet. |
| Første forsink gjentakelse tast 0,25–5 (1*) | Angi første forsinkelsen, i sekunder, før en gjentatt tast blir gjentatt. Merk: Dette menyelementet vises bare når et tastatur er koblet til skriveren. |
| Frekvens for gjentakelse av tast 0,5–30 (30*) | Angi antall trykk per sekund for en gjentagende tast. Merk: Dette menyelementet vises bare når et tastatur er koblet til skriveren. |
| Forleng tidsavbrudd for skjerm Av* På | La brukeren forbli på samme sted, og tilbakestill tidtakeren for Tidsavbrudd for skjermen i stedet for gå tilbake til startskjermen. |
| Hodetelefonvolum 1–10 (5*) | Justere hodetelefonvolumet. Merk: Dette menyelementet vises bare når hodetelefonene er koblet til skriveren. |
| Aktiver taleveiledning når hodetelefonene er koblet til Av* På | Aktivere taleveiledning når hodetelefonene er koblet til skriveren. |
| Les passord/PIN-koder Av* På | Angi at skriveren skal lese opp passord eller PIN-numre høyt. Merk: Dette menyelementet vises bare når hodetelefoner eller høyttalere er koblet til skriveren. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Talehastighet Svært sakte Langsom Normal* Rask Raskere Svært raskt Hurtig Svært hurtig Raskest | Angi talehastigheten for taleveiledningen Merk: Dette menyelementet vises bare når hodetelefoner eller høyttalere er koblet til skriveren. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Gjenopprett standardinnstillinger

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Gjenopprett innstillinger Gjenopprett alle innst. Gjenopprett skriverinnst. Gjenopprett nettverksinnst. Gjenopprett faksinnst. Gjenopprett programinnst. | Gjenopprette standardinnstillingen for skriveren. Merk: Standardverdien er verdien du valgte ved første oppsett. |

Vedlikehold

Konfigureringsmeny

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| USB-konfigurasjon USB PnP 1* 2 | Endrer USB-drivermodusen til skriveren for å forbedre skriverens kompatibilitet med en datamaskin. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| USB skann til lokal På* Av | Angi om USB-enhetsdriveren regnes som en enkel USB-enhet (ett grensesnitt) eller som en sammensatt USB-enhet (flere grensesnitt). |
| USB-konfigurasjon USB-hastighet Full Auto* | Tvinger USB-porten til å kjøre i full hastighet, og alle høyhastighetsfunksjoner deaktivertes. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Skuffkonfigurering Skuffkobling Automatisk* Av | Angi at skriveren skal koble sammen skuffer som har de samme innstillingene for papirtype og -størrelse. |
| Skuffkonfigurering Viser Skuffinnlegg-melding Av* På | Vise Skuffinnlegg -meldingen. |
| Skuffkonfigurering A5 legges i Kortside Langside* | Angi sideretning når du legger i A5-papir. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Skuffkonfigurering Papirmeldinger Auto* Flerbruksmater Manuelt papir Konvoluttmeldinger Auto* Flerbruksmater Manuell konvolutt | Angi papirkilden som brukeren legger i når det vises en melding om å legge i papir eller konvolutter. Merk: For at flerbruksmateren skal vises, må du sette Konfigurer FB-mater til Kassett på Papir-menyen. |
| Skuffkonfigurering Handl. ved meld. Spør bruker* Continue (Fortsett) Bruk gjeldende | Angi at skriveren skal håndtere papir- eller konvoluttrelaterte endringsmeldinger. |
| Rapporter Menyinnstillingsside Hendelseslogg Sammendrag av hendelseslogg Statistikk for statuskontroll | Skriv ut rapporter om skrivermenyinnstillinger, status og hendelseslogger. |
| Rekvizitabruk og -tellere Slettlogg for bruk av rekvisita | Tilbakestille loggen for bruk av rekvisita til nivået fra fabrikken, for eksempel antall sider og dager igjen. |
| Rekvizitabruk og -tellere Tilbakestill vedlikeholdsteller | Nullstille telleren etter at et nytt vedlikeholdssett er installert. |
| Rekvizitabruk og -tellere Alternativer for trinnvis fakturering | Justere området for fargedekningsmengden på den utskrevne siden. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Skriveremuleringer PPDS-emulering Av* På | Angi at skriveren skal kjenne igjen og bruke PPDS-datastrømmen. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Fakskonfigurasjon Faksstøtte, lite strøm Deaktiver hvilemodus Tillat hvilemodus Auto* | Angi faksen til å gå i hvilemodus når skriveren angir at den burde gjøre det. |
| Fakskonfigurasjon Plassering for fakslagring Disk NAND* | Angi hvor alle fakser skal lagres. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Utskriftskonfigurasjon Sort/hvitt-modus Av* På | Skriv ut fargeinnhold i gråtoner. |
| Utskriftskonfigurasjon Fargeoverlapping Av 1 2* 3 4 5 | Forbedre utskriftene for å kompensere for feilregistrering i skriveren. |
| Utskriftskonfigurasjon Gjør skrift skarpere 0-150 (24*) | Angi en tekstpunktstørrelse under som høyfrekvenskjermen bruker når det skrives ut skriftdata. Hvis verdien for eksempel er 24, vil alle skrifter med størrelse på 24 punkter eller færre bruke høyfrekvenskjermene. |
| Enhetsoperasjoner Stillemodus Av* På | Still inn skriveren til å kjøre i Stillemodus. |
| Enhetsoperasjoner Panelmenyer Av På* | Aktivere tilgang til kontrollpanel menyene. |
| Enhetsoperasjoner Tilpasset nivå for forbruksmateriell Av* På | Gjør at <i>printservice</i> leser og redigerer verdier fra Embedded Web Server. |
| Enhetsoperasjoner Sikker modus Av* På | Angi at skriveren skal bruke en spesialmodus hvor den prøver å fortsette med så mye funksjonalitet som mulig, på tross av kjente problemer. Når den for eksempel er satt til På, og dupleksmotoren ikke fungerer, utfører skriveren enkeltsidig utskrift for en tosidig utskriftsjobb. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Enhetsoperasjoner Minste kopieringsminne 80 MB* 100 MB | Angi minimumstildelingen av minne for lagring av kopieringsjobber. |
| Enhetsoperasjoner Fjern egendefinert status | Sletter brukerdefinerte strenger for standard eller alternative egendefinerte meldinger. |
| Enhetsoperasjoner Fjern alle eksternt installerte meldinger | Sletter meldinger som er installert eksternt. |
| Enhetsoperasjoner Vis feilmeldingsvinduer automatisk Av På* | Viser eksisterende feilmeldinger på skjermen selv om skriveren fortsatt er inaktiv på startskjermen for et tidsrom som tilsvarer det innstilte tidsavbruddet for skjermen. |
| Enhetsoperasjoner Følg retningen på rask bane-kopiering På Av* | Aktiverer skriveren til å bruke retningsinnstillingen under Kopi-menyen når du sender hurtigkopieringsjobber. |
| Enhetsoperasjoner Aktiver valgfri parallelport. Av* På | Aktivere en valgfri parallelport. Merk: Når det er satt til På, starter skriveren på nytt. |
| Oppsett for tonerfleksensor Innstilling for kalibreringsfrekvens Deaktivert Færrest fargejusteringer Færre fargejusteringer Normal* Bedre fargenøyak.het Best fargenøyak. | Konfigurerer at skriveren skal angi den riktige tonermengden for å opprettholde fargeholdbarheten. |
| Oppsett for tonerfleksensor Full kalibrering | Kjør den komplette fagekalibreringen. |
| Oppsett for tonerfleksensor Skriv ut TPS informasjonsside | Skrive ut en diagnostikkside som inneholder informasjon om kalibrering av tonerfleksensor. |
| Programkonfigurasjon LES-programmer Av På* | Aktiver LES-programmene (Lexmark Embedded Solutions). Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Dette menyelementet er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller. Denne innstillingen påvirker ikke innebygde programmer når den er satt til På. |
| Skannerkonfigurasjon Skanner – manuell registrering Skriv ut - hurtigtest | Skrive ut en hurtigtest-målside. Merk: Sørg for at margbredden på målsiden er jevn hele veien rundt målet. Hvis det ikke er tilfellet, kan det hende skrivermargene på stilles inn på nytt. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Skannerkonfigurasjon Skanner – manuell registrering Fremre ADM-registrering Bakre ADM-registrering Planregistrering | Registrere planskanneren og den automatiske dokumentmateren manuelt etter at du har byttet ut den automatiske dokumentmateren, skannerens glassplate eller kontrollerkortet. |
| Skannerkonfigurasjon Kantradering Kantradering i planskanner 0–6 (3*) Slett kant i ADM 0–6 (3*) | Angi størrelsen til området som ikke skal skrives ut rundt en skannejobb fra en automatisk dokumentmater eller en planskanner i millimeter. |
| Skannerkonfigurasjon ADM-forskyvning Mekanisk ADF-forskyvning Av På Auto* | Angi at skriveren skal utføre mekanisk forskyvningsjustering av den automatiske dokumentmateren. |
| Skannerkonfigurasjon Deaktivert skanner Aktivert* Deaktivert ADM deaktivert | Deaktivere skanneren når den ikke fungerer som den skal. |
| Skannerkonfigurasjon Rekkefølge for TIFF-byte CPU-byterekkefølge* LittleEndian BigEndian | Angi rekkefølgen for TIFF-byte for en TIFF-formatert skanning. |
| Skannerkonfigurasjon Nøyaktig TIFF-RowsPerStrip På* Av | Angi etikettverdien for RowsPerStrip for en TIFF-formatert skanning. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Sletting – feil

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Minne sist ryddet Rydd all informasjon på ikke-flyktig minne Slett alle skriver- og nettverksinnstillinger Slett alle progr. og programinnst. Slett alle snarveier og snarveiinnstillinger | Fjern alle innstillinger og programmer som er lagret på skriverens harddisk. |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Harddisk sist ryddet Rydde all informasjon på harddisken Slett nedlastinger (slett alle makroer, skrifter, PFO osv.) Slett bufrede jobber Slett holdte jobber | Fjerne alle nedlastninger og jobber som er lagret på skriverens harddisk. |

Synlige ikoner på startsiden

| Menu (Meny) | Beskrivelse |
|---|--|
| Synlige ikoner på startsiden Kopier E-post Faks Status/rekvisita Jobbkø Endre språk adressebok Bokmerker Holdte jobber USB FTP Skanneprofiler Programprofiler | Angi hvilke ikoner som skal vises på startbildet. Merk: Ikonene kan variere avhengig av skrivermodellen din. |

Om denne skriveren

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Asset Tag (Identifikasjonsmerke) | Angi navn, plassering og kontaktinformasjon for skriveren. |
| Skriverens plassering | |
| Kontakt | |
| Eksporter konfigurasjonsfil til USB | Eksporter konfigurasjonsfiler til en flash-stasjon. |
| Eksporter komprimerte logger til USB | Eksporter komprimerte loggfiler til en flash-stasjon. |

Skriv ut

Layout

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Sider 1-sidig* 2-sidig | Angi om det skal skrives ut på én eller begge sider av papiret. |
| Vendestil Langside* Kortsida | Avgjøre hvilken side av arket (langsiden eller kortsiden) innbindingen skal gjøres på ved tosidig utskrift. Merk: Avhengig av alternativet som er angitt, forskyver skriveren automatisk informasjon som skrives ut på sidene for å oppnå riktig innbinding av jobben. |
| Blanke sider Skriv ut Do Not Print (Ikke skriv ut)* | Skrive ut blanke sider som er inkludert i en utskriftsjobb. |
| Sorter Av [1,1,2,2,2]* På [1,2,1,2,1,2] | Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge, spesielt når det skrives ut flere kopier av jobben. |
| Skilleark Ingen* Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider | Sette inn tomme skilleark ved utskrift. |
| Skillearkkilde Skuff [x] (*) Flerbruksmater | Angi papirkilden for skillearkene. Merk: For at flerbruksmateren skal vises, må du sette Konfigurer FB-mater til Kassett på Papir-menyen. |
| Sider pr. side Av* 2 sider per side 3 sider per side 4 sider per side 6 sider per side 9 sider per side 12 sider per side 16 sider per side | Skrive ut flere sider på ett ark. |
| Rekkefølge for sider per side Horizontal (Vannrett)* Omvendt vannrett Loddrett Omvendt loddrett | Angi posisjonen til flersidige bilder når du bruker Sider pr. side. Merk: Posisjonen avhenger av antall sider og sideretningene. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Retning for sider per side Auto* Liggende Stående | Angi sideretningen til flersidige bilder når du bruker Sider pr. side. |
| Ramme for sider per side Ingen* Heltrukket | Skriv ut en ramme rundt hvert bilde når du bruker Sider pr. side. |
| Kopier 1–9999 (1*) | Angir antall kopier for hver utskriftsjobb. |
| Utskriftsområde Normal* Tilpass til side Hele siden | Angi utskriftsområdet på et ark. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Etterbehandling

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Stiftejobb Av* 1 stift, øverst til venstre 2 stifter, venstre 1 stift, øverst til høyre 2 stifter, topp 1 stift, nederst til venstre 2 stifter, nederst 1 stift, nederst til høyre 2 stifter, til høyre | Angi stifteplasseringen for alle utskriftsjobber. Merk: Dette menyelementet vises bare når ferdiggjøreren for stifting er installert. |
| Test av stifteenhet Start | Finn ut om stifteenheten fungerer som den skal. Merk: Dette menyelementet vises bare når ferdiggjøreren for stifting er installert. |
| Hulling Av* På | Lag hull langs kanten av utskriftene. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører med stifteenhet og hullingsenhet. |
| Hullemodus 2 hull 3 hull 4 hull | Angi hullemodus for utskriftene. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • 3 hull er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er 4 hull. • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører med stifteenhet og hullingsenhet. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Forskyv sider <p>None (Ingen)* Mellom kopier Mellom jobber</p> | <p>Forskyv utskriften for hver utskriftsjobb eller hver kopi av en utskriftsjobb.</p> <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Med Mellom kopier aktivert forskyves hver av kopiene i en utskriftsjobb hvis Sorter er satt til På [1,2,1,2,1,2]. Hvis Sorter er satt til Av [1,1,1,2,2,2], forskyves hvert sett med utskrifter, dvs. alle side 1 og alle side 2. Mellom jobber forskyver hele utskriftsjobbene, uavhengig av antall kopier som skrives ut. Dette menyelementet vises bare når ferdiggjøreren for stifting er installert. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Oppsett

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Skriverspråk <p>PCL-emulering PS-emulering*</p> | <p>Angi skriterspråk.</p> <p>Merk: Selv om du angir et skriterspråk som standard, kan et program sende utskriftsjobber som bruker et annet skriterspråk.</p> |
| Jobb venter <p>Av* På</p> | <p>Ta vare på jobber som krever rekvisita, slik at jobber som ikke krever manglende rekvisita, kan skrives ut.</p> <p>Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.</p> |
| Jobbholdingstidsavbrudd <p>0–255 (30*)</p> | <p>Angi tiden i sekunder som skriveren skal vente på at en bruker skal gjøre noe før jobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige, holdes tilbake, og andre jobber i skriverkøen skrives ut.</p> <p>Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.</p> |
| Skriverbruk <p>Maks. hastighet Maksimalt utbytte*</p> | <p>Velg mellom raskere utskriftshastighet og høyere tonerutnyttelse når du skriver ut.</p> |
| Last ned til <p>RAM (Internminne)* Disk</p> | <p>Angi hvor du vil lagre alle permanente ressurser, for eksempel skrifter og makroer, som er lastet ned til skriveren.</p> <p>Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.</p> |
| Lagre ressurser <p>Av* På</p> | <p>Avgjøre hva skriveren skal gjøre med nedlastede ressurser, for eksempel skrifter og makroer, når den mottar en jobb som krever mer enn det tilgjengelige minnet.</p> <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Når angitt til Av, beholder skriveren bare nedlastede ressurser frem til det er behov for minnet. Ressursene som er knyttet til det inaktive skriterspråket er slettet. Når dette er satt til På, bevarer skriveren alle permanent nedlastede ressurser på tvers av alle språkendringer. Når det er nødvendig, viser skriveren melding om fullt minne i stedet for å slette permanente ressurser. |
| Rekkefølge for Skriv ut alt <p>Alfabetisk* Nyeste først Eldste først</p> | <p>Angi rekkefølgen som holdte og konfidensielle jobber skrives ut i når Skriv ut alt er valgt</p> |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Kvalitet

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Print Mode (Utskriftsmodus) Svart/hvitt Farge* | Angi utskriftsmodusen. |
| Utskriftsoppløsning 4800 CQ 2400 bildekvalitet 1200 dpi | Angi oppløsningen i punkter per tomme (ppt – dpi), bildekvaliteten (Image Q) eller fargekvaliteten (CQ) for utskriftene. Merk: Verdiene kan variere avhengig av skrivermodellen din. |
| Tonermørkhet 1 til 5 (5*) | Fastslå hvor lys eller mørk en tekst er. |
| Halvtone Normal* Detaljer | Forbedre utskriften med jevnere streker med skarpere kanter. |
| Fargesparing Av* På | Reduserer mengden toner som brukes til grafikk og bilder. |
| RGB Brightness (RGB-lysstyrke) –6 til 6 (0*) | Juster lysstyrken, kontrasten og metningen for fargeutskrift. Merk: Denne innstillingen har ingen innvirkning på filer som bruker CMYK-fargespesifikasjoner. |
| RGB Contrast (RGB-kontrast) 0 til 5 (0*) | |
| RGB Saturation (RGB-metning) 0 til 5 (0*) | |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Avansert bildebehandling

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Fargebalanse Cyan –5 til 5 (0*) Magenta –5 til 5 (0*) Gul –5 til 5 (0*) Sort –5 til 5 (0*) Tilbakestill til standarder Start | Juster mengden toner som brukes i hver farge. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Fargekorreksjon Av Auto* Manuelt | Endre fargeinnstillingene som brukes for å skrive ut dokumenter. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • Av angir at skriveren skal motta fargekorrigering fra programvaren. • Auto angir at skriveren skal bruke ulike fargeprofiler på hvert objekt på den utskrevne siden. • Med manuell fagekorrigering kan du tilpasse RGB- eller CMYK-fagekonverteringene som er anvendt på hvert objekt på den utskrevne siden. |
| Fargeeksempel Skriv ut fargeprøver | Skriver ut eksempler sider for alle RGB- og CMYK-fagekonverteringstabellene som brukes i skriveren. |
| Color Adjust (Fargejustering) Start | Kalibrer skriveren til å justere fargevariasjoner på utskriften. |
| Punktfargeerstatning Angi tilpasset CMYK | Tilordne bestemte CMYK-verdier til tjue bestemte punktfarger. |
| RGB-erstatning | Matche fargene på utskriften med originaldokumentet. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menyelementet krever at du velger fargetabellen Skjerm – ekte sort. • Dette menyelementet er bare tilgjengelig fra Embedded Web Server. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Jobbstatistikk

Merk: Denne menyen vises bare når det er installert en skriverharddisk.

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Jobbstatistikk Av* På | Angi at skriveren skal opprette en logg for mottatte utskriftsjabber. |
| Statistikkloggfrekvens Daglig Ukentlig Månedlig* | Angi hvor ofte skriveren skal opprette en loggfil. |
| Logghandling ved frekvensslutt Ingen* Send gjeldende logg via e-post Send gjeldende logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg Legg ut gjeldende logg og slett | Angi hva skriveren skal gjøre når frekvensstskelen er nådd. Merk: Verdien som er definert i Statistikkloggfrekvens, angir når handlingen skal utføres. |
| Loggen er nesten full Av På* | Angi den maksimale størrelsen på loggfilen før skriveren utfører Logghandling ved nesten full. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Logghandling ved nesten full Ingen* Send gjeldende logg via e-post Send gjeldende logg via e-post og slett Send eldste logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg Legg ut gjeldende logg og slett Legg ut eldste logg og slett Slett gjeldende logg Slett eldste logg Slett alle unntatt gjeldende Slett alle logger | Angi hva skriveren skal gjøre når harddisken er nesten full. Merk: Verdien som er definert for Loggen er nesten full, angir når handlingen skal utføres. |
| Logghandling er full Ingen* Send gjeldende logg via e-post og slett Send eldste logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg og slett Legg ut eldste logg og slett Slett gjeldende logg Slett eldste logg Slett alle unntatt gjeldende Slett alle logger | Angi hva skriveren skal gjøre når bruksgrensen på 100 MB for harddisken er nådd. |
| URL til postlogg | Angi hvor jobbstatistikklogger skal sendes. |
| E-postadresse for sending av logger | Angi e-postadressen som skriveren skal sende jobbstatistikklogger til. |
| Prefiks for loggfil | Angi prefikset for loggfilen. Merk: Det gjeldende verternavnet som er definert på menyen TCP/IP, brukes som standard prefiks for loggfilen. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

XPS

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Skriv ut feilsider Av* På | Skriv ut en testside med feilinformasjon, inkludert XML-kodefeil. |
| Minste linjebredde 1–30 (2*) | Angi en minste linjebredde for enhver jobb skrives ut i 1200 dpi. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

PDF

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Tilpass størrelse Av* På | Tilpasser innholdet på siden slik at det passer til den valgte papirstørrelsen. |
| Annotations (Kommentarer) Skriv ut Do Not Print (Ikke skriv ut)* | Angir om kommentarene i PDF-filen skal skrives ut. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

PostScript

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Skriv ut PS-feil Av* På | Skriv ut en side som beskriver PostScript®-feilen. Merk: Når det oppstår en feil, stopper behandlingen av jobb, skriveren skriver ut en feilmelding og resten av utskriftsjobbene skrives ut blankt. |
| Minste linjebredde 1–30 (2*) | Angi den minimale strekbredden. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • Jobber som skrives ut i 1200 dpi bruker verdien direkte. • Jobber som skrives ut i 4800 CQ bruker halvparten av verdien. |
| Lås PS-oppstartsmodus Av* På | Deaktiver filen SysStart. |
| Bildeutjevnning Av* På | Forbedre kontrasten og skarpheten i bilder med lav oppløsning. Merk: Denne innstillingen har ingen virkning på bilder med en oppløsning på 300 dpi eller høyere. |
| Skriftprioritet Resident (Innebygd)* Flash/disk | Angi søkerekkefølgen for skrifter. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • Innebygd angir at skriveren skal søke etter den forespurte skriften i skriverminnet før den søker i flash-minnet eller på skriverharddisken. • Flash/disk angir at skriveren skal søke etter den forespurte skriften i flash-minnet eller på skriverharddisken før den søker i skriverminnet. • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert et flash-minne eller en skriverharddisk. |
| Tidsavbrudd venting Av På* (40 sekunder) | Angi at skriveren skal vente på mer data før en utskriftsjobb avbrytes. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

PCL

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Skriftkilde Resident (Innebygd)* Disk Last ned Flash Alle | Angi kilden til skriftene som skal vises på menyelementet Skriftnavn. Merk: Kontroller at alternativet for harddisk og flash ikke er passordbeskyttet. |
| Skriftnavn [Liste over tilgjengelige skrifter] | Velg en skrift fra den angitte skriftkilden. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Standardinnstillingen er Courier. Hvilke skrifter som er tilgjengelige, avhenger av skrivermodellen. |
| Symbolsett [Liste over tilgjengelige symbolsett] | Angi symbolsettet for hvert skriftnavn. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> 10U PC-8 er den amerikanske standardinnstillingen. 12U PC-850 er den internasjonale fabrikkinnstillingen. Et symbolsett er et sett med alfabetiske og numeriske tegn, skilletegn og spesialtegn. Symbolsett støtter de ulike språkene eller bestemte programmer, for eksempel matematiske symboler for vitenskapelig tekst. Hvilke symbolsett som er tilgjengelige, avhenger av skrivermodellen. |
| Tegnbredde 0,08–100 (10*) | Angi tegnbredden for skalerbare skrifter med fast tegnbredde. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Tegnavstand viser til antallet faste mellomromstegn i en horisontal tomme. For ikke-skalerbare skrifter med fast tegnavstand vises tegnavstanden på skjermen, men den kan ikke endres. |
| Retning Portrait (Stående)* Liggende | Angi retningen på teksten og grafikken på siden. |
| Linjer pr. side 1–255 (60*) | Angi hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Skriveren fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje (loddrett linjeavstand) basert på innstillingene for Lines per Page (Linjer pr. side), Paper Size (Papirstørrelse) og Orientation (Retning). Angi papirstørrelse og retning før du endrer Linjer pr. side. |
| PCL5 – minste linjebredde 1–30 (2*) | Angi en innledende minste linjebredde for enhver jobb som skrives ut i 1200 dpi. |
| PCLXL – minste linjebredde 1–30 (2*) | |
| A4-bredde 198 mm* 203 mm | Angi sidebredden når du skriver ut på A4-papir. Merk: 203 mm angir bredden på siden for å gjøre det mulig å skrive ut åtti 10-punkts tegn. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Auto CR etter LF Av* På | Angi at skriveren skal utføre en vognretur etter et linjeskift. Merk: En vognretur er en mekanisme som kommanderer skriveren til å flytte plasseringen av markøren til første posisjon på samme linje. |
| Auto LF etter CR Av* På | Angi at skriveren skal utføre et linjeskift etter en vognretur. Merk: En vognretur er en mekanisme som kommanderer skriveren til å flytte plasseringen av markøren til første posisjon på samme linje. |
| Endre skuffnr Angi FB-mater 0–201 (200*) Angi skuff [x] 0–201 (200*) Angi manuell mating 0–201 (200*) Angi manuell konvolutt 0–201 (200*) | Konfigurer skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverdrivere eller -programmer som bruker ulike kildetilordninger for skuffer eller matere. |
| Endre skuffnr Vis fabrikkoppsett Gjenopprett standarder | Vis eller gjenopprett standardinnstillingen som er tilordnet til hver skuff eller mater. |
| Tidsavb utskrift Av På* | Angi at skriveren skal avslutte en utskriftsjobb etter at den har vært inaktiv i den angitte tidsperioden. Merk: Når innstillingen er satt til På, er standardinnstillingen 90 sekunder. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

HTML

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Skriftnavn [Liste over skrifter] (Times*) | Angi skriften som skal brukes for HTML-dokumenter. |
| Skriftstørrelse 1–255 (12*) | Angi skriftstørrelsen som skal brukes for HTML-dokumenter. |
| Skalering 1–400 (100*) | Skaler HTML-dokumenter. |
| Retning Portrait (Stående)* Liggende | Angi sideretningen for HTML-dokumenter. |
| Margstørrelse 8–255 mm (19*) | Angi sidemargen for HTML-dokumenter. |
| Bakgrunner Ikke skriv ut Skriv ut* | Skriv ut bakgrunnsinformasjon eller grafikk for HTML-dokumenter. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Bilde

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Automatisk tilpassing Av På* | Velg den beste tilgjengelige innstillingen for papirstørrelse og retning for et bilde. Merk: Når innstillingen er satt til På, overstyrer dette menyelementet innstillingene for skalering og retning for bildet. |
| Inverter Av* På | Inverter bi-tonale sort/hvitt-bilder. Merk: Dette menyelementet gjelder ikke for GIF- eller JPEG-bilder. |
| skalerings- Som passer best* Forankre topp venstre Forankre på midten Tilp. til høyde/bredde Tilpass til høyde Tilpass til bredde | Juster bildet slik at det passer til det utskrivbare området. Merk: Når innstillingen Automatisk tilpassing er satt til På, blir Skalerer automatisk satt til Som passer best. |
| Retning Portrait (Stående)* Liggende Snu stående Snu liggende | Angi retningen på teksten og grafikken på siden. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Papir

Skuffkonfigurering

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Standardkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt | Angi papirkilden for alle utskriftsjobber. Merk: Flerbruksmateren vises bare når Konfigurer FB-mater er satt til Kassett. |
| Papirstørrelse/-type Skuff [x] Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt | Angi hvilken papirstørrelse eller papirtype som er lagt i hver papirkilde. |
| Skift størrelse Av Statement/A5 Letter/A4 11 x 17 / A3 All Listed (Alle på listen)* | Angi at skriveren skal erstatte en angitt papirstørrelse hvis den ønskede størrelsen ikke er lagt i en papirkilde. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Med innstillingen Av blir brukeren bedt om å fylle på papir i den forespurte papirstørrelsen. Statement/A5 skriver ut A5-dokumenter på Statement-papir når du legger i Statement-papir og jobber med Statement-størrelse på A5-papir når du legger i A5. Letter/A4 skriver ut A4-dokumenter på Letter-papir når du legger i Letter-papir og jobber med Letter-størrelse på A4-papir når du legger i Letter-papir. 11 x 17 skriver ut A3-dokumenter på 11 x 17 når du legger i 11 x 17 og 11 x 17-jobber i A3-papirstørrelse når du legger i 11 x 17. Alle på listen erstatter Letter/A4. |
| Konfigurer FB-mater Cassette (Vanlig skuff)* Manuelt Først | Angi når skriveren skal hente papir som er lagt i flerbruksmateren. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Når innstillingen er satt til Kassett, behandler skriveren flerbruksmateren som en skuff. Når innstillingen er satt til Manuell, behandler skriveren flerbruksmateren som en manuell mater. Når innstillingen er satt til Først, henter skriveren papir fra flerbruksmateren til den er tom, uavhengig av papirkilden og papirstørrelsen som er definert for jobben. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Papirtypekonfigurering

Universaloppsett

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Måleenhet Tommer Millimeter | Angi måleenheten for universalpapir. Merk: Tommer er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er Millimeter. |
| Stående bredde 3–52 tommer (8,50*) 76–1321 mm (216*) | Angi bredden for stående utskrift for universalpapiret. |
| Stående høyde 3–52 tommer (14*) 76–1321 mm (356*) | Angi høyden for stående utskrift for universalpapiret. |
| Materetning Short Edge (Kortside)* Langside | Angi at skriveren skal hente papir fra kortsiden eller langsiden. Merk: Langside vises bare hvis den lengste kanten er kortere enn den maksimale bredden som støttes. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Egendefinerte skannestørrelser

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilpasset skannestørrelse [x] Angi Navn og Type Navn på skannestørrelse Bredde 1–8,50 tommer (8,50*) 25–216 mm (216*) Høyde 1–25 tommer (14*) 25–635 mm (356*) Retning Portrait (Stående)* Liggende 2 skanninger per side Av* På | Tilordne et navn på skannestørrelse og konfigurer skanneinnstillingene. |

Papirtyper

| Menyelement | Beskrivelse |
|----------------------|---|
| Vanlig | Angi struktur, vekt, ileygingsretning og utskuff for papiret som er lagt i skriveren. |
| Kartong | Velg blant følgende alternativer: |
| Transparent | Struktur |
| Resirkulert | Lett |
| Glanset | Normal* |
| Tungt, glanset papir | Grov |
| Etiketter | Vekt |
| Vinyletiketter | Lett |
| Bankpost | Normal* |
| Konvolutt | Tungt |
| Grov konvolutt | Ileygingsretning |
| Brevpapir | Av |
| Fortrykt | Bare 1-sidig utskrift |
| Farget papir | Tosidig |
| Lett | Send til skuff |
| Tungt | Disabled (Deaktivert)* |
| Grovt/bomull | Standard utskuff |
| Tilpasset type <x> | Utskuff [x] |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Skuffkonfigurasjon

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Utskuff Standard utskuff* Utskuff [x] | Angi utskuff. |
| Konfigurer utskuffer Postboks* Kobling Koble tilleggsenhet Typetildeling | <p>Konfigurer driftsmodusen for utskuffene.</p> <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Postboksen gjør at standard utskuff og en eventuell ekstra utskuff kan velges enkeltvis. Kobling gjør at alle utskuffer kan kobles sammen som om de var én stor skuff. Innstillingen Koble tilleggsenhet behandler alle ekstra utskuffer som én stor utskuff. Innstillingen Typetildeling tilordner en utskuff eller et sammenkoblet sett med utskuffer til hver papirtype. |
| Tilpassede navn til utskuffer Standard utskuff Utskuff [x] | Tilordne et navn til utskuffen. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Kopier

Kopistandardverdier

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Innholdstype Tekst Tekst/foto* Fotografi Grafikk | Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet. |
| Innholdskilde Sort/hvitt-laser Fargelaser* Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet | Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet. |
| Sider 1-sidig til 1-sidig* 1 sided to 2 sided (1-sidig til 2-sidig) 2 sided to 1 sided (2-sidig til 1-sidig) 2 sided to 2 sided (2-sidig til 2-sidig) | Angi skanningsatferd basert på originaldokumentet. |
| Skilleark Ingen* Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider | Angi om det skal settes inn tomme skilleark ved utskrift. |
| Skillearkkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater | Angi papirkilden for skillearkene. |
| Farge Av På* Auto | Angi om kopiene skal skrives ut i farger. |
| Sider pr. side Av* 2 sider med stående papirretning 4 sider med stående papirretning 2 sider med liggende papirretning 4 sider med liggende papirretning | Angi antallet sider som skal skrives ut på én side av ett ark. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Skriv ut siderammer Av* På | Plasser en ramme rundt hvert bilde når flere bilder skrives ut på én side. |
| Sorter Av [1,1,2,2,2] På [1,2,1,2,1,2]* | Skriv ut flere kopier i rekkefølge. |
| «Kopier fra»-størrelsen [Liste over papirstørrelser] | Angi papirstørrelsen til originaldokumentet. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4. Dette menyelementet kan variere, avhengig av skrivermodellen. |
| «Kopier til»-kilden Skuff [x] (1*) Flerbruksmater Auto Size Match (Automatisk størrelsestilpasning) | Angi papirkilden for kopieringsjobben. |
| Temperatur –4 til 4 (0*) | Angi om det skal genereres en utskrift som er kjøligere eller varmere. |
| Mørkhet –4 til 4 (0*) | Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet. |
| Antall kopier 1–9999 (1*) | Angi antall kopier. |
| Topptekst/Bunntekst Øverst til venstre Øverst i midten Øverst til høyre Nederst til venstre Nederst i midten Nederst til høyre | Bruke en topptekst eller bunntekst på utskriftene. |
| Mal Konfidensielt Kopier Kladd Haster Tilpasset Av* | Angi overliggende tekst som skal skrives ut på hver side i kopieringsjobben. |
| Tilpasset mal | Skrive en tilpasset maltekst |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Avansert bildebehandling

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Fargebalanse –4 til 4 (0*) | Juster mengden toner som brukes i hver farge. |
| Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått | Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen. |
| Standard grense for rødt 0–255 (128*) | |
| Standard grense for grønt 0–255 (128*) | |
| Standard grense for blått 0–255 (128*) | |
| Automatisk fargeregistrering Fargefølsomhet 1–9 (5*) Områdefølsomhet 1–9 (5*) | Angi fargemengden skriveren kan registrere fra originaldokumentet. |
| Kontrast Best for innhold* 0 1 2 3 4 5 | Angi kontrasten for utskriften. |
| Fjerne bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå –4 til 4 (0*) | Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. Merk: Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen fra originaldokumentet, må du angi Bakgrunnsregistrering til Innholdsbasert. Hvis du vil fjerne bildestøy fra et bilde, må du angi Bakgrunnsregistrering til Fast. |
| Midtstill automatisk Av* På | Juster innholdet midt på siden. |
| Speilvend bilde Av* På | Lage et speilbilde av originaldokumentet. |
| Negativt bilde Av* På | Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Skyggedetalj –4 til 4 (0*) | Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. |
| Skann fra kant til kant Av* På | Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet. |
| Skarphet: 1-5 (3*) | Juster skarpheten til et skannet bilde. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Admin-kontroller

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Tillat fargekopier Av På* | Skriv ut kopier i farger. |
| Tillat prioriterte kopier Av På* | Avbryt en utskriftsjobb for å kopiere en side eller et dokument. |
| Skanning av egendefinert jobb Av* På | Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. |
| Tillat å lagre som snarvei Av På* | Lagre tilpassede kopieringsinnstillinger som snarveier. |
| Prøbekopi | Skriver ut en prøbekopi. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Faks

Faksmodus

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--------------------|
| Faksmodus Analog* Faksserver Deaktivert | Velg en faksmodus. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Oppsett av analog faks

Generelle faksinnstillinger

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Faksnavn | Identifiser faksmaskinen din. |
| Faksnummer | Identifiser faksnummeret ditt. |
| Faks-ID Faksnavn Faksnummer* | Informer faksmottakere om faksnavnet eller faksnummeret ditt. |
| Aktiver manuell faks Av* På | Angi at skriveren skal fakse manuelt. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Denne innstillingen krever en linjesplitter og et telefonhåndsett. Bruk en vanlig telefonlinje til å besvare en innkommende faksjobb og til å slå et faksnummer. Gå direkte til funksjonen Manuell faks ved å trykke på # og 0 på tastaturet. |
| Minnebruk Bare mottak Det meste mottatt Lik* Mest sending Bare sending | Angi mengden internt skriverminne som tildeles for faksing. Merk: Denne innstillingen forhindrer feil med minnebufferen og mislykkede fakser. |
| Avbryt fakser Tillat* Ikke tillat | Avbryt utgående fakser før de sendes, eller avbryt innkommende fakser før de skrives ut. |
| anroper-ID Av På* Alternativ | Viser telefonnummeret til personen som sender faksen. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Faksnummermaskering Av* Fra venstre Fra høyre | Angi formatet for maskering av et utgående faksnummer. |
| Sifre som skal maskeres 0–58 (0*) | Angi antallet sifre som skal maskeres i et utgående faksnummer. |
| Aktiver påvisning for Linje tilkoblet Av På* | Finn ut om telefonlinjen er koblet til skriveren. Merk: Gjenkjenning finner sted når du slår på skriveren og før hver samtale. |
| Aktiver påvisning for Linje i feil kontakt Av* På | Finn ut om telefonlinjen er koblet til riktig port på skriveren. Merk: Gjenkjenning finner sted når du slår på skriveren og før hver samtale. |
| Aktiver støtte for Utvidelse i bruk Av På* | Finn ut om en telefonlinje brukes av en annen enhet, for eksempel en annen telefon på samme linje. Merk: Denne innstillingen overvåkes kontinuerlig etter at du har slått på skriveren. |
| Optimaliser fakskompatibilitet | Konfigurer skriverens faksfunksjonalitet for optimal kompatibilitet med andre faksmaskiner. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Innstillinger for sending av faks

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Oppløsning Standard* Fin Super Fine (Superfin) Ultra Fine (Ultrafin) | Angi oppløsningen for det skannede bildet. Merk: Høyere oppløsning øker faksoverføringstiden og krever mer minne. |
| Original Size (originalstørrelse) [Liste over papirstørrelser] | Angi størrelsen på originaldokumentet. Merk: Blandede størrelser er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4. |
| Retning Stående Liggende | Angi sideretningen på originaldokumentet. |
| Sider (tosidig) Av* Langside Kortside | Angi sideretningen til tekst og grafikk ved skanning av et tosidig dokument. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Innholdstype Tekst* Tekst/foto Fotografi Grafikk | Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet. |
| Innholdskilde Sort/hvitt-laser Fargelaser* Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet | Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet. |
| Mørkhet 1–9 (5*) | Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet. |
| Bak en PABX Av* På | Angi at skriveren skal slå faksnummeret uten å vente på å gjenkjenne ringtonen. Merk: En telefonsentraltjeneste (PBX) er et telefonnettverk som gjør at ett enkelt tilgangsnummer kan gi flere linjer til personer som ringer utenfra. |
| Oppringingsmodus Tone* Puls | Angi oppringingsmodusen for innkommende eller utgående fakser. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Avansert bildebehandling

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Fargebalanse –4 til 4 (0*) | Juster mengden toner som brukes for hver farge. |
| Fargefjerner None (Ingen)* Rødt Grønt Blått | Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen. |
| Standard grense for rødt 0–255 (128*) | |
| Standard grense for grønt 0–255 (128*) | |
| Standard grense for blått 0–255 (128*) | |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Kontrast Best for innhold* 0 1 2 3 4 5 | Angi kontrasten for utskriften. |
| Fjerne bakgrunn –4 til 4 (0*) | Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. |
| Speilvend bilde Av* På | Lage et speibilde av originaldokumentet. |
| Negativt bilde Av* På | Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. |
| Skyggedetalj –4 til 4 (0*) | Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. |
| Skann fra kant til kant Av* På | Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet. |
| Skarphet: 1–5 (3*) | Juster skarpheten for det skannede bildet. |
| Temperatur –4 til 4 (0*) | Angi om du vil generere en utskrift som er mer blå eller mer rød. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Admin-kontroller

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Automatisk ny oppringning 0–9 (5*) | Juster antallet oppringningsforsøk basert på aktivitetsnivået til mottakeres faksmaskiner. |
| Redial Frequency (Hypighet for ny oppringning) 1–200 minutter (3*) | Øk tiden mellom hvert nye oppringningsforsøk for å øke sannsynligheten for at faksen blir sendt. |
| Enable ECM (Aktiver ECM) Av På* | Aktiver ECM (Error Correction Mode) for faksjobber. Merk: ECM oppdager og korrigerer feil i prosessen for faksoverføring som skyldes støy på telefonlinjen og dårlig signalstyrke. |
| Aktiver faksskanninger Av På* | Faks dokumenter som er skannet til skriveren. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Driver til faks Av På* | Lar skriverdriveren sende faksjobber. |
| Tillat å lagre som snarvei Av På* | Lagre faksnumre som snarveier i skriveren. |
| Maks. hastighet 33600* 14400 9600 4800 2400 | Angi maksimal hastighet for å sende faksen. |
| Juster ADF-forskyvning Av* På | Rett opp forskjøvne bilder som er skannet fra den automatiske dokumentmateren. |
| Skanning av egendefinert jobb Av* På | Aktive skanning av egendefinert jobb som standard. |
| Forhåndsvisning av skanning Av* På | Aktive forhåndsvisninger for skannede dokumenter. |
| Aktiver fargefaksskanninger Av som standard* På som standard Bruk aldri Bruk alltid | Aktiver fargeskanninger for faks. |
| Automatisk konverter fargefakser til sorthvittfakser Av På* | Konverter alle utgående fargefakser til sort/hvitt. |
| Bekreft faksnummer Av* På | Be brukeren om å bekrefte faksnummeret. |
| Oppringingsprefiks | Angi et oppringingsprefiks. |
| Regler for foranstilt siffer Regel for foranstilt siffer [x] | Opprett en regel for foranstilt siffer (opptringingsprefiks). |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Innstillinger for mottak av faks

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Faksjobb venter Ingen* Toner Toner og rekvista | Fjerne faksjobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige, fra utskriftskøen. |
| Antall ring før svar 1–25 (3*) | Angi antallet ringesignaler for innkommende fakser. |
| Automatisk reduksjon Av På* | Skalerer innkommende fakser så de passer på siden. |
| Papirkilde Skuff [x] Flerbruksmater Auto* | Angi papirkilden for utskrift av innkommende fakser. |
| Sider (tosidig) Av* På | Skriv ut på begge sider av papiret. |
| Skilleark Av* Før jobb Etter jobb | Angi om det skal settes inn tomme skilleark ved utskrift. |
| Skillearkkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater | Angi papirkilden for skillearkene. |
| Utskuff Standard utskuff* Utskuff [x] | Angi utskuffen for mottatte fakser. |
| Faksbunntekst På Av* | Skriv ut overføringsinformasjonen i bunnteksten på hver side i en mottatt faks. |
| Faksbunntekst, tidsstempel Motta* Skriv ut | Skriv ut tidsstempellet i bunnteksten på hver side i en mottatt faks. |
| Punch (Hulling) Av* 2 hull 3 hull 4 hull | Lag hull langs kanten av utskriftene. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører med stifteenhet og hullingenhet. |
| Stifting Av* 1 stift 2 staples (2 stiftinger) | Angi stiftealternativet for utskriftene. Merk: Dette menyelementet vises bare når ferdiggjøreren for stifting er installert. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Holde fakser Modus for holdt faks Av* Alltid på Manuelt Planlagt | Sett mottatte fakser på vent uten at de skrives ut, inntil de blir frigitt. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Admin-kontroller

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Aktiver mottak av faks Av På* | Angi at skriveren mottar faks. |
| Aktiver mottak av fargefaks Av På* | Angi at skriveren mottar fargefakser. |
| Aktiver anroper-ID Av På* | Vis nummeret som sender innkommende fakser. |
| Blokker faks uten navn Av* På | Blokker innkommende fakser som er sendt fra enheter uten angitt stasjons-ID eller faks-ID. |
| Liste for forbudt faks Legg til blokkerte faks | Angi telefonnumrene som du vil blokkere. |
| Svar ved Alle ring* Enkelring Dobbeltring Trippelring Enkelt- eller dobbelring Enkelt- eller trippelring Dobbelt- eller trippelring | Angi et bestemt ringesignal for innkommende fakser. |
| Automatisk svar Av På* | Angi at skriveren mottar faks automatisk. |
| Manuell svarkode 0–9 (9*) | Angi en kode på telefonnummertastaturet manuelt for å begynne å motta en faks. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Dette menyelementet vises bare når skriveren deler linjen med en telefon. Dette menyelementet vises bare hvis du angir at skriveren skal motta faks manuelt. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Videresending av faks Skriv ut Skriv ut og videresend Videresend* | Angi hvordan mottatte fakser skal videresendes. |
| Videresend til Mål [x] Type Hurtignummer | Angi hvor mottatte fakser skal videresendes. |
| Bekreftelses-e-post | Send en e-postbekreftelse når videresending av faks er vellykket. Merk: E-posten sendes bare ved videresending til FTP- eller nettverkdelingsmål. |
| Maks. hastighet 33600* 14400 9600 4800 2400 | Angi maksimal hastighet for å sende faksen. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Faksforside

| Menyelement | Beskrivelse |
|-------------------------------|---|
| Faksforside | Konfigurer innstillingene for faksforsiden. |
| Av som standard* | |
| På som standard* | |
| Bruk aldri | |
| Bruk alltid | |
| Ta med til-felt | |
| Av* | |
| På | |
| Ta med fra-felt | |
| Av* | |
| På | |
| Fra | |
| Inkluder meldingsfelt | |
| Av* | |
| På | |
| Melding: | |
| Inkluder logo | |
| Av* | |
| På | |
| Inkluder bunntekst [x] | |
| Av* | |
| På | |
| Bunntekst [x] | |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Innstillinger for fakslogg

| Menyelement | Beskrivelse |
|-----------------------------------|--|
| Overføringslogg | Skriv ut en logg for vellykket faksoverføring eller overføringsfeil. |
| Skriv ut logg* | |
| Ikke skriv ut logg | |
| Skriv ut kun ved feil | |
| Logg for mottaksfeil | Skriv ut en logg for feil med faksmottak. |
| Skriv aldri ut* | |
| Skriv ut ved feil | |
| Skriv ut logger automatisk | Skriv ut all faksaktivitet. |
| På* | |
| Av | |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Logg papirkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater | Angi papirkilden for utskrift av logger. |
| Logger skjerm Eksternt faksnavn* Oppringt nummer | Identifiser senderen med eksternt faksnavn eller faksnummer. |
| Aktiver jobblogg På* Av | Vis et sammendrag av alle faksjobbene. |
| Aktiver anropslogg På* Av | Vis et sammendrag av faksoppringingshistorikk. |
| Log Output Bin (Utskuff for logg) Standard utskuff* Utskuff [x] | Angi utskuffen for utskrift av logger. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Innstillinger for høyttaler

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|-------------------------------------|
| Høyttalermodus Alltid av Alltid på På til tilkoblet* | Angi fakshøyttalermodusen. |
| Høyttalervolum Lav Høyt* | Juster volumet for fakshøyttaleren. |
| Ringevolum Av På* | Aktiver ringevolumet. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Oppsett av faksserver

Generelle faksinnstillinger

| Menyelement | Beskrivelse |
|--------------------|--|
| Til-format | Angi en faksmottaker. Merk: Hvis du vil bruke faksnummeret, skriver du inn nummertegnet (#) før et tall. |
| Svaradresse | Angi en svaradresse for å sende faksen. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Emne | Angi faksemnet og meldingen. |
| Melding | |
| Aktiver analogt mottak Av* På | Angi at skriveren mottar analoge fakser. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

E-postinnstillinger for faksserver

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Primær SMTP-gateway | Skrive inn IP-adressen eller vertsnavnet til den primære SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) for å sende e-post. |
| Primær SMTP-gatewayport 1-65535 (25*) | Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren. |
| Sekundær SMTP-gateway | Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den sekundære SMTP-serveren eller SMTP-reserveserveren. |
| Sekundær SMTP-gatewayport 1-65535 (25*) | Angi serverportnummeret til den sekundære SMTP-server eller SMTP-reserveserveren. |
| SMTP-tidsavbrudd 5-30 (30*) | Angi hvor lang tid det tar før det inntreffer et tidsavbrudd hvis SMTP-serveren ikke svarer. |
| Svaradresse | Angi en svaradresse for å sende faksen. |
| Bruk alltid standard SMTP-svaradresse Av På* | Angi SMTP-svaradressen for sending av faks. |
| Bruk SSL/TLS Disabled (Deaktivert)* Forhandle Nødvendig | Angi om du vil sende faks ved hjelp av en kryptert kobling. |
| Krever klarert sertifikat Av På* | Angi et klarert sertifikat ved tilgang til SMTP-serveren. |
| SMTP-servergodkjenning Krever ikke godkjenning* Pålogging/vanlig NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Angi godkjenningstypen for SMTP-serveren. |
| Enhetsinitiert e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon | Angi om identifikasjon kreves for enhetsinitiert e-post. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Brukernyinitieret e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon Bruk bruker-ID og passord for økt Bruk e-postadresse og passord fra økt Spør bruker | Angi om identifikasjon kreves for brukernyinitieret e-post. |
| Bruk enhetsident. for Active Directory Av På* | Aktiver påloggingsopplysninger og gruppemål for å koble til SMTP-serveren. |
| Brukerv-ID for enhet | Angi bruker-ID og passord for å koble til SMTP-serveren. |
| Passord for enhet | |
| Kerberos 5-område | Angi området for godkjenningsprotokollen for Kerberos 5. |
| NTLM-domene | Angi domenenavnet for sikkerhetsprotokollen NTLM. |
| Deaktivere feilen «SMTP-server ikke konfigurert» Av* På | Skjule feilmeldingen «SMTP-server ikke konfigurert». |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Skanneinnstillinger for faksserver

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Bildeformat TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (*.txt) RTF (*.rtf) DOCX (.docx) | Angi filformatet for bildet som skannes. |
| Innholdstype Tekst Tekst/foto* Fotografi Grafikk | Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet. |
| Innholdskilde Sort/hvitt-laser Fargelaser* Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet | Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Fax Resolution (Faksoppløsning) Standard* Fin Super Fine (Superfin) Ultra Fine (Ultrafin) | Angi faksoppløsningen. |
| Mørkhet 1–9 (5*) | Angi mørkhetsnivået for utskriften. |
| Retning Portrait (Stående)* Liggende | Angi retningen på teksten og grafikken på siden. |
| Original Size (originalstørrelse) [Liste over papirstørrelser] | Angi papirstørrelsen til originaldokumentet. Merknader: <ul style="list-style-type: none">Blandede størrelser er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.Denne innstillingen kan variere avhengig av skrivermodellen din. |
| Bruk TIFF med flere sider Av På* | Velg mellom TIFF-filer med én eller flere sider. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

E-mail (E-post)

E-postoppsett

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Primær SMTP-gateway | Skrive inn IP-adressen eller vertsnavnet til den primære SMTP-serveren som brukes til å sende e-post. |
| Primær SMTP-gatewayport 1–65535 (25*) | Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren. |
| Sekundær SMTP-gateway | Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den sekundære SMTP-serveren eller SMTP-reserveserveren. |
| Sekundær SMTP-gatewayport 1–65535 (25*) | Angi serverportnummeret til den sekundære SMTP-server eller SMTP-reserveserveren. |
| SMTP-tidsavbrudd 5–30 sekunder (30*) | Angi hvor lang tid det tar før det inntreffer et tidsavbrudd hvis SMTP-serveren ikke svarer. |
| Svaradresse | Angi en svaradresse i e-posten. |
| Bruk alltid standard SMTP-svaradresse På* Av | Bruk alltid standard svaradresse i SMTP-serveren. |
| Bruk SSL/TLS Disabled (Deaktivert)* Forhandle Nødvendig | Angi om du vil sende e-post ved hjelp av en kodet kobling. |
| Krever klarert sertifikat Av På* | Krever et klarert sertifikat når du bruker SMTP-serveren. |
| SMTP-servergodkjenning Krever ikke godkjenning* Pålogging/vanlig NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Angi godkjenningstypen for SMTP-serveren. |
| Enhetsinitiert e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon | Angi om identifikasjon kreves for enhetsinitiert e-post. |
| Brukerinitiert e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon Bruk bruker-ID og passord for økt Bruk e-postadresse og passord fra økt Spør bruker | Angi om identifikasjon kreves for brukerinitiert e-post. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Bruk enhetsident. for Active Directory Av På* | Aktiver påloggingsopplysninger og gruppebetegnelser for å koble til SMTP-serveren. |
| Brukere-ID for enhet | Angi bruker-ID og passord for å koble til SMTP-serveren. |
| Passord for enhet | |
| Kerberos 5-område | Angi området for godkjenningsprotokollen for Kerberos 5. |
| NTLM-domene | Angi domenenavnet for sikkerhetsprotokollen NTLM. |
| Deaktivere feilen «SMTP-server ikke konfigurert» Av* På | Skjule feilmeldingen «SMTP-server ikke konfigurert». |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Standardinnstillinger for e-post

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Emne | Angi e-postemne og melding. |
| Melding | |
| Filnavn | Angi filnavnet for det skannede bildet. |
| Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (*.txt) RTF (*.rtf) DOC (.docx) | Angi filformatet for bildet som skannes. |
| Globale OCR-innstillinger Gjenkjente språk Auto-rotter Fjern støy Auto-kontrastforbedring | Konfigurer innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR). Merk: Dette menyelementet vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--------------------------|--|
| PDF-innstillinger | Angi PDF-formatet for det skannede bildet. |
| PDF-versjon | |
| 1,3 | |
| 1,4 | |
| 1,5* | |
| 1,6 | |
| 1,7 | |
| Arkivversjon | |
| A-1a* | |
| A-1b | |
| Svært komprimert | |
| Av* | |
| På | |
| Sikker | |
| Av* | |
| På | |
| Søkbar | |
| Av* | |
| På | |
| Arkivering (PDF/A) | |
| Av* | |
| På | |
| Innholdstype | Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet. |
| Tekst | |
| Tekst/foto* | |
| Fotografi | |
| Grafikk | |
| Innholdskilde | Forbedre utskriftsresultatet basert på originaldokumentet. |
| Sort/hvitt-laser* | |
| Fargelaser | |
| Blekkskriverpapir | |
| Foto/film | |
| Magasin | |
| Avis | |
| Trykk | |
| Annet | |
| Farge | Angi fargen når du skanner et bilde. |
| Svart/hvitt | |
| Gray (Grå) | |
| Farge* | |
| Auto | |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Oppløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Angi oppløsningen for det skannede bildet. |
| Mørkhet –4 til 4 (0*) | Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet. |
| Retning Portrait (Stående)* Liggende | Angi retningen på teksten og grafikken på siden. |
| Original Size (originalstørrelse) [Liste over papirstørrelser] | Angi papirstørrelsen til originaldokumentet. Merk: Standardinnstillingen er Blandede størrelser. |
| Sider Av* Langside Kortside | Angi sideretningen til tekst og grafikk ved skanning av et tosidig dokument. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Avansert bildebehandling

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Fargebalanse –4 til 4 (0*) | Juster mengden toner som brukes i hver farge. |
| Fargefjerner Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0–255 (128*) Standard grense for grønt 0–255 (128*) Standard grense for blått 0–255 (128*) | Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen. |
| Automatisk fargeregistrering Fargefølsomhet 1-9 (5*) Områdefølsomhet 1-9 (5*) | Angi fargemengden skriveren kan registrere fra originaldokumentet. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig når Farge er satt til Auto. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| JPEG-kvalitet Best for innhold* 5–95 | Angi kvaliteten til et skannet bilde i JPEG-format. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • 5 Reduserer filstørrelsen, men reduserer bildekvaliteten. • 95 gir best bildekvalitet, men gir en stor filstørrelse. |
| Kontrast Best for innhold* 0 1 2 3 4 5 | Angi kontrasten for utskriften. |
| Fjerne bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå –4 til 4 (0*) | Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. Merk: Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen fra originaldokumentet, må du angi Bakgrunnsregistrering til Innholdsbasert. Hvis du vil fjerne bildestøy fra et bilde, må du angi Bakgrunnsregistrering til Fast. |
| Speilvend bilde Av* På | Lage et speilbilde av originaldokumentet. |
| Negativt bilde Av* På | Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. |
| Skyggedetalj –4 til 4 (0*) | Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. |
| Skann fra kant til kant Av* På | Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet. |
| Skarphet: 1-5 (3*) | Juster skarpheten til et skannet bilde. |
| Temperatur –4 til 4 (0*) | Angi om det skal genereres en utskrift som er kjøligere eller varmere. |
| Blanke sider Fjern blanke sider Følsomhet for blanke sider | Angi om blanke sider skal inkluderes eller ikke. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Admin-kontroller

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Maks e-poststørrelse 0–65535 (0*) | Angi den tillatte filstørrelsen for hver e-post. |
| Melding om størrelsесfeil | Angi en feilmelding som skriveren sender når en e-post overstiger den tillatte filstørrelse. Merk: Du kan angi opptil 1024 tegn. |
| Begrens mål | Begrense sending av e-posten til bare den angitte listen over domenenavn. Merk: Bruk komma for å skille hvert domene. |
| Send meg en kopi Vises aldri* På som standard Av som standard Alltid på | Send en kopi av e-posten til deg selv. |
| Begrens e-postmottakere Av* På | Begrens antallet e-postmottakere. |
| Bruk cc:/bcc: Av* På | Aktiver kopi og blindkopi i e-post. |
| Bruk TIFF med flere sider På* Av | Velg mellom TIFF-filer med én eller flere sider. |
| TIFF-komprimering LZW* JPEG | Angi et komprimeringsalternativ for TIFF-filer. |
| Tekststandard 5–95 (75*) | Angi tekstkvaliteten for et skannet bilde. |
| Tekst-/fotostandard 5–95 (75*) | Angi tekst- eller fotokvaliteten for et skannet bilde. |
| Fotostandard 5–95 (50*) | Angi fotokvaliteten for et skannet bilde. |
| Bitdybde for e-post 1- bits 8- biters* | Aktiver modusen Tekst/foto for å få mindre filstørrelser ved hjelp av 1-bits bilder. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig når Farge er satt til Grå. |
| Overføringslogg Skriv ut logg* Ikke skriv ut logg Skriv ut kun ved feil | Skriv ut en logg for vellykket e-postoverføring. |
| Logg papirkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater | Angi papirkilden for utskrift av logger. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Skanning av egendefinert jobb Av* På | Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Forhåndsvisning av skanning Av På* | Vise forhåndsvisning av skanningen på skjermen. Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert. |
| Tillat å lagre som snarvei Av På* | Lagre e-postadresser som snarveier. Merk: Når innstillingen er satt til Av, vises ikke knappen Lagre som snarvei på skjermbildet E-postmottaker. |
| E-post-bilder sendt som Vedlegg* Webkobling | Angi hvordan du bilder skal sendes i e-post. |
| Tilbakestill e-postinformasjon etter sending Av På* | Gjenopprette standard e-postinformasjon etter at en e-post er sendt. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Webkoblingoppsett

| Menyelement | Beskrivelse |
|--------------------|--|
| Server | Angi at skriveren skal sende e-post som en webkobling. |
| Pålogging | |
| Passord | |
| Path (Bane) | |
| Filnavn | |
| Webkobling | |

FTP

Standardinnstillinger for FTP

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (*.txt) RTF (*.rtf) DOCX (.docx) | Angi filformatet for bildet som skannes. Merk: Menyelementene kan variere, avhengig av skrivermodellen. |
| Globale OCR-innstillinger Gjenkjente språk Auto-roter Fjern støy Auto-kontrastforbedring | Konfigurer innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR). Merk: Denne menyen vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning. |
| PDF-innstillinger PDF-versjon 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Arkivversjon A-1a* A-1b Sikker Av* På Arkivering (PDF/A) Av* På | Angi PDF-formatet for det skannede bildet. |
| Innholdstype Tekst Tekst/foto* Grafikk Fotografi | Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Innholdskilde Sort/hvitt-laser Fargelaser* Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet | Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet. |
| Farge Svart/hvitt Gray (Grå) Farge* Auto | Angi fargen når du skanner et bilde. |
| Oppløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Angi oppløsningen for det skannede bildet. |
| Mørkhet –4 til 4 (0*) | Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet. |
| Retning Portrait (Stående)* Liggende | Angi retningen på teksten og grafikken på siden. |
| Original Size (originalstørrelse) [Liste over papirstørrelser] | Angi papirstørrelsen til originaldokumentet. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4. Menyelementene kan variere, avhengig av skrivermodellen. |
| Sider Av* Langside Kortside | Angi sideretningen til tekst og grafikk ved skanning av et tosidig dokument. |
| Filnavn | Angi filnavnet for det skannede bildet. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Avansert bildebehandling

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Fargebalanse –4 til 4 (0*) | Juster mengden toner som brukes for hver farge i skanningen. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Fargefjerner Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0–255 (128*) Standard grense for grønt 0–255 (128*) Standard grense for blått 0–255 (128*) | Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen. |
| Automatisk fargeregistrering Fargefølsomhet 1-9 (5*) Områdefølsomhet 1-9 (5*) | Angi fargemengden skriveren kan registrere fra originaldokumentet. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig når Farge er satt til Auto. |
| JPEG-kvalitet Best for innhold* 5–95 | Angi kvaliteten for et JPEG-bilde. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • 5 Reduserer filstørrelsen, men reduserer bildekvaliteten. • 90 gir best bildekvalitet, men gir en stor filstørrelse. |
| Kontrast Best for innhold* 0 1 2 3 4 5 | Angi kontrasten for utskriften. |
| Fjerne bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå –4 til 4 (0*) | Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. Merk: Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen fra originaldokumentet, må du angi Bakgrunnsregistrering til Innholdsbasert. Hvis du vil fjerne bildestøy fra et bilde, må du angi Bakgrunnsregistrering til Fast. |
| Speilvend bilde Av* På | Lage et speilbilde av originaldokumentet. |
| Negativt bilde Av* På | Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. |
| Skyggedetalj –4 til 4 (0*) | Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Skann fra kant til kant Av* På | Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet. |
| Skarphet: 1-5 (3*) | Juster skarpheten til et skannet bilde. |
| Temperatur -4 til 4 (0*) | Angi om det skal genereres en utskrift som er kjøligere eller varmere. |
| Blanke sider Fjern blanke sider Følsomhet for blanke sider | Angi om blanke sider skal inkluderes eller ikke. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Admin-kontroller

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Tekststandard 5-95 (75*) | Angi tekstkvaliteten for et skannet bilde. |
| Tekst-/fotostandard 5-95 (75*) | Angi tekst- eller bildekvaliteten for et skannet bilde. |
| Fotostandard 5-95 (50*) | Angi bildekvaliteten for et skannet bilde. |
| Bruk TIFF med flere sider På* Av | Velg mellom TIFF-filer med én eller flere sider. |
| TIFF-komprimering LZW* JPEG | Angi et komprimeringsalternativ for TIFF-filer. |
| Overføringslogg Skriv ut logg* Ikke skriv ut logg Skriv ut kun ved feil | Skriv ut en logg for vellykket FTP-skanneoverføring. |
| Logg papirkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater | Angi papirkilden for utskrift av FTP-logger. |
| Bitdybde for FTP 1-bits 8-biters* | Aktiver modusen Tekst/foto for å få mindre filstørrelser ved hjelp av 1-bits bilder. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig når Farge er satt til Grå. |
| Skanning av egendefinert jobb Av* På | Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Forhåndsvisning av skanning Av På* | Vise en forhåndsvisning av skannet på skjermen. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Tillat å lagre som snarvei Av På* | Lagre tilpassede FTP-innstillinger som snarveier. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

USB-stasjon

Flash Drive Scan (Skanning av minnepinne)

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) | Angi filformatet for bildet som skannes. Merk: Innstillingen kan variere avhengig av skrivermodellen din. |
| Globale OCR-innstillinger Gjenkjente språk Auto-rotter Fjern støy Auto-kontrastforbedring | Konfigurerere innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR). Merk: Denne menyen vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning. |
| PDF-innstillinger PDF-versjon 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Arkivversjon A-1a* A-1b Sikker Av* På Arkivering (PDF/A) Av* På | Angi PDF-formatet for det skannede bildet. |
| Innholdstype Tekst Tekst/foto* Grafikk Fotografi | Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet. |
| Innholdskilde Sort/hvitt-laser Fargelaser* Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet | Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Farge Svart/hvitt Gray (Grå) Farge* Auto | Angi fargen når du skanner et bilde. |
| Oppløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Angi oppløsningen for det skannede bildet. |
| Mørkhet 1–9 (5*) | Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet. |
| Retning Portrait (Stående)* Liggende | Angi retningen på teksten og grafikken på siden. |
| Original Size (originalstørrelse) [Liste over papirstørrelser] | Angi papirstørrelsen til originaldokumentet. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4. Dette menyelementet kan variere, avhengig av skrivermodellen. |
| Sider Av* Langside Kortside | Angi sideretningen til tekst og grafikk ved skanning av et tosidig dokument. |
| Filnavn | Angi filnavnet for det skannede bildet. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Avansert bildebehandling

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Fargebalanse | Juster mengden toner som brukes for hver farge. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Fargefjerner Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0–255 (128*) Standard grense for grønt 0–255 (128*) Standard grense for blått 0–255 (128*) | Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen. |
| Automatisk fargeregistrering Fargefølsomhet 1–9 (5*) Områdefølsomhet 1–9 (5*) | Angi fargemengden skriveren kan registrere fra originaldokumentet. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig når Farge er satt til Auto. |
| JPEG-kvalitet Best for innhold* 5–95 | Angi kvaliteten for et JPEG-bilde. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • 5 Reduserer filstørrelsen, men reduserer bildekvaliteten. • 90 gir best bildekvalitet, men gir en stor filstørrelse. |
| Kontrast Best for innhold* 0 1 2 3 4 5 | Angi kontrasten for utskriften. |
| Fjerne bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå –4 til 4 (0*) | Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. Merk: Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen fra originaldokumentet, må du angi Bakgrunnsregistrering til Innholdsbasert. Hvis du vil fjerne bildestøy fra et bilde, må du angi Bakgrunnsregistrering til Fast. |
| Speilvend bilde Av* På | Lage et speilbilde av originaldokumentet. |
| Negativt bilde Av* På | Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. |
| Skyggedetalj –4 til 4 (0*) | Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Skann fra kant til kant Av* På | Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet. |
| Skarphet: 1–5 (3*) | Juster skarpheten til et skannet bilde. |
| Temperatur –4 til 4 (0*) | Angi om det skal genereres en utskrift som er kjøligere eller varmere. |
| Blanke sider Fjern blanke sider Følsomhet for blanke sider | Angi om blanke sider skal inkluderes eller ikke. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Admin-kontroller

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Tekststandard 5–95 (75*) | Angi tekstkvaliteten for et skannet bilde. |
| Tekst-/fotostandard 5–95 (75*) | Angi tekst- eller fotokvaliteten for et skannet bilde. |
| Fotostandard 5–95 (75*) | Angi fotokvaliteten for et skannet bilde. |
| Bruk TIFF med flere sider På* Av | Velg mellom TIFF-filer med én eller flere sider. |
| TIFF-komprimering LZW* JPEG | Angi komprimering for TIFF-filer. |
| Bitdybde for skanning 1-bits 8-biters* | Aktiver modusen Tekst/foto for å få mindre filstørrelser ved hjelp av 1-bits bilder. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig når Farge er satt til Grå. |
| Skanning av egendefinert jobb Av* På | Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Forhåndsvisning av skanning Av På* | Vise en forhåndsvisning av skannet på skjermen. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Flash Drive Print (Utskrift fra minnepinne)

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Antall kopier 1–9999 (1*) | Angi antall kopier. |
| Papirkilde <input checked="" type="checkbox"/> Skuff [x] (1*) Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt | Angi papirkilden for utskriftsjobben. |
| Farge Av På* | Angi om kopiene skal skrives ut i farger. |
| Sorter (1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3) | Skriv ut flere kopier i rekkefølge. |
| Sider (tosidig) 1-sidig* 2-sidig | Angi hvilken side av papiret det skal skrives ut på. |
| Stifting Av* 1 stift, øverst til venstre 2 stifter, venstre 1 stift, øverst til høyre 2 stifter, topp 1 stift, nederst til venstre 2 stifter, nederst 1 stift, nederst til høyre 2 stifter, til høyre | Angi stifteplasseringen for alle utskriftsjobber. Merk: Dette menyelementet vises bare når ferdiggjøreren for stifting er installert. |
| Hulling Av* På | Lag hull langs kanten av utskriftene. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder. |
| Hullemodus 2 hull 3 hull 4 hull | Angi hullemodus for utskriftene. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • 3 hull er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er 4 hull. • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder. |
| Forskyy sider None (Ingen)* Mellom kopier Mellom jobber | Forskyy utskriften for hver utskriftsjobb eller hver kopi av en utskriftsjobb. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Tosidig innbinding Long Edge (Langside)* Kortside | Definerer hvordan tosidige utskrifter skal bindes inn, og hvordan utskriften på baksiden av arket er plassert i forhold til utskriften på forsiden av arket. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • Når innstillingen Langside brukes, kan sidene bindes inn langs langssiden (venstre side for stående retning, toppkant for liggende sideretning). • Når innstillingen Kortside brukes, kan sidene bindes inn langs kortssiden (toppkant for stående retning, venstre side for liggende sideretning). |
| Sider pr. side Av* 2- Stk 3- Stk 4- Stk 6- Stk 9- Stk 12- Stk 16- Stk | Skrive ut flere sider på ett ark. |
| Rekkefølge for sider per side Horizontal (Vannrett)* Omvendt vannrett Omvendt loddrett Loddrett | Angi posisjonen til flersidige bilder når du bruker Sider pr. side. Merk: Posisjonen avhenger av antall sider og sideretningene. |
| Retning for sider per side Auto* Liggende Stående | Angi sideretningen til flersidige bilder når du bruker Sider pr. side. |
| Ramme for sider per side None (Ingen)* Heltrukket | Skriv ut en ramme rundt hvert bilde når du bruker Sider pr. side. |
| Skilleark Av* Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider | Angi om det skal settes inn tomme skilleark ved utskrift. |
| Skillearkkilde Skuff [x] (*) Flerbruksmater | Angi papirkilden for skillearkene. Merk: For at t flerbruksmateren skal vises, må du sette Konfigurer FB-mater til Kassett på Papir-menyen. |
| Blanke sider Do Not Print (Ikke skriv ut)* Skriv ut | Angi om tomme sider skal inkluderes i en utskriftsjobb. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Nettverk/porter

Nettverksoversikt

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Aktiv adapter Auto* [liste over nettverkskort] | Angi hvordan en nettverk er tilkoblet. |
| Nettverksstatus | Viser tilkoblingsstatusen til skrivernettverket. |
| Vise nettverksstatus på skriver Av På* | Viser nettverksstatusen på skjermen. |
| Hastighet, tosidig utskrift | Viser hastigheten til nettverkskortet som for tiden er aktiv. |
| IPv4 | Viser IPv4-adressen. |
| Alle IPv6-adresser | Viser alle IPv6-adresser. |
| Tilbakestill printserver Start | Tilbakestill alle de aktive nettverksforbindelsene til skriveren. Merk: Denne innstillingen fjerner alle konfigurasjonsinnstillingene for nettverket. |
| Network Job Timeout (Tidsavbrudd for nettverksjobb) Av På* (90 sekunder) | Angi hvor lang tid det skal ta før skriveren avbryter en nettverksutskriftsjobb. |
| Bannerside Av På* | Skriv ut en bannerside. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Trådløs

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på skrivere som er koblet til et trådløst nettverk eller skrivere som har en trådløs nettverksadapter.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Oppsett av trådløs tilkobling <ul style="list-style-type: none"> Nettverksnavn Nettverksmodus <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur* Ad hoc Sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Deaktivert)* WEP WPA2/WPA – Personlig WPA2 – Personlig 802.1x – Radius | Bestemmer det trådløse nettverket som skriveren kobler til. |
| Wi-Fi Protected Setup <ul style="list-style-type: none"> WPS Auto Detect (automatisk) <ul style="list-style-type: none"> Av På* Start trykknappmetoden Start PIN-metode | Opprett et trådløst nettverk og aktiver nettverkssikkerhet. <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Start trykknappmetoden kobler skriveren til et trådløst nettverk når du trykker på knapper både på skriveren og på tilgangspunktet (den trådløse ruten) innen et gitt tidsrom. Start PIN-metoden kobler skriveren til et trådløst nettverk når du bruker en PIN-kode på skriveren og taster den inn i innstillingene for trådløs tilkobling på tilgangspunktet. |
| Nettverksmodus <ul style="list-style-type: none"> BSS-type <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur* Ad hoc Foretrukket kanalnummer <ul style="list-style-type: none"> Auto* 1–11 | Angi nettverksmodus. <p>Merk: Foretrukket kanalnummer vises bare hvis BSS-typen er satt til ad hoc.</p> |
| Aktiver Wi-Fi Direct <ul style="list-style-type: none"> På Av* | Angir at skriveren skal kobles direkte til Wi-Fi-enheter. |
| Kompatibilitet <ul style="list-style-type: none"> 802.11b/g 802.11b/g/n* 802.11a/b/g/n 802.11a/n 802.11a/b/g/n/ac | Angi trådløs standard for det trådløse nettverket. <p>Merk: 802.11a/b/g/n og 802.11a/n kan bare velges hvis Aktiver Wi-Fi Direct-innstillingen er deaktivert.</p> |
| Sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Deaktivert)* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal | Angi sikkerhetstypen for tilkobling av skriveren til trådløse enheter. |
| WEP Authentication Mode (Godkjenningsmodus) <ul style="list-style-type: none"> Auto* Åpen Delt | Angir WEP-typen (Wireless Encryption Protocol) som brukes av skriveren. <p>Merk: Dette menyelementet vises bare når Wireless Encryption Protocol er satt til WEP.</p> |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Angi WEP-nøkkel | Angir et WEP-passord for sikker trådløs tilkobling. |
| WPA-PSK-krypteringsmodus AES | Aktiverer trådløs sikkerhet via Wi-Fi Protected Access (WPA). Merk: Dette menyelementet vises bare hvis sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til WPA2/WPA-Personal eller WPA2-Personal. |
| Angi forhåndsdeleit nøkkel | Angir passordet for sikker trådløs tilkobling. |
| WPA2-PSK-krypteringsmodus AES | Aktiverer trådløs sikkerhet via WPA2. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til WPA2/WPA-Personal eller WPA2-Personal. |
| 802.1x-krypteringsmodus WPA+ WPA2* | Aktiverer trådløs sikkerhet via 802.1x-standarden. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til 802.1x – Radius. |
| Nettverksadresse UAA LAA | Vis nettverksadressene. |
| PCL SmartSwitch På* Av* | Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PCL SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| PS SmartSwitch På* Av* | Angi at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PS SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| NPA-modus Auto* Av | Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen. Merk: Skriveren starter på nytt etter at du har endret innstillingen. |
| Jobbufring På Av* | Lagre utskriftsjobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Binær PS for Mac Auto* På Av | Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • Innstillingen På behandler ubehandlete binære PostScript-utskriftsjobber. • Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen. |

Ethernet

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Nettverkhastighet | Vis hastigheten til en aktiv nettverksadapter. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| IPv4 Aktiver DHCP På* Av | Aktivere DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Merk: DHCP er en standardprotokoll som gjør at en server kan dynamisk distribuere IP-adressering og konfigurasjonsinformasjon til klienter. |
| IPv4 Angi statisk IP-adresse IP-adresse Nettmaske Gateway | Angi den statiske IP-adressen til skriveren. |
| Nettverksadresse UAA LAA | Vis skriverens MAC-adresser (Media Access Control): IAA (Locally Administered Address) og UAA (Universally Administered Address). Merk: Du kan endre skriverens LAA-manuelt. |
| PCL SmartSwitch Av På* | Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PCL SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| PS SmartSwitch Av På* | Angi at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PS SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| Jobbufring Av På* | Lagre jobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Binær PS for Mac Auto* På Av | Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobb for Macintosh. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Innstillingen På behandler ubehandlete binære PostScript-utskriftsjobb. Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobb ved hjelp av standardprotokollen. |
| Energieffektivt Ethernet Av På* | Redusere strømforbruket når skriveren ikke mottar data fra Ethernet-nettverket. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

TCP/IP

Merk: Denne menyen vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Angi vertsnavn | Angi det gjeldende TCP/IP-vertsnavnet. |
| Domain Name (Domenenavn) | Angi domenenavnet. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Tillat at DHCP/BOOTP oppdaterer NTP-server Av På* | Tillat at DHCP- og BOOTP-klienter oppdaterer NTP-innstillingene for skriveren. |
| Nullkonfigurasjonsnavn | Angi et navn for nullkonfigurasjonsnettverket. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Aktiver Auto IP Av På* | Tilordne en IP-adresse automatisk. |
| DNS-serveradresse | Angi gjeldende DNS-serveradresse (Domain Name System). |
| Reserve DNS-serveradresse | Angi sikkerhetskopiene av DNS-serveradressene. |
| Sikkerhetskopi av DNS-serveradresse 2 | |
| Sikkerhetskopi av DNS-serveradresse 3 | |
| Domain Search Order (Søkerekkefølge for domene) | Spesifiser en liste over domenenavn for å finne skriveren og ressursene som befinner seg i forskjellige domener i nettverket. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller. |
| Aktiver DDNS Av På* | Oppdatere Dynamic DNS-innstillingen. |
| DDNS TTL | Angi gjeldende DDNS-innstillinger. |
| Default TTL (Standard TTL) | |
| DDNS-oppdateringstid | |
| Aktiver mDNS Av På* | Oppdater Multicast DNS-innstillingene. |
| WINS-serveradresse | Angi en serveradresse for WINS (Windows Internet Name Service). |
| Aktiver BOOTP Av* På | Tillat at BOOTP tilordner en IP-adresse for skriver. |
| Restricted Server List (Begrenset serverliste) | Angi en IP-adresse for TCP-tilkoblingene. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Bruk komma til å skille hver IP-adresse. Du kan legge til opptil 50 IP-adresser. |
| Alternativer for begrenset serverliste Blokker alle porter* Blokker bare utskrift Blokker bare utskrift og HTTP | Angi hvordan IP-adresser i listen kan få tilgang til skriverens funksjonalitet. |
| MTU | Angi en parameter for maksimal overføringsenhet (MTU) for TCP-tilkoblinger. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Raw Print Port 1–65535 (9100*) | Angi et raw-portnummer for skrivere som er koblet til i et nettverk. |
| Maksimal hastighet for utgående trafikk Av* På | Aktiver skriveren maksimale overføringshastighet. |
| Forbedret TLS-sikkerhet Av* På | Forbedre personvernet og dataintegriteten til skriveren. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

IPv6

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Aktiver IPv6 Av På* | Aktiver IPv6 i skriveren. |
| Aktiver DHCPv6 Av* På | Aktiver DHCPv6 i skriveren. |
| Automatisk konfigurasjon av tilstandsløs adresse Av På* | Sett nettverkskortet til å godta oppføringer om automatisk konfigurering av IPv6-adresser fra en ruter. |
| DNS-serveradresse | Angi DNS-serveradressen. |
| Manuelt tilordnet IPv6-adresse | Tilordne IPv6-adressen. |
| Manuelt tilordnet IPv6-ruter | Tilordne IPv6-ruteren. |
| Adresseprefiks 0–128 (64*) | Angi adresseprefiksen. |
| Alle IPv6-adresser | Viser alle IPv6-adresser. |
| Alle IPv6-ruteradresser | Vise alle IPv6-ruteradresser. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

SNMP

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| SNMP-versjoner 1 og 2c <ul style="list-style-type: none"> Aktivert <ul style="list-style-type: none"> Av På* Tillat SNMP-kringkasting <ul style="list-style-type: none"> Av På* Aktiver PPM MIB <ul style="list-style-type: none"> Av På* SNMP-gruppe | Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol)-versjon versjon 1 og 2c for å installere skriverdrivere og programmer. |
| PDF-versjon 3 <ul style="list-style-type: none"> Aktivert <ul style="list-style-type: none"> Av På* Angi legitimasjon for lese-/skriverrettigheter <ul style="list-style-type: none"> User Name (Brukernavn) Passord Angi legitimasjon for skrivebeskyttelse <ul style="list-style-type: none"> User Name (Brukernavn) Passord Godkjenningskode <ul style="list-style-type: none"> MD5 SHA1* Laveste godkjenningsnivå <ul style="list-style-type: none"> Ikke godkjenning, ikke personvern Godkjenning, ikke personvern Godkjenning, personvern* Personvernalgoritme <ul style="list-style-type: none"> DES AES-128* | Konfigurer SNMP-versjon 3 for å installere og oppdatere sikkerhetsfunksjonene til skriveren. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

IPSec

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Aktiver IPSec <ul style="list-style-type: none"> Av* På | Aktiver IPSec (Internet Protocol Security). |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Basiskonfigurasjon Standard* Kompatibilitet Sikker | Angi grunnkonfigurasjonen for IPSec. Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver IPSec er satt til På. |
| IPSec-enhetssertifikat | Angi et IPsec-sertifikat. Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt til Kompatibilitet. |
| Autentiserte tilkoblinger med forhåndsdelt nøkkel Vert [x] Adressebok Nøkkel* | Konfigurer de autentiserte tilkoblingene på skriveren. Merk: Disse menyelementene vises bare når Aktiver IPSec er satt til På. |
| Autentiserte tilkoblinger med sertifikat Vert [x] adresse[/subnett] Adresse[/subnett] | |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

802.1x

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Aktiv Av* På | Gjør at skriveren kobler til nettverk som krever godkjenning før det gis tilgang. Merk: Åpne Embedded Web Server for å konfigurere innstillingene til dette menyelementet. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

LPD-konfigurasjon

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| LPD Timeout (LPD-tidsavbrudd) 0–65535 sekunder (90*) | Angi verdien for tidsavbrudd for å stoppe LPD-serveren (Line Printer Daemon) fra å vente i ubestemt tid på ugyldige utskriftsjobb eller utskriftsjobb som har hengt seg. |
| LPD Banner Page (LPD-bannerside) Av* På | Skriv ut en bannerside for alle LPD-utskriftsjobb. Merk: En bannerside er den første siden av en utskriftsjobb og som brukes som skilletegn mellom utskriftsjobb og til å identifisere opphavsmann for utskriftsforespørselen. |
| LPD Trailer Page (LPD-sluttseite) Av* På | Skrive ut en sluttseite for alle LPD-utskriftsjobb. Merk: En sluttseite er den siste siden av en utskriftsjobb. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| LPD Carriage Return Conversion (LPD-konvertering av vognretur) Av* På | Aktiver vognreturkonvertering. Merk: En vognretur er en mekanisme som kommanderer skriveren til å flytte plasseringen av markøren til første posisjon på samme linje. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

HTTP-/FTP-innstillinger

Merk: Denne menyen vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Aktiver HTTP-server Av På* | Få tilgang til Embedded Web Server for å overvåke og administrere skriveren. |
| Aktiver HTTPS Av På* | Konfigurer HTTPS-innstillingene (HyperText Transfer Protocol Secure). |
| Aktiver FTP/TFTP Av På* | Send filer ved hjelp av FTP. |
| Lokale domener | Angi domenenavn for HTTP- og FTP-servere. |
| IP-adresse for HTTP-proxy | Konfigurer HTTP- og FTP-serverinnstillingene. |
| IP-adresse for FTP-proxy | Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • 80 er standardporten for HTTP. • 21 er standardporten for FTP. |
| Standard IP-port for HTTP | |
| HTTPS-enhetssertifikat | |
| Standard IP-port for FTP | |
| Tidsavbrudd for HTTP/FTP-forespørslar 1–299 sekunder (30*) | Angi tiden før servertilkoblingen stopper. |
| Nye forsøk for HTTP/FTP-foespørslar 1–299 (3*) | Angi antall nye forsøk på å koble til HTTP/FTP-serveren. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Parallel [x]

Merk: Denne menyen vises bare når et parallellkort (tilleggsutstyr) er installert.

| Bruk | Til |
|--|---|
| PCL SmartSwitch På* Av | Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PCL SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| | Angi at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PS SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| NPA-modus På Av Auto* | Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen. Merk: Skriveren starter på nytt etter at du har endret innstillingen. |
| | Muliggjør toveis kommunikasjon via parallelporten. |
| Protokoll Standard Fastbytes* | Angi protokollen for parallelporten. |
| Følge init På Av* | Angi at skriveren skal følge forespørsler fra datamaskinen om maskinvareinitialisering. Merk: Datamaskinen ber om initialisering ved å aktivere Init-signalet fra parallelporten. Mange datamaskiner aktiverer Init-signalet hver gang datamaskinen slås på. |
| | Avgjøre om parallelportdataene skal samples på den innledende eller etterfølgende stroben. |
| Binær PS for Mac På Av Auto* | Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Innstillingen På behandler ubehandlete binære PostScript-utskriftsjobber. Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen. |
| | Angi nettverksadresseinformasjon for en ekstern utskriftsserver. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern printserver via USB-porten. |
| ENA-nettmaske | Angi nettmaskeinformasjon for en ekstern utskriftsserver. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern printserver via USB-porten. |
| | Angi gatewayinformasjon for en ekstern utskriftsserver. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern printserver via USB-porten. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

ThinPrint

| Menyelement | Beskrivelse |
|-------------------------------|--|
| Aktiver ThinPrint | Skriv ut med ThinPrint. |
| Av | |
| På* | |
| Portnummer | Angi portnummeret for ThinPrint-serveren. |
| 4000–4999 (4000*) | |
| Båndbredde (biter/sek) | Angi hastigheten for å overføre data i et ThinPrint-miljø. |
| 100–1000000 (0*) | |
| Pakkestørrelse (kB) | Angi pakkestørrelsen for dataoverføring. |
| 0–64000 (0*) | |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

USB

Merk: Denne menyen vises bare på enkelte skrivermodeller.

| Menyelement | Beskrivelse |
|-------------------------|---|
| PCL SmartSwitch | Angir at skriveren skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PCL SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| PS SmartSwitch | Angir at skriveren skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Hvis PS SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett. |
| Jobbufring | Lagre jobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Binær PS for Mac | Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> På – skriveren behandler ubehandlete binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Auto – skriveren kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh. Av – skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. |
| Aktiver USB-port | Aktiver standard-USB-porten. Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. |

Google Cloud Print

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Registrering Registrering | Registrer skriveren på Google Cloud-serveren. |
| Options (Alternativer) Aktiver Google Cloud Print Av På* | Skriv ut direkte fra Google-kontoen din. |
| Options (Alternativer) Aktiver lokal oppdaging Av På* | Tillat større båndbredde for dataoverføring. |
| Options (Alternativer) Aktiver SSL-nodekontroll Av På* | Kontroller autentisiteten til nodesertifikatet for å koble til Google-kontoen din. |
| Options (Alternativer) Skriv alltid ut som bilde Av* På | Lagre skanneresultatet som bildefiler. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Sikkerhet

Påloggingsmetoder

Behandle tillatelsjer

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|--|
| Funksjonstilgang Endre adressebok Lag profiler Behandle bokmerker Flash Drive Print (Utskrift fra minnepinne) Fargeutskrift med flash-stasjon Held Jobs Access (Tilgang til holdte jobber) Brukerprofiler Avbryt jobber på enheten Endre språk IPP (Internet Printing Protocol) S/H utskrift Fargeutskrift | Kontroller tilgang til skriverfunksjoner. |
| Administrative menyer Menyen Sikkerhet Menyen Nettverk/porter Papirmeny Menyen Rapporter Menyer for funksjonskonfigurasjon Menyen Rekvisita Tilleggskortmeny SE-meny Enhetsmeny | Kontroller tilgang til skivermenyene. |
| Enhetsadmin. Fjernadministrasjon Fastvareoppdateringer Programkonfigurasjon Kontrollpanellås Innstillinger for Importer/eksporter alt Sletting – feil | Kontroller tilgang til alternativene for printeradministrasjon. |
| Prog Nye programmer Lysbildefremvisning Endre bakgrunn Skjermbeskytter Skjemaer og favoritter Miljøinnstillinger | Kontroller tilgang til skriverprogrammene. Merk: Listen kan variere avhengig av programmene som er aktivert fra Embedded Web Server. |

Lokale kontoer

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Behandle grupper/tillatelsjer Legg til gruppe Importer tilgangskontroller Funksjonstilgang Administrative menyer Enhetsadmin. Prog Alle brukere Importer tilgangskontroller Funksjonstilgang Administrative menyer Enhetsadmin. Prog Administrator | Kontrollgruppe- eller brukertilgang til skriverens funksjoner, programmer og innstillinger for sikkerhet. |
| Legg til bruker Brukernavn/Passord User Name (Brukernavn) Passord PIN-kode | Opprett lokale kontoer for å administrere tilgang til skriverens funksjoner. |
| Brukernavn-/Passord-kontoer Legg til bruker | |
| Brukernavn-kontoer Legg til bruker | |
| Passord-kontoer Legg til bruker | |
| PIN-kontoer Legg til bruker | |

Planlegg USB-enheter

| Menyelement | Beskrivelse |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Planer Legg til ny plan | Planlegg tilgang til USB-portene. |

Sikkerhetskонтроллогг

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Aktiver kontroll Av* På | Register hendelsene i sikkerhetskонтроллоггом и den eksterne systemloggen. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Aktiver ekstern systemlogg Av* På | Send kontrolloggene til en ekstern server. |
| Ekstern systemloggserver | Angi systemloggserveren og serverport. |
| Ekstern systemloggport 1–65535 (514*) | |
| Ekstern systemloggmetode Normal UDP* Stunnel | Angi en systemloggmetode for å sende loggførte hendelser til en ekstern server. |
| Ekstern systemlogg-funksjon 0 – Kjernemeldinger 1 – Meldinger på brukernivå 2 – Postsystem 3 – Systemdaemoner 4 – Sikkerhets-/autoriseringsmeldinger* 5 – Meldinger generert internt av systemlogger 6 – Delsystem for linjeskriver 7 – Delsystem for nettverksnyheter 8 – UUCP-delsystem 9 – Klokkedemon 10 – Sikkerhets-/autoriseringsmeldinger 11 – FTP-daemon 12 – NTP-delsystem 13 – Loggrevisjon 14 – Loggvarsling 15 – Klokkedemon 16 – Lokal bruk 0 (lokal 0) 17 – Lokal bruk 1 (lokal 1) 18 – Lokal bruk 2 (lokal 2) 19 – Lokal bruk 3 (lokal 3) 20 – Lokal bruk 4 (lokal 4) 21 – Lokal bruk 5 (lokal 5) 22 – Lokal bruk 6 (lokal 6) 23 – Lokal bruk 7 (lokal 7) | Angi en områdekode som skriveren bruker når den sender logghendelser til en ekstern server. |
| Alvorlighetsgrad på hendelsene som skal logges 0 – Nødstilfelle 1 – Varsel 2 – Kritisk 3 – Feil 4 – Advarsel* 5 – Merknad 6 – Til informasjon 7 – Feilsøk | <p>Angi grenseverdien for prioritetsnivået for logging av meldinger og hendelser.</p> <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Nødanrop er høyest alvorlighetsgrad. 7 – Feilsøking er den laveste. • Den valgte alvorlighetsgraden og alt høyere logges. Hvis du for eksempel velger 4, strekker alvorlighetsgraden for advarselsloggene seg fra 0 til 4. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|--|
| Ikke-loggførte hendelser i ekstern systemlogg Av* På | Send alle hendelser, uavhengig av alvorligetsgrad, til en ekstern server. |
| Administrators e-postadresse | Send et e-postvarsel om loggførte hendelser til administratoren. |
| E-postvarsel for fjernet logg Av* På | Send et e-postvarsel til administratoren når en loggoppføring slettes. |
| E-postvarsel for fjernet logg Av* På | Send et e-postvarsel til administratoren når loggen er full og begynner å overskrive de eldste oppføringene. |
| Logg full virkemåte Skriv over de eldre oppføringene* Send logg via e-post, og slett alle oppføringer | Løs lagringsproblemer for logger når loggen fyller opp det tildelte minnet. |
| E-postvarsel for % fullt Av* På | Send et e-postvarsel til administratoren når loggen fyller opp det tildelte minnet. |
| Varslingsnivå % full 1–99 (90 %*) | |
| E-postvarsel for eksportert logg Av* På | Send et e-postvarsel til administratoren når en logg eksporteres. |
| E-postvarsel for endrede innstillingar Av* På | Send et e-postvarsel til administratoren når Aktiver revisjon er angitt. |
| Logginjeavslutninger LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | Angi hvordan loggfilen avslutter enden av hver linje. |
| Eksporter av digitale signaturer Av* På | Legg til en digital signatur for hver eksporterte loggfil. |
| Fjern logger Start | Slett alle kontrolloggene. |
| Eksporter logg Systemlogg (RFC 5424) Systemlogg (RFC 3164) CSV | Eksporter en sikkerhetslogg til en flash-stasjon. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Påloggingsbegrensninger

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Mislykkede pålogginger 1–10 (3*) | Angi antallet mislykkede påloggingsforsøk før brukeren blir utestengt. |
| Tidsramme for mislykket pålogging 1–60 minutter (5*) | Angi tidsrommet mellom mislykkede påloggingsforsøk før brukeren blir utestengt. |
| Varighet for sperre 1–60 minutter (5*) | Angi blokkeringsperioden. |
| Tidsramme for webpålogging 1–120 minutter (10*) | Angi forsinkelsen for en ekstern pålogging før brukeren automatisk logges av. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Oppsett for konfidensiell utskrift

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Maks. ugyldig PIN-kode 2–10 | <p>Angi antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.</p> <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verdien null slår av denne innstillingen. Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN-koden. Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert. |
| Konfidensiell utskrift-jobb utløper Av* 1 time 4 timer 24 Hours (24 timer) 1 uke | <p>Angi utløpstidspunktet for konfidensielle utskriftsjobber.</p> <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis dette menyelementet endres mens konfidensielle utskriftsjobber ligger i skriverens minne eller på skriverens harddisk, endres ikke utløpstidspunktet for disse utskriftsjobbene til den nye standardverdien. Hvis skriveren slås av, slettes alle konfidensielle jobber som ligger i skriverens internminne. |
| Gjenta utskrift-jobb utløper Av* 1 time 4 timer 24 Hours (24 timer) 1 uke | Angi utløpstidspunktet for en utskriftsjobb du ønsker å gjenta. |
| Bekreft utskrift-jobb utløper Av* 1 time 4 timer 24 Hours (24 timer) 1 uke | Angi utløpstidspunktet etter utskriften av en kopi som brukeren kan undersøke kvaliteten på før resten av kopiene skrives ut. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Utsett utskrift-jobb utløper Av* 1 time 4 timer 24 Hours (24 timer) 1 uke | Angi utløpstidspunktet for hvor lenge utskriftsjobber som skal utføres senere, lagres på skriveren. |
| Krev at alle jobber skal holdes Av* På | Angi at skriveren skal holde tilbake alle utskriftsjobber. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Diskkryptering

Merk: Denne menyen vises bare når det er installert en skriverharddisk.

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Status Aktivert Deaktivert | Finne ut om Diskkryptering er aktivert. |
| Start kryptering | Forhindre tap av sensitiv data i tilfelle skriveren eller harddisken blir stjålet. Merk: Når du aktiverer diskkrypteringen, slettes alt innholdet på harddisken. Hvis det er nødvendig, kan du sikkerhetskopiere viktige data fra skriveren før du begynner med kryptering. |

Slett midlertidige datafiler

| Menyelement | Beskrivelse |
|--|---|
| Lagret i innebygd minne Av* På | Slett alle filene som er lagret i skriverminnet. |
| Lagret på harddisk Én passering* Tre passeringer Syv passeringer | Slett alle filene som er lagret på skriverens harddisk. |
| Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi. | |

Løsninger LDAP-innstillinger

| Bruk | Til |
|--|---|
| Følg LDAP-henvisninger Av* På | Søke etter den påloggede brukerkontoen i de ulike serverne i domenet. |

| Bruk | Til |
|---|---|
| LDAP-sertifikatgodkjenning Nei* Ja | Aktivere verifisering av LDAP-sertifikater. |

Administrasjon av mobiltjenester

| Bruk | Til |
|--|---|
| AirPrint Skriv ut Skann Faks | Aktivere funksjoner i AirPrint-programvarefunksjonen. |

Diverse

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Beskyttede funksjoner Vis* Skjul | Vis alle funksjonene som funksjonstilgangskontrollen (FAC) beskytter uavhengig av sikkerhetstillatelsen som brukeren har. Merk: FAC styrer tilgang til bestemte menyer og funksjoner eller deaktivører dem helt. |
| Utskriftstillatelse Av* På | La brukeren logge på før utskrift. |
| Pålog. for std. utskriftstillatelse | Angi standard pålogging for utskriftstillatelse. |
| Sikkerhetstilbakestilling Aktiver gjestetilgang Ingen effekt | Angi effekten av bruk av sikkerhetsbryteren for tilbakestilling. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Bryteren er plassert ved siden av et låseikon på kontrollerkortet. Aktivering av gjestetilgang gir full tilgangskontroll til brukere som ikke er logget på. Ingen effekt betyr at tilbakestillingen ikke har noen effekt på skriverens sikkerhetskonfigurasjon. |
| Minimumslengde på passordet 0–32 (0*) | Angi det minste antallet tegn som er tillatt for passord. |

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Rapporter

Menyinnstillingsside

| Menyelement | Beskrivelse |
|-----------------------------|--|
| Menyinnstillingsside | Skriv ut en rapport som inneholder skrivermenyene. |

Enhet

| Menyelement | Beskrivelse |
|--------------------------|---|
| Enhetsinformasjon | Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om skriveren. |
| Enhetsstatistikk | Skriv ut en rapport om skriverbruk og rekvisitastatus. |
| Profiler-liste | Skriv ut en liste over profiler som er lagret i skriveren. |
| Aktivarport | Skriv ut en rapport som inneholder serienummeret og modellnavnet for skriveren. |

Skriv ut

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Skriv ut skrifter PCL-skrifter PS-skrifter | Skrive ut fargeprøver og informasjon om skriftene som er tilgjengelige i hvert skriterspråk. |
| Skriv ut katalog | Skrive ut ressursene som er lagret i flash-enheten eller på harddisken. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en flash-enhet eller skriverharddisk. |

Snarveier

| Menyelement | Beskrivelse |
|------------------------------|---|
| Alle snarveier | Skriv ut en rapport som viser snarveiene som er lagret i skriveren. |
| Fakssnarveier | |
| Kopier snarveier | |
| E-postsnarveier | |
| FTP-snarveier | |
| Nettverksmappesnarvei | |

Faks

| Menyelement | Beskrivelse |
|---------------------|---|
| Faksjobblogg | Skriv ut en rapport om de siste 200 fullførte faksjobbene. Merk: Denne menyen vises bare når Aktiver jobblogg er satt til På. |

| Menyelement | Beskrivelse |
|-----------------------|---|
| Faksanropslogg | Skriv ut en rapport med informasjon om de siste 100 oppringte, mottatte og blokkerte anropene. Merk: Denne menyen vises bare når Aktiver jobblogg er satt til På. |

Nettverk

| Menyelement | Beskrivelse |
|------------------------------|--|
| Nettverksoppsettseite | Skriv ut en side som viser de konfigurerete innstillingene for nettverk og trådløst nettverk på skriveren. Merk: Dette menyelementet vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere. |

Hjelp

Hjelp

| Menyelement | Beskrivelse |
|---------------------------------|---|
| Skriv ut alle veiledningene | Skriver ut alle veiledningene. |
| Fargekvalitet | Gir informasjon om hvordan du løser problemer med fargekvaliteten |
| Tilkoblingsveiledning | Gir informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk |
| Kopieringsveiledning | Inneholder informasjon om hvordan du lager en kopi og konfigurerer innstillingene |
| E-postveiledning | Inneholder informasjon om hvordan du sender en e-post og konfigurerer innstillingene |
| Faksveiledning | Inneholder informasjon om hvordan du sender en faks og konfigurerer innstillingene |
| Skanneveiledning | Inneholder informasjon om hvordan du skanner et dokument og konfigurerer innstillingene |
| Informasjon | Inneholder informasjon om skriveren |
| Utskriftsmateriale | Gir informasjon om hvordan du legger i papir og spesialpapir |
| Flytteveiledning | Gir informasjon om flytting, plassering og transport av skriveren |
| Veiledning om utskriftskvalitet | Gir informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten |
| Rekvisitaveiledning | Inneholder informasjon om bestilling av rekvisita |

Feilsøking

Feilsøking

| Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|
| Test sider for utskriftskvalitet | Skriv ut eksempelsider for å finne og rette opp feil i utskriftskvaliteten. |

Indeks

M

meny
 802.1x 76
 Administrasjon av
 mobiltjenester 87
 Behandle tillatelser 81
 Bilde 30
 Diverse 87
 E-postinnstillinger for
 faksserver 48
 E-postoppsett 51
 Egendefinerte
 skannestørrelser 32
 Eksternt kontrollpanel 10
 Enhet 88
 Ethernet 71
 Etterbehandling 22
 Faks 88
 Faksforseite 46
 Faksmodus 38
 Feilsøking 91
 Flash Drive Print (Utskrift fra
 minnepinne) 67
 Flash Drive Scan (Skanning av
 minnepinne) 63
 Generelle
 faksinnstillingar 38, 47
 Google Cloud Print 80
 Hjelp 90
 HTML 29
 HTTP/FTP-innstillingar 77
 Innstillingar 9
 Innstillingar for fakslogg 46
 Innstillingar for høyttaler 47
 Innstillingar for mottak av
 faks 43
 Innstillingar for sending av
 faks 39
 IPSec 75
 IPv6 74
 Jobbstatistikk 25
 Konfigureringsmeny 15
 Kopistandardverdier 34
 Kvalitet 24
 Lokale kontoer 82
 LPD-konfigurasjon 76
 Løsninger LDAP-innstillingar 86
 Menyinnstillingsside 88

Nettverk 89
 Nettverksoversikt 69
Oppsett 23
 Oppsett for konfidensiell
 utskrift 85
Oversikt 21
Papirtyper 33
Parallell [x] 77
PCL 28
PDF 27
PostScript 27
Påloggingsbegrensninger 85
Sikkerhetskontrollogg 82
Skanneinnstillingar for
 faksserver 49
Skriv ut 88
Skuffkonfigurasjon 33
Skuffkonfigurering 31
Slett midlertidige datafiler 86
Sletting – feil 19
Snarveier 88
SNMP 74
Standardinnstillingar for e-
 post 52
Standardinnstillingar for FTP 58
Strømstyring 13
TCP/IP 72
ThinPrint 79
Tilgjengelighet 14
Universaloppsett 32
USB 79
Varsler 11
Webkoblingoppsett 57
XPS 26
Meny for Nettverksoversikt 69
Menyen Parallel [x] 77
Menyen TCP/IP 72
Menyen Trådløs 69
menyer
 Diskryptering 86
 Gjenopprett
 standardinnstillingar 15
 Informasjon som sendes til
 Lexmark 14
 Om denne skriveren 20
 Planlegg USB-enheter 82
 Synlige ikoner på startsiden 20
Trådløs 69

menyoversikt 7

S

skrивermenyer 7

T

Test sider for utskriftskvalitet 91