



## Vodič za menije

## Obaveštenje o verziji

avgust 2017.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite ovde: <http://support.lexmark.com>.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite ovde: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

### Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

# Sadržaj

<b>Obaveštenje o verziji.....</b>	<b>2</b>
<b>Mapa menija.....</b>	<b>7</b>
Mapa menija.....	7
<b>Uređaj.....</b>	<b>9</b>
Željene postavke.....	9
Udaljena tabla za rukovanje.....	10
Obaveštenja.....	11
Upravljanje energijom.....	13
Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark.....	14
Pristupačnost.....	14
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	15
Održavanje.....	15
Vidljive ikone na početnom ekranu.....	20
O ovom štampaču.....	20
<b>Štampanje.....</b>	<b>21</b>
Raspored.....	21
Završna obrada.....	22
Podešavanje.....	23
Kvalitet.....	24
Računovodstvo zadataka.....	25
XPS.....	27
PDF.....	27
PostScript.....	27
PCL.....	28
HTML.....	30
Slika.....	30
<b>Papir.....</b>	<b>31</b>
Konfiguracija fioka.....	31
Medijska konfiguracija.....	32
Konfiguracija police.....	33

---

<b>Kopiranje.....</b>	<b>34</b>
Podrazumevane postavke kopiranja.....	34
<b>Faks.....</b>	<b>38</b>
Režim faksa.....	38
Podešavanje analognog faksa.....	38
Podešavanje servera faksova.....	47
<b>E-pošta.....</b>	<b>51</b>
Podešavanje e-pošte.....	51
Podrazumevane postavke e-pošte.....	52
Podešavanje veb veze.....	57
<b>FTP.....</b>	<b>58</b>
Podrazumevane postavke za FTP.....	58
<b>USB jedinica.....</b>	<b>63</b>
Skeniranje sa fleš jedinice.....	63
Štampanje sa fleš jedinice.....	67
<b>Mreža/portovi.....</b>	<b>69</b>
Pregled mreže.....	69
Bežično.....	69
Ethernet.....	71
TCP/IP.....	72
IPv6.....	74
SNMP.....	74
IPSec.....	75
802.1x.....	76
LPD konfiguracija.....	76
HTTP/FTP postavke.....	77
Paralelni [x].....	77
ThinPrint.....	78
USB.....	79
Google Cloud Print.....	79

---

<b>Bezbednost.....</b>	<b>81</b>
Metode prijavljivanja.....	81
Planiraj USB uređaje.....	82
Evidencija bezbednosne revizije.....	82
Ograničenja prijavljivanja.....	85
Podešavanje poverljivog štampanja.....	85
Šifrovanje diska.....	86
Brisanje privremenih datoteka sa podacima.....	86
Postavke LDAP rešenja.....	86
Upravljanje mobilnim uslugama.....	87
Razno.....	87
<b>Izveštaji.....</b>	<b>88</b>
Stranica menija sa postavkama.....	88
Uređaj.....	88
Štampanje.....	88
Prečice.....	88
Faks.....	89
Mreža.....	89
<b>Pomoć.....</b>	<b>90</b>
Pomoć.....	90
<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>91</b>
Rešavanje problema.....	91
<b>Indeks.....</b>	<b>92</b>



# Mapa menija

## Mapa menija

### Napomene:

- Meniji mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i nivoa firmvera štampača.
- Više informacija o ažuriranju firmvera štampača potražite na <http://support.lexmark.com/firmware> ili kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Željene postavke</a></li> <li>• <a href="#">Udaljena tabla za rukovanje</a></li> <li>• <a href="#">Obaveštenja</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje energijom</a></li> <li>• <a href="#">Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pristupačnost</a></li> <li>• <a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki</a></li> <li>• <a href="#">Održavanje</a></li> <li>• <a href="#">Vidljive ikone na početnom ekranu</a></li> <li>• <a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul>
Štampanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raspored</a></li> <li>• <a href="#">Završna obrada</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje</a></li> <li>• <a href="#">Kvalitet</a></li> <li>• <a href="#">Računovodstvo zadataka</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> <li>• <a href="#">Medijska konfiguracija</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija police</a></li> </ul>
Kopiranje	<a href="#">Podrazumevane postavke kopiranja</a>	
Faks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Režim faksa</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje analognog faksa</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje servera za faks</a></li> </ul>
E-pošta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje e-pošte</a></li> <li>• <a href="#">Podrazumevane postavke e-pošte</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje veb veze</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Podrazumevane postavke za FTP</a>	
USB jedinica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skeniranje sa fleš jedinice</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Štampanje sa fleš jedinice</a></li> </ul>
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pregled mreže</a></li> <li>• <a href="#">Bežično</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">IPv6</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li>• <a href="#">Paralelni [x]</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> </ul>

Bezbednost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metode prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Planiraj USB uređaje</a></li> <li>• <a href="#">Evidencija bezbednosne revizije</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifrovanje diska</a></li> <li>• <a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li>• <a href="#">Postavke LDAP rešenja</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje mobilnim uslugama</a></li> <li>• <a href="#">Razno</a></li> </ul>
Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stranica sa postavkama menija</a></li> <li>• <a href="#">Uređaj</a></li> <li>• <a href="#">Štampanje</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prečice</a></li> <li>• <a href="#">Faks</a></li> <li>• <a href="#">Mreža</a></li> </ul>
<a href="#">Pomoć</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odštampaj sve vodiče</li> <li>• Vodič za kvalitet boja</li> <li>• Vodič za povezivanje</li> <li>• Vodič za kopije</li> <li>• Vodič za e-poštu</li> <li>• Vodič za faks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodič sa informacijama</li> <li>• Vodič za medijume</li> <li>• Vodič za pomeranje</li> <li>• Vodič za kvalitet štampe</li> <li>• Vodič za skeniranje</li> <li>• Vodič za potrošni materijal</li> </ul>
<a href="#">Rešavanje problema</a>	Štampanje stranica testa kvaliteta	



# Uređaj

## Željene postavke

Stavka menija	Opis
<b>Jezik za prikaz</b> [Lista jezika]	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu. <b>Napomena:</b> Nisu svi jezici dostupni za sve modele štampača. Možda je potrebno da instalirate specijalni hardver za neke jezike.
<b>Zemlja/region</b> [Lista zemalja]	Identifikujte zemlju u kojoj je štampač konfigurisan da radi.
<b>Pokreni početno podešavanje</b> Uključeno Isključeno*	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.
<b>Tastatura</b> Tip tastature [Lista jezika]	Izaberite jezik kao tip tastature.
<b>Prikazane informacije</b> Tekst za prikaz 1 Tekst za prikaz 2 Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.
<b>Datum i vreme</b> Konfigurirajte Trenutni datum i vreme Ručno podesi datum i vreme Format datuma Format vremena Vremenska zona UTC (GMT) odstupanje Početak DST-a Kraj DST-a DST odstupanje Network Time Protocol Omogući NTP NTP server Omogući potvrdu identiteta ID ključa Lozinka	Konfigurirajte datum i vreme na štampaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UTC (GMT) odstupanje, Početak DST-a, Kraj DST-a i DST odstupanje pojavljuju se samo na Embedded Web Server-u za neke modele štampača.</li> <li>• ID ključa i Lozinka pojavljuju se samo ako je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ.</li> </ul>
<b>Veličine papira</b> SAD* Metričke	Navedite mernu jedinicu za veličine papira. <b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.
<b>Osvetljenost ekrana</b> 20–100% (100*)	Podesite osvetljenost ekrana.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Pristup fleš jedinici</b> Omogućeno* Onemogućeno	Omogućite pristup fleš jedinici.
<b>Dozvoli uklanjanje pozadine</b> Isključeno Uključeno*	Dozvolite uklanjanje pozadine za zadatke kopiranja, faksa, e-pošte, FTP-a ili skeniranja na USB.
<b>Dozvoli skeniranja prilagođenih zadataka</b> Isključeno Uključeno*	Dozvolite skeniranje iz prilagođenih zadataka.
<b>Položeno skeniranje jedne stranice</b> Isključeno* Uključeno	Podesite kopije sa stakla skenera na samo jednu stranicu odjednom.
<b>Tihi režim</b> Isključeno* Uključeno	Podesite količinu buke koju proizvodi štampač. <b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava rad štampača.
<b>Pritisnite dugme za napajanje</b> Nemoj ništa da radiš Mirovanje*	Odredite kako štampač reaguje kada korisnik pritisne dugme za napajanje.
<b>Izlazna svetla</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite izlazna svetla.
<b>Istek vremena ekrana</b> 10–300 (60*)	Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija	Opis
<b>Spoljna VNC veza</b> Nemoj da dozvoliš* Dozvoli	Dozvolite korisnicima da povežu spoljnog Virtual Network Computing (VNC) klijenta radi pokretanja udaljene table za rukovanje.
<b>Tip potvrde identiteta</b> Ništa* Standardna potvrda identiteta	Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.
<b>Lozinka za VNC</b>	Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Obaveštenja

Stavka menija	Opis
<b>Zvučni signal napunjenog automatskog ulagača dokumenata</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite zvučni signal pri ubacivanju papira u automatski ulagač dokumenata.
<b>Kontrola alarma</b> Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.
<b>Svetlosni indikator greške</b> Isključeno* Uključeno	Podesite svetlosni indikator tako da se uključi kada dođe do greške štampača. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Potrošni materijal</b> Prikaži procene za potrošni materijal Prikaži procene* Nemoj da prikazuješ procene	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
<b>Potrošni materijal</b> Alarm kertridža Isključeno* Jedan Neprekidno Alarm za heftanje Isključeno* Jedan Neprekidno Alarm za bušenje rupa Isključeno* Jedan Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada je potrošni materijal skoro prazan.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b>	Konfigurirajte štampač tako da šalje upozorenja za e-poštu listi kontakata kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Pomoć za zaglavlivanje Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski izbaci prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljene stranice.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatsko nastavljanje Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja prisustva.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Automatski ponovo pokreni Ponovo pokreni kada miruje Uvek ponovo pokreni* Nikada nemoj ponovo da pokrećeš	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja 1-20 (2*)	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1-525600 (720*)	Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavij automatsko ponovno pokretanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja Otkazi Nastavi	Resetujte brojač automatskog ponovnog pokretanja.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Prikaži grešku za kratak papir Uključeno Automatsko brisanje*	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. <b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.
<b>Oporavak od zaglavljanja sadržaja</b> Oporavak od zaglavljanja Isključeno Uključeno Automatski*	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.
<b>Oporavak od zaglavljanja sadržaja</b> Oporavak zaglavljenja u skeneru Nivo zadatka Nivo stranice*	Navedite kako se ponovo pokreće zadatak skeniranja nakon uklanjanja zaglavljenog papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
<b>Profil režima mirovanja</b> Štampaj sa isključenim ekranom Uključi ekran tokom štampanja Dozvoli štampanje sa isključenim ekranom*	Štampali zadatak sa isključenim ekranom. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Istek vremena</b> Režim mirovanja	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja. <b>Napomena:</b> Podrazumevana vrednost može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Izaberite vremenski interval pre nego što štampač pređe u režim hibernacije.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Prebacite štampač u režim hibernacije čak i kada postoji aktivna Ethernet veza.
<b>Eko-režim</b> Isključeno* Energija Energija/papir Papir	Maksimalno smanjite potrošnju energije, papira ili specijalnih medija. <b>Napomena:</b> Ako Eko-režim podesite na Energija ili Papir, to može da utiče na performanse štampača, ali ne i na kvalitet štampe.
<b>Planiraj režime napajanja</b> Planovi	Prebacite štampač u režim mirovanja ili hibernacije. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija	Opis
<b>Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</b> Upotreba potrošnog materijala i papira (anonimno) Performanse uređaja (anonimno) Interakcija sa uređajem (anonimno) Nijedno	Anonimno šaljite informacije o upotrebi štampača kompaniji Lexmark. <b>Napomena:</b> Podrazumevana vrednost je ona koju ste izabrali tokom početnog podešavanja.
<b>Vreme slanja informacija</b> Početno vreme Vreme zaustavljanja	
<b>Korisničke informacije – nivo</b> Samo anonimne informacije o sesiji Informacije o sesiji sa generičkim korisničkim informacijama Informacije o sesiji sa stvarnim ID-ima korisnika	

## Pristupačnost

Stavka menija	Opis
<b>Interval za dvostruko pritiskanje tastera</b> 0-5 (0*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.
<b>Početno odlaganje ponavljanja tastera</b> 0,25-5 (1*)	Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
<b>Brzina ponavljanja tastera</b> 0,5-30 (30*)	Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
<b>Produžavanje isteka vremena ekrana</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte tajmer za istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.
<b>Jačina zvuka za slušalice</b> 1-10 (5*)	Podesite jačinu zvuka za slušalice. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.
<b>Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.
<b>Izgovaraj lozinke/PIN kodove</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Brzina govora</b> Veoma sporo Sporo Normalno* Brzo Brže Veoma brzo Brzo Veoma brzo Najbrže	Podesite brzinu govora za glasovno navođenje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
<b>Vrati postavke</b> Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača. <b>Napomena:</b> Podrazumevana vrednost je ona koju ste izabrali tokom početnog podešavanja.

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>USB skeniranje na lokalno</b> Uključeno* Isključeno	Podesite da li upravljački program za USB uređaj definiše kao jednostavni USB uređaj (jedan interfejs) ili kao složeni USB uređaj (više interfejsa).
<b>USB konfiguracija</b> USB brzina Puno Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija fioka</b> Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.
<b>Konfiguracija fioka</b> Prikaži poruku za umetanje fioke Isključeno* Uključeno	Prikažite poruku <b>Umetak fioke</b> .
<b>Konfiguracija fioka</b> Ubacivanje A5 Kratka ivica Duga ivica*	Navedite orijentaciju za ubacivanje papira veličine A5. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za papir Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Upiti za kovertu Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje kovertu	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira ili kovertu. <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, Konfigurirajte MP podesite na Kasetu u meniju Papir.
<b>Konfiguracija fioka</b> Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili kovertu.
<b>Izveštaji</b> Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja Statistika provere ispravnosti	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala	Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Resetuj brojač održavanja	Resetujte brojač nakon instalacije novog kompleta za održavanje.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Opsezi stepena pokrivanja	Podesite opseg za količinu pokrivanja bojom na otisku. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Emulacije štampača</b> PPDS emulacija Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija faksa</b> Podrška za slabo napajanje za faks Onemogućiti mirovanje Dozvoli mirovanje Automatski*	Podesite faks tako da pređe u režim mirovanja svaki put kada štampač utvrdi da bi trebalo.
<b>Konfiguracija faksa</b> Lokacija za skladištenje faksova Disk NAND*	Podesite lokaciju za čuvanje svih faksova. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Režim Samo crna Isključeno* Uključeno	Štampajte sadržaj u boji pomoću nijansi sive.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Preklapanje boje Isključeno 1 2* 3 4 5	Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Izoštavanje fonta 0-150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije. Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.
<b>Operacije uređaja</b> Tihi režim Isključeno* Uključeno	Prebacite štampač u tihi režim.
<b>Operacije uređaja</b> Meniji table Isključeno Uključeno*	Omogućite pristup menijima kontrolne table.
<b>Operacije uređaja</b> Prilagođeni nivoi potrošnog materijala Isključeno* Uključeno	Dozvolite da <i>printservice</i> čita i uređuje vrednosti sa Embedded Web Server-a.
<b>Operacije uređaja</b> Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dvostrane zadatke štampa jednostrano.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Operacije uređaja</b> Minimalna memorija za kopiranje 80 MB* 100 MB	Podesite najmanju količinu memorije za čuvanje zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši prilagođeni status	Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši sve daljinski instalirane poruke	Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.
<b>Operacije uređaja</b> Automatski prikaži ekrane sa greškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Istek vremena ekrana.
<b>Operacije uređaja</b> Poštuj orijentaciju prilikom kopiranja sa brzom putanjom Uključeno Isključeno*	Omogućite štampaču da koristi postavku orijentacije u meniju Kopiranje prilikom slanja brzih zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Omogući opcioni paralelni port Isključeno* Uključeno	Omogućite opcioni paralelni port. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, štampač se ponovo pokreće.
<b>Podešavanje TPS</b> Željena postavka učestanosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boje Manje podešavanja boje Normalni* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja	Podesite štampač tako da upotrebi odgovarajuću količinu tonera radi održavanja postojanosti boja.
<b>Podešavanje TPS</b> Puna kalibracija	Pokrenite punu kalibraciju boja.
<b>Podešavanje TPS</b> Štampaj TPS stranicu sa informacijama	Odšampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji za TPS.
<b>Konfiguracija aplikacija</b> LES aplikacije Isključeno Uključeno*	Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.</li> <li>• Kada je podešeno na Uključeno, ova postavka nema uticaj na ugrađene aplikacije.</li> </ul>
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Odšampaj brzi test	Odšampajte stranicu za brzo testiranje. <b>Napomena:</b> Proverite da li su margine na stranici za testiranje iste sa svih strana. Ako nisu, potrebno je da resetujete margine štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Registracija prednjeg ADF-a Registracija zadnjeg ADF-a Registracija ravne ploče	Ručno registrujte ravnu ploču i ADF nakon zamene automatskog ulagača dokumenata, stakla skenera ili table kontrolera.
<b>Konfiguracija skenera</b> Brisanje ivica Obriši ivicu ravne ploče 0-6 (3*) ADF brisanje ivice 0-6 (3*)	Podesite veličinu u milimetrima za oblast na kojoj se ne štampa za zadatak skeniranja pomoću automatskog ulagača dokumenata ili ravne ploče.
<b>Konfiguracija skenera</b> Automatski ulagač dokumenata – uklanjanje iskošenja Automatski ulagač dokumenata – mehaničko uklanjanje iskošenja Isključeno Uključeno Automatski*	Podesite štampač da obavi mehaničko podešavanje iskošenja automatskog ulagača dokumenata.
<b>Konfiguracija skenera</b> Onemogućiti skener Omogućeno* Onemogućeno ADF je onemogućen	Onemogućite skener kada ne funkcioniše ispravno.
<b>Konfiguracija skenera</b> Tiff redosled bajtova CPU Endianness* Little Endian Big Endian	Podesite redosled bajtova za rezultat skeniranja u formatu TIFF.
<b>Konfiguracija skenera</b> Tačan broj Tiff redova po traci Uključeno* Isključeno	Podesite vrednost oznake RowsPerStrip rezultata skeniranja u formatu TIFF.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
<b>Poslednje spasavanje memorije</b> Spasi sve informacije u postojanu memoriju Obriši sve postavke štampača i mreže Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija Obriši sve prečice i postavke prečica	Obrišite sve postavke i aplikacija sačuvane na čvrstom disku štampača.

Stavka menija	Opis
<b>Poslednje spasavanje čvrstog diska</b> Spasi sve informacije na čvrstom disku Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PFO itd.) Obriši zadatke iz bafera Obriši zadržane zadatke	Obrišite sva preuzimanja i zadatke sačuvane na čvrstom disku.

## Vidljive ikone na početnom ekranu

Meni	Opis
<b>Vidljive ikone na početnom ekranu</b> Kopiranje E-pošta Faks Status/potrošni materijal Red za čekanje za zadatke Promeni jezik Adresar Obeleživači Zadržani zadaci USB FTP Profili za skeniranje Profili aplikacija	Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu. <b>Napomena:</b> Ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.

## O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
<b>Oznaka sredstva</b>	Navedite ime štampača, lokaciju i informacije za kontakt.
<b>Lokacija štampača</b>	
<b>Obratite se</b>	
<b>Izvezi konfiguracionu datoteku na USB</b>	Izvezite konfiguracione datoteke na fleš jedinicu.
<b>Izvezi komprimovane evidencije na USB</b>	Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš jedinicu.

# Štampanje

## Raspored

Stavka menija	Opis
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Druga strana</b> Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.  <b>Napomena:</b> U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.
<b>Prazne stranice</b> Štampanje Nemoj štampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.
<b>Upari</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2]* Uključeno [1,2,1,2,1,2]	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Naveli izvor papira za list separatora.  <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, Konfigurirajte MP podesite na Kasetu u meniju Papir.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani.  <b>Napomena:</b> Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštamajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.
<b>Oblast štampanja</b> Normalni* Uklopi u stranicu Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Završna obrada

Stavka menija	Opis
<b>Zadatak heftanja</b> Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišeer za heftanje.
<b>Test heftalice</b> Pokreni	Utvrdite da li finišeer za heftanje ispravno funkcioniše. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišeer za heftanje.
<b>Bušenje rupa</b> Isključeno* Uključeno	Rupe se buše uz ivicu otiska. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišeer za bušenje rupa i heftanje.
<b>Režim bušača rupa</b> 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Podesite režim za bušenje rupa za otiske. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rupe je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 4 rupe je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišeer za bušenje rupa i heftanje.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Razdvoj stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku štampe ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2.</li> <li>Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampe bez obzira na broj odštampanih kopija.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za heftanje.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Jezik štampača</b> PCL emulacija PS emulacija*	Podesite jezik štampača.  <b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
<b>Zadatak na čekanju</b> Isključeno* Uključeno	Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Istek vremena zadržavanja zadatka</b> 0-255 (30*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Upotreba štampača</b> Maks. brzina Maks. učinak*	Izaberite između veće brzine štampe i većeg učinka tonera prilikom štampe.
<b>Odredište za preuzimanje</b> RAM* Disk	Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Ušteda resursa</b> Isključeno* Uključeno	Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Raspored štampanja svega</b> Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled štampanja zadržanih i poverljivih zadataka kada izaberete Odštampanj sve.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Kvalitet

Stavka menija	Opis
<b>Režim štampe</b> Crno-belo Boja*	Podesite režim štampe.
<b>Rezolucija štampanja</b> 4800 CQ 2400 kval. slike 1200 tpi	Podesite rezoluciju u tačkama po inču (tpi), kvalitetu slike ili kvalitetu boje (CQ) za otisak. <b>Napomena:</b> Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.
<b>Zatamnjenost tonera</b> 1 do 5 (5*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.
<b>Poluton</b> Normalni* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštrije ivice.
<b>Ušteda boje</b> Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika.
<b>RGB osvetljenost</b> -6 do 6 (0*)	Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji. <b>Napomena:</b> Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.
<b>RGB kontrast</b> 0 do 5 (0*)	
<b>RGB zasićenost</b> 0 do 5 (0*)	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



## Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Resetuj podrazumevane vrednosti Pokreni	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
<b>Korekcija boja</b> Isključeno Automatski* Ručno	Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera.</li> <li>• Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku.</li> <li>• Omogućava ručno prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.</li> </ul>
<b>Uzorci boje</b> Odštampaj uzorke boja	Odštampali stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.
<b>Podešavanje boje</b> Pokreni	Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.
<b>Zamena spot boja</b> Podesi prilagođeni CMYK	Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja.
<b>RGB zamena</b>	Uklopote boje otiska sa originalnim dokumentom. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija zahteva da izaberete tabelu boja Prava crna za prikaz.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Računovodstvo zadataka

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada se u štampač instalira čvrsti disk.

Stavka menija	Opis
<b>Računovodstvo zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Učestanost evidencije računovodstva</b> Svakodneвно Nedeljno Mesečno*	Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.
<b>Radnja za evidenciju na kraju učestanosti</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti. <b>Napomena:</b> Vrednost definisana za Učestanost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.
<b>Evidentiraj nivo blizu punog</b> Isključeno Uključeno*	Naveli maksimalnu veličinu datoteke evidencije pre nego što štampač izvrši radnju evidentiranja nivoa blizu punog.
<b>Radnja evidentiranja nivoa blizu punog</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun. <b>Napomena:</b> Vrednost koja je definisana za Evidentiraj nivo blizu punog određuje kada se aktivira ova radnja.
<b>Radnja evidentiranja za puno</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada iskorišćenost diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).
<b>URL za objavljivanje evidencije</b>	Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.
<b>E-adresa za slanje evidencija</b>	Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.
<b>Prefiks datoteke evidencije</b>	Navedite prefiks za ime datoteke evidencije. <b>Napomena:</b> Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## XPS

Stavka menija	Opis
<b>Odštampanje stranice sa greškama</b> Isključeno* Uključeno	Odštampanje probnu stranicu koja sadrži informacije o greškama, što obuhvata i greške XML označavanja.
<b>Najmanja širina linije</b> 1-30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije za sve zadatke koji se štampaju pri 1200 tpi.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PDF

Stavka menija	Opis
<b>Uklopi na veličinu</b> Isključeno* Uključeno	Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.
<b>Beleške</b> Štampanje Nemoj štampati*	Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PostScript

Stavka menija	Opis
<b>Odštampanje PS grešku</b> Isključeno* Uključeno	Odštampanje stranicu koja opisuje PostScript® grešku. <b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampa se odbacuje.
<b>Najmanja širina linije</b> 1-30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.</li> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.</li> </ul>
<b>Režim zaključanog PS pokretanja</b> Isključeno* Uključeno	Onemogućite datoteku SysStart.
<b>Uglašavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije. <b>Napomena:</b> Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Prioritet fontova</b> Lokalni* Fleš/disk	Odredili redosled pretraživanja fontova. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača.</li> <li>Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk štampača.</li> </ul>
<b>Istek vremena čekanja</b> Isključeno Uključeno* (40 sekundi)	Podesite štampač tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PCL

Stavka menija	Opis
<b>Izvor fonta</b> Lokalni* Disk Preuzimanje Fleš Sve	Navedite izvor fontova koji se prikazuju u okviru stavke Ime fonta. <b>Napomena:</b> Proverite da čvrsti disk i fleš jedinica nisu zaštićeni lozinkom.
<b>Ime fonta</b> [Lista dostupnih fontova]	Odaberite font iz navedenog izvora. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Courier je podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>Dostupni fontovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Skup simbola</b> [Lista dostupnih skupova simbola]	Navedite skup simbola za svako ime fonta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 12U PC-850 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.</li> <li>Dostupni skupovi simbola mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Visina</b> 0,08–100 (10*)	Navedite visinu fonta za neproporcionalne fontove sa promenljivom veličinom. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.</li> <li>Za neproporcionalne fontove bez promenljive veličine, visina se prikazuje na ekranu, ali ne možete da je promenite.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Linija po stranici</b> 1–255 (60*)	Navedite broj redova koji se štampaju na svakoj stranici.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Štampač podešava količinu prostora između svakog reda (vertikalni razmak između redova) na osnovu stavki menija Linija po stranici, Veličina papira i Orijehtacija.</li> <li>• Navedite veličinu papira i orijentaciju pre nego što podesite opciju Linija po stranici.</li> </ul>
<b>PCL5 najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite početnu najmanju širinu linije za sve zadatke koji se štampaju pri 1200 tpi.
<b>PCLXL najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	
<b>A4 širina</b> 198 mm* 203 mm	Podesite širinu stranice za štampanje na papiru formata A4.  <b>Napomena:</b> 203 mm podešava širinu stranice kako bi bilo moguće štampanje 80 znakova visine 10.
<b>Auto CR posle LF</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red.  <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Auto LF posle CR</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.  <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Dodeli MP ulagač 0–201 (200*) Dodeli fioku [x] 0–201 (200*) Dodeli ručni papir 0–201 (200*) Dodeli ručnu kovertu 0–201 (200*)	Konfigurirajte štampač tako da radi sa upravljačkim programima za štampu ili aplikacijama koje koriste različite izvore za fiokke ili ulagače.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti Vрати podrazumevano	Prikažite ili vratite podrazumevanu fabričku postavku dodeljenu svakoj fioci ili ulagaču.
<b>Istek vremena štampanja</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja.  <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, podrazumevana fabrička postavka je 90 sekundi.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## HTML

Stavka menija	Opis
<b>Ime fonta</b> [Lista fontova] (Times*)	Podesite fontove koji se koriste za HTML dokumente.
<b>Veličina fonta</b> 1–255 (12*)	Podesite veličinu fonta za HTML dokumente.
<b>Razmera</b> 1–400% (100*)	Menjajte razmeru HTML dokumenata.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Podesite orijentaciju stranica za HTML dokumente.
<b>Veličina margine</b> 8–255 mm (19*)	Podesite margine stranice za HTML dokumente.
<b>Pozadine</b> Nemoj štampati Štampaj*	Štampajte informacije pozadine ili grafiku za HTML dokumente.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Slika

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko uklapanje</b> Isključeno Uključeno*	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.
<b>Invertuj</b> Isključeno* Uključeno	Invertujte dvotonske monohromatske slike. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
<b>Promena razmere</b> Najbolje uklapanje* Pričvrsti gore levo Pričvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu. <b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# Papir

## Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
<b>Podrazumevani izvor</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Opcija Višenamenski ulagač se pojavljuje samo kada je Konfigurirani MP podešen na kasetu.
<b>Veličina/tip papira</b> Fioka [x] Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.
<b>Zamena za veličinu</b> Isključeno Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>• Statement/A5 štampa dokumente formata A5 na formatu Statement kada je ubačen Statement i zadatke formata Statement na formatu A5 kada je ubačen A5.</li> <li>• Letter/A4 štampa dokumente formata A4 na formatu Letter kada je ubačen Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada je ubačen A4.</li> <li>• 11 x 17 štampa dokument A3 formata na 11 x 17 kada je ubačen 11 x 17, a zadatke formata 11 x 17 na A3 formatu kada je ubačen 11 x 17.</li> <li>• Sve navedeno zamenjuje Letter/A4.</li> </ul>
<b>Konfigurirani MP</b> Kaset* Ručno Prvo	Podesite kada štampač uzima papir ubačen u višenamenski ulagač. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Kaset, štampač tretira višenamenski ulagač kao fioku.</li> <li>• Kada je podešeno na Ručno, štampač tretira višenamenski ulagač kao ručni ulagač.</li> <li>• Kada je podešeno na Prvo, štampač uzima papir iz višenamenskog ulagača dok se ne isprazni, bez obzira na potrebni izvor ili veličinu papira.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Medijska konfiguracija

### Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Merne jedinice</b> Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir. <b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Širina uspravnog položaja</b> 3–52 inča (8,50*) 76–1321 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Visina uspravnog položaja</b> 3–52 inča (14*) 76–1321 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Smer ulaganja</b> Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice. <b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Prilagođene veličine skeniranja

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođena veličina skeniranja [x]</b> Podesi ime i tip Ime veličine skeniranja Širina 1–8,50 inča (8,50*) 25–216 mm (216*) Visina 1–25 inča (14*) 25–635 mm (356*) Položaj Uspravno* Položeno 2 skeniranja po strani Isključeno* Uključeno	Dodelite ime veličine skeniranja i konfigurirate postavke skeniranja.



## Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični Tvrdi papir Folija Reciklirani Sjajni Teški sjajni Nalepnice Nalepnice od vinila Čvrsti papir Koverta Gruba koverta Memorandum Unapred odštampani Papir u boji Laki Teški Grubi/pamučni papir Prilagođeni tip [x]	Navedite teksturu, težinu, orijentaciju stavljanja i izlaznu policu za ubačeni papir. Izaberite neku od sledećih opcija: Tekstura Glatki Normalni* Grubi Težina Laki Normalni* Teški Orijehtacija stavljanja Isključeno Samo jednostrano štampanje Dvostrano Pošalji na policu Onemogućeno je* Standardna polica Polica [x]
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Konfiguracija police

Stavka menija	Opis
<b>Izlazna polica</b> Standardna polica* Polica [x]	Naveli izlaznu policu.
<b>Konfiguriši police</b> Poštansko sanduče* Poveži Poveži opciono Dodela tipa	Konfigurišite režim rada za izlazne police. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poštansko sanduče vam omogućava da pojedinačno izaberete standardnu policu i sve opcione police.</li> <li>Poveži vam omogućava da međusobno povežete sve izlazne police kao da su jedna velika polica.</li> <li>Poveži opciono tretira sve opcione police kao jednu veliku izlaznu policu.</li> <li>Dodela tipa svakom tipu papira dodeljuje policu ili grupu povezanih polica.</li> </ul>
<b>Prilagođena imena aplikacija</b> Standardna polica Polica [x]	Dodelite ime za policu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# Kopiranje

## Podrazumevane postavke kopiranja

Stavka menija	Opis
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Naveli izvor papira za list separatora.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno* Automatski	Navedite da li želite da se kopije štampaju u boji.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Štampaj ivice stranice</b> Isključeno* Uključeno	Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.
<b>Upari</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Štampajte više kopija uzastopno.
<b>Veličina za „Kopiraj sa“</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova stavka menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Izvor za „Kopiraj u“</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Automatsko podudaranje veličine	Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.
<b>Zatamnjenost</b> -4 do 4 (0*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Broj kopija</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija.
<b>Zaglavlje/podnožje</b> Gore levo Gore u sredini Gore desno Dole levo Dole u sredini Dole desno	Primenite zaglavlje ili podnožje na otisak.
<b>Preklapanje</b> Poverljivo Kopiranje Radna verzija Hitno Prilagođeno Isključeno*	Naveli tekst preklapanja koje se štampa na svakoj stranici zadatka kopiranja.
<b>Prilagođena prekrivka</b>	Otkucajte prilagođeni tekst za prekrivku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> -4 do 4 (0*)	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
<b>Ispuštanje boje</b> Ništa* Crvena Zelena Plava <b>Podrazumevani prag crvene</b> 0-255 (128*) <b>Podrazumevani prag zelene</b> 0-255 (128*) <b>Podrazumevani prag plave</b> 0-255 (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje 1-9 (5*) Osetljivost oblasti 1-9 (5*)	Podesite količinu boje koju štampač detektuje iz originalnog dokumenta.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Naveli kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Detekcija pozadine Po sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
<b>Automatsko centriranje</b> Isključeno* Uključeno	Poravnajte sadržaj na sredini stranice.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli kopije u boji</b> Isključeno Uključeno*	Štampajte kopije u boji.
<b>Dozvoli prioritetne kopije</b> Isključeno Uključeno*	Prekinite zadatak štampe da biste kopirali stranicu ili dokument.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte prilagođene postavke kopiranja kao prečice.
<b>Uzorak kopije</b>	Odštampajte uzorak.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# Faks

## Režim faksa

Stavka menija	Opis
<b>Režim faksa</b> Analogni* Server faksova Onemogućeno	Izaberite režim faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Podešavanje analognog faksa

### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>Ime faksa</b>	Identifikujte faks mašinu.
<b>Broj faksa</b>	Identifikujte broj faksa.
<b>ID faksa</b> Ime faksa Broj faksa*	Obavestite primaoca faksa o imenu i broju faksa.
<b>Omogući ručno slanje faksa</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za ručno slanje faksa. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova postavka zahteva splitter za liniju i telefonsku slušalicu.</li> <li>Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksa i biranje broja za faks.</li> <li>Da biste direktno izabrali funkciju Ručni faks, dodirnite <b># i 0</b> na tastaturi.</li> </ul>
<b>Memorija u upotrebi</b> Sav prijem Većina prijema Jednako* Većina slanja Svo slanje	Podesite količinu interne memorije štampača koja se odvaja za razmenu faksova. <b>Napomena:</b> Ova postavka sprečava stanja memorijskog bafera i neuspešne faksove.
<b>Otkazi faksove</b> Dozvoli* Nemoj da dozvoliš	Otkazite odlazne faksove pre slanja ili otkazite dolazne faksove pre završetka.
<b>ID pozivaoca</b> Isključeno Uključeno* Naizmjenično	Prikažite broj telefona osobe koja šalje faks.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Maskiranje broja faksa</b> Isključeno* Sleva Zdesna	Navedite format za maskiranje broja odlaznog faksa.
<b>Cifre za maskiranje</b> 0–58 (0*)	Navedite broj cifara koje se maskiraju u broju odlaznog faksa.
<b>Omogući detekciju povezane linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrdite da li je telefonska linija povezana na štampač. <b>Napomena:</b> Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva.
<b>Omogući detekciju pogrešno povezane ulazne linije</b> Isključeno* Uključeno	Utvrdite da li je telefonska linija povezana na odgovarajući port na štampaču. <b>Napomena:</b> Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva.
<b>Omogući podršku za zauzetost linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrdite da li telefonsku liniju koristi drugi uređaj poput drugog telefona na istoj liniji. <b>Napomena:</b> Ova postavka se neprestano prati nakon uključivanja štampača.
<b>Optimizuj kompatibilnost faksa</b>	Konfigurirajte funkciju faksa štampača za optimalnu kompatibilnost sa drugim faks mašinama.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke slanja faksa

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> Standardno* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju skenirane slike. <b>Napomena:</b> Veća rezolucija produžava vreme slanja faksa i zahteva više memorije.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Navedite veličinu originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Položaj</b> Uspravno Položeno	Navedite orijentaciju stranice originalnog dokumenta.
<b>Strane (dvostrano)</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafiku prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Tip sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Zatamnjenost</b> 1–9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Iza PABX-a</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da bira broj faksa bez čekanja na prepoznavanje telefonskog signala. <b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) je telefonska mreža koja omogućava brojevima za jednostruki pristup da ponude više linija spoljnim pozivaocima.
<b>Režim biranja</b> Tonsko* Impulsno	Navedite režim biranja za dolazne ili odlazne faksove.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> -4 do 4 (0*)	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
<b>Ispuštanje boje</b> Ništa* Crvena Zelena Plava  <b>Podrazumevani prag crvene</b> 0–255 (128*)  <b>Podrazumevani prag zelene</b> 0–255 (128*)  <b>Podrazumevani prag plave</b> 0–255 (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



Stavka menija	Opis
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Podesite kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirajte sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirajte sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1–5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete više plav ili crven rezultat.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko ponovno biranje</b> 0–9 (5*)	Podesite broj ponovnih pokušaja biranja na osnovu nivoa aktivnost faks mašina primalaca.
<b>Frekvencija ponovnog biranja</b> 1–200 minuta (3*)	Produžite vreme između pokušaja ponovnog biranja da biste povećali verovatnoću uspešnog slanja faksa.
<b>Omogući ECM</b> Isključeno Uključeno*	Aktivirajte Error Correction Mode (ECM) za zadatke faksa. <b>Napomena:</b> ECM detektuje i popravlja greške u procesu slanja faksa koje nastaju usled šuma na telefonskoj liniji i slabog signala.
<b>Omogući skeniranja faksova</b> Isključeno Uključeno*	Faksom šalјite dokumente koji se skeniraju na štampaču.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Iz upravljačkog programa na faks</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite da upravljački program za štampu šalje faks.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Čuvajte brojeve faksa kao prečice na štampaču.
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za slanje faksa.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno* Uključeno	Popravite pojavu iskošenih slika koje se skeniraju sa automatskog ulagača dokumenata.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano omogućite prilagođene zadatke skeniranja.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite pregled za skenirane dokumente.
<b>Omogući skeniranja faksova u boji</b> Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikada ne koristi Uvek koristi	Omogućite skeniranje u boji za faks.
<b>Automatski pretvori faksove u boji u crno-bele faksove</b> Isključeno Uključeno*	Konvertujte sve odlazne faksove u crno-bele.
<b>Potvrdite broj faksa</b> Isključeno* Uključeno	Tražite od korisnika da potvrdi broj faksa.
<b>Prefiks za biranje</b>	Podesite prefiks za biranje.
<b>Pravila prefiksa za biranje</b> Pravilo prefiksa [x]	Uspostavite pravilo prefiksa za biranje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke prijema faksa

Stavka menija	Opis
<b>Zadatak faksa na čekanju</b> Ništa* Toner Toner i potrošni materijal	Uklonite zadatke faksa koji zahtevaju određene nedostupne resurse iz reda za čekanje za štampu.
<b>Zvona do odgovora</b> 1–25 (3*)	Podesite broj zvona za dolazni faks.
<b>Automatsko smanjivanje</b> Isključeno Uključeno*	Smanjite razmeru dolaznog faksa tako da stane na stranicu.
<b>Izvor papira</b> Fioka [x] Višenamenski ulagač Automatski*	Podesite izvor papira za štampanje dolaznih faksova.
<b>Strane (dvostrano)</b> Isključeno* Uključeno	Štampajte sa obe strane papira.
<b>Listovi separatora</b> Isključeno* Pre zadatka Posle zadatka	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Izlazna polica</b> Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za primljene faksove.
<b>Podnožje faksa</b> Uključeno Isključeno*	Odštampajte informacije o prenosu u dnu svake stranice primljenog faksa.
<b>Vremenska oznaka u podnožju faksa</b> Prijem* Štampaj	Odštampajte vremensku oznaku u dnu svake stranice primljenog faksa.
<b>Bušenje</b> Isključeno* 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Rupe se buše uz ivicu otiska.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišeer za bušenje rupa i heftanje.
<b>Heftalica</b> Isključeno* 1 heftalica 2 heftalice	Podesite opciju heftanja za otiske.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišeer za heftanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Zadržavanje faksova</b> Režim zadržanog faksa Isključeno* Uvek uključeno Ručno Raspoređeno	Odložite štampanje primljenih faksova do oslobađanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Omogući prijem faksa</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač za prijem faksa.
<b>Omogući prijem faksa u boji</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač za prijem faksa u boji.
<b>Omogući ID pozivaoca</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite broj sa kojeg je poslat dolazi faks.
<b>Blokiraj faks bez imena</b> Isključeno* Uključeno	Blokirajte dolazne faksove poslate sa uređaja bez navedenog ID-a stanice ili ID-a faksa.
<b>Lista zabranjenih faksova</b> Dodaj zabranjeni faks	Navedite brojeve telefona koje želite da blokirate.
<b>Odgovori na</b> Sva zvona* Samo jedno zvono Samo dva zvona Samo tri zvona Samo jedno ili dva zvona Samo jedno ili tri zvona Samo dva ili tri zvona	Podesite prepoznatljiviji šablon zvona za dolazni faks.
<b>Automatski odgovori</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski štampa faks.
<b>Kôd ručnog odgovora</b> 0–9 (9*)	Ručno unesite kôd na tastaturi telefona da biste započeli prijem faksa. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač deli liniju sa telefonom.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač podesite za ručni prijem faksa.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Prosleđivanje faksa</b> Štampaj Odštampaj i prosledi Prosledi*	Navedite kako se prosleđuju primljeni faksovi.
<b>Prosledi do</b> Odredište [x] Tip Broj prečice	Navedite gde se prosleđuju primljeni faksovi.
<b>E-poruka sa potvrdom</b>	Pošaljite e-poruku sa potvrdom nakon uspešnog prosleđivanja faksa. <b>Napomena:</b> E-poruka se šalje samo u slučaju prosleđivanja na FTP ili u deljenu mrežnu fasciklu.
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za prosleđivanje faksa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Naslovna stranica faksa

Stavka menija	Opis
<b>Naslovna stranica faksa</b> Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikad ne koristi Uvek koristi	Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa.
<b>Uključi polje Za</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Uključi polje Od</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Od</b>	
<b>Uključi polje Poruka</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Poruka:</b>	
<b>Uključi logotip</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Uključi podnožje [x]</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Podnožje [x]</b>	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke evidencije faksa

Stavka menija	Opis
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju za uspešan prenos faksa ili grešku sa prenosom.
<b>Primi evidenciju grešaka</b> Nikada ne štampaj* Odštampaj za grešku	
<b>Automatski štampaj evidenciju</b> Uključeno* Isključeno	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje evidencije.
<b>Prikaz evidencija</b> Ime udaljenog faksa* Birani broj	Identifikujte pošiljaoca po imenu udaljenog faksa ili broju faksa.
<b>Omogući evidenciju zadatka</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite pregled svih zadataka faksa.
<b>Omogući evidenciju poziva</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite evidenciju istorije biranja za faks.
<b>Evidentiraj izlaznu policu</b> Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke zvučnika

Stavka menija	Opis
<b>Režim zvučnika</b> Uvek isključeno Uvek uključeno Uključeno do povezivanja*	Podesite režim zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvučnika</b> Nisko Visoko*	Podesite jačinu zvuka zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvona</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite jačinu zvuka zvona.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje servera faksova

### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>U format</b>	Navedite primaoca faksa. <b>Napomena:</b> Ako želite da koristite broj faksa, unesite znak za broj (#) pre broja.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Tema</b>	Unesite temu faksa i poruku.
<b>Poruka</b>	
<b>Omogući analogni prijem</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za prijem analognih faksova.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke e-pošte servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) servera za slanje e-pošte.
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5-30 (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b> Isključeno Uključeno*	Navedite SMTP adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno je* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se faks šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Navedite pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



Stavka menija	Opis
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>NTLM Domain</b>	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“</b> Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke skeniranja servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Format slike</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija faksa</b> Standardno* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju faksa.
<b>Zatamnjenost</b> 1–9 (5*)	Podesite zatamnjenost otiska.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# E-pošta

## Podేశavanje e-pošte

Stavka menija	Opis
<b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5–30 sekundi (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za e-poruke.
<b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b> Uključeno* Isključeno	Uvek koristite podrazumevanu adresu za odgovor na SMTP serveru.
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno je* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se e-pošta šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>NTLM Domain</b>	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“</b> Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podrazumevane postavke e-pošte

Stavka menija	Opis
<b>Tema</b>	Unesite temu i tekst e-poruke.
<b>Poruka</b>	
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj Uklanjanje mrlja Poboljšavanje automatskog kontrasta	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>PDF postavke</b> PDF verzija 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska verzija A-1a* A-1b Visok stepen komprimovanja Isključeno* Uključeno Bezbedno Isključeno* Uključeno Može da se pretražuje Isključeno* Uključeno Arhivski (PDF/A) Isključeno* Uključeno	Podesite PDF format skenirane slike.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač* Laserski štampač u boji Inkđzet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Navedite boju za skeniranje slike.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> -4 do 4 (0*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka.
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafiku prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> -4 do 4 (0*)	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje Ništa* Crvena Zelena Plava Podrazumevani prag crvene 0-255 (128*) Podrazumevani prag zelene 0-255 (128*) Podrazumevani prag plave 0-255 (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje 1-9 (5*) Osetljivost oblasti 1-9 (5*)	Podesite količinu boje koju štampač detektuje iz originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Boja podešena na Automatski.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite kvalitet slike skenirane u JPEG format. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali i kvalitet slike.</li> <li>• 95 daje najbolji kvalitet slike, ali i veliku datoteku.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Naveli kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Detekcija pozadine Po sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje praznih stranica Osetljivost prazne stranice	Navedite da li želite da uključite prazne stranice.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Maks. veličina e-poruke</b> 0-65535 (0*)	Podesite dozvoljenu veličinu datoteke za svaku e-poruku.
<b>Poruka o grešci veličine</b>	Navedite poruku o grešci koju štampač šalje kada e-poruka prekorači dozvoljenu veličinu datoteke. <b>Napomena:</b> Možete da unesete do 1024 znaka.
<b>Ograniči odredišta</b>	Ograničite slanje e-pošte samo na određenu listu imena domena. <b>Napomena:</b> Koristite zarez za razdvajanje domena.
<b>Pošalji mi kopiju</b> Nikada se ne pojavljuje* Podrazumevano uključeno Podrazumevano isključeno Uvek uključeno	Pošaljite kopiju e-poruke sebi.
<b>Ograniči broj primalaca e-pošte</b> Isključeno* Uključeno	Ograničite broj primalaca e-pošte.
<b>Koristi cc:/bcc:</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite kopiju i nevidljivu kopiju za e-poštu.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Uključeno* Isključeno	Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Podesite opciju za komprimovanje TIFF datoteka.
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta ili fotografija za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografija za skeniranu sliku.
<b>Dubina bita za e-poštu</b> 1 bitno 8 bitno*	Omogućite režim Tekst/fotografija da biste dobili manje datoteke uz 1-bitnu sliku. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Boja podešena na Siva.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štam paj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju uspešnog prenosa e-pošte.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



Stavka menija	Opis
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Čuvali e-adrese kao prečice. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Isključeno, dugme Sačuvaj kao prečicu se ne pojavljuje na ekranu sa odredištima za e-poštu.
<b>Slike u e-pošti šalju se kao</b> Prilog* Veb veza	Navedite kako se šalju slike u e-pošti.
<b>Resetuj informacije e-pošte nakon slanja</b> Isključeno Uključeno*	Vratite podrazumevane informacije e-pošte nakon slanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje veb veze

Stavka menija	Opis
<b>Server</b>	Podesite štampač tako da šalje e-poruke u obliku veb veza.
<b>Prijavi me</b>	
<b>Lozinka</b>	
<b>Putanja</b>	
<b>Ime datoteke</b>	
<b>Veb veza</b>	

# FTP

## Podrazumevane postavke za FTP

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.  <b>Napomena:</b> Ove stavke menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj Uklanjanje mrlja Poboljšavanje automatskog kontrasta	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).  <b>Napomena:</b> Ovaj meni se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>PDF postavke</b> PDF verzija 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska verzija A-1a* A-1b Bezbedno Isključeno* Uključeno Arhivski (PDF/A) Isključeno* Uključeno	Podesite PDF format za skeniranu sliku.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Navedite boju za skeniranje slike.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> -4 do 4 (0*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ove stavke menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafiku prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> -4 do 4 (0*)	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju na skeniranom dokumentu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje Ništa* Crvena Zelena Plava Podrazumevani prag crvene 0-255 (128*) Podrazumevani prag zelene 0-255 (128*) Podrazumevani prag plave 0-255 (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje 1-9 (5*) Osetljivost oblasti 1-9 (5*)	Podesite količinu boje koju štampač detektuje iz originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Boja podešena na Automatski.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5-95	Podesite kvalitet slike u JPEG formatu. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali i kvalitet slike.</li> <li>• 90 daje najbolji kvalitet slike, ali i veliku datoteku.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Naveli kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Detekcija pozadine Po sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje praznih stranica Osetljivost prazne stranice	Navedite da li želite da uključite prazne stranice.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta ili fotografija za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografija za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Uključeno* Isključeno	Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Podesite opciju za komprimovanje TIFF datoteka.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štam paj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju uspešnog FTP prenosa skeniranja.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje FTP evidencije.
<b>Pošalji dubinu bita na FTP</b> 1-bitna 8-bitna*	Omogućite režim Tekst/fotografija da biste dobili manje datoteke uz 1-bitnu sliku. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Boja podešena na Siva.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Čuvajte prilagođene FTP postavke kao prečice.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# USB jedinica

## Skeniranje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku. <b>Napomena:</b> Postavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj Uklanjanje mrlja Poboljšavanje automatskog kontrasta	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ovaj meni se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>PDF postavke</b> PDF verzija 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska verzija A-1a* A-1b Bezbedno Isključeno* Uključeno Arhivski (PDF/A) Isključeno* Uključeno	Podesite PDF format za skeniranu sliku.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Navedite boju za skeniranje slike.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1–9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova stavka menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafiku prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b>	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



Stavka menija	Opis
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje Ništa* Crvena Zelena Plava Podrazumevani prag crvene 0–255 (128*) Podrazumevani prag zelene 0–255 (128*) Podrazumevani prag plave 0–255 (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje 1–9 (5*) Osetljivost oblasti 1–9 (5*)	Podesite količinu boje koju štampač detektuje iz originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Boja podešena na Automatski.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite kvalitet slike u JPEG formatu. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali i kvalitet slike.</li> <li>• 90 daje najbolji kvalitet slike, ali i veliku datoteku.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Naveli kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Detekcija pozadine Po sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje praznih stranica Osetljivost prazne stranice	Navedite da li želite da uključite prazne stranice.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta ili fotografija za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet fotografija za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Uključeno* Isključeno	Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Podesite komprimovanje za TIFF datoteke.
<b>Skeniraj dubinu bita</b> 1-bitna 8-bitna*	Omogućite režim Tekst/fotografija da biste dobili manje datoteke uz 1-bitnu sliku. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Boja podešena na Siva.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Broj kopija</b> 1–9999 (1*)	Podesite broj kopija.
<b>Izvor papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Navedite izvor papira za zadatak štampe.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno*	Navedite da li želite da se štampa u boji.
<b>Upari</b> (1,1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3)	Štampajte više kopija uzastopno.
<b>Strane (dvostrano)</b> 1-strano* 2-strano	Navedite na kojoj strani papira treba da se štampa.
<b>Heftalica</b> Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za heftanje.
<b>Bušenje rupa</b> Isključeno* Uključeno	Rupe se buše uz ivicu otiska. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
<b>Režim bušača rupa</b> 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Podesite režim za bušenje rupa za otiske. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rupe je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 4 rupe je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.</li> </ul>
<b>Razdvoj stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Dvostrano spajanje</b> Duga ivica* Kratka ivica	Definišite spajanje za dvostrane stranice i kako je otisak na poledini lista orijentisan u odnosu na otisak na prednjoj strani.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duga ivica pretpostavlja da će se spajanje obaviti po dugoj ivici stranice (leva ivica za uspravni položaj, odnosno gornja ivica za položeni položaj).</li> <li>• Kratka ivica pretpostavlja da će se spajanje obaviti po kratkoj ivici stranice (gornja ivica za uspravni položaj, odnosno leva ivica za položeni položaj).</li> </ul>
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 3 4 6 9 12 16	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Obrnuto vertikalno Vertikalno	Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani.  <b>Napomena:</b> Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.
<b>Listovi separatora</b> Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.  <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, Konfigurirajte MP podesite na Kasetu u meniju Papir.
<b>Prazne stranice</b> Nemoj štampati* Štampaj	Navedite da li želite da uključite prazne stranice u zadatak štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# Mreža/portovi

## Pregled mreže

Stavka menija	Opis
<b>Aktivni adapter</b> Automatski* [Lista mrežnih kartica]	Navedite način povezivanja na mrežu.
<b>Status mreže</b>	Prikažite status veze mreže štampača.
<b>Prikaži status mreže na štampaču</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na ekranu.
<b>Brzina, dvostrano</b>	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
<b>IPv4</b>	Prikažite IPv4 adresu.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Resetuj server za štampanje</b> Pokreni	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem. <b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
<b>Istek vremena mrežnog zadatka</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesite period pre nego što štampač otkáže mrežni zadatak štampe.
<b>Stranica banera</b> Isključeno Uključeno*	Odštampane stranicu banera.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Bežično

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na bežičnu mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje bežične mreže</b> Ime mreže Režim mreže Infrastrukturni* Ad hoc Režim bežične bezbednosti Onemogućeno je* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-Radius	Odredite na koju bežičnu mrežu se štampač povezuje.

Stavka menija	Opis
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> WPS automatsko detektovanje Isključeno Uključeno* Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povezali se na bežičnu mrežu i omogućite mrežnu bezbednost. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta“ povezuje štampač na bežičnu mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenskom intervalu.</li> <li>„Pokreni PIN metod“ povezuje štampač na bežičnu mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.</li> </ul>
<b>Režim mreže</b> BSS tip Infrastrukturni* Ad hok Željeni broj kanala Automatski* 1–11	Navedite režim mreže. <b>Napomena:</b> Željeni broj kanala se pojavljuje samo ako je BSS tip podešen na Ad hok.
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.
<b>Kompatibilnost</b> 802.11b/g 802.11b/g/n* 802.11a/b/g/n 802.11a/n 802.11a/b/g/n/ac	Navedite bežični standard za bežičnu mrežu. <b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n i 802.11a/n dostupni su samo ako je onemogućena postavka Omogući Wi-Fi Direct.
<b>Režim bežične bezbednosti</b> Onemogućeno je* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal	Podesite tip bezbednosti za povezivanje štampača na bežične uređaje.
<b>WEP režim potvrde identiteta</b> Automatski* Otvori Deljeno	Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.
<b>Podesi WEP ključ</b>	Navedite WEP šifru za bezbedno bežično povezivanje.
<b>Režim šifrovanja WPA-PSK</b> AES	Omogućite bežičnu bezbednost uz Wi-Fi Protected Access (WPA). <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.
<b>Podesi unapred deljeni ključ</b>	Podesite lozinku za bezbedno bežično povezivanje.
<b>Režim šifrovanja WPA2-PSK</b> AES	Omogućite bežičnu bezbednost uz WPA2. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.
<b>Režim šifrovanja 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda 802.1x. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x-Radius.

Stavka menija	Opis
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Pogledajte mrežne adrese.
<b>PCL Smartswitch</b> Uključeno* Isključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS Smartswitch</b> Uključeno* Isključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Režim NPA</b> Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da obavlja specijalnu obradu koja je potrebna za dvosmernu komunikaciju, u skladu sa konvencijama koje su definisane protokolom NPA. <b>Napomena:</b> Štampač se ponovo pokreće nakon promene postavke.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Uključeno Isključeno*	Privremeno smeštali zadatke štampe na čvrsti disk štampača pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako uključite, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>• Ako isključite, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>

## Ethernet

Stavka menija	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). <b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.
<b>IPv4</b> Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Podesite statičku IP adresu za štampač.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). <b>Napomena:</b> LAA štampača možete da promenite ručno.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno Uključeno*	Privremeno smeštajte zadatke na čvrsti disk štampača pre štampanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.</li> </ul>
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako uključite, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>• Ako isključite, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Energetski efikasni Ethernet</b> Isključeno Uključeno*	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Podesi ime hosta</b>	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
<b>Ime domena</b>	Podesite ime domena. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
<b>Ime nulte konfiguracije</b>	Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Omogući automatsku IP adresu</b> Isključeno Uključeno*	IP adresa se automatski dodeljuje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



Stavka menija	Opis
Adresa DNS servera	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
Adresa rezervnog DNS servera	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
Adresa rezervnog DNS servera 2	
Adresa rezervnog DNS servera 3	
Redosled pretrage domena	Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Omogući DDNS Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
DDNS TTL	Navedite trenutne DDNS postavke.
Podrazumevani TTL	
Vreme osvežavanja DDNS	
Omogući mDNS Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
Adresa WINS servera	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
Omogući BOOTP Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
Lista zabranjenih servera	Navedite IP adresu za TCP veze. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.</li> <li>• Možete da dodate do 50 IP adresa.</li> </ul>
Opcije za listu zabranjenih servera Blokiraj sve portove* Blokiraj samo štampanje Blokiraj samo štampanje i HTTP	Navedite kako IP adrese sa liste mogu da pristupaju funkcijama štampača.
MTU	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
Izvorni port za štampač 1-65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj Isključeno* Uključeno	Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.
Poboljšana TLS bezbednost Isključeno* Uključeno	Unapredite privatnost i integritet podataka za štampač.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## IPv6

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući IPv6</b> Isključeno Uključeno*	Aktivirali IPv6 na štampaču.
<b>Omogući DHCPv6</b> Isključeno* Uključeno	Aktivirali DHCPv6 na štampaču.
<b>Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa</b> Isključeno Uključeno*	Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.
<b>Adresa DNS servera</b>	Nevedite adresu DNS servera.
<b>Ručno dodeljena IPv6 adresa</b>	Dodelite IPv6 adresu.
<b>Ručno dodeljen IPv6 ruter</b>	Dodelite IPv6 ruter.
<b>Prefiks adrese</b> 0-128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Sve IPv6 adrese rutera</b>	Prikažite sve IPv6 adrese rutera.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP grupa	Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>SNMP verzija 3</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* Algoritam privatnosti DES AES-128*	Konfigurirate SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući IPSec</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
<b>Osnovna konfiguracija</b> Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>Sertifikat IPSec uređaja</b>	Navedite IPSec sertifikat. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešena na Kompatibilnost.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b> Host [x] Adresa Ključ	Konfigurirate veze štampača sa potvrdom identiteta. <b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPsec podešeno na Uključeno.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b> Host [x] Adresa[/subnet] Adresa[/subnet]	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Aktivno</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa. <b>Napomena:</b> Da biste konfigurisali postavke ove stavke menija, pristupite Embedded Web Server-u.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>LPD istek vremena</b> 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
<b>Početa LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampane početa stranica za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.
<b>Završna LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampane završna stranica za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
<b>Konverzija LPD znaka za početak reda</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## HTTP/FTP postavke

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući HTTP server</b> Isključeno Uključeno*	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
<b>Omogući HTTPS</b> Isključeno Uključeno*	Konfigurirate HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) postavke.
<b>Omogući FTP/TFTP</b> Isključeno Uključeno*	Šaljite datoteke pomoću FTP protokola.
<b>Lokalni domeni</b>	Navedite imena domena za HTTP i FTP servere.
<b>IP adresa HTTP proksija</b>	<b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 je fabrički podrazumevani port za HTTP.</li> <li>• 21 je fabrički podrazumevani port za FTP.</li> </ul>
<b>IP adresa FTP proksija</b>	
<b>Podrazumevani IP port za HTTP</b>	
<b>Sertifikat HTTPS uređaja</b>	
<b>Podrazumevani IP port za FTP</b>	
<b>Istek vremena za HTTP/FTP zahteve</b> 1–299 sekundi (30*)	
<b>Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve</b> 1–299 (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Paralelni [x]

**Napomena:** Ova opcija se pojavljuje samo kada je instalirana opciona kartica paralelnog porta.

Koristite	Da biste
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Podesili štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem serijskog porta to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Podesili štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe primljen putem serijskog porta to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Koristite	Da biste
<b>Režim NPA</b> Uključeno Isključeno Automatski*	Podesili štampač tako da obavlja specijalnu obradu koja je potrebna za dvosmernu komunikaciju, u skladu sa konvencijama koje su definisane protokolom NPA. <b>Napomena:</b> Štampač se ponovo pokreće nakon promene postavke.
<b>Napredni status</b> Uključeno* Isključeno	Omogućili dvosmernu komunikaciju putem paralelnog porta.
<b>Protokol</b> Standardno Fastbytes*	Naveli protokol za paralelni port.
<b>Poštuj inic.</b> Uključeno Isključeno*	Podesili štampač tako da poštuje zahteve za inicijalizaciju hardvera sa računara. <b>Napomena:</b> Računar zahteva inicijalizaciju aktiviranjem signala „Init“ sa paralelnog porta. Mnogi lični računari aktiviraju signal „Init“ pri svakom uključivanju.
<b>Paralelni režim 2</b> Uključeno Isključeno*	Odredili da li se podaci sa paralelnog porta uzorkuju na prednjoj ili zadnjoj ivici stroba.
<b>Mac Binary PS</b> Uključeno Isključeno Automatski*	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadatka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako uključite, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>• Ako isključite, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>ENA adresa</b>	Podesili informacije o mrežnoj adresi za spoljni server za štampanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija je dostupna samo ako je štampač povezan sa spoljnim serverom za štampu putem USB porta.
<b>ENA mrežna maska</b>	Podesili informacije o mrežnoj masci za spoljni server za štampanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija je dostupna samo ako je štampač povezan sa spoljnim serverom za štampu putem USB porta.
<b>ENA mrežni prolaz</b>	Podesili informacije o mrežnom prolazu za spoljni server za štampanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija je dostupna samo ako je štampač povezan sa spoljnim serverom za štampu putem USB porta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## ThinPrint

Stavka menija	Opis
<b>Omogući ThinPrint</b> Isključeno Uključeno*	Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.
<b>Broj porta</b> 4000–4999 (4000*)	Podesite broj porta za ThinPrint server.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Propusni opseg (bitova/s)</b> 100–1.000.000 (0*)	Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju.
<b>Veličina paketa (kilobajta)</b> 0–64.000 (0*)	Podesite veličinu paketa za prenos podataka.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## USB

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno smeštajte zadatke na čvrsti disk štampača pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Mac Binary PS</b> Uključeno Automatski* Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Uključeno, štampač obrađuje izvorne binarne PostScript zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Macintosh.</li> <li>• Kada je podešeno na Automatski, štampač obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh</li> <li>• Kada je podešeno na Isključeno, štampač filtrira PostScript zadatke štampe pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Omogući USB port</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite standardni USB port.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Google Cloud Print

Stavka menija	Opis
<b>Registracija</b> Registruj	Registrujte štampač sa Google Cloud serverom.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Opcije</b> Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Štampajte direktno sa Google naloga.
<b>Opcije</b> Omogući lokalno otkrivanje Isključeno Uključeno*	Omogućite veći propusni opseg za prenos podataka.
<b>Opcije</b> Omogući SSL verifikaciju ravnopravnih uređaja Isključeno Uključeno*	Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.
<b>Opcije</b> Uvek štampaj kao sliku Isključeno* Uključeno	Čuvajte skenirane dokumente kao datoteke slika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



# Bezbednost

## Metode prijavljivanja

### Upravljanje dozvolama

Stavka menija	Opis
<b>Pristup funkciji</b> Izmeni adresar Kreiraj profile Upravljaj obeleživačima Štampanje sa fleš jedinice Štampanje u boji sa fleš jedinice Pristup zadržanim zadacima Korisnički profili Otkazi zadatke na uređaju Promeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Crno-belo štampanje Štampanje u boji	Upravljajte pristupom funkcijama štampača.
<b>Administrativni meniji</b> Meni Bezbednost Meni Mreža/portovi Meni Papir Meni Izveštaji Meniji za konfigurisanje funkcija Meni Potrošni materijal Meni Opciona kartica Meni SE Meni Uređaj	Upravljajte pristupom menijima štampača.
<b>Upravljanje uređajem</b> Daljinsko upravljanje Ažuriranja firmvera Konfiguracija aplikacija Zaključavanje table za rukovanje Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju radnog veka	Upravljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.
<b>Aplikacije</b> Nove aplikacije Projekcija slajdova Promeni pozadinu Čuvar ekrana obrasci i omiljene stavke Ekološke postavke	Upravljajte pristupom aplikacijama štampača. <b>Napomena:</b> Lista može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacijama koje su omogućene na Embedded Web Server-u.

## Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
<b>Upravljaj grupama/dozvolama</b> Dodaj grupu Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Aplikacije Svi korisnici Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Aplikacije Administrator	Upravljajte grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama.
<b>Dodaj korisnika</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.
<b>Nalozi sa korisničkim imenom/lozinkom</b> Dodaj korisnika	
<b>Nalozi sa korisničkim imenom</b> Dodaj korisnika	
<b>Nalozi sa lozinkom</b> Dodaj korisnika	
<b>Nalozi sa PIN-om</b> Dodaj korisnika	

## Planiraj USB uređaje

Stavka menija	Opis
<b>Planovi</b> Dodaj novu plan	Planirajte pristup USB portovima.

## Evidencija bezbednosne revizije

Stavka menija	Opis
<b>Omogući reviziju</b> Isključeno* Uključeno	Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući udaljenu evidenciju sistema</b> Isključeno* Uključeno	Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.
<b>Server udaljene evidencije sistema</b>  <b>Udaljeni port evidencije sistema</b> 1–65.535 (514*)	Navedite server i port udaljene evidencije sistema.
<b>Udaljeni metod evidencije sistema</b> Normalni UDP* Stunnel	Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.
<b>Udaljeno postrojenje evidencije sistema</b> 0 – poruke jezgra 1 – poruke nivoa korisnika 2 – sistem pošte 3 – servisi sistema 4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 5 – poruke je interno generisala evidencija sistema 6 – podsistem linijskog štampača 7 – podsistem mrežnih vesti 8 – UUCP podsistem 9 – servis sata 10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 11 – FTP servis 12 – NTP podsistem 13 – revizija evidencije 14 – upozorenje evidencije 15 – servis sata 16 – lokalna upotreba 0 (local0) 17 – lokalna upotreba 1 (local1) 18 – lokalna upotreba 2 (local2) 19 – lokalna upotreba 3 (local3) 20 – lokalna upotreba 4 (local4) 21 – lokalna upotreba 5 (local5) 22 – lokalna upotreba 6 (local6) 23 – lokalna upotreba 7 (local7)	Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.
<b>Ozbiljnost događaja za evidenciju</b> 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Greška 4 – Upozorenje* 5 – Napomena 6 – Informativno 7 – Otklanjanje greške	Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Hitan slučaj je najviši nivo važnosti. 7 – Otklanjanje greške je najniži.</li> <li>• Evidentira se izabrani nivo važnosti i sve iznad njega. Na primer, ako izaberete 4 – Upozorenje, evidentiraju se nivoi od 0 do 4.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema</b> Isključeno* Uključeno	Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.
<b>E-adresa administratora</b>	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentiranim događajima.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke.
<b>Evidentiraj kompletno ponašanje</b> Prelomi preko starijih unosa* Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose	Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Upozorenje o % napunjenosti</b> 1–99 (90%*)	
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podesi Omogući reviziju.
<b>Završeci linije evidencije</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.
<b>Digitalno potpiši izvoze</b> Isključeno* Uključeno	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.
<b>Obriši evidenciju</b> Pokreni	Izbrišite svu evidenciju revizije.
<b>Izvezi evidenciju</b> Evidencija sistema (RFC 5424) Evidencija sistema (RFC 3164) CSV	Izvezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
<b>Neuspešna prijavljivanja</b> 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vremenski okvir greške</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vreme blokiranja</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
<b>Istek vremena veb prijavljivanja</b> 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
<b>Maks. nevažeći PIN</b> 2–10	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrednost nula isključuje ovu postavku.</li> <li>• Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul>
<b>Istek poverljivog zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.</li> <li>• Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.</li> </ul>
<b>Ponovi istek zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.
<b>Istek zadatka verifikacije</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Istek rezervisanog zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za čuvanje zadatka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.
<b>Zahtevaj zadržavanje svih zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Šifrovanje diska

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada se u štampač instalira čvrsti disk.

Stavka menija	Opis
<b>Status</b> Omogućeno Onemogućeno	Odredite da li je šifrovanje diska omogućeno.
<b>Pokreni šifrovanje</b>	Sprečite gubitak osetljivih podataka u slučaju krađe štampača ili njegovog čvrstog diska. <b>Napomena:</b> Omogućavanjem šifrovanja čvrstog diska briše se sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
<b>Čuva se u ugrađenoj memoriji</b> Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
<b>Čuva se na čvrstom disku</b> Brisanje u 1 prolazu* Brisanje u 3 prolaza Brisanje u 7 prolaza	Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke LDAP rešenja

Koristite	Da biste
<b>Prati LDAP preporuke</b> Isključeno* Uključeno	Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika.

Koristite	Da biste
<b>Verifikacija LDAP sertifikata</b> Ne* Da	Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.

## Upravljanje mobilnim uslugama

Koristite	Da biste
<b>AirPrint</b> Štampanje Skeniranje Faks	Omogućili funkcije u softveru AirPrint.

## Razno

Stavka menija	Opis
<b>Zaštićene funkcije</b> Prikaži* Sakrij	Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima. <b>Napomena:</b> FAC upravlja pristupom određenim menijima i funkcijama ili ih potpuno onemogućava.
<b>Dozvola za štampanje</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.
<b>Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje</b>	Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.
<b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b> Omogući pristup „Gosta“* Bez efekta	Navedite efekat korišćenja kratkospojnika za bezbednosno resetovanje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.</li> <li>• Omogući pristup „Gosta“ pruža pristup sa punom kontrolom korisnicima koji nisu prijavljeni.</li> <li>• Bez efekta znači da resetovanje nema efekta na bezbednosnu konfiguraciju štampača.</li> </ul>
<b>Minimalna dužina lozinke</b> 0-32 (0*)	Navedite najmanji broj znakova za lozinku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Izveštaji

### Stranica menija sa postavkama

Stavka menija	Opis
Stranica menija sa postavkama	Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.

### Uređaj

Stavka menija	Opis
Informacije o uređaju	Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
Statistika uređaja	Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
Lista profila	Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
Izveštaj o sredstvu	Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.

### Štampanje

Stavka menija	Opis
Odštampaj fontove PCL fontovi PS fontovi	Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.
Odštampaj direktorijum	Odštampajte resurse sačuvane na fleš jedinici ili čvrstom disku štampača. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš jedinica ili čvrsti disk štampača.

### Prečice

Stavka menija	Opis
Sve prečice	Odštampajte izveštaj sa listom prečica koje se čuvaju na štampaču.
Prečice za faks	
Kopiraj prečice	
Prečice za e-poštu	
Prečice za FTP	
Prečice za mrežne fascikle	



## Faks

Stavka menija	Opis
Evidencija zadatka faksa	Odšampajte izveštaj o poslednjih 200 završenih zadataka faksa. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadatka podešeno na Uključeno.
Evidencija pozivanja faksa	Odšampajte izveštaj o poslednjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadatka podešeno na Uključeno.

## Mreža

Stavka menija	Opis
Stranica za podešavanje mreže	Odšampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

# Pomoć

## Pomoć

Stavka menija	Opis
Odšampaj sve vodiče	Štampa sve vodiče
Vodič za kvalitet boja	Pružuje informacije o rešavanju problema sa kvalitetom boja
Vodič za povezivanje	Pružuje informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu
Vodič za kopije	Pružuje informacije o pravljenju kopije i konfigurisanju postavki
Vodič za e-poštu	Pružuje informacije o slanju e-pošte i konfigurisanju postavki
Vodič za faks	Pružuje informacije o slanju faksa i konfigurisanju postavki
Vodič za skeniranje	Pružuje informacije o skeniranju dokumenta i konfigurisanju postavki
Vodič sa informacijama	Pružuje informacije o štampaču
Vodič za medijume	Pružuje informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma
Vodič za pomeranje	Pružuje informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača
Vodič za kvalitet štampe	Pružuje informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe
Vodič za potrošni materijal	Pružuje informacije o naručivanju potrošnog materijala

# Rešavanje problema

## Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
<b>Štampanje stranica testa kvaliteta</b>	Odštampane stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.

# Indeks

## M

- mapa menija 7
- meni
  - 802.1x 76
  - Brisanje na kraju radnog veka 19
  - Brisanje privremenih datoteka sa podacima 86
  - Ethernet 71
  - Evidencija bezbednosne revizije 82
  - Faks 89
  - Google Cloud Print 79
  - HTML 30
  - HTTP/FTP postavke 77
  - IPSec 75
  - IPv6 74
  - Konfiguracija fioka 31
  - Konfiguracija police 33
  - Kvalitet 24
  - Lokalni nalozi 82
  - LPD konfiguracija 76
  - Meni Konfiguracija 15
  - Mreža 89
  - Naslovna stranica faksa 46
  - Obaveštenja 11
  - Ograničenja prijavljivanja 85
  - Opšte postavke faksa 38, 47
  - Paralelni [x] 77
  - PCL 28
  - PDF 27
  - Podešavanje 23
  - Podešavanje e-pošte 51
  - Podešavanje poverljivog štampanja 85
  - Podešavanje veb veze 57
  - Podrazumevane postavke e-pošte 52
  - Podrazumevane postavke kopiranja 34
  - Podrazumevane postavke za FTP 58
  - Pomoć 90
  - Postavke e-pošte servera za faks 48
  - Postavke evidencije faksa 46
  - Postavke LDAP rešenja 86
  - Postavke prijema faksa 43

- Postavke skeniranja servera za faks 49
- Postavke slanja faksa 39
- Postavke zvučnika 47
- PostScript 27
- Prečice 88
- Pregled mreže 69
- Prilagođene veličine skeniranja 32
- Pristupačnost 14
- Računovodstvo zadataka 25
- Raspored 21
- Razno 87
- Rešavanje problema 91
- Režim faksa 38
- Skeniranje sa fleš jedinice 63
- Slika 30
- SNMP 74
- Stranica menija sa postavkama 88
- Štampanje 88
- Štampanje sa fleš jedinice 67
- TCP/IP 72
- ThinPrint 78
- Tipovi medija 33
- Udaljena tabla za rukovanje 10
- Univerzalno podešavanje 32
- Upravljanje dozvolama 81
- Upravljanje energijom 13
- Upravljanje mobilnim uslugama 87
- Uređaj 88
- USB 79
- XPS 27
- Završna obrada 22
- Željene postavke 9
- Meni Bežično 69
- Meni Paralelno [x] 77
- meni Pregled mreže 69
- meni TCP/IP 72
- meniji
  - Bežično 69
  - Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark 14
  - O ovom štampaču 20
  - Planiraj USB uređaje 82
  - Šifrovanje diska 86

- Vidljive ikone na početnom ekranu 20
- Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki 15
- meniji štampača 7

## Š

- Štampanje stranica testa kvaliteta 91