



Vodič za čišćenje podataka pisača

Sadržaj

Pregled.....	3
Vrste memorije.....	3
Zaštita pisača.....	4
Izjava o postojanosti memorije.....	4
Brisanje privremene memorije.....	4
Brisanje trajne memorije.....	4
Brisanje flash memorije.....	6
Brisanje datoteka s tvrdog diska pisača.....	6
Brisanje memorije tvrdog diska.....	7
Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	8
Obavijesti.....	9
Obavijest o izdanju.....	9
Indeks.....	10

Pregled

Ovaj dokument pruža općenite informacije i upute o brisanju različitih vrsta memorije i vraćanju tvornički zadanih postavki na sljedećim modelima pisača:

Seriya	Model pisača
Seriya C	C546, C430, C543, C544, C734, C736, C748, C792, C925, C950, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517, CS748, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517
Seriya E	E260, E360, E460, E462
Seriya M	M1140, M1145, M3150, M5155, M5163, M5170, MS310, MS312, MS315, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, MX610, MX611, MX617, MX710, MX711, MX717, MX718, MX810, MX811, MX812
Seriya T	T650, T652, T654, T656
Seriya W	W850
Seriya X	X203, X204, X264, X363, X364, X463, X464, X466, X543, X544, X546, X548, X651, X652, X654, X656, X658, X734, X746, X748, X792, X860, X862, X864, X925, X950, X952, X954, XC2132, XM1145, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XS748, XS795, XS796, XS798, XS92

Vrste memorije

- Memorijska kartica pisača
- Flash memorija
- Tvrdi disk pisača

Zaštita pisača

Izjava o postojanosti memorije

Vrsta memorije	Opis
Privremena memorija	Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja.
Trajna memorija	Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.
Memorija na tvrdom disku	U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima.

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

Odlaganje tvrdog diska pisača

- **Demagnetiziranje** – tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke
- **Drobljenje** – fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje
- **Mljevenje** – fizičko mljevenje diska na sitne komadiće

Napomena: Kako bi se osiguralo potpuno brisanje svih podataka, fizički uništite svaki tvrdi disk na kojemu su pohranjeni podaci.

Brisanje privremene memorije

Privremena memorija (RAM) instalirana na pisaču zahtijeva izvor napajanja kako bi zadržala informacije. Kako biste izbrisali podatke u međumemoriji, isključite pisač.


Brisanje trajne memorije

Ovaj postupak briše pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja.

Za pisače s LED zaslonom


- 1 Isključite pisač.
- 2 Otvorite prednja vratašca.

3 Pritisnite i držite  dok uključujete pisač.

Otpustite  tek nakon što se svjetlosni slijed upravljačke ploče uskladi sa slijedom svjetla na sljedećoj slici.





 – svijetli žuto

 – svijetli žuto

 – svijetli zeleno

 – svijetli zeleno

4 Pritišćite  sve dok se svjetlosni slijed upravljačke ploče ne uskladi sa slijedom svjetla na sljedećoj ilustraciji, a zatim pritisnite .





Napomena: Tijekom ovog procesa pisač će se nekoliko puta ponovo pokrenuti.

5 Zatvorite vratašca.

Za pisače sa zaslonom osjetljivim na dodir ili sa zaslonom koji nije osjetljiv na dodirni zaslon

1 Isključite pisač.

2 Na upravljačkoj ploči pritisnite i držite gumbе 2 i 6 dok uključujete pisač.

Gumbе otpustite tek kad se na zaslonu prikaže traka napretka. Pisač će izvršiti slijed za ponovno pokretanje (POR), a zatim će se prikazati izbornik Konfiguracija.

3 Odaberite **Vraćanje postavki > Brisanje na kraju vijeka > Izbriši memoriju**.

Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite  ili .

Pisač izvodi niz za POR.

Brisanje flash memorije


Flash memorija odnosi se na memorijski uređaj koji nakon nestanka napajanja zadržava podatke.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte isključivati pisač tijekom formatiranja flash memorije.

Za pisače sa zaslonom koji nije osjetljiv na dodir


Ovisno o modelu pisača, na upravljačkoj ploči odaberite:

- Postavke > Izbornik uslužnih programa > Formatiraj flash memoriju > Da
- Postavke > Postavke > Postavke ispisivanja > Izbornik uslužnih programa > Formatiraj flash memoriju > Da
- Postavke > Postavke ispisivanja > Izbornik uslužnih programa > Formatiraj flash memoriju > Da

Pritisnite  ili  za kretanje kroz postavke.

Za pisače sa zaslonom osjetljivim na dodir

Ovisno o modelu pisača, na početnom zaslonu dodirnite:

- Postavke > Izbornik uslužnih programa > Formatiraj flash memoriju > Da > Pošalji
- Postavke > Izbornik uslužnih programa > Formatiraj flash memoriju > Da > 



Brisanje datoteka s tvrdog diska pisača

Ovaj postupak briše sva preuzimanja s tvrdog diska pisača, uključujući zadržane zadatke, zadatke u međuspremniku i one koji se ne ispisuju.

Za pisače sa zaslonom koji nije osjetljiv na dodir


Ovisno o modelu pisača, na upravljačkoj ploči odaberite:

- Postavke > Izbornik uslužnih programa > Brisanje materijala preuzetog na disk > Izbriši sada
- Postavke > Postavke > Postavke ispisivanja > Izbornik uslužnih programa > Brisanje materijala preuzetog na disk > Izbriši sada
- Postavke > Postavke ispisivanja > Izbornik uslužnih programa > Brisanje materijala preuzetog na disk > Izbriši sada

Pritisnite  ili  za kretanje kroz postavke.

Za pisače sa zaslonom osjetljivim na dodir

Ovisno o modelu pisača, na početnom zaslonu dodirnite:

- Postavke > Izbornik uslužnih programa > Brisanje materijala preuzetog na disk > Izbriši sada
- Postavke > Izbornik uslužnih programa > Brisanje materijala preuzetog na disk > Izbriši sada > 

Brisanje memorije tvrdog diska

Ovim postupkom brišu se sve postavke, aplikacije, zadaci na čekanju i podaci faksiranja spremljeni u pisač. Njime se briše i sav sadržaj tvrdog diska. Pisač se vraća na izvorne tvorničke postavke, uključujući mrežne postavke.

Prilikom uklanjanja pisača iz sigurnog okruženja provedite ovaj postupak kako biste osigurali brisanje svih korisničkih podataka.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Na upravljačkoj ploči pritisnite i držite gumbе 2 i 6 dok uključujete pisač.
Gumbе otpustite tek kad se na zaslonu prikaže traka napretka. Pisač će izvršiti slijed za uključivanje, a zatim će se prikazati izbornik Konfiguracija.
- 3 Odaberite **Vraćanje postavki > Brisanje na kraju vijeka > Izbriši memoriju i tvrdi disk (s više prolaza) > Da**.

Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite  ili .

Pisač izvodi niz za POR.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Ovim se postupkom vraćaju osnovne postavke pisača, uključujući mrežne, sigurnosne i aplikacijske postavke. Uklonit će se i svi zadaci na čekanju i instalirane aplikacije. Ako tvrdi disk nije instaliran, uklonit će se i podaci faksa na čekanju.



Za pisače s LED zaslonom

- 1 Ovisno o operacijskom sustavu, otvorite uslužni program za postavke lokalnog pisača za Windows ili postavke pisača za Macintosh.
- 2 Učinite nešto od sljedećeg:
 - Na traci izbornika uslužnog programa za postavke lokalnog pisača pritisnite **Akcije > Vraćanje tvornički zadanih postavki**.
 - Na izborniku Postavke pisača pritisnite **Tvornički zadane postavke**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Za pisače sa zaslonom koji nije osjetljiv na dodir


Ovisno o modelu pisača, na upravljačkoj ploči odaberite:

- **Postavke > Općenite postavke > Tvornički zadane postavke > Vрати sada**
- **Postavke > Postavke > Općenite postavke > Tvornički zadane postavke > Vрати sada**

Pritisnite  ili  za kretanje kroz postavke.

Za pisače sa zaslonom osjetljivim na dodir

Ovisno o modelu pisača, na početnom zaslonu dodirnite:

- **Postavke > Općenite postavke > Tvornički zadane postavke > Vрати sada > Pošalji**
- **Postavke > Općenite postavke > Tvornički zadane postavke > Vрати sada > **

Obavijesti

Obavijest o izdanju

Rujan 2020.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

© 2020 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Indeks

B

- brisanje datoteka na tvrdom disku pisača 6
- brisanje flash memorije 6
- brisanje memorije pisača 4
- brisanje memorije tvrdog diska 7
- brisanje privremene memorije 4
- brisanje trajne memorije 4

F

- flash memorija
 - brisanje 6

I

- izjava o postojanosti memorije 4

M

- memorija
 - vrste 3
- memorija tvrdog diska
 - brisanje 7
- memorija tvrdog diska pisača 4
- modeli pisača
 - podržani 3

P

- privremena memorija 4
 - brisanje 4

T

- trajna memorija 4
 - brisanje 4
- tvornički zadane postavke
 - vraćanje 8
- tvrdi disk pisača
 - brisanje datoteka 6

V

- vraćanje tvornički zadanih postavki 8
- vrste memorije 3

Z

- zaštita memorije pisača 4