



Ghid pentru curățarea datelor imprimantei

Cuprins

- Prezentare generală..... 3**
 - Tipuri de memorie..... 3
- Securizarea imprimantei..... 4**
 - Declarație privind volatilitatea..... 4
 - Golirea memoriei volatile..... 4
 - Golirea memoriei nevolatile..... 4
 - Ștergerea memoriei flash..... 6
 - Ștergerea fișierelor stocate pe hard diskul imprimantei..... 6
 - Ștergerea memoriei hard diskului..... 7
 - Revenirea la setările prestabilite din fabrică..... 8
- Note..... 9**
 - Note referitoare la ediție..... 9
- Index.....10**

Prezentare generală

Acest document oferă informații generale și instrucțiuni despre modul de ștergere a diferitelor tipuri de memorie și de revenire la setările implicite din fabrică pentru următoarele modele de imprimante:

Serie	Model de imprimantă
Seria C	C546, C430, C543, C544, C734, C736, C748, C792, C925, C950, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517, CS748, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517
Seria E	E260, E360, E460, E462
Seria M	M1140, M1145, M3150, M5155, M5163, M5170, MS310, MS312, MS315, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, MX610, MX611, MX617, MX710, MX711, MX717, MX718, MX810, MX811, MX812
Seria T	T650, T652, T654, T656
Seria W	W850
Seria X	X203, X204, X264, X363, X364, X463, X464, X466, X543, X544, X546, X548, X651, X652, X654, X656, X658, X734, X746, X748, X792, X860, X862, X864, X925, X950, X952, X954, XC2132, XM1145, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XS748, XS795, XS796, XS798, XS92

Tipuri de memorie

- Cartela de memorie a imprimantei
- Memorie flash
- Hard diskul imprimantei

Securizarea imprimantei

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Pentru a garanta ștergerea completă a tuturor datelor, distrugeți fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile


Memoria volatilă sau memoria cu acces aleatoriu instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în memoria temporară, opriți imprimanta.


Golirea memoriei nevolatile

Această procedură șterge setările individuale, setările de rețea și ale dispozitivului, setările de securitate și soluțiile încorporate.


Pentru imprimantele cu afișaj LED


- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deschideți ușa frontală.


3 Țineți apăsat pe  în timp ce porniți imprimanta.

Eliberați butonul  numai când secvența luminoasă de pe panoul de control corespunde cu cea din următoarea ilustrație.





 - galben constant

 - galben constant

 - verde constant

 - verde constant

4 Apăsați pe  până când secvența luminoasă de pe panoul de control corespunde cu cea din ilustrația următoare, apoi apăsați pe .





- galben intermitent



- galben intermitent

Notă: Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

5 Închideți ușa.



Pentru imprimantele cu sau fără ecran tactil

1 Opriți imprimanta.

2 De la panoul de control, țineți apăsată butoanele **2** și **6** în timp ce porniți imprimanta.

Eliberați butoanele numai atunci când pe afișaj apare bara de progres. Imprimanta execută o secvență de resetare la conectarea alimentării (power-on reset – POR), apoi se afișează Meniu Configurare.

3 Selectați **Restabilire setări > Ștergere pentru scoaterea din uz > Ștergere memorie**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați pe  sau  pentru a naviga prin setări.

Imprimanta efectuează o secvență POR.

Ștergerea memoriei flash

Memoria flash se referă la un dispozitiv de memorie care își păstrează datele după întreruperea alimentării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash.

Pentru imprimantele fără ecran tactil


În funcție de modelul imprimantei, de la panoul de control, navigați la:

- **Setări > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da**
- **Setări > Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da**
- **Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da**

Apăsați pe  sau  pentru a naviga prin setări.

Pentru imprimantele cu ecran tactil

În funcție de modelul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți:

- **Setări > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da > Trimitere**
- **Setări > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da > **

Ștergerea fișierelor stocate pe hard diskul imprimantei

Această procedură șterge tot ce s-a descărcat pe hard diskul imprimantei, inclusiv lucrările în așteptare, pe cele stocate în memoria temporară și pe cele neimprimare.

Pentru imprimantele fără ecran tactil


În funcție de modelul imprimantei, de la panoul de control, navigați la:

- **Setări > Meniul Utilitare > Ștergere descărcări de pe disc > Ștergeți acum**
- **Setări > Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Ștergere descărcări de pe disc > Ștergeți acum**
- **Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Ștergere descărcări de pe disc > Ștergeți acum**

Apăsați pe  sau  pentru a naviga prin setări.

Pentru imprimantele cu ecran tactil

În funcție de modelul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți:



- **Setări > Meniul Utilitare > Ștergere descărcări de pe disc > Ștergeți acum**
- **Setări > Meniul Utilitare > Ștergere descărcări de pe disc > Ștergeți acum > **

Ștergerea memoriei hard diskului

Această procedură șterge toate setările, aplicațiile, lucrările în așteptare și datele faxurilor stocate pe imprimantă. Șterge totodată întregul conținut de pe hard disk. Imprimanta este restabilită la setările implicite inițiale din fabrică, inclusiv la setările sale de rețea.

La scoaterea unei imprimante dintr-un mediu securizat, efectuați această procedură pentru a vă asigura că toate datele clientului sunt șterse.

- 1** Opriți imprimanta.
- 2** De la panoul de control, țineți apăsată butoanele **2** și **6** în timp ce porniți imprimanta.
Eliberați butoanele numai atunci când pe afișaj apare bara de progres. Imprimanta execută o secvență de resetare la conectarea alimentării (power-on reset – POR), apoi se afișează Meniu Configurare.
- 3** Selectați **Restabilire setări > Ștergere pentru scoaterea din uz > Ștergere memorie și hard disk (Mai multe treceri) > Da**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați pe  sau  pentru a naviga prin setări.

Imprimanta efectuează o secvență POR.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Această procedură restabilește setările de bază ale imprimantei, inclusiv setările de rețea și de securitate și setările aplicațiilor. Toate lucrările în așteptare și aplicațiile instalate sunt, de asemenea, eliminate. Dacă nu este instalat un hard disk, datele faxurilor în așteptare sunt, de asemenea, eliminate.

Pentru imprimantele cu afișaj LED

- 1 În funcție de sistemul de operare, deschideți Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale) pentru Windows sau Printer Settings (Setări imprimantă) pentru Macintosh.
- 2 Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Din bara de meniu a Utilitarului pentru setările imprimantei locale, faceți clic pe **Acțiuni > Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
 - Din Setări imprimantă, faceți clic pe **Factory Defaults (Setări implicite din fabrică)**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru imprimantele fără ecran tactil


În funcție de modelul imprimantei, de la panoul de control, navigați la:

- **Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum**
- **Setări > Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum**

Apăsați pe  sau  pentru a naviga prin setări.

Pentru imprimantele cu ecran tactil

În funcție de modelul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți:

- **Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum > Trimitere**
- **Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum > **

Note

Note referitoare la ediție

Septembrie 2020

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2020 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Index

D

declarație de volatilitate 4

G

golirea memoriei nevolatile 4

golirea memoriei volatile 4

H

hard disk de imprimantă

ștergerea fișierelor 6

M

memoria hard diskului

ștergere 7

memorie

tipuri 3

memorie din hard diskul

imprimantei 4

memorie flash

ștergere 6

memorie nevolatilă 4

ștergere 4

memorie volatilă 4

ștergere 4

modele de imprimante

acceptate 3

R

revenire la setările prestabilite

din fabrică 8

S

securizarea memoriei

imprimantei 4

setări implicite din fabrică

restabilire 8

Ș

ștergerea fișierelor de pe hard

diskul imprimantei 6

ștergerea memoriei flash 6

ștergerea memoriei hard

diskului 7

ștergerea memoriei

imprimantei 4

T

tipuri de memorie 3