



Yazıcı Veri Temizleme Kılavuzu

İçerikler

Genel Bakış.....	3
Bellek türleri.....	3
Yazıcının güvenliğini sağlama.....	4
Geçicilik Bildirimi.....	4
Geçici belleği silme.....	4
Kalıcı belleği silme.....	4
Flash belleği silme.....	6
Yazıcının sabit diskindeki dosyaları silme.....	6
Sabit disk belleğini silme.....	7
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	8
Bildirimler.....	9
Sürüm bildirimi.....	9
Dizin.....	10

Genel Bakış

Bu belgede, aşağıdaki yazıcı modellerinde farklı bellek türlerinin nasıl silineceği ve fabrika varsayılan ayarlarının nasıl geri yükleneceği ile ilgili genel bilgiler ve talimatlar yer almaktadır:

Seri	Yazıcı modeli
C serisi	C546, C430, C543, C544, C734, C736, C748, C792, C925, C950, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517, CS748, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517
E serisi	E260, E360, E460, E462
M serisi	M1140, M1145, M3150, M5155, M5163, M5170, MS310, MS312, MS315, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, MX610, MX611, MX617, MX710, MX711, MX717, MX718, MX810, MX811, MX812
T serisi	T650, T652, T654, T656
W serisi	W850
X serisi	X203, X204, X264, X363, X364, X463, X464, X466, X543, X544, X546, X548, X651, X652, X654, X656, X658, X734, X746, X748, X792, X860, X862, X864, X925, X950, X952, X954, XC2132, XM1145, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XS748, XS795, XS796, XS798, XS92

Bellek türleri

- Yazıcı bellek kartı
- Flash bellek
- Yazıcı sabit disk

Yazıcının güvenliğini sağlama

Geçicilik Bildirimi

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcı basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart rastgele erişim belleğini (RAM) kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcı iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flash bellek). Her iki tür de işletim sistemi, yazıcı ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ile yerleşik çözümleri depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklü olabilir. Yazıcı sabit diski, yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır. Sabit disk, yazıcının karmaşık yazdırma işleri, form verileri ve yazı tipi verilerinden arabelleğe alınan kullanıcı verilerini korumasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için tesisinizden başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit diski temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit diski sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit diski küçük metal parçalara ayırır

Not: Tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmak için verilerin depolandığı tüm sabit diskleri fiziksel olarak imha edin.


Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek veya rastgele erişimli bellek bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme

Bu işlem; kişisel ayarları, aygıt ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri siler.

LED ekranlı yazıcılar için


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Ön kapağı açın.
- 3 Yazıcıyı açarken  düğmesini basılı tutun.

Yalnızca kontrol paneli ışık sekansı aşağıdaki şekildeki ışık sekansı ile eşleştiğinde  düğmesini bırakın.





 - Sürekli sarı


 - Sürekli sarı

 - Sürekli yeşil

 - Sürekli yeşil

4 Kontrol paneli ışık sekansı aşağıdaki şekildeki ışık sekansı ile eşleşene kadar  düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.



 - Yanıp sönen sarı



- Yanıp sönen sarı

Not: Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.

5 Kapağı kapatın.



Dokunmatik ekranlı veya dokunmatik olmayan ekranlı yazıcılar için

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken kontrol panelinden **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun.

Düğmeleri yalnızca ekranda ilerleme çubuğu görüntülediğinde bırakın. Yazıcı sıfırlanarak açılma (POR) sekansı gerçekleştirir ve ardından Yapılandırma Menüsü görüntülenir.

3 **Ayarları Geri Yükle > Servis Dışı Silme > Belleği Sil** ögesini seçin.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Yazıcı bir POR sekansı gerçekleştirir.

Flash belleği silme

Flash bellek, güç kesildikten sonra verilerini saklayan bir bellek aygıtıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Ön bellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcılar için


Yazıcı modelinize bağlı olarak kontrol panelinden şuraya gidin:

- **Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet**
- **Ayarlar > Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet**
- **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet**

Ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Dokunmatik ekranlı yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak ana ekranda şunlara dokunun:

- **Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet > Gönder**
- **Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet > **

Yazıcının sabit diskindeki dosyaları silme

Bu işlem; bekletilen işler, arabelleğe alınmış işler ve bekleyen işler dahil olmak üzere yazıcının sabit diskindeki tüm indirilmiş dosyaları siler.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak kontrol panelinden şuraya gidin:

- **Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil**
- **Ayarlar > Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil**
- **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil**

Ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Dokunmatik ekranlı yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak ana ekranda şunlara dokununuz:

- **Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil**
- **Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil > **

Sabit disk belleğini silme

Bu işlem, yazıcıda depolanan tüm ayarları, uygulamaları, bekleyen işleri ve faks verilerini siler. Bu işlem sabit diskteki tüm içeriği de siler. Yazıcı, ağ ayarları da dahil olmak üzere orijinal fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklenir.



Bir yazıcıyı güvenli bir ortamdan kaldırırken tüm müşteri verilerinin silindiğinden emin olmak için bu işlemi gerçekleştirin.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken kontrol panelinden **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun.

Düğmeleri yalnızca ekranda ilerleme çubuğu görüntülendiğinde bırakın. Yazıcı bir POR sekansı gerçekleştirir ve ardından Yapılandırma Menüsü görüntülenir.

3 **Ayarları Geri Yükle > Servis Dışı Silme > Belleği ve Sabit Diski Sil (Çoklu Geçiş) > Evet** ögesini seçin.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Yazıcı bir POR sekansı gerçekleştirir.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Bu işlem; ağ, güvenlik ve uygulama ayarları gibi temel yazıcı ayarlarını geri yükler. Bekleyen tüm işler ve yüklü uygulamalar da kaldırılır. Sabit disk takılı değilse bekleyen faks verileri de kaldırılır.

LED ekranlı yazıcılar için

- 1 İşletim sisteminize bağlı olarak Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı menü çubuğundan **Eylemler > Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle** ögesine tıklayın.
 - Yazıcı Ayarlarından **Fabrika Varsayılanları** ögesine tıklayın.
- 3 Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak kontrol panelinden şuraya gidin:

- **Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle**
- **Ayarlar > Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle**

Ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Dokunmatik ekranlı yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak ana ekranda şunlara dokunun:

- **Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle > Gönder**
- **Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle > **

Bildirimler

Sürüm bildirimi

Eylül 2020

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için www.lexmark.com/privacy adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için www.lexmark.com adresine gidin.

© 2020 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Dizin

B

bellek
türler 3
bellek türleri 3

F

flash belleği silme 6
flash bellek
silme 6

G

geçici belleği silme 4
geçici bellek 4
silme 4
geçicilik bildirimini 4

K

kalıcı belleği silme 4
kalıcı bellek 4
silme 4

S

sabit disk belleği
silme 7
sabit disk belleğini silme 7

V

varsayılan fabrika ayarları
geri yükleme 8
varsayılan fabrika ayarlarını geri
yükleme 8

Y

yazıcı belleğini silme 4
yazıcı belleğinin güvenliğini
sağlama 4
yazıcı modelleri
desteklenen 3
yazıcı sabit diski
dosyaları silme 6
yazıcı sabit diski belleği 4
yazıcı sabit diskteki dosyaları
silme 6