Guida rapida

Caricamento della carta

Caricamento dei vassoi


ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.


Nota: Non rimuovere i vassoi durante la stampa.




2 Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta caricato.









3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



- 4 Caricare la carta.
 - Quando si utilizza carta intestata, effettuare una delle seguenti operazioni:





- Caricare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore o il lato sinistro del vassoio.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

5 Inserire il vassoio.

Se si carica un tipo di carta diverso dalla carta normale, dal pannello di controllo, impostare il tipo e le dimensioni della carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

Caricamento del vassoio da 2500 fogli

Il vassoio da 2500 fogli supporta un solo formato carta: A4 o Letter. Per verificare il formato carta supportato, estrarre il vassoio e individuare gli indicatori del formato sul fondo.



ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio.



Note:

- Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.
- Per evitare errori, assicurarsi che la guida di trasferimento sia sempre sul lato sinistro del vassoio.



2 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



3 Caricare una risma di carta sul lato destro, quindi caricarne un'altra sul lato sinistro.









- Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di riempimento carta massimo su ciascun lato del vassoio.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su due lati.
- Assicurarsi che le risme di carta non oltrepassino il divisore. Spingere le risme contro i lati del vassoio.



- 4 Inserire il vassoio.
- **5** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > Dispositivo > Manutenzione > menu Configurazione > Configurazione vassoi > Rilevamento dimensioni.
- 6 Selezionare il vassoio e il formato carta.

Caricamento del vassoio da 3000 fogli

Il vassoio da 3000 fogli supporta un solo formato carta: A4 o Letter.



ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Aprire lo sportello F e sollevare il rullo di alimentazione.

Attenzione - Possibili danni: Per evitare danni e problemi di prestazioni, non toccare i rulli di alimentazione.




2 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



- 3 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il
 - Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su un lato.
 - Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa su due lati.

• Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che la risma sia al di sotto dell'angolo sul telaio.



- **4** Abbassare il rullo di alimentazione, quindi chiudere lo sportello.
- 5 Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Dispositivo > Manutenzione > menu Configurazione > Configurazione vassoi > Rilevamento dimensioni.
- 6 Selezionare il vassoio e il formato carta.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Aprire l'alimentatore multiuso.






2 Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.




3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



4 Caricare la carta o i supporti speciali.
Quando si utilizza carta intestata, effettuare una delle seguenti operazioni:





Attenzione - Possibili danni: Se si utilizzano buste, non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

5 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

I vassoi rilevano automaticamente il formato della carta normale. Per i supporti speciali come le etichette, i cartoncini o le buste, procedere come segue:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Dimensioni/tipo carta > selezionare un'origine carta
- 2 Impostare il formato e il tipo dei supporti speciali.

Stampa

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- **1** Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su File > Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic su Stampa e mantieni.
- **4** Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa).
 Se il processo di stampa è riservato, immettere un PIN a quattro cifre.
- 6 Fare clic su OK o su Stampa.
- **7** Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
 Processi in attesa > selezionare il nome utente > Riservato
 immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > Stampa
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
 Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > Stampa

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare File > Stampa. Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- **2** Dalle opzioni di stampa o dal menu Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- **3** Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa).
 - Se il processo di stampa è riservato, assegnare un nome utente e un PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su OK o su Stampa.
- **5** Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
 Processi in attesa > selezionare il nome utente > Riservato
 immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > Stampa

In caso di altri processi di stampa, selezionare:
 Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > Stampa

Annullamento di un processo di stampa

Dal pannello di controllo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare Coda processi.
 - **Nota:** È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

Dal computer


- 1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni sequenti:
 - Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
 - Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

Manutenzione della stampante

Sostituzione della cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello A.

2 Rimuovere la cartuccia di toner.





3 Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.

4 Agitare la cartuccia del toner tre volte.






5 Inserire la nuova cartuccia di toner.







6 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.






7 Utilizzando il dispositivo di pulizia della testina di stampa, pulire la lente della testina di stampa.






8 Reinserire il dispositivo di pulizia in posizione.

9 Inserire il contenitore del toner di scarto, quindi chiudere lo sportello.






Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.



- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.




- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

• Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.

- Non caricare carta che sia piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.
- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta



3 Aprire lo sportello C per rimuovere i frammenti di carta.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Note:

- Assicurarsi che lo sportello non tocchi nessun cavo collegato alla stampante.
- Se è installato un vassoio da 3000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.
- **4** Chiudere lo sportello.
- **5** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



6 Caricare nuovamente la carta.

Inceppamento carta nello sportello C

1 Aprire lo sportello C.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.






Note:


- Assicurarsi che lo sportello non tocchi nessun cavo collegato alla stampante.
- Se è installato un vassoio da 3000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.
- 2 Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

• Area dell'unità di fusione




• Sotto l'area dell'unità di fusione






• Nell'area fronte/retro





• Sopra l'area fronte/retro



3 Aprire i vassoi standard, quindi rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.






4 Chiudere i vassoi, quindi lo sportello.

Inceppamento carta nello sportello D

1 Aprire lo sportello D e rimuovere la carta inceppata.






Note:

- Se è installato un vassoio da 3000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.
- Aprire lo sportello C per accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta, quindi chiudere lo sportello.
- **2** Aprire il vassoio opzionale e rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.





3 Chiudere il vassoio, quindi lo sportello.