

# Guida rapida

## Copia

### Esecuzione di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

**Nota:** Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.

Se necessario, regolare le impostazioni di copia.

- 3 Copiare il documento.

**Nota:** Per effettuare una copia rapida dal pannello di controllo,

premere .

### Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazioni** > **Imposta carta**.

- 3 Regolare le impostazioni.

- 4 Copiare il documento.

### Copia di più pagine su un unico foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Pagine per lato**.

- 3 Regolare le impostazioni.

- 4 Copiare il documento.

## Funzione fax

### Invio di un fax

#### Tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il processo di invio fax.

#### Tramite il computer

##### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Fare clic su **Fax** > **Attiva fax**, quindi immettere il numero del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il processo di invio fax.

##### Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante e immettere il numero del destinatario.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il processo di invio fax.

## e-mail

### Invio di un'e-mail

#### Tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**, quindi immettere le informazioni necessarie.

**Nota:** È possibile immettere il destinatario anche utilizzando la rubrica o il numero di scelta rapida.

- 3 Se necessario, configurare le impostazioni per il tipo di file di output.
- 4 Inviare l'e-mail.

#### Tramite il numero di scelta rapida

- 1 Dal pannello di controllo, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.
- 2 Inviare l'e-mail.

## Caricamento della carta

### Caricamento dei vassoi




**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Rimuovere il vassoio.


**Nota:** Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.




**2** Regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato della carta caricato.



**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



**4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide laterali aderiscano bene ai bordi della carta.



**Note:**


- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

**5** Inserire il vassoio.


Se necessario, impostare il tipo e il formato della carta nel pannello di controllo in modo che corrispondano alla carta caricata.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso


**1** Aprire l'alimentatore multiuso.



**2** Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.



- 3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



- 4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

**Note:**

- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.
- Caricare le buste European con l'aletta rivolta verso il basso, inserendo per primo questo lato nella stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- 5 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

## Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

I vassoi rilevano automaticamente il formato della carta normale. Per i supporti speciali come le etichette, i cartoncini o le buste, procedere come segue:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta > selezionare un'origine carta**

- 2 Impostare il formato e il tipo dei supporti speciali.

## Stampa

### Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta sulla stampante prima di stampare il documento.


- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

**Nota:** Per maggiori dettagli sulla funzione del driver della stampante, consultare la Guida del driver della stampante.


## Manutenzione della stampante

### Sostituzione della cartuccia di toner


- 1 Aprire lo sportello A.



- 2 Rimuovere la cartuccia di toner usata.




- 3 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di toner e agitarla per ridistribuire il toner.



- 4 Inserire la nuova cartuccia di toner.

**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.




5 Chiudere lo sportello A.

## Sostituzione dell'unità immagini


1 Aprire lo sportello A.




2 Rimuovere la cartuccia di toner.



3 Rimuovere l'unità immagini usata.



4 Estrarre dalla confezione la nuova unità immagini e agitarla per ridistribuire il toner.



**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



5 Inserire la nuova unità di imaging.


**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.





**6** Inserire la cartuccia di toner.

**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.





**7** Chiudere lo sportello A.

## Rimozione degli inceppamenti

### Come evitare gli inceppamenti


#### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

| Caricamento corretto della carta                                                   | Caricamento non corretto della carta                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

#### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.




- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.

- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

### Individuazione dell'area dell'inceppamento

**Note:**

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.




|   | Area dell'inceppamento               |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Alimentatore di documenti automatico |
| 2 | Raccoglitore standard                |
| 3 | Sportello posteriore                 |
| 4 | Vassoio standard da 250 fogli        |
| 5 | Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli |
| 6 | Alimentatore multiuso                |
| 7 | Sportello A                          |

### Inceppamento carta nello sportello A

1 Rimuovere il vassoio.




2 Aprire lo sportello A.



3 Rimuovere la cartuccia di toner.



4 Rimuovere l'unità di imaging.



**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



**5** Rimuovere la carta inceppata.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




**6** Inserire l'unità di imaging.

**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.



**7** Inserire la cartuccia di toner.

**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.




**8** Chiudere lo sportello A.

**9** Inserire il vassoio.

## Inceppamento della carta nello sportello posteriore


**1** Aprire lo sportello posteriore.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.



**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Chiudere lo sportello posteriore.

### Inceppamento della carta nel raccogliitore standard

Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




### Inceppamento della carta nell'unità duplex

**1** Rimuovere il vassoio.



**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Inserire il vassoio.




## Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Rimuovere il vassoio.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Inserire il vassoio.


## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.
- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.




- 4 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.




## Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.



- 3 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.