

## دليل شاشة اللمس

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالمسؤول.



### التنقل في الشاشة الرئيسية

ملاحظة: هذه لوحة سعوية لشاشة اللمس. يمكنك استخدام أي غرض للتنقل فيها.

الوصف	الإجراء
المس الشاشة برفق وحررها بطرف إصبعك.	اللمس 
حرّك إصبعًا واحدًا أو أكثر بطريقة سريعة عبر الشاشة.	التمرير 

### بدء مهمة من الشاشة الرئيسية

#### إجراء نسخة



1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. المس ، ومن ثم حدد حجم المستند.
3. إذا لزم الأمر، حدد درجًا أو وحدة تغذية وحجم الإخراج.
4. انسخ المستند.

#### إرسال رسالة بريد إلكتروني



1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. المس ، ومن ثم أدخل المعلومات المطلوبة.
3. ملاحظة: يمكنك أيضًا إدخال المستلم باستخدام دفتر العناوين أو رقم الاختصار.
4. إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات نوع ملف الإخراج.
4. أرسل المستند بالبريد الإلكتروني.

#### إرسال فاكس



1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. المس ، ومن ثم أدخل المعلومات المطلوبة.
3. إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات الفاكس الأخرى.
4. أرسل المستند عبر الفاكس.

#### طباعة مهمة محجوزة



1. المس .
2. المس مهمة الطباعة التي تريد طباعتها.
3. اطبع المستند.

#### ضبط الإعدادات



1. المس .
2. حدد الإعداد الذي تريد تغييره.

#### الطباعة من محرك أقراص فلاش



1. أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.
2. المس المستند الذي تريد طباعته.
3. إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات الطباعة.
4. اطبع المستند.

#### المسح الضوئي إلى محرك أقراص محمول

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.
3. المس **المسح الضوئي إلى USB**، ومن ثم حدد اسم ملف الإخراج وموقعه ولونه.
4. إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات المسح الضوئي.
5. امسح المستند ضوئيًا.

#### التحقق من حالة القطع والمستلزمات



1. المس .
2. حدد القطع أو المستلزمات التي تريد التحقق منها.

#### إنشاء قائمة بجهات الاتصال



1. المس < إنشاء جهة اتصال أو إنشاء مجموعة.
2. أدخل المعلومات المطلوبة.
3. احفظ جهة الاتصال أو المجموعة.

#### الإرسال إلى ملقم FTP



1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. المس ، ومن ثم أدخل المعلومات المطلوبة.
3. إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات FTP الأخرى.
4. أرسل المستند.

#### الإرسال إلى مجلد شبكة مشترك



1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. المس < مجلد الشبكة.
3. حدد مجلد شبكة، ومن ثم امسح المستند ضوئيًا.