

Anleitung für Druckdefekte

Erkennen auszutauschender Verbrauchsmaterialien oder Teile

Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern auf einer gedruckten Seite einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Fehlern auf der Seite am ehesten entspricht, zeigt an, welches Teil den Fehler verursacht.

Hinweise:

- Mit diesen Anweisungen werden zusätzlich vier Farbseiten und eine leere Seite gedruckt. Benutzen Sie diese Seiten als Hilfe, um herauszufinden, welches Teil fehlerhaft ist.
- Die Fotoleitereinheit und Entwicklereinheit können vom Kunden ausgetauscht werden. Wenn das Transfermodul oder die Fixierstation ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst unter <http://support.lexmark.com> oder den für Sie zuständigen Lexmark Kundendienstvertreter.

Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus **Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus**

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 Zoll)	(1,17 Zoll)	(3,70 Zoll)	(1,72 Zoll)	(1,79 Zoll)

The diagram shows five vertical lines of varying lengths and horizontal tick marks, intended for matching with error patterns on a printed page. The lines are arranged in a row from left to right, corresponding to the dimensions listed above them.

- Line 1: 25,1 mm (0,99 Zoll). Features four horizontal tick marks at approximately 1/4, 1/2, 3/4, and full height.
- Line 2: 29,8 mm (1,17 Zoll). Features three horizontal tick marks at approximately 1/3, 2/3, and full height.
- Line 3: 94,2 mm (3,70 Zoll). A single, long vertical line with a horizontal tick mark at the bottom.
- Line 4: 43,9 mm (1,72 Zoll). Features two horizontal tick marks at approximately 1/3 and 2/3 height.
- Line 5: 45,5 mm (1,79 Zoll). Features two horizontal tick marks at approximately 1/3 and 2/3 height.

Tauschen Sie das Transfermodul aus. Tauschen Sie die Fixierstation aus.

37,7 mm	55,0 mm	78,5 mm	95 mm
(1,48 Zoll)	(2,17 Zoll)	(3,09 Zoll)	(3,74 Zoll)











