

## طباعة الدليل


### ملاحظات:

- عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى.
- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين.
- استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات أحادية الصفحة، أو صفحات الكتب، أو العناصر الصغيرة، أو ورق الصور، أو الوسائط الرفيعة (كقصاصات المجلات).

### إنشاء النسخ

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

#### ملاحظات:

- لتجنب اقتصاص الصورة، تأكد من أن حجم المستند الأصلي وحجم الإخراج واحد.
  - لإنشاء نسخة سريعة، اضغط على  من لوحة التحكم.
- 2 من الشاشة الرئيسية، المس **Copy (نسخ)**، ثم حدد حجم المستند الأصلي.
- ملاحظة:** إذا كان المستند مزيجًا من أحجام مختلفة، فحدد **Mixed Letter/Legal (مزيج من Letter/Legal)**.
- 3 إذا لزم الأمر، فحدد درجًا أو وحدة تغذية وحجمًا مختلفًا للإخراج.
- 4 أرسل مهمة النسخ.

### تصغير أو تكبير النسخ

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

**Copy (نسخ) < Scale (المقياس) < حدد قيمة للمقياس**

#### ملاحظات:

- يؤدي تغيير حجم المستند الأصلي أو حجم الإخراج بعد تعيين **Scale (المقياس)** إلى إعادة قيمة المقياس إلى **Auto (تلقائي)**.
  - **Auto (تلقائي)** هو إعداد المصنع الافتراضي. وهو يضبط الصورة الممسوحة ضوئيًا من المستند الأصلي لتلائم حجم الورق الذي تقوم بالنسخ عليه.
- 3 أرسل مهمة النسخ.

### النسخ على كلا وجهي الورقة (على الوجهين)

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، المس **نسخ < إعداد الورق**.

3 اضبط الإعدادات.

4 أرسل مهمة النسخ.

### ترتيب النسخ

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، المس **Copy (نسخ)**، ثم قم بتعيين **Collate (ترتيب) على On (تشغيل)**.

3 أرسل مهمة النسخ.

### طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، المس نسخ < عدد الصفحات لكل وجه.
- 3 اضبط الإعدادات.
- 4 أرسل مهمة النسخ.