

Scanhandleiding

Opmerkingen:

- Bij het gebruik van de automatische documentinvoer (ADF) plaatst u het origineel met de bedrukte zijde naar boven.
- Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.
- Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).

Naar een FTP-server scannen

- 1 Plaats het originele document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het beginscherm **FTP** aan en voer de benodigde informatie in.
- 3 Configureer zo nodig de andere FTP-instellingen.
- 4 Verzend de FTP-taak.

Scannen naar een flashstation

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Plaats het flashstation in de USB-poort.
- 3 Selecteer de doelmap en raak **Scannen naar USB** aan.
- 4 Pas zo nodig de scaninstellingen aan.
- 5 Verzend de scantaak.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat. Dit kan leiden tot gegevensverlies of een storing.



Gescande documenten naar een computer sturen

- 1** Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2** Raak in het beginscherm **Scanprofielen** > **Scannen naar computer** aan.
- 3** Selecteer het scanprofiel waar u het document wilt opslaan.