

扫描指南

注意：

- 当使用自动文档传送器（ADF）时，面朝上加载原始文档。
- ADF 用于多页或两面的文档。
- 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

扫描到 FTP 服务器

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸 **FTP**，然后输入需要的信息。
- 3 如果需要，请配置其他 FTP 设置。
- 4 发送 FTP 作业。

扫描到闪存驱动器

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 将闪存驱动器插入 USB 端口中。
- 3 选择目标文件夹，然后触摸**扫描到 USB**。
- 4 如果需要，请调整扫描设置。
- 5 发送扫描作业。

警告—可能的损坏：当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的打印机或闪存驱动器。不然，可能会丢失数据或出现故障。



将扫描文档发送到计算机

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**扫描配置文件 > 扫描到计算机**。

3 选择您要保存文档的扫描配置文件。