



Lexmark™

# Anpassung Display

Version 4.7

---

## Administratorhandbuch

März 2019

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

# Inhalt

- Änderungsverlauf..... 3**
- Übersicht..... 4**
- Konfigurieren der Anwendung..... 5**
  - Zugriff auf den Embedded Web Server..... 5
  - Aktivieren der Anzeigenanpassung..... 5
  - Verwalten der Bilder für Bildschirmschoner und Diashow..... 5
  - Die Anwendung zur Verwendung eines Flash-Laufwerks einrichten..... 6
  - Auswählen eines Hintergrundbilds..... 6
  - Anzeige der Statussymbole auf dem Bildschirmschoner..... 6
  - Zugriff auf Anwendungs- und Druckerfunktionen auf dem Bildschirmschoner..... 7
  - Ein Anmeldeprofil einstellen..... 7
  - Einstellen der Startzeit für den Bildschirmschoner..... 7
  - Anpassen des Bildschirmschonertexts..... 7
  - Einstellungen auf dem Bildschirmschoner ausblenden..... 8
  - Aktivieren von Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung..... 8
  - Importieren oder Exportieren einer Konfigurationsdatei..... 8
- Verwenden der Anwendung..... 9**
  - Ändern des Hintergrundbilds..... 9
  - eine Diashow anzeigen..... 9
- Fehlerbehebung..... 10**
  - Anwendungsfehler..... 10
  - Bild kann nicht hochgeladen werden..... 11
  - Kein Zugriff auf die Schaltflächen zur Änderung des Hintergrundbilds und der Diashow auf dem Startbildschirm..... 11
  - Bild wird nicht angezeigt..... 11
  - Fehler beim Lesen des Flash-Laufwerks..... 12
  - nichts passiert beim Einsetzen des Flash-Laufwerks..... 12
- Hinweise..... 13**
- Index..... 15**

# Änderungsverlauf

## März 2019

- Aktualisierung der erforderlichen Dateigröße für Bilder.

## April 2018

- Zusätzlicher Support für cloudbasierte Benachrichtigungen.

## August 2017

- Zusätzliche Anweisungen zur Behebung von Anwendungsfehlern.

## Juli 2016

- Zusätzliche Anweisungen zu den folgenden Punkten:
  - Ein Anmeldeprofil einstellen.
  - Anpassen des Bildschirmschonertexts.
  - Einstellungen auf dem Bildschirmschoner ausblenden.
- Zusatzinformationen zur Verlängerung der Einstellung "Anzeige-Zeitsperre".
- Zusätzlicher Support für Kroatisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch und Slowenisch.

## Januar 2016

- Ursprüngliche Dokumentenveröffentlichung für Multifunktions-Produkte mit einem tabletähnlichen Touchscreen-Display.

# Übersicht

Verwendung der Anwendung zum Hochladen von Bildern an den Drucker. Sie können die Bilder nutzen, um benutzerdefinierte Diashows zu erstellen oder, um das Hintergrundbild und den Bildschirmschoner des Druckers einzustellen.

Dieses Dokument bietet Anleitungen zu Konfiguration und Verwendung der Anwendung sowie zur Fehlerbehebung dafür.

# Konfigurieren der Anwendung

Zur Konfiguration der Anwendung benötigen Sie möglicherweise Administratorrechte.

## Zugriff auf den Embedded Web Server

- 1 Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers.
  - Berühren Sie auf dem Startbildschirm des Druckers **Einstellungen** > **Netzwerk/Anschlüsse** > **Netzwerkübersicht**.
- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

## Aktivieren der Anzeigenanpassung

- 1 Navigieren Sie über Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung.  
**Apps** > **Anpassung Display** > **Konfigurieren**
- 2 Aktivieren Sie Bildschirmschoner, Diashow und Hintergrundbild.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Verwalten der Bilder für Bildschirmschoner und Diashow

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:  
**Apps** > **Anpassung Display** > **Konfigurieren**
- 2 Im entsprechenden Abschnitt für den Bildschirmschoner und die Diashow können Sie Bilder hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

### Hinweise:

- Es können bis zu zehn Bilder hinzugefügt werden.
  - Wenn diese Option aktiviert ist, erscheinen die Statussymbole auf dem Bildschirmschoner nur, wenn Fehler, Warnungen oder cloudbasierte Benachrichtigungen auftreten.
  - Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der jeweiligen QuickInfo.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Die Anwendung zur Verwendung eines Flash-Laufwerks einrichten

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen Ordner mit den Bildern, die Sie verwenden möchten, auf Ihrem Flash-Laufwerk erstellen.

- 1 Navigieren Sie über Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung.

**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**

- 2 Wählen Sie im Abschnitt für die Einstellungen des Bildschirmschoners oder der Diashow die Option **Flash-Laufwerk aktivieren**.

- 3 Geben Sie im Textfeld des Verzeichnispfads den Pfad zu dem Ordner mit den Bildern im Flash-Laufwerk ein.

- 4 Passen Sie gegebenenfalls andere Einstellungen an.

**Hinweis:** Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der jeweiligen QuickInfo.

- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Auswählen eines Hintergrundbilds

- 1 Navigieren Sie über Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung.

**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**

- 2 Aktivieren Sie bei Bedarf das Hintergrundbild im Abschnitt „Einstellungen des Hintergrunds“.

- 3 Wählen Sie im Menü „Hintergrundbild auswählen“ ein Bild aus.

**Hinweise:**

- Sie können auch ein benutzerdefiniertes Bild hinzufügen.
- Weitere Informationen finden Sie in den QuickInfos.

- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Anzeige der Statussymbole auf dem Bildschirmschoner

**Hinweis:** Wenn diese Option aktiviert ist, erscheinen die Statussymbole auf dem Bildschirmschoner nur, wenn Fehler, Warnungen oder cloudbasierte Benachrichtigungen auftreten.

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:

**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**

- 2 Wählen Sie im Abschnitt „Einstellung des Bildschirmschoners“ die Option **Status aktivieren**.

- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Zugriff auf Anwendungs- und Druckerfunktionen auf dem Bildschirmschoner

**Hinweis:** Zum Anzeigen der Anwendungssymbole müssen Sie die unterstützten Anwendungen auf dem Drucker installieren und aktivieren. Eine Liste der unterstützten Anwendungen finden Sie in der *Readme*-Datei.

- 1 Navigieren Sie über Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung.  
**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**
- 2 Wählen Sie im Abschnitt „Einstellung des Bildschirmschoners“ die Option **Einstellungen für den Schnellzugriff aktivieren**.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Ein Anmeldeprofil einstellen

Mit einem Anmeldeprofil können Benutzer nach dem Anmelden am Drucker automatisch auf eine voreingestellte Anwendung zugreifen.

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:  
**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**
- 2 Geben Sie im Abschnitt "Einstellungen des Bildschirmschoners" im Feld "Anmeldeprofil" den Anwendungsnamen ein.  
**Hinweis:** Beim Anwendungsnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Einstellen der Startzeit für den Bildschirmschoner

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Einstellungen > Gerät > Voreinstellungen**.
- 2 Geben Sie im Feld „Bildschirmtimeout“ an, wie viel Zeit vergehen soll, bis der Bildschirm inaktiv wird.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

**Hinweis:** Wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist, dann wird die Anzeige-Zeitsperre und die Startzeit des Bildschirmschoners um das 10-fache des festgelegten Werts (in Sekunden) erhöht.

## Anpassen des Bildschirmschonertexts

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:  
**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**
- 2 Im Abschnitt "Bildschirmschonereinstellungen" können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
  - Geben Sie zum Anpassen des Bildschirmschonertexts im Feld "Benutzerdefinierter Text" die Nachricht ein.
  - Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen aus, um die Farbe und die Position des Bildschirmschonertexts zu ändern.

**3** Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Einstellungen auf dem Bildschirmschoner ausblenden

**Hinweis:** Die Einstellungen für den Bildschirmschoner haben keine Auswirkungen auf die Einstellungen für den Startbildschirm.

**1** Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:

**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**

**2** Löschen Sie im Abschnitt "Bildschirmschonereinstellungen" eine oder mehrere der folgenden Optionen:

- **Anzeigezeit**
- **IP anzeigen**
- **Datum anzeigen**

**3** Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## Aktivieren von Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung

**1** Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Einstellungen > Sicherheit > Login-Methoden**.

**2** Klicken Sie im Abschnitt „Öffentlich“ auf **Berechtigungen verwalten**.

**3** Erweitern Sie **Apps**, und aktivieren Sie dann die gewünschte Anwendung.

**4** Klicken Sie auf **Speichern**.

## Importieren oder Exportieren einer Konfigurationsdatei

**Hinweis:** Importieren von Konfigurationsdateien überschreibt die vorhandenen Anwendungskonfigurationen.

**1** Navigieren Sie über Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung.

**Apps > Anpassung Display > Konfigurieren**

**2** Klicken Sie auf **Importieren** oder **Exportieren**.



# Verwenden der Anwendung

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter ["Aktivieren von Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung" auf Seite 8](#).

## Ändern des Hintergrundbilds

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Hintergrundbild ändern**.
- 2 Wählen Sie das Hintergrundbild, das Sie verwenden möchten.

**Hinweis:** Sie können ein benutzerdefiniertes Bild aus dem Embedded Web Server hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Auswählen eines Hintergrundbilds" auf Seite 6](#).

- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

## eine Diashow anzeigen

### Hinweise:

- Stellen Sie vor Gebrauch der Anwendung sicher, dass die Einstellungen der Diashow korrekt konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der Anwendung" auf Seite 5](#).
- Die Anwendung kann Bilder von einem Flash-Laufwerk oder vom Embedded Web Server anzeigen. Wenn die Anwendung für beide konfiguriert ist, werden die Bilder von Flash-Laufwerk angezeigt.

## Eine Diashow von einem Flash-Laufwerk anzeigen

- 1 Schließen Sie das Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Druckers an.

**Hinweis:** Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

- 2 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Diashow**. Die Bilder werden jetzt in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

### Hinweise:

- Sie können das Flash-Laufwerk entfernen, wenn die Diashow angezeigt wird, aber die Bilder werden nicht im Drucker gespeichert. Wenn die Diashow stoppt, müssen Sie das Flash-Laufwerk wieder anschließen, um die Bilder anzusehen.
- Um die Bilder im Drucker zu speichern, ist die Verwendung des Embedded Web Servers erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter ["Verwalten der Bilder für Bildschirmschoner und Diashow" auf Seite 5](#).

## Ausführen der Diashow mit dem Embedded Web Server

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Diashow**. Bilder erscheinen in der Reihenfolge, in der sie auf der Konfigurationsseite der Anwendung gespeichert sind.

**Hinweis:** Ein Eintrag ohne Bild kann in der Diashow nicht verwendet werden.

# Fehlerbehebung

## Anwendungsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

### Überprüfen Sie das Diagnoseprotokoll.

- 1 Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie dann **IP/se** ein, wobei **IP** für die IP-Adresse des Druckers steht.
- 2 Klicken Sie auf **Embedded Solutions**, und tun Sie dann Folgendes:
  - a Bereinigen Sie die Protokolldatei.
  - b Legen Sie die Erfassungsebene auf **Ja** fest.
  - c Erzeugen Sie die Protokolldatei.
- 3 Analysieren Sie das Protokoll und lösen Sie dann das Problem.

**Hinweis:** Nachdem das Problem gelöst wurde, legen Sie die Erfassungsebene auf **Nein** fest.

### Läuft der Drucker mit Firmware-Version 4, müssen Sie ein Downgrade für die Anwendungsversion durchführen.

**Hinweis:** Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen verfügbar.

Führen Sie vom Embedded Web Server einen der folgenden Schritte aus:

#### Überprüfen Sie die Drucker-Firmware-Version

- 1 Klicken Sie auf **Status**.
- 2 Im Bereich Drucker finden Sie die Firmware-Version.  
Es muss mindestens die Firmware-Version **yyyyy.04y.yyyy** installiert sein, wobei **y** die Druckerdetails angibt.

#### Anwendungsversion downgraden

**Hinweis:** Beim Downgraden werden die vorhandenen Anwendungseinstellungen gelöscht.

- 1 Klicken Sie auf **Apps**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste die Anwendung aus, und klicken Sie dann auf **Downgrade**.

**Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark.**

## Bild kann nicht hochgeladen werden

**Stellen Sie sicher, dass der Dateityp unterstützt wird und dass das Bild die maximale Dateigröße nicht übersteigt**

Verwenden Sie ein Bild im GIF-, JPEG- oder PNG-Format mit einer maximalen Größe von 1MB.

- Hintergrundbilder müssen die Größe 800 x 405 Pixel haben.
- Bilder für Bildschirmschoner müssen die Größe 800 x 480 Pixel haben.

## Kein Zugriff auf die Schaltflächen zur Änderung des Hintergrundbilds und der Diashow auf dem Startbildschirm

**Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung aktiviert sind.**

Weitere Informationen finden Sie unter ["Aktivieren von Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung" auf Seite 8.](#)

## Bild wird nicht angezeigt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

**Stellen Sie sicher, dass der Dateityp unterstützt wird, und dass das Bild die maximale Dateigröße nicht übersteigt**

Verwenden Sie ein Bild im GIF-, JPEG- oder PNG-Format mit einer maximalen Größe von 1MB.

- Hintergrundbilder müssen die Größe 800 x 405 Pixel haben.
- Bilder für Bildschirmschoner müssen die Größe 800 x 480 Pixel haben.

**Stellen Sie sicher, dass der Verzeichnispfad der Bilder auf dem Flash-Laufwerk korrekt ist.**

Weitere Informationen finden Sie unter ["Die Anwendung zur Verwendung eines Flash-Laufwerks einrichten" auf Seite 6.](#)

**Stellen Sie sicher, dass Sie den Bildschirmschoner und die Diashow aktivieren.**

Weitere Informationen finden Sie unter ["Aktivieren der Anzeigenanpassung" auf Seite 5.](#)

**Hinweis:** Wenn weniger als 2308 KB Druckerspeicher verfügbar ist, wird das standardmäßige Bild angezeigt. Die benutzerdefinierten Bilder werden angezeigt, sobald genügend Speicher verfügbar ist.

## Fehler beim Lesen des Flash-Laufwerks

**Stellen Sie sicher, dass das Flash-Laufwerk mit dem Drucker kompatibel ist**

Die Mindestanforderungen sind:

- USB 2.0
- Full-Speed-Standard
- Anschluss des Typs "A"
- Für das FAT-Dateisystem formatiert

Weitere Informationen über unterstützte Flash-Laufwerke finden Sie im *Drucker-Benutzerhandbuch*.

## nichts passiert beim Einsetzen des Flash-Laufwerks

**Stellen Sie sicher, dass das Flash-Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss angeschlossen wurde.**

Das Flash-Laufwerk funktioniert nur, wenn es an den vorderen USB-Anschluss angeschlossen wurde.

**Stellen Sie sicher, dass der Drucker derzeit keinen anderen Druck-, Kopier-, Scan- oder Faxauftrag ausführt.**

**Stellen Sie sicher, dass das Flash-Laufwerk unterstützt wird.**

Weitere Informationen zu getesteten und zugelassenen Flash-Laufwerken finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

**Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss des Druckers aktiviert ist.**

Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

**Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark**

# Hinweise

## Hinweis zur Ausgabe

März 2019

**Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Informationen zur Lexmark Datenschutzrichtlinie für die Verwendung dieses Produkts finden Sie unter [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2016 Lexmark International, Inc.

**Alle Rechte vorbehalten.**

## Marken

Lexmark und das Lexmark Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Additional copyrights

This product includes software developed by:

Copyright (c) 2002 Juha Yrjola. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 Markus Friedl

Copyright (c) 2002 Olaf Kirch

Copyright (c) 2003 Kevin Stefanik

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# Index

## A

- Aktivieren
  - Bildschirmschoner 5
  - Diashow 5
  - Hintergrundbild 5
- Anmeldeprofil
  - Einstellen 7
- Anmeldeprofil einstellen 7
- Anpassen des
  - Bildschirmschonertexts 7
- Anwendungen
  - Auf dem Bildschirmschoner anzeigen 7
- Anwendungen auf dem
  - Bildschirmschoner einblenden 7
- Anwendungsfehler 10
- Auswählen
  - Hintergrundbild 6

## Ä

- Änderungsverlauf 3

## B

- Bearbeiten
  - Bilder 5
- Benutzerdefiniertes Bild
  - Hinzufügen 6
- Bilder
  - Bearbeiten 5
  - Hinzufügen 5
  - Löschen 5
- Bild kann nicht hochgeladen werden 11
- Bildschirmschoner
  - Aktivieren 5
  - Ausblenden von
    - Einstellungen 8
  - Die Anwendung zur
    - Verwendung eines Flash-Laufwerks einrichten 6
  - Einblenden von Anwendungen
    - aktiviert 7
  - Einstellungen 8
    - Status-Schaltfläche anzeigen 6
- Bildschirmschonertext
  - Anpassen 7
- Bild wird nicht angezeigt 11

## D

- Diashow
  - Aktivieren 5
  - Die Anwendung zur
    - Verwendung eines Flash-Laufwerks einrichten 6
  - Wird ausgeführt 9

## E

- Eine Diashow anzeigen
  - Embedded Web Server 9
  - Flash-Laufwerk 9
- Einstellungen
  - Bildschirmschoner 8
- Einstellungen des
  - Bildschirmschoners anzeigen 8
- Einstellungen des
  - Bildschirmschoners ausblenden 8
  - Datum 8
  - IP-Adresse 8
  - Zeit 8
- Embedded Web Server
  - Zugreifen auf 5
- Exportieren einer
  - Konfigurationsdatei 8

## F

- Fehlerbehebung
  - Anwendungsfehler 10
  - Bild kann nicht hochgeladen werden 11
  - Bild wird nicht angezeigt 11
  - Fehler beim Lesen des Flash-Laufwerks 12
  - Flash-Laufwerk nicht erkannt 12
  - Kein Zugriff auf die
    - Schaltflächen zur Änderung des Hintergrundbilds und der Diashow auf dem Startbildschirm 11
  - Nichts passiert, wenn das Flash-Laufwerk angeschlossen ist 12
  - Fehler beim Lesen des Flash-Laufwerks 12

- Flash-Laufwerk
  - Die zu verwendende
    - Anwendung einrichten 6
  - Flash-Laufwerk nicht erkannt 12

## H

- Hintergrundbild
  - Aktivieren 5
  - Ändern 9
  - Auswählen 6
- Hintergrundbild ändern 9
- Hinzufügen
  - Benutzerdefiniertes Bild 6
  - Bilder 5

## I

- Importieren einer
  - Konfigurationsdatei 8

## K

- Kein Zugriff auf die Schaltflächen zur Änderung des Hintergrundbilds und der Diashow auf dem Startbildschirm 11
- Konfigurationsdatei
  - Importieren oder Exportieren 8

## L

- Löschen
  - Bilder 5

## N

- Nichts passiert, wenn das Flash-Laufwerk angeschlossen ist 12

## S

- Sicherheitsberechtigungen
  - Aktivieren 8
- Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung
  - Aktivieren 8
- Sicherheitsberechtigungen für die Anwendung aktivieren 8

Startzeit für den  
Bildschirmschoner  
Einstellen 7  
Startzeit für den  
Bildschirmschoner einstellen 7  
Status-Schaltfläche  
Auf dem Bildschirmschoner  
anzeigen 6  
Status-Schaltfläche auf dem  
Bildschirmschoner anzeigen 6

## Ü

Übersicht 4

## Z

Zugriff auf den Embedded Web  
Server 5