



Lexmark™

Energiespar-Einstellungen

Version 5,1

Benutzerhandbuch

Juli 2016

www.lexmark.com

Inhalt

Änderungsverlauf.....	3
Übersicht.....	4
Verwenden der Anwendung.....	5
Verwenden des Sparmodus.....	5
Verwalten von Energiemodi.....	5
Hinweise.....	7
Index.....	8

Änderungsverlauf

Juli 2016

- Zusätzlicher Support für Kroatisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch und Slowenisch.

Januar 2016

- Ursprüngliche Dokumentenveröffentlichung für Multifunktions-Produkte mit einem tabletähnlichen Touchscreen-Display.

Übersicht

Benutzen Sie die Anwendung, um die Einstellungen zum Energieverbrauch, Geräusche, Toner- und Papierverbrauch zu verwalten, um so mitzuhelfen, den Einfluss der Drucker auf die Umwelt zu reduzieren.

Dieses Dokument bietet Anleitungen zur Verwendung der Anwendung.

Verwenden der Anwendung

Verwenden des Sparmodus

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Anwendungssymbol.
- 2 Berühren Sie **Sparmodus**.
- 3 Wählen Sie eine vordefinierte Einstellung, oder passen Sie die Einstellungen an.

Wählen Sie eine vordefinierte Einstellung aus.

- **Keine:** Verwenden Sie die standardmäßigen Energiespareinstellungen.
- **Energie sparen:** Aktivieren Sie den stillen Modus, und stellen Sie den Energiesparmodus auf 1.
- **Energie/Papier sparen:** Aktivieren Sie Energie und Papier sparen.
- **Papier sparen:** Aktivieren Sie beidseitigen Druck.

Anpassen der Einstellungen

- **Beidseitiges Drucken:** Drucken auf beiden Seiten des Papiers.
- **Stiller Modus:** Reduziert die Geräusentwicklung des Druckers. Stiller Modus verringert u. U. die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das verzögert die Druckzeit des ersten Blatts.
- **Energiesparmodus:** Legen Sie fest, nach wie vielen Minuten der Drucker in den Energiesparmodus übergeht.
- Drücken Sie **Anzegehelligkeit**—Legen Sie die Bildschirmhelligkeit fest.
- **Druckdichte:** Legen Sie die Helligkeit der gedruckten Dokumente fest.

- 4 Berühren Sie **Speichern**.

Verwalten von Energiemodi

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Anwendungssymbol.
- 2 Berühren Sie **Geplante Energiemodi**.
- 3 Gehen Sie wie folgt vor:
 - Um einen Zeitplan festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
 - a Berühren Sie **Zeitplan hinzufügen**, und wählen Sie dann einen Energiemodus.
 - **Energiesparmodus:** Stellt den Drucker so ein, dass er Energie spart, da der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird.
 - **Aufwachen:** Weckt den Drucker auf und lässt ihn aktiv, auch nach längerer Inaktivität.
 - **Ruhezustand:** Stellt den Drucker in einen Betriebsmodus mit extrem niedrigem Stromverbrauch ein.
 - b Berühren Sie **Weiter**, und wählen Sie dann den Tag und die Uhrzeit aus.
 - c Berühren Sie **Einstellen**.
 - Um einen Zeitplan zu bearbeiten, wählen Sie einen geplanten Energiemodus aus, und ändern Sie dann den Modus, den Tag oder die Uhrzeit.

- Um einen Zeitplan zu löschen, berühren Sie  neben dem Zeitplan.
- Um alle Zeitpläne zu löschen, berühren Sie  > **Alle löschen**.

Hinweise

Hinweis zur Ausgabe

Juli 2016

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marken

Lexmark und das Lexmark Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Index

Ä

Änderungsverlauf 3

E

Einsparen von Papier 5

Einstellungen

Sparsamer Umgang mit Energie
und Papier 5

Einstellungen zum

Energiesparen 5

Energie

speichern 5

Energieeinsparung 5

Energiemodi

Verwalten 5

Zeitplan 5

Energiemodi verwalten 5

G

Geplante Energiemodi 5

Geräusche

verkleinern 5

Geräuschpegel reduzieren 5

P

Papier

speichern 5

U

Umweltbewusste

Einstellungen 5

Ü

Überblick 4