



Øko-indstillinger

Version 5.2

Brugervejledning

Indhold

Ændringshistorik.....	3
Oversigt.....	4
Brug af programmet.....	5
Håndtering af energiforbrug og indstillinger for papir anvendelse.....	5
Administration af strømtilstande.....	5
Fejlfinding.....	7
Programfejl.....	7
Kontroller diagnoseloggen	7
Hvis printeren kører på firmwareniveau 4, skal du nedgradere programversionen	7
Kontakt din Lexmark-repræsentant	7
Bekendtgørelser.....	8
Indeks.....	9

Ændringshistorik

Juli 2019

- Opdaterede instruktioner om håndtering af indstillinger for energiforbrug og papirforbrug

August 2017

- Tilføjet oplysninger om, hvordan man får adgang til programindstillingerne.
- Tilføjet vejledning om afhjælpning af programfejl.

Juli 2016

- Tilføjet understøttelse af kroatisk, rumænsk, serbisk, slovakisk og slovensk.

Januar 2016

- Første frigivelse af dokument for multifunktionsprodukter med et tablet-lignende display til touchskærm.

Oversigt


Brug programmet til at styre energiforbrug, støj, tonerforbrug og papiranvendelsesindstillinger for at hjælpe med at reducere den miljømæssige påvirkning fra printeren.

Dette dokument indeholder instruktioner om, hvordan du anvender programmet.


Brug af programmet



Bemærk! Programmet overskriver printerindstillingerne.

Håndtering af energiforbrug og indstillinger for papir anvendelse

- 1 Tryk på programikonet på startskærmen.
- 2 Afhængigt af printermodellen skal du gøre et af følgende:
 - Tryk på **Økobilstand**.
 - Tryk på  > **Øko-tilstand**.
- 3 Ret en eller flere af følgende indstillinger:
 - **Tosidet udskrivning**—Udskriv på begge sider af papiret.
 - **Lydløs tilstand**—Reducer støjen fra printeren. Lydløs tilstand kan reducere behandlingshastigheden, hvilket kan forsinke udskrivningstiden for den første side.
 - **Slumretilstand**—Indstil, hvor mange minutter der skal gå, før printeren skifter til en tilstand, hvor den bruger mindre strøm.
 - **Skærmens lysstyrke**
 - **Tonersværtning**—Indstil sværtningen af de udskrevne dokumenter.
- 4 Tryk på **Gem**.

Administration af strømtilstande

- 1 Tryk på programikonet på startskærmen.
- 2 Afhængigt af printermodellen skal du gøre et af følgende:
 - Tryk på **Planlagte strømstyringstilstande**.
 - Tryk på  > **Planlagte strømstyringstilstande**.
- 3 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil tilføje en plan, skal du gøre følgende:
 - a Tryk på **Tilføj tidsplan**, og vælg derefter en strømtilstand.
 - **Slumre**—Indstil printeren til at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet.
 - **Aktiver**—Indstil printeren til at være aktiv og lade den forblive aktiv selv efter længere perioder med inaktivitet.
 - **Dvale**—Indstil printeren til en tilstand, der bruger meget lidt strøm.
 - b Tryk på **Næste**, og vælg derefter dag og tidspunkt.
 - c Tryk på **Indstil**.
 - Hvis du vil redigere en tidsplan, skal du vælge en planlagt strømtilstand og derefter skifte strømtilstand, dag eller tidspunkt.

- Du kan slette en tidsplan ved at trykke på  ved siden af tidsplanen.
- Tryk på  > **Slet alle** for at slette alle tidsplaner.

Fejlfinding

Programfejl

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Kontroller diagnoseloggen

- 1 Åbn en webbrowser, og indtast derefter **IP/se**, hvor **IP** er printerens IP-adresse.
- 2 Klik på **Embedded Solutions**, og gør derefter følgende:
 - a Ryd logfilen.
 - b Indstil logningsniveauet til **Ja**.
 - c Generer logfilen.
- 3 Analyser logfilen, og løs derefter problemet.

Bemærk! Når du har løst problemet, skal du indstille logningsniveauet til **Nej**.

Hvis printeren kører på firmwareniveau 4, skal du nedgradere programversionen

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Gør et af følgende fra den integrerede webserver:

Kontroller printerens firmwareniveau

- 1 Klik på **Status**.
- 2 I afsnittet Printer kontrolleres firmwareniveauet.
Firmwareniveauet skal være mindst **yyyyy.04y.yyyy**, hvor **y** er printeroplysningerne.

Nedgradering af programversionen

Bemærk! En nedgradering af programversionen fjerner de eksisterende programkonfigurationer.

- 1 Klik på **Programmer**.
- 2 Vælg programmet på listen, og klik derefter på **Nedgrader**.

Kontakt din Lexmark-repræsentant

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om version

Juli 2019

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge <http://support.lexmark.com>.

Du kan finde oplysninger om Lexmark's politik tillader brugen af dette produkt ved at besøge til www.lexmark.com/privacy.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om levering og download.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indeks

A

administrere strømtilstande 5

slette 5
tilføje 5
tilføjelse af tidsplaner 5

E

energi
spare 5
energibesparende indstillinger 5

Æ

ændringshistorik 3

F

fejlfinding
programfejl 7

G

grønne indstillinger 5

I

indstillinger
spare energi og papir 5

O

oversigt 4

P

papir
spare 5
planlægge strømtilstande 5
programfejl 7

R

redigering af tidsplaner 5
reducere støj 5

S

sletning af tidsplaner 5
spare energi 5
spare papir 5
strømtilstande
administrere 5
planlægge 5
støj
reducere 5

T

tidsplaner
redigere 5