



Lexmark™

Energiespar-Einstellungen

Version 5.2

Benutzerhandbuch

Juli 2019

www.lexmark.com

Inhalt

- Änderungsverlauf..... 3**
- Übersicht..... 4**
- Verwenden der Anwendung..... 5**
 - Energieverbrauch und Papierverbrauchseinstellungen verwalten..... 5
 - Verwalten von Energiemodi..... 5
- Fehlerbehebung..... 7**
 - Anwendungsfehler..... 7
 - Überprüfen Sie das Diagnoseprotokoll..... 7
 - Läuft der Drucker mit Firmware-Version 4, müssen Sie ein Downgrade für die
Anwendungsversion durchführen..... 7
 - Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark..... 7
- Hinweise..... 8**
- Index..... 9**

Änderungsverlauf

Juli 2019

- Aktualisierte Anweisungen zum Verwalten des Energieverbrauchs und der Papierverbrauchseinstellungen

August 2017

- Zusatzinformationen zum Zugriff auf die Anwendungseinstellungen.
- Zusatzanweisungen zum Beheben von Anwendungsfehlern.

Juli 2016

- Zusätzlicher Support für Kroatisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch und Slowenisch.

Januar 2016

- Ursprüngliche Dokumentenveröffentlichung für Multifunktions-Produkte mit einem tabletähnlichen Touchscreen-Display.

Übersicht


Benutzen Sie die Anwendung, um die Einstellungen zum Energieverbrauch, Geräusche, Toner- und Papierverbrauch zu verwalten, um so mitzuhelfen, den Einfluss der Drucker auf die Umwelt zu reduzieren.

Dieses Dokument bietet Anleitungen zur Verwendung der Anwendung.


Verwenden der Anwendung



Hinweis: Die Anwendung überschreibt die Printer Settings.

Energieverbrauch und Papierverbrauchseinstellungen verwalten

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Anwendungssymbol.
- 2 Führen Sie je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus:
 - Berühren Sie **Sparmodus**.
 - Berühren Sie  > **Sparmodus**.
- 3 Wählen Sie mindestens eine der folgenden Einstellungen aus:
 - **Zweiseitiger Druck:** Drucken auf beiden Seiten des Papiers.
 - **Stiller Modus:** Reduziert die Geräusentwicklung des Druckers. "Stiller Modus" verringert u. U. die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die möglicherweise die Druckzeit des ersten Blatts verzögert.
 - **Energiesparmodus:** Legen Sie fest, nach wie vielen Minuten der Drucker in einen Energiesparmodus übergeht.
 - **Anzeigehelligkeit**
 - **Tonerauftrag:** Legen Sie die Helligkeit der gedruckten Dokumente fest.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

Verwalten von Energiemodi

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Anwendungssymbol.
- 2 Führen Sie je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus:
 - Berühren Sie **Geplante Energiemodi**.
 - Berühren Sie  > **Geplante Energiemodi**.
- 3 Gehen Sie wie folgt vor:
 - Um einen Zeitplan festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
 - a Berühren Sie **Zeitplan hinzufügen**, und wählen Sie dann einen Energiemodus.
 - **Energiesparmodus:** Stellt den Drucker so ein, dass der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird.
 - **Aufwachen:** Der Drucker wird in einen aktiven Zustand versetzt und bleibt aktiv, auch nach längerer Inaktivität.
 - **Ruhezustand:** Stellt den Drucker in einen Betriebsmodus mit extrem niedrigem Stromverbrauch ein.
 - b Berühren Sie **Weiter**, und wählen Sie dann den Tag und die Uhrzeit aus.
 - c Berühren Sie **Einstellen**.
 - Um einen Zeitplan zu bearbeiten, wählen Sie einen geplanten Energiemodus aus, und ändern Sie dann den Modus, den Tag oder die Uhrzeit.

- Um einen Zeitplan zu löschen, berühren Sie  neben dem Zeitplan.
- Um alle Zeitpläne zu löschen, berühren Sie  > **Alle löschen**.

Fehlerbehebung

Anwendungsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Überprüfen Sie das Diagnoseprotokoll.

- 1** Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie dann **IP/se** ein, wobei **IP** für die IP-Adresse des Druckers steht.
- 2** Klicken Sie auf **Embedded Solutions**, und tun Sie dann Folgendes:
 - a** Bereinigen Sie die Protokolldatei.
 - b** Legen Sie die Erfassungsebene auf **Ja** fest.
 - c** Erzeugen Sie die Protokolldatei.
- 3** Analysieren Sie das Protokoll und lösen Sie dann das Problem.

Hinweis: Nachdem das Problem gelöst wurde, legen Sie die Erfassungsebene auf **Nein** fest.

Läuft der Drucker mit Firmware-Version 4, müssen Sie ein Downgrade für die Anwendungsversion durchführen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen verfügbar.

Führen Sie vom Embedded Web Server einen der folgenden Schritte aus:

Überprüfen Sie die Drucker-Firmware-Version

- 1** Klicken Sie auf **Status**.
- 2** Im Bereich Drucker finden Sie die Firmware-Version.
Es muss mindestens die Firmware-Version **yyyyy.04y.yyyy** installiert sein, wobei **y** die Druckerdetails angibt.

Anwendungsversion downgraden

Hinweis: Beim Downgraden werden die vorhandenen Anwendungseinstellungen gelöscht.

- 1** Klicken Sie auf **Apps**.
- 2** Wählen Sie aus der Liste die Anwendung aus, und klicken Sie dann auf **Downgrade**.

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark.

Hinweise

Hinweis zur Ausgabe

Juli 2019

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Informationen zur Lexmark Datenschutzrichtlinie für die Verwendung dieses Produkts finden Sie unter www.lexmark.com/privacy.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Lexmark und das Lexmark Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Index

A

Anwendungsfehler 7

Ä

Änderungsverlauf 3

B

Bearbeiten von Zeitplänen 5

E

Einsparen von Papier 5

Einstellungen

Sparsamer Umgang mit Energie
und Papier 5

Einstellungen zum

Energiesparen 5

Energie

Speichern 5

Energieeinsparung 5

Energiemodi

Verwalten 5

Zeitplan 5

Energiemodi planen 5

Energiemodi verwalten 5

F

Fehlerbehebung

Anwendungsfehler 7

G

Geräusche

Verkleinern 5

Geräuschpegel reduzieren 5

L

Löschen von Zeitplänen 5

P

Papier

Speichern 5

U

Umweltbewusste

Einstellungen 5

Ü

Überblick 4

Z

Zeitpläne

Bearbeiten 5

Hinzufügen 5

Löschen 5

Zeitpläne hinzufügen 5