



Lexmark™

Ajustes ecológicos

Versión 5.2

Guía del usuario

Julio de 2019

www.lexmark.com

Contenido

- Historial de cambios..... 3**
- Descripción general..... 4**
- Uso de la aplicación..... 5**
 - Gestión de la configuración de uso de papel y consumo energético..... 5
 - administración de modos de energía..... 5
- Solución de problemas..... 7**
 - Error de la aplicación..... 7
 - Compruebe el registro de diagnóstico..... 7
 - Si la impresora se está ejecutando con el firmware de nivel 4, devuelva la aplicación a una versión anterior 7
 - Póngase en contacto con el representante de Lexmark..... 7
- Avisos..... 8**
- Índice..... 9**

Historial de cambios

Julio de 2019

- Instrucciones actualizadas sobre la gestión de la configuración de uso de papel y el consumo energético.

Agosto de 2017

- Se ha añadido información sobre el acceso a la configuración de la aplicación.
- Se han añadido instrucciones para resolver los errores de aplicación.

Julio de 2016

- Se ha añadido soporte para rumano, croata, serbio, eslovaco y esloveno.

Enero de 2016

- Versión inicial del documento para productos multifunción con pantalla táctil de tipo tableta.

Descripción general


Utilice la aplicación para gestionar los valores de ahorro de energía, el ruido, el uso del tóner y el uso de papel para ayudar a reducir el impacto ambiental de la impresora.

En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo utilizar la aplicación.


Uso de la aplicación



Nota: La aplicación anula la configuración de la impresora.

Gestión de la configuración de uso de papel y consumo energético

- 1 En la pantalla de inicio, toque el icono de la aplicación.
- 2 En función del modelo de impresora, realice una de las siguientes acciones:
 - Toque **Modo Eco**.
 - Toque  > **Modo Eco**.
- 3 Seleccione uno o varios de los siguientes valores:
 - **Impresión a doble cara:** imprime en ambas caras del papel.
 - **Modo silencioso:** reduce el ruido emitido por la impresora. El modo silencioso puede mermar la velocidad de procesamiento y retrasar el tiempo de impresión de la primera página.
 - **Modo de suspensión:** establece el número de minutos antes de que la impresora entre en modo de bajo consumo.
 - **Brillo de la pantalla**
 - **Intensidad del tóner:** determina la intensidad de los documentos impresos.
- 4 Toque **Guardar**.

administración de modos de energía

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque el icono de la aplicación.
- 2 En función del modelo de impresora, realice una de las siguientes acciones:
 - Toque **Modos de energía programados**.
 - Toque  > **Modos de energía programados**.
- 3 Haga lo siguiente:
 - Para agregar una programación, haga lo siguiente:
 - a Toque **Agregar programación** y, a continuación, seleccione un modo de consumo.
 - **Suspensión:** configura la impresora para reducir el consumo de energía durante largos períodos de inactividad.
 - **Despertar:** activa la impresora y deja que permanezca activa incluso tras largos periodos de inactividad.
 - **Hibernar:** establece la impresora en un modo de consumo ultra bajo.
 - b Toque **Siguiente** y seleccione el día y la hora.
 - c Toque **Establecer**.
 - Para editar una programación, seleccione un modo de energía programado y cambie el modo de consumo, el día o la hora.

- Para eliminar una programación, toque  junto a la programación.
- Para eliminar todas las programaciones, toque  > **Eliminar todo**.

Solución de problemas

Error de la aplicación

Realice alguna de estas acciones:

Compruebe el registro de diagnóstico

- 1 Abra un navegador web y, a continuación, introduzca **IP/se**, en donde **IP** es la dirección IP de la impresora.
- 2 Haga clic en **Embedded Solutions** y, a continuación, haga lo siguiente:
 - a Borre el archivo de registro.
 - b Configure el nivel de inicio de sesión en **Sí**.
 - c Genere el archivo de registro.
- 3 Analice el registro y resuelva el problema.

Nota: Después de resolver el problema, configure el nivel de inicio de sesión en **No**.

Si la impresora se está ejecutando con el firmware de nivel 4, devuelva la aplicación a una versión anterior

Nota: Esta función está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

Realice alguna de las siguientes acciones en Embedded Web Server:

Comprobar el nivel de firmware de la impresora

- 1 Haga clic en **Estado**.
- 2 En la sección Impresora, compruebe el nivel de firmware.
El nivel de firmware debe ser al menos **yyyyy.04y.yyyy**, donde **y** es la información de la impresora.

Devuelva la aplicación a una versión anterior

Nota: Al devolver la aplicación a una versión anterior se elimina la configuración actual de la aplicación.

- 1 Haga clic en **Aplicaciones**.
- 2 En la lista, seleccione la aplicación y, a continuación, haga clic en **Cambiar a versión anterior**.

Póngase en contacto con el representante de Lexmark

Avisos

Nota sobre la edición

Julio de 2019

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener soporte técnico de Lexmark, visite <http://support.lexmark.com>.

Para obtener información sobre la política de privacidad de Lexmark que rige el uso de este producto, visite www.lexmark.com/privacy.

Para obtener información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc. en EE.UU. y/o en otros países.

Las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Índice

A

- adición de programaciones 5
- administración de modos de energía 5
- ahorro de
 - energía 5
 - papel 5
- ahorro de energía 5
- ahorro de papel 5

D

- descripción general 4

E

- edición de programaciones 5
- eliminación de programaciones 5
- error de aplicación 7

H

- historial de cambios 3

M

- modos de energía
 - administración 5
 - programación 5

P

- programación de modos de energía 5
- programaciones
 - adición 5
 - edición 5
 - eliminación 5

R

- reducción
 - de ruido 5
- reducción de ruido 5

S

- solución de problemas
 - error de aplicación 7

V

- valores
 - ahorro de energía y papel 5
- valores de ahorro energético 5
- valores ecológicos 5