



Gazdaságos beállítások

5,2 Verzió

Használati útmutató

Tartalom

Változtatási előzmények.....	3
Áttekintés.....	4
Az alkalmazás használata.....	5
Az energia- és papírfelhasználási beállítások kezelése.....	5
Üzem módok kezelése.....	5
Hibaelhárítás.....	7
Alkalmazáshiba.....	7
Ellenőrizze a diagnosztikai naplót	7
Ha a nyomtató 4-es szintű firmware-rel működik, állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót	7
Forduljon Lexmark képviselőjéhez.....	7
Megjegyzések.....	8
Index.....	9

Változtatási előzmények

2019. július

- Az energia- és papírfelhasználási beállítások kezelésével kapcsolatos utasítások frissítése.

2017. augusztus

- További információk az alkalmazásbeállítások elérésével kapcsolatban.
- További utasítások az alkalmazáshibák elhárításával kapcsolatban.

2016. július

- Új nyelvek támogatása: horvát, román, szerb, szlovák és szlovén.

2016. január

- A dokumentum első kiadása a táblagépszerű érintőképernyővel ellátott többfunkciós termékekhez.

Áttekintés

Az alkalmazás segítségével egyszerűen kezelheti az energiafogyasztási, zaj-, toner- és papírhasználati beállításokat, hogy csökkenthesse a nyomtató környezetre gyakorolt hatását.

Ez a dokumentum további információt tartalmaz az alkalmazás használatáról.

Az alkalmazás használata



Megj.: Az alkalmazás felülírja a nyomtatóbeállításokat.

Az energia- és papírfelhasználási beállítások kezelése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellől függően:
 - Érintse meg a **Gazdaságos mód** használatához.
 - Érintse meg a ☰ > **Gazdaságos mód** használatához.
- 3 Módosítson legalább egyet a következő beállítások közül:
 - **Kétoldalas nyomtatás** – A papír mindkét oldalára nyomtat.
 - **Csendes üzemmód** – A nyomtató által keltett zajt csökkenti. Előfordulhat, hogy a Csendes üzemmód lelassítja a feldolgozási sebességet, ezáltal az első oldal nyomtatása később következik be.
 - **Alvó üzemmód** – Beállítja, hogy a nyomtató hány perc után lépjen alacsony energiafelhasználású üzemmódba.
 - **Kijelző fényereje**
 - **Festék sötétsége** – A nyomtatott dokumentum sötétségét állítja be.
- 4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Üzemmódok kezelése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellől függően:
 - Érintse meg az **Ütemezett üzemmódok** hozzáadásához.
 - Érintse meg a ☰ > **Ütemezett üzemmódok** elemet.
- 3 Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ütemezés hozzáadásához tegye az alábbiakat:
 - a Érintse meg az **Ütemezés hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki az üzemmódot.
 - **Alvó üzemmód** – Állítsa be a készülékét a hosszabb inaktív időszakokban történő csökkentett teljesítményfelvétel érdekében.
 - **Felébresztés** – Felébreszti a nyomtatót és aktív állapotban hagyja hosszabb inaktív időszakokat követően is.
 - **Hibernált** – Rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmódra állítja be a nyomtatót.
 - b Érintse meg a **Tovább** gombot, majd válassza ki a napot és időt.
 - c Érintse meg a **Beállítás** elemet.
 - Egy ütemezés szerkesztéséhez válassza ki az ütemezett üzemmódot, majd változtassa meg az üzemmódot, napot vagy időt.

- Az ütemezés törléséhez érintse meg az ütemezés melletti  jelzést.
- Az összes ütemezés törléséhez érintse meg a  > **Összes törlése** lehetőséget.

Hibaelhárítás

Alkalmazáshiba

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze a diagnosztikai naplót

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: **IP/se**, ahol az **IP** a nyomtató IP-címe.
- 2 Kattintson a **Beágyazott megoldások** lehetőségre, majd tegye a következőket:
 - a Törölje a naplófájlt.
 - b Állítsa a naplózási szintet **Igen** értékre.
 - c Generáljon egy naplófájlt.
- 3 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

Megj.: A probléma megoldás után állítsa a naplózási szintet **Nem** értékre.

Ha a nyomtató 4-es szintű firmware-rel működik, állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót

Megj.: Ez a funkció csak pár nyomtatómodellen érhető el.

Az Embedded Web Serveren hajtsa végre az alábbiak egyikét:

Ellenőrizze a nyomtató firmware-szintjét

- 1 Kattintson az **Állapot** gombra.
- 2 A nyomtatórésznél ellenőrizze a firmware-szintet.
A firmware-szint legyen legalább **yyyyy.04y.yyyy**, ahol **y** a nyomtató részleteit jelzi.

Állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót

Megj.: A korábbi alkalmazásverzió visszaállítása eltávolítja a meglévő alkalmazáskonfigurációkat.

- 1 Kattintson az **Alkalmazások** elemre.
- 2 Válassza ki a listából az alkalmazást, majd kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Forduljon Lexmark képviselőjéhez

Megjegyzések

Kiadási megjegyzés

2019. július

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com>.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el: www.lexmark.com/privacy.

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Index

A

alkalmazáshiba 7

Á

áttekintés 4

B

beállítások

takarékoskodás az energiával
és a papírral 5

E

energia

takarékosság 5
energiatakarékosság 5
energiatakarékossági
beállítások 5

H

hibaelhárítás

alkalmazáshiba 7

P

papír

takarékosság 5
papírtakarékosság 5

Ü

ütemezések

hozzáadás 5
szerkesztés 5
törlés 5
ütemezések hozzáadása 5
ütemezések szerkesztése 5
ütemezések törlése 5
ütemezett üzemmódok 5
üzemmódok
kezelés 5
ütemezés 5
üzemmódok kezelése 5

V

változtatási előzmények 3

Z

zaj

csökkentése 5
zaj csökkentése 5
zöld beállítások 5