



Impostazioni eco

Versione 5.2

Guida per l'utente

Sommaro

Cronologia delle modifiche.....	3
Panoramica.....	4
Uso dell'applicazione.....	5
Gestione del consumo energetico e impostazioni per l'uso della carta.....	5
Gestione delle modalit� di alimentazione.....	5
Risoluzione dei problemi.....	7
Errore dell'applicazione.....	7
Controllare il registro di diagnostica	7
Se sulla stampante � in esecuzione firmware di livello 4, ripristinare la versione precedente dell'applicazione	7
Contattare il rappresentante Lexmark.....	7
Avvertenze.....	8
Indice.....	9

Cronologia delle modifiche

Luglio 2019

- Aggiornate le istruzioni sulla gestione del consumo energetico e sulle impostazioni per l'uso della carta.

Agosto 2017

- Aggiunte le informazioni relative all'accesso alle impostazioni dell'applicazione.
- Aggiunte le istruzioni per risolvere gli errori delle applicazioni.

Luglio 2016

- Aggiunto il supporto per croato, rumeno, serbo, slovacco e sloveno.

Gennaio 2016

- Rilascio del documento iniziale per i prodotti multifunzione con display touch screen simile a un tablet.

Panoramica


Utilizzare l'applicazione per gestire le impostazioni relative al consumo di energia, al rumore, al consumo di toner e all'uso di carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

Il presente documento fornisce le istruzioni su come utilizzare l'applicazione.


Uso dell'applicazione



Nota: L'applicazione sovrascrive le impostazioni della stampante.

Gestione del consumo energetico e impostazioni per l'uso della carta

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare l'icona dell'applicazione.
- 2 A seconda del modello di stampante, svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Eco-Mode**.
 - Toccare  > **Eco-Mode**.
- 3 Modificare una o più delle impostazioni seguenti:
 - **Stampa su due lati:** permette di stampare su entrambi i lati del foglio.
 - **Modalità silenziosa:** riduce la quantità di rumore prodotto dalla stampante. La Modalità silenziosa potrebbe ridurre la velocità di elaborazione, ritardando il tempo di stampa della prima pagina.
 - **Modalità sospensione:** consente di impostare il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità di risparmio energetico.
 - **Luminosità schermo**
 - **Intensità toner:** consente di impostare l'intensità dei documenti stampati.
- 4 Toccare **Salva**.

Gestione delle modalità di alimentazione

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare l'icona dell'applicazione.
- 2 A seconda del modello di stampante, svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Pian. mod. alim.**
 - Toccare  > **Pian. mod. alim.**
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per aggiungere una pianificazione, effettuare le seguenti operazioni:
 - a Toccare **Aggiungi pianificazione** e selezionare una modalità di alimentazione.
 - **Risparmio energetico:** consente di ridurre il consumo energetico della stampante nei periodi di inattività prolungati.
 - **Riattivazione:** riattiva la stampante e la mantiene attiva anche dopo lunghi periodi di inattività.
 - **Ibernazione:** consente di impostare la stampante in una modalità di funzionamento a bassissima potenza.
 - b Toccare **Avanti**, quindi selezionare il giorno e l'ora.
 - c Toccare **Imposta**.
 - Per modificare una pianificazione, selezionare una modalità di alimentazione pianificata e modificare le modalità di risparmio energetico, il giorno o l'ora.

- Per eliminare una pianificazione, toccare  accanto a essa.
- Per eliminare tutte le pianificazioni, toccare  > **Elimina tutto**.

Risoluzione dei problemi

Errore dell'applicazione

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

Controllare il registro di diagnostica

- 1 Aprire un browser Web e digitare **IP/se**, dove **IP** è l'indirizzo IP della stampante.
- 2 Fare clic su **Embedded Solutions**, quindi effettuare le seguenti operazioni:
 - a Eliminare il file di registro.
 - b Impostare il livello di registrazione su **Sì**.
 - c Generare il file di registro.
- 3 Analizzare il registro, quindi risolvere il problema.

Nota: Dopo aver risolto il problema, impostare il livello di registrazione su **No**.

Se sulla stampante è in esecuzione firmware di livello 4, ripristinare la versione precedente dell'applicazione

Nota: Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di stampante.

Da Embedded Web Server, effettuare una delle seguenti operazioni:

Controllare il livello di firmware della stampante

- 1 Fare clic su **Stato**.
- 2 Dalla sezione Stampante, controllare il livello di firmware.
Il firmware deve essere almeno di livello **yyyyy.04y.yyyy**, dove **y** corrisponde ai dettagli della stampante.

Ripristinare la versione precedente dell'applicazione

Nota: il ripristino della versione precedente dell'applicazione rimuove le configurazioni esistenti dell'applicazione.

- 1 Fare clic su **Applicazioni**.
- 2 Nell'elenco, selezionare l'applicazione, quindi fare clic su **Ripristino della versione precedente**.

Contattare il rappresentante Lexmark

Avvertenze

Nota all'edizione

Luglio 2019

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web www.lexmark.com/privacy.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Indice

A

aggiunta programmazioni 5

risparmio energetico 5

rumorosità

riduzione 5

C

carta

risparmio 5

cronologia delle modifiche 3

E

eliminazione delle
programmazioni 5

energia

risparmio 5

errore dell'applicazione 7

G

gestione delle modalità di
alimentazione 5

I

impostazioni

risparmio di energia e carta 5

impostazioni di risparmio

energetico 5

impostazioni ecocompatibili 5

M

modalità di alimentazione

gestione 5

programmazione 5

modifica delle programmazioni 5

P

panoramica 4

programmazione modalità di
alimentazione 5

programmazioni

aggiunta 5

eliminazione 5

modifica 5

R

riduzione della rumorosità 5

risoluzione dei problemi

errore dell'applicazione 7

risparmio di carta 5