



エコ設定

バージョン 5.2

ユーザーズガイド

目次

変更履歴.....	3
概要.....	4
アプリケーションを使用する.....	5
消費電力および用紙使用量設定の管理.....	5
節電モードを管理する.....	5
トラブルシューティング.....	6
アプリケーションエラー.....	6
診断ログを確認する.....	6
プリンタがファームウェアレベル 4 で実行されている場合は、アプリケーションバージョンをダウ ングレードします。.....	6
Lexmark 担当者へのお問い合わせ	6
付録.....	7
索引.....	8

変更履歴

2019年7月

- 消費電力および用紙使用量設定の管理に関する手順を更新しました。

2017年8月

- アプリケーション設定へのアクセスに関する情報を追加しました。
- アプリケーションエラーを解決する手順を追加しました。

2016年7月

- クロアチア語、ルーマニア語、セルビア語、スロバキア語、スロベニア語のサポートを追加しました。

2016年1月

- タブレット型タッチ画面のディスプレイを搭載した複合製品の初期ドキュメントのリリース。

概要

プリンタが環境に及ぼす影響を低減するために、消費電力、動作音、トナー量、用紙の使用状況に関する設定を管理するには、このアプリケーションを使用します。

本書では、アプリケーションの使いかたを説明します。



アプリケーションを使用する

メモ: アプリケーションはプリンタ設定を上書きします。

消費電力および用紙使用量設定の管理

- 1 ホーム画面で、アプリケーションアイコンをタッチします。
- 2 プリンタ機種に応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [エコモード]をタッチします。
 - ≡ > [エコモード]をタッチします。
- 3 以下の設定を1つ以上変更します。
 - [両面印刷] – 用紙の両面に印刷します。
 - [静音モード] – プリンタの騒音を低減します。[静音モード]では、処理速度が低下して、最初のページの印刷が遅くなることがあります。
 - [スリープモード] – プリンタが低電力モードに移行するまでの時間を分単位で設定します。
 - 画面の明るさ
 - [トナーの濃さ] – 印刷されるドキュメントの濃度を設定します。
- 4 [保存]をタッチします。

節電モードを管理する

- 1 ホーム画面で、アプリケーションアイコンをタッチします。
- 2 プリンタ機種に応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [節電モードの定期実行]をタッチします。
 - ≡ > [節電モードの定期実行]をタッチします。
- 3 以下のいずれかの手順を実行します。
 - スケジュールを追加するには、以下の手順を実行します。
 - a [定期実行を追加]をタッチし、節電モードのいずれかを選択します。
 - [スリープ] – 動作しない状態がある程度の期間続いたとき、消費電力を低減することにより、省電力になるようにプリンタを設定します。
 - [復帰] – 動作しない状態がある程度の期間続いた場合でも、プリンタをアクティブにして、その状態を維持します。
 - [ハイパネート] – プリンタを超低消費電力モードに設定します。
 - b [次へ]をタッチし、日付と時刻を選択します。
 - c [設定]をタッチします。
 - スケジュールを編集するには、定期実行するように設定された節電モードのいずれかを選択し、節電モード、日付、時刻を変更します。
 - スケジュールを削除するには、スケジュールの横にある  をタッチします。
 - すべてのスケジュールを削除するには、 > [すべてを削除]をタッチします。

トラブルシューティング

アプリケーションエラー

次の手順を 1 つ以上実行します。

診断ログを確認する

- 1 Web ブラウザを開き、「IP/se」と入力します(ここで、「IP」は、プリンタの IP アドレスです)。
- 2 [組込みソリューション]をクリックしてから、次の操作を実行します。
 - a ログファイルをクリアします。
 - b ログレベルを[はい]に設定します。
 - c ログファイルを生成します。
- 3 ログを分析し、問題を解決します。
メモ: 問題が解決した後、ログレベルを[いいえ]に設定します。

プリンタがファームウェアレベル 4 で実行されている場合は、アプリケーションバージョンをダウングレードします。

メモ: プリンタ機種によりこの機能が無いものもあります。

内蔵 Web サーバーで、以下のいずれかを実行します。

プリンタのファームウェアレベルを確認する

- 1 [状況]をクリックします。
- 2 [プリンタ]セクションでファームウェアレベルを確認します。
ファームウェアレベルは、最低でも `yyyyy.04y.yyyy` になっている必要があります。ここで、`y` はプリンタの詳細です。

アプリケーションバージョンをダウングレードする

メモ: アプリケーションバージョンをダウングレードすると、既存のアプリケーション設定が削除されます。

- 1 [アプリ]をクリックします。
- 2 リストからアプリケーションを選択し、[ダウングレード]をクリックします。

Lexmark 担当者へのお問い合わせ

付録

免責

2019年7月

この章に記載された内容は、これらの条項と地域法とに矛盾が生じる国では適用されないものとします。Lexmark International, Inc. は本ドキュメントを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、商品性および特定目的に対する適合性の黙示的保証を含み、これに限定されないその他すべての保証を否認します。一部の地域では特定の商取引での明示的または黙示的な保証に対する免責を許可していない場合があり、これらの地域ではお客様に対して本条項が適用されない場合があります。

本ドキュメントには、不正確な技術情報または誤植が含まれている場合があります。ここに記載された情報は定期的に変更され、今後のバージョンにはその変更が含まれます。記載された製品またはプログラムは、任意の時期に改良または変更が加えられる場合があります。

本ドキュメントで特定の製品、プログラム、またはサービスについて言及している場合でも、すべての国々でそれらが使用可能であることを黙示的に意味しているものではありません。特定の製品、プログラム、またはサービスについてのすべての記述は、それらの製品、プログラム、またはサービスのみを使用することを明示的または黙示的に示しているものではありません。既存の知的財産権を侵害しない、同等の機能を持つすべての製品、プログラム、またはサービスを代替して使用することができます。製造元が明示的に指定した以外の製品、プログラム、またはサービスと組み合わせた場合の動作の評価および検証は、ユーザーの責任において行ってください。

Lexmark テクニカルサポートについては、<http://support.lexmark.com> にアクセスしてください。

本製品の使用に関する Lexmark のプライバシーポリシーの詳細については、www.lexmark.com/privacy にアクセスしてください。

消耗品およびダウンロードについては、www.lexmark.com にアクセスしてください。

© 2015 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

商標

Lexmark および Lexmark ロゴは、米国およびその他の国における Lexmark International, Inc. の商標または登録商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の財産です。

索引

あ行

アプリケーションエラー 6

か行

概要 4

グリーン設定 5

さ行

省電力 5

スケジュール

削除 5

追加 5

編集 5

スケジュールを削除する 5

スケジュールを追加する 5

スケジュールを編集する 5

設定

電力と用紙の節約 5

節電設定 5

節電モード

管理する 5

スケジュール 5

節電モードを管理する 5

節電モードを定期設定する 5

騒音

低減 5

騒音を低減する 5

た行

電力

節約 5

トラブルシューティング

アプリケーションエラー 6

は行

変更履歴 3

や行

用紙

節約 5

用紙節約 5