



Lexmark™

# Miljøinnstillinger

Versjon 5.2

---

## Brukerhåndbok

Juli 2019

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

# Innhold

<b>Endringshistorikk.....</b>	<b>3</b>
<b>Oversikt.....</b>	<b>4</b>
<b>Bruke programmet.....</b>	<b>5</b>
Administrere strømforbruket og innstillingene for papirbruk.....	5
Administrere strømmoduser.....	5
<b>Feilsøking.....</b>	<b>7</b>
Programfeil.....	7
Kontroller diagnostikkloggen .....	7
Hvis skriveren kjører på fastvarenivå 4, må du bruke en eldre programversjon .....	7
Kontakt Lexmark-representanten.....	7
<b>Merknader.....</b>	<b>8</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>9</b>

# Endringshistorikk

## Juli 2019

- Oppdaterte instruksjoner om administrasjon av strømforbruket og innstillingene for papirbruk.

## August 2017

- Lagt til informasjon om tilgang til programinnstillingene.
- Lagt til instruksjoner for hvordan du løser programfeil.

## Juli 2016

- Nå støtte for kroatisk, rumensk, serbisk, slovakisk og slovensk.

## Januar 2016

- Første utgivelse av dokumentet for multifunksjonsprodukter med en nettbrettlignende berøringsskjerm.

# Oversikt


Bruk programmet til å administrere innstillinger for strømforbruk, støy, toner- og papirforbruk som reduserer skriverens skadelige innvirkning på miljøet.

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du bruker programmet.


# Bruke programmet



**Merk:** Programmet overstyrer skriverinnstillingene.

## Administrere strømforbruket og innstillingene for papirbruk

- 1 Trykk på programikonet på startbildet.
- 2 Gjør ett av følgende, avhengig av skrivermodellen:
  - Trykk på **Øko-modus**.
  - Trykk på  > **Øko-modus**.
- 3 Velg én eller flere av følgende innstillinger:
  - **Tosidig utskrift** – Skriv ut på begge sider av papiret.
  - **Stillemodus** – Reduser skriverens støynivå. Stillemodus kan redusere hastigheten, noe som kan forsinke utskriftstiden for den første siden.
  - **Hvilemodus** – Angi hvor mange minutter det skal gå før skriveren settes i modus for lite strøm.
  - **Lysstyrke på skjermen**
  - **Tonermørkhet** – Angi tonermørkheten for de utskrevne dokumentene.
- 4 Trykk på **Lagre**.

## Administrere strømmoduser

- 1 Trykk på programikonet på startsiden.
- 2 Gjør ett av følgende, avhengig av skrivermodellen:
  - Trykk på **Moduser for planlagt strøm**.
  - Trykk på  > **Moduser for planlagt strøm**.
- 3 Gjør ett av følgende:
  - Gjør følgende for å legge til en plan:
    - a Trykk på **Legg til plan**, og velg deretter en strømsparingsmodus.
      - **Hvilemodus** – Angi at skriveren skal redusere strømforbruket når skriveren ikke brukes over lengre tid.
      - **Aktivere** – Aktiver skriveren, og la den være aktiv selv etter lange perioder uten aktivitet.
      - **Dvalemodus** – Angi at skriveren skal settes i modus med svært lavt strømforbruk.
    - b Trykk på **Neste**, og velg deretter dato og klokkeslett.
    - c Trykk på **Angi**.
  - For å redigere en plan, velg en modus for planlagt strøm og endre deretter strømmodusen, dagen eller klokkeslettet.

- For å slette en plan, trykk på  ved siden av planen.
- Hvis du vil slette alle planer, trykker du på  > **Slett alle**.

# Feilsøking

## Programfeil

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

### Kontroller diagnostikkloggen

- 1 Åpne en nettleser og skriv deretter inn **IP/se**, der **IP** er skriverens IP-adresse.
- 2 Klikk på **Embedded Solutions**, og gjør deretter følgende:
  - a Slett loggfilen.
  - b Angi loggføringsnivået til **Ja**.
  - c Generer loggfilen.
- 3 Analyser loggen, og løs deretter problemet.

**Merk:** Etter at du har løst problemet, må du angi loggføringsnivået til **Nei**.

### Hvis skriveren kjører på fastvarenivå 4, må du bruke en eldre programversjon

**Merk:** Denne funk. er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Gjør ett av følgende i Embedded Web Server:

### Sjekk skriverens fastvarenivå

- 1 Klikk på **Status**.
- 2 Sjekk fastvarenivået i Skriver-delen.  
Fastvarenivået må være minst **yyyyy.04y.yyyy**, der **y** er skriverdetaljene.

### Nedgrader programversjonen

**Merk:** Når du nedgraderer programversjonen, fjernes de eksisterende programkonfigurasjonene.

- 1 Klikk på **Programmer**.
- 2 Velg programmet fra listen, og klikk deretter på **Nedgrader**.

### Kontakt Lexmark-representanten

# Merknader

## Utgivelsesmerknad

Juli 2019

**Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Hvis du vil ha informasjon om Lexmarks personvernerklæring som gjelder for bruk av dette produktet, kan du gå til [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2015 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

## Varemerker

Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



# Indeks

## A

administrere strømmoduser 5

## E

endringshistorikk 3

energi

spare 5

energisparende innstillinger 5

## F

feilsøking

programfeil 7

## G

grønne innstillinger 5

## I

innstillinger

spare strøm og papir 5

## L

legge til planer 5

## M

moduser for planlagt strøm 5

## O

oversikt 4

## P

papir

spare 5

planer

legge til 5

redigere 5

slette 5

programfeil 7

## R

redigere planer 5

reduere støy 5

## S

slette planer 5

spare papir 5

spare strøm 5

strømmoduser

administrere 5

planlegge 5

støy

reduere 5