



# Setări economice și ecologice

Versiune 5.2

---

## Ghidul utilizatorului

Iulie 2019

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

# Cuprins

- Istoricul modificărilor..... 3**
- Prezentare generală..... 4**
- Utilizarea aplicației..... 5**
  - Gestionarea setărilor consumului de energie și de utilizare a hârtiei..... 5
  - Administrare moduri de alimentare..... 5
- Rezolvarea problemelor..... 7**
  - Eroare aplicație..... 7
    - Verificați jurnalul de diagnosticare..... 7
    - Dacă imprimanta funcționează cu nivelul 4 de firmware, atunci retrogradați versiunea aplicației ..... 7
    - Contactați reprezentantul dvs. Lexmark..... 7
- Note..... 8**
- Index..... 9**

## Istoricul modificărilor

### Iulie 2019

- Instrucțiuni actualizate pentru gestionarea setărilor consumului de energie și de utilizare a hârtiei.

### August 2017

- Informații adăugate pentru accesarea setărilor aplicației.
- Instrucțiuni adăugate pentru rezolvarea erorilor de aplicație.

### Iulie 2016

- Suport adăugat pentru limbile croată, română, sârbă, slovacă și slovenă.

### Ianuarie 2016

- Versiune inițială de document pentru produsele multifuncționale cu afișaj tactil similar tabletelor.

## Prezentare generală


Utilizați aplicația pentru a gestiona setările consumului de energie, ale zgomotului, ale utilizării de toner și de hârtie pentru a contribui la reducerea impactului imprimantei asupra mediului.

Acest document furnizează instrucțiuni despre modul în care să utilizați aplicația.


# Utilizarea aplicației



**Notă:** Aplicația înlocuiește setările imprimantei.

## Gestionarea setărilor consumului de energie și de utilizare a hârtiei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți pictograma aplicației.
- 2 În funcție de modelul imprimantei, efectuați una dintre următoarele operații:
  - Atingeți **Eco Mode**.
  - Atingeți  > **Eco Mode**.
- 3 Schimbați una sau mai multe dintre următoarele setări:
  - **Imprimare față-verso** - Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
  - **Modul Silențios** - Reduceți zgomotul produs de imprimantă. Modul Silențios ar putea să reducă viteza de procesare, ceea ce ar putea întârzia momentul imprimării pentru prima pagină.
  - **Modul Repaus** - Setări timpul în minute până când imprimanta intră în modul cu consum scăzut de energie.
  - **Luminozitate ecran**
  - **Luminozitate toner** - Setări luminozitatea documentelor imprimate.
- 4 Atingeți **Salvare**.

## Administrare moduri de alimentare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți pictograma aplicației.
- 2 În funcție de modelul imprimantei, efectuați una dintre următoarele operații:
  - Atingeți **Moduri de alimentare programate**.
  - Atingeți  > **Moduri de alimentare programate**.
- 3 Alegeți oricare dintre următoarele variante:
  - Pentru a adăuga o programare, efectuați următoarele:
    - a Atingeți **Adăugare programare** și apoi selectați un mod de alimentare.
      - **Repaus**- Setări imprimanta să reducă consumul de energie pe parcursul perioadelor extinse de inactivitate.
      - **Activare**- Setări imprimanta să fie activă și lăsați-o activă chiar după perioade extinse de inactivitate.
      - **Hibernare**- Setări imprimanta la un mod cu nivel ultra redus de energie.
    - b Atingeți **Următorul** și apoi selectați ziua și ora.
    - c Atingeți **Setare**.
  - Pentru a edita o programare, selectați un mod de alimentare programat și apoi schimbați modul de alimentare, ziua sau ora.

- Pentru a șterge o programare, atingeți  de lângă programare.
- Pentru a șterge toate programările, atingeți  > **Ștergere toate**.

# Rezolvarea problemelor

## Eroare aplicație

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### Verificați jurnalul de diagnosticare

- 1 Deschideți un browser Web și apoi tastați **IP/se**, unde **IP** este adresa IP a imprimantei.
- 2 Faceți clic pe **Soluții încorporate**, apoi efectuați următoarele:
  - a Ștergeți fișierul de jurnalizare.
  - b Setează nivelul de jurnalizare la **Da**.
  - c Generați fișierul de jurnalizare.
- 3 Analizați jurnalul și apoi rezolvați problema.

**Notă:** După rezolvarea problemei, setați nivelul de jurnalizare la **Nu**.

### Dacă imprimanta funcționează cu nivelul 4 de firmware, atunci retrogradați versiunea aplicației

**Notă:** Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Din Embedded Web Server, efectuați una dintre următoarele operații:

#### Verificați nivelul firmware-ului imprimantei

- 1 Faceți clic pe **Stare**.
- 2 Din secțiunea Imprimantă, verificați nivelul firmware-ului.  
Nivelul firmware-ului trebuie să fie cel puțin **yyyyy.04y.yyyy**, unde **y** reprezintă detaliile imprimantei.

#### Retrogradați versiunea aplicației

**Notă:** Retrogradarea versiunii aplicației elimină configurațiile existente ale aplicației.

- 1 Faceți clic pe **Aplicații**.
- 2 Din listă, selectați aplicația și apoi faceți clic pe **Retrogradare**.

**Contactați reprezentantul dvs. Lexmark**

## Note

### Note referitoare la ediție

Iulie 2019

**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2015 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

### Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.



# Index

## A

adăugare de programări 5  
administrarea modurilor de  
alimentare 5

## E

economisirea energiei 5  
economisirea hârtiei 5  
editarea programărilor 5  
energie  
  economisire 5  
eroare a aplicației 7

## H

hârtie  
  economisire 5

## I

istoricul modificărilor 3

## M

moduri de alimentare  
  administrare 5  
  programare 5

## P

prezentare generală 4  
programarea modurilor de  
alimentare 5  
programări  
  adăugare 5  
  editare 5  
  ștergere 5

## R

reducerea zgomotului 5  
rezolvarea problemelor  
  eroare a aplicației 7

## S

setări  
  economisirea energiei și a  
  hârtiei 5  
setări de conservare a  
energiei 5  
setări ecologice 5

## Ș

ștergerea programărilor 5

## Z

zgomot  
  reducere 5