



环保设置

版本 5.2

用户指南

目录

- 修改历史..... 3**
- 概述..... 4**
- 使用应用程序..... 5**
 - 管理能源消耗和纸张使用设置..... 5
 - 管理省电模式..... 5
- 疑难解答..... 6**
 - 应用程序错误..... 6
 - 检查诊断日志..... 6
 - 如果打印机在固件级别 4 上运行，请降级应用程序版本..... 6
 - 联系 Lexmark 代表..... 6
- 注意事项..... 7**
- 索引..... 8**

修改历史

2019 年 7 月

- 更新有关管理能源消耗和纸张使用设置的说明。

2017 年 8 月

- 添加有关访问应用程序设置的信息。
- 添加有关解决应用程序错误的说明。

2016 年 7 月

- 添加对克罗地亚语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、斯洛伐克语和斯洛文尼亚语的支持。

2016 年 1 月

- 带有类似平板触摸显示屏的多功能产品的初始文档发布。


概述

使用应用程序来管理能源消耗、噪音、碳粉使用和纸张使用设置，以帮助减少打印机对环境的影响。
此文档提供有关如何使用应用程序的说明。




使用应用程序

注意：应用程序覆盖打印机设置。

管理能源消耗和纸张使用设置

- 1 从主屏幕，触摸应用程序图标。
- 2 根据您的打印机型号，执行以下任一操作：
 - 触摸 **Eco 模式**。
 - 触摸  > **Eco 模式**。
- 3 更改下面的一个或多个设置：
 - **双面打印**—在纸张的两个面上打印。
 - **静音模式**—减少打印机产生的噪音。静音模式可能降低处理速度，这可能会延迟第一页的打印时间。
 - **睡眠模式**—设置打印机在进入低功耗模式之前的分钟数。
 - **屏幕亮度**
 - **碳粉浓度**—设置打印文档的浓度。
- 4 触摸保存。

管理省电模式

- 1 从主屏幕，触摸应用程序图标。
- 2 根据您的打印机型号，执行下面的任一操作：
 - 触摸 **预定省电模式**。
 - 触摸  > **预定省电模式**。
- 3 执行下面的任何操作：
 - 要添加时间表，请执行下列操作：
 - a 触摸 **添加时间表**，然后选择省电模式。
 - **睡眠**—设置打印机在长期不活动时间内降低其功耗。
 - **唤醒**—设置打印机为活动状态，并让它即使在长时间不活动之后仍保持活动状态。
 - **休眠**—将打印机设置为超低功耗模式。
 - b 触摸 **下一步**，然后选择日期和时间。
 - c 触摸 **设置**。
 - 要编辑时间表，请选择预定省电模式，然后更改省电模式、日期或时间。
 - 要删除时间表，请触摸时间表旁边的 。
 - 要删除所有时间表，请触摸  > **全部删除**。

疑难解答

应用程序错误

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查诊断日志

- 1 打开 Web 浏览器，然后键入 **IP/se**，其中 **IP** 是打印机 IP 地址。
- 2 单击**嵌入式解决方案**，然后执行下列操作：
 - a 清除日志文件。
 - b 将日志级别设置为**是**。
 - c 生成日志文件。
- 3 分析日志，然后解决问题。

注意：解决问题之后，将日志级别设置为**否**。

如果打印机在固件级别 4 上运行，请降级应用程序版本

注意：此特性仅在某些打印机型号中可用。

从“嵌入式 Web 服务器”，执行下面的任一操作：

检查打印机固件级别

- 1 单击**状态**。
- 2 从“打印机”部分，检查固件级别。
固件级别必须至少是 **yyyyy.04y.yyyy**，其中 **y** 是打印机详细信息。

降级应用程序版本

注意：降级应用程序版本会移除现有的应用程序配置。

- 1 单击**应用程序**。
- 2 从列表中选择应用程序，然后单击**降级**。

联系 **Lexmark** 代表

注意事项

版本注意事项

2019 年 7 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 www.lexmark.com/privacy。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 www.lexmark.com。

© 2015 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

索引

B

编辑时间表 5

D

调度电源模式 5

G

概述 4

更改历史 3

管理省电模式 5

J

减少噪音 5

节省能源 5

节省纸张 5

L

绿色设置 5

N

能源

保存 5

能源节省设置 5

S

删除时间表 5

设置

节省能源和纸张 5

省电模式

调度 5

管理 5

时间表

编辑 5

删除 5

添加 5

T

添加时间表 5

Y

疑难解答

应用程序错误 6

应用程序错误 6

Z

噪音

减少 5

纸张

保存 5