



Ekološke nastavitve

Različica 5.2

Uporabniški priročnik

Julij 2019

www.lexmark.com

Vsebina

Zgodovina sprememb.....	3
Pregled.....	4
Uporaba programa.....	5
Upravljanje nastavitev porabe energije in papirja.....	5
Upravljanje načinov varčevanja z energijo.....	5
Odpravljanje težav.....	6
Napaka programa.....	6
Preverite diagnostični dnevnik.	6
Če se v tiskalniku izvaja vdelana programska oprema 4. ravni, jo zamenjajte s starejšo različico.	6
Obrnite se na zastopnika družbe Lexmark.....	6
Obvestila.....	7
Kazalo.....	8

Zgodovina sprememb

Julij 2019

- Posodobljena navodila o upravljanju nastavitv porabe energije in papirja.

Avgust 2017

- Dodane informacije o dostopu do nastavitv programov.
- Dodana navodila o odpravljanju napak programov.

Julij 2016

- Dodana podpora za hrvaščino, romunščino, srbščino, slovaščino in slovenščino.

Januar 2016

- Prvotna izdaja dokumenta za večnamenske izdelke z zaslonom na dotik v slogu tabličnih računalnikov.

Pregled


S programom upravljajte nastavitve porabe energije, hrupa ter porabe tonerja in papirja, da boste zmanjšali vpliv tiskalnika na okolje.

V tem dokumentu so navodila za uporabo programa.




Uporaba programa

Opomba: Program preglasi nastavitve tiskalnika.

Upravljanje nastavitev porabe energije in papirja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:
 - Dotaknite se možnosti **Ekološki način**.
 - Dotaknite se ikone  > **Ekološki način**.
- 3 Spremenite eno ali več naslednjih nastavitev:
 - **Obojestransko tiskanje** – tiskanje na obe strani papirja.
 - **Tihi način** – zmanjšanje hrupa tiskalnika. Tihi način lahko upočasni obdelavo, kar lahko podaljša tiskanje prve strani.
 - **Način mirovanja** – nastavev, po koliko minutah se tiskalnik preklopi v način nizke porabe.
 - **Svetlost zaslona**
 - **Temnost tonerja** – nastavev temnosti natisov.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Upravljanje načinov varčevanja z energijo

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:
 - Dotaknite se možnosti **Prednastavljeni načini varčevanja z energijo**.
 - Dotaknite se ikone  > **Prednastavljeni načini varčevanja z energijo**.
- 3 Storite nekaj od tega:
 - Razpored dodate tako:
 - a Dotaknite se možnosti **Dodajanje razporeda** in nato izberite način varčevanja z energijo.
 - **Mirovanje** – varčevanje z energijo tako, da tiskalnik porablja manj energije med daljšimi obdobji nedejavnosti.
 - **Bujenje** – nastavev tiskalnika tako, da je aktiven in da ostane aktiven tudi po daljšem obdobju nedejavnosti.
 - **Hibernacija** – nastavev tiskalnika v način izredno nizke porabe.
 - b Dotaknite se možnosti **Naprej** ter nato izberite dan in uro.
 - c Dotaknite se možnosti **Nastavi**.
 - Za urejanje razporeda izberite prednastavljeni način varčevanja z energijo ter nato spremenite le-tega, dan in uro.
 - Za brisanje določenega razporeda se dotaknite ikone  poleg njega.
 - Za brisanje vseh razporedov se dotaknite ikone  > **Izbriši vse**.

Odpravljanje težav

Napaka programa

Poskusite eno ali več od naslednjega:

Preverite diagnostični dnevnik.

- 1 Odprite spletni brskalnik in vnesite **IP/se**, pri čemer je **IP** naslov IP tiskalnika.
- 2 Kliknite **Vdelane rešitve** in storite naslednje:
 - a Počistite datoteko dnevnika.
 - b Raven pisanja dnevnika nastavite na **Da**.
 - c Ustvarite datoteko dnevnika.
- 3 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

Opomba: Ko bo težava odpravljena, nastavite raven pisanja dnevnika na **Ne**.

Če se v tiskalniku izvaja vdelana programska oprema 4. ravni, jo zamenjajte s starejšo različico.

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

V vdelanem spletnem strežniku storite nekaj od naslednjega:

Preverite raven vdelane programske opreme tiskalnika

- 1 Kliknite **Stanje**.
- 2 V razdelku Tiskalnik preverite raven vdelane programske opreme.

Vdelana programska oprema mora biti najmanj ravni **yyyyy.04y.yyyy**, pri čemer so **y** podatki o tiskalniku.

Menjava programa s starejšo različico

Opomba: Če program zamenjate s starejšo različico, odstranite obstoječe konfiguracije programa.

- 1 Kliknite možnost **Programi**.
- 2 Izberite program na seznamu in nato kliknite **Zamenjaj s starejšo različico**.

Obrnite se na zastopnika družbe Lexmark.

Obvestila

Obvestilo o izdaji

Julij 2019

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto www.lexmark.com/privacy.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Kazalo

B

brisanje razporedov 5

D

dodajanje razporedov 5

E

energija

varčevanje 5

H

hrup

zmanjševanje 5

N

načini varčevanja z energijo

razporejanje 5

upravljanje 5

napaka programa 6

nastavitve

varčevanje z energijo in s

papierjem 5

nastavitve varčevanja z

energijo 5

O

odpravljanje težav

napaka programa 6

P

papier

varčevanje 5

prednastavljanje načinov

varčevanja z energijo 5

pregled 4

R

razporedi

brisanje 5

dodajanje 5

urejanje 5

U

upravljanje načinov varčevanja z

energijo 5

urejanje razporedov 5

V

varčevanje s papierjem 5

varčevanje z energijo 5

Z

zelene nastavitve 5

zgodovina sprememb 3

zmanjševanje hrupa 5