



Ekoinställningar

Version 5.2

Användarhandbok

Innehåll

Ändringshistorik.....	3
Översikt.....	4
Använda programmet.....	5
Hantera inställningar för energiförbrukning och pappersförbrukning.....	5
Hantera energilägen.....	5
Felsökning.....	7
Programfel.....	7
Kontrollera diagnostikloggen.....	7
Om skrivaren körs på fast programvara version 4 ska du nedgradera programversionen	7
Kontakta Lexmarkrepresentanten.....	7
Information.....	8
Index.....	9

Ändringshistorik

Juli 2019

- Uppdaterade instruktioner om hantering av inställningar för energiförbrukning och pappersförbrukning.

Augusti 2017

- Tillagd information om hur du får åtkomst till programinställningarna.
- Tillagda instruktioner för hur du löser programfel.

Juli 2016

- Tillagda funktioner för kroatiska, rumänska, serbiska, slovakiska och slovenska.

Januari 2016

- Första dokumentversionen för multifunktionsprodukter med pekskärm av surfplattetyyp.

Översikt


Använd programmet till att hantera inställningar för energiförbrukning, ljudnivå, toner- och pappersförbrukning för att minska din skrivares miljöpåverkan.

I det här dokumentet finns det instruktioner om hur du använder programmet.


Använda programmet



Obs! Programmet åsidosätter skrivarinställningarna.

Hantera inställningar för energiförbrukning och pappersförbrukning

- 1 Tryck på programikonen på startskärmen.
- 2 Beroende på skrivarmodell gör du något av följande:
 - Tryck på **Ekoläge**.
 - Tryck på  > **Ekoläge**.
- 3 Välj en eller flera av följande inställningar:
 - **Dubbelsidig utskrift** – Skriv ut på papperets båda sidor.
 - **Tyst läge** – Sänk skrivarens bullernivå. Tyst läge kan minska bearbetningshastigheten och fördröja utskriftstiden för den första sidan.
 - **Vänteläge** – Ange hur många minuter innan skrivaren försätts i viloläge.
 - **Ljusstyrka för skärm**
 - **Tonersvärta** – Ange svärtan för det utskrivna dokumentet.
- 4 Tryck på **Spara**.

Hantera energilägen

- 1 Tryck på programikonen på startskärmen.
- 2 Beroende på skrivarmodell gör du något av följande:
 - Tryck på **Schemalagda energilägen**.
 - Tryck på  > **Schemalagda energilägen**.
- 3 Gör något av följande:
 - Gör så här om du vill lägga till ett schema:
 - a Tryck på **Lägg till schema** och välj sedan ett energiläge.
 - **Vänteläge** – Ställ in skrivaren så att energiförbrukningen sänks under de längre perioder då utrustningen inte används.
 - **Aktivera** – Aktivera skrivaren och se till att den förblir aktiv även under de längre perioder då den inte används.
 - **Standbyläge** – Försätt skrivaren i ett läge där den drar väldigt lite ström.
 - b Tryck på **Nästa** och välj sedan dag och tid.
 - c Tryck på **Ställ in**.
 - Redigera ett schema genom att välja ett schemalagt energiläge, och ändra sedan energiläge, dag eller tid.

-
- Ta bort ett schema genom att trycka på  bredvid schemat.
 - Ta bort alla scheman genom att trycka på  > **Ta bort alla.**

Felsökning

Programfel

Prova något/några av följande alternativ:

Kontrollera diagnostikloggen

- 1 Öppna en webbläsare och skriv sedan **IP/se**, där **IP** är skrivarens IP-adress.
- 2 Klicka på **Inbäddade lösningar** och gör sedan följande:
 - a Rensa loggfilen.
 - b Ställ in loggningsnivån på **Ja**.
 - c Generera loggfilen.
- 3 Analysera loggen och lös sedan problemet.

Obs! När du har åtgärdat problemet ställer du in loggningsnivån på **Nej**.

Om skrivaren körs på fast programvara version 4 ska du nedgradera programversionen

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa skrivarmodeller.

Gör något av följande i den inbyggda webbservern:

Kontrollera skrivarens fasta programvaruversion

- 1 Klicka på **Status**.
- 2 Kontrollera programvaruversionen i avsnittet Skrivare.
Programvaruversionen måste vara minst **yyyyy.04y.yyyy**, där **y** är skrivarinformation.

Nedgradera programversionen

Obs! Nedgradering av programversionen tar bort befintliga programkonfigurationer.

- 1 Klicka på **Program**.
- 2 Välj programmet i listan och klicka sedan på **Nedgradera**.

Kontakta Lexmarkrepresentanten

Information

Om utgåvan

Juli 2019

Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERERAR DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa stater tillåter inte friskrivningar från explicita eller implicita garantier vid vissa transaktioner, och därför är det möjligt att uttalandet ovan inte gäller just dig.

Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehållet är föremål för periodiska ändringar, sådana förändringar införlivas i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av de produkter eller programvaror som beskrivs kan när som helst ske.

Hänvisningar till produkter, program och tjänster i det här dokumentet innebär inte att tillverkaren avser att göra dessa tillgängliga i alla länder. Hänvisningar till olika produkter, program eller tjänster innebär inte att endast dessa produkter, program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga funktioner där ingen konflikt föreligger vad gäller upphovsrätt kan användas istället. Det är upp till användaren att utvärdera och kontrollera funktionen i samverkan med produkter, program eller tjänster andra än de som uttryckligen anges av tillverkaren.

Teknisk support från Lexmark finns på <http://support.lexmark.com>.

Om du vill ha information om Lexmarks sekretesspolicy som reglerar användning av denna produkt, gå till www.lexmark.com/privacy.

Mer information om förbrukningsmaterial och nedladdningar finns på www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

Varumärken

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Index

E

energi
spara 5
energilägen
hantera 5
schemaläggning 5

F

felsökning
programfel 7

H

hantera energilägen 5

I

inställningar
spara energi och papper 5
inställningar för
energispårande 5

L

ljud
minska 5
lägga till scheman 5

M

miljöinställningar 5
minska ljud 5

P

papper
spara 5
programfel 7

R

redigera scheman 5

S

schemalägga energilägen 5
scheman
lägga till 5
redigera 5
ta bort 5
spara energi 5
spara papper 5

T

ta bort scheman 5

Ä

ändringshistorik 3

Ö

översikt 4