



經濟省電設定

版本 5.2

用戶手冊

2019 年 7 月

www.lexmark.com

內容

- 變更歷程記錄..... 3**
- 總覽..... 4**
- 使用應用程式..... 5**
 - 管理能源消耗及紙張用量設定.....5
 - 管理電源模式.....5
- 故障排除..... 6**
 - 應用程式錯誤.....6
 - 檢查診斷日誌.....6
 - 若印表機是在韌體層級 4 上執行，請將應用程式版本降級.....6
 - 請聯絡 Lexmark 業務代表6
- 注意事項..... 7**
- 索引..... 8**

變更歷程記錄

2019 年 7 月

- 更新了有關管理能源消耗及紙張用量設定的說明。

2017 年 8 月

- 在存取應用程式設定新增資訊。
- 新增解決應用程式錯誤指示。

2016 年 7 月

- 新增克羅埃西亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克及斯洛維尼亞等國家的支援。

2016 年 1 月

- 類平板電腦觸控螢幕顯示器的多功能產品起始文件釋出。


總覽

使用應用程式管理能源消耗、噪音、碳粉用量及紙張用量等設定，有助於降低印表機對環境所造成的衝擊。
本文件提供有關應用程式使用方式的指示。




使用應用程式

請注意：應用程式置換印表機設定。

管理能源消耗及紙張用量設定

- 1 從主畫面，觸控應用程式圖示。
- 2 視您印表機型號而定，執行下列其中一項：
 - 觸按**經濟省電模式 (Eco-Mode)**。
 - 觸按  > **經濟省電模式 (Eco-Mode)**。
- 3 變更以下列方法解決問題：
 - **雙面列印**—列印在紙張的正反面。
 - **靜音模式下運作**。—可以降低印表機所產生的噪音量。「靜音模式」可能會減緩處理速度，因而可能延遲第一頁的列印時間。
 - **睡眠模式**—設定印表機進入「低電源模式」之前的分鐘數。
 - **螢幕亮度**
 - **碳粉明暗度**—設定列印文件的明暗度。
- 4 觸按**儲存**。

管理電源模式

- 1 從主畫面，觸控應用程式圖示。
- 2 視您印表機型號而定，執行下列其中一項：
 - 觸控「傳送」按鈕旁邊的**排程電源模式**。
 - 觸控「傳送」按鈕旁邊的  > **排程電源模式**。
- 3 請執行下列任一項：
 - 若要新增排程，請執行以下各項：
 - a 觸控「傳送」按鈕旁邊的**新增排程**，然後選取電源模式。
 - **睡眠**—將印表機在長期非作用期間設為低耗電量。
 - **喚醒**—設定印表機為作用中狀態，即使在非作用中期間之後仍保持作用中狀態。
 - **休眠**—將印表機設為超低電源模式。
 - b 觸控「傳送」按鈕旁邊的**下一步**，然後選取日及時間。
 - c 觸控「傳送」按鈕旁邊的**設定**。
 - 若要編輯排程，請選取已排程電源模式，然後變更電源模式、日或時間。
 - 若要刪除排程，請觸控  排程旁邊。
 - 若要刪除所有排程，請觸控  > **全部刪除**。

故障排除

應用程式錯誤

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查診斷日誌

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後輸入 **IP/se** 的任何值，其中 **IP** 是印表機的 IP 位址。
- 2 使用本手冊之前，請先按一下 **Embedded Solutions**（內嵌式解決方案），然後執行下列各項：
 - a 清除日誌檔。
 - b 將記錄層級設為「是」。
 - c 產生日誌檔。
- 3 分析日誌，然後解決問題。

請注意：解決問題之後，設定記錄階層設為否。

若印表機是在韌體層級 4 上執行，請將應用程式版本降級

請注意：此選功能只適用於某些印表機型號。

從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），執行下列其中一項：

檢查印表機韌體層級

- 1 使用本手冊之前，請先按一下**狀態**。
- 2 從「印表機」區段，檢查韌體層級。
韌體層級必須至少是 **yyyyy.04y**。yyyy 的任何值，其中 **y** 是印表機詳細資料。

將應用程式版本降級

請注意：將應用程式版本降級，會移除現有的應用程式配置。

- 1 使用本手冊之前，請先按一下**應用程式**。
- 2 從清單中選取應用程式，然後按一下**降級**。

請聯絡 **Lexmark** 業務代表

注意事項

版本注意事項

2019 年 7 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以「現狀」提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援，請造訪：<http://support.lexmark.com>。

有關 Lexmark 使用本產品隱私權聲明政策的訊息，請造訪 www.lexmark.com/privacy。

如需耗材和下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

© 2015 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark 及 Lexmark 標誌是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區的商標或已經註冊的商標。

所有其他商標為各個所有人之財產。

索引

七劃

刪除排程 5

九劃

故障排除

 應用程式錯誤 6

省紙 5

省電 5

 節省 5

降低噪音 5

十劃

紙張

 節省 5

十一劃

排程

 刪除 5

 新增 5

 編輯 5

排程電源模式 5

設定

 省電與省紙 5

十三劃

新增排程 5

節約能源設定 5

電源模式

 排程 5

 管理 5

十四劃

管理電源模式 5

綠色環保設定 5

十五劃

編輯排程 5

十六劃

噪音

 縮小 5

應用程式錯誤 6

十七劃

總覽 4

二十三劃

變更歷程記錄 3