



Eko Ayarları

Sürüm 5.2

Kullanıcı Kılavuzu

İçerikler

Değişiklik geçmişi.....	3
Genel Bakış.....	4
Uygulamayı kullanma.....	5
Enerji tüketimi ve kağıt kullanımı ayarlarını yönetme.....	5
Güç modlarını yönetme.....	5
Sorun giderme.....	6
Uygulama hatası.....	6
Tanılama günlüğünü kontrol edin.....	6
Yazıcı, bellek düzeyi 4'te çalışıyorsa uygulama sürümünü düşürün.....	6
Lexmark temsilcinizle iletişime geçin.....	6
Bildirimler.....	7
Dizin.....	8

Değişiklik geçmişi

Temmuz 2019

- Enerji tüketimi ve kağıt kullanımı ayarlarını yönetmeye ilişkin talimatlar güncellendi.

Ağustos 2017

- Uygulama ayarlarına erişim hakkında bilgiler eklendi.
- Uygulama hatalarının çözümü için talimatlar eklendi.

Temmuz 2016

- Hırvatça, Rumence, Sırpça, Slovakça ve Slovence için destek eklendi.

Ocak 2016

- Tablet benzeri dokunmatik ekranlı ve çok işlevli ürünler için ilk belge sürümü.

Genel Bakış


Uygulamayı, yazıcının çevreye karşı etkisini azaltmanıza yardımcı olacak enerji tüketimi, gürültü, toner ve kağıt kullanımı ayarlarını yönetmek için kullanma.

Bu belgede uygulamanın kullanılmasıyla ilgili bilgi verilmektedir.




Uygulamayı kullanma

Not: Uygulama, yazıcı ayarlarını geçersiz kılar.

Enerji tüketimi ve kağıt kullanımı ayarlarını yönetme

- 1 Ana ekranda uygulama simgesine dokunun.
- 2 Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Eko Modu** ögesine dokunun.
 -  > **Eko Modu** ögesine dokunun.
- 3 Aşağıdaki ayarlardan birini ya da birkaçını değiştirin:
 - **Çift Taraflı Yazdırma:** Kağıdın her iki tarafına da yazdırır.
 - **Sessiz Modu:** Yazıcının ürettiği gürültüyü azaltır. Sessiz Modu, işlem hızını düşürüp ilk sayfanın yazdırılmasını geciktirebilir.
 - **Uyku Modu:** Yazıcının kaç dakika sonra düşük güç moduna gireceğini ayarlar.
 - **Ekran Parlaklığı**
 - **Toner Koyuluğu:** Yazdırılan belgelerin koyuluğunu ayarlar.
- 4 **Kaydet** ögesine dokunun.

Güç modlarını yönetme

- 1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokunun.
- 2 Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Programlanmış Güç Modları** ögesine dokunun.
 -  > **Programlanmış Güç Modları** ögesine dokunun.
- 3 Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir programlama dosyası eklemek için şunları yapın:
 - a Program Ekle** ögesine dokunun ve ardından bir güç modu belirleyin.
 - **Uyku:** Yazıcı, uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltması için ayarlanır.
 - **Uyanma:** Yazıcının etkin kalıp uzun süre kullanılmadığı zamanlarda bile etkin kalması için ayarlanır.
 - **Hazırda Bekleme:** Yazıcı çok az güçle çalışacak şekilde ayarlanır.
 - b İleri** ögesine dokunup ardından günü ve zamanı belirleyin.
 - c Ayarla** ögesine dokunun.
 - Bir programı düzenlemek için, programlanmış bir güç modunu seçin ve ardından güç modunu, günü ya da zamanı değiştirin.
 - Bir programı silmek için, programın yanındaki  ögesine dokunun.
 - Tüm programları silmek için  > **Tümünü Sil** ögesine dokunun.

Sorun giderme

Uygulama hatası

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Tanılama günlüğünü kontrol edin

- 1 Bir web tarayıcısı açıp şunu girin (Burada **IP** yazılı alana yazıcının IP adresi girilecektir): **IP/se**.
- 2 **Yerleşik Çözümler** ögesine tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyin:
 - a Kayıt dosyasını temizleyin.
 - b Kayıt seviyesini **Evet** olarak ayarlayın.
 - c Kayıt dosyası oluşturun.
- 3 Günlüğü analiz edin ve sorunu çözün.

Not: Sorunu çözdükten sonra kayıt seviyesini **Hayır** olarak ayarlayın.

Yazıcı, bellenim düzeyi 4'te çalışıyorsa uygulama sürümünü düşürün

Not: Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Yerleşik Web Sunucusu'nda aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

Yazıcı bellenim düzeyini kontrol etme

- 1 **Durum** ögesine tıklayın.
- 2 Yazıcı bölümünden bellenim düzeyini kontrol edin.
Yazıcı ayrıntıları **y** olduğunda, bellenim düzeyi en az **yyyyy.04y.yyyy** olmalıdır.

Uygulama sürümünü düşürme

Not: Uygulama sürümünü düşürme, mevcut uygulama yapılandırmalarını kaldırır.

- 1 **Uygulamalar** ögesine tıklayın.
- 2 Listedeki uygulamayı seçin, ardından **Sürüm Düşürme** ögesine tıklayın.

Lexmark temsilcinizle iletişime geçin

Bildirimler

Sürüm bildirimi

Temmuz 2019

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabilmesi anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için www.lexmark.com/privacy adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için www.lexmark.com adresine gidin.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Dizin

A

ayarlar
enerji ve kağıt tasarrufu
yapma 5

Y

yeşil ayarları 5

D

değişiklik geçmişi 3

E

enerji
tasarrufu 5
enerji tasarrufu 5
enerji tasarrufu ayarları 5

G

genel bakış 4
güç modları
programlama 5
yönetme 5
güç modlarını programlama 5
güç modlarını yönetme 5
gürültü
azaltma 5
gürültüyü azaltma 5

K

kağıt
tasarrufu 5
kağıt tasarrufu 5

P

program düzenleme 5
program ekleme 5
program silme 5
programlar
düzenleme 5
ekleme 5
silme 5

S

sorun giderme
uygulama hatası 6

U

uygulama hatası 6