



Impression mobile

Guide de l'utilisateur pour iOS

Contenus

- Historique des modifications..... 4**
- Présentation..... 6**
 - Configuration système requise..... 6
- Utilisation de l'application..... 7**
 - Installation de l'application..... 7
 - Gestion des imprimantes..... 7
 - Gestion des serveurs Lexmark Print Management (LPM)..... 8
 - Numérisation de documents..... 9
 - Ajout de photos à partir de l'appareil photo ou de la galerie..... 10
 - Impression depuis l'appareil photo..... 11
 - Impression de photos..... 11
 - Impression d'une page Web..... 11
 - Impression d'un signet..... 12
 - Impression à partir du presse-papiers..... 12
 - Présentation des paramètres d'impression..... 12
 - Envoi de travaux d'impression à des serveurs LPM..... 14
 - Sortie des tâches d'impression..... 15
 - Suppression des travaux d'impression de la file d'attente d'impression à la demande..... 16
 - Surveillance des travaux d'impression..... 16
 - Obtention d'un code de connexion pour l'authentification sur le cloud..... 16
 - Configuration de l'imprimante pour afficher les travaux suspendus..... 17
 - Accès aux travaux suspendus dans l'imprimante..... 17
- Utilisation des extensions iOS..... 18**
 - Activation de l'application dans les extensions iOS..... 18
 - Impression à l'aide des extensions iOS..... 18
- Utilisation d'un fichier de configuration pour gérer plusieurs imprimantes et serveurs..... 20**
 - Présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs..... 20
 - Importation du fichier de configuration..... 23

Dépannage..... 25

- Impression de texte incompréhensible..... 25
- Impossible de trouver l'imprimante ou le serveur LPM en cas d'ajout à la liste des périphériques..... 25
- Impression directe sur l'imprimante impossible..... 26
- Numérisation impossible..... 26
- Envoi de travaux d'impression au serveur LPM impossible..... 26
- Partage de fichiers impossible avec l'application d'impression Lexmark..... 26
- Message « Ce type de fichier n'est pas pris en charge par ce périphérique »..... 26
- Le travail n'a pas été correctement imprimé..... 27
- Le modèle d'imprimante n'est pas pris en charge..... 27
- Impossible de vérifier l'imprimante ou le serveur LPM..... 27
- "Vous ne disposez pas d'un quota suffisant pour terminer le message de demande"..... 28

Avis..... 29

Index..... 30

Historique des modifications

Mai 2019

- Ajout d'informations sur la présentation des paramètres d'impression.
- Ajout d'instructions sur les éléments suivants :
 - Accès aux travaux suspendus dans l'imprimante
 - Configuration de l'imprimante pour afficher les travaux suspendus
- Mise à jour des informations sur la présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs.

Novembre 2018

- Mise à jour de la configuration système.
- Mise à jour des instructions sur l'ajout d'un serveur Cloud LPM.
- Mise à jour des informations sur la présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs.

Janvier 2018

- Mise à jour des informations sur l'envoi de travaux d'impression à des serveurs LPM.
- Ajout d'instructions sur l'obtention du code de connexion.
- Ajout d'instructions sur la détection automatique de l'imprimante à l'aide du fichier de configuration.

Septembre 2017

- Mise à jour des informations sur la présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs.

Juillet 2017

- Ajout d'informations sur la gestion de l'application mobile.
- Ajout d'instructions sur l'ajout d'un serveur Cloud LPM.
- Mise à jour des informations sur la présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs.

Avril 2017

- Ajout d'instructions sur les paramètres d'impression.
- Ajout d'instructions sur la numérisation à partir de l'appareil photo ou de la galerie.
- Mise à jour des informations sur les paramètres de numérisation.
- Mise à jour des instructions sur l'impression à l'aide des extensions iOS.
- Mise à jour des informations sur la présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs.

Janvier 2017

- Mise à jour de la configuration système.
- Ajout d'informations sur les éléments suivants :
 - Disponibilité de l'application en tant que widget
 - Filtrage de la recherche de périphérique
 - Affichage des alertes et fournitures de l'imprimante

- Améliorations de numérisation
- Impression de plusieurs photos
- Impression d'un signet
- Configuration des ports à l'aide d'un fichier de configuration

Octobre 2016

- Mise à jour des informations sur l'ajout d'un serveur LPM sur site.

Juillet 2016

- Version initiale du document.

Présentation

Utilisez l'application pour envoyer des documents et des images directement à des imprimantes et serveurs Lexmark connectés au réseau à partir d'un périphérique mobile utilisant le système d'exploitation iOS.

Remarques :

- Cette application est verrouillée en orientation portrait. L'orientation ne change pas lorsque vous faites pivoter votre périphérique mobile.
- Cette application peut être téléchargée gratuitement à partir de l'App Store en ligne.

Un widget pour cette application est disponible dans iOS 10.0 et versions ultérieures. Le serveur ou l'imprimante par défaut s'affiche sur le widget. Si le périphérique par défaut est un serveur, le nombre de travaux s'affiche également.

Lexmark™ Impression mobile prend en charge les services de gestion d'applications mobiles (MAM) tels que MobileIron, Microsoft Intune et VMware AirWatch. Pour gérer l'application à l'aide de MAM, contactez votre administrateur système.

Ce document fournit des instructions sur l'utilisation et le dépannage de l'application.

Configuration système requise

- iOS 10.0 ou version ultérieure

Utilisation de l'application

Installation de l'application

- 1 Sur votre appareil iOS, téléchargez l'application à partir de l'App Store.
- 2 Octroyez des autorisations.

Remarque : Pour permettre à Lexmark de collecter vos informations d'utilisation de l'application, acceptez le contrat de Collecte de données.

Gestion des imprimantes

Ajout d'une imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres > Gérer les périphériques**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un périphérique**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Adresse réseau**, puis saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante.
 - Appuyez sur **Code QR**, puis numérisez le code QR (Quick Response) de l'imprimante. L'application capture le code QR et ajoute l'imprimante.
 - Appuyez sur **Rechercher**, puis sélectionnez une imprimante dans la liste. Pour affiner votre recherche, vous pouvez filtrer la liste des périphériques pour afficher l'imprimante ou l'imprimante et le scanner, et définir le mode couleur, noir et blanc ou couleur et noir et blanc.

Vérification de l'état de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres > Gérer les périphériques**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Examinez les alertes et l'état des fournitures de l'imprimante.

Mise à jour du surnom de l'imprimante

Remarque : Vous ne pouvez pas mettre à jour l'adresse IP de l'imprimante. Pour utiliser une nouvelle adresse IP, ajoutez à nouveau l'imprimante.

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres > Gérer les périphériques**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Saisissez le nouveau nom dans le champ de texte.

Configuration de l'imprimante par défaut

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Appuyez sur **Définir comme imprimante par défaut**.

Suppression d'une imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**.
- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Appuyez sur **Supprimer l'imprimante** > **Supprimer**.

Gestion des serveurs Lexmark Print Management (LPM)

Ajout d'un serveur LPM

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un périphérique**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Adresse réseau**, puis saisissez l'adresse IP du serveur dans le champ d'adresse.
 - Appuyez sur **Code QR**, puis numérisez le code QR de l'adresse IP du serveur. L'application capture le code QR, puis ajoute le serveur LPM.
 - Appuyez sur **Rechercher**, puis sélectionnez une imprimante dans la liste. Pour afficher uniquement les serveurs, filtrez la liste des périphériques.

Remarque : Pour certains serveurs LPM, l'application ajoute **/mobile** après l'adresse IP du serveur. Assurez-vous que la prise en charge des appareils mobiles est activée sur le serveur LPM. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Ajout d'un serveur Cloud LPM

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres** > **Cloud d'infogérance d'impression Lexmark**, puis activez l'**Accès à Cloud d'infogérance d'impression Lexmark**.
- 2 Pour définir le centre de données, appuyez sur **Centre de données** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Remarque : Avant de modifier le paramètre Centre de données, contactez votre administrateur.

- **Par défaut** : pour définir automatiquement votre centre de données tel que déterminé par votre position.
- **Amériques** : pour utiliser le centre de données de l'Amérique du nord tel que déterminé par votre contrat de services de cloud Lexmark.
- **Europe** : pour utiliser le centre de données européen tel que déterminé par votre contrat de services de cloud Lexmark.

Mise à jour du surnom du serveur LPM

Remarque : Vous ne pouvez pas mettre à jour l'URL du serveur. Pour utiliser une nouvelle URL, ajoutez à nouveau le serveur.

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application, effectuez une des opérations suivantes :
 - Dans la section Impression à la demande, sélectionnez le serveur, puis appuyez sur **Modifier**.
Remarque : Si vous êtes invité à vous connecter au serveur, saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**, puis sélectionnez le serveur.
Remarque : Si vous n'êtes pas connecté au serveur, appuyez sur **Se connecter**. Saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Saisissez le nouveau nom dans le champ de texte.

Configuration du serveur par défaut

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**.
- 2 Sélectionnez le serveur.
- 3 Appuyez sur **Définir comme serveur par défaut**.

Suppression d'un serveur LPM

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application, effectuez une des opérations suivantes :
 - Dans la section Impression à la demande, sélectionnez le serveur, puis appuyez sur **Modifier**.
Remarque : Si vous êtes invité à vous connecter au serveur, saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**, puis sélectionnez le serveur.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le serveur** > **Supprimer**.

Numérisation de documents




Lancez un travail de numérisation, puis partagez le document numérisé.

- 1 Chargez le document dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou posez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Scanner**.
Remarques :
 - Si aucun scanner n'est trouvé, ajoutez un périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'une imprimante](#) » à la page 7.
 - Assurez-vous que le périphérique prend en charge la fonction de numérisation.
- 3 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
- 4 Appuyez sur **Numériser**.

5 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :




- Sur votre périphérique mobile, appuyez sur **Commencer**. Attendez la fin de la numérisation.
- Sur votre périphérique mobile, appuyez sur **Commencer**, puis notez le numéro de raccourci. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci. Attendez la fin de la numérisation.

6 Si nécessaire, gérez le document numérisé.

- Pour définir le nom du fichier ou le format du fichier de sortie, appuyez sur .
- Pour ajouter des pages, appuyez sur . Vous pouvez ajouter des pages à partir du scanner, de l'appareil photo ou de la galerie.
- Pour réorganiser les pages, faites glisser une page vers le nouvel emplacement.
- Pour supprimer des pages, appuyez sur  dans chaque page que vous souhaitez supprimer.

Remarque : Pour annuler les modifications, appuyez sur **Annuler tout**.

7 Si nécessaire, modifiez une page du document numérisé. Appuyez sur la page, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour recadrer une page, appuyez sur . Vous pouvez recadrer une page en mode rectangulaire ou en mode perspective. En mode rectangulaire, les coins de la bordure du cadre restent des angles droits. En mode perspective, vous pouvez faire glisser les coins de la bordure du cadre vers d'autres angles obliques.
- Pour faire pivoter une page dans le sens horaire, appuyez sur .
- Pour augmenter la clarté de l'image, appuyez sur .

Remarque : Pour annuler les modifications, appuyez sur **Annuler tout**.

8 Partagez le document numérisé.

9 Appuyez sur **Terminé**.



Ajout de photos à partir de l'appareil photo ou de la galerie


1 Dans la section CAPTURER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Appareil photo**, prenez une photo, puis appuyez sur **Utiliser photo**.
- Appuyez sur **Galerie**, puis sélectionnez une photo.

Remarque : Autorisez l'application à utiliser l'appareil photo ou accéder à la galerie.




2 Si nécessaire, effectuez quelques manipulations sur la photo.

- Pour définir le nom du fichier ou le format du fichier de sortie, appuyez sur .
- Pour ajouter des pages, appuyez sur . Vous pouvez ajouter des pages à partir du scanner, de l'appareil photo ou de la galerie.

- Pour réorganiser les pages, faites glisser une page vers le nouvel emplacement.
- Pour supprimer des pages, appuyez sur  dans chaque page que vous souhaitez supprimer.

Remarque : Pour annuler les modifications, appuyez sur **Annuler tout**.

3 Si nécessaire, modifiez une page du document. Appuyez sur la page, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour recadrer une page, appuyez sur . Vous pouvez recadrer une page en mode rectangulaire ou en mode perspective. En mode rectangulaire, les coins de la bordure du cadre restent des angles droits. En mode perspective, vous pouvez faire glisser les coins de la bordure du cadre vers d'autres angles obliques.
- Pour faire pivoter une page dans le sens horaire, appuyez sur .
- Pour augmenter la clarté de la page, appuyez sur .

Remarque : Pour annuler les modifications, appuyez sur **Annuler tout**.

4 Partagez le document.

5 Appuyez sur **Terminé**.

Impression depuis l'appareil photo

1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Appareil photo**.

Remarque : Autorisez l'application à utiliser l'appareil photo.

2 Prenez une photo, puis appuyez sur **Utiliser photo**.

3 Sélectionnez une imprimante et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12](#).

4 Appuyez sur **Imprimer**.

Impression de photos

1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Photos**.

Remarque : Autorisez l'application à accéder à votre galerie.


2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans votre galerie.

3 Sélectionnez une imprimante et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12](#).

4 Appuyez sur **Imprimer**.




Impression d'une page Web

1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Web**.


2 Saisissez l'URL, puis appuyez sur .

- 3 Sélectionnez une imprimante et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Présentation des paramètres d'impression](#) » à la page 12.
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.

Impression d'un signet


- 1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Web**.
Remarque : Autorisez l'application à utiliser le navigateur Web.
- 2 Appuyez sur .
Remarque : Pour placer une page Web dans les signets, saisissez l'URL, puis appuyez sur  > **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez le signet, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une imprimante et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Présentation des paramètres d'impression](#) » à la page 12.
- 5 Appuyez sur **Imprimer**.

Impression à partir du presse-papiers

- 1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Presse-papiers**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une imprimante et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Présentation des paramètres d'impression](#) » à la page 12.
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.

Présentation des paramètres d'impression

Remarques :

- Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles d'imprimante ou serveurs LPM.
- Pour LPM sur site, la stratégie définie par votre administrateur peut modifier les paramètres d'impression. Pour afficher les paramètres modifiés par la stratégie, sélectionnez le serveur LPM sur site à partir de l'écran d'accueil de l'application. Appuyez sur **Mes travaux**, puis sélectionnez le travail en regard duquel se trouve l'icône . Pour plus d'informations sur les stratégies, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la solution d'infogérance d'impression Lexmark sur site*.
- **Copies** : saisissez le nombre de copies.
- **Papier** : sélectionnez la source du papier.
- **Couleur** : imprimez en couleur ou en noir et blanc.
- **Recto verso** : imprimez sur les deux faces du papier.

- **Autres options**

- **Nom du travail** : définissez le nom du travail.
- **Pages par face** : imprimez plusieurs pages sur une face du papier.
- **Orientation** : modifiez l'orientation.
- **Imprimer et suspendre** : stockez le travail d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour l'imprimer ultérieurement.

Remarques :

- Si vous êtes connecté au cloud LPM, Imprimer et suspendre utilise votre nom d'utilisateur Cloud LMP.
- Pour configurer l'imprimante de sorte à afficher les travaux suspendus, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante pour afficher les travaux suspendus »](#) à la page 17.
- Le paramètre Imprimer et suspendre s'affiche uniquement lorsque le périphérique sélectionné est une imprimante.
- Pour sécuriser votre travail d'impression avec un code PIN, sélectionnez **Travail suspendu Confidentiel**, puis saisissez vos nom d'utilisateur et code PIN.
- Pour imprimer et passer en revue la première copie d'un travail d'impression de plusieurs copies, sélectionnez **Travail suspendu Vérification**, puis saisissez votre nom d'utilisateur. Cette option conserve les copies restantes jusqu'à ce qu'elles soient envoyées pour impression ou annulées.
- Pour stocker un travail d'impression dans la mémoire d'imprimante afin de l'imprimer ultérieurement, sélectionnez **Travail suspendu Délai**, puis saisissez votre nom d'utilisateur.
- Pour imprimer immédiatement le travail et stocker une copie dans la mémoire de l'imprimante, sélectionnez **Travail suspendu Répétition**, puis saisissez votre nom d'utilisateur.
- Pour désactiver le paramètre Imprimer et suspendre, sélectionnez **Désactivé**.

Remarques :

- Le paramètre par défaut est Désactivé.
 - Si vous sélectionnez le paramètre Désactivé, les informations d'authentification du travail suspendu seront effacées.
- **Informations Imprimer et suspendre** : configurez les informations d'authentification du travail suspendu.

Remarque : Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque l'option Imprimer et suspendre est définie sur Travail suspendu Confidentiel, Travail suspendu Vérification, Travail suspendu Délai ou Travail suspendu Répétition.

- **Agrafe** : agrafez le document imprimé.
- **Perforation** : percez le document imprimé.
- **Réceptacle de sortie** : sélectionnez le réceptacle de sortie.

Remarque : Vous ne pouvez modifier qu'un seul des paramètres Agrafe, Perforation ou Réceptacle de sortie. Par exemple, si vous modifiez le paramètre Agrafe, les paramètres Perforation et Réceptacle de sortie utilisent leur valeur par défaut.

Envoi de travaux d'impression à des serveurs LPM

Remarques :

- Pour envoyer des travaux d'impression à un serveur LPM, vous devez vous connecter au serveur. Saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **CONNEXION**.
- Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.
- Certains types de fichiers ne sont pas pris en charge. Pour obtenir la liste des types de fichiers pris en charge, consultez la documentation fournie avec l'application.

Envoi d'un document

1 Sur votre périphérique mobile, ouvrez le document.

Remarque : Vous ne pouvez spécifier qu'un seul document.

2 Partagez le document avec Lexmark Print.

3 Sélectionnez un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12](#).

4 Appuyez sur **Imprimer**.

Envoi à partir de l'appareil photo

1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Appareil photo**.

Remarque : Autorisez l'application à utiliser l'appareil photo.

2 Prenez une photo, puis appuyez sur **Utiliser photo**.

3 Sélectionnez un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12](#).

4 Appuyez sur **Imprimer**.

Envoi d'une photo

1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Photos**.

Remarque : Autorisez l'application à accéder à votre galerie.

2 Sélectionnez une photo dans votre galerie.


Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule photo.

3 Sélectionnez un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12](#).

4 Appuyez sur **Imprimer**.


Envoi d'une page Web

1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Web**.


2 Saisissez l'URL, puis appuyez sur .

- 3 Sélectionnez un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Présentation des paramètres d'impression](#) » à la page 12.
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.


Envoi à partir du presse-papiers

- 1 Dans la section IMPRIMER DEPUIS de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Presse-papiers**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Présentation des paramètres d'impression](#) » à la page 12.
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.

Sortie des tâches d'impression

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application, effectuez une des opérations suivantes :
 - Dans la section Impression à la demande, sélectionnez le serveur.
Remarque : Si vous êtes invité à vous connecter au serveur, saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**, puis sélectionnez le serveur.
Remarque : Si vous n'êtes pas connecté au serveur, appuyez sur **Se connecter**, saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez l'utilisateur avec des travaux d'impression en attente.
- 3 Sélectionnez au moins un travail.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez une imprimante et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Présentation des paramètres d'impression](#) » à la page 12.
- 6 Appuyez sur **Imprimer**.

Remarques :

- Vous pouvez ajouter une imprimante à la liste. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'une imprimante](#) » à la page 7.
- Pour sélectionner tous les travaux, appuyez sur .
- Pour supprimer les travaux sélectionnés après l'impression, sélectionnez **Supprimer de la file d'attente après impression**.

Suppression des travaux d'impression de la file d'attente d'impression à la demande

1 Dans l'écran d'accueil de l'application, effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la section Impression à la demande, sélectionnez le serveur.


Remarque : Si vous êtes invité à vous connecter au serveur, saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **OK**.


- Appuyez sur **Paramètres** > **Gérer les périphériques**, puis sélectionnez le serveur.

Remarque : Si vous n'êtes pas connecté au serveur, appuyez sur **Se connecter**, saisissez vos informations d'authentification, puis appuyez sur **OK**.

2 Sélectionnez l'utilisateur auquel les travaux appartiennent.

3 Sélectionnez au moins un travail.



Remarque : Pour sélectionner tous les travaux, appuyez sur .

4 Appuyez sur .

Surveillance des travaux d'impression

1 Dans l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Etat tâche**.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour renvoyer un travail d'impression qui a échoué, appuyez sur  en regard du travail correspondant.
- Pour supprimer un travail d'impression qui a échoué, sélectionnez ce travail, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Pour supprimer un travail d'impression en cours, appuyez sur  en regard du travail correspondant.
- Pour effacer l'historique des travaux d'impression réussis, appuyez sur **Effacer l'historique**.

Obtention d'un code de connexion pour l'authentification sur le cloud

Le code de connexion vous permet d'accéder aux imprimantes qui sont configurées par authentification sur le cloud.

1 Dans l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Code de connexion**.

Remarque : Pour afficher l'icône du code de connexion, assurez-vous d'être connecté au serveur Cloud LPM.

2 Notez le code de connexion.

Remarque : Saisissez le code de connexion dans le champ prévu à cet effet sur l'écran de connexion de l'imprimante.

Remarques :

- Le code de connexion expire après 15 minutes.
- Le code de connexion ne peut être utilisé qu'une seule fois.

Configuration de l'imprimante pour afficher les travaux suspendus

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes écran accueil visibles**, puis activez **Travaux suspendus**.
- Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Personnalisation de l'écran d'accueil**, puis activez **Travaux suspendus**.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, l'icône Travaux suspendus apparaît uniquement lorsqu'un travail suspendu est envoyé.

Accès aux travaux suspendus dans l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, accédez à :

Travaux suspendus > Sélectionnez un nom d'utilisateur.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Si nécessaire, sélectionnez un dossier.

3 Sélectionnez un travail.

4 Imprimez ou supprimez le travail.

Utilisation des extensions iOS

Activation de l'application dans les extensions iOS

Lorsque l'application d'impression Lexmark est installée, elle ajoute également la prise en charge des extensions iOS. Avec les extensions iOS, les utilisateurs peuvent imprimer des documents, des photos ou des pages Web directement à partir d'applications qui prennent en charge la fonction des extensions iOS.

iOS a abaissé les limites de mémoire pour l'exécution d'extensions d'applications. Par conséquent, l'impression d'un document volumineux depuis l'extension d'impression Lexmark peut provoquer un arrêt de celle-ci. Pour obtenir des performances optimales, nous vous recommandons d'imprimer des documents de moins de 25 Mo.

Remarques :

- Certaines applications qui prennent en charge les extensions iOS sont susceptibles de ne pas prendre en charge l'extension d'impression Lexmark.
- Avant d'utiliser cette extension, assurez-vous d'ajouter des imprimantes ou des serveurs.
- L'extension ne peut pas détecter des imprimantes ou des serveurs non validés ou non vérifiés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Activer l'extension d'impression Lexmark pendant l'installation

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Configurer le partage**.
- 2 Appuyez sur ..., puis activez l'extension d'impression Lexmark.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.

Activer l'extension d'impression Lexmark après l'installation de l'application

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Paramètres** > **Configurer l'extension iOS**.
- 2 Appuyez sur ..., puis activez l'extension d'impression Lexmark.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.

Impression à l'aide des extensions iOS

Impression d'un document

- 1 Sur votre périphérique mobile, ouvrez un document.


Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique mobile prend en charge le type de fichier du document.
- Assurez-vous que l'imprimante prend en charge le type de fichier. Pour obtenir la liste des types de fichiers pris en charge, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante.


- 2 Appuyez sur  > **Lexmark Print** > **Choisir un périphérique**.

- 3 Sélectionnez une imprimante ou un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12.](#)
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.

Impression de photos

- 1 Dans la galerie, sélectionnez une ou plusieurs photos.
Remarque : Sélectionner des photos de plus de 10 Mo désactive l'extension.
- 2 Appuyez sur  > **Lexmark Print** > **Choisir un périphérique**.
- 3 Sélectionnez une imprimante ou un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12.](#)
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.

Impression d'une page Web

- 1 Ouvrez une page Web, puis appuyez sur  > **Lexmark Print** > **Choisir un périphérique**.
- 2 Sélectionnez une imprimante ou un serveur LPM et, si nécessaire, modifiez les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Présentation des paramètres d'impression » à la page 12.](#)
- 3 Appuyez sur **Imprimer**.

Utilisation d'un fichier de configuration pour gérer plusieurs imprimantes et serveurs

Ce fichier prend en charge uniquement l'application d'impression mobile Lexmark.

Présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs

Lors de la création d'un fichier de configuration, utilisez `lxmobileprint.lmpcf` comme nom du fichier.

Remarques :

- Le fichier de configuration est sensible à la casse.
- Ajoutez uniquement les éléments qui sont applicables à votre configuration.
- **<providers>** : définit les imprimantes ou les serveurs qui sont ajoutés ou gérés pour l'application.
 - **<name>** : saisissez le nom de l'imprimante ou du serveur.
 - **<address>** : saisissez l'adresse IP ou l'URL de l'imprimante ou du serveur.
 - **<providerType>** : définit si le terminal est une imprimante ou un serveur LPM sur site.
 - Pour la solution d'infogérance d'impression Lexmark sur site, saisissez **server-premise** pour afficher l'icône LPM sur site dans la section Impression à la demande de l'écran d'accueil de l'application.
 - Pour les imprimantes, saisissez **printer** afin de les rendre détectables automatiquement.
 - **<auto-discover>** : saisissez **true** pour que l'imprimante soit détectable automatiquement après l'importation du fichier de configuration. Pour que ce paramètre prenne effet, assurez-vous que **<providerType>** est défini sur **printer**.

Remarque : Ce paramètre ne s'applique qu'à un seul fournisseur. Si **<auto-discover>** est ajouté à plusieurs fournisseurs, la détection automatique s'applique uniquement au premier fournisseur.
- **<settings>** : définit les altérations pour les fonctions de l'application, le comportement et les paramètres après importation.
 - **<add-providers>** : saisissez **true** pour permettre l'ajout d'imprimantes ou de serveurs depuis l'application.
 - **<delete-providers>** : saisissez **true** pour permettre la suppression d'imprimantes ou de serveurs depuis l'application.
 - **<easy-saas>** : saisissez **true** pour activer de manière permanente l'accès au cloud LPM.
 - **<supports-camera>** : saisissez **true** pour permettre l'impression de captures de l'appareil photo ou le lancement d'une numérisation depuis l'appareil photo.
 - **<supports-clipboard>** : saisissez **true** pour permettre l'impression depuis le presse-papiers.
 - **<supports-help>** : saisissez **true** pour permettre l'accès aux pages d'aide.
 - **<supports-jobs>** : saisissez **true** pour permettre l'accès aux files d'attente des travaux.
 - **<supports-manual-add>** : saisissez **true** pour permettre l'ajout manuel d'imprimantes. Pour que ce paramètre prenne effet, assurez-vous que **<add-providers>** est défini sur **true**.

- **<supports-network-search>** : saisissez **true** pour permettre l'ajout d'imprimantes en effectuant une recherche sur le réseau. Pour que ce paramètre prenne effet, assurez-vous que **<add-providers>** est défini sur **true**.
- **<supports-photos>** : saisissez **true** pour permettre l'impression de photos ou le lancement d'une numérisation depuis la galerie.
- **<supports-nfc>** : saisissez **true** pour permettre l'impression via la technologie NFC.
- **<supports-qr-code>** : saisissez **true** pour permettre l'ajout d'imprimantes à l'aide d'un code QR. Pour que ce paramètre prenne effet, assurez-vous que **<add-providers>** est défini sur **true**.
- **<supports-scan>** : saisissez **true** pour permettre la numérisation d'un document.
- **<supports-web>** : saisissez **true** pour permettre l'impression de pages Web depuis l'application.

Remarques :

- Si **<add-providers>** est défini sur **false**, l'ajout d'imprimantes est désactivé même si **<supports-manual-add>**, **<supports-qr-code>** et **<supports-network-search>** sont définis sur **true**.
- Si la valeur d'un élément n'est pas définie, l'application ignore cet élément.
- Si ces éléments ne sont pas ajoutés dans le fichier de configuration, l'application utilise les paramètres précédents. Par exemple, si l'option permettant l'ajout est désactivée avant de charger un fichier de configuration sans élément **<settings>**, l'option reste désactivée après le chargement.
- **<cloud-config>** : définit le centre de données du cloud LPM.
 - **<data-center>** : effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez **0** pour définir le centre de données sur Détection auto.
 - Saisissez **1** pour définir le centre de données sur Amériques.
 - Saisissez **2** pour définir le centre de données sur Europe.

Remarques :

- Si le centre de données est défini dans le fichier de configuration, vous ne pouvez pas modifier le paramètre du centre de données dans l'application.
- Pour autoriser les mises à jour du centre de données dans l'application, n'incluez pas **<data-center>** dans le fichier de configuration.
- **<network>** : définit les ports requis pour que l'application communique avec les imprimantes et les serveurs du réseau.
 - **<direct-printing-port>** : saisissez le numéro de port à utiliser pour imprimer directement du périphérique mobile à l'imprimante. Le port par défaut est 631.
 - **<secure-print-release-port>** : saisissez le numéro de port à utiliser pour établir une communication sécurisée avec les serveurs. Le port par défaut est 443.
 - **<web-port>** : saisissez le numéro de port à utiliser pour la communication Web. Le port par défaut est 80.
 - **<printer-capabilities-data-port>** : saisissez le numéro de port à utiliser pour envoyer des données brutes à l'imprimante. Le port par défaut est 9100.
 - **<premise-server-ssl-port>** : saisissez le numéro de port à utiliser pour lancer des tâches d'impression sur les serveurs. Le port par défaut est 9743.

- **<printExtensionEnabled>** : saisissez **false** pour désactiver l'extension du système d'exploitation iOS.

Remarque : L'extension du système d'exploitation iOS est activée par défaut.

- **<behavior>** : définit la manière dont l'importation est traitée.
 - **<import-configList>** : définit comment les fournisseurs dans le fichier de configuration sont gérés lors de l'importation.
 - **use_config**
 - Supprime de l'application les imprimantes et les serveurs qui ne sont pas dans le fichier de configuration.
 - Ajoute les imprimantes et les serveurs qui sont dans le fichier de configuration mais non dans l'application.
 - Met à jour les surnoms des imprimantes et des serveurs qui sont dans le fichier de configuration et dans l'application.
 - **merge**
 - Conserve les imprimantes et serveurs de l'application existants.
 - Ajoute les imprimantes et les serveurs qui sont dans le fichier de configuration mais pas dans l'application.
 - Met à jour les surnoms des imprimantes et des serveurs qui sont dans le fichier de configuration et dans l'application.
 - **reset_all**
 - Supprime toutes les imprimantes et tous les serveurs qui sont dans l'application.
 - Supprime les imprimantes et les serveurs qui sont dans le fichier de configuration.

Remarques :

- Si le seul élément dans le fichier de configuration est **<import-configList>** avec la valeur **reset_all**, les imprimantes ou les serveurs disponibles dans l'application sont supprimés.
- Si l'élément **<behavior>** ou **<import-configList>** n'est pas dans le fichier de configuration, la valeur **<import-configList>** par défaut est **merge**.

Pour importer l'exemple de fichier de configuration, procédez comme suit :

- Activez l'ajout et la suppression d'imprimantes ou de serveurs depuis l'application.
- Ajoutez ou mettez à jour les imprimantes et les serveurs suivants dans l'application :
 - cloud de la solution d'infogérance d'impression Lexmark
 - solution d'infogérance d'impression Lexmark sur site
 - Imprimante laser couleur Lexmark
 - Imprimante laser mono Lexmark
- Supprimez les imprimantes et les serveurs qui ne sont pas dans le fichier de configuration.
- Configurez les ports requis pour que l'application communique avec les imprimantes et les serveurs, en fonction de l'environnement du client.

Exemple de fichier de configuration

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <providers>
    <provider>
      <name>Lexmark Print Management Cloud</name>
```

```

    <address>https://lsp.lexmark.com/YourCompany</address>
  </provider>
  <provider>
    <name>Lexmark Print Management On-Premises</name>
    <address>https://123.123.123.123/mobile</address>
    <providerType>server-premise</providerType>
  </provider>
  <provider>
    <name>Lexmark Color Laser Printer</name>
    <address>123.123.123.124</address>
    <providerType>printer</providerType>
    <auto-discover>true</auto-discover>
  </provider>
  <provider>
    <name>Lexmark Mono Laser Printer</name>
    <address>123.123.123.125</address>
  </provider>
</providers>
<settings>
  <add-providers>true</add-providers>
  <delete-providers>true</delete-providers>
  <easy-saas>true</easy-saas>
  <supports-clipboard>true</supports-clipboard>
  <supports-camera>true</supports-camera>
  <supports-photos>true</supports-photos>
  <supports-web>true</supports-web>
  <supports-jobs>true</supports-jobs>
  <supports-manual-add>true</supports-manual-add>
  <supports-qrcode>true</supports-qrcode>
  <supports-scan>true</supports-scan>
  <supports-network-search>true</supports-network-search>
  <supports-nfc>true</supports-nfc>
</settings>
<cloud-config>
  <data-center>0</data-center>
</cloud-config>
<network>
  <direct-printing-port>631</direct-printing-port>
  <secure-print-release-port>443</secure-print-release-port>
  <web-port>80</web-port>
  <printer-capabilities-data-port>9100</printer-capabilities-data-port>
  <premise-server-ssl-port>9743</premise-server-ssl-port>
</network>
<printExtensionEnabled>>false</printExtensionEnabled>
<behavior>
  <import-configList>merge</import-configList>
</behavior>
</config>

```

Pour désactiver l'ajout et la suppression d'imprimantes ou de serveurs, et appliquer la liste des fournisseurs dans le fichier de configuration, effectuez les modifications suivantes :

```

<settings>
  <add-providers>>false</add-providers>
  <delete-providers>>false</delete-providers>
</settings>
<behavior>
  <import-configList>use_config</import-configList>
</behavior>

```

Importation du fichier de configuration

1 Accédez à l'emplacement de votre fichier de configuration.

Remarque : pour plus d'informations sur la création d'un fichier de configuration, reportez-vous à [« Présentation des éléments du fichier de configuration et de leurs valeurs » à la page 20.](#)

2 Appuyez sur le fichier de configuration, puis sélectionnez l'icône d'impression mobile Lexmark.

Remarques :

- Pour éviter tout problème d'importation, créez le fichier sur le système d'exploitation Mac OS X ou une version ultérieure.
- Vous pouvez également partager le fichier de configuration avec l'application depuis votre messagerie électronique ou à partir d'une autre application à l'aide des options de partage disponibles.

Dépannage

Impression de texte incompréhensible

Essayez les solutions suivantes :

Vérifiez que l'imprimante dispose d'au moins 256 Mo de mémoire.

Pour afficher la mémoire RAM de l'imprimante, à partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Rapports > Périphérique > Informations du périphérique

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Remarque : Sur le rapport imprimé, la valeur Mémoire installée indique la mémoire RAM de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante prend en charge l'impression mobile.

Pour obtenir la liste des modèles d'imprimante pris en charge, rendez-vous sur la page

[Périphériques prenant en charge Impression mobile](#).

Impossible de trouver l'imprimante ou le serveur LPM en cas d'ajout à la liste des périphériques

Essayez les solutions suivantes :

Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante ou du serveur est correcte.

Vérifiez que l'imprimante ou le serveur est connecté au réseau.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante ou contactez votre administrateur.

Vérifiez que l'imprimante, le serveur et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.

Le cas échéant, configurez les paramètres de proxy pour le périphérique mobile afin de permettre toutes les communications nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique mobile.

Assurez-vous que la prise en charge des appareils mobiles est activée sur le serveur.

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Impression directe sur l'imprimante impossible

Assurez-vous que les ports 9100 et 631 ne sont pas bloqués dans votre réseau

L'application et l'extension d'impression Lexmark utilisent les ports 9100 et 631 pour communiquer avec l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'ouverture de ces ports dans votre réseau, contactez votre administrateur système.

Numérisation impossible

Assurez-vous que le port 9751 n'est pas bloqué dans votre réseau

L'application d'impression Lexmark utilise le port 9751 pour communiquer avec l'imprimante lors de l'envoi d'un travail de numérisation. Pour plus d'informations sur l'ouverture de ce port dans votre réseau, contactez votre administrateur système.

Envoi de travaux d'impression au serveur LPM impossible

Assurez-vous que les ports 80 et 443 ne sont pas bloqués dans votre réseau

L'application d'impression Lexmark utilise les ports 80 et 443 pour communiquer avec le serveur LPM. Pour plus d'informations sur l'ouverture de ces ports dans votre réseau, contactez votre administrateur système.

Partage de fichiers impossible avec l'application d'impression Lexmark

Vérifiez que l'application tierce prend en charge la fonction de partage

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

Message « Ce type de fichier n'est pas pris en charge par ce périphérique »

Assurez-vous que l'imprimante ou le serveur LPM prend en charge le type de fichiers

Pour obtenir la liste des types de fichiers pris en charge, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante.

Le travail n'a pas été correctement imprimé

Essayez les solutions suivantes :

Assurez-vous que Lexmark Print prend en charge le modèle d'imprimante

Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, reportez-vous à la description de l'application dans l'App Store.

Vérifier que l'imprimante prend en charge le type de fichier

Pour obtenir la liste des types de fichiers pris en charge, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de votre imprimante.

Le modèle d'imprimante n'est pas pris en charge

Assurez-vous que Lexmark Print prend en charge le modèle d'imprimante

Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, reportez-vous à la description de l'application dans l'App Store.

Impossible de vérifier l'imprimante ou le serveur LPM

Essayez les solutions suivantes :

Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.

Vérifiez que l'imprimante ou le serveur est connecté au réseau.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante ou contactez votre administrateur.

Vérifiez que l'imprimante, le serveur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.

Le cas échéant, configurez le paramètre de proxy pour l'appareil mobile afin de permettre toutes les communications nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil mobile.

"Vous ne disposez pas d'un quota suffisant pour terminer le message de demande"

Vérifiez les quotas d'impression.

Notez le nombre de pages pour chaque travail que vous imprimez à partir de votre file d'attente de la commande d'impression. Vous n'êtes pas en mesure d'imprimer si le nombre total de pages de l'ensemble des travaux sélectionnés dépasse votre quota d'impression. Pour plus d'informations sur les quotas, consultez le *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante ou contactez votre administrateur.

Avis

Note d'édition

Mai 2019

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour bénéficier de l'assistance technique de Lexmark, rendez-vous sur le site <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit, consultez la page www.lexmark.com/privacy.

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

App Store, Mac OS et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Index

A

- accès aux travaux suspendus dans l'imprimante 17
- activation de l'extension d'impression Lexmark dans les extensions iOS 18
- ajout d'un serveur Cloud LPM 8
- ajout d'un serveur LPM 8
- ajout d'une imprimante 7
- ajout de photos à partir de l'appareil photo 10
- ajout de photos à partir de la galerie 10
- alertes de l'imprimante
 - vérification de l'état 7
- appareil photo
 - ajout de photos 10
 - impression depuis 11

C

- ce type de fichier n'est pas pris en charge par le périphérique 26
- centre de données
 - sélection 8
- code de connexion pour l'authentification sur le cloud
 - obtention 16
- configuration de l'imprimante de sorte à afficher les travaux suspendus 17
- configuration de l'imprimante par défaut 8
- configuration du serveur par défaut 9
- configuration système requise 6

D

- dépannage
 - ce type de fichier n'est pas pris en charge par le périphérique 26
 - impossible d'envoyer des travaux d'impression au serveur LPM 26
 - impossible d'imprimer directement sur l'imprimante 26

- impossible de numériser 26
- impossible de partager des fichiers avec l'application d'impression Lexmark 26
- impossible de trouver l'imprimante ou le serveur LPM 25
- impossible de vérifier le périphérique 27
- impression de texte incompréhensible 25
- le travail n'a pas été correctement imprimé 27
- modèle d'imprimante non pris en charge 27
- quota insuffisant pour terminer la demande 28
- documents
 - impression 18
 - numérisation 9

E

- éléments du fichier de configuration
 - présentation 20
- envoi de travaux d'impression à des serveurs LPM 14
- exemple de configuration 20
- extensions iOS
 - activation de l'extension d'impression Lexmark 18
 - impression de documents 18
 - impression de pages Web 18
 - impression de photos 18
 - Lexmark Print 18

F

- fichiers de configuration
 - importation 23
- file d'attente d'impression
 - suppression de l'historique 16
- fournitures de l'imprimante
 - vérification de l'état 7

G

- galerie
 - ajout de photos 10

H

- historique des modifications 4

I

- importation du fichier de configuration 23
- impossible d'envoyer des travaux d'impression au serveur LPM 26
- impossible d'imprimer directement sur l'imprimante 26
- impossible de numériser 26
- impossible de partager des fichiers avec l'application d'impression Lexmark 26
- impossible de trouver l'imprimante ou le serveur LPM 25
- impossible de vérifier le périphérique 27
- impression
 - documents 18
 - paramètres d'impression 12
- impression à l'aide des extensions iOS 18
- impression à partir du presse-papiers 12
- impression d'un signet 12
- impression d'une page Web 11
- impression de documents
 - extensions iOS 18
- impression de pages Web
 - extensions iOS 18
- impression de photos 11
 - extensions iOS 18
- impression de texte incompréhensible 25
- impression depuis l'appareil photo 11
- imprimante
 - définir par défaut 8
 - mise à jour du surnom 7
- imprimante par défaut 8
- imprimantes
 - ajout 7
 - désinstallation 8
- installation de l'application 7

L

le travail n'a pas été correctement imprimé 27

M

mise à jour du surnom de l'imprimante 7

mise à jour du surnom du serveur LPM 9

modèle d'imprimante non pris en charge 27

N

numérisation de documents 9

O

obtention d'un code de connexion pour l'authentification sur le cloud 16

P

page Web

impression 11

paramètres d'impression 12

photos

impression 11

présentation 6

presse-papiers

impression depuis 12

Q

quota insuffisant pour terminer la demande 28

R

renvoi des travaux d'impression échoués 16

S

sélection d'un centre de données 8

serveur

définir par défaut 9

serveur Cloud LPM

ajout à la liste des périphériques 8

serveur par défaut 9

serveurs LPM

ajout à la liste des périphériques 8

délégation d'un travail d'impression 15

désinstallation 9

envoi de travaux d'impression 14

mise à jour du surnom 9

sortie d'un travail d'impression 15

suppression d'un travail d'impression 16

signet

impression 12

sortie d'un travail d'impression depuis des serveurs LPM 15

suppression d'un serveur LPM 9

suppression d'une imprimante 8

suppression de l'historique de la file d'attente d'impression 16

suppression des travaux d'impression

depuis des serveurs LPM 16

suppression des travaux d'impression échoués 16

suppression des travaux d'impression en cours 16

T

travaux d'impression

délégation 15

envoi vers des serveurs LPM 14

renvoi des travaux échoués 16

sortie depuis des serveurs LPM 15

suppression depuis des serveurs LPM 16

suppression des travaux échoués 16

suppression des travaux en cours 16

travaux suspendus

accès dans l'imprimante 17

travaux suspendus, affichage configuration de l'imprimante 17

V

vérification de l'état de l'imprimante 7