

KytKentäopas

Tuetut käyttöjärjestelmät

Ohjelmisto-CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X -versio 10.6 tai uudempi.
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Huomautuksia:

- Windows-käyttöjärjestelmissä tulostinohjaimet ja apuohjelmat ovat yhteensopivia sekä 32- että 64-bittisissä versioissa.
- Lisätietoja ohjaimista ja apuohjelmista, jotka ovat yhteensopivia Mac OS X version 10.5 tai sitä vanhempien versioiden kanssa, ja tuetuista Linux-käyttöjärjestelmäversioista on Lexmark-tuen sivustossa osoitteessa <http://support.lexmark.com>.
- Lisätietoja ohjelmiston yhteensopivuudesta muiden käyttöjärjestelmien kanssa saa asiakastuesta.

Tulostimen asentaminen *Software and Documentation* -CD-levyn avulla

1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.

2 Aseta *Software and Documentation* -CD-levy CD-asemaan.


Jos asennusnäyttö ei tule näkyviin hetken kuluttua, käynnistä CD-levy manuaalisesti:

Windows 8

Kirjoita Etsi-riipuspalkkiin **suorita** ja siirry sitten kohtaan:

Sovellusluettelo > **Suorita** > kirjoita **D:\setup.exe** > **OK**

Windows 7:ssä tai vanhemmissa:

- a Valitse  tai valitse ensin **Käynnistä** ja sitten **Suorita**.
- b Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-valintaikkunaan **D: \setup.exe**.
- c Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**.

Huomautus: (D on CD- tai DVD-aseman tunnuskirjain.)

- 3 Valitse **Asenna** ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows)

Tulostinohjelmiston päivityksiä on ehkä saatavissa Lexmarkin sivustossa osoitteessa www.lexmark.com.

Mitä paikallinen tulostaminen on?

Paikallinen tulostaminen on tulostamista paikallisesti liitettyyn tulostimeen (joka on liitetty tietokoneeseen suoraan USB- tai rinnakkaiskaapelilla). Kun asennat paikallista tulostinta, asenna tulostinohjelmisto *ennen* USB-kaapelin liittämistä. Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetuissa asennusohjeissa.

Useimpien Windows-käyttöjärjestelmien tulostinohjelmistot voidaan asentaa *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD:ltä.

Tulostimen asentaminen Ohjattu tulostimen lisääminen -toiminnon avulla (vain Windows)

Huomautus: Tuettujen Windows-käyttöjärjestelmien luettelo on kohdassa "[Tuettut käyttöjärjestelmät](#)" sivulla 1.

- 1 Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
- 2 Hanki kopio ohjelmiston asennuspaketista.
 - Tulostimen mukana toimitetulta *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyltä

Huomautus: Jos näyttöön tulee asennusvalintaikkuna, sulje se.


 - Sivustostamme <http://support.lexmark.com>.
- 3 Suorita Ohjattu tulostimen asennus.

Windows 8

Kirjoita Etsi-riipuspalkkiin **suorita** ja siirry sitten kohtaan:

Sovellusluettelo > **Suorita** > kirjoita **control printers** > **OK** > **Lisää laitteita ja tulostimia** > valitse paikallinen tulostin > **Seuraava**

Windows 7:ssä tai vanhemmissa:

- a Valitse  tai valitse ensin **Käynnistä** ja sitten **Suorita**.
- b Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-valintaikkunaan **control printers**.
- c Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**.
- d Valitse tulostinkansiossa **Lisää tulostin** > **Seuraava**.
- e Valitse asennettava paikallinen tulostin ja napsauta **Seuraava**-painiketta.
- f Valitse käytettävä portti ja napsauta **Seuraava**.

4 Valitse **Levy** ja määritä tulostinohjelmiston sijainti.

Huomautus: Polun tulisi olla seuraavan kaltainen: **D:\Drivers\Print\GDI**, missä **D** on sen aseman tunnuskirjain, jossa ohjelmiston asennuspaketti sijaitsee.

5 Valitse **OK** ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostimen asentaminen verkkoon (Windows)

Mitä verkkotulostaminen on?

Windows-ympäristöissä verkkotulostimet voidaan määrittää suoraa tai jaettua tulostusta varten. Kumpikin verkkotulostustapa edellyttää tulostinohjelmiston asentamista ja verkkoportin luontia.

Tulostustapa	Esimerkki
<p>IP-tulostus</p> <ul style="list-style-type: none"> Tulostin on kytketty verkkoon suoraan käyttämällä verkkokaapelia, kuten Ethernet-kaapelia. Tulostinohjelmisto asennetaan tavallisesti jokaiseen verkon tietokoneeseen. 	
<p>Jaettu tulostus</p> <ul style="list-style-type: none"> Tulostin on kytketty yhteen verkon tietokoneista käyttämällä paikalliskaapelia, kuten USB- tai rinnakkaiskaapelia. Tulostinohjelmisto asennetaan tulostimeen liitettyyn tietokoneeseen. Ohjelmiston asennuksen aikana tulostin määritetään jaetuksi tulostimeksi, jotta muut verkon tietokoneet voivat tulostaa tulostimelle. 	

Tulostimen asentaminen Ethernet-verkkoon (vain Windows)

Varmista ennen tulostimen asentamista Ethernet-verkkoon, että olet tehnyt tulostimen käyttöönottoasennuksen ja että tulostin on liitetty aktiiviseen Ethernet-verkkoon.

1 Sulje kaikki avoimet ohjelmat.

2 Hanki kopio ohjelmiston asennuspaketista.

- Tulostimen mukana toimitetulta *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyltä
- Web-sivustostamme:

Siirry osoitteeseen <http://support.lexmark.com> ja sitten kohtaan

SUPPORT & DOWNLOAD (Tuki ja lataukset) > valitse tulostin > valitse käyttöjärjestelmä

3 Kaksoisnapsauta ohjelmiston asennuspakettia.

Odota, että asennusvalintaikkuna tulee näkyviin.


Jos käytät *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyä eikä asennusikkunaa tule näkyviin, toimi seuraavasti:

Windows 8

Kirjoita Etsi-riipuspalkkiin **suorita** ja siirry sitten kohtaan:

Sovellusluettelo > **Suorita** > kirjoita **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7:ssä tai vanhemmissa:

- a Valitse  tai valitse ensin **Käynnistä** ja sitten **Suorita**.
- b Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-valintaikkunaan **D: \setup.exe**.
- c Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**.

Huomautus: (D on CD- tai DVD-aseman tunnuskirjain.)

- 4 Valitse **Asenna** ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.
- 5 Valitse **Ethernet-yhteys** ja valitse sitten **Jatka**.
- 6 Liitä Ethernet-kaapeli tietokoneeseen ja tulostimeen, kun ohjelmisto kehottaa tekemään niin.
- 7 Valitse tulostin luettelosta ja valitse **Jatka**.
Huomautus: Jos määritetty tulostin ei näy luettelossa, napsauta **Muokkaa hakua**.
- 8 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostimen jakaminen verkossa


- 1 Avaa tulostimien kansio.

Windows 8

Kirjoita Etsi-riipuspalkkiin **suorita** ja siirry sitten kohtaan:

Sovellusluettelo > **Suorita** > kirjoita **control printers** > **OK**

Windows 7:ssä tai vanhemmissa:

- a Valitse  tai valitse ensin **Käynnistä** ja sitten **Suorita**.
 - b Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-valintaikkunaan **control printers**.
 - c Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**.
- 2 Toimi laitteen mukaan seuraavasti:
 - Pidä painettuna tulostinta, jonka haluat jakaa.
 - Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jonka haluat jakaa.
 - 3 Valitse näyttöön tulevasta valikosta **Tulostimen ominaisuudet** tai **Jakaminen**.
 - 4 Valitse Jakaminen-välilehdessä **Jaa tämä tulostin** tai **Jaettu nimellä** ja anna tulostimelle sitten yksilöivä nimi.
 - 5 Valitse Portit-välilehdessä **Lisää portti** > **Paikallinen portti** > **Uusi portti**.
 - 6 Kirjoita UNC-muotoinen portin nimi (Universal Naming Convention) ja valitse sitten **OK**.
Huomautus: UNC-muotoinen portin nimi muodostuu palvelimen nimestä ja tulostimen yksilöllisestä nimestä. Sen tulee olla muotoa **\\palvelin\tulostin**.
 - 7 Valitse **Käytä** > **OK**.

Tulostimen asentaminen paikallisesti (Macintosh)

Ennen tulostimen asentamista paikallisesti (vain Macintosh)

Tulostimen voi yhdistää paikalliseen verkkoon USB-kaapelilla. Kun tulostin asennetaan näin, asenna tulostinohjelmisto *ennen* USB-kaapelin liittämistä. Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Tarvittava tulostinohjelmisto voidaan asentaa *Software and Documentation* -CD-levyltä.

Huomautus: Tulostinohjaimen voi myös ladata osoitteesta <http://support.lexmark.com>.

Tulostusjonon luominen (vain Macintosh)

Macintosh-tietokoneesta tehtävää paikallista tulostusta varten on luotava tulostusjono.

- 1 Asenna tulostimen ohjaintiedosto tietokoneeseen.
 - a Aseta *Software and Documentation* -CD-levy tietokoneeseen ja kaksoisosoita tulostimen asennuspakettia.
 - b Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.
 - c Valitse ensin kohde ja osoita sitten **Continue** (Jatka).
 - d Osoita Easy Install (Helppo asennus) -näytössä **Install** (Asenna).
 - e Anna käyttäjän salasana ja osoita **OK**.
Tarvittava ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen.
 - f Kun asennus on valmis, osoita **Close** (Sulje).
- 2 Siirry Apple-valikosta joihinkin seuraavista kohteista:
 - **System Preferences** (Järjestelmän määrittelyt) >**Print & Scan** (Tulosta ja skannaa) >**Open Print Queue** (Avaa tulostusjono)
 - **System Preferences** (Järjestelmän määrittelyt) >**Print & Fax** (Tulosta ja faksaa) >**Open Print Queue** (Avaa tulostusjono)
- 3 Tarkista, että tulostusjono luotiin.

Tulostimen asentaminen Ethernet-verkkoon (vain Macintosh)

- 1 Asenna tulostimen ohjaintiedosto tietokoneeseen:
 - a Aseta *Software and Documentation* -CD-levy tietokoneeseen ja kaksoisosoita tulostimen asennuspakettia.
 - b Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.
 - c Valitse ensin kohde ja osoita sitten **Continue** (Jatka).
 - d Osoita Standard Install (Vakioasennus) -näkyssä **Install** (Asenna).
 - e Anna käyttäjän salasana ja osoita **OK**.
Tarvittava ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen.
 - f Kun asennus on valmis, osoita **Close** (Sulje).
- 2 Lisää tulostin.
 - IP-tulostus:
 - a Siirry Apple-valikosta joihinkin seuraavista kohteista:
 - **System Preferences** (Järjestelmän määrittelyt) >**Print & Scan** (Tulosta ja faksaa)
 - **System Preferences** (Järjestelmän määrittelyt) >**Print & Fax** (Tulosta ja faksaa).
 - b Valitse +.

- c Valitse **IP**-välilehti.
 - d Kirjoita tulostimen IP-osoite osoitekenttään ja osoita **Lisää**-vaihtoehtoa.
- AppleTalk-tulostus:

Huomautuksia:

- Varmista, että AppleTalk on otettu käyttöön tulostimessa.
 - Tätä ominaisuutta tuetaan vain Mac OS X -käyttöjärjestelmäversiossa 10.5.
- a Siirry omenavalikosta
System Preferences (Järjestelmän määrittelyt) >**Print & Fax** (Tulosta ja faksaa).
 - b Osoita + ja siirry sitten kohtaan
AppleTalk > valitse tulostin luettelosta >**Add** (Lisää).

Huomautus: Jos tulostin ei näy luettelossa, se on ehkä lisättävä luetteloon IP-osoitteen avulla. Saat lisätietoja järjestelmän tukihenkilöltä.