

Průvodce médii

Tiskárna podporuje následující formáty papíru a dalších speciálních médií. Zvolte vlastní formáty až na maximum určené pro nastavení Univerzální.

Podporované velikosti papíru

Velikosti platí pouze pro jednostranný tisk Pro oboustranný tisk je minimální velikostí 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 palců).

Formát papíru	Rozměry	Standardní zásobník na 550 listů (zásobník 1)	Volitelná přihrádka na 550 listů	Volitelná přihrádka na 2 000 listů	Víceúčelový zásobník	Volitelný zásobník na 550 listů speciálního média
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palců)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palců)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palců)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palců)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 palců)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palců)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Mexiko)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 palců)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 palců)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 palců)	X	X	X	✓	✓

*Toto nastavení odpovídá obálce o velikosti 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), pokud není velikost softwarovou aplikací určena jinak.

**Podporují pouze modely tiskárny C734.

***Podporují pouze modely tiskárny C736.

Formát papíru	Rozměry	Standardní zásobník na 550 listů (zásobník 1)	Volitelná přihrádka na 550 listů	Volitelná přihrádka na 2 000 listů	Víceúčelový zásobník	Volitelný zásobník na 550 listů speciálního média
Univerzální Poznámka: Pro podporu univerzálních velikostí, které jsou podobné standardním velikostem médií, vypněte podporu automatického rozpoznání velikosti.	148 x 210 mm až 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 palců až 8,5 x 14 palců)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 palců)**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 1 219,2 mm (8,5 x 48 palců)***	X	X	X	✓	X
7 3/4 Obálka (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palců)	X	X	X	✓	✓
9 Obálka	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 palců)	X	X	X	✓	✓
Obálka Com 10	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palců)	X	X	X	✓	✓
Obálka DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palců)	X	X	X	✓	✓
Obálka C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palců)	X	X	X	✓	✓
Obálka B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palců)	X	X	X	✓	✓
Jiná obálka*	85,7 x 165 mm až 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 palců až 8,5 x 14 palců)	X	X	X	✓	✓

*Toto nastavení odpovídá obálce o velikosti 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), pokud není velikost softwarovou aplikací určena jinak.

**Podporují pouze modely tiskárny C734.

***Podporují pouze modely tiskárny C736.

Skladování papíru

Chcete-li zabránit zasekávání papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku, řiďte se následujícími pokyny pro skladování papíru:

- Papír skladujte v prostředí s teplotou přibližně 21 °C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje provádět tisk při teplotě od 18 do 24 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.
- Papír skladujte pokud možno v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.

Prevence zaseknutí

Následující rady pomohou zabránit zaseknutí:

- Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
Další informace naleznete v *průvodci kartami a štítky*, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark www.lexmark.com/publications.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte, že výška stohu papírů nepřesahuje maximální vyznačenou výšku.
- Nezakládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký nebo zprohýbaný papír.
- Před založením papíry natáhněte, prolisťujte a narovnejte.
- Nepoužívejte papír, který byl ručně ustříhnutý nebo uříznutý.
- Nepoužívejte více formátů, tloušťek a typů papíru v jednom stohu.
- Papír mějte uložen na vhodném místě.
- Při probíhajícím tisku neodebírejte zásobníky. Před odebráním zásobníku vyčkejte na zprávu **Naplňte zásobník <x>** nebo **Připraveno**.
- Nezakládejte papír do víceúčelového zásobníku, pokud tiskárna tiskne. Založte papír před tiskem anebo vyčkejte, než se objeví zpráva **Naplňte víceúčelový zásobník <x>**.
- Po založení papíru zatlačte všechny zásobníky.
- Ověřte, zda jsou vodící lišty v zásobnících správně umístěny.
- Ujistěte se, že všechny formáty a typy papíru jsou v nabídce na ovládacím panelu tiskárny nastaveny správně.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely tiskárny řádně připojeny. Více informací najdete v dokumentaci k nastavení.