

Medievejledning

Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser. Vælg brugerdefinerede størrelser op til det maksimum, der er angivet til indstillingen Universal.

Understøttede papirstørrelser

Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkelt-sided). Den mindste størrelse for dupleksudskrivning (to-sided) er 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 ").

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 550 ark (skuffe 1)	Valgfri skuffe til 550 ark	Valgfri skuffe til 2000 ark	MP-skuffe	Valgfri skuffe til 550 ark specialmedier
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	✓	✓	X	✓	✓
Brevpapir	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Mexico)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 ")	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	X	X	X	✓	✓

*Denne størrelsesindstilling formaterer konvolutten til 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 in), med mindre størrelsen er angivet af programmet.

**Understøttes kun af C734-modeller.

***Understøttes kun af C736-modeller.

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 550 ark (skuffe 1)	Valgfri skuffe til 550 ark	Valgfri skuffe til 2000 ark	MP-skuffe	Valgfri skuffe til 550 ark specialmedier
Universal Bemærk! Slå automatisk størrelsesindstilling fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standard mediestørrelser.	148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27" til 8,5 x 14")	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 ") til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ")	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 ") til 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 ")**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 ") til 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 ")***	X	X	X	✓	X
7 3/4 Envelope (Monarch)(7 3/4-konvolut (Monarch))	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	X	X	X	✓	✓
9 Konvolut	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 ")	X	X	X	✓	✓
Com 10 Konvolut (Com 10-konvolut)	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5")	X	X	X	✓	✓
DL Konvolut	110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	X	X	X	✓	✓
C5 Konvolut	162 x 229 mm (6,38 x 9,01")	X	X	X	✓	✓
B5 Konvolut	176 x 250 mm (6,93 x 9,84")	X	X	X	✓	✓
Anden konvolut*	85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 " til 8,5 x 14 ")	X	X	X	✓	✓
*Denne størrelsesindstilling formaterer konvolutten til 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 in), med mindre størrelsen er angivet af programmet. **Understøttes kun af C734-modeller. ***Understøttes kun af C736-modeller.						

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 and 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

Sådan undgås papirstop

Følgende tip kan hjælpe dig med at forebygge papirstop:

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.

Der findes flere oplysninger om udskriftsmediernes egenskaber i *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted **www.lexmark.com/publications**.

- Du må ikke ilægge for meget papir. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Opbevar papir i et korrekt miljø.
- Du må ikke fjerne skufferne, mens printeren udskriver. Vent til meddelelsen **Fyld skuffe <x>** eller **Klar** vises, før du fjerner en skuffe.
- Du må ikke ilægge papir i MP-arkføderen, mens printeren udskriver. Læg papiret i inden udskrivningen, eller vent til **Fyld MP-arkføder med <x>** vises.
- Skub alle skuffer helt ind, når papiret er lagt i.
- Sørg for, at styrene i skufferne er indstillet korrekt.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Kontroller, at alle printerkabler er tilsluttet korrekt. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til opsætningen.