

## Guía de papel

La impresora admite los siguientes tamaños y tipos de papel normal y material especial. Seleccione tamaños personalizados hasta el máximo especificado para el valor Universal.

### Tamaños de papel admitidos

Las medidas sólo se aplican a la impresión simplex (por una cara). Para la impresión dúplex (a dos caras), el tamaño mínimo es de 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 pulg.).

Tamaño del papel	Dimensiones	Bandeja estándar de 550 hojas (bandeja 1)	Bandeja opcional de 550 hojas	Bandeja opcional de 2.000 hojas	Bandeja multifunción	Alimentador de material especial de 550 hojas opcional
<b>A4</b>	210x297 mm (8,27x11,7 pulg.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148x210 mm (5,83x8,27 pulg.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.)	X	X	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182x257 mm (7,17x10,1 pulg.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Carta</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ejecutivo</b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (México)</b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Media carta</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.)	X	X	X	✓	✓

\*Este valor de tamaño da un formato a la página 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) a menos que sea la aplicación de software la que especifique el tamaño.

\*\*Admitido sólo por las impresoras modelo C734.

\*\*\*Admitido sólo por las impresoras modelo C736.

Tamaño del papel	Dimensiones	Bandeja estándar de 550 hojas (bandeja 1)	Bandeja opcional de 550 hojas	Bandeja opcional de 2.000 hojas	Bandeja multifunción	Alimentador de material especial de 550 hojas opcional
<b>Universal</b> <b>Nota:</b> Desactive el sensor de tamaño automático para admitir tamaños universales que sean parecidos a los tamaños de papel estándar.	148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 pulg.)**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 pulg.)***	X	X	X	✓	X
<b>Sobre 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.)	X	X	X	✓	✓
<b>Sobre 9</b>	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pulg.)	X	X	X	✓	✓
<b>Sobre Com 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.)	X	X	X	✓	✓
<b>Sobre DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.)	X	X	X	✓	✓
<b>Sobre C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulg.)	X	X	X	✓	✓
<b>Sobre B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.)	X	X	X	✓	✓
<b>Otro sobre*</b>	85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)	X	X	X	✓	✓

\*Este valor de tamaño da un formato a la página 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) a menos que sea la aplicación de software la que especifique el tamaño.

\*\*Admitido sólo por las impresoras modelo C734.

\*\*\*Admitido sólo por las impresoras modelo C736.

## Almacenamiento del papel

Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

- Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del 40%. La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24 °C (de 65 a 75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60%.
- Almacene el papel en cajas siempre que sea posible, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el suelo.
- Almacene paquetes individuales en una superficie plana.
- No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.

## Cómo evitar atascos

Los siguientes consejos le ayudarán a evitar atascos:

- Utilice sólo el papel o el material de impresión especial recomendado.  
Para obtener más información, consulte *Card Stock & Label Guide* (disponible sólo en inglés) en el sitio Web de Lexmark en **[www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications)**.
- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda la altura máxima indicada.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.
- Flexione, airee y alise el papel antes de cargarlo.
- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma pila.
- Almacene el papel en un entorno adecuado.
- No extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo. Espere a que aparezca **Carga bandeja <x>** o **Lista** antes de extraer una.
- No cargue el alimentador multiuso mientras la impresión esté en curso. Cargue el alimentador antes de imprimir, o espere a que aparezca **Cargar alimentador multiuso con <x>**.
- Introduzca las bandejas con firmeza después de cargar el papel.
- Compruebe que las guías de las bandejas están en la posición correcta.
- Compruebe que los tamaños y tipos de papel se han definido correctamente en el menú del panel de control de la impresora.
- Compruebe que todos los cables de la impresora estén instalados correctamente. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación.