

Tulostusmateriaaliopas

Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti.

Tuetut paperikoot

Mitat koskevat ainoastaan yksinkertaista (yksipuolista) tulostusta. Kaksipuolisen tulostuksen vähimmäiskoko on 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 tuumaa).

Paperikoko	Mitat	550 arkin vakiolokero (lokero 1)	valinnainen 550 arkin lokero	valinnainen 2000 arkin lokero	Monisyöttölokero	Valinnainen 550 arkin laatikko erikoisvälineille
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tuumaa)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tuumaa)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tuumaa)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Meksiko)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tuumaa)	X	X	X	✓	✓

*Tämä kokoasetus määrittää kirjekuoren kooksi 215,9 x 355,6 mm, paitsi jos koko määritetään ohjelmistosovelluksessa.

**vain tulostinmallissa C734

***vain tulostinmallissa C736

Paperikoko	Mitat	550 arkin vakiolokero (lokero 1)	valinnainen 550 arkin lokero	valinnainen 2000 arkin lokero	Monisyöttö-lokero	Valinnainen 550 arkin laatikko erikoisväli-neille
Universal Huomautus: Poista automaattinen koon tunnistus käytöstä, jos käytät Universal-paperikokoja, jotka ovat lähellä vakio-kokoja.	148 x 210 mm - 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tuumaa) - 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tuumaa) - 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 tuumaa)**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tuumaa) - 215,9 x 1 219,2 mm (8,5 x 48 tuumaa)***	X	X	X	✓	X
7 3/4 -kirjekuori (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
9-kirjekuori	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
Com 10 -kirjekuori	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
DL-kirjekuori	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
C5-kirjekuori	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
B5-kirjekuori	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tuumaa)	X	X	X	✓	✓
Muut kirjekuoret*	85,7 x 165 mm - 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa)	X	X	X	✓	✓

*Tämä kokoasetus määrittää kirjekuoren kooksi 215,9 x 355,6 mm, paitsi jos koko määritetään ohjelmistosovelluksessa.

**vain tulostinmallissa C734

***vain tulostinmallissa C736

Paperin varastointi

Noudattamalla paperin säilytysohjeita voit estää tukoksia ja epätasaista tulostuslaatua:

- Saat parhaan tuloksen säilyttämällä paperia tilassa, jonka lämpötila on 21 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 40 %. Useimmat tarrojen valmistajat suosittelevat, että tulostusympäristön lämpötila on 18 - 24 °C ja suhteellinen kosteus 40 - 60 %.
- Säilytä paperia mahdollisuuksien mukaan sen omassa laatikossa, mieluummin kuljetuslavalla tai hyllyllä kuin lattialla.

- Säilytä yksittäisiä pakkauksia tasaisella alustalla.
- Älä aseta mitään paperipakettien päälle.

Tukosten välttäminen

Seuraavia ohjeita noudattamalla voidaan välttää tukoksia:

- Käytä ainoastaan suositeltua paperia tai erikoistulostusmateriaalia.
Lisätietoja on *Card Stock & Label Guide* -julkaisussa (vain englanniksi), joka on ladattavissa Lexmarkin Web-sivustosta osoitteesta www.lexmark.com/publications.
- Älä lisää liikaa paperia. Varmista, että pinon korkeus ei ylitä merkittyä enimmäiskorkeutta.
- Älä lisää rypyistä, taitettua, kosteaa tai käpristynyttä paperia.
- Taivuta, tuuleta ja suorista paperi ennen lokeroon asettamista.
- Älä käytä käsin leikattua materiaalia.
- Älä käytä samassa pinossa erikokoisia, eripainoisia tai erityyppisiä papereita.
- Säilytä paperia asianmukaisessa paikassa.
- Älä irrota lokeroita tulostamisen aikana. Odota, kunnes tulostimen käyttöpaneelissa näkyy ilmoitus **Load tray <x>** (Täytä lokero <x>) tai **Ready** (Valmis), ennen kuin poistat lokeron.
- Älä täytä monisyöttölokeroa tulostamisen aikana. Täytä lokero ennen tulostamista tai odota, että näytössä on ilmoitus **Täytä monisyöttölokero materiaalilla <x>**.
- Työnnä kaikki lokerot kunnolla paikoilleen, kun olet lisännyt paperin.
- Varmista, että lokeron ohjaimet ovat oikeassa asennossa.
- Varmista, että kaikki paperikoot ja -lajit on määritetty oikein tulostimen ohjauspaneelin valikossa.
- Varmista, että kaikki tulostimen kaapelit on liitetty oikein. Lisätietoja on asennusohjeessa.