

## Guide des supports

L'imprimante prend en charge les formats de papier et les autres supports spéciaux suivants. Sélectionnez des formats personnalisés allant jusqu'au format maximal spécifié pour le paramètre Universel.

### Formats de papier pris en charge

Ces mesures s'appliquent aux impressions recto (sur une seule face) uniquement. Pour les impressions recto verso (sur les deux faces), le format minimum est 139,7 x 210 mm.

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 550 feuilles optionnel	Tiroir 2000 feuilles optionnel	Tiroir multi-fonction	Bac 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux
<b>A4</b>	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm	X	X	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Lettre US</b>	215,9 x 279,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Légal US</b>	215,9 x 355,6 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Exécutive US</b>	184,2 x 266,7 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b>	215,9 x 340,4 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm	X	X	X	✓	✓
<b>Universel</b>	148 x 210 mm jusqu'à 215,9 x 355,6 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Remarque :</b> désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standard.	76,2 x 127 mm jusqu'à 215,9 x 355,6 mm	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm jusqu'à 215,9 x 914,4 mm**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm jusqu'à 215,9 x 1219,2 mm***	X	X	X	✓	X

\*Ce paramètre de format ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm à moins que le format ne soit spécifié par le logiciel.

\*\*Pris en charge par le modèle d'imprimante C734 uniquement.

\*\*\*Pris en charge par le modèle d'imprimante C736 uniquement.

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 550 feuilles optionnel	Tiroir 2000 feuilles optionnel	Tiroir multi-fonction	Bac 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm	X	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe 9</b>	98,4 x 226,1 mm	X	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe Com 10</b>	104,8 x 241,3 mm	X	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe DL</b>	110 x 220 mm	X	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe C5</b>	162 x 229 mm	X	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe B5</b>	176 x 250 mm	X	X	X	✓	✓
<b>Autre enveloppe*</b>	85,7 x 165 mm jusqu'à 215,9 x 355,6 mm	X	X	X	✓	✓

\*Ce paramètre de format ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm à moins que le format ne soit spécifié par le logiciel.  
\*\*Pris en charge par le modèle d'imprimante C734 uniquement.  
\*\*\*Pris en charge par le modèle d'imprimante C736 uniquement.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

## Réduction des risques de bourrage

Les points suivants permettent d'éviter les bourrages :

- Utilisez uniquement les types de papiers et de supports spéciaux recommandés.  
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) disponible sur le site Web de Lexmark : [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).
- Ne chargez pas trop de papier. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papiers dans une même pile.
- Stockez le papier dans un environnement approprié.

- Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'une impression est en cours. Attendez que le message **Charger tiroir <x>** ou **Prêt** s'affiche avant de retirer le tiroir.
- Ne chargez pas de papier dans le tiroir multifonction lorsqu'une impression est en cours. Chargez le tiroir avant de lancer l'impression ou attendez que le message **Charger le tiroir multifonction avec <x>** s'affiche.
- Poussez fermement tous les tiroirs après leur chargement.
- Assurez-vous que les guide-papier des tiroirs sont correctement positionnés.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans le menu du panneau de commandes de l'imprimante.
- Assurez-vous que tous les câbles de l'imprimante sont correctement branchés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'installation.