

## Guide des fournitures

Le tableau suivant répertorie les références pour la commande de fournitures.

### Références

Nom de la pièce	Référence	Type(s) d'imprimante
Cartouche de toner cyan Return Program longue durée	C736H1CG	C736
Cartouche de toner magenta Return Program longue durée	C736H1MG	C736
Cartouche de toner jaune Return Program longue durée	C736H1YG	C736
Cartouche de toner noir Return Program longue durée	C736H1KG	C736
Cartouche de toner cyan Return Program	C734A1CG	C734, C736
Cartouche de toner magenta Return Program	C734A1MG	C734, C736
Cartouche de toner jaune Return Program	C734A1YG	C734, C736
Cartouche de toner noir Return Program	C734A1KG	C734, C736
Cartouche de toner cyan longue durée	C736H2CG	C736
Cartouche de toner magenta longue durée	C736H2MG	C736
Cartouche de toner jaune longue durée	C736H2YG	C736
Cartouche de toner noir longue durée	C736H2KG	C736
Cartouche de toner cyan	C734A2CG	C734, C736
Cartouche de toner magenta	C734A2MG	C734, C736
Cartouche de toner jaune	C734A2YG	C734, C736
Cartouche de toner noir	C734A2KG	C734, C736
Photoconducteur	C734X20G	C734, C736
Photoconducteur, multi-jeux	C734X24G	C734, C736
Unité de fusion (100 V)	40X5095	C734, C736
Unité de fusion (115 V)	40X5093	C734, C736
Unité de fusion (230 V)	40X5094	C734, C736
Module de transfert	40X5096	C734, C736
Bouteille de récupération de toner	C734X77G	C734, C736

### Commande de cartouches de toner

Lorsque **88 Niveau cartouche cyan bas**, **88 Niveau cartouche magenta bas**, **88 Niveau cartouche jaune bas** ou **88 Niveau cartouche noire bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque **88 Remplacer cartouche cyan**, **88 Remplacer cartouche magenta**, **88 Remplacer cartouche jaune** ou **88 Remplacer cartouche noire** s'affiche, vous devez remplacer la cartouche de toner correspondante.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression extrêmement faible (inférieure à 1,25 % pour une couleur) appliquée sur une période prolongée peut nuire au rendement réel de la couleur concernée et peut entraîner des défaillances au niveau des pièces de la cartouche avant d'avoir utilisé la totalité du toner.

## Commande de photoconducteurs

Lorsque **84 Photoconducteur bas** ou **84 Niveau photoconducteur <couleur> presque bas** s'affiche, commandez un nouveau photoconducteur.

Lorsque **84 Remplacer le photoconducteur <couleur>** s'affiche, vous devez remplacer le photoconducteur spécifié.

Nom de la pièce	Référence
Photoconducteur	C734X20G
Photoconducteur, multi-jeux	C734X24G

## Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Lorsque **80 Fin durée de vie unité de fusion** ou **83 Fin durée de vie module de transfert** s'affiche, commandez une nouvelle unité de fusion ou un nouveau module de transfert.

Lorsque **80 Remplacer l'unité de fusion** ou **83 Remplacer le module de transfert** s'affiche, installez la nouvelle unité de fusion ou le nouveau module de transfert. Pour plus d'informations sur l'installation de la pièce concernée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

Nom de la pièce	Référence
Unité de fusion	40X5095 (100 V)
	40X5093 (115 V)
	40X5094 (230 V)
Module de transfert	40X5096

## Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82 Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner. Lorsque le message **82 Rempl. bout. récup. toner** s'affiche, la bouteille de récupération de toner *doit* être remplacée .

**Remarque :** il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom de la pièce	Référence
Bouteille de récupération de toner	C734X77G