

מדריך מידע

תפריט 'עזרה'

התפריט Help (עזרה) כולל סדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת כקובצי PDF. הם מכילים מידע אודות השימוש במדפסת וביצוע משימות הדפסה.

תרגומים לאנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית שמורים במדפסת. תרגומים אחרים עומדים לרשותך באתר האינטרנט של Lexmark, בכתובת www.lexmark.com.

פריט בתפריט	תיאור
הדפס הכל	הדפסת כל המדריכים
מדריך איכות צבע	מספק מידע אודות כיוון והתאמה של הדפסה בצבע
מדריך איכות הדפסה	מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה
מדריך ההדפסה	מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה
מדריך לחומרים מתכלים	מספק מספרי חלקים להזמנת חומרים מתכלים
מדריך למדיה	מספק רשימה של גדלי נייר נתמכים במגשים, במגירות ובמזינים
מדריך לפגמים בהדפסה	מספק עזרה בקביעת החלק במדפסת אשר גורם לפגם חוזר
מפת תפריטים	מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה של המדפסת
מדריך מידע	מספק עזרה באיתור מידע נוסף
מדריך חיבורים	מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת
מדריך העברה	מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה

גיליון "התקנה"

גיליון "התקנה" המצורף למדפסת מספק מידע אודות התקנת המדפסת והאביזרים.

תקליטור תוכנה ותיעוד

תקליטור תוכנה ותיעוד המסופק עם המדפסת מספק מידע אודות טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, פתרון בעיות, ניקוי חסימות ותחזוקת המדפסת. הוא כולל גם רשימה של הודעות מצב המדפסת והודעות שגיאה, ומספק מידע אודות החלפת הגדרות מדפסת עבור כל פריט תפריט זמין.

תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.