

## מדריך לחומרים מתכלים

בטבלה הבאה מפורטים מספרי החלקים להזמנת חומרים מתכלים.

### מספרי חלקים

שם רכיב	מק"ט	עבור מדפסת/ות
מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C736H1CG	C736
מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C736H1MG	C736
מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C736H1YG	C736
מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C736H1KG	C736
מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה	C734A1CG	C734, C736
מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה	C734A1MG	C734, C736
מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה	C734A1YG	C734, C736
מחסנית טונר שחור עם תוכנית החזרה	C734A1KG	C734, C736
מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה	C736H2CG	C736
מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה	C736H2MG	C736
מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה	C736H2YG	C736
מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה	C736H2KG	C736
מחסנית טונר ציאן	C734A2CG	C734, C736
מחסנית טונר מגנטה	C734A2MG	C734, C736
מחסנית טונר צהוב	C734A2YG	C734, C736
מחסנית טונר שחור	C734A2KG	C734, C736
פוטוקונדוקטור	C734X20G	C734, C736
פוטוקונדוקטור, Multi Pack	C734X24G	C734, C736
Fuser (100 וולט)	40X5095	C734, C736
Fuser (115 וולט)	40X5093	C734, C736
Fuser (230 וולט)	40X5094	C734, C736
מודול העברה	40X5096	C734, C736
קופסת פסולת עודף	C734X77G	C734, C736

### הזמנת מחסניות טונר

כאשר מוצגת ההודעה **88 Cyan cartridge low** (מחסנית ציאן נמוכה), **88 Magenta cartridge low** (מחסנית מגנטה נמוכה), **88 Yellow cartridge low** (מחסנית צהוב נמוכה), או **88 Black cartridge low** (מחסנית שחור נמוכה), הזמן מחסנית חדשה.

כאשר מוצגת ההודעה **88 Replace Cyan cartridge** (החלף מחסנית ציאן), **88 Replace Magenta cartridge** (החלף מחסנית מגנטה), **88 Replace Yellow cartridge** (החלף מחסנית צהוב), או **88 Replace Black cartridge** (החלף מחסנית שחור), חובה להחליף את מחסנית הטונר המתאימה.

הערכת תפוקת המחסנית מבוססת על תקן ISO / IEC 19798 (עם כ-5% כיסוי בכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ-1.52% בצבע מסוים) למשך פרקי זמן ארוכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה של צבע זה ועלול לגרום לתקלות בפעולת חלקי המחסנית לפני סיום ניצול הטונר.

## הזמנת יחידות פוטוקונדוקטור

כאשר מוצגת ההודעה **84 photoconductor low** (מפליס נמוך בפוטוקונדוקטור), או **84 <color> photoconductor nearly low** (מפליס כמעט נמוך בפוטוקונדוקטור <צבע>), הזמן פוטוקונדוקטור חדש.

כאשר מוצגת ההודעה **84 Replace <color> photoconductor** (החלף פוטוקונדוקטור <צבע>), חובה להחליף את הפוטוקונדוקטור המצוין.

שם רכיב	מק"ט
פוטוקונדוקטור	C734X20G
פוטוקונדוקטור, Multi Pack	C734X24G

## הזמנת fuser או מודול העברה

כשמוצגת האזהרה **80 Fuser Life Warning** (אזהרה על תום חיי ה-fuser) או **83 Transfer Module Life Warning** (אזהרה על תום חיי מודול ההעברה), יש להזמין fuser או מודול העברה חדשים.

כשמוצגת ההודעה **80 Replace Fuser** (החלף Fuser) או **83 Replace Transfer Module** (החלף מודול העברה), התקן את ה-fuser או את מודול ההעברה החדשים. להוראות התקנה, עיין בתיעוד המצורף לחלק החלופי.

שם רכיב	מק"ט
Fuser	40X5095 (100 וולט)
	40X5093 (115 וולט)
	40X5094 (230 וולט)
מודול העברה	40X5096

## הזמנה של קופסת טונר עודף

כאשר מוצגת ההודעה **82 Waste toner box nearly full** (קופסת פסולת טונר כמעט מלאה), הזמן קופסת פסולת טונר חלופית. כאשר מוצגת ההודעה **82 Replace waste toner box** (החלף את קופסת פסולת הטונר), חובה להחליף את קופסת פסולת הטונר.

הערה: לא מומלץ להשתמש שימוש חוזר בקופסת פסולת טונר.

שם רכיב	מק"ט
קופסת פסולת עודף	C734X77G